Een maritieme dienst zoeken en ernaartoe navigeren

Vanaf uw huidige positie naar een maritieme dienst zoeken en er naartoe navigeren:

- 1. Selecteer in het startscherm Waarheen? > Buitengaats diensten.
- 2. Selecteer de maritieme dienst waar u naartoe wilt navigeren. De kaartplotter geeft een lijst met de 50 dichtstbijzijnde posities en de afstand en peiling tot deze posities weer.
- 3. Selecteer de maritieme dienst waar u naartoe wilt navigeren. Er wordt een scherm met informatie over de geselecteerde maritieme dienst weergegeven.
- 4. Selecteer Navigeren naar > Ga naar om rechtstreeks naar de locatie te navigeren. (Of tik op Route naar om een specifieke route naar de locatie te maken.)
- 5. Volg de gekleurde lijn op het scherm naar de bestemming.



Liist met maritieme diensten



Naar bestemming gaan

Een waypoint markeren

- Uw huidige locatie als een waypoint markeren:
- 1. Druk ongeacht het scherm dat wordt weergegeven op MARK.
- 2. Selecteer Wijzig om een specifieke naam, symbool, waterdiepte, watertemperatuur of een opmerking op te geven.

Een nieuw waypoint maken:

- 1. Selecteer in het startscherm Kaarten > Navigatiekaart.
- 2. Druk op de tuimelknop om met de kaartwijzer () de locatie te selecteren die u als waypoint wilt opslaan
- 3. Selecteer Creëer waypoint.



Navigatiekaart

Naar een bestemming op de kaart navigeren

- Naar een bestemming op de kaart navigeren:
- 1. Selecteer in het startscherm Kaarten > Navigatiekaart.
- 2. Druk op de tuimelknop om met de kaartwijzer () het punt op de kaart te selecteren waar u naartoe wilt gaan
- 3. Selecteer Navigeren naar.
- 4. Selecteer Ga naar om direct naar de locatie te navigeren, of Route naar om een specifieke route naar de locatie te maken.
- 5. Volg de gekleurde lijn op de navigatiekaart naar de bestemming



Navigatiekaart



Naar bestemming gaan

Een waypoint bewerken of verwijderen

Een wavpoint bewerken:

- 1. Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Waypoints.
- 2. Selecteer het waypoint dat u wilt bewerken.
- 3. Selecteer Herzie > Wijzig.
- 4. Selecteer het kenmerk van het waypoint dat u wilt wijzigen (Naam, Symbool, Diepte, Watertemp. of Opmerking).

Een waypoint verwijderen:

- 1. Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Waypoints.
- 2. Selecteer het waypoint dat u wilt verwijderen.
- Selecteer Herzie > Wis.



GPSMAP[®] 4000-serie verkorte handleiding



GARMIN

De kaartplotter in- of uitschakelen

De functie Man-over-boord gebruiken

De kaartplotter inschakelen:

- 1. Druk kort op de aan-uitknop 🕛
- 2. Druk op SELECT als er een scherm met een waarschuwing wordt weergegeven.

De kaartplotter uitschakelen:

- Houd de dan-uitknop ingedrukt.
- 2. Als er één kaartplotter is aangesloten, wordt deze uitgeschakeld. Als er meerdere kaartplotters zijn aangesloten, wordt u gevraagd of u het gehele systeem wilt uitschakelen. Selecteer Ja als u het gehele netwerk wilt uitschakelen of **Nee** als u de kaartplotter in de slaapstand wilt zetten.

Een MOB-locatie (man-over-boord) markeren en er naartoe navigeren:

- 1. Druk ongeacht het scherm dat wordt weergegeven OD MARK.
- 2. Selecteer Man-over-boord.
- 3. Volg de gekleurde lijn op het scherm naar de plaats waar de MOB-functie werd geactiveerd.

Een MOB-positie verwijderen:

- 1. Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Waypoints.
- 2. Selecteer de MOB-positie die u wilt verwijderen MOB-posities worden aangeduid met het symbool
- 3. Selecteer Herzie > Wis.



Man-over-boord

De schermverlichting en kleurmodus aanpassen

De schermverlichting aanpassen:

- 1. Druk als de kaartplotter is ingeschakeld kort op de aan-uitknop (4).
- 2. Selecteer Schermverlichting
- 3. Selecteer een optie om de schermverlichting in te schakelen:
 - Als u wilt dat de kaartplotter de schermverlichting automatisch aan het omgevingslicht aanpast, kunt u Auto selecteren.
 - Als u de schermverlichting handmatig wilt aanpassen, selecteer dan Op of Neer of gebruik de tuimelknop.



De kleurmodus aanpassen:

- 1. Druk kort op de aan-uitknop 🕛.
- 2. Selecteer Kleurmodus.
- Selecteer Dagkleuren, Nachtkleuren of Auto.

Combinatieschermen gebruiken

Toegang tot schermcombinaties en deze wijzigen:

- 1. Voer een van de volgende acties uit om toegang te krijgen tot het scherm Wijzig combinatie:
 - Druk in het combinatiescherm op MENU en selecteer Wijzig combinatie.
 - Selecteer in het startscherm Combinaties > Ongebruikte combo (indien beschikbaar).
- 2. Selecteer een optie om het combinatiescherm aan te passen. Als u een BlueChart[®] g2 Vision[®] SD-kaart hebt of bent verbonden met netwerktoestellen zoals een echolood en radar, zijn er meer combinatieschermen mogelijk.
 - Selecteer Functies om het aantal combinatieschermen te selecteren.
 - Selecteer Indeling als u de verticale of horizontale indeling wilt wijzigen.
 - Selecteer Databalk als u de gegevensbalk wilt in- of uitschakelen.
 - Selecteer een genummerde optie, zoals 1. Nav.kaart of 2. Echolood in het voorbeeld, om het weer te geven combinatiescherm te selecteren.





Tips en snelkoppelingen



toestemming van Garmin.

Het toetsenbord van de GPSMAP 4000-serie gebruiken



• In elk scherm kunt u op **HOME** drukken om direct terug te keren naar het startscherm. • Druk in een van de hoofdschermen op MENU om de geavanceerde instellingen te openen.

• Druk kort op de aan-uitknop 🕐 om de schermverlichting en kleurmodus aan te passen.

Ga naar www.garmin.com voor meer documentatie en informatie.

Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Garmin*, het Garmin-logo, GPSMAP*, BlueChart* en g2 Vision* zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke

© 2007-2010 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Onderdeelnummer 190-00779-55 Rev C

Gedrukt in Taiwan