Een maritieme dienst zoeken en ernaartoe navigeren

Vanaf uw huidige positie naar een maritieme dienst zoeken en er naartoe navigeren: 1. Tik in het startscherm op Waarheen? > Buitengaats diensten.

- 2. Tik op het soort maritieme dienst waar u naartoe wilt navigeren. De kaartplotter geeft een lijst met de 50 dichtstbijzijnde posities en de afstand en peiling tot deze posities weer.
- 3. Tik op het soort maritieme dienst waar u naartoe wilt navigeren. Er wordt een scherm met informatie over de geselecteerde maritieme dienst weergegeven.
- 4. Tik op Navigeren naar > Ga naar om rechtstreeks naar de locatie te navigeren. (Of tik op Route naar om een specifieke route naar de locatie te maken.)
- 5. Volg de gekleurde lijn op het scherm naar de bestemming.



Lijst met maritieme diensten



Naar bestemming gaan

Een waypoint markeren

- Uw huidige positie als een waypoint markeren:
- 1. Druk ongeacht het scherm dat wordt weergegeven op Mark.
- 2. Tik op Wijzig om een specifieke naam, symbool, waterdiepte, watertemperatuur of een opmerking op te geven.

Een nieuw waypoint maken:

- 1. Tik in het startscherm op Kaarten > Navigatiekaart.
- 2. Tik op de positie die u als waypoint wilt markeren.
- 3. Tik op Creëer waypoint.



Navigatiekaart

Naar een bestemming op de kaart navigeren

Naar een bestemming op de kaart navigeren:

- 1. Tik in het startscherm op Kaarten > Navigatiekaart.
- 2. Tik op het punt op de kaart waar u naartoe wilt navigeren. Een aanwijzer (()) markeert het punt
- 3. Tik op Navigeren naar.
- 4. Tik op Ga naar als u rechtstreeks naar de positie wilt navigeren.
- 5. Volg de lijn op de navigatiekaart naar de bestemming.



Navigatiekaart



Naar bestemming gaan

Een waypoint bewerken of verwijderen

Een waypoint bewerken:

- 1. Tik in het startscherm op Kaarten > Navigatiekaart.
- 2. Selecteer het waypoint op de navigatiekaart.
- 3. Tik op de knop voor het waypoint dat u wilt bewerken.
- 4. Tik op Wijzig.
- 5. Selecteer het kenmerk van het waypoint dat u wilt wijzigen (Naam, Symbool, Diepte, Watertemp. of Opmerking).

Een waypoint verwijderen:

- 1. Tik in het startscherm op Informatie > Gebruikersgegevens > Waypoints.
- 2. Tik op het waypoint dat u wilt verwijderen.
- 3. Tik op Herzie > Wis.





GPSMAP[®] 5000-serie Verkorte handleiding



GARMIN

Het toestel in- en uitschakelen

De kaartplotter inschakelen:

- 1. Druk kort op de aan-uitknop ().
- 2. Tik op Akkoord als het waarschuwingsscherm wordt weergegeven.

De kaartplotter uitschakelen:

- 1. Houd de 🕛 aan-uitknop ingedrukt.
- 2. Als er één kaartplotter is aangesloten, wordt de kaartplotter uitgeschakeld. Als er meerdere kaartplotters zijn aangesloten, wordt u gevraagd of u het gehele systeem wilt uitschakelen. Tik op Ja als u het gehele netwerk wilt uitschakelen, of op Nee als u de kaartplotter in de slaapstand wilt zetten.

Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

De schermverlichting en kleurmodus aanpassen

De schermverlichting aanpassen:

- 1. Druk als de kaartplotter is ingeschakeld kort op de aan-uitknop 🕛
- 2. Tik op Schermverlichting.
- 3. Selecteer een optie om de schermverlichting in te schakelen:
 - Als u wilt dat de kaartplotter de schermverlichting automatisch aan het omgevingslicht aanpast, tik dan op Auto.
 - Als u de schermverlichting handmatig wilt aanpassen, houd dan Op of Neer ingedrukt of tik en versleep de helderheidsbalk.



Helderheidsbalk

De kleurmodus aanpassen:

- 1. Druk kort op de **aan-uitknop** \bigcirc .
- 2. Tik op Kleurmodus.
- 3. Tik op Dagkleuren, Nachtkleuren of Auto.

De functie Man-over-boord gebruiken

Een MOB-locatie (man-over-boord) markeren en er naartoe navigeren:

- 1. Tik in het startscherm op Man-over-boord.
- 2. Tik op Ja om te beginnen met navigeren naar de MOB-locatie.

Een MOB-positie verwijderen:

- 1. Tik in het startscherm op Informatie > Gebruikersgegevens > Waypoints.
- 2. Tik op de MOB-positie die u wilt verwijderen. MOB-posities worden aangeduid met het symbool
- 3. Tik op Herzie > Wis.



Man-over-boord

Combinatieschermen gebruiken

Toegang tot schermcombinaties en deze wijzigen:

- 1. Voer een van de volgende acties uit om toegang te krijgen tot het scherm Wijzig combinatie:
 - Tik terwijl er een combinatiescherm is geopend op Menu > Wijzig combinatie.
 - Tik in het startscherm op Combinaties > Ongebruikte combo (indien beschikbaar).
- 2. Selecteer een optie om het combinatiescherm aan te passen. Als u een BlueChart[®] g2 Vision[®] SD-kaart hebt of bent verbonden met netwerktoestellen zoals een echolood en radar, zijn er meer combinatieschermen mogelijk.
- Tik op Functies om het aantal combinatieschermen te selecteren.
- Tik op Indeling als u de verticale of horizontale indeling wilt wijzigen
- Tik op Databalk als u de gegevensbalk wilt in- of uitschakelen.
- Tik op een genummerde optie, zoals 1. Nav.kaart

of 2. Perspective 3D in het voorbeeld, om het weer te geven combinatiescherm te selecteren.



Een route vanaf uw huidige positie berekenen 1. Tik in het startscherm op Kaarten > Navigatiekaart.

- vinger. De bestemming wordt aangegeven met 🙆.
- 3. Tik op Navigeer naar > Route naar.
- 5. Tik op Voeg koersw. toe.
- raak dan steeds de positie aan waar u een
- 7. Tik op **OK** om de route te voltooien of tik op Annuleer route om de route te wissen.

- 1. Tik in het startscherm op Informatie > Gebruik kaart.
- 2. Tik op het startpunt van de route. Het startpunt wordt aangegeven met 😕.
- 3. Tik op Voeg koersw. toe.
- 4. Tik op de locatie van de eerste koerswijziging.

Een route bewerken:

- 2. Tik op de route die u wilt bewerken.
- of de route verwijderen.

Garmin®, het Garmin-logo, GPSMAP®, BlueChart® en g2 Vision® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Routes maken en bewerken

2. Tik op uw bestemming op de navigatiekaart. Tik op het scherm en versleep de kaart met uw

4. Tik op de locatie waar u de laatste koerswijziging in de richting van uw bestemming wilt maken.

6. Als u aanvullende koerswijzigingen wilt toevoegen, koerswijziging wilt uitvoeren (werk terug vanaf de eindbestemming) en tik op Voeg koersw. toe.

Een route vanaf een andere positie berekenen: Gebruikersgegevens > Routes > Nieuwe route >

5. Tik op Voeg koersw. toe. Herhaal dit tot de route compleet is.

1. Tik in het startscherm op Informatie > Gebruikersgegevens > Routes.

3. Tik op Herzie > Wijzig route. U kunt de naam van de route en de koerswijzigingen bewerken

Ga naar www.garmin.com voor meer documentatie en informatie.



© 2007-2010 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen Onderdeelnummer 190-00803-55 Rev. C



