

# Approach<sup>™</sup>-sarjan



© 2010 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Garmin International, Inc.	Garmin (Europe) Ltd.
1200 East 151st Street,	Liberty House
Olathe, Kansas 66062,	Hounsdown Business Park,
USA	Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Puhelin: (913) 397.8200	Puhelin: +44 (0) 870.8501241
tai (800) 800.1020	(Ison-Britannian ulkopuolella)
Faksi: (913) 397.8282	tai 0808 2380000 (Isossa-Britanniassa)
	Faksi: +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation No. 68, Jangshu 2<sup>nd</sup> Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan Puhelin: +886 2 2642 9199 Faksi: +886 2 2642 9099

( F

Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata tai tallentaa mihinkään tallennusvälineeseen ilman Garminin ennakolta myöntämää kirjallista lupaa, ellei toisin ilmoiteta. Garmin myöntää luvan tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen kiintolevylle tai muuhun sähköiseen tallennusvälineeseen tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen päivitetyn version yhden kopion lutostamiseen, mikäli tämän oppaan sähköinen tai tulostettu kopio sisältää tämän tekijänoikeuslausekkeen kokonaisuudessaan. Tämän oppaan tai sen päivitetyn version lutostamiseen, mikäli tämän oppaan tai sen päivitetyn version lutostamiseen, mikäli tämän oppaan tai sen päivitetyn version lutostamiseen.

Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen ja muiden Garminin tuotteiden käytöstä ja toiminnasta on Garminin verkkosivustolla osoitteessa www.garmin.com.

Garmin<sup>®</sup> ja Garmin-logo ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Approach<sup>™</sup> on Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.

Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Mac® on Apple Computer, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.

Tämä laite on FCC:n sääntöjen osan 15 mukainen. Laitetta koskevat seuraavat kaksi (2) käyttösääntöä: (1) laite ei saa aiheuttaa haitallista säteilyä, ja (2) laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanottamansa säteily, mukaan lukien säteily, joka voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.

# Akkujen asettaminen paikoilleen

# 

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

# 

Älä irrota akkuja terävällä esineellä. Kysy lisätietoja paristojen hävittämisestä paikallisesta jätehuollosta.

Approach<sup>™</sup>-laite tarvitsee kaksi AA-akkua (eivät sisälly toimitukseen). Käytä alkali-, NiMH- tai litiumakkuja.

Käytä laadukkaita akkuja, jotta suorituskyky ja akun käyttöikä olisi optimaalinen. Parhaan suorituskyvyn saa litiumakuista ja alle vuoden vanhoista ladattavista NiMH-akuista, joiden kapasiteetti on yli 2500 mAh.

#### Akkujen asettaminen Approach

Salpa

#### G3 -laitteeseen:

- Työnnä salpaa ja irrota akkupaikan kansi.
- Aseta akut paikoilleen. Varmista napojen suunta.
- 3. Aseta akkupaikan kansi takaisin paikalleen ja paina salpa alas.

#### Akkujen asettaminen Approach G5 -laitteeseen: Salp

- Nosta salpaa ja irrota akkupaikan kansi.
- 2. Aseta akut paikoilleen. Varmista napojen suunta.



- 3. Aseta

akkupaikan kansi takaisin paikalleen ja paina salpa alas.

HUOMAUTUS: Poista akut, jos et aio käyttää Approach-laitetta moneen kuukauteen. Kun poistat akut, tallennetut tiedot eivät häviä.

# Aloitus

Käynnistä Approach-laite painamalla ()-painiketta. Sammuta Approach-laite painamalla ()-painiketta pitkään.



- Kenttien etsiminen ja esikatselu. 6
- **4** Asetusvalikko.
- 6 Approach G5 -laitteen mini-USBliitäntä (suojuksen alla).
- 6
  - Approach G3 -laitteen mini-USBliitäntä (suojuksen alla).

# GPS-satelliittien etsiminen

- 1. Kun haluat etsiä GPS-signaaleja, mene ulos aukealle paikalle.
- 2. Käynnistä Approach-laite. Satelliittisignaalien löytämiseen voi mennä muutama minuutti.

Kun satelliittisignaali on heikko, kartassa näkyy vilkkuva kysymysmerkki.

# Pelaaminen

- 1. Valitse päävalikosta Toista.
- 2 Valitse kenttä luettelosta

HUOMAUTUS: pelitilassa golfpallo osoittaa sijaintisi kentällä.

#### Kartan käyttäminen

Kartassa näkyy pelaamasi reiän yleiskatsaus.



- Reiän numero. Avaa Apuohjelmatvalikko koskettamalla tätä. Pisteiden määrä osoittaa par-arvon. Esimerkiksi nykyisen reiän par on kolme.
- Etäisyys viheriön keskikohtaan. Avaa viheriönäkymä koskettamalla tätä.

HUOMAUTUS: koska lipputangon sijainti vaihtelee, Approach laskee etäisyyden viheriön keskikohtaan, ei todelliseen lipputangon sijaintiin.



Reikien tarkasteleminen.

#### Kosketustähtäys

Kosketustähtäyksellä voit mitata etäisyyden mihin tahansa kohtaan kartassa.





ื่อ

Etäisyys viheriön keskikohtaan tähtäysrenkaasta.

Tähtäysrengas.



Etäisyys tähtäysrenkaaseen.

Lähennä tähtäysrengasta.

#### Tähtäysetäisyyden mittaaminen:

- 1. Kosketa jotakin näytön kohtaa.
- Aseta punainen tähtäysrengas koskettamalla näyttöä ja vetämällä sormi haluamaasi kohtaan.
- 3. Palaa reiän karttaan valitsemalla Valmis.

# Viheriönäkymä

Viheriönäkymä on viheriön yksityiskohtainen näkymä, jossa voit määrittää lipputangon sijainnin tarkasti.

- 1. Kosketa etäisyyskuplaa kartan oikeassa yläkulmassa.
- 2. Aseta lipputangon sijainti koskettamalla viheriötä.
- 3. Tallenna lipputangon sijainti ja palaa reiän karttaan valitsemalla Valmis.

#### Pisteiden seuraaminen

Approach-laitteella voit seurata enintään neljän pelaajan pistetilannetta.

- 1. Kosketa reiän numeroa kartan vasemmassa yläkulmassa.
- 2. Valitse Apuohjelmat-valikosta Laske pisteet.



#### 3. Valitse 📝 ja anna pisteet.

HUOMAUTUS: voit muuttaa reiän par-arvoa koskettamalla Par-painiketta pistetaulukon yläreunassa.  Voit tarkastella yksittäisen pelaajan pistetaulukkoa koskettamalla Pelaajakohtaa tai pelaajan nimeä.



- Voit muokata pelaajan nimeä näyttönäppäimistöllä koskettamalla Pelaaja-kohtaa tai pelaajan nimeä.

Kun olet käyttänyt pistetaulukkoa ensimmäisen kerran, pistetaulukkokuvake näkyy päävalikossa. Voit katsella edellisen golfpelin pistetaulukkoa koskettamalla painiketta. HUOMAUTUS: Approach-laite tallentaa ainoastaan viimeisimmän kerran pistetaulukon. Kun aloitat uuden pistetaulukon, se korvaa aiemman. Lisätietoja pistetaulukoiden tarkastelemisesta tietokoneessa on sivulla 7.

#### Lyönnin mittaaminen

- 1. Kosketa reiän numeroa kartan vasemmassa yläkulmassa.
- 2. Valitse Apuohjelmat-valikosta Mittaa lyönti.
- 3. Valitse Aloita mittaus.
- 4. Kävele pallon luo.
- Voit nollata etäisyyden tai aloittaa uuden mittauksen valitsemalla Palauttaminen.

HUOMAUTUS: voit palata karttaan mittauksen aikana valitsemalla Takaisin > Takaisin Mittaus jatkuu, kunnes valitset Palauttaminen.

# Esikatselu



#### Kentän etsiminen läheltä

- Valitse pääsivulta Esikatselu > Hae läheltä. Näyttöön tulee läheisimpien kenttien luettelo.
- 2. Valitse esikatseltava kenttä.

# Kentän etsiminen kaupungin mukaan

- 1. Valitse Esikatselu > Kirjoita kaupunki.

- 3. Valitse kaupunki luettelosta.
- 4. Valitse golfkenttä luettelosta.

#### Kentän etsiminen nimellä

- 1. Valitse Esikatselu > Kirjoita kenttä.
- 3. Valitse golfkenttä luettelosta.

#### Kentän esikatseleminen

Kun olet löytänyt esikatseltavan kentän, Approach näyttää valitun kentän reikäkohtaisen esittelyn.

Voit ottaa käyttöön kosketustähtäyksen koskettamalla jotakin kohtaa näytössä. Voit siirtyä viheriönäkymään koskettamalla etäisyyskuplaa oikeassa yläkulmassa. HUOMAUTUS: pistetaulukkokuvake ja Mittaa lyönti -painike eivät ole käytettävissä esikatselutilassa. Palaa päävalikkoon valitsemalla Lopeta.

## Asetukset

Voit avata asetusvalikon valitsemalla päävalikosta 🔨.

Siirto reiältä—valitse Automaattinen tai Manuaalinen siirto seuraavalle reiälle.

Matkan yksiköt—valitse Jaardi tai Metrimitta.

Akun tyyppi—valitse Alkali, Litium tai Ladattava NiMH.

Kieli-valitse kieli.

**Tiedot**—tarkastele Approachlaitteen ohjelmistoversiota, laitteen tunnusnumeroa, GPS-ohjelmistoversiota ja lakitietoja.

# Pistetaulukoiden tarkasteleminen tietokoneessa

Vaikka laitteessa voi tarkastella ainoastaan viimeisintä pistetaulukkoa, kaikkia Approach-laitteella tallennettuja pistetaulukoita voi tarkastella tietokoneessa.

HUOMAUTUS: Approach ei toimi Windows<sup>®</sup> 95-, 98-, Metai NT-käyttöjärjestelmässä. Se ei toimi myöskään Mac<sup>®</sup> OS 10.3 -käyttöjärjestelmissä ja sitä vanhemmissa.

- 1. Nosta suojusta.
- Liitä Approach tietokoneeseen mini-USB-kaapelilla. Approach näkyy siirrettävänä levynä Windowstietokoneiden Oma tietokone -kansiossa ja Mac-tietokoneissa taltioina.
- Avaa Garmin Approach -asema ja kaksoisnapsauta ScorecardViewer. html-tiedostoa.
- 4. Valitse tarkasteltava pistetaulukko.

# Pidikkeen käyttäminen

Pidikkeellä voit kiinnittää Approachlaitteen vyöhön, taskuun tai laukkuun.

#### Pidikkeen kiinnittäminen:



- 1. Aseta selkäkappale Approach-laitteen kiinnityskohdan paikkoihin.
- 2. Työnnä selkäkappale paikalleen siten, että se lukittuu.
- 3. Aseta pidike selkäkappaleen kiinnityspaikkaan.
- 4. Työnnä pidike paikalleen siten, että se lukittuu.

# Pidikkeen ja selkäkappaleen irrottaminen:

- 1. Paina pidikkeen päällä olevaa vapautuspainiketta ja liu'uta pidike irti.
- 2. Nosta selkäkappaleen alaosaa ja liu'uta selkäkappale irti.



# Kenttien päivitykset

Tämä laite saattaa oikeuttaa maksuttomiin kenttäkarttapäivityksiin. Voit päivittää Approach-laitteen kartat osoitteessa www.garmin.com /CourseView.

# Vihjeitä

- Voit lukita tai avata näytön painamalla lyhyesti -painiketta. Valitse Lukitse näyttö (tai Avaa näyttö).
- Voit keskeyttää pelaamisen milloin tahansa kierroksen aikana koskettamalla reiän numeroa vasemmassa yläkulmassa > Lopeta peli.

# Omien tietojen poistaminen

#### ILMOITUS

Tämä toiminto poistaa kaikki käyttäjän antamat tiedot.

- 1. Sammuta Approach.
- Paina kosketusnäytön vasenta ylänurkkaa.
- Pidä sormi kiinni kosketusnäytössä ja kytke virta Approach-laitteeseen. Pidä sormi paikallaan, kunnes ilmoitus tulee näyttöön.

4. Voit poistaa kaikki käyttäjätiedot valitsemalla **Kyllä**.

Kaikki alkuperäiset asetukset palautetaan. Kaikki tallentamasi kohteet poistetaan.

# Kosketusnäytön kalibroiminen

Approach-laitteen näyttö ei tavallisesti edellytä kalibrointia. Jos painikkeet eivät kuitenkaan näytä toimivan oikein, toimi seuraavasti.

#### Kosketusnäytön kalibroiminen:

- Kun laitteesta on katkaistu virta, paina Opainiketta noin 30 sekuntia.
- Seuraa näytön ohjeita, kunnes näyttöön tulee ilmoitus Kalibrointi valmis.

# Tekniset tiedot

### G3:

- Mitat:  $L \times K \times S$ : 5,5 × 10 × 3,3 cm (2,2 × 3,9 × 1,3 tuumaa)
- Paino: 148,8 g (5,25 unssia) akkujen kanssa
- Näyttö: lävistäjä 6,6 cm (2,6 tuumaa), taustavalaistu 65 000 värin TFTnäyttö (160 × 240 kuvapistettä)
- Kotelo: kestävä, vesitiivis IPX7-standardin mukaan

Lämpötilat: -20-70 °C (-4-158 °F)\*

\*Approach-laitteen lämpötila-alue saattaa ylittää joidenkin akkujen käyttölämpötilan. Jotkin akut saattavat haljeta kuumassa.

#### G5:

Mitat:  $L \times K \times S$ : 3,6 × 11,4 × 5,8 cm (1,4 × 4,5 × 2,3 tuumaa)

- Paino: 192,7 g (6,8 unssia) akkujen kanssa
- Näyttö: lävistäjä 7,6 cm (3 tuumaa), taustavalaistu 65 000 värin TFTnäyttö (240 × 400 kuvapistettä)
- Kotelo: kestävä, vesitiivis IPX7-standardin mukaan

Lämpötilat: -20-70 °C (-4-158 °F)\*

\*Approach-laitteen lämpötila-alue saattaa ylittää joidenkin akkujen käyttölämpötilan. Jotkin akut saattavat haljeta kuumassa.

### Virta

```
Lähde: Kaksi AA-akkua
(alkali, NiMH tai litium)
```

#### Tarkkuus

GPS: < 10 m (33 jalkaa), 95 % tyypillinen\*

\*Käytössä tarkkuus heikkenee 100 m 2DRMS Yhdysvaltain puolustusministeriön Selective Availability (SA) -ohjelman puitteissa.

Nopeus: 0,1 m/s (0,328 jalkaa/s), tasainen tila

Liitäntä: USB-massamuistilaite

Tietojen säilyvyys: määrittämätön, muistiparistoa ei tarvita

#### Suorituskyky

Vastaanotin: yli 12 kanavaa, herkkä Hakuajat: <1 s (lämminkäynnistys) <33 s (kylmäkäynnistys) <36 s (automaattipaikannus) Päivitystahti: 1/sekunti, jatkuva

# Garminin yhteystiedot

Jos haluat lisätietoja Approach-laitteen käyttämisestä, ota yhteys Garminin tuotetukeen. Siirry Yhdysvalloissa osoitteeseen www.garmin.com/support tai soita (Garmin USA) numeroon (913) 397.8200 tai (800) 800.1020.

Soita Isossa-Britanniassa (Garmin Europe Ltd.) numeroon 0808 2380000.

Eurooppa: osoitteessa www.garmin.com /support voit tarkistaa maakohtaiset tukitiedot valitsemalla **Contact Support**. Voit ottaa yhteyttä Garmin (Europe) Ltd.: hen myös puhelimitse: +44 (0) 870.8501241.

## Ohjelmiston käyttöoikeussopimus

KÄYTTÄMÄLLÄ APPROACH-LAITETTA KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY SEURAAVAN OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT. LUE TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.

Garmin myöntää käyttäjälle rajallisen käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään ohjelmistoon (Ohjelmisto) suoritettavassa binaarimuodossa tuotteen normaalin käytön yhteydessä. Ohjelmiston nimi sekä omistus- ja immateriaalioikeudet säilyvät Garminilla.

Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garminin omaisuutta ja Yhdysvaltain sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien ja -sopimusten suojaama. Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston rakenne, järjestys ja lähdekoodi sisältää Garminin arvokkaita liikesalaisuuksia, ja lähdekoodimuotoinen ohjelmisto pysyy Garminin arvokkaana liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa, ettei pura, muuta, käännä takaisin tai muunna ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen luettavaan muotoon tai luo sen perusteella johdannaisteoksia. Käyttäjä myöntyy siihen, että ei vie tai jälleenvie ohjelmistoa mihinkään maahan Yhdysvaltojen vienninvalvontalakien vastaisesti.

Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat ilmaiset ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun ottamatta) Garminin Web-sivustosta osoitteesta www.garmin.com.



© 2010 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Garmin International, Inc. 1200 East 151<sup>st</sup> Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

> Garmin Corporation No. 68, Jangshu 2<sup>nd</sup> Road, Sijhih Taipei County, Taiwan

> > www.garmin.com

Helmikuu 2010

Osanumero 190-01148-37 Rev. A

Painettu Taiwanissa