

Approach[®] S3 Manual do Utilizador



Todos os direitos reservados. Ao abrigo das leis de direitos de autor, este manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem autorização por escrito da Garmin. A Garmin reserva-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos e de efectuar alterações no conteúdo deste manual, não sendo obrigada a notificar quaisquer indivíduos ou organizações das mesmas. Visite www.garmin.com para obter as actualizações mais recentes, assim como informações adicionais sobre a utilização deste produto.

Garmin®, o logótipo Garmin e Approach® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registadas nos EUA e noutros países. Estas marcas não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

Windows® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e noutros países. Mac® é uma marca comercial registada da Apple Computer, Inc. Outras marcas comerciais e nomes de marcas pertencem aos respectivos proprietários.

Índice

Como começar	1
Carregar o dispositivo	1
Ligar o Approach	1
Dicas para o ecrã táctil	1
Teclas	1
Ícones	1
Praticar golf	1
Vista do buraco	2
Visualizar o green	2
Medir uma tacada	2
Visualizar as distâncias layup e dogleg e as posições	_
guardadas	2
Guardar a pontuação	2
Guardar uma posição	2
Utilizar o conta-quilometros	3
Personalizar o seu dispositivo	3
Definições	3
Anexo	3
Cuidados a ter com o dispositivo	3
Especificações	3
Apagar a informação do utilizador	3
Obter mais informações	3
Registar o seu dispositivo	3
Actualizar o software e os percursos	3
Acordo de Licenciamento do Software	4
Índice Remissivo	5

Como começar

Consulte no guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

Ao utilizar o dispositivo pela primeira vez, execute estes passos:

- 1 Carregue o dispositivo (página 1).
- 2 Ligue o dispositivo (página 1).
- 3 Inicie uma ronda (página 1).

Carregar o dispositivo

<u> AVISO</u>

O suporte de carregamento contém um íman. Em determinadas circunstâncias, os ímanes poderão causar interferência com alguns dispositivos médicos, incluindo pacemakers e bombas de insulina. Mantenha o suporte de carregamento afastado desses dispositivos.

Este dispositivo inclui uma bateria de iões de lítio. Consulte no guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

ΝΟΤΑ

O suporte de carregamento contém um íman. Em determinadas circunstâncias, os ímanes poderão causar danos em alguns dispositivos electrónicos, incluindo discos rígidos em computadores portáteis. Tenha o devido cuidado quando o suporte de carregamento está próximo de dispositivos electrónicos.

Para evitar corrosão, seque cuidadosamente os contactos e a área envolvente antes de carregar ou ligar o dispositivo a um computador.

- 1 Ligue a extremidade USB do cabo ao adaptador de AC ou a uma porta USB do seu computador.
- **2** Ligue o adaptador de AC a uma tomada de parede comum.
- **3** Alinhe os contactos na parte posterior do dispositivo com as extremidades no suporte de carregamento ①.

O suporte de carregamento é magnético e mantém o dispositivo na posição correcta.



Ao ligar o dispositivo a uma fonte de alimentação, este liga--se e aparece o ecrã de carregamento.

4 Carregue completamente o dispositivo.

Ligar o Approach

A primeira vez que utilizar o dispositivo, ser-lhe-á pedido que escolha o idioma.

NOTA: a hora do dia e a data são automaticamente definidas quando estiver no exterior. Também é possível configurar a hora manualmente (página 3).

- 1 Mantenha premido o botão POWER.
- 2 Seleccione o idioma.
- 3 Pratique uma ronda de golfe (página 1).

Dicas para o ecrã táctil

O ecrã táctil do dispositivo é diferente dos ecrãs da maioria dos dispositivos móveis. O ecrã foi concebido de forma a poder utilizá-lo com a ponta do dedo ou enquanto utiliza luvas. O ecrã táctil foi optimizado para evitar toques acidentais enquanto pratica golf.

NOTA: tem de pressionar com firmeza para poder seleccionar os itens e mudar de página. Deve familiarizar-se com o ecrã táctil antes de praticar golf.

- Toque no ecrã táctil para percorrer as páginas.
- Seleccione > Bloquear ecrã para bloquear o ecrã a partir dos ecrãs vista do buraco, layup e dogleg, medição da tacada ou conta-quilómetros.
- Para sair do modo de poupança de energia ou desbloquear o ecrã, toque no ecrã táctil e deslize o dedo para a esquerda.
- Toque no ecrã táctil para confirmar as mensagens.
- Toque na parte superior e inferior do ecrã táctil para percorrer os menus.
- Efectue cada selecção no ecrã táctil através de uma acção individual.

Teclas



1	POWER/LIGHT	Seleccione para ligar a retroiluminação. Mantenha premido para ligar e desligar o dispositivo.
2	MEASURE	Seleccione para medir uma tacada.
3		Seleccione para abrir o menu do ecrã actual.
4	SCORE	Seleccione para introduzir a pontuação obtida no buraco.
5	♪	Seleccione para voltar ao ecrã anterior.

Ícones

Ē	Bateria fraca.
	O conta-quilómetros está a medir a distância e o tempo.
4	Alarme ligado.

Praticar golf

Não é possível começar a praticar golf até que o dispositivo receba sinais de satélite, o que poderá demorar entre 30 a 60 segundos.

1 Seleccione > Iniciar ronda.

2 Seleccione um percurso na lista.

Vista do buraco

O dispositivo apresenta o buraco actual em jogo e efectua automaticamente a transição, quando avançar para um novo buraco.

NOTA: por predefinição, o dispositivo calcula a distância para a zona frontal, central e posterior dos greens. Se souber a posição do buraco, é possível defini-la com maior precisão através da Vista do Green (página 2).



1	Número do buraco actual.
2	Distância até à zona posterior do green.
3	Distância até à zona central do green.
4	Distância até à zona frontal do green.
(5)	Par do buraco.
	Buraco seguinte.
	Buraco anterior.

Visualizar o green

Enquanto disputa uma partida, é possível analisar com maior detalhe o green e alterar a posição do buraco.

- 1 Comece um jogo (página 1).
- 2 Seleccione > Vista do Green.
- 3 Arraste o ícone P para alterar a posição do buraco.

As distâncias no ecrã da vista do buraco são actualizadas de modo a reflectir a nova posição do buraco. A posição do buraco é guardada apenas para a ronda actual.

Medir uma tacada

É possível medir a distância de uma tacada em qualquer altura.

- 1 Seleccione MEASURE.
- 2 Caminhe até à bola.

A distância é automaticamente reposta quando avançar para o buraco seguinte. Mantenha premido o botão **MEASURE** para repor a distância em qualquer altura.

Visualizar as distâncias layup e dogleg e as posições guardadas

É possível visualizar uma lista das distâncias layup e dogleg para o par 4 e 5 dos buracos. As posições guardadas (página 2) também são apresentadas nesta lista.

No ecrã de vista do buraco (página 2), Seleccione a parte central do ecrã.

NOTA: as distâncias são removidas da lista à medida que as ultrapassar.

Guardar a pontuação

Antes de poder guardar pontuações, tem de iniciar uma ronda (página 1).

- 1 No ecrã da vista do buraco (página 2), seleccione SCORE.
- 2 Caso necessário, seleccione > Alterar par para alterar o par do buraco.



4 Mantenha premido o botão SCORE para consultar uma lista das pontuações de todos os buracos.

Nesta lista, é possível seleccionar qualquer buraco para alterar a pontuação desse buraco.

Definir o método de pontuação

É possível alterar o método que o dispositivo utiliza para guardar a pontuação.

- 1 Seleccione uma opção:
 - Se, de momento, estiver a disputar uma ronda, seleccione SCORE > Método de pontuação.
 - Se, de momento, não estiver a disputar uma ronda, seleccione > Configuração > Método de pontuação.
- **2** Seleccione um método de pontuação.

Acerca da pontuação Stableford

Quando selecciona o método de pontuação Stableford (página 2), são atribuídos pontos com base na relação entre o número de tacadas e o "par". No fim da ronda, vence quem tiver a pontuação mais elevada. O dispositivo atribui pontos de acordo com as especificações da Associação de Golfe dos Estados Unidos.

NOTA: o cartão de pontuação para um jogo com o método Stableford apresenta pontos em vez de tacadas.

Pontos	Número de tacadas em relação ao "par"	
0	2 ou mais acima	
1	1 acima	
2	Par	
3	1 abaixo	
4	2 abaixo	
5	3 abaixo	

Ver os cartões de pontuação num computador

É possível visualizar todos os cartões de pontuação no computador.

- 1 Ligue o dispositivo a uma porta USB do computador através do suporte de carregamento (página 1).
- 2 O dispositivo é apresentado como uma unidade amovível em My Computer nos computadores Windows[®] e como um volume montado nos computadores Mac[®].
- 3 Para visualizar os seus cartões de pontuação, abra o ficheiro ScorecardViewer.html.

Guardar uma posição

Enquanto disputa uma ronda, é possível guardar até 5 posições em cada buraco.

- 1 Coloque-se na posição que pretende guardar.
- **NOTA:** não é possível guardar uma posição distante do buraco actualmente seleccionado.
- 2 Seleccione Suardar localização.
- 3 Seleccione uma identificação para a posição.

Limpar posições

Enquanto disputa uma ronda, é possível limpar as posições guardadas anteriormente para o buraco actual.

Seleccione **> Eliminar localizações**.

Utilizar o conta-quilómetros

É possível utilizar o conta-quilómetros para registar o tempo e a distância percorridos. O conta-quilómetros inicia e pára automaticamente sempre que iniciar ou terminar uma ronda. No entanto, é possível iniciá-lo e pará-lo manualmente.

- Seleccione > Odómetro para consultar ou iniciar o conta--quilómetros.
- 2 Seleccione uma opção:
 - Seleccione > Desligar para parar o conta-quilómetros.
 - Seleccione > Repor para repor o tempo e a distância para zero.

Personalizar o seu dispositivo

Definições

Seleccione **> Configuração** para personalizar as definições e as funcionalidades do dispositivo.

Tons: activa/Desactiva os tons audíveis.

Ecrã: define a cor de fundo para preto ou branco (página 3).

Método de pontuação: define o método de pontuação (página 2).

Hora: define a hora para automática ou manual (página 3). Formato: define o formato das horas para 12 ou 24 horas.

Idioma: define o idioma.

Unidades: define a medição da distância em jardas ou metros.

Definir a hora manualmente

Por predefinição, a hora é definida automaticamente quando o dispositivo recebe sinais de satélite.

- 1 Seleccione = > Configuração > Hora > Manual.
- Seleccione e + para definir a hora e os minutos.
- 3 Seleccione Manhã ou Tarde.

Definir o alarme

- 1 Seleccione **> Definir alarme**.
- 2 Seleccione e + para definir a hora e os minutos.
- 3 Seleccione Manhã ou Tarde.
- 4 Seleccione Uma vez, Diário ou Dias da Semana.

Alterar a cor do ecrã

É possível alterar a cor de fundo no dispositivo.

- 1 Seleccione **Seleccione** > Configuração > Ecrã.
- 2 Seleccione uma opção:
 - Seleccione **Branco** para apresentar texto a preto num fundo branco.
 - Seleccione **Preto** para apresentar texto a branco num fundo preto.

Anexo

Cuidados a ter com o dispositivo

ΝΟΤΑ

Não guarde o dispositivo onde possa ocorrer exposição prolongada a temperaturas extremas, pois poderá sofrer danos permanentes. Nunca utilize um objecto duro ou afiado no ecrã táctil, pois poderá causar danos à unidade.

Evite os produtos de limpeza químicos e os solventes que possam danificar componentes em plástico.

Limpar o dispositivo

- 1 Para limpar o dispositivo, utilize um pano humedecido numa solução de detergente suave.
- 2 Seque-o.

Especificações

Tipo de bateria	lões de lítio
Vida útil da bateria	Apenas relógio: 4 semanas Praticar golf: 8 horas
	NOTA: a duração efectiva de uma bateria com carga completa depende de quanto tempo utiliza o GPS, a retroiluminação e o modo de poupança de energia. A exposição a temperaturas extremamente baixas também reduz a vida útil da bateria.
Intervalo de temperatura de funcionamento	Entre -20 °C e 60 °C (entre -4 °F e 140 °F)
Intervalo de temperatura de carregamento	Entre 5 °C e 40 °C (entre 40 °F e 104 °F)
Resistência à água	IPX7

Poupança de energia

Após um período de inactividade, o dispositivo entra no modo de poupança de energia. O dispositivo apresenta a hora e a data, mas não utiliza o GPS. O dispositivo não entra no modo de poupança de energia, se o conta-quilómetros estiver activado. Para sair do modo de poupança de energia, seleccione qualquer botão ou toque no ecrã e depois deslize o dedo para a esquerda ao longo do ecrã.

Apagar a informação do utilizador

NOTA: isto elimina todos os dados introduzidos pelo utilizador.

- 1 Mantenha premido o botão POWER para desligar o dispositivo.
- 2 Mantenha premido o botão SCORE e seleccione POWER.
- 3 Seleccione Sim.

Obter mais informações

Pode encontrar mais informações sobre este produto no website $\text{Garmin}^{\textcircled{B}}.$

- Visite www.garmin.com/intosports.
- Visite www.garmin.com/learningcenter.
- Visite http://buy.garmin.com ou contacte um revendedor Garmin para obter informações sobre acessórios opcionais e peças de substituição.

Registar o seu dispositivo

Ajude-nos a dar-lhe a melhor assistência efectuando o registo on-line ainda hoje!

- Visite http://my.garmin.com.
- Guarde o recibo de compra original ou uma fotocópia num local seguro.

Actualizar o software e os percursos

Antes de poder actualizar o software do seu dispositivo, tem de transferir o Garmin CourseView Updater. Para mais informações, visite www.garmin.com/support/courseview _updater.html.

- 1 Ligue o dispositivo a uma porta USB do seu computador através do suporte de carregamento (página 1).
- 2 Execute o CourseView Updater.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Acordo de Licenciamento do Software

AO UTILIZAR O DISPOSITIVO, COMPROMETE-SE A CUMPRIR OS TERMOS E CONDIÇÕES DO ACORDO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM BAIXO. LEIA ATENTAMENTE ESTE ACORDO.

A Garmin Ltd. e as suas subsidiárias ("Garmin") concedem-lhe uma licença limitada para utilizar o software incorporado neste dispositivo (o "Software") em formato de binário executável para o funcionamento normal do produto. O título, direitos de propriedade e direitos de propriedade intelectual do e para o Software permanecem propriedade da Garmin e/ou de outros fornecedores.

O adquirente reconhece que o Software é propriedade da Garmin e/ou de outros fornecedores e que está protegido por leis de direitos de autor dos Estados Unidos da América e tratados de direitos de autor internacionais. O adquirente reconhece ainda que a estrutura, a organização e o código do Software são segredos comerciais valiosos da Garmin e/ou de outros fornecedores e que o Software no formato de código fonte permanece um segredo comercial valioso da Garmin e/ou de outros fornecedores. O adquirente acorda não descompilar, desmontar, modificar, montar inversamente, utilizar engenharia reversa ou reduzir a um formato legível o Software ou parte do mesmo, nem criar quaisquer trabalhos derivados baseados no Software. O adquirente acorda não exportar ou reexportar o Software para qualquer país que viole as leis de controlo à exportação dos Estados Unidos da América ou as leis de controlo à exportação de qualquer outro país aplicável.

Índice Remissivo

Α

acessórios 3 acordo de Licenciamento do Software 4 actualizar mapas de percursos 3 software 3

В

bateria, carregar 1

С

cartão de pontuação, visualizar 2

D

definições do ecrã 3 definições do sistema 3 dispositivo cuidados 3 registo 3 teclas 1 dogleg 2

Е

ecrã táctil 1

eliminar dados do utilizador 3 posições 3 especificações 3

G

guardar, posições 2

ícones 1

L layup 2 limpar o dispositivo 3 localização do buraco, vista do green 2

Μ

medir uma tacada 2

Ρ

percurso actualizar mapas 3 praticar 1 seleccionar 1 personalizar o dispositivo 3 pontuação, Stableford 2 posições eliminar 3 encontrar 2 guardar 2 poupança de energia 3

R

registar o dispositivo 3 registo do produto 3 relógio 3 resolução de problemas 3 retroiluminação 1

S

software, actualizar 3

T teclas 1

v

vista do green, localização do buraco 2

www.garmin.com/support



Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062, EUA

Garmin (Europe) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Reino Unido

> **Garmin Corporation** No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (R.C.)