

Astro[®] 320 avec DC[™] 50 Manuel d'utilisation



Tous droits réservés. Conformément aux lois relatives au copyright en vigueur, toute reproduction du présent manuel, qu'elle soit partielle ou intégrale, sans l'autorisation préalable écrite de Garmin, est interdite. Garmin se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits et d'apporter des modifications au contenu du présent manuel sans obligation d'en avertir quelque personne physique ou morale que ce soit. Consultez le site Web de Garmin à l'adresse www.garmin.com pour obtenir les dernières mises à jour, ainsi que des informations complémentaires concernant l'utilisation de ce produit.

Garmin[®], le logo Garmin, Astro[®], BlueChart[®], City Navigator[®] et TracBack[®] sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. ANT™, ANT+™, BaseCamp[™], chirp[™], DC[™], HomePort[™] et myGarmin[™] sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Elles ne peuvent être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

Windows[®] est une marque déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Mac[®] est une marque déposée d'Apple Computer, Inc. microSD™ et le logo microSD logo sont des marques commerciales de SD-3C, LLC.

Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Table des matières

Configuration du système Astro	1
Présentation des appareils	. 1
Appareil portable Astro320	1
Appareil pour collier de chien DC 50	1
Pavé numérique	1
Verrouillage du pavé numérique	. 1
Informations complémentaires	1
Téléchargement du manuel d'utilisation	1
Enregistrement de l'appareil	1
Installation des piles	1
Chargement de l'appareil pour collier de chien	2
Mise sous tension des appareils	2
Acquisition des signaux satellites	. 2
Réglage de la luminosité du rétroéclairage	2
Ajustement du collier au chien	2
Utilisation du clavier virtuel	. 2
Suivi de chien	2
Suivi d'un chien sur la carte	3
Navigation vers un chien	3
Affichage de l'état du chien	3
Icônes d'état du chien	3
Informations sur un chien	. 0
Réinitialisation des statistiques d'un chien et des tracés	3
Modification de la longueur d'un tracé de chien	. 0
Modification du nom d'un chien	3
Modification de la couleur d'un tracé de chien	U 3
Modification du type d'un chien	
Configuration des alertes de chien	3
Suppression d'un chien	U
Aiout d'un chien	
Attribution manuelle d'un numére d'identification à un	
chien	4
chien	4
Chien	4 .4 4
Attribution manuelle d'un numero d'identification a un chien Verrouillage du collier Activation du verrouillage du collier	4 .4 4
Attribution manuelle d'un numero d'identification a un chien Verrouillage du collier Activation du verrouillage du collier Communication avec le collier Suivi avec BaseCamp™ BaseStation	4 4 4 4
Attribution mandelle d'un numero d'identification a un chien Verrouillage du collier Activation du verrouillage du collier Communication avec le collier Suivi avec BaseCamp™ BaseStation	4 4 4 4
Attribution mandelle d'un numero d'identification a un chien Verrouillage du collier Activation du verrouillage du collier Communication avec le collier Suivi avec BaseCamp™ BaseStation Waypoints, itinéraires et tracés	4 4 4 4 4
Attribution mandelle d'un numero d'identification a dif chien Verrouillage du collier Activation du verrouillage du collier Communication avec le collier Suivi avec BaseCamp™ BaseStation Waypoints, itinéraires et tracés Waypoints.	4 4 4 4 4 4
Attribution mandelle d'un numero d'identification a un chien Verrouillage du collier Activation du verrouillage du collier Communication avec le collier Suivi avec BaseCamp™ BaseStation Waypoints, itinéraires et tracés Waypoints Marquage de la position de votre véhicule	4 4 4 4 4 4 4
Attribution mandelle d'un numero d'identification a un chien Verrouillage du collier Activation du verrouillage du collier Communication avec le collier Suivi avec BaseCamp™ BaseStation Waypoints, itinéraires et tracés Waypoints Marquage de la position de votre véhicule Marquage de la position actuelle	4 4 4 4 4 4 4
Attribution mandelle d'un numero d'identification a un chien	4 4 4 4 4 4 4
Attribution mandelle d'un numero d'identification a un chien	4 4 4 4 4 4 4
Attribution mandelle d'un numero d'identification a un chien Verrouillage du collier Activation du verrouillage du collier Communication avec le collier Suivi avec BaseCamp™ BaseStation Waypoints, itinéraires et tracés Waypoints Marquage de la position de votre véhicule Marquage de la position actuelle Marquage d'une volée Marquage d'une volée Marquage d'une volée Marquage d'une volée Marquage d'une volée Marquage d'une volée Navigation vers un waypoint	4 4 4 4 4 4 4
Attribution mandelle d'un numero d'identification a un chien	4 4 4 4 4 4 4
Attribution mandelle d'un numero d'identification a un chien	4 4 4 4 4 4 4
Attribution mandelle d'un numero d'identification a un chien	4 4 4 4 4 4 4
Attribution mandelle d'un numero d'identification a un chien	4 4 4 4 4 4 4
Attribution mandelle d'un numero d'identification a un chien	4 4 4 4 4 4 4
Attribution mandelle d'un numero d'identification a un chien Verrouillage du collier Activation du verrouillage du collier. Communication avec le collier. Suivi avec BaseCamp™ BaseStation Waypoints, itinéraires et tracés Waypoints, itinéraires et tracés Waypoints. Marquage de la position de votre véhicule Marquage de la position actuelle Marquage d'une volée Marquage d'une volée Marquage d'une volée Navigation vers un waypoint à l'aide de la carte Navigation vers un waypoint Recherche d'un waypoint par son nom Recherche d'un waypoint par son nom Recherche d'un waypoint sur la carte Repositionnement d'un waypoint par rapport à la position actuelle	4 4 4 4 4 4 4
Attribution mandelle d'un numero d'identification a un chien Verrouillage du collier Activation du verrouillage du collier Communication avec le collier Suivi avec BaseCamp™ BaseStation Waypoints, itinéraires et tracés Waypoints Marquage de la position de votre véhicule Marquage d'une volée Marquage d'une volée Marquage d'un waypoint à l'aide de la carte Navigation vers un waypoint Modification d'un waypoint Recherche d'un waypoint par son nom Recherche d'un waypoint sur la carte Déplacement d'un waypoint sur la carte Repositionnement d'un waypoint par rapport à la position actuelle Amélioration de la précision de la position d'un waypoint	4 4 4 4 4 4 4
Attribution mandelle d'un numero d'identification a un chien Verrouillage du collier Activation du verrouillage du collier Communication avec le collier Suivi avec BaseCamp™ BaseStation Waypoints, itinéraires et tracés Waypoints Marquage de la position de votre véhicule Marquage de la position actuelle Marquage d'une volée Marquage d'un waypoint à l'aide de la carte Navigation vers un waypoint Modification d'un waypoint Recherche d'un waypoint à proximité d'un autre waypoint Déplacement d'un waypoint sur la carte Repositionnement d'un waypoint par rapport à la position actuelle Amélioration de la précision de la position d'un waypoint	4 4 4 4 4 4 4
Attribution mandelle d'un numero d'identification a un chien Verrouillage du collier Activation du verrouillage du collier Communication avec le collier Suivi avec BaseCamp™ BaseStation Waypoints, itinéraires et tracés Waypoints Marquage de la position de votre véhicule Marquage d'une volée Marquage d'une volée Marquage d'un waypoint à l'aide de la carte Navigation vers un waypoint Modification d'un waypoint Recherche d'un waypoint à proximité d'un autre waypoint Déplacement d'un waypoint sur la carte Repositionnement d'un waypoint par rapport à la position actuelle Amélioration de la précision de la position d'un waypoint Projection d'un waypoint	4 4 4 4 4 4 4
Attribution mandelle d'un numero d'identification a un chien Verrouillage du collier Activation du verrouillage du collier Communication avec le collier Suivi avec BaseCamp™ BaseStation Waypoints, itinéraires et tracés Waypoints Marquage de la position de votre véhicule Marquage d'une volée Marquage d'une volée Marquage d'un waypoint à l'aide de la carte Navigation vers un waypoint Recherche d'un waypoint par son nom Recherche d'un waypoint sur la carte Déplacement d'un waypoint sur la carte Repositionnement d'un waypoint par rapport à la position actuelle Amélioration de la précision de la position d'un waypoint. Projection d'un waypoint Suppression d'un waypoint	4 4 4 4 4 4 4
Verrouillage du collier. Activation du verrouillage du collier. Communication avec le collier Suivi avec BaseCamp™ BaseStation. Waypoints, itinéraires et tracés Waypoints, itinéraires et tracés Marquage de la position de votre véhicule. Marquage de la position actuelle. Marquage d'une volée. Marquage d'une volée. Marquage d'un waypoint à l'aide de la carte. Navigation vers un waypoint. Recherche d'un waypoint par son nom. Recherche d'un waypoint sur la carte. Repositionnement d'un waypoint par rapport à la position actuelle. Amélioration de la précision de la position d'un waypoint. Projection d'un waypoint. Itinéraires. Création d'un itinéraire.	4 4 4 4 4 4 4
Attribution mandelle d'un numero d'identification a un chien Verrouillage du collier Activation du verrouillage du collier Communication avec le collier Suivi avec BaseCamp™ BaseStation Waypoints, itinéraires et tracés Waypoints Marquage de la position de votre véhicule Marquage de la position actuelle Marquage d'une volée Marquage d'un waypoint à l'aide de la carte Navigation vers un waypoint Modification d'un waypoint par son nom Recherche d'un waypoint à proximité d'un autre waypoint Déplacement d'un waypoint sur la carte Repositionnement d'un waypoint par rapport à la position actuelle Amélioration de la précision de la position d'un waypoint Projection d'un waypoint Suppression d'un waypoint Suppression d'un waypoint	4 4 4 4 4 4 4
Attribution mandelle d'un numero d'identification a un chien Verrouillage du collier Activation du verrouillage du collier Communication avec le collier Suivi avec BaseCamp™ BaseStation Waypoints, itinéraires et tracés Waypoints Marquage de la position de votre véhicule Marquage de la position actuelle Marquage d'une volée Marquage d'un waypoint à l'aide de la carte Navigation vers un waypoint Modification d'un waypoint par son nom Recherche d'un waypoint à proximité d'un autre waypoint Déplacement d'un waypoint sur la carte Repositionnement d'un waypoint par rapport à la position actuelle Amélioration de la précision de la position d'un waypoint Projection d'un waypoint Suppression d'un waypoint Suppression d'un waypoint Itinéraires Création d'un itinéraire Suivi d'un itinéraire enregistré Modification d'un itinéraire	4 4 4 4 4 4 4
Attribution mandelle d'un numero d'identification a un chien Verrouillage du collier Activation du verrouillage du collier Communication avec le collier Suivi avec BaseCamp™ BaseStation Waypoints, itinéraires et tracés Waypoints Marquage de la position de votre véhicule Marquage d'une volée Marquage d'une volée Marquage d'un waypoint à l'aide de la carte Navigation vers un waypoint Modification d'un waypoint par son nom Recherche d'un waypoint à proximité d'un autre waypoint Déplacement d'un waypoint sur la carte Repositionnement d'un waypoint par rapport à la position actuelle Amélioration de la précision de la position d'un waypoint Projection d'un waypoint Suppression d'un waypoint Itinéraires Création d'un itinéraire Suivi d'un itinéraire enregistré Modification d'un itinéraire Affichage de l'itinéraire actif	4 44 44 44 44 44 44 44 44 44 45 55 55 55
Verrouillage du collier Activation du verrouillage du collier. Communication avec le collier. Suivi avec BaseCamp [™] BaseStation. Waypoints, itinéraires et tracés Waypoints, itinéraires et tracés Marquage de la position de votre véhicule. Marquage de la position actuelle. Marquage d'une volée. Marquage d'une volée. Marquage d'un waypoint à l'aide de la carte Navigation vers un waypoint. Modification d'un waypoint par son nom. Recherche d'un waypoint à proximité d'un autre waypoint Déplacement d'un waypoint sur la carte Repositionnement d'un waypoint par rapport à la position actuelle. Amélioration de la précision de la position d'un waypoint Projection d'un waypoint. Itinéraires. Création d'un itinéraire Affichage de l'itinéraire actif Inversion d'un itinéraire	4 4 4 4 4 4 4
Attribution manualle d'un numero d'identification a un chien Verrouillage du collier. Activation du verrouillage du collier. Communication avec le collier. Suivi avec BaseCamp™ BaseStation. Waypoints, itinéraires et tracés Waypoints. Marquage de la position de votre véhicule. Marquage de la position actuelle. Marquage d'une volée. Marquage d'une volée. Marquage d'une volée. Navigation vers un waypoint. Modification d'un waypoint par son nom. Recherche d'un waypoint par son nom. Recherche d'un waypoint sur la carte. Repositionnement d'un waypoint par rapport à la position actuelle. Amélioration de la précision de la position d'un waypoint. Projection d'un waypoint. Suppression d'un waypoint. Supression d'un waypoint. Supression d'un itinéraire Suivi d'un itinéraire enregistré Modification d'un itinéraire actif. Inversion d'un itinéraire Affichage de l'itinéraire actif. Inversion d'un itinéraire	4 4 4 4 4 4 4
Activation du verrouillage du collier Activation du verrouillage du collier Communication avec le collier Suivi avec BaseCamp™ BaseStation Waypoints, itinéraires et tracés Waypoints Marquage de la position de votre véhicule Marquage de la position actuelle Marquage d'une volée Marquage d'une volée Marquage d'une volée Marquage d'un waypoint à l'aide de la carte Navigation vers un waypoint Modification d'un waypoint par son nom Recherche d'un waypoint par son nom Recherche d'un waypoint sur la carte Repositionnement d'un waypoint par rapport à la position actuelle Amélioration de la précision de la position d'un waypoint Projection d'un itinéraire Suppression d'un itinéraire Suivi d'un itinéraire enregistré Modification d'un itinéraire Suivi d'un itinéraire actif Inversion d'un itinéraire Suppression de tous les itinéraires	
Activation du verrouillage du collier	

Affichage du profil d'altitude d'un tracé	6
Affichage des détails du tracé	6
Enregistrement du tracé actuel	6
Marquage d'une position sur un tracé enregistré	6
Navigation vers le début d'un tracé	6
Archivage manuel d'un tracé	6
Archivage automatique des tracés	6
Envoi et réception de données sans fil	6
Partage d'informations sur un chien	6
Páception d'informations sur un chien	7
	2
Navigation	7
Carte	7
Activation des champs de données de la carte	7
Compas	7
Etalonnage du compas	7
Navigation à l'aide du pointeur de relèvement	7
Pointeur de cap	7
Menu Rechercher	7
Recherche d'un waypoint par son nom	7
Recherche d'un waypoint à proximité d'un autre	
waypoint	7
Navigation à l'aide de Voir & rallier	7
Affichage du profil d'altitude	7
Etalonnage de l'altimètre barométrique	'7
Navigation vers up point du profil	0
Madification du type de tracé	0
	0
	0
Reinitialisation du calculateur de voyage	ø
Applications	8
Configuration d'une alarme de proximité	8
Calcul de la taille d'une zone	8
Affichage du calendrier et des almanachs	8
Définition d'une alarme	8
Chasses au trésor	8
Téléchargement de chasses au trésor	8
Recherche d'un trésor	8
Filtrage de la liste des trésors	å
Modification d'un filtre de chasse au trésor	Č
nerconnalisé	Q
Création et enregistrement d'un filtre de chasse au	0
trésor	0
LI ESOF	9
Cnirp IIII	9
Activation de la recherche chirp	9
Recherche d'un trésor avec un chirp	9
Ouverture du chronomètre	9
Page Satellite	9
Modification de l'affichage satellite	9
Désactivation du GPS	9
Simulation d'une position	9
Activation de la fonction de détection des aboiements	9
Activation du mode de secours	9
Personnalisation de l'appareil	9
Personnalisation du menu principal	a
Personnalisation des champs de données	0
Drofile	0
Création d'un profil paraonnalisé	0
Modification du nom d'un profil	
Suppression d'un prefil	
Suppression d'un promining de la compression d'un promining de la compression d'un promining de la compression de la com	
raiametres Systeme	
Parametres de chien 1	0
	0
Paramètres d'affichage	
Paramètres d'affichage1 Définition des tonalités de l'appareil1	10 10 10
Paramètres d'affichage	
Paramètres d'affichage	

Modification des unités de mesure	11
Paramètres de l'heure	11
Paramètres de format de position	11
Paramètres de cap	.11
Paramètres de l'altimètre	11
Paramètres de chasse au trésor	11
Paramètres de définition d'itinéraires	11
Paramétres de la carte marine	.11
Configuration des alarmes marines	12
Informations sur l'appareil	12
Affichage des informations sur l'appareil	12
Mise à jour du logiciel	12
Entretien de l'appareil	12
Nettoyage de l'appareil	.12
Nettoyage de l'écran	12
Caractéristiques techniques de l'Astro	12
Caractéristiques techniques - DC 50	12
Informations sur les piles / la batterie	12
Rangement pour une longue période	12
A propos de la gestion des données	.13
Types de fichiers	13
Installation d'une carte mémoire	13
Connexion de l'appareil portable à un ordinateur	.13
Connexion du collier à un ordinateur	13
Transfert des tracés de chien vers BaseCamp	13
Suppression de fichiers	13
Deconnexion du cable USB	13
Annexe	14
Accessoires et pièces de rechange	14
Achat d'accessoires	14
Cartes en option	14
A propos des cartes mémoire	14
Accessoires de sport en option	14
Instructions de remplacement de la batterie du DC 50	14
Composants du DC 50	14
Retrait de l'ancienne batterie	14
Installation de la nouvelle batterie	14
Remplacement de la sangle du collier	15
Informations concernant la radio VHF	15
Remplacement de l'antenne VHF dans l'appareil pour colli	er
de chien	.15
Remplacement du fusible dans le câble allume-cigare	15
Champs de données	15
Depannage	16
Mon appareil portable ne répond pas	16
Presence d'un conflit d'identification	16
ivion appareil portable ne signale pas les aboiements	17
Index	18

Introduction

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations importantes sur le produit.

Configuration du système Astro

Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions de l'appareil DC 50, vous devez mettre à jour votre appareil portable Astro avec la dernière version du logiciel.

Vous devez configurer l'appareil portable Astro et l'appareil pour collier de chien DC 50 avant de pouvoir utiliser les appareils.

- 1 Installez les piles dans l'appareil portable (page 1).
- **2** Chargez l'appareil pour collier de chien (page 2).
- 3 Mettez sous tension les appareils (page 2).
- 4 Si besoin, ajoutez l'appareil pour collier de chien à l'appareil portable (page 3).
- 5 Lancez l'acquisition des signaux satellites (page 2).

Présentation des appareils

Appareil portable Astro320

AVIS

Evitez d'utiliser une radio haute puissance (de plus de 5 watts) à proximité immédiate de l'appareil portable. Cela pourrait engendrer des dommages irréversibles sur l'appareil portable.

1	Antenne GPS
2	Antenne VHF
3	Bouton Marche/Arrêt
4	Ecran
5	Pavé numérique
6	Port USB (sous le capuchon étanche)
0	Lecteur de carte microSD™ (sous le cache du compartiment à piles)
8	Rainure de fixation
9	Anneau en D du cache des piles

Appareil pour collier de chien DC 50



1	Antenne VHF
2	Collier
3	Antenne GPS
4	Bouton Marche/Arrêt

Pavé numérique



IN	Permet d'effectuer un zoom avant sur la carte.
OUT	Permet d'effectuer un zoom arrière sur la carte.
MAP	Permet d'afficher la carte.
MENU	Permet d'ouvrir le menu de la page active. Sélectionné deux fois, permet d'ouvrir le menu principal.
ENTER	Permet de sélectionner des options et d'accuser réception des messages.
BACK	Permet d'annuler la saisie de données ou de revenir au menu ou à la page précédent(e).
MARK	Permet de signaler votre position actuelle.
DOG	Permet d'afficher la page de suivi des chiens.
	Permet d'afficher les options ou de les faire défiler et de déplacer le pointeur de carte.

Verrouillage du pavé numérique

- 1 Sélectionnez 🖒.
- 2 Sélectionnez OUT.

Informations complémentaires

Vous trouverez des informations complémentaires au sujet de ce produit sur le site $\text{Garmin}^{\texttt{R}}.$

- · Rendez-vous sur le site www.garmin.com/astro.
- Rendez-vous sur le site www.garmin.com/outdoor.
- Rendez-vous sur le site http://buy.garmin.com ou contactez votre revendeur Garmin pour plus d'informations sur les accessoires en option et sur les pièces de rechange.

Téléchargement du manuel d'utilisation

Vous pouvez obtenir la dernière version du manuel d'utilisation sur Internet.

- 1 Rendez-vous sur le site www.garmin.com/support.
- 2 Sélectionnez Manuels d'utilisation.
- Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner votre produit.

Enregistrement de l'appareil

Aidez-nous à mieux vous servir en remplissant dès aujourd'hui notre formulaire d'enregistrement en ligne.

- Rendez-vous sur le site http://my.garmin.com.
- Conservez en lieu sûr l'original de la facture ou une photocopie.

Installation des piles

Votre appareil portable nécessite deux piles AA (non fournies). Pour des résultats optimaux, utilisez des piles NiMH ou au lithium.

- 1 Tournez l'anneau en D dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis soulevez-le pour retirer le cache.
- 2 Insérez deux piles AA en respectant la polarité.



- **3** Remettez le cache du compartiment des piles en place et tournez l'anneau en D dans le sens des aiguilles d'une montre.
- 4 Maintenez enfoncé le bouton O.
- 5 Sélectionnez Configuration > Système > Type de pile.
- 6 Sélectionnez Alcaline, Lithium ou NiMH rechargeable.

Chargement de l'appareil pour collier de chien

AVIS

Pour éviter tout risque de corrosion, essuyez soigneusement les contacts du collier et la zone environnante avant de connecter l'appareil au clip de chargement.

Veuillez charger complètement la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Le chargement d'une batterie complètement déchargée dure environ cinq heures. L'appareil se charge uniquement lorsque la température est comprise entre 0 °C et +45 °C (+32 °F et +113 °F).

1 Refermez le clip de chargement ① sur l'appareil ②.



2 Branchez le câble d'alimentation sur une source d'alimentation.

Le voyant DEL d'état reste rouge pendant toute la durée du chargement du collier.

3 Lorsque le voyant DEL d'état est vert, retirez le clip de chargement du collier.

Mise sous tension des appareils

- Sur l'appareil portable, appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer l'écran LCD.
- Sur l'appareil pour collier de chien, appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce que le voyant DEL d'état clignote et que le collier émette un signal sonore.

Acquisition des signaux satellites

Avant de placer le collier sur le cou de votre chien, le collier et l'appareil portable doivent acquérir des signaux satellites. L'acquisition des signaux satellites peut prendre quelques minutes.

- 1 Placez-vous à l'extérieur dans une zone dégagée.
- 2 Mettez les deux appareils sous tension (page 2).
- 3 Sélectionnez le bouton Marche/Arrêt sur l'appareil portable. III indique l'intensité du signal GPS.

Lorsque des signaux satellites ont été captés par l'appareil, le voyant DEL d'état clignote en vert à deux ou trois reprises.

Réglage de la luminosité du rétroéclairage

REMARQUE : la luminosité du rétroéclairage peut être limitée lorsque le niveau de charge des piles est faible.

L'utilisation prolongée du rétroéclairage réduit considérablement la durée de vie des piles.

- 1 Sélectionnez ().
- 2 Sélectionnez d pour faire défiler les niveaux de luminosité.
- 3 Sélectionnez ENTER.

Ajustement du collier au chien

Avant de placer le collier sur le cou du chien, vous devez coupler l'appareil portable et le collier (page 3) et acquérir des signaux satellites (page 2).

- 1 Placez le collier en vous assurant que l'antenne fouet VHF pointe vers le haut, que l'antenne GPS est orientée vers le haut et que les voyants sont orientés vers l'avant.
- 2 Placez le collier à mi-hauteur autour du cou du chien.
- 3 Serrez la sangle pour bien l'ajuster au cou du chien.

REMARQUE : le collier doit être parfaitement ajusté afin qu'il ne puisse pas tourner ou glisser sur le cou du chien. Le chien doit pouvoir avaler normalement sa nourriture et son eau. Observez le comportement de votre chien pour vous assurer que son collier n'est pas trop serré.



4 Si la sangle est trop longue, coupez l'excédent en laissant au moins 7,62 cm (3 pouces) en plus.

Utilisation du clavier virtuel

Un clavier apparaît lorsque vous saisissez du texte.

- Sélectionnez ▲, V, ⊲, et ► pour sélectionner un caractère, puis sélectionnez ENTER.
- Sélectionnez 🛯 pour supprimer le dernier caractère saisi.
- Sélectionnez IN ou OUT pour modifier le mode de caractères du clavier.
- Sélectionnez **Terminé** pour enregistrer le texte et fermer le clavier.

Suivi de chien

L'appareil portable vous permet de suivre votre chien jusqu'à une distance de 9 miles (14,48 km), à l'aide du compas de suivi de chiens ou de la carte. La carte indique votre position, ainsi que la position de votre chien et son suivi. Sur le compas de suivi de chiens, le pointeur indique la direction de la position actuelle du chien.

REMARQUE : le collier et l'appareil portable doivent tous deux acquérir des signaux satellites avant que vous puissiez suivre le chien sur l'appareil portable.

Suivi d'un chien sur la carte

Pour pouvoir suivre un chien sur la carte, vous devez d'abord l'ajouter à l'appareil portable (page 3).

Vous pouvez afficher la position du chien sur la carte.

- 1 Sélectionnez MAP.
- 2 Sélectionnez IN et OUT pour effectuer un zoom avant/arrière sur la carte.

Navigation vers un chien

- 1 Sélectionnez Liste des chiens.
- 2 Sélectionnez le chien.
- 3 Sélectionnez Afficher les informations > Aller. La carte s'ouvre.
- 4 Suivez la ligne magenta jusqu'au chien.

Affichage de l'état du chien

Vous pouvez afficher l'état de votre chien, comme la direction vers lui et la distance qui vous sépare, sur l'appareil portable. Pour déterminer si votre chien aboie, vous devez d'abord activer la détection des aboiements (page 9).

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **DOG** pour afficher la page de suivi des chiens.
- Si vous suivez plusieurs chiens, parcourez la liste pour trouver celui qui vous intéresse.

Vous pouvez suivre jusqu'à 10 chiens avec l'appareil portable.

3 Sélectionnez ENTER.

Icônes d'état du chien

▲	Assis
105	Course
×	En arrêt
ł	Attente au pied d'un arbre
?	Inconnu*

*L'icône d'état Inconnu indique que le collier n'a pas acquis de signaux satellites et que l'appareil portable ne peut pas déterminer la position du chien.

Informations sur un chien

L'appareil portable attribue un nom par défaut, « Chien », à l'appareil pour collier de chien s'il accompagnait l'appareil portable.

Réinitialisation des statistiques d'un chien et des tracés

Il est conseillé d'effacer les statistiques d'un chien et les tracés avant de commencer une nouvelle chasse.

- 1 Sélectionnez Liste des chiens.
- 2 Sélectionnez un chien.
- 3 Sélectionnez Afficher les informations > Réinitialisation > Oui.

Modification de la longueur d'un tracé de chien

Vous pouvez définir la longueur des tracés d'un chien affichés sur la carte. En affichant moins de tracés sur la carte, celle-ci sera allégée et paraîtra plus claire. Les modifications apportées à la longueur du tracé affiché sur la carte n'affectent pas les tracés enregistrés dans la mémoire interne.

- 1 Sélectionnez Configuration > Chiens > Longueur du tracé du chien sur la carte.
- 2 Sélectionnez une option pour afficher plus ou moins de tracés sur la carte.

Modification du nom d'un chien

1 Sélectionnez DOG > ENTER.

Les informations sur le chien apparaissent.

- 2 Sélectionnez le champ du nom.
 - Le clavier virtuel apparaît (page 2).
- 3 Saisissez le nom du chien.

Modification de la couleur d'un tracé de chien

Vous pouvez modifier la couleur du tracé d'un chien. Cela vous permet de faire correspondre la couleur du tracé à la couleur de la sangle du collier, si possible.

- 1 Sélectionnez Liste des chiens.
- **2** Sélectionnez un chien.
- 3 Sélectionnez Afficher les informations.
- 4 Sélectionnez le carré de couleur situé à côté du nom du chien.
- **5** Sélectionnez une couleur.

Modification du type d'un chien

Pour pouvoir changer le type d'un chien, vous devez d'abord mettre sous tension l'appareil pour collier de chien et l'approcher à moins de 3 mètres (10 pieds) de l'appareil portable.

Vous pouvez déterminer le type de chien afin que les symboles d'état du chien correspondants apparaissent.

- 1 Sélectionnez DOG > ENTER > MENU.
- 2 Sélectionnez Modifier le type chien.
- 3 Sélectionnez un type.

Configuration des alertes de chien

Vous pouvez régler la méthode utilisée par l'appareil pour vous alerter en cas d'actions spécifiques du chien.

- 1 Sélectionnez Configuration > Chiens > Alertes de chiens.
- 2 Sélectionnez une alerte.
- **3** Sélectionnez l'action de l'appareil portable à associer à cette alerte.
- 4 Répétez les étapes 2 et 3 autant de fois que nécessaire.

Suppression d'un chien

- 1 Sélectionnez Liste des chiens.
- 2 Sélectionnez un chien.
- 3 Sélectionnez Supprimer.

Ajout d'un chien

L'appareil portable peut suivre jusqu'à 10 chiens équipés d'appareils pour collier de chien. Si vous achetez des appareils pour collier de chien supplémentaires, vous pouvez les associer à votre appareil portable. Pour cela, l'appareil portable doit pouvoir toucher l'appareil pour collier de chien ou vous devez connaître le numéro d'identification de ce dernier.

- 1 Sélectionnez DOG.
- 2 Sélectionnez Ajouter un chien.
- **3** Suivez les instructions présentées à l'écran.

Par défaut, le nouveau chien s'appelle « Chien » et un numéro d'identification aléatoire lui est attribué.

Un message d'erreur peut apparaître si ce numéro d'identification entre en conflit avec celui d'un autre chien.

Attribution manuelle d'un numéro d'identification à un chien

Pour pouvoir attribuer manuellement un numéro d'identification à un chien, vous devez d'abord mettre sous tension l'appareil pour collier de chien et l'approcher à moins de 3 mètres (10 pieds) de l'appareil portable. Vous devez attribuer un nouveau numéro d'identification au chien et modifier le taux de mise à jour.

- 1 Sélectionnez DOG.
- 2 Sélectionnez un chien.
- 3 Sélectionnez Afficher les informations > MENU > Paramètres de communication.
- 4 Sélectionnez un numéro d'identification non attribué, qui ne sera pas source de conflit.
- 5 Modifiez le taux de mise à jour (facultatif).

Les taux de 30 secondes et de deux minutes évitent tous deux de décharger trop rapidement la batterie mais les statistiques recueillies et le suivi des chiens sont moins précis.

- 6 Approchez l'appareil portable à quelques centimètres de l'appareil pour collier de chien.
- 7 Suivez les instructions présentées à l'écran.

Verrouillage du collier

Vous pouvez utiliser la fonction de verrouillage du collier pour protéger le numéro d'identification de votre chien à l'aide d'un code PIN. Les autres utilisateurs disposant d'un appareil portable doivent saisir ce code PIN pour pouvoir suivre votre chien. Les autres utilisateurs disposant d'un appareil portable gardent toujours la possibilité d'ajouter votre chien en mettant physiquement en contact leur appareil et l'appareil pour collier de chien.

Activation du verrouillage du collier

Pour pouvoir activer le verrouillage du collier, vous devez d'abord mettre sous tension l'appareil pour collier de chien et l'approcher à moins de 3 mètres (10 pieds) de l'appareil portable.

REMARQUE : en cas d'oubli du code PIN, vous pouvez contourner la fonction de verrouillage du collier en mettant physiquement en contact l'appareil portable et l'appareil pour collier de chien.

- 1 Sélectionnez DOG > ENTER > MENU.
- 2 Sélectionnez Modifier le code PIN.
- 3 Saisissez un code PIN unique.

Communication avec le collier

L'appareil portable et l'appareil pour collier de chien communiquent par signaux radio. La présence d'obstacles sur le chemin emprunté par les signaux radio dégrade leur qualité. Pour obtenir un signal de communication optimal, assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve entre l'appareil portable et l'appareil pour collier de chien. En cas d'obstacle, le signal est plus faible. Pour bénéficier de conditions de visibilité optimales, rendez-vous au point d'altitude le plus élevé de votre secteur (par exemple, le sommet d'une colline).



Suivi avec BaseCamp[™] BaseStation

Pour pouvoir suivre vos chiens et vos contacts avec BaseCamp, vous devez télécharger BaseCamp sur votre ordinateur (www.garmin.com/basecamp).

La fonction BaseStation de BaseCamp vous permet de suivre vos chiens et vos contacts en temps réel sur un ordinateur. Pour plus d'informations sur l'utilisation de BaseCamp, consultez le fichier d'aide inclus dans l'application.

- 1 Sélectionnez Configuration > Système > BaseCamp Basestation > Averti.
- 2 Ouvrez BaseCamp.
- 3 Suivez les instructions présentées à l'écran.

Waypoints, itinéraires et tracés

Waypoints

Les waypoints sont des positions que vous enregistrez et gardez en mémoire dans l'appareil.

Marquage de la position de votre véhicule

Vous pouvez signaler la position de votre véhicule afin de le retrouver après une chasse.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Nouvelle chasse**.
- 2 Suivez les instructions présentées à l'écran.

Marquage de la position actuelle

- 1 Sélectionnez MARK.
- 2 Sélectionnez une option :
 - Sélectionnez Nouveau.
 - Sélectionnez un nom de position par défaut, tel que Poids lourd ou Camp.
- 3 Sélectionnez Enregistrer.

Marquage d'une volée

Vous pouvez marquer la position d'une volée puis saisir le nombre estimé d'oiseaux abattus et capturés.

- 1 Sélectionnez MARK.
- 2 Sélectionnez Volée.
- 3 Saisissez le nombre d'oiseaux abattus.
- 4 Saisissez le nombre d'oiseaux capturés.
- 5 Sélectionnez OK.

Marquage d'un waypoint à l'aide de la carte

- 1 Sélectionnez MAP.
- 2 Sélectionnez une position sur la carte.

3 Sélectionnez ENTER > MENU > Enregistrer comme waypoint.

Navigation vers un waypoint

- Dans le menu principal, sélectionnez Où aller ? > Waypoints.
- 2 Sélectionnez un waypoint.
- 3 Sélectionnez Aller.

Modification d'un waypoint

- Avant de pouvoir modifier un waypoint, vous devez le créer.
- Dans le menu principal, s
 électionnez Outils > Gestion de waypoints.
- 2 Sélectionnez un waypoint.
- 3 Sélectionnez un élément à modifier, par exemple le nom.
- 4 Entrez les nouvelles informations.

Recherche d'un waypoint par son nom

- Dans le menu principal, sélectionnez Où aller ? > Waypoints > MENU > Rechercher en saisissant le nom.
- 2 Saisissez le nom.

Des résultats apparaissent à mesure que vous sélectionnez des caractères du nom.

3 Sélectionnez le waypoint.

Recherche d'un waypoint à proximité d'un autre waypoint

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez Outils > Gestion de waypoints.
- 2 Sélectionnez un waypoint.
- 3 Sélectionnez MENU > Rechercher à proximité.
- 4 Sélectionnez une catégorie.

La liste affiche les waypoints à proximité du waypoint d'origine.

Déplacement d'un waypoint sur la carte

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez Outils > Gestion de waypoints.
- 2 Sélectionnez un waypoint.
- 3 Sélectionnez MENU > Déplacer waypoint.
- **4** Sélectionnez une position sur la carte.
- 5 Sélectionnez ENTER.

Repositionnement d'un waypoint par rapport à la position actuelle

Vous pouvez modifier la position d'un waypoint. Par exemple, si vous déplacez votre véhicule, vous pouvez modifier la position pour votre position actuelle.

- 1 Sélectionnez Outils > Gestion de waypoints.
- 2 Sélectionnez un waypoint.
- 3 Sélectionnez MENU > Repositionner ici.

La position du waypoint devient la position où vous vous trouvez actuellement.

Amélioration de la précision de la position d'un waypoint

Vous pouvez affiner la position d'un waypoint pour plus de précision. Lorsqu'il calcule cette moyenne, l'appareil établit plusieurs relevés à la même position, puis utilise la valeur moyenne pour améliorer la précision.

- 1 Sélectionnez Outils > Gestion de waypoints.
- 2 Sélectionnez un waypoint.
- 3 Sélectionnez MENU > Position moyenne.
- 4 Déplacez-vous à la position du waypoint.
- 5 Sélectionnez Démarrer.

- 6 Suivez les instructions présentées à l'écran.
- 7 Lorsque la barre d'état d'exactitude atteint les 100 %, sélectionnez **Enregistrer**.

Pour des résultats optimaux, effectuez entre 4 et 8 échantillonnages du waypoint, en laissant s'écouler au moins 90 minutes entre chacun d'eux.

Projection d'un waypoint

Vous pouvez créer une position en projetant la distance et le relèvement d'une position marquée vers une nouvelle position.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez Outils > Gestion de waypoints
- 2 Sélectionnez un waypoint.
- 3 Sélectionnez MENU > Projeter waypoint.
- 4 Suivez les instructions présentées à l'écran.
- 5 Sélectionnez Enregistrer.

Suppression d'un waypoint

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez Outils > Gestion de waypoints.
- 2 Sélectionnez un waypoint.
- 3 Sélectionnez MENU > Supprimer > Oui.

Itinéraires

Un itinéraire est une séquence de waypoints ou de positions menant à votre destination finale.

Création d'un itinéraire

- 1 Sélectionnez Outils > Calculateur d'itinéraire > Créer un itinéraire > Sélectionnez 1er point
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez le premier point de l'itinéraire.
- 4 Sélectionnez Utiliser > Sélectionnez point suivant.
- 5 Sélectionnez un point.
- 6 Répétez les étapes 3 à 6 pour ajouter tous les points de l'itinéraire.

Suivi d'un itinéraire enregistré

- 1 Sélectionnez Outils > Calculateur d'itinéraire.
- 2 Sélectionnez un itinéraire.
- 3 Sélectionnez Afficher carte > Aller.
- 4 Naviguez à l'aide du compas (page 7) ou de la carte (page 7).

Modification d'un itinéraire

- 1 Sélectionnez Outils > Calculateur d'itinéraire.
- 2 Sélectionnez un itinéraire.
- 3 Sélectionnez Modifier l'itinéraire.
- 4 Sélectionnez un point.
- 5 Sélectionnez une option :
 - Pour afficher ce point sur la carte, sélectionnez **Consulter**.
 - Pour modifier l'ordre des points de l'itinéraire, sélectionnez Monter ou Descendre.
 - Pour insérer un point sur l'itinéraire, sélectionnez Insérer. Le point supplémentaire est inséré avant le point que vous modifiez.
 - Pour supprimer le point de l'itinéraire, sélectionnez **Supprimer**.

Affichage de l'itinéraire actif

- 1 Sélectionnez Outils > Itinéraire actif.
- 2 Sélectionnez un point de l'itinéraire pour afficher des informations supplémentaires.

Inversion d'un itinéraire

- 1 Sélectionnez Outils > Calculateur d'itinéraire.
- 2 Sélectionnez un itinéraire.
- 3 Sélectionnez Inverser itinéraire.
- Suppression d'un itinéraire
- 1 Sélectionnez Outils > Calculateur d'itinéraire.
- 2 Sélectionnez un itinéraire.
- 3 Sélectionnez Supprimer itinéraire > Oui.

Suppression de tous les itinéraires

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez Outils > Calculateur d'itinéraire.
- 2 Sélectionnez MENU > Tout supprimer > Oui.

Tracés

Un tracé représente un enregistrement de votre activité. Le journal de suivi contient des informations sur les différents points du trajet enregistré, notamment l'heure, la position et l'altitude de chaque point.

Enregistrement de journaux de suivi

- 1 Sélectionnez Outils > Configuration > Tracés > Journal de suivi.
- 2 Sélectionnez Enregistrer, masquer ou Enregistrer, afficher sur carte.

Si vous sélectionnez **Enregistrer, afficher sur carte**, une ligne indique votre tracé sur la carte.

- 3 Sélectionnez Méthode d'enregistrement.
- 4 Sélectionnez une option :
 - Pour enregistrer les tracés à une fréquence variable afin d'en créer une représentation optimale, sélectionnez Auto.
 - Pour enregistrer les tracés à une distance déterminée, sélectionnez **Distance**.
 - Pour enregistrer les tracés à un moment déterminé, sélectionnez Heure.
- 5 Sélectionnez Intervalle.
- 6 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous avez sélectionné Auto comme Méthode d'enregistrement, sélectionnez une option pour enregistrer les tracés plus ou moins souvent.

REMARQUE : l'option **Le plus souvent** enregistre le plus grand nombre de détails possible sur le tracé, mais sature plus rapidement la mémoire de l'appareil.

Si vous avez sélectionné **Distance** ou **Heure** comme **Méthode d'enregistrement**, saisissez une valeur.

Un journal de suivi sera créé tandis que vous vous déplacerez avec votre appareil allumé.

Affichage du profil d'altitude d'un tracé

- 1 Sélectionnez Outils > Gestionnaire tracés.
- 2 Sélectionnez un tracé.
- 3 Sélectionnez Profil d'altitude.

Affichage des détails du tracé

- 1 Sélectionnez Outils > Gestionnaire tracés.
- 2 Sélectionnez un tracé.
- 3 Sélectionnez Afficher carte.
 - Le début et la fin du tracé sont indiqués par un drapeau.
- 4 Sélectionnez la barre d'informations en haut de l'écran. Des informations relatives au tracé s'affichent.

Enregistrement du tracé actuel

- 1 Sélectionnez Outils > Gestionnaire tracés.
- 2 Sélectionnez un tracé.
- 3 Sélectionnez une option :
 - Pour enregistrer le tracé entier, sélectionnez Enregistrer le tracé.
 - Pour enregistrer une partie du tracé, sélectionnez Enregistrer une partie, puis sélectionnez la partie à enregistrer.

Marquage d'une position sur un tracé enregistré

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Outils > Gestionnaire tracés**.
- 2 Sélectionnez un tracé.
- **3** Sélectionnez **Afficher carte**.
- 4 Sélectionnez une position sur le tracé.
- 5 Sélectionnez MARK > Nouveau.
- 6 Modifiez les informations relatives à la position (facultatif).

Navigation vers le début d'un tracé

Vous pouvez naviguer en sens inverse jusqu'au début d'un tracé. Cela peut vous aider à retrouver votre chemin jusqu'au campement ou au point de départ de votre parcours.

- 1 Sélectionnez Outils > Gestionnaire tracés > Tracé actuel > Afficher carte.
- 2 Sélectionnez TracBack.

La page Carte s'ouvre et indique votre itinéraire par une ligne magenta.

3 Naviguez à l'aide de la carte (page 7) ou du compas (page 7).

Archivage manuel d'un tracé

Vous pouvez archiver des tracés enregistrés afin d'économiser de la mémoire.

- 1 Sélectionnez Outils > Gestionnaire tracés.
- 2 Sélectionnez un tracé.
- 3 Sélectionnez Archiver.

Archivage automatique des tracés

- 1 Sélectionnez Configuration > Tracés > Archivage automatique.
- 2 Sélectionnez une option.

Envoi et réception de données sans fil

Pour partager des données sans fil, vous devez vous trouver à moins de 3 m (10 pieds) d'un appareil Garmin compatible.

Vous pouvez partager sans fil des waypoints, des chasses au trésor, des itinéraires et des tracés.

- 1 Sélectionnez Outils > Partage sans fil.
- 2 Sélectionnez Envoyer ou Réception.
- 3 Suivez les instructions présentées à l'écran.

Partage d'informations sur un chien

Pour partager des informations sur un chien avec un autre utilisateur d'appareil portable, celui-ci doit activer la fonction de réception sans fil de son appareil portable et le placer à portée de l'appareil émetteur et de l'appareil pour collier de chien.

- 1 Sur la page de suivi des chiens, sélectionnez **DOG**.
- 2 Sélectionnez un chien.
- 3 Sélectionnez Partage sans fil.

Votre appareil envoie le nom du chien, l'ID de l'unité et le taux de mise à jour.

Réception d'informations sur un chien

Sur la page de suivi des chiens, sélectionnez DOG > MENU > Recevoir sans fil.

Navigation

Vous pouvez suivre des itinéraires et des tracés et naviguer jusqu'à un waypoint, un trésor, une photo ou n'importe quelle position enregistrée dans votre appareil. Vous pouvez utiliser la carte ou le compas pour naviguer jusqu'à votre destination.

Carte

A représente votre position sur la carte. Lors de vos déplacements, l'icône se déplace et établit un journal de suivi (tracé). Les noms et les symboles des waypoints apparaissent sur la carte. Lorsque vous naviguez vers une destination, votre itinéraire est indiqué sur la carte par une ligne magenta.

Lorsque l'orientation de la carte est **Tracé en haut**, les objets sur la carte semblent graviter autour de votre position. Lors de vos déplacements, toute la carte se réoriente en fonction de la direction dans laquelle vous vous dirigez. Vous pouvez stabiliser les objets en définissant l'orientation sur **Nord en haut** (page 10).

Pour ouvrir la carte, sélectionnez MAP.

Activation des champs de données de la carte

- 1 Sélectionnez MAP > MENU > Paramétrage carte > Champs de données.
- 2 Sélectionnez une option.

Compas

L'appareil portable est doté d'un compas compensé inclinable sur 3 axes. Vous pouvez utiliser un pointeur de relèvement ou un pointeur de cap pour naviguer jusqu'à votre destination.

Etalonnage du compas

REMARQUE : le compas électronique doit être étalonné à l'extérieur. Eloignez-vous de toute interférence éventuelle avec le champ magnétique terrestre, qui peut provenir des voitures, des bâtiments ou des lignes électriques aériennes.

L'appareil dispose d'un compas électronique 3 axes. Vous devrez étalonner le compas après avoir parcouru de longues distances, après un changement important de température ou après avoir changé les piles.

- 1 Sélectionnez DOG > MENU.
- 2 Sélectionnez Etalonner compas > Démarrer.
- 3 Suivez les instructions présentées à l'écran.

Navigation à l'aide du pointeur de relèvement

Lorsque vous naviguez vers une destination, **A** pointe vers votre destination, quelle que soit la direction dans laquelle vous vous dirigez.

- 1 Lorsque vous naviguez vers une destination, sélectionnez Outils > Compas
- 2 Tournez-vous jusqu'à ce que le pointeur ▲ pointe vers le haut du compas et avancez dans cette direction jusqu'à destination.

Pointeur de cap

Le pointeur de cap est particulièrement utile si vous naviguez sur l'eau ou si vous n'avez aucun obstacle important sur votre route. Il vous aide aussi à éviter les dangers à proximité du parcours, comme des hauts-fonds ou des roches submergées.

Pour activer le pointeur de cap, à partir du compas, sélectionnez MENU > Configurer Cap > Ligne Rallier/ pointeur.



Le pointeur de cap ① indique votre position en fonction de la ligne d'itinéraire menant à votre destination. L'indicateur de déviation de cap (CDI) ② indique la déviation (vers la droite ou vers la gauche) par rapport au parcours. L'échelle ③ fait référence à la distance entre les points ④ sur l'indicateur de déviation de cap, qui indique le degré de déviation par rapport au parcours.

Menu Rechercher

Vous pouvez utiliser le menu Rechercher pour trouver des waypoints, des villes et des coordonnées. Vous pouvez télécharger des photos, des tracés et des trésors, puis naviguer jusqu'à eux. Des catégories supplémentaires apparaissent si votre appareil dispose de cartes détaillées compatibles en option. Lorsque vous ouvrez une catégorie, la liste ne contient que les éléments situés à proximité de votre position actuelle ou du pointeur de carte (s'il est activé).

Recherche d'un waypoint par son nom

- Dans le menu principal, sélectionnez Où aller ? > Waypoints > MENU > Rechercher en saisissant le nom.
- **2** Saisissez le nom.

Des résultats apparaissent à mesure que vous sélectionnez des caractères du nom.

3 Sélectionnez le waypoint.

Recherche d'un waypoint à proximité d'un autre waypoint

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez Outils > Gestion de waypoints.
- 2 Sélectionnez un waypoint.
- 3 Sélectionnez MENU > Rechercher à proximité.
- 4 Sélectionnez une catégorie.

La liste affiche les waypoints à proximité du waypoint d'origine.

Navigation à l'aide de Voir & rallier

Vous pouvez pointer l'appareil vers un objet situé à distance, verrouiller la direction, puis naviguer vers l'objet.

- 1 Sélectionnez Outils > Viser et Rallier
- 2 Pointez l'appareil vers l'objet.
- 3 Sélectionnez Verrouiller la direction > Définir parcours.
- 4 Naviguez à l'aide du compas (page 7) ou de la carte (page 7).

Affichage du profil d'altitude

Par défaut, le profil d'altitude affiche l'altitude en fonction du temps écoulé. Vous pouvez personnaliser le profil (page 8) et les champs de données (page 9).

Sélectionnez Outils > Profil d'altitude.

Etalonnage de l'altimètre barométrique

Vous pouvez étalonner manuellement l'altimètre barométrique si vous connaissez l'altitude ou la pression barométrique correcte.

- 1 Allez à un endroit dont vous connaissez l'altitude ou la pression barométrique.
- 2 Sélectionnez Outils > Profil d'altitude > MENU > Etalonnage altimètre.

3 Suivez les instructions présentées à l'écran.

Navigation vers un point du profil

- 1 Sélectionnez Outils > Profil d'altitude.
- Sélectionnez un point du profil.
 Les détails le concernant s'affichent en haut à gauche du profil.
- 3 Sélectionnez MENU > Afficher carte.
- 4 Sélectionnez la barre d'informations en haut de l'écran.
- 5 Sélectionnez Aller.
- 6 Naviguez à l'aide du compas (page 7) ou de la carte (page 7).

Modification du type de tracé

Vous pouvez modifier le profil d'altitude de façon à ce qu'il affiche la pression et l'altitude en fonction du temps ou de la distance.

- 1 Sélectionnez Outils > Profil d'altitude > MENU > Modifier le type de tracé.
- 2 Sélectionnez une option.

Calculateur de voyage

Le calculateur de voyage affiche votre vitesse actuelle, la vitesse moyenne, la vitesse maximale, l'odomètre du trajet, ainsi que d'autres statistiques utiles de déplacement. Vous pouvez personnaliser le calculateur de voyage en modifiant le tableau de bord, les champs de données et la disposition de la page (page 9).

Pour ouvrir le calculateur de voyage, sélectionnez **Outils** > **Calculateur de voyage**.

Réinitialisation du calculateur de voyage

Pour obtenir des informations précises sur un voyage, vous pouvez réinitialiser les informations avant de commencer un nouveau voyage.

- 1 Sélectionnez Outils > Calculateur de voyage.
- 2 Sélectionnez MENU > Réinitialisation > Réinitialiser données du trajet.

Applications

Configuration d'une alarme de proximité

Les alarmes de proximité vous alertent lorsque vous ou votre chien vous trouvez à une distance donnée d'une certaine position. Une tonalité se fait entendre lorsque vous pénétrez dans le rayon défini.

- 1 Sélectionnez Outils > Alarmes de proximité.
- 2 Sélectionnez Créer une alarme.
- 3 Sélectionnez une catégorie.
- **4** Sélectionnez une position.
- 5 Sélectionnez Utiliser.
- 6 Entrez un rayon.

Lorsque vous pénétrez dans une zone avec une alarme de proximité, l'appareil émet une tonalité.

Calcul de la taille d'une zone

- 1 Sélectionnez Outils > Calcul de zone > Démarrer.
- 2 Délimitez en marchant le périmètre de la zone à calculer.
- 3 Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Calculer.

Affichage du calendrier et des almanachs

Vous pouvez afficher l'activité de l'appareil, par exemple l'enregistrement d'un waypoint, ainsi que les informations des almanachs concernant la lune, le soleil, la chasse et la pêche.

- 1 Sélectionnez Outils.
- 2 Sélectionnez une option :
 - Pour afficher l'activité de l'appareil à certains jours donnés, sélectionnez Calendrier.
 - Pour afficher les informations relatives au lever et au coucher du soleil et de la lune, sélectionnez **Soleil et lune**.
 - Pour afficher les prévisions des meilleures périodes de chasse et de pêche, sélectionnez Chasse et pêche.

Définition d'une alarme

- 1 Sélectionnez Outils > Réveil.
- 2 Entrez l'heure.
- 3 Sélectionnez Activer alarme.
- 4 Sélectionnez une option.

L'alarme sera déclenchée à l'heure sélectionnée. Si l'appareil est éteint à l'heure de l'alarme, il s'allumera et l'alarme retentira.

Chasses au trésor

Vous pouvez participer à des chasses au trésor. Il s'agit de retrouver un trésor caché à l'aide de coordonnées GPS publiées sur Internet par ceux qui l'ont caché.

Téléchargement de chasses au trésor

- 1 Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Rendez-vous sur le site www.opencaching.com.
- 3 Créez un compte si nécessaire.
- 4 Connectez-vous.
- 5 Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour rechercher et télécharger des chasses au trésor sur votre appareil.

Recherche d'un trésor

Pour pouvoir rechercher un trésor, une ou plusieurs chasses au trésor doivent être chargées sur votre appareil.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Outils > Chasses au trésor**.
- 2 Sélectionnez un trésor.
- 3 Sélectionnez Aller.

Lorsqu'un trésor est détecté, l'appareil portable le marque comme trouvé, inscrit une entrée au calendrier et affiche le trésor le plus proche.

Filtrage de la liste des trésors

Vous pouvez filtrer la liste des trésors selon certains facteurs tels que le niveau de difficulté.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez Où aller ? > Chasses au trésor > MENU > Appliquer un filtre > Filtre rapide.
- 2 Sélectionnez les éléments à filtrer.
- 3 Sélectionnez Rechercher.

Modification d'un filtre de chasse au trésor personnalisé

- 1 Sélectionnez Configuration > Chasses au trésor > Configuration des filtres.
- 2 Sélectionnez un filtre.
- 3 Sélectionnez un élément à modifier.

Création et enregistrement d'un filtre de chasse au trésor

Vous pouvez créer et enregistrer des filtres de chasse au trésor personnalisés selon des facteurs précis. Une fois le filtre configuré, vous pouvez l'appliquer à la liste des trésors.

- 1 Sélectionnez Configuration > Chasses au trésor > Configuration des filtres > Créer un filtre.
- 2 Sélectionnez les éléments à filtrer.
- 3 Sélectionnez une option :
 - Pour appliquer le filtre à la liste des trésors, sélectionnez **Rechercher**.
 - Pour enregistrer le filtre, sélectionnez BACK. Une fois enregistré, le filtre est automatiquement nommé. Vous pouvez accéder à votre filtre personnalisé depuis la liste des trésors.

chirp™

Un chirp est un petit accessoire Garmin qui est programmé et laissé en guise de trésor. Vous pouvez utiliser votre appareil pour trouver un chirp lors d'une chasse au trésor. Pour plus d'informations sur le chirp, consultez le *Manuel d'utilisation du chirp* sur www.garmin.com.

Activation de la recherche chirp

- 1 Sélectionnez Configuration > Chasses au trésor.
- 2 Sélectionnez Recherche chirp > Activé.

Recherche d'un trésor avec un chirp

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez Où aller ? > Chasses au trésor > Afficher les détails du chirp.
- Commencez à naviguer vers un trésor.
 Lorsque vous êtes à moins de 10 mètres (33 pieds) du trésor contenant un chirp, les détails relatifs au chirpapparaissent.
- **3** Si l'option s'affiche, sélectionnez **Aller** pour naviguer jusqu'à l'étape suivante de la chasse au trésor.

Ouverture du chronomètre

Sélectionnez Outils > Chronomètre.

Page Satellite

La page Satellite indique votre position actuelle, la précision GPS, l'emplacement des satellites, ainsi que la force du signal.

Modification de l'affichage satellite

L'affichage satellite par défaut indique le nord en haut de l'écran. Vous pouvez modifier la direction de l'affichage satellite pour placer votre tracé actuel en haut de l'écran.

- 1 Sélectionnez Outils > Satellite.
- 2 Sélectionnez MENU > Tracé en haut.

Désactivation du GPS

- 1 Sélectionnez Outils > Satellite.
- 2 Sélectionnez MENU > Utiliser GPS éteint.

Simulation d'une position

Pour pouvoir simuler une position, vous devez désactiver le GPS.

- 1 Sélectionnez Outils > Satellite.
- 2 Sélectionnez MENU > Définir position sur carte.
- 3 Sélectionnez une position.
- 4 Sélectionnez Utiliser.

Activation de la fonction de détection des aboiements

REMARQUE : cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

Lorsque l'appareil pour collier de chien est actif et ajusté correctement sur le chien (page 2), il détecte automatiquement les aboiements.

Sélectionnez Configuration > Chiens > Détection des aboiements.

Une icône d'aboiement apparaît sur la page de suivi des chiens et sur la carte.

Activation du mode de secours

Pour pouvoir activer le mode de secours, vous devez d'abord mettre sous tension l'appareil pour collier de chien et l'approcher à moins de 3 mètres (10 pieds) de l'appareil portable.

Si vous pensez que votre chien est perdu et que le niveau de batterie de l'appareil est faible, activez le mode de secours. Ce mode prolonge l'autonomie de la batterie du collier dans le but de vous donner plus de temps pour localiser le chien. Vous pouvez économiser la batterie de votre appareil pour collier de chien en activant un mode d'économie de batterie à faible consommation à partir de l'appareil portable. Cela permet de diminuer la fréquence de mise à jour de la position du collier sur l'appareil portable.

- 1 Sur la page de suivi des chiens, sélectionnez un chien. La page d'informations sur le chien s'affiche.
- 2 Sélectionnez MENU > Mode de secours.
- **3** Avant de libérer votre chien, attendez que le message de confirmation s'affiche.

Personnalisation de l'appareil

Personnalisation du menu principal

Vous pouvez déplacer, ajouter et supprimer des éléments du menu principal.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **MENU** > **Modifier** l'ordre.
- 2 Sélectionnez un élément du menu.
- 3 Sélectionnez une option :
 - Sélectionnez **Déplacer** pour modifier l'emplacement d'un élément dans la liste.
 - Sélectionnez Insérer pour ajouter un élément à la liste.
 - Sélectionnez Supprimer pour supprimer un élément de la liste.

Personnalisation des champs de données

Pour personnaliser les champs de données affichés sur la carte, vous devez d'abord les activer (page 7).

Vous pouvez personnaliser les champs de données et les tableaux de bord de la carte, du compas, du profil d'altitude et du calculateur de voyage.

- 1 Ouvrez la page dont vous souhaitez modifier les champs de données.
- 2 Sélectionnez un champ de données à personnaliser.
- 3 Sélectionnez le nouveau champ de données.

Pour les descriptions de champs de données, voir page 15.

Profils

Les profils sont des ensembles de paramètres qui vous permettent d'optimiser le fonctionnement de votre appareil selon l'utilisation que vous en faites. Par exemple, les paramètres et vues diffèrent selon que vous utilisez l'appareil pour la chasse ou une chasse au trésor. Lorsque vous utilisez un profil et que vous modifiez des paramètres tels que des champs de données ou des unités de mesure, ceux-ci sont automatiquement enregistrés dans ce profil.

Création d'un profil personnalisé

Vous pouvez personnaliser les paramètres et les champs de données pour une activité ou un voyage particulier.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez Outils > Changement de profil.
- 2 Sélectionnez MENU > Configurer profils > Créer profil > OK.
- 3 Personnalisez les paramètres selon votre choix.
- 4 Personnalisez les champs de données selon votre choix.

Toutes les modifications apportées aux paramètres, aux tableaux de bord et aux champs de données sont automatiquement enregistrées dans le profil actif.

Modification du nom d'un profil

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez Outils > Changement de profil.
- 2 Sélectionnez un profil.
- 3 Sélectionnez Modifier le nom.
- 4 Entrez le nouveau nom.

Suppression d'un profil

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez Outils > Changement de profil.
- 2 Sélectionnez un profil.
- 3 Sélectionnez Supprimer > Oui.

Paramètres système

Sélectionnez Configuration > Système.

- GPS : permet de mettre le GPS en mode Normal, WAAS/ EGNOS (Wide Area Augmentation System / European Geostationary Navigation Overlay Service) ou Mode Démo (GPS désactivé). Pour plus d'informations sur la fonction WAAS, visitez la page Web www.garmin.com/aboutGPS /waas.html.
- Langue : définit la langue du texte de l'appareil.

REMARQUE : les changements de langue n'ont aucun impact sur les données saisies par l'utilisateur ou les données cartographiques, telles que les noms de rues.

- **Type de pile** : permet de sélectionner le type de pile AA que vous utilisez.
- BaseCamp Basestation : définit la méthode de connexion de l'appareil à BaseCamp lorsqu'il est connecté à un ordinateur.

Paramètres de chien

Sélectionnez Configuration > Chiens.

- Longueur du tracé du chien sur la carte : définit la durée d'affichage du tracé du chien sur la carte. La carte sera allégée et plus claire si vous réduisez la durée d'affichage d'un tracé.
- Zoom carte sur les chiens : zoome automatiquement la carte pour afficher toutes les positions des chiens et la vôtre, sauf si vous recadrez la carte manuellement. Cette fonction peut vous aider à localiser un chien plus rapidement.
- Alertes de chiens : définit la méthode utilisée pour vous alerter en cas d'actions spécifiques (page 3).
- Détection des aboiements : active la détection des aboiements sur votre appareil.

REMARQUE : cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

Paramètres d'affichage

Sélectionnez Configuration > Ecran.

- **Temporisation rétroéclairage** : permet de définir le délai au bout duquel le rétroéclairage sera désactivé.
- **Economie d'énergie** : permet d'économiser la batterie et de prolonger l'autonomie en éteignant l'écran à expiration du délai de rétroéclairage.
- Capture d'écran : permet d'enregistrer l'image affichée sur l'écran de l'appareil.
- **Couleurs** : permet de modifier l'aspect du fond de l'écran et des zones en surbrillance.

Définition des tonalités de l'appareil

Vous pouvez personnaliser les tonalités associées aux messages, boutons, avertissements et alarmes.

- 1 Sélectionnez Configuration > Tonalités.
- 2 Sélectionnez une tonalité pour chaque type de signal sonore.

Paramètres de carte

Sélectionnez Configuration > Carte.

- Orientation : permet d'ajuster l'affichage de la carte sur la page. L'option Nord en haut affiche le nord en haut de la page. L'option Tracé en haut affiche une vue de haut, avec votre direction actuelle vers le haut de la page. L'option Mode Automobile affiche une vue en 3D à utiliser lorsque vous conduisez, avec votre direction actuelle orientée vers le haut de la page.
- **Texte guide** : permet de sélectionner à quel moment afficher le guidage textuel sur la carte.
- Champs de données : permet de personnaliser les champs de données et les tableaux de bord de la carte, du compas, du profil d'altitude et du calculateur de voyage.
- **Information carte** : permet d'activer ou de désactiver les cartes actuellement chargées dans l'appareil.

Paramètres de carte avancés

Sélectionnez Configuration > Carte > Configuration avancée page Carte.

- Zoom automatique : permet de sélectionner automatiquement le niveau de zoom approprié pour une utilisation optimale sur votre carte. Lorsque l'option Désactivé est sélectionnée, vous devez effectuer un zoom avant ou arrière manuellement.
- Niveaux de zoom : permet de définir le niveau de zoom utilisé pour l'affichage des éléments sur la carte. Les éléments de la carte n'apparaîtront pas lorsque le niveau de zoom de la carte est supérieur au niveau choisi.
- Taille du texte : permet de sélectionner la taille de texte pour les éléments de la carte.
- **Détail** : permet de sélectionner le niveau de détail de la carte. L'affichage d'un grand nombre de détails ralentit le tracé de la carte.
- **Relief ombré** : permet d'afficher le relief sur la carte (le cas échéant) ou de désactiver l'ombrage.

Paramètres de tracés

Sélectionnez Configuration > Tracés.

- Journal de suivi : permet d'activer ou de désactiver l'enregistrement des tracés.
- Méthode d'enregistrement : permet de définir une méthode d'enregistrement de tracé. L'option Auto permet d'enregistrer les tracés à une fréquence variable afin de créer une représentation optimale de vos tracés.
- Intervalle : permet de définir la fréquence d'enregistrement du journal de suivi. L'enregistrement plus fréquent de points

crée un tracé plus détaillé, mais remplit plus rapidement le journal de suivi.

- Archivage automatique : permet de définir une méthode d'archivage automatique pour organiser vos tracés. Ces derniers sont enregistrés et effacés automatiquement.
- **Couleur** : permet de modifier la couleur de la ligne du tracé sur la carte.

Modification des unités de mesure

Vous pouvez personnaliser les unités de mesure de distance et de vitesse, d'altitude, de profondeur, de température et de pression.

- 1 Sélectionnez Configuration > Unités.
- 2 Sélectionnez un type de mesure.
- 3 Sélectionnez une unité de mesure pour ce paramètre.

Paramètres de l'heure

Sélectionnez Configuration > Heure.

- **Format d'heure** : permet de définir si vous souhaitez que l'heure soit affichée au format 12 heures ou 24 heures sur l'appareil.
- **Fuseau horaire** : permet de définir le fuseau horaire de l'appareil. L'option **Automatique** permet de définir le fuseau horaire automatiquement en fonction de votre position GPS.

Paramètres de format de position

REMARQUE : ne modifiez pas le système de coordonnées du format de position ou du système géodésique, sauf si vous utilisez une carte spécifiant un format de position différent.

Sélectionnez Configuration > Format de position.

- Format de position : définit le format de position dans lequel apparaîtra la lecture d'une position donnée.
- Système géodésique : définit le système de coordonnées qui structure la carte.

Ellipsoïde de la carte : affiche le système de coordonnées que l'appareil utilise. Le système de coordonnées utilisé par défaut est WGS 84.

Paramètres de cap

Vous pouvez personnaliser les paramètres du compas.

Sélectionnez Configuration > Cap.

- **Ecran** : permet de définir le type de cap directionnel figurant sur le compas.
- Référence nord : permet de définir la référence nord utilisée sur le compas.
- Ligne Rallier/pointeur : permet de définir le comportement du pointeur affiché sur la carte. L'option Relèvement pointe vers la direction de votre destination. L'option Route désirée affiche votre position en fonction de la ligne d'itinéraire menant à votre destination.
- **Compas** : permet de passer automatiquement d'un compas électronique à un compas GPS lorsque vous voyagez à une vitesse supérieure pendant une période définie.

Etalonner compas : voir page 7.

Paramètres de l'altimètre

Sélectionnez Configuration > Altimètre.

- Etalonnage automatique : permet d'étalonner l'altimètre automatiquement chaque fois que vous allumez l'appareil.
- Mode Baromètre : l'option Altitude variable permet au baromètre de mesurer les changements d'altitude tandis que vous vous déplacez. L'option Altitude fixe suppose que l'appareil est stationnaire à une altitude fixe, la pression

barométrique n'étant donc censée changer qu'en fonction de la météo.

- Enregistrement des pressions : permet de définir la façon dont l'appareil enregistre les données de pression. L'option Enregistrer toujours enregistre toutes les données de pression, ce qui peut être utile lorsque vous recherchez des fronts de pression.
- **Type de tracé** : permet d'enregistrer les variations d'altitude sur une période ou une distance donnée, la pression barométrique ou les changements de pression atmosphérique sur une période donnée.

Etalonnage altimètre : permet d'étalonner l'altimètre.

Paramètres de chasse au trésor

Sélectionnez Configuration > Chasses au trésor.

- Liste des trésors : permet d'afficher la liste des trésors par noms ou par codes.
- **Trésors trouvés** : permet de modifier le nombre de trésors trouvés. Ce nombre augmente automatiquement chaque fois que vous consignez un trésor trouvé.
- **Configuration des filtres** : permet de créer et d'enregistrer des filtres de chasse au trésor personnalisés selon des critères précis (page 9).
- Recherche chirp : permet à l'appareil de rechercher une chasse au trésor contenant un accessoire chirp (page 9).
- **Programmer chirp** : permet de programmer l'accessoire chirp. Consultez le *manuel d'utilisation du* chirp sur www.garmin.com.

Paramètres de définition d'itinéraires

L'appareil calcule des itinéraires optimisés en fonction de votre type d'activité. Les paramètres de définition d'itinéraires disponibles varient selon l'activité sélectionnée.

- Sélectionnez Configuration > Définition d'itinéraires.
- Méthode de guidage : permet de définir les préférences d'optimisation pour le calcul d'itinéraires en fonction de la distance, de la durée, et d'un itinéraire sur route ou à vol d'oiseau.
- **Calculer itinéraires pour** : permet de définir le mode de transport pour lequel calculer des itinéraires.
- Verrouillage sur route : permet de verrouiller l'icône de position, qui représente votre position sur la carte, sur la route la plus proche.
- **Transitions à vol d'oiseau** : permet de définir la manière selon laquelle l'appareil passe d'un point à un autre en cours d'itinéraire. Ce paramètre n'est disponible que pour certaines activités. L'option **Distance** vous amène au point suivant sur l'itinéraire lorsque vous vous trouvez à une distance spécifiée de votre point actuel.
- Réglage du contournement : permet de définir les types de route à éviter lorsque vous suivez un itinéraire. Ce paramètre n'est disponible que pour certaines activités.

Paramètres de la carte marine

Sélectionnez Configuration > Marine.

Mode carte marine : permet de sélectionner une carte marine ou une carte de pêche. L'option Nautique affiche différentes fonctions de carte en différentes couleurs, de manière à améliorer la lisibilité des points d'intérêt marins. La carte se rapproche alors des dessins des cartes papier. L'option En pêche (nécessite des cartes marines) affiche une vue détaillée des contours inférieurs et des sondages de profondeur. La présentation de la carte est simplifiée pour une utilisation optimale en pêche.

- Aspect : permet de définir l'aspect des aides à la navigation marine sur la carte.
- **Configurer alarme marine** : permet de définir des alarmes qui se déclenchent lorsque vous dépassez une certaine distance de dérive au mouillage, lorsque vous vous écartez de votre itinéraire d'une certaine distance ou lorsque vous entrez dans des eaux d'une profondeur donnée.

Configuration des alarmes marines

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez Configuration > Marine > Configurer alarme marine.
- **2** Sélectionnez un type d'alarme.
- 3 Sélectionnez Activé.
- 4 Entrez une distance.

Informations sur l'appareil

Affichage des informations sur l'appareil

Vous pouvez afficher le numéro de l'appareil, la version logicielle et le contrat de licence.

Sélectionnez Configuration > A propos de.

Mise à jour du logiciel

Pour mettre à jour le logiciel de l'appareil portable ou du collier, vous devez connecter l'appareil portable (page 13) ou le collier (page 13) à un ordinateur.

Les mises à jour doivent être effectuées séparément.

REMARQUE : la mise à jour du logiciel n'efface pas vos données ni vos paramètres.

- 1 Rendez-vous sur le site www.garmin.com/products /webupdater.
- 2 Suivez les instructions présentées à l'écran.

Entretien de l'appareil

AVIS

Evitez d'utiliser des nettoyants chimiques, des solvants ou des répulsifs contre les insectes pouvant endommager les parties en plastique et les finitions.

Ne conservez pas l'appareil à un endroit où il pourrait être exposé de manière prolongée à des températures extrêmes, ce qui pourrait provoquer des dommages permanents.

Cet appareil est étanche, conformément à la

norme IEC 60529 IPX7. Il peut résister à une immersion dans l'eau à 1 mètre pendant 30 minutes. Une immersion prolongée risquerait d'endommager l'appareil. Après immersion, essuyez l'appareil et laissez-le sécher à l'air libre avant de l'utiliser ou de le recharger.

Nettoyage de l'appareil

- 1 Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humecté d'un détergent non abrasif.
- 2 Essuyez l'appareil.

Nettoyage de l'écran

Avant de nettoyer l'écran, munissez-vous d'un chiffon doux, propre et non pelucheux humecté d'eau, d'alcool isopropylique ou d'un nettoyant pour lunettes.

Appliquez le liquide sur le chiffon, puis essuyez délicatement l'écran.

Caractéristiques techniques de l'Astro

Résistance à l'eau	Etanche conformément à la norme IEC 60529 IPX7
Type de batterie	Deux piles AA de 1,5 V (alcalines, NiMH ou au lithium)
Autonomie des piles alcalines	Jusqu'à 15 heures en utilisation normale
Autonomie des piles NiMH ou au lithium	Jusqu'à 20 heures en utilisation normale
Plage de températures de fonctionnement	De -20 °C à 70 °C (de -4 °F à 158 °F)
Portée des communications sans fil	30,5 cm (12 pouces) ou moins

Caractéristiques techniques - DC 50

Résistance à l'eau	10 mètres
Type de batterie	Batterie interne rechargeable au lithium-ion
Autonomie de la batterie	De 26 à 54 heures
Plage de températures de fonctionnement	De -20 °C à 60 °C (de -4 °F à 140 °F)
Plage de températures de chargement	De 0 °C à 45 °C (de 32 °F à 113 °F)
Portée des communications sans fil	Jusqu'à 10 mètres
Portée de la radio VHF	Jusqu'à 14,48 kilomètres (9 miles)

Informations sur les piles / la batterie

AVERTISSEMENT

Ce produit contient une batterie lithium-ion. Pour éviter de vous blesser ou d'endommager votre produit en exposant la batterie à une chaleur extrême, placez l'appareil à l'abri du soleil.

N'utilisez pas d'objet pointu pour retirer les piles.

La limite de température de l'appareil peut dépasser la plage de températures de certaines piles. Les piles alcalines peuvent éclater sous haute température.

▲ ATTENTION

Contactez votre déchetterie locale pour le recyclage des batteries.

AVIS

Les piles alcalines perdent une grande partie de leur capacité à basse température. Choisissez de préférence des piles au lithium si vous devez utiliser l'appareil à des températures négatives.

Rangement pour une longue période

AVIS

Le processus normal de réduction à long terme de la capacité de charge des batteries au lithium-ion peut être accéléré par une exposition à des températures extrêmes. Ranger un appareil entièrement chargé dans un lieu dont la température se situe en dehors de la plage de températures de stockage de longue durée peut provoquer une réduction importante de sa capacité de charge.

Si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil pendant plusieurs mois, retirez les piles. Le retrait des piles n'entraîne en aucun cas la perte des données en mémoire.

Si vous ne prévoyez pas d'utiliser le collier pendant plusieurs mois, la batterie doit être chargée à environ 50 %. L'appareil doit être rangé dans un endroit sec et frais, où les températures se situent à un niveau standard pour une habitation. Avant toute nouvelle utilisation, le collier doit être entièrement rechargé.

A propos de la gestion des données

Vous pouvez stocker des fichiers, notamment des fichiers images JPEG, sur votre appareil. L'appareil est muni d'un lecteur de carte mémoire permettant de stocker davantage de données.

REMARQUE : l'appareil n'est pas compatible avec Windows[®] 95, 98, Me, Windows NT[®] et Mac[®] OS 10.3 et versions antérieures.

Types de fichiers

L^appareil portable prend en charge les types de fichiers suivants :

- Fichiers de BaseCamp. Rendez-vous sur le site www.garmin.com/trip_planning.
- Fichiers de photos JPEG.
- Fichiers de chasse au trésor GPX. Rendez-vous sur le site www.opencaching.com.
- Fichiers de points d'intérêt personnalisés GPI créés dans le logiciel POI Loader de Garmin. Rendez-vous sur le site www.garmin.com/products/poiloader.

Installation d'une carte mémoire

AVERTISSEMENT

N'utilisez pas d'objet pointu pour retirer les batteries remplaçables par l'utilisateur.

Vous pouvez installer une carte mémoire microSD dans l'appareil portable pour disposer d'un espace de stockage supplémentaire ou pour stocker les cartes préchargées.

- 1 Tournez l'anneau en D dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis soulevez-le pour retirer le cache.
- 2 Retirez les piles.
- **3** Faites glisser le support de carte vers la gauche et soulevezle.



- 4 Placez la carte mémoire dans l'appareil, les contacts dorés orientés vers le bas.
- 5 Fermez le support de carte.
- 6 Faites glisser le support de carte vers la droite pour le verrouiller.
- 7 Remettez en place les piles et le cache du compartiment.

Connexion de l'appareil portable à un ordinateur

AVIS Pour éviter tout risque de corrosion, essuyez soigneusement le port mini-USB, le capuchon étanche et la surface environnante avant de charger l'appareil ou de le connecter à un ordinateur.

1 Soulevez le cache étanche ①.



- 2 Branchez la petite extrémité du câble USB sur le port mini-USB ② situé sur l'appareil.
- 3 Branchez l'autre extrémité du câble USB sur un port USB disponible sur un ordinateur.

Vos appareil et carte mémoire (en option) apparaissent en tant que lecteurs amovibles dans le Poste de travail sous Windows et en tant que volumes installés sur les ordinateurs Mac.

Connexion du collier à un ordinateur

AVIS

Pour éviter tout risque de corrosion, essuyez soigneusement les contacts du collier et la zone environnante avant de connecter l'appareil au clip de chargement.

Vous pouvez connecter le collier à un ordinateur pour utiliser des logiciels tels que BaseCamp. Le collier n'est pas un périphérique de stockage de masse.

- 1 Connectez le câble USB à un port USB de votre ordinateur.
- 2 Enclenchez le clip de chargement dans le collier.
- 3 Branchez la petite extrémité du câble USB sur le port mini-USB.

Enlevez le clip de chargement du collier lorsque vous avez terminé. Si vous ne l'enlevez pas, il risque de se détacher et d'être perdu.

Transfert des tracés de chien vers BaseCamp

Vous pouvez transférer les tracés de chien vers BaseCamp.

- 1 Connectez le collier à un ordinateur (page 13).
- Le collier s'allume automatiquement.
- 2 Sélectionnez ().
- 3 Ouvrez BaseCamp.

BaseCamp reconnaît et transfère le journal de suivi interne du collier.

Suppression de fichiers

AVIS

Si vous avez des doutes sur la fonction d'un fichier, ne le supprimez pas. La mémoire de l'appareil contient des fichiers système importants que vous ne devez pas supprimer.

- 1 Ouvrez le lecteur ou volume Garmin.
- 2 Le cas échéant, ouvrez un dossier ou un volume.
- 3 Sélectionnez un fichier.
- 4 Appuyez sur la touche Supprimer de votre clavier.

Déconnexion du câble USB

Si votre appareil est connecté à votre ordinateur en tant que volume ou lecteur amovible, déconnectez votre appareil de

votre ordinateur en toute sécurité, afin d'éviter toute perte de données. Si votre appareil est connecté à votre ordinateur sous Windows en tant qu'appareil portable, il n'est pas nécessaire de le déconnecter en toute sécurité.

- 1 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Sur un ordinateur sous Windows, sélectionnez l'icône
 Supprimer le périphérique en toute sécurité dans la barre d'état système, puis sélectionnez votre appareil.
 - Pour les ordinateurs Mac faites glisser l'icône du volume dans la corbeille.
- 2 Débranchez le câble de l'ordinateur.

Annexe

Accessoires et pièces de rechange

Achat d'accessoires

Rendez-vous sur le site http://buy.garmin.com.

Cartes en option

Votre appareil peut utiliser des cartes supplémentaires telles que des images satellites BirdsEye, de cartes BlueChart[®] g2 et des cartes détaillées City Navigator[®]. Les cartes détaillées peuvent contenir des points d'intérêt supplémentaires tels que des restaurants ou des services maritimes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://buy.garmin.com ou contactez votre revendeur Garmin.

A propos des cartes mémoire

Vous pouvez acheter des cartes mémoire auprès d'un vendeur d'articles électroniques, ou un logiciel de cartographie Garmin préchargé (www.garmin.com/trip_planning). En plus du stockage de cartes et de données, les cartes mémoire peuvent être utilisées pour stocker des fichiers tels que des cartes, des images, des chasses au trésor, des itinéraires, des waypoints et des points d'intérêt personnalisés.

Accessoires de sport en option

Les accessoires de sport en option incluent un moniteur de fréquence cardiaque et un capteur de cadence. Ces accessoires utilisent la technologie sans fil ANT+™ pour envoyer des données à l'appareil.

Pour pouvoir utiliser un accessoire de sport avec l'appareil, vous devez l'installer en suivant les instructions fournies avec l'accessoire.

Utilisation des accessoires de sport

- 1 Approchez l'appareil à moins de 3 mètres (10 pieds) de l'accessoire ANT+.
- 2 Sélectionnez Configuration > Sport.
- 3 Sélectionnez Moniteur de fréquence cardiaque ou Capteur cadence vélo.
- 4 Sélectionnez Chercher nouveau.
- 5 Personnalisez les champs de données pour afficher les données de fréquence cardiaque ou de cadence (page 9).

Astuces pour coupler des accessoires ANT+ avec votre appareil Garmin

- Vérifiez que l'accessoire ANT+ est compatible avec votre appareil Garmin.
- Avant de coupler l'accessoire ANT+ avec votre appareil Garmin, éloignez-vous de 10 m (32,9 pieds) des autres accessoires ANT+.
- Approchez l'appareil Garmin à portée de l'accessoire ANT+ 3 m (10 pieds).
- Après le premier couplage, votre appareil Garmin reconnaît automatiquement l'accessoire ANT+ à chaque fois qu'il est activé. Ce processus est automatique lorsque vous allumez l'appareil Garmin et prend seulement quelques secondes

lorsque les accessoires sont activés et fonctionnent correctement.

 Une fois couplé, votre appareil Garmin ne reçoit plus que les données de votre accessoire, même si vous êtes proche d'autres accessoires.

Instructions de remplacement de la batterie du DC 50 Composants du DC 50



1	Cache
2	Bouton Marche/Arrêt
3	Connecteur de la batterie
4	Cache du compartiment de la batterie
5	Batterie
6	Connecteur d'alimentation

Retrait de l'ancienne batterie

Avant de remplacer la batterie, retirez toute poussière, eau ou débris de l'appareil. Vous devez également disposer d'un petit tournevis cruciforme.

- Retirez les six vis sur le contour extérieur du cache.
 REMARQUE : laissez en place les deux vis centrales.
- 2 Retirez le cache.
- **3** Débranchez le connecteur de la batterie et le connecteur d'alimentation.
- 4 Retirez les vis du couvercle de la batterie.
- 5 Retirez le couvercle de la batterie et la batterie.

Prenez note du sens d'installation de la batterie. La nouvelle batterie doit être installée de la même façon.

Après avoir retiré l'ancienne batterie, contactez votre déchetterie locale pour le recyclage de la batterie.

Installation de la nouvelle batterie

Avant de remplacer la batterie, vous devez d'abord retirer l'ancienne batterie (page 14). Vous devez également disposer d'un petit tournevis cruciforme. Le cas échéant, vous pouvez avoir besoin d'un petit tournevis plat.

1 Installez la nouvelle batterie dans le même sens que l'ancienne.

Le connecteur ① doit se situer du côté le plus proche du bouton Marche/Arrêt et la borne ②, où les fils se connectent à la batterie, doivent se situer du côté des contacts du clip de chargement.



- 2 Remettez le cache du compartiment de la batterie en place.
- 3 Réinstallez les vis du couvercle de la batterie.
- **4** Branchez le connecteur de la batterie et le connecteur d'alimentation.

L'utilisation d'un tournevis plat peut s'avérer utile pour fixer correctement les connecteurs.

- 5 Utilisez le bouton Marche/Arrêt pour tester les connexions. En cas de connexion correcte, un signal est émis et le voyant DEL d'état vert clignote.
- 6 Eteignez l'appareil.
- 7 Vérifiez que le joint situé à l'intérieur du couvercle intérieur est bien en place.
- 8 Replacez le cache.
- 9 Remettez les six vis en place pour fixer le cache.

Après avoir installé la nouvelle batterie, chargez complètement le collier .

Remplacement de la sangle du collier

Avant de remplacer la sangle du collier, retirez toute poussière, eau ou débris de l'appareil. (page 12).

1 Tirez la sangle du collier pour la sortir de l'antenne GPS, du guide de l'antenne et de l'appareil pour chien.

Il peut être nécessaire de pousser la sangle du collier pour mieux la tirer, afin de l'enlever correctement. Il peut être nécessaire de desserrer les vis du boîtier de l'antenne GPS, mais ne les retirez pas complètement.

- 2 Insérez la nouvelle sangle de collier dans la fente de l'appareil pour chien, du guide de l'antenne VHF et de l'antenne GPS.
- 3 Le cas échéant, serrez les vis maintenant le boîtier de l'antenne GPS.

Informations concernant la radio VHF

Ce produit doit uniquement être utilisé sur des fréquences radio spécifiques susceptibles de varier en fonction du pays d'utilisation. Consultez l'emballage du produit ou rendez-vous sur le site www.garmin.com/astro-legal pour en savoir plus sur la fréquence radio de ce produit.

Remplacement de l'antenne VHF dans l'appareil pour collier de chien

AVIS

Ne pliez pas de manière excessive le câble qui relie l'appareil principal à l'antenne GPS.

Lorsque le cache est retiré, ne touchez pas au mastic à l'opposé de l'antenne VHF. Cela pourrait altérer l'étanchéité de l'appareil pour collier de chien.

Avant de remplacer l'antenne VHF, vous devez retirer la poussière, l'eau et les éventuels débris de l'appareil. Vous devez aussi disposer d'un petit tournevis cruciforme.

Retirez les 4 vis 1 du cache protégeant l'antenne VHF.
 REMARQUE : repérez l'emplacement de la vis courte 2.



- **2** Ouvrez le cache.
- 3 Retirez la vis 3 fixant l'antenne VHF au boîtier.
- 4 Retirez l'ancienne antenne en l'extrayant de son guide.
- 5 Enroulez le guide de l'antenne autour de la sangle du collier puis faites passer la nouvelle antenne VHF dans le guide. Cela permet de la placer à la verticale.
- 6 Replacez la vis fixant l'antenne VHF au boîtier.
- 7 Replacez le cache protégeant l'antenne VHF.
- 8 Replacez les 4 vis sur le cache, en veillant à bien remettre la vis courte à sa place.

Remplacement du fusible dans le câble allume-cigare

AVIS

Lors du remplacement du fusible, ne perdez pas les petites pièces et veillez à les remettre correctement à leur place. Le câble allume-cigare ne fonctionnera pas s'il n'est pas monté correctement.

Si vous n'arrivez pas à charger l'appareil dans le véhicule, vous devez peut-être remplacer le fusible situé à l'extrémité de l'adaptateur du véhicule.

1 Dévissez l'extrémité 1.



ASTUCE : il vous faudra peut-être utiliser une pièce de monnaie pour retirer l'extrémité.

- 2 Retirez l'extrémité, la pointe argentée 2 et le fusible 3.
- 3 Installez un fusible à fusion rapide de 2 A de même taille.
- 4 Placez la pointe argentée dans l'extrémité.
- 5 Revissez l'extrémité dans le câble allume-cigare 4.

Champs de données

Altitude : altitude de votre position actuelle au-dessus ou audessous du niveau de la mer.

- Altitude Maximum : altitude la plus haute atteinte depuis la dernière réinitialisation.
- Altitude Minimum : altitude la plus basse atteinte depuis la dernière réinitialisation.
- Ascension Maximum : vitesse de montée maximale en pieds par minute ou mètres par minute depuis la dernière réinitialisation.
- Ascension Moyenne : distance verticale moyenne d'ascension depuis la dernière réinitialisation.

- Ascension Totale : distance verticale totale parcourue en montant depuis la dernière réinitialisation.
- Baromètre : pression actuelle étalonnée.
- **Cadence** : tours de manivelle par minute ou foulées par minute. Votre appareil doit être connecté à un accessoire mesurant la cadence.
- Cap : direction que vous suivez.
- **Coucher Soleil** : heure du coucher de soleil en fonction de votre position GPS.
- **Descente Maximum** : vitesse de descente maximale en pieds par minute ou mètres par minute depuis la dernière réinitialisation.
- **Descente Moyenne** : distance verticale moyenne de descente depuis la dernière réinitialisation.
- **Descente Totale** : distance verticale totale parcourue en descendant depuis la dernière réinitialisation.
- Distance à destination : distance restant à parcourir jusqu'à la destination finale. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.
- **Distance au suivant** : distance restant à parcourir jusqu'au prochain waypoint de votre itinéraire. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.
- Ecart route désirée : distance vers la gauche ou la droite de laquelle vous vous êtes écarté de votre itinéraire. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.
- **ETA à destination** : estimation de l'heure à laquelle vous atteindrez la destination finale (ajustée sur l'heure locale de la destination). Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.
- **ETA au suivant** : estimation de l'heure à laquelle vous atteindrez le prochain waypoint sur l'itinéraire (ajustée sur l'heure locale du waypoint). Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.
- **Fréquence cardiaque** : fréquence cardiaque en battements par minute (bpm). Votre appareil doit être connecté à un moniteur de fréquence cardiaque compatible.
- **Heure** : heure en fonction de votre position actuelle et de vos paramètres d'heure (format, fuseau horaire, heure d'été).
- Intensité signal GPS : intensité du signal satellite GPS.
- Lever soleil : heure du lever de soleil en fonction de votre position GPS.
- Niveau de la pile : énergie restante.
- Odomètre : compte de la distance parcourue sur l'ensemble des voyages. Ce total n'est pas effacé lors de la réinitialisation des données de trajet.
- Odomètre du trajet : compte de la distance parcourue depuis la dernière réinitialisation.
- **Pointeur** : une flèche pointe dans la direction du prochain waypoint ou du prochain changement de direction. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.
- **Position (latitude/longitude)** : position actuelle en latitude et en longitude, quel que soit le paramètre de format de position sélectionné.
- Position (sélectionnée) : position actuelle selon le paramètre de format de position utilisé.
- Précision GPS : marge d'erreur pour votre position exacte. Par exemple, votre position GPS est précise à ± 12 pieds (3,65 mètres).
- Pression atmosphérique : pression environnementale non étalonnée.
- **Relèvement** : direction entre votre position actuelle et votre destination. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.

- Route désirée : direction entre votre position de départ et votre destination. Le parcours peut être affiché comme un itinéraire planifié ou défini. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.
- Taux de mise à jour : fréquence à laquelle le collier envoie des données à l'appareil portable.
- **Taux plané** : rapport entre la distance horizontale et la distance verticale parcourues.
- **Taux plané à destination** : taux plané nécessaire pour descendre de votre position actuelle jusqu'à l'altitude de la destination. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.
- Temps à destination : estimation du temps restant pour atteindre la destination. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.
- **Temps au suivant** : estimation du temps restant pour atteindre le prochain waypoint de votre itinéraire. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.
- **Temps trajet Arrêt** : compte du temps écoulé à l'arrêt depuis la dernière réinitialisation.
- Temps trajet Déplacement : compte du temps écoulé en déplacement depuis la dernière réinitialisation.
- **Temps trajet Total** : compte du temps total écoulé en déplacement et à l'arrêt depuis la dernière réinitialisation.
- **Tourner** : différence d'angle (en degrés) entre le relèvement vers votre destination et la direction que vous suivez actuellement. L signifie tourner à gauche. R signifie tourner à droite. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.
- Vers route désirée : direction que vous devez suivre pour revenir sur votre itinéraire. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.
- Vitesse : vitesse de déplacement actuelle.
- Vitesse corrigée : vitesse à laquelle vous vous rapprochez d'une destination sur un itinéraire. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.
- Vitesse Maximum : vitesse maximale atteinte depuis la dernière réinitialisation.
- Vitesse Moyenne déplacement : vitesse moyenne en déplacement depuis la dernière réinitialisation.
- Vitesse Moyenne globale : vitesse moyenne en déplacement et à l'arrêt depuis la dernière réinitialisation.
- Vitesse verticale : vitesse de montée/descente au fil du temps.
- Vitesse verticale à destination : vitesse de montée/descente vers une altitude déterminée. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.
- Waypoint destination : dernier point sur l'itinéraire avant la destination. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.
- Waypoint suivant : prochain point sur l'itinéraire. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.

Dépannage

Mon appareil portable ne répond pas

Si votre appareil portable ne répond plus, vous pouvez le réinitialiser.

REMARQUE : ceci n'efface aucune donnée ou paramètre.

- **1** Retirez les piles.
- 2 Réinstallez les piles (page 1).

Présence d'un conflit d'identification

Chaque chien que vous suivez dispose de son propre numéro d'identification. Si deux chiens à portée de l'appareil portable disposent du même numéro d'identification, l'appareil portable vous indique la présence d'un conflit. Suivez les instructions à l'écran pour résoudre le conflit.

Lorsque cela est possible, autorisez l'appareil portable à attribuer automatiquement des numéros d'identification. Si nécessaire, vous pouvez attribuer manuellement un nouveau numéro d'identification à un chien.

Mon appareil portable ne signale pas les aboiements

REMARQUE : cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

La fonction de détection des aboiements ne fonctionne pas si l'appareil pour collier de chien n'est pas correctement ajusté. Positionnez l'appareil à proximité des cordes vocales du chien ou resserrez l'appareil pour collier de chien (page 2).

Index

Α

accessoires 1, 14 ajout d'un chien 3, 4 alarmes horloge 8 marine 11, 12 proximité 8 tonalités 10 alarmes de proximité 8 alertes, chien 3 almanach 8 altimètre 11 étalonnage 7 altitude 6, 7 profil 7,8 Antenne VHF 15 appareil, enregistrement 1

BaseCamp 4, 10, 13 batterie 14 remplacement 14 bouton Marche/Arrêt 2 boutons 1 verrouillage 1

С

câbles d'alimentation, remplacement du fusible 15 calcul de zone 8 calendrier 8 capteurs ANT+, couplage 14 caractéristiques techniques 12 carte mémoire 13, 14 Carte MicroSD. Voir carte mémoire cartes 4, 6 champs de données 7 en option 14 navigation 7 orientation 7, 10 paramètres 10, 11 zoom 3, 10 champs de données 7,9 chargement, collier 2 chasses au trésor 8,9 paramètres 11 téléchargement 8 chien 3 ajout 3, 4 alertes 3 état 3 informations 3, 6, 7 navigation 3 paramètres 10 statistiques 3 suivi 2-4 tracés 3, 13 type 3 chirp 9, 11 chronomètre 9 clavier 2 collier 4 ajustement 2 Antenne VHF 1, 15 chargement 2 remplacement de la batterie 14 remplacement de la sangle 15 verrouillage 4 communication radio 4 communications radio en visibilité 4 compas 7 étalonnage 7 navigation 7 paramètres 11 couplage, capteurs ANT+ 14

D

dépannage 1, 16 détection des aboiements 17 signaux de chien 16 détection des aboiements 9 données, partage 6, 7 données utilisateur, suppression 13

Ε

écran. Voir aussi rétroéclairage luminosité 2 nettoyage 12 paramètres 10 enregistrement de l'appareil 1 enregistrement du produit 1 étalonnage, altimètre 7

F

fichiers, transfert 8, 13 fréquences radio 15 fusible modification 15

G GPS 9

paramètres 10

н

heures de lever et coucher du soleil 8

icônes 3 ID de l'appareil 12 informations sur le trajet, affichage 8 informations sur le voyage, réinitialisation 8 itinéraires 5,6 création 5 modification 5 navigation 5 paramètres 11 suppression 6

L

logiciel, mise à jour 12 luminosité 2

Μ

marine, configuration des alarmes 11 menu principal, personnalisation 9 mises à jour, logiciel 12 mode de secours 9

Ν

navigation 3, 7 altimètre 8 nettoyage de l'appareil 12 nom, modification 3

0

ordinateur, connexion 13

P

paramètres 10, 11 paramètres de l'heure 11 parcours, pointeur 7 partage de données 6, 7 périodes de chasse et de pêche 8 pièces de rechange 14, 15 piles 12 autonomie 10 installation 1 optimisation 10 piles/batterie 12 rangement 12 planificateur de trajets. Voir itinéraires pointeur de relèvement 7 profils 9, 10 modification 10 suppression 10

R

recherche de positions 7 réinitialisation de l'appareil 16 rétroéclairage 2, 10

S

```
signaux satellites 9
   acquisition 2
suppression
   profils 10
   toutes les données utilisateur 13
```

т

téléchargement, chasses au trésor 8 tonalités 10 TracBack 6 tracés 3,6 enregistrement 6 navigation 6 paramètres 10 transfert fichiers 13 tracés 13 transfert de fichiers 8

U

unités de mesure 11 USB connecteur 1 déconnexion 13 mode de stockage grande capacité 13 transfert de fichiers 13

V

verrouillage, boutons 1 Voir&rallier 7 volée, marquage 4

W

WAAS 10 waypoints 4, 5, 7 enregistrement 4 modification 5 navigation 5 projection 5 suppression 5

Ζ

zoom, cartes 3

www.garmin.com/support



Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062, Etats-Unis

Garmin (Europe) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Royaume-Uni

Garmin Corporation No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taïwan (République de Chine)

