

Edge[®] 510 Hurtigstartveiledning



Innledning

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram.

Komme i gang

Du bør fullføre disse oppgavene når du bruker enheten for første gang, for å konfigurere enheten og bli kjent med de grunnleggende funksjonene.

- 1 Installer enheten i standardbraketten (side 2) eller i frontbraketten (side 2).
- 2 Slå på enheten (side 3).
- 3 Innhent satellitter (side 3).
- 4 Legg ut på tur (side 4).
- 5 Lad enheten (side 2).
- 6 Registrer enheten (side 6).
- 7 Last opp turen til Garmin Connect[™] (side 4).
- 8 Få tak i brukerveiledningen (side 6).

Lade enheten

MERKNAD

Tørk godt av mini-USB-porten, gummihetten og området rundt før du lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne måten kan du forhindre korrosjon.

Enheten får strøm fra et innebygd lithiumionbatteri som du kan lade ved hjelp av en vanlig veggkontakt eller en USB-port på datamaskinen.

MERK: Enheten kan ikke lade når den er utenfor temperaturområdet på 0 til 45 °C (32 til 113 °F).

1 Fjern gummihetten ① fra mini-USB-porten ②.



- 2 Koble den lille enden av USB-kabelen til mini-USB-porten.
- **3** Koble USB-kontakten til strømadapteren eller til USB-porten på en datamaskin.
- 4 Koble strømadapteren til en vanlig veggkontakt.

Enheten slår seg på når du kobler den til en strømkilde.

5 Lad enheten helt opp.

Et fulladet batteri varer i opptil 15 timer før det må lades opp igjen.

Installere standardbraketten

For å få best mulig GPS-mottak bør du plassere sykkelbraketten slik at forsiden av Edge peker mot himmelen. Du kan montere sykkelbraketten på styrestammen eller på styret.

- 1 Velg et sikkert sted å montere Edge-enheten der den ikke kommer i veien for betjeningen av sykkelen.
- 2 Plasser gummiplaten ① på baksiden av sykkelbraketten. Gummitappene justeres etter baksiden av sykkelbraketten slik at den holder seg på plass.



- 3 Plasser sykkelbraketten på styrestammen.
- 4 Fest sykkelbraketten godt med de to båndene 2.
- **5** Juster tappene på baksiden av Edge etter hakkene på sykkelbraketten ③.
- **6** Trykk lett ned på Edge, og vri den med klokken til den låses på plass.



Installere frontbraketten

- 1 Velg et sikkert sted å montere Edge-enheten der den ikke kommer i veien for betjeningen av sykkelen.
- 2 Bruk unbrakonøkkelen til å fjerne skruen ① fra koblingen på styret ②.



- **3** Hvis du vil endre retning på braketten, fjerner du de to skruene på baksiden av braketten ③, roterer koblingen ④ og setter skruene tilbake på plass.
- **4** Hvis styrets diameter er 26 mm, plasserer du gummiputen rundt styret.
- 5 Plasser styrekoblingen rundt gummiputen eller styret (diameter på 31,8 mm).
- 6 Sett skruen tilbake på plass.

MERK: Garmin[®] anbefaler et dreiningsmoment på 0,8 N/m (7 pund per tomme). Kontroller skruens tilstramming regelmessig.

7 Juster tappene på baksiden av Edge med hakkene på sykkelbraketten (5).



8 Trykk lett ned på Edge, og vri den med klokken til den låses på plass.

Løse ut Edge

- 1 Vri Edge med klokken for å låse oppp enheten.
- 2 Løft Edge ut av braketten.

Slå på enheten

Den første gangen du slår på enheten, blir du spurt om å konfigurere systeminnstillinger og brukerprofiler (side 6).

- 1 Hold nede ().
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.
- 3 Hvis enheten leveres med en pulsmåler og en GSC[™] 10enhet, aktiverer du sensorene med ANT+[™] under konfigurasjonen.
 - Du finner mer informasjon om sensorer med ANT+ på side 5.

Taster



1	Ċ	Velg for å slå bakgrunnsbelysning av og på. Hold nede for å slå enheten av og på.
2	Ç	Velg for å markere en ny runde.
3		Velg for å starte og stoppe tidtakeren.

Oversikt over skjermbildet Hjem

Skjermbildet Hjem gir deg rask tilgang til alle funksjonene på Edge.

\$7\$	Velg for å endre sykkelprofilen.
KJØR	Velg for å legge ut på tur.
Vei	Velg for å endre aktivitetsprofil.
	Velg for å administrere logg, løyper og treningsøkter.
×	Velg for å vise oppsettmenyen.

Bruke berøringsskjermen

- Når tidtakeren kjører, trykker du på skjermen for å vise tidtakeroverlegget.
 - Med tidtakeroverlegget kan du bruke innstillingene og søkefunksjonene under turen.

- Velg ✓ for å lagre endringene og lukke siden.
- Velg 🗙 for å lukke siden og gå tilbake til forrige side.
- Velg ♠ for å gå tilbake til skjermbildet Hjem.
- Velg ↑ og ↓ for å bla.
- Velg (••) for å vise siden for tilkoblinger.
- Velg for å slette et element.

Vise siden for tilkoblinger

Siden for tilkoblinger viser status for satellittsignaler, sensorer med ANT+ og smarttelefonen.

Gå til skjermbildet Hjem, og velg statuslinjen øverst på siden.



Siden for tilkoblinger vises. Et blinkende ikon betyr at enheten søker. Du kan velge et ikon for å endre innstillingene.

Bruke bakgrunnslyset

- Du kan når som helst trykke på skjermen for å slå på bakgrunnslyset.
- Velg
 for å justere lysstyrke og tidsavbrudd for bakgrunnslyset.



Innhente satellittsignaler

Du må innhente satellittsignaler før du kan bruke funksjonene for GPS-sporing og -navigasjon.

Det kan hende enheten må ha klar sikt til himmelen for å innhente satellittsignaler. Dato og klokkeslett stilles automatisk etter GPS-posisjonen.

- 1 Gå utendørs til et åpent område.
- Forsiden av enheten må peke mot himmelen.
- 2 Gå til skjermbildet Hjem, og velg **KJØR**.
- 3 Vent mens enheten finner satellittene.

Det kan ta 30–60 sekunder å lokalisere satellittsignaler. **TIPS:** Ikke beveg deg før siden med tidtakeren vises (side 4).

Legge ut på tur

Du må innhente satellittsignaler (side 3) eller pare enheten med en sensor med ANT+ (tilleggsutstyr) før du kan registrere hastighet og avstand.

MERK: Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går.

- 1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg KJØR.
- 2 Vent mens enheten finner satellittene.
- 3 Velg ▶ for å starte tidtakeren.



- 4 Skyv på skjermbildet for å få flere datasider.
- **5** Trykk eventuelt på skjermen for å vise tidtakeroverlegget.
- 6 Velg ▶ for å stoppe tidtakeren.
- 7 Velg Lagre.

Sende turen til Garmin Connect

MERKNAD

Tørk godt av mini-USB-porten, gummihetten og området rundt før du lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne måten kan du forhindre korrosjon.

1 Fjern gummihetten ① fra mini-USB-porten ②.



- 2 Koble den lille enden av USB-kabelen til mini-USB-porten.
- **3** Koble den store enden av USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen.
- 4 Gå til www.garminconnect.com/start.
- 5 Følg instruksjonene på skjermen.

Garmin Connect

Garmin Connect gjør det enkelt å lagre og spore aktiviteter, analysere data og dele dem med andre. Du kan opprette en gratis konto på www.garminconnect.com/start.

- Lagre aktivitetene dine: Når du har fullført og lagret en aktivitet med enheten, kan du laste opp denne aktiviteten til Garmin Connect hvor du kan beholde den så lenge du ønsker.
- Analyser dataene dine: Du kan vise mer detaljert informasjon om aktiviteten, inkludert et oversiktskart, diagrammer for tempo og hastighet samt rapporter som kan tilpasses.



Del aktivitetene med andre: Du kan sende aktivitetene dine per e-post til andre, eller publisere koblinger til aktivitetene på sosiale nettverk.

Tilkoblede funksjoner

Edge har flere tilkoblede funksjoner for kompatible smarttelefoner med Bluetooth[®]. Du finner mer informasjon om hvordan du bruker Edge, på www.garmin.com/intosports/apps.

MERK: Du må koble Edge til smarttelefonen med Bluetooth for at du skal kunne benytte deg av disse funksjonene.

- LiveTrack: Gjør det mulig for venner og familie å følge løpene og treningsaktivitetene dine i sanntid. Du kan invitere følgere med e-post eller sosiale medier, slik at de kan følge sanntidsdataene dine på en sporingsside for Garmin Connect.
- Laste opp aktiviteter til Garmin Connect: Sender automatisk aktiviteten til Garmin Connect når du er ferdig med å registrere den.
- Laste ned løyper og treningsøkter fra Garmin Connect: Gjør det mulig å søke etter aktiviteter på Garmin Connect ved hjelp av smarttelefonen og sende dem til enheten slik at du kan gjenta dem som en løype eller treningsøkt.
- Samhandling med sosiale medier: Gjør det mulig å publisere automatiske oppdateringer til sosiale medier når du laster opp en aktivitet til Garmin Connect.
- Væroppdateringer: Sender værforhold og -varsler i sanntid til enheten.

Følge en løype fra Internett

Før du kan laste ned en løype fra Garmin Connect, må du ha en konto for Garmin Connect (side 4).

- 1 Koble enheten til datamaskinen.
- 2 Gå til www.garminconnect.com.
- 3 Opprett en ny løype, eller velg en eksisterende løype.
- 4 Velg Send til enhet.
- 5 Koble fra enheten, og slå den på.
- 6 Velg > Løyper.
- 7 Velg løypen.
- 8 Velg KJØR.

Posisjoner

Du kan registrere og lagre posisjoner på enheten.

Lagre posisjonen din

Du kan lagre posisjonen der du befinner deg, for eksempel hjemme eller på parkeringsplassen din.

Gå til skjermbildet Hjem, og velg X > System > GPS > Marker posisjon > \checkmark .

Logg

Loggen omfatter tid, avstand, kalorier, hastighet, rundedata, høyde og informasjon fra sensorer med ANT+ (tilleggsutstyr).

MERK: Det registreres ikke oppføringer til loggen så lenge tidtakeren er stanset eller satt på pause.

Det vises en melding når enhetsminnet er fullt. Enheten sletter eller overskriver ikke loggen automatisk. Last regelmessig opp loggen til Garmin Connect for å holde oversikt over alle turdataene.

Vise turen

- 1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg **m** > **Turer**.
- 2 Velg Forrige tur eller Alle turer.
- 3 Velg et alternativ.

Slette logg

- 1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg 🖿 > Slett.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **Alle turer** for å slette alle lagrede aktiviteter fra loggen.
 - Velg Gamle turer for å slette aktiviteter som er registrert for over en måned siden.
 - Velg Alle totaler for å nullstille alle totalverdier for avstand og tid.

MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.

- Velg Alle løyper for å slette alle løypene du har lagret på eller overført til enheten.
- Velg Alle treningsøkter for å slette alle treningsøkter du har lagret på eller overført til enheten.
- Velg Alle personlige rekorder for å slette alle personlige rekorder som er lagret på enheten.
 - MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
- 3 Velg √.

Sensorer med ANT+

Enheten kan brukes med trådløse sensorer med ANT+. Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibilitet og kjøp av sensorer (tilleggsutstyr), kan du gå til http://buy.garmin.com.

Sette på pulsmåleren

MERK: Hvis du ikke har en pulsmåler, kan du hoppe over dette trinnet.

Bruk pulsmåleren direkte mot huden rett under brystplaten. Den bør sitte så stramt at den holder seg på plass under aktiviteten.

1 Knepp pulsmålermodulen (1) på stroppen.



2 Fukt begge elektrodene ② på baksiden av stroppen for å opprette god kontakt mellom brystet og senderen.



- **3** Hvis pulsmåleren har en kontaktlapp ③, fukter du kontaktlappen.
- 4 Spenn stroppen rundt brystet, og fest spennen på stroppen
 ④ til løkken.

Garmin logoen skal vises med riktig side opp.

5 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til pulsmåleren (3 m).

Når du har satt på pulsmåleren, er den i standbymodus og klar til å sende data.

TIPS: Hvis pulsdataene er uregelmessige eller ikke vises, kan det hende at du må stramme stroppen rundt brystet eller varme opp i 5–10 minutter.

Installere GSC 10

MERK: Hvis du ikke har en GSC 10-enhet, kan du hoppe over dette trinnet.

Begge magnetene må være justert etter sine respektive indikasjonslinjer for at Edge skal kunne motta data.

- 1 Plasser GSC 10-enheten på det bakre kjedestaget (på motsatt side av drivtannhjulet).
- 2 Plasser den flate gummiplaten ① eller den trekantede gummiputen mellom GSC 10-enheten og kjedet slik at det blir god stabilitet.



- 3 Fest GSC 10-enheten løst ved hjelp av to strips 2.
- 4 Fest pedalmagneten ③ til pedalarmen ved hjelp av monteringsteipen og en strips ④.



Pedalmagneten må være mindre enn 5 mm fra GSC 10enheten. Indikasjonslinjen ⑤ på pedalmagneten må være på linje med indikasjonslinjen ⑥ på GSC 10-enheten.

5 Skru eikemagneten 7 av plastdelen.



- 6 Plasser eiken i sporet på plastdelen, og stram den litt. Eikemagneten kan vende bort fra GSC 10-enheten hvis det ikke er nok plass mellom sensorarmen og eiken. Eikemagneten må være på linje med indikasjonslinjen (8) på sensorarmen.
- 7 Løsne skruen (9) på sensorarmen.
- 8 Flytt sensorarmen innenfor 5 mm fra eikemagneten.

Du kan også vippe GSC 10-enheten nærmere en av magnetene for å få dem mer på linje.

- 9 Velg Reset 10 på GSC 10-enheten.
 - Indikatorlampen lyser rødt, så grønt.
- 10 Bruk pedalen for å teste sensorjusteringen.

Den røde indikatorlampen blinker hver gang pedalmagneten passerer sensoren. Den grønne indikatorlampen blinker hver gang eikemagneten passerer sensorarmen.

MERK: Indikatorlampen blinker ved de første 60 passeringene etter en nullstilling. Trykk på **Reset** igjen hvis du trenger flere passeringer.

11 Når alt er justert og fungerer som det skal, strammer du stripsene, sensorarmen og eikemagneten.

Garmin anbefaler et dreiningsmoment på 0,21 til 0,27 N/m (1,9 til 2,4 pund per tomme) for å sikre en vanntett forsegling på GSC 10-sensorarmen.

Trene med kraftmålere

- Du finner en liste over sensorer med ANT+ fra tredjepartsleverandører som er kompatible med enheten, på www.garmin.com/intosports.
- Du finner mer informasjon i brukerveiledningen.

Tilpasse enheten

Profiler

Edge tilbyr flere muligheter å tilpasse enheten på, inkludert profiler. Profiler er en samling innstillinger som optimaliserer enheten etter hvordan du bruker den. Du kan for eksempel opprette ulike innstillinger og visninger for trening og terrengsykling.

Når du bruker en profil og endrer innstillinger som datafelter eller måleenheter, lagres endringene automatisk som en del av profilen.

- **Sykkelprofiler**: Du kan opprette sykkelprofiler for alle syklene du eier. Sykkelprofilen inkluderer sensorer med ANT+ (tilleggsutstyr), sykkelvekt, hjulstørrelse, kilometertellerverdier og pedalarmlengde.
- Aktivitetsprofiler: Du kan opprette aktivitetsprofiler for alle typer sykling. Du kan for eksempel ha en profil for trening, sykkelløp og terrengsykling. Aktivitetsprofilen inkluderer tilpassede datasider, varsler, treningssoner (for eksempel puls og hastighet), treningsinnstillinger (for eksempel Auto Pause og Auto Lap) og navigasjonsinnstillinger.

Brukerprofil: Du kan oppdatere innstillingene for kjønn, alder, vekt, høyde og permanent idrettsutøver. Enheten bruker denne informasjonen til å beregne nøyaktige turdata.

Tilpasse datasidene

Du kan tilpasse datasidene for hver aktivitetsprofil (side 6).

- 1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg 🛠 > Aktivitetsprofiler.
- 2 Velg en profil.
- 3 Velg Treningssider.
- 4 Velg en dataside.
- 5 Aktiver eventuelt datasiden.
- 6 Velg antallet datafelter du ønsker å se på siden.
- 7 Velg 🗸.
- 8 Velg et datafelt for å endre det.
- 9 Velg √.

Feilsøking

Registrere enheten

Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i dag.

- Gå til http://my.garmin.com.
- Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på et trygt sted.

Nullstille enheten

Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje nullstille den. Dette sletter ikke noen av dataene eller innstillingene dine.

Hold 🖒 nede i ti sekunder.

Enheten nullstilles og slår seg på.

Slette brukerdata

Du kan gjenopprette alle enhetsinnstillingene til fabrikkinnstillingene.

MERK: Dette sletter all informasjon som er angitt av brukeren, men det sletter ikke loggen.

- 1 Slå av enheten.
- 2 Plasser fingeren oppe i venstre hjørne på berøringsskjermen.
- 3 Slå på enheten mens du holder fingeren på berøringsskjermen.
- 4 Velg √.

Låse berøringsskjermen

Du kan låse skjermen for å forhindre at du trykker på knapper på skjermen utilsiktet.

- 1 Velg ().
- 2 Velg 🔒.

Låse opp berøringsskjermen

- 1 Velg ⊕.
- 2 Velg 🔒.

Få mer informasjon

Du finner mer informasjon om produktet på webområdet for Garmin.

- Gå til www.garmin.com/intosports.
- · Gå til www.garmin.com/learningcenter.
- Gå til http://buy.garmin.com eller kontakt forhandleren for Garmin for å få informasjon om ekstra tilbehør og reservedeler.

Få tak i brukerveiledningen

Du kan hente den nyeste brukerveiledningen på Internett.

- **1** Gå til www.garmin.com/support.
- 2 Velg Manualer.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å velge produktet ditt.

Temperaturmålinger

Enheten kan vise temperaturmålinger som er høyere enn faktisk lufttemperatur hvis enheten er plassert i direkte sollys, holdes i hånden eller lades opp med en ekstern batteripakke. Det tar også en stund for enheten å tilpasse avlesningen hvis det er snakk om store temperaturendringer.

www.garmin.com/support



Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia

Garmin Corporation No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina) Edge[®], Garmin[®] og Garmin-logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. ANT+[™], Garmin Connect[™] og GSC[™] er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Navnet Bluetooth[®] og tilknyttede logoer eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

