

Monterra[™] Stručný návod k obsluze



Úvod

A VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Přehled zařízení



| 1 | Fotoaparát |
|---------------------|---------------------------------------|
| 2 | Mikrofon |
| 3 | Zapínací tlačítko |
| 4 | Dioda LED |
| 5 | Klávesy hlasitosti |
| 6 | Kroužek krytu přihrádky na baterie |
| 7 | Voděodolný reproduktor |
| 8 | Port sluchátek (pod ochranným krytem) |
| 9 | Port mini-USB (pod ochranným krytem) |
| Informaca a hatarii | |

Informace o baterii

\land VAROVÁNÍ

Stanovený rozsah teplot pro zařízení může překročit přípustný rozsah pro použití některých baterií. Alkalické baterie mohou při vysokých teplotách prasknout.

K vyjmutí baterií nepoužívejte ostré předměty.

Chcete-li baterie správně recyklovat nebo zlikvidovat, kontaktujte místní středisko pro likvidaci odpadů.

POZNÁMKA

Alkalické baterie ztrácejí při poklesu teploty značnou část své kapacity. Při používání zařízení v podmínkách s teplotami pod bodem mrazu proto používejte lithiové baterie.

Instalace baterie

🛆 VAROVÁNÍ

Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému vystavení baterii extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj na přímém slunečním světle.

- Otočte kroužkem proti směru hodinových ručiček a sejměte kryt.
- 2 Ověřte, na kterém konci baterie se nacházejí kovové kontakty.
- 3 Vložte baterii do prostoru pro baterie kontakty napřed.



- **4** Zatlačte baterii na místo.
- 5 Nasaďte zpět kryt přihrádky na baterie a otočte kroužkem ve směru hodinových ručiček.

Nabíjení baterie

🛆 VAROVÁNÍ

Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému vystavení baterii extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj na přímém slunečním světle.

POZNÁMKA

Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte z důvodu ochrany před korozí port mini-USB, ochranný kryt a okolní oblast.

Nepoužívejte zařízení pro nabíjení baterie, která nebyla poskytnuta společností Garmin[®]. Pokud se pokusíte nabít baterii, která nebyla poskytnuta společností Garmin, můžete zařízení poškodit a zneplatnit záruku.

Před připojením přímého konektoru umístěného na kabelu USB k zařízení bude pravděpodobně nutné odstranit volitelné příslušenství pro montáž.

POZNÁMKA: Baterie se nebude nabíjet, pokud je mimo teplotní rozmezí 0 °C až 50 °C (32 °F až 122 °F).

POZNÁMKA: Baterie se nebude nabíjet, pokud je mimo teplotní rozmezí 0 °C až 45 °C (32 °F až 113 °F).

Baterii lze nabíjet pomocí standardní elektrické zásuvky nebo portu USB na počítači.

1 Vytáhněte ochranný kryt ① z portu mini-USB ②.



- 2 Zasuňte malý konektor kabelu USB do portu mini-USB.
- 3 Konektor USB na kabelu připojte k napájecímu adaptéru nebo k portu USB na počítači.
- 4 Napájecí adaptér zapojte do standardní elektrické zásuvky. Po připojení zařízení ke zdroji energie se zařízení zapne.
- 5 Baterii plně nabijte.

Vyjmutí baterie

K vyjmutí baterií nepoužívejte ostré předměty.

 Otočte kroužkem proti směru hodinových ručiček a sejměte kryt. 2 Vytáhněte baterii na straně, která je nejblíže k tlačítku napájení.

Instalace baterií AA

Místo baterie (strana 2), lze použít alkalické, NiMH nebo lithiové baterie AA. To je užitečné, když jste na cestě a nemůžete baterii nabít. Nejlepších výsledků dosáhnete při použití baterií NiMH nebo lithiových baterií.

POZNÁMKA: Pokud používáte funkci fotoaparátu,

- nedoporučuje se používání standardních alkalinových baterií.
- 1 Otočte kroužkem proti směru hodinových ručiček a sejměte kryt.
- 2 Vložte tři baterie AA, přičemž dbejte na správnou polaritu.



3 Nasaďte zpět kryt přihrádky na baterie a otočte kroužkem ve směru hodinových ručiček.

Zapnutí zařízení

Vyberte možnost ().

Nastavení zařízení

Při prvním zapnutí je potřeba provést základní nastavení zařízení. Můžete také nastavit účty.

- 1 Zapněte přístroj.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Používání dotykové obrazovky

- Přetažením nebo přejetím prstu po obrazovce můžete obrazovku posunout nebo jí procházet.
- Štípnutím" dvou prstů směrem k sobě můžete zobrazení oddálit.
- Roztažením dvou prstů lze zobrazení přiblížit.
- Každý výběr dotykové obrazovky by měl být samostatným krokem.
- Výběrem ikony 🗀 se vrátíte na předchozí stránku.
- Výběrem ikony se vrátíte na domovskou obrazovku.
- Výběrem položky = zobrazíte další možnosti pro stránku, kterou právě prohlížíte.

Domovská obrazovka



- 1) Přetažením dolů zobrazte oznámení.
- Zadejte text a spusťte vyhledávání.
- Přetažením doleva a doprava můžete přecházet mezi stránkami. 3 Podržení vám umožní přizpůsobit zkratky, pomůcky a tapetu.

- ④ Chcete-li přetáhnout zkratky z lišty nebo na ni, podržte je.
- ⑤ Po stisknutí se zobrazí všechny nainstalované aplikace.

Zobrazení oznámení

- Přetáhněte horní část obrazovky dolů. Objeví se seznam oznámení.
- 2 Vyberte možnost:
 - · Chcete-li spustit operaci nebo aplikaci, jíž se oznámení týká, vyberte oznámení.
 - Chcete-li oznámení odmítnout, přetáhněte jej doprava.

Zapnutí GPS

Další informace o systému GPS naleznete na stránce www.garmin.com/aboutGPS.

Vyberte možnost Nastavení > Služby určování polohy > Satelity GPS.

Připojení k bezdrátové síti

- 1 Vyberte možnost Nastavení > Wi-Fi.
- 2 V případě potřeby zapněte síť Wi-Fi pomocí přepínače.
- 3 V případě potřeby vyhledejte dostupné sítě výběrem možnosti Vyhledávání.
- 4 Vyberte bezdrátovou síť.
- 5 V případě potřeby zadejte šifrovací klíč.

Zařízení se připojí k bezdrátové síti. Zařízení si zapamatuje informace o síti a při vaší příští návštěvě daného místa se automaticky připojí.

Aktualizace softwaru zařízení

Aby bylo možné aktualizovat software zařízení, musí být zařízení nejprve připojeno k bezdrátové síti.

Jestliže je zařízení připojeno k bezdrátové síti, pravidelně vyhledává aktualizace softwaru. Pokud je k dispozici aktualizace softwaru, objeví se oznámení. Aktualizace lze také vyhledat ručně.

- 1 Vyberte možnost:
 - Když se objeví oznámení o aktualizaci softwaru, přetáhněte horní část obrazovky dolů a vyberte možnost Je k dispozici nová aktualizace softwaru.
 - Chcete-li vyhledat aktualizace ručně, vyberte možnost Nastavení > Informace o zařízení Monterra > Aktualizace systému.

Zařízení vyhledá aktualizace, které jsou k dispozici To může trvat několik minut.

2 Vyberte možnost Stáhnout a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Uzamčení a odemčení dotykové obrazovky

Chcete-li předejít náhodnému stisknutí obrazovky, můžete ji uzamknout.

- 1 Podržte zapínací tlačítko.
- 2 Výběrem možnosti Stisknout zámek zapněte či vypněte zámek obrazovky.

Trasové body

Trasové body jsou pozice, které zaznamenáte a uložíte do zařízení.

Vytvoření trasového bodu

Svou současnou polohu můžete uložit jako trasový bod.

- 1 Vyberte možnost Označit trasový bod.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost Upravit a změňte název nebo jiné údaje o trasovém bodě.
- Vyberte možnost Uložit.



Prošlé trasy

Prošlá trasa je záznamem vaší cesty. Záznam prošlé trasy obsahuje informace o bodech podél zaznamenané trasy, včetně času, pozice a nadmořské výšky každého bodu.

Pozastavení nahrávání prošlé trasy

- 1 Přetáhnete horní část obrazovky dolů. Objeví se seznam oznámení.
- 2 Vyberte ikonu vedle možnosti Záznam prošlé trasy je zapnutý.

Přizpůsobení záznamu prošlé trasy

Můžete upravit zobrazení a záznam prošlých tras v zařízení.

- 1 Vyberte možnost Nastavení > Prošlé trasy.
- 2 Výběrem možnosti **Nahrát** můžete vypnout či zapnout zaznamenávání prošlé trasy.
- 3 Výběrem možnost Zobrazit na mapě můžete vypnout nebo zapnout záznam prošlé trasy na mapě.

Pokud je tato funkce zapnutá, na mapě je zobrazena linie označující vaši prošlou trasu.

- 4 Vyberte možnost **Barva** a vyberte barvu pro záznam prošlé trasy na mapě.
- 5 Vyberte možnost **Způsob záznamu**.
- 6 Vyberte možnost:
 - Chcete-li prošlé trasy zaznamenávat proměnlivou rychlostí a vytvořit tak optimální znázornění prošlých tras, vyberte možnost Automaticky.
 - Chcete-li zaznamenat prošlé trasy ve stanovené vzdálenosti, vyberte možnost Vzdálenost.
 - Chcete-li zaznamenat prošlé trasy ve stanoveném čase, vyberte možnost Čas.
- 7 Vyberte možnost Interval.
- 8 Dokončete následující krok:
 - Pokud jste vybrali možnost Automaticky pro Způsob záznamu, vyberte možnost pro častější nebo méně častý záznam prošlé trasy.

POZNÁMKA: Při použití intervalu **Nejčastější** se prošlá trasa zaznamenává nejpodrobněji, dojde však rychleji k zaplnění paměti zařízení.

 Pokud jste vybrali možnost Vzdálenost nebo Čas pro Způsob záznamu, zadejte hodnotu a vyberte možnost OK.

Navigace k cíli

- 1 Vyberte možnost Kam vést?.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte cíl.
- 4 Vyberte možnost Jet.

Otevře se mapa s trasou vyznačenou purpurovou čárou.

5 Navigujte pomocí mapy (strana 4) nebo kompasu (strana 4).

Navigace s mapou

- 1 Začněte navigaci k cílovému bodu (strana 4).
- 2 Vyberte možnost Mapa.

Modrý trojúhelník představuje vaši polohu na mapě. Modrý trojúhelník se během cesty přesouvá a zanechává záznam prošlé trasy (stezku).

- 3 Dokončete jednu nebo více akcí:
 - Přetažením mapy můžete zobrazit různé oblasti.
 - Výběrem možnosti + a mapu zvětšíte nebo zmenšíte.

 Vyberte místo na mapě (představované špendlíkem) a výběrem lišty Bezpečnostní informace v horní části obrazovky zobrazte informace o vybraném místě.

Navigace s kompasem

Při navigaci do cílového bodu ukazuje ikona 🛦 na cíl bez ohledu na směr pohybu.

- 1 Začněte navigaci k cílovému bodu (strana 4).
- 2 Vyberte možnost Kompas.
- 3 Otáčejte zařízením, dokud nebude šipka ▲ ukazovat k horní části kompasu, a pak pokračujte v přesunu ve směru k cílovému bodu.

Sledování záznamu prošlé trasy

Při navigaci se můžete nechat navigovat zpět na začátek záznamu prošlé trasy. To může být užitečné například při hledání cesty zpět do kempu nebo začátku stezky.

1 Vyberte možnost Track Manager > Aktuální prošlá trasa > Zobrazit mapu > TracBack.

Mapa zobrazí vaši trasu pomocí purpurové čáry od výchozího do koncového bodu.

2 Navigujte pomocí mapy nebo kompasu.

Ukončení navigace

V mapě či kompasu vyberte možnost \equiv > **Ukončit navigaci**.

Fotoaparát a fotografie

Zařízení můžete využít k pořizování fotografií a videí. S informacemi o fotografii jsou také automaticky uloženy informace o zeměpisné poloze, pokud je tato funkce povolena. Můžete spustit navigaci k dané pozici.

Pořízení fotografie

- 1 Vyberte možnost Fotoaparát.
- 2 Otočením zařízení vodorovně nebo svisle změníte orientaci fotografie.
- 3 V případě potřeby vyberte jednu nebo více možností přizpůsobení fotografie:
 - Chcete-li upravit možnosti fotografování, včetně blesku, expozice, vyvážení bílé, scény nebo informací o pozici, vyberte možnost ÷.
 - Pro přiblížení nebo oddálení použijte posuvník.
 - Chcete-li změnit zaostření, vyberte část snímku.
 Zařízení ostří na oblast uvnitř hranatých závorek. Jakmile je fotografie zaostřena, změní se barva hranatých závorek na zelenou.
- 4 Výběrem možnosti O pořídíte fotografii.

Stahování informací o schránkách s poklady

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Přejděte na webovou stránku www.opencaching.com.
- **3** V případě potřeby vytvořte účet.
- 4 Přihlaste se.
- 5 Podle pokynů na obrazovce vyhledejte a stáhněte informace o schránkách s poklady do zařízení.

Přizpůsobení zařízení

Úprava nastavení jasu podsvícení

Četným používáním podsvícení obrazovky se může významně zkrátit životnost baterií. Úpravou nastavení jasu podsvícení lze dosáhnout maximální výdrže baterie.

POZNÁMKA: Jas podsvícení lze snížit, pokud je slabá baterie.

- 1 Vyberte možnost
 > Nastavení > Displej > Jas.
- 2 Úroveň podsvícení upravte pomocí posuvníku.

Pokud je podsvícení nastaveno na vysokou hodnotu, může být zařízení teplé.

Přidání zkratky nebo pomůcky na domovskou obrazovku

- 1 Na domovské obrazovce vyberte stránku přetažením doleva či doprava.
- Vyberte možnost .
- 3 V případě potřeby zobrazte přetáhnutím doprava či doleva další aplikace a pomůcky.
- 4 Podržte aplikaci nebo pomůcku a přetáhněte ji na požadované umístění na domovské obrazovce.

Změny na domovské obrazovce jsou uloženy do zvoleného profilu (strana 5).

Profily

Profily jsou soubor nastavení umožňující optimalizovat zařízení podle toho, jakým způsobem ho používáte. Pokud zařízení používáte například pro lov, nastavení a zobrazení jsou jiné, než když je používáte pro geocaching.

Když používáte profil a změníte nastavení, jako jsou datová pole nebo měrné jednotky, jsou změny automaticky uloženy jako součást profilu.

Výběr profilu

Při změně aktivit můžete změnit nastavení zařízení změnou profilu.

- 1 Vyberte možnost Nastavení > Profily.
- 2 Vyberte profil.
- 3 Vyberte možnost Nastavit jako aktuální.
- 4 Případně můžete výběrem přepínače povolit přepínání profilu z oznámení.

Tato funkce je užitečná, pokud profily přepínáte často.

Vytvoření vlastního profilu

Můžete přizpůsobit domovskou obrazovku, nastavení a datová pole pro konkrétní aktivitu nebo cestu.

- 1 Vyberte možnost 🕀 > Nastavení > Profily.
- 2 Vyberte možnost +.
- 3 Zadejte název a zvolte možnost Hotovo. Nový profil je uložen a nastaven jako aktivní profil.
- 4 Přizpůsobte domovskou obrazovku, nastavení a datová pole.

Další informace

Další informace o tomto produktu naleznete na webové stránce Garmin.

- · Přejděte na adresu www.garmin.com/outdoor.
- Přejděte na adresu www.garmin.com/learningcenter.
- Přejděte na adresu http://buy.garmin.com nebo požádejte svého prodejce Garmin o informace o volitelném příslušenství a náhradních dílech.

Získání návodu k obsluze

Nejnovější návod k obsluze můžete získat z webových stránek.

- 1 Přejděte na stranu www.garmin.com/support.
- 2 Vyberte možnost Návody.
- 3 Při výběru produktu se řiďte pokyny na obrazovce.

Registrace zařízení

Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte přístup k rozsáhlejší úrovni podpory.

- Přejděte na webovou stránku http://my.garmin.com.
- Uschovejte originál účtenky nebo její fotokopii na bezpečném místě.

www.garmin.com/support



Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR Velká Británie

> **Garmin Corporation** No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Tchaj-wan(R.O.C.)

Garmin[®], logo společnosti Garmin TracBack[®] jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Monterra™ je obchodní značka společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Značka slova Bluetooth[®] a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. microSD[™] a logo společnosti microSDHC jsou obchodní značky společnosti SD-3C, LLC. Google a ostatní značky jsou obchodní značky společnosti Google, Inc. Ostatní obchodní značky a obchodní názvy náleží příslušným uživatelům.

