

Oregon[®] 600 Series Quick Start Manual



Introdução

\land AVISO

Consulte no guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

Como começar

Ao utilizar o seu dispositivo pela primeira vez, deverá realizar as seguintes tarefas para configurar o dispositivo e conhecer as principais funcionalidades.

- 1 Coloque as pilhas (página 2).
- 2 Ligue o dispositivo (página 3).
- 3 Registe o dispositivo (página 5).
- 4 Adquira satélites (página 3).
- 5 Selecione 🖞 para ver a página de estado (página 4).
- 6 Marque um ponto de passagem (página 3).
- 7 Navegue para um destino (página 4).

Perspetiva geral do dispositivo

- 1 Lente da câmara (apenas 650 e 650t)
- ② ⁽¹⁾ Tecla de alimentação
- ③ Argola em D da tampa do compartimento da bateria
- ④ Tecla de utilizador (página 5)
- (5) microSD™ ranhura para cartões (por baixo da tampa do
- compartimento da bateria)
- 6 Porta mini-USB (por baixo da capa contra intempéries)

Informações acerca da bateria

A classificação de temperatura do dispositivo poderá exceder a gama utilizável de algumas pilhas. Algumas pilhas alcalinas poderão danificar-se a altas temperaturas.

Não utilize objetos afiados para remover as pilhas.

<u> PRECAUÇÃO</u>

Contacte o seu departamento local de tratamento de resíduos, de forma a obter instruções para reciclar corretamente as pilhas.

ΝΟΤΑ

As pilhas alcalinas perdem uma quantidade significativa da sua capacidade à medida que a temperatura diminui. Por este motivo, utilize baterias de lítio quando utilizar o dispositivo em temperaturas negativas.

Instalar a bateria NiMH

O dispositivo funciona com a bateria NiMH opcional (apenas 650 e 650t) ou com duas pilhas AA (página 2).

- 1 Rode a argola em D para a esquerda e levante-a para remover a tampa.
- 2 Localize a bateria 1 fornecida na caixa do produto.



- 3 Introduza a bateria, respeitando a polaridade.
- 4 Pressione a bateria cuidadosamente para o interior do compartimento.
- 5 Volte a colocar a tampa do compartimento da bateria e rode a argola em D para a direita.

Carregar a bateria

ΝΟΤΑ

Para evitar corrosão, seque cuidadosamente a porta mini-USB, a capa contra intempéries e a área envolvente antes de carregar ou ligar o dispositivo a um computador.

Para ligar a ficha do cabo USB ao dispositivo, poderá ter de remover acessórios opcionais de montagem.

NOTA: a bateria não é carregada fora do intervalo de temperaturas de 32 a 122 °F (0 a 50 °C).

Pode carregar a bateria utilizando uma tomada de parede comum ou uma porta USB no computador.

1 Retire a capa contra intempéries ① da porta mini-USB ②.



- 2 Ligue a extremidade pequena do cabo USB à porta mini-USB.
- Ligue a extremidade USB do cabo ao adaptador AC ou a uma porta USB do seu computador.
- 4 Ligue o adaptador AC a uma tomada de parede padrão. Quando ligar o dispositivo a uma fonte de alimentação, este liga-se.
- 5 Carregue completamente a bateria.

Instalar as pilhas AA

Em vez da bateria opcional NiMH (página 2), pode utilizar duas pilhas alcalinas, NiMH ou de lítio. Isto é útil para quando está no trilho e não pode carregar a bateria NiMH. Utilize pilhas de NiMH ou lítio para obter os melhores resultados.

NOTA: as pilhas alcalinas padrão não são recomendadas para os modelos Oregon 650 quando é utilizada a função de câmara.

- 1 Rode a argola em D para a esquerda e levante-a para remover a tampa.
- 2 Insira duas pilhas AA, tendo atenção à polaridade.



- **3** Volte a colocar a tampa do compartimento da bateria e rode a argola em D para a direita.
- 4 Mantenha premido 心.
- 5 Selecione Configuração > Sistema > Tipo de pilhas AA.
- 6 Selecione Alcalina, Lítio ou NiMH recarregável.

Ligar o dispositivo

Mantenha premido 🕁.

Obter sinais de satélite e registar um trajeto

Tem de adquirir sinais de satélite antes de poder utilizar as funcionalidades de navegação GPS, como o registo de um trajeto. Para adquirir sinais de satélite, o dispositivo poderá necessitar de uma visão desimpedida do céu.

Para obter mais informações acerca do GPS, visite www.garmin.com/aboutGPS.

- 1 Mantenha premido 🖒.
- 2 Aguarde enquanto o dispositivo localiza satélites.
- Quando **, III** ficar verde, o seu dispositivo adquiriu sinais de satélite. A data e a hora são definidas automaticamente com base na posição de GPS.
- 3 Caminhe para registar um trajeto (página 3).
- 4 Selecione uma opção:
 - Selecione Mapa para ver o seu trajeto no mapa.
 - Selecione Bússola para ver a bússola e os campos de dados personalizáveis.
 - Selecione Computador de viagem para ver a sua velocidade atual, distância e outras estatísticas úteis.

Menu principal



1	Barra de estado
2	Hora e data atuais
3	Ícones de aplicações
4	Compartimento de aplicações

Utilizar o ecrã tátil

- Toque no ecrã para selecionar um item.
- Arraste ou desloque o dedo pelo ecrã para oscilar ou percorrer o ecrã.
- · Aproxime dois dedos para diminuir o zoom.

- · Afaste dois dedos para aumentar o zoom.
- Efetue cada seleção no ecrã tátil através de uma ação individual.
- Selecione ✓ para gravar as alterações e fechar a página.
- Selecione X para fechar a página e regressar à página anterior.
- Selecione **5** para regressar à página anterior.
- Mantenha premido 👈 para voltar ao menu principal.
- Selecione para ver itens de menu específicos da página que está a visualizar.

Pontos de passagem

Os pontos de passagem são posições que pode registar e guardar no dispositivo.

Criar um ponto de passagem

Pode guardar a sua posição atual como um ponto de passagem.

- 1 Selecione a tecla de utilizador.
- A função predefinida da tecla de utilizador marca um ponto de passagem.
- 2 Se necessário, selecione um campo para realizar alterações ao ponto de passagem.
- 3 Selecione Guardar.

Menu Para Onde?

Pode utilizar o menu **Para onde?** para encontrar um destino para onde navegar. Nem todas as categorias **Para onde?** se encontram disponíveis em todas as áreas e mapas.

Encontrar um local pelo nome

- 2 Introduza o nome ou parte do nome.
- 3 Selecione √.

Procurar uma posição próxima de outra posição

- 1 Selecione Para onde? > = > Procurar nas proximidades.
- Selecione uma opção.
- 3 Selecione uma posição.

Trajetos

Um trajeto corresponde a um registo do seu caminho. O registo de trajetos contém informações acerca dos pontos ao longo do caminho gravado, incluindo a hora, a localização e a elevação de cada ponto.

Personalizar o seu Registo de trajetos

Pode personalizar a forma como o dispositivo apresenta e regista trajetos.

- 1 Selecione Configuração > Trajetos > Registo de trajetos.
- 2 Selecione Gravar, não mostrar ou Gravar, mostrar no mapa.

Se selecionar **Gravar, mostrar no mapa**, o seu trajeto será indicado com uma linha no mapa. **Não gravar** desativa o registo de trajetos.

- 3 Selecione Método de gravação.
- **4** Selecione uma opção:
 - Para gravar trajetos a uma velocidade variável para criar uma excelente representação dos seus trajetos, selecione Auto.
 - Para gravar trajetos a uma distância especificada, selecione Distância.

- Para gravar trajetos a uma hora especificada, selecione Hora.
- 5 Selecione Intervalo.
- 6 Realize uma ação:
 - Se tiver selecionado **Auto** para o **Método de gravação**, selecione uma opção para gravar trajetos com maior ou menor frequência.

NOTA: a utilização de intervalo **Mais frequente** permite o maior detalhe de trajeto, mas enche a memória do dispositivo mais rapidamente.

 Se tiver selecionado Distância ou Hora para o Método de gravação, introduza um valor e selecione ✓.

Navegar usando o TracBack®

Enquanto navega, pode navegar de volta até ao início do seu trajeto. Esta função pode ser útil para encontrar o caminho de volta ao acampamento ou início do trilho.

1 Selectione Gestor de trajeto > Trajeto atual > Ver mapa > TracBack.

O mapa apresenta a sua rota com uma linha magenta, ponto de partida e ponto de chegada.

2 Navegue usando o mapa ou bússola.

Parar a navegação

A partir do mapa ou da bússola, selecione = > Parar a navegação.

Navegar para um destino

- 1 Selecione Para onde?.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Selecione um destino.
- 4 Selecione Ir.

O mapa abre-se com a sua rota assinalada com uma linha magenta.

5 Navegue usando o mapa (página 4) ou bússola (página 4).

Navegar com o mapa

- 1 Inicie a navegação para um destino (página 4).
- 2 Selecione Mapa.

Um triângulo azul representa a sua posição no mapa. À medida que viaja, o triângulo azul move-se e deixa um registo do trajeto (rasto). Pode alterar a forma como o registo de trajetos é apresentado no mapa (página 3).

- 3 Execute uma ou mais ações:
 - Arraste o mapa para ver áreas diferentes.
 - Selecione + e para aumentar e diminuir o zoom no mapa.
 - Selecione um local no mapa (assinalado por um alfinete) e selecione a barra de informações na parte superior do ecrã para visualizar informações sobre o local selecionado.

Navegar com a bússola

Ao navegar para um destino, **A** aponta para o seu destino, independentemente da direção em que se desloca.

- 1 Inicie a navegação para um destino (página 4).
- 2 Selecione Bússola.
- 3 Rode até que ▲ aponte em direção ao topo da bússola e continue a deslocar-se nessa direção até ao destino.

Câmara e fotografias

Pode tirar fotografias com o Oregon 650 e 650t. Ao tirar uma fotografia, a localização geográfica é automaticamente

guardada nas informações da fotografia. Pode navegar para a localização.

Tirar uma fotografia

- 1 Selecione Câmara.
- 2 Coloque o dispositivo na posição horizontal ou vertical para alterar a orientação da fotografia.
- 3 Se necessário, selecione 5 para ligar o flash.
- Pode selecionar **Auto** para utilizar o flash apenas quando a câmara detetar falta de luz.
- 4 Se necessário, utilize dois dedos para aumentar ou diminuir o zoom do ecrã tátil (página 3).
- 5 Mantenha premido para focar e manter o dispositivo firme. É apresentada uma moldura branca no ecrã. O dispositivo foca o objeto no interior da moldura. Quando a fotografia estiver focada, a moldura fica verde.
- 6 Liberte 🖻 para tirar uma fotografia.

Transferir geocaches

- 1 Ligue o seu dispositivo a um computador através do cabo USB.
- 2 Visite www.opencaching.com.
- 3 Se necessário, crie uma conta.
- 4 Inicie sessão.
- **5** Siga as instruções apresentadas no ecrã para encontrar e transferir geocaches para o seu dispositivo.

Personalizar o dispositivo

Ajustar o brilho da retroiluminação

Uma utilização excessiva da retroiluminação do ecrã pode reduzir significativamente a vida útil da bateria. Pode ajustar o brilho da retroiluminação para maximizar a vida útil da bateria.

NOTA: o brilho da retroiluminação pode ser limitado quando a bateria estiver fraca.

- 1 Selecione ().
- 2 Utilize a guia para ajustar o nível da retroiluminação.

O dispositivo pode aquecer se a definição de retroiluminação for elevada.

Personalizar o menu principal

- Mantenha premido qualquer ícone no menu principal ou no compartimento de aplicações e arraste-o até uma nova localização.
- Abra o compartimento de aplicações e arraste um ícone para o menu principal acima.
- Selecione Configuração > Menu principal e siga as instruções no ecrã.

Bloquear o ecrã táctil

Pode bloquear o ecrã para evitar toques inadvertidos no ecrã. Selecione $\bigcirc > \bigcirc$.

Desbloquear o Ecrã tátil

Selecione () > 🔒.

Rodar o ecrã

Rode o dispositivo para visualização em modo horizontal (paisagem) ou vertical (retrato).



Perfis

Os perfis são uma coleção de definições que otimizam o seu dispositivo com base na forma como o utiliza. Por exemplo, as definições e as vistas são diferentes quando utiliza o dispositivo para caça e quando o utiliza para atividades de geocaching.

Se estiver a utilizar um perfil e alterar definições como, por exemplo, os campos de dados ou unidades de medida, as alterações são gravadas automaticamente como parte do perfil.

Selecionar um perfil

Quando muda de atividade, pode alterar a configuração do dispositivo, alterando o perfil.

- 1 Selecione Alterar o perfil.
- 2 Selecione um perfil.

Criar um perfil personalizado

Pode personalizar as suas definições e campos de dados para uma atividade ou viagem em particular.

- 1 Selecione Configuração > Perfis > Criar novo perfil > OK.
- 2 Personalize as suas definições e campos de dados.

Personalizar as teclas

Pode configurar a tecla de alimentação e a tecla de utilizador como atalho para um menu, definição ou aplicação.

- 1 Selecione Configuração > Sistema > Configurar teclas.
- 2 Selecione Tecla alimentação ou Tecla utilizador.
- 3 Selecione Um toque, Dois toques ou Premir.
- 4 Selecione uma opção.

Resolução de problemas

Reiniciar o dispositivo

Se o dispositivo deixar de responder, poderá ter de o reiniciar. Este procedimento não elimina os seus dados nem as suas definições.

- 1 Retire as pilhas.
- 2 Coloque novamente as pilhas.

Registar o seu dispositivo

Ajude-nos a dar-lhe a melhor assistência efetuando o registo on-line ainda hoje!

- Visite http://my.garmin.com.
- Guarde o recibo de compra original ou uma fotocópia num local seguro.

Obter mais informações

Pode encontrar mais informações sobre este produto no website $\text{Garmin}^{\textcircled{B}}.$

- Visite www.garmin.com/outdoor.
- · Visite www.garmin.com/learningcenter.
- Visite http://buy.garmin.com ou contacte um revendedor Garmin para obter informações sobre acessórios opcionais e peças de substituição.

Obter o manual do utilizador

Pode obter o manual do utilizador mais recente a partir da Web.

- 1 Visite www.garmin.com/support.
- 2 Selecione Manuais.
- **3** Siga as instruções apresentadas no ecrã para selecionar o seu produto.

www.garmin.com/support



Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.) Garmin[®], o logótipo Garmin, Oregon[®] e TracBack[®] são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registadas nos EUA e noutros países. Estas marcas não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

A marca nominativa e os logótipos Bluetooth[®] são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., sendo utilizadas pela Garmin sob licença. microSD™ é uma marca registada da SD-3C, LLC. Outras marcas comerciais e nomes de marcas são detidos pelos respetivos proprietários.

