

OREGON[®]-serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t

brukerveiledning



© 2009-2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene

Garmin International, Inc.	Garmin (Europe) Ltd.	Garmin Corporation
1200 East 151st Street,	Liberty House	No. 68, Jangshu 2nd
Olathe, Kansas 66062, USA	Hounsdown Business Park,	Road,
Tlf. (913) 397.8200 eller	Southampton, Hampshire	Sijhih, Taipei County,
(800) 800.1020	SO40 9LR STORBRITANNIA	Taiwan
Faks (913) 397.8282	Tlf. +44 (0) 870.8501241 (til Storbritannia)	Tlf. 886/2.2642.9199
	0808 2380000 (i Storbritannia)	Faks 886/2.2642.9099
	Faks +44 (0) 870.8501251	

Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres, spres, nedlastes eller lagres på noe medium, uansett formål, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne brukerveiledningen til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne, forutsatt at en slik elektronisk eller trykt kopi av denne brukerveiledningen inneholder hele merknaden om opphavsrett, og forutsatt at uautorisert kommersiell distribusjon av denne brukerveiledningen eller reviderte versjoner av den er strengt forbudt.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og drift av dette og andre Garmin-produkter.

Garmin[®], Oregon[®] og BlueChart[®] g2 er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Colorado[™] og myGarmin[™] er varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Den fireruters Geocaching-logoen og Wherigo-logoen er registrerte varemerker for Groundspeak Inc. i USA og andre land. Brukes med tillatelse. Bruken av data fra geocaching.com er underlagt bruksvilkårsavtalen til Geocaching.com, som du finner på www.geocaching.com/about/ternsofuse.aspx. Wherigo-programmet er dekket av patent 6 691 032, og er patentammeldt i USA og andre land. Windows* er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Mac* OS er et registrert varemerke for Apple Computer, Inc. microSD™ er et varemerke for SanDisk eller datterselskapene.

Oktober 2010

Delenummer 190-01070-38 Rev. B

Trykt i Taiwan

Introduksjon

Denne brukerveiledningen inneholder instruksjoner for bruk av følgende produkter:

- Oregon[®] 200
- Oregon 300
- Oregon 400t, 400c og 400i
- Oregon 550 og 550t

Tips og snarveier

- Trykk på 💽 eller 💽 for å bla og se flere alternativer.
- Trykk på len for å gå til det forrige skjermbildet.
- Trykk på 🗶 for å gå tilbake til hovedmenyen.
- Trykk på 🔂 eller 📛 på kartsiden for zoome inn eller ut.

Standarder for brukerveiledningen

Når du blir bedt om å "trykke" på noe, bruker du fingeren til å trykke på det elementet på skjermen.

De små pilene (>) som brukes i teksten, angir at du må trykke på flere elementer etter hverandre. Hvis du for eksempel ser "Trykk på **Hvor skal du? > Spor**", trykker du på **Hvor skal du?-** knappen på skjermen, og deretter trykker du på **Spor**.

Produktregistrering

Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i dag. Gå til webområdet vårt på http://my.garmin.com. Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på et trygt sted.



Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Kontakt Garmin

Kontakt Garmins produktsupport hvis det er noe du lurer på når du bruker Oregon-enheten. I USA: Gå til www.garmin.com/support, eller kontakt Garmin USA på telefon (913) 397-8200 eller (800) 800-1020.

I Storbritannia tar du kontakt med Garmin (Europa) Ltd. på telefon 0808 2380000.

I Europa går du til www.garmin.com /support og klikker på **Contact Support** (Kontakt support) for innenlandsk supportinformasjon. Ellers kan du ta kontakt med Garmin (Europa) Ltd. på telefon +44 (0) 870 8501241.

Du finner serienummeret til Oregon-enheten i batterirommet. Følg instruksjonene på side 2 for å ta ut batteriene.

Valgfritt tilbehør

Du finner en fullstendig oversikt over tilgjengelig tilbehør og kart på Garmins webområde http://buy.garmin.com.

Funksjoner for Oregon-serien

Funksjoner	200	300	400t	400c	400i	550	550t
Inland Lakes- kartlegging for USA	Valgfritt	Valgfritt	Valgfritt	Valgfritt	Ja	Valgfritt	Valgfritt
BlueChart-kartlegging for USA, Storbritannia og Australia	Valgfritt	Valgfritt	Valgfritt	Ja	Valgfritt	Valgfritt	Valgfritt
Topografi for USA, Europa, Australia eller Canada	Valgfritt	Valgfritt	Ja	Valgfritt	Valgfritt	Valgfritt	Ja
Høydemåler	Nei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Lyd	Nei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Trådløs kommunikasjon	Nei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
RS-232/NMEA seriell kommunikasjon	Nei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Alarmklokke	Nei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kompass med tre akser Kompass med to akser	Nei Nei	Nei Ja	Nei Ja	Nei Ja	Nei Ja	Ja Nei	Ja Nei
Kamera	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Ja	Ja
USB med høy hastighet	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Ja	Ja

Innholdsfortegnelse

Introduksjoni
Tips og snarveier i
Standarder for
brukerveiledningeni
Produktregistreringi
Kontakt Garminii
Valgfritt tilbehørii
Funksjoner for Oregon-serieniii
Ta vare på Oregon-enhetenvi
Komme i gang1
Batteriinformasjon2
Slå Oregon-enheten av
og på2
Justere bakgrunnsbelys-
ningsnivået3
Innhente GPS-satellittsignaler 3
Låse skjermen 3
Grunnleggende navigering4
Tilgang til programmer fra
hovedmenyen4
Opprette veipunkter 4

Navigere til et	
bestemmelsessted	5
Stoppe navigering	7
Bruke kartet	7
Bruke kompasset	9
Retnings- og kurspeker	11
Styre veipunkter,	
ruter og spor	13
Endre veipunkter	13
Opprette ruter	14
Vise lagrede ruter	14
Redigere og slette ruter	14
Vise aktiv rute	15
Styre spor	15
Ekstra verktøy	17
Høydeplott	17
Dele informasjon trådløst	18
Bruke kameraet	19
Vise bilder	20
Beregne størrelsen på	
et område	20
Andre verktøy	<mark>21</mark>

Overvåke satellittmottak	21
Tripcomputer	22
GPS-spill	23
Geocacher	23
Wheriao™	23
Tilnasso	
Oregon enhoten	24
Oregon-enneten	
Endre profilen	24
Stille inn profiler	24
Bruke systemoppsett	25
Tilpasse visningen	<mark>26</mark>
Kartoppsett	<mark>26</mark>
Sporoppsett	27
Tilpasse hovedmenyen	<mark>28</mark>
Oppsett av ruting	<mark>28</mark>
Endre kamerainnstillingene	29
Endre maritime innstillinger	29
Endre tidsinnstillinger	30
Endre måleenheter	30
Posisjonsformat	30
Endre kompasset	30
Oppsett for høydemåler	31
Pare Oregon-enheten	33

Tilbakestille	. 34
Vise informasjon om Oregon-	
enheten	. 34
Tillegg	.35
Spesifikasjoner	. 35
Bruke demomodus	. 36
Koble Oregon-enheten til en	
datamaskin	. 37
Sette inn et microSD [™] -kort	. 37
Overføre filer til datamaskinen	. 38
Laste inn og slette filer	. 39
Optimalisere batterienes	
levetid	. 39
Gjenopprette	
fabrikkinnstillingene	. 40
Feste karabineren	.41
Kalibrere berøringsskjermen	.41
Programvarelisensavtale	. 42
Samsvarserklæring	. 42
Stikkords-register	.43

Ta vare på Oregon-enheten

Rengjøre bærevesken

Bruk en klut som er fuktet med et mildt såpevann, og tørk av. Unngå rengjøringsmidler som kan skade plastdelene.

Rengjøre skjermen

Bruk en myk, ren og lofri klut. Bruk vann, isopropylalkohol eller brillerens. Påfør væsken på kluten, og tørk forsiktig av skjermen med kluten.

Rengjøre kameralinsen

Rengjør linsen bare når det er nødvendig. Bruk en myk linseklut. Påfør linserengjøringsvæske på kluten, og tørk forsiktig av skjermen med kluten.

Komme i gang





Batteriinformasjon

Oregon-enhetene drives av to AA-batterier. Bruk alkaliske batterier, NiMH-batterier eller litiumbatterier. Det beste resultatet får du ved å bruke forhåndsladede NiMH-batterier eller litiumbatterier. Du bør ikke bruke vanlige alkaliske batterier for Oregon 550-enheter når du bruker kamerafunksjonen.

Slik installerer du batterier:

1. Løft sperren og ta av batteridekselet.



- 2. Sett inn batteriene riktig vei.
- 3. Sett på batteridekslet og skyv ned sperren.

Slik velger du batteritype:

- Trykk på Oppsett > System > Batteritype.
- 2. Trykk på Alkalisk, Litium, Oppladbart NiMH eller Forhåndsladet NiMH.

Langvarig lagring

Ta ut batteriene når du ikke har tenkt å bruke Oregon-enheten på noen måneder. Lagrede data går ikke tapt selv om du tar ut batteriene.

Slå Oregon-enheten av og på

- Du slår på Oregon-enheten ved å trykke på ⁽¹⁾.
- Du slår av Oregon-enheten ved å trykke på og holde nede <u>()</u>.

Justere bakgrunnsbelysningsnivået

 Når Oregon-enheten er på, trykker du på ⁽¹⁾ og slipper den raskt.



Trykk på P eller for å justere lysstyrken.

Se side 26 for å endre tidsavbrudd for bakgrunnsbelysning.

Innhente GPSsatellittsignaler

Før Oregon-enheten kan finne din gjeldende posisjon og opprette en rute, må du hente inn GPS-signaler.

- Finn et åpent område utendørs der det ikke er høye bygninger og trær i nærheten.
- 2. Slå på Oregon-enheten. Det kan ta noen minutter å hente inn satellittsignaler.

Linjene **på** hovedmenyen angir satellittsignalstyrken. Når linjene er grønne, har Oregon-enheten innhentet satellittsignaler.

Låse skjermen

Lås skjermen for å forhindre at du trykker på knapper utilsiktet.

- 1. Trykk på 也 og slipp den raskt.
- Trykk på Lås skjerm (eller Lås opp skjerm).

Grunnleggende navigering

Tilgang til programmer fra hovedmenyen

Du kan få tilgang til alle Oregonprogrammene fra hovedmenyen.



Hovedmeny

Trykk på 🗲 eller 🗩 for å få tilgang til flere programmer.

Opprette veipunkter

Veipunkter er posisjoner som du registrerer og lagrer i Oregon-enheten.

Slik merker du gjeldende posisjon som et veipunkt:

- 1. Trykk på Marker veipunkt.
- 2. Trykk på Lagre og redigere.
- 3. Trykk på et element fra listen for å endre.
 - Trykk på bokstavene, tallene eller symbolene for å gjøre endringene.
 - Trykk på (bortsett fra når du endrer et symbol). Endre andre attributter om nødvendig.
 - Trykk på X for å forkaste endringene.

Hvis du vil redigere eller slette et veipunkt, kan du se side 13.

Navigere til et bestemmelsessted

Du kan bruke **Hvor skal du?** eller velge et punkt på kartet for å navigere til et bestemmelsessted med Oregon-enheten.



MERK: Det er ikke sikkert at du ser alle alternativene som er oppført nedenfor. Det er avhengig av enheten. Se side (side iii) for å vise en liste med tilgjengelige funksjoner på enheten.

Slik navigerer du til et bestemmelsessted med Hvor skal du?:

- 1. Trykk på Hvor skal du?.
- 2. Trykk på en kategori.
- 3. Trykk på ett av følgende elementer:
 - **Nylige treff** elementer du nylig har funnet.
 - Veipunkter en liste over veipunkter (side 4).
 - Bilder en liste over geokodede bilder (bildene inneholder posisjonsdata) (side 19).

- Spor en liste over spor (side 15).
- Geocacher en liste over nedlastede geocacher (side 23).
- Ruter en liste over ruter (side 14).
- Alle POler (punkter av interesse) – hvis de er støttet av forhåndslastet eller alternativ kartlegging, kan forskjellige punkter av interesse vises.
- Byer en liste med de 50 byene som ligger nærmest den gjeldende posisjonen.
- 4. Trykk på **Kjør**. En farget linje angir ruten.
- 5. Trykk på 🔀 > Kompass.
- 6. Bruk kompasset til å navigere til bestemmelsesstedet.

Slik finner du et bestemmelsessted ved å stave navnet:

- 1. Trvkk på Hvor skal du? på hovedmenyen > Alle POler.
- 2. Trykk på
- 3. Trykk på bokstavene for å stave en del av navnet på bestemmelsesstedet.
- 4. Trykk på 🖌
- 5. Trykk på bestemmelsesstedet.
- 6. Trykk på Kjør. En farget linje angir ruten
- Trykk på X > Kompass.
- 8. Bruk kompasset til å navigere til bestemmelsesstedet som vist på side 9.

Slik navigerer du til et punkt på kartet:

- 1. Trykk på Kart.
- 2. Trykk på et punkt på kartet.
- 3. Trykk på informasjonsknappen øverst på skjermen.



- 4. Trykk på Kjør > 🔀 > Kompass.
- 5. Bruk kompasset til å navigere til bestemmelsesstedet som vist på side 9.

Slik navigerer du til et bestemmelsessted i nærheten av et veipunkt eller et nylig treff: 1. Trykk på Hvor skal du?.



- 2. Trykk på 🥘.
- 3. Velg blant følgende alternativer:
 - Et nylig treff
 - Et veipunkt
 - Min gjeldende posisjon
 - Et kartpunkt
- 4. Trykk på posisjonen du vil søke i nærheten av.

- Trykk på en kategori. Elementene er oppført etter avstand fra posisjonen du valgte.
- 6. Trykk på et bestemmelsessted.
- Trykk på Kjør. En farget linje angir ruten.
- 8. Trykk på 🔀 > Kompass.
- Bruk kompasset til å navigere til bestemmelsesstedet som vist på side 9.

Stoppe navigering

Hvis du vil stoppe navigering, trykker du på **Hvor skal du?** > **Stoppe navigering**.

Bruke kartet

Slik bruker du kartet:

- Trykk på Kart. Den gjeldende posisjonen angis av et posisjonsmerke .
- 2. Trykk på 🔐 eller 🦲 for å zoome.
- 3. Trykk på og dra skjermen for å panorere kartet.



Kartsiden

Slik ser du på detaljert informasjon om et punkt på kartet:

- 1. Hvis det er nødvendig, panorerer du til posisjonen du vil se på.
- 2. Trykk på posisjonen.
- Trykk på informasjonsknappen øverst på skjermen hvis du vil ha mer informasjon.



Slik viser eller skjuler du datafelter øverst på skjermen:

- 1. Trykk på Oppsett > Kart > Vis datafelter.
- 2. Trykk på Aldri, Når du navigerer eller Alltid.

Slik endrer du datafelter på kartsiden:

- 1. Trykk på ett av datafeltene på kartsiden.
- 2. Trykk på en datatype.

Slik lagrer du et veipunkt på kartsiden:

- 1. Trykk på punktet du vil lagre, på kartsiden.
- 2. Trykk på informasjonsknappen øverst på skjermen.



3. Trykk på 庨 for å lagre veipunktet.

Bruke kompasset

Fra kompassiden blir du veiledet til bestemmelsesstedet med et kompass og en retningspeker.

Den viser også navigeringsdata, for eksempel gjeldende hastighet, avstand til neste punkt på ruten og beregnet ankomsttid.

Det elektroniske kompasset (Oregon 300, 400t, 400c, 400i, 550 og 550t) fungerer omtrent som et magnetisk kompass når du står stille eller går. Hvis du har større hastighet, for eksempel hvis du kjører med bil, bruker kompasset GPS-signaler til å fastslå kjøreretningen. Hvis du vil slå det elektroniske kompasset av eller på, kan du se side 31. Hold kompasset vannrett når du navigerer, for at det skal være så nøyaktig som mulig.



MERK: Det er ikke nødvendig å holde kompasset vannrett hvis du bruker Oregon 550 eller 550t.

Slik åpner du kompassiden: Trykk på Kompass.

Kalibrere kompasset

Kalibrer det elektroniske kompasset (Oregon 300, 400t, 400c, 400i, 550 og 550t) utendørs. Hold alle Oregonenhetene vannrett når du kalibrerer, unntatt 550 eller 550t. Ikke stå i nærheten av objekter som påvirker magnetiske felter, for eksempel biler, bygninger eller overhengende kraftlinjer.

Kalibrer kompasset når du har reist lange avstander, etter at du har opplevd en temperaturforandring på mer enn 11 °C (20 °F), eller etter at du har byttet batterier.

Slik kalibrerer du det elektroniske kompasset:

- Trykk på Oppsett > Retning > Trykk for å starte kompasskalibrering.
 ELLER
 Fra kompassiden trykker du på og holder på midten av kompasset.
- 2. Trykk på **Start**, og følg instruksjonene på skjermen.

Det kan hende at meldingen For fort eller For sakte vises for at du skal justere dreiehastigheten. Hvis "Kalibrering mislyktes" vises, trykker du på **OK** og gjentar prosessen.

Retnings- og kurspeker

Oregon-enheten kan enten bruke en retnings- eller kurspeker på kompasset. Retningspekeren angir retningen til bestemmelsesstedet, og kurspekeren angir forholdet til en kurslinje som fører til bestemmelsesstedet. Hvis du vil velge en retnings- eller kurspeker, kan du se side 31.



Retningspeker

Retningspekeren peker mot bestemmelsesstedet uansett hvilken retning du beveger deg i. Hvis retningspekeren peker mot toppen av kompasset, beveger du deg direkte mot bestemmelsessted. Hvis den peker i en annen retning, snur du deg mot denne retningen til pilen peker mot toppen av kompasset.



Kurspekeren angir når du går feil (høyre eller venstre), i henhold til skalaen som vises på kompassringen. Skalaen viser til avstanden mellom prikkene på kursavviksindikatoren. Kurslinjen til bestemmelsesstedet er basert på det opprinnelige startpunktet. Gå tilbake til "kurslinjen til bestemmelsessted" for å kompensere for avviket og komme på rett kurs. Dette er spesielt nyttig hvis du navigerer på vann eller steder der det ikke er noen store hindre i banen. Det hjelper deg også med å unngå farer på ruten, for eksempel grunner eller skjær.

Slik endrer du datafelter på kompassiden:

- 1. Trykk på et datafelt på kompassiden.
- 2. Trykk på en datatype.

Styre veipunkter, ruter og spor

Endre veipunkter

Du kan redigere veipunkter for å endre navnet, symbolet, kommentaren, posisjonen, høyden og dybden til veipunktet. På Oregon 550 eller Oregon 550t kan du endre bildet. Du kan også bruke Veipunktstyrer til å flytte et veipunkt til den gjeldende posisjonen og slette veipunkter.

Slik redigerer du et veipunkt:

- 1. Trykk på Veipunktstyrer.
- 2. Trykk på veipunktet.
- 3. Trykk på attributtet.
- 4. Trykk på bokstavene, tallene eller symbolene for å gjøre endringene.
- Trykk på (bortsett fra når du endrer et symbol). Endre andre attributter om nødvendig.

6. Trykk på 🔀 for å forkaste endringene.

Slik flytter du et veipunkt til den gjeldende posisjonen:

- 1. Trykk på Veipunktstyrer.
- 2. Trykk på det veipunktet du vil flytte.
- 3. Trykk på Flytt hit.

Slik sletter du et veipunkt:

- 1. Trykk på Veipunktstyrer.
- 2. Trykk på veipunktet du vil slette.
- 3. Trykk på Slett veipunkt.

Hvis du vil slette alle veipunktene, trykker du på **Oppsett** > **Tilbakestill** > **Slett alle veipunkter** > **Ja**.



MERK: Hvis du har valgt et bilde for et veipunkt på Oregon 550 eller Oregon 550t og deretter sletter veipunktet, blir ikke bildet slettet.

Opprette ruter

Du kan opprette og lagre opptil 50 ruter.

Slik oppretter du en ny rute og navigerer i den:

- Trykk på Ruteplanlegger > <Opprett rute> > <Velg første punkt> for å velge et startpunkt.
- 2. Trykk på en kategori.
- 3. Trykk på det første elementet i ruten.
- 4. Trykk på Bruk > <Velg neste punkt>.
- 5. Gjenta dette til ruten er fullført.
- 6. Trykk på 📥 for å lagre ruten.
- Trykk på > Hvor skal du? > Ruter for å navigere gjennom ruten.

Vise lagrede ruter

Slik viser du en rute på kartet:

- 1. Trykk på Ruteplanlegger.
- 2. Trykk på ruten du vil vise > Vis kart.

Redigere og slette ruter

Du kan redigere alle rutene som er lagret.

Slik redigerer du en rute:

- 1. Trykk på Ruteplanlegger.
- Trykk på den ruten du vil redigere > Rediger rute.
- Trykk på det punktet du vil redigere, og velg blant følgende alternativer:
 - Se på viser punktet på kartet.
 - Flytt ned (eller opp) forandrer rekkefølgen til punktet på ruten.

- Sett inn legger til et ekstra punkt på ruten. Det ekstra punktet settes inn før punktet du redigerer.
- Fjern fjerner punktet fra ruten.

Slik reverserer du rekkefølgen til punktene på en rute:

- 1. Trykk på Ruteplanlegger.
- Trykk på ruten du vil reversere > Reverser rute.

Slik sletter du en rute:

- 1. Trykk på Ruteplanlegger.
- Trykk på den ruten du vil slette > Slett rute.

Vise aktiv rute

- 1. Trykk på **Aktiv rute**. Punktene til den gjeldende ruten vises.
- 2. Trykk på et punkt for å se flere detaljer.

Styre spor

Et spor er en registrering av banen du har fulgt.

Slik registrerer du sporene dine:

- 1. Trykk på Oppsett > Spor > Sporlogg.
- 2. Trykk på Ikke registrer, Registrering, Ikke vis eller Registr., vis på kart.

Hvis du velger **Registr., vis på kart**, indikerer en linje på kartsiden sporet ditt.

Hvis du vil ha mer informasjon om sporoppsett, kan du se side 27.

Slik lagrer og viser du gjeldende spor:

Trykk på Sporstyrer > Gjeldende spor.

- Vis på kart viser det gjeldende sporet på kartet.
- Vis høydeprofil viser høydeplottet (side 17) til det gjeldende sporet.
- Lagre spor lagrer den gjeldende ruten.

- Lagre del lar deg velge og lagre en del av det gjeldende sporet.
- Slett gjeldende spor sletter den gjeldende ruten.

Slik sletter du det gjeldende sporet: Trykk på Oppsett > Tilbakestill > Slett gjeldende spor > Ja.

Slik åpner du et lagret spor:

- 1. Trykk på Hvor skal du? > Spor.
- 2. Trykk på et lagret spor.

Arkiverte eller lastede spor vises på siden for sporstyrer. Du kan vise sporene på kartet, vise høydeplott eller navigere langs sporet.

Ekstra verktøy

Bruke 3D-visning

Oregon 400t og 550t har 3D-visning. Andre Oregon-modeller krever DEMdata (Digital Elevation Model), som finnes i noe topografisk kartografi fra Garmin. Gå til http://buy.garmin.com for å vise kompatible kartprodukter.



3D-visning

1. Trykk på 3D-visning.

- Trykk på for å øke høydevinkelen, og trykk på for å redusere høydevinkelen.
- Trykk på for å panorere 3D-kartet fremover, og trykk på bra for å panorere 3D-kartet bakover.
- Trykk på im for å rotere visningen til venstre, og trykk på - for å rotere visningen til høyre.

Høydeplott

Oregon 300, 400t, 400c, 400i, 550 og 550t kan registrere høydeendringer over avstand eller tid eller endringer i trykk (barometrisk eller lokalt trykk) over tid. Hvis du vil angi hvilke endringer som skal registreres, kan du se side 32.

- 1. Trykk på **Høydeplott** for å åpne siden for høydeplott.
- Hvis du vil endre avstands- eller tidsskalaen, trykker du på eller

 Hvis du vil vise høydedata, trykker du på et punkt på plottet. Tid, dato og høyde som er registrert på punktet, vises.



Avstands- eller tidsskala

Side for høydeplott

Endre datafelter for høydeplott

- Trykk på Høydeplott > ett av datafeltene.
- 2. Trykk på en datatype øverst på skjermen.

 Velg blant alternativene som er oppført, for å bytte datatypen på skjermen.

Dele informasjon trådløst

Oregon 300, 400t, 400c og 400i, 550 og 550t kan dele veipunkter, ruter, spor og geocacher trådløst med en annen trådløs håndholdt rekreasjonsenhet fra Garmin.

- 1. Plasser enhetene maksimalt 3 meter (10 fot) fra hverandre.
- 2. Trykk på **Del trådløst** på hovedmenyen på begge enhetene.
- Trykk på Motta på mottakerenheten. Mottakerenheten indikerer når den er klar til å motta data.
- 4. Trykk på Send på senderenheten.
- 5. Trykk på datakategorien du vil sende, på senderenheten.

- 6. Trykk på elementet du vil sende > **Send** på senderenheten.
- 7. Begge enhetene indikerer at overføringen er fullført.
- 8. Trykk på OK på begge enhetene.

Bruke kameraet

Du kan ta bilder med Oregon 550 og 550t. Disse bildene lagrer en posisjon du kan navigere til.



MERK: Bildene lagres og vises i liggende eller stående retning. Retningen angis av stillingen til kameraknappen (vertikal eller horisontal).

Slik tar du bilde:

- 1. Trykk på Kamera.
- Drei enheten horisontalt eller vertikalt for å endre bilderetningen.
- Trykk på tor å aktivere eller C for å deaktivere modusen for lite lys om nødvendig.

- 4. Trykk på + eller for å justere zoomen på kameraet.
- Du kan fokusere kameraet manuelt ved å trykke på og hold nede og til den hvite fokusrammen blir grønn.
- 6. Slipp opp Of for å ta bildet.
- Trykk på X for å gå ut av kameramodus.



MERK: For å fokusere kameraet automatisk må du trykke på og slippe den raskt for å fokusere kameraet automatisk og ta bilde.

Slik sorterer du bildene på siden Bildeviser:

- 1. Trykk på Bildeviser.
- 2. Trykk på 🔟.
- 3. Velg blant følgende alternativer:
 - Nyeste
 - Nær en posisjon
 - På en bestemt dato

Slik viser du posisjonen til et bilde:

- 1. Trykk på Bildeviser.
- 2. Trykk på bildet.
- Trykk på Oliver

Slik sletter du et bilde:

- 1. Trykk på Bildeviser.
- 2. Trykk på bildet.
- Trykk på 📳.

Laste opp og laste ned bilder

Logg deg på http://my.garmin.com, og logg deg på myGarmin-kontoen. Koble Oregon 550 eller Oregon 550t til datamaskinen ved hjelp av USB-kabelen. Følg instruksjonene på skjermen for å laste opp eller laste ned bilder

Vise bilder

Oregon-enheten kan vise bilder som er lagret på Oregon-enheten eller på etmicroSD[™]-kort.

- Kopier .jpg-bilder fra datamaskinen til Oregon-enheten. Du kan laste dem direkte til Garmin-stasjonen eller opprette en ny mappe på Garmin-stasjonen (side 39).
 ELLER Sett inn et microSD-kort med .jpgbilder i microSD-kortsporet (side 37).
- 2. Trykk på Bildeviser på hovedmenyen.
- 3. Trykk på 💽 eller 💽 for å bla gjennom bildene.

Beregne størrelsen på et område

- 1. Trykk på Områdeberegning > Start.
- 2. Gå rundt omkretsen av området du vil beregne.
- 3. Trykk på Beregn når du er ferdig.

Andre verktøy

Avhengig av enheten (se side iii) kan du få tilgang til ekstra verktøy. Velg blant følgende alternativer på hovedmenyen:

- Kalender bruk en kalender.
- Kalkulator bruk en kalkulator.
- Sol og måne vis tidspunktene for soloppgang og solnedgang samt månefasen.
- Alarmklokke still inn en alarm på Oregon-enheten. Du kan også stille inn Oregon-enheten slik at den slår seg på på et bestemt tidspunkt.
- Jakt og fiske vis de antatt beste datoene og tidspunktene for jakt og fiske for den gjeldende posisjonen.
- Stoppeklokke bruk en tidtaker, marker en etappe og ta etappetider.

Overvåke satellittmottak

Satellittsiden viser gjeldende posisjon, GPS-nøyaktighet, gjeldende høyde, satellittposisjoner og signalstyrke.

Slik åpner du satellittsiden:

Trykk på **Trykk** på **hovedmenyen**.



Satellittside

Ekstra verktøy

De grønne linjene viser GPSsatellittstyrke. Hvite linjer indikerer at Oregon-enheten fremdeles innhenter data.

Tripcomputer

Tripcomputeren viser gjeldende hastighet, gjennomsnittlig hastighet, maksimal hastighet, tripteller og annen nyttig statistikk.



Tripcomputer

Trykk på et felt for å endre det som vises i dette feltet.

Hvis du vil tilbakestille tripdata, trykker du på **Oppsett** > **Tilbakestill** > **Tilbakestill tripdata** > Ja.

Slik endrer du bakgrunnen til dashbordet:

- 1. Trykk på dashbordet øverst på skjermen.
- 2. Trykk på Standard, Bil eller Geocaching.

GPS-spill

Geocacher

Geocaching er en variant av skattejakt der geocachere leter etter skjulte skatter ved hjelp av GPS-koordinater som er lagt ut på Internett av dem som gjemmer geocachen.

Geocache-steder kan lastes ned fra www.geocaching.com. Webområdet støtter overføringen av geocache-steder til Oregon-enheten. Etter at du har registrert og installert Garmin Communicator Plugin fra www.garmin.com /products/communicator, kan du laste ned geocacher direkte til Oregon-enheten.

Slik navigerer du til en geocache med Geocacher:

- 1. Trykk på Geocacher > Finn en geocache.
- 2. Trykk på en geocache-posisjon.
- Trykk på Kjør. En farget linje angir ruten.
- 4. Trykk på 🔀 > Kompass.
- Bruk kompasset til å navigere til bestemmelsesstedet som vist på side 9.

Hvis du vil ha mer informasjon om geocaching, kan du gå til www.geocaching.com.

Wherigo™

Wherigo (uttales "where I go") er et verktøy for å lage og spille GPS-aktiverte eventyr i den virkelige verden. Bruk Oregon-enheten til å vise veien til en fysisk posisjon der du kan samhandle med virtuelle elementer og figurer. Du finner mer informasjon på www.wherigo.com.

Tilpasse Oregon-enheten

Endre profilen

Profiler er en samling innstillinger som gjør at du kan optimalisere Oregonenheten fra én type bruk til en annen, som å gå fra fritidsbruk til bruk i bil.

Når du er i en profil og endrer innstillinger som datafelter, måleenheter eller posisjonsinnstillinger, lagres de automatisk som en del av den gjeldende profilen.

Stille inn profiler

Slik endrer du en profil

- Trykk på Profilendring på hovedmenyen. Den gjeldende profilen vises på skjermen.
- 2. Trykk den profilen du vil bruke.

Slik endrer du navnet på en profil:

- 1. Trykk på Oppsett > Profiler.
- 2. Trykk på en profil > Rediger navn.
- 3. Trykk på bokstavene, tallene eller symbolen<u>e fo</u>r å gjøre endringene.
- 4. Trykk på 📝.

Slik endrer du rekkefølgen til profilene:

- Trykk på Oppsett > Profiler.
- 2. Trykk på profilen du vil flytte.
- 3. Trykk på Flytt opp eller Flytt ned.

Slik sletter du en profil:

Det er ikke mulig å slette den gjeldende profilen.

- 1. Trykk på Oppsett > Profiler.
- 2. Trykk på en profil > Slett.

Slik legger du til en ny profil: Trykk på Oppsett > Profiler > <Legg til profil>. Denne profilen er en kopi av den gjeldende profilen. Den nye profilen blir din gjeldende profil.

Bruke systemoppsett

Trykk på **Oppsett** > **System**.

GPS – velg Normal, WAAS (Wide Area Augmentation System) eller Demomodus (GPS av). Du finner mer informasjon om WAAS på www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.

Språk – velg tekstspråket på Oregonenheten. Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.

Batteritype – velg batteritypen du bruker.

Toner - slå lyden På eller Av.

Grensesnitt – angi det serielle grensesnittet til Oregon-enheten:

- Garmin Spanner lar deg bruke USB-porten på Oregon-enheten med de fleste NMEA 0183-kompatible kartprogrammer ved å opprette en virtuell seriell port.
- Garmin-serienummer Garmins eget format som brukes til å angi PVT-protokolldata.
- NMEA inn/ut sørger for standard NMEA 0183-utdata og -inndata.
- **Tekst ut** gir utdata i vanlig ASCII-tekst for posisjons- og hastighetsinformasjon.
- **RTCM** motta differensialkorrigeringer fra et RTCM-merke.

Tilpasse visningen

Trykk på Oppsett > Visning.

Bakgr.belysn., tidsavb. – velg hvor lenge bakgrunnsbelysningen skal være på etter at du har trykket på skjermen.

Bakgrunn – velg en skjermbakgrunn. Avhengig av enheten kan du velge mellom forhåndslastede bilder, laste dine egne bilder eller klippe ut et bilde som skal brukes.

Slik tar du skjermdumper:

- Trykk på Oppsett > Visning > Skjermlagring > På på hovedmenyen.
- 2. Gå til skjermen du vil lagre en skjermdump av.
- 3. Trykk på 🕛 og slipp den raskt.
- Koble Oregon-enheten til datamaskinen med den medfølgende USB-kabelen (side 37). Punktgrafikkfilen lagres i mappen Garmin\scrn på Oregon-stasjonen.

Kartoppsett

Trykk på **Oppsett** > **Kart** på hovedmenyen.

Orientering – velg hvordan kartet vises på siden. Nord opp viser alltid nord øverst på siden. Spor opp viser den gjeldende reiseretningen mot toppen av siden. Bilmodus viser et bilperspektiv med informasjon om neste sving, som skal brukes mens du kjører.



Bilmodus

Autozoom – velger automatisk et passende zoomnivå for optimal bruk på kartet. Når Av er valgt, må du zoome inn eller ut manuelt.

Vis datafelter – skjul eller vis datafelter på kartsiden.

Avansert kartoppsett – angi zoomnivåer, tekststørrelse og detaljnivået for kartet.

- **Zoomenivåer** velg zoomnivået for kartelementer.
- **Tekststørrelse** velg tekststørrelsen for kartelementer.
- Detalj velg detaljnivået som vises på kartet. Det tar lengre tid å tegne opp kartet igjen når det viser flere detaljer.

Kartinformasjon – trykk på avkrysningsruten for å vise et kart. Dette kan være nyttig hvis flere kart er lastet på Oregon-enheten.

Sporoppsett

Et spor er en registrering av banen du følger. Trykk på **Oppsett** > **Spor** på hovedmenyen.

Sporlogg – slå registrering av spor på eller av.

Registreringsmetode – velg en metode for registrering av spor. Trykk på Avstand, Tid eller Auto. Hvis registreringsmetoden er tid eller avstand, angir du det bestemte tids- eller avstandsintervallet. Trykk på Auto for å registrere sporene med varierende frekvens for å lage en optimal visning av sporene.

Intervall – velg en registreringsfrekvens for sporlogg. Hvis du registrerer punktene oftere, blir sporene mer detaljerte, men sporloggen fylles raskere.

Tilpasse hovedmenyen

Du kan plassere programmer du bruker ofte, på den første siden på hovedmenyen.

Slik forandrer du rekkefølgen til programmer på hovedmenyen:

- 1. Trykk på Oppsett > Hovedmeny.
- 2. Trykk på programmet du vil flytte.
- 3. Trykk på Flytt opp eller Flytt ned.

Oppsett av ruting

Trykk på Oppsett > Ruting.

Veiledningsmetode – velg en veiledningsmetode for å beregne ruten.

- Offroad beregner direkteruter.
- På veien for tid beregner ruter som krever minst mulig kjøretid.

• På veien for avstand – beregner ruter som er kortere i avstand.

Beregn ruter for – velg en transportmåte som optimaliserer ruten.

Lås på vei – lås gjeldende posisjonsmerke på den nærmeste veien for å kompensere for variasjoner i nøyaktigheten til kartposisjonen (krever kart som kan rutes).

Offroad-overgang – velg en forflytningsmåte utenfor veien for en rute.

- Auto viser automatisk ruten til neste punkt.
- Manuell lar deg velge det neste punktet på ruten ved å trykke på punktet på den aktive rutesiden.
- Avstand sender deg til det neste punktet på ruten når du befinner deg innenfor en gitt avstand fra gjeldende punkt.

Oppsett for unngåelse – trykk på veitypen du vil unngå.

Endre kamerainnstillingene

- 1. Trykk på Oppsett > Kamera.
- 2. Trykk på Bildeoppløsning.
- 3. Trykk på **Høy**, **Normal** eller **Lav** for å endre oppløsningen for bildene.
- 4. Trykk på Lagre bilder til for å velge lagringsområdet.

Endre maritime innstillinger

Trykk på Oppsett > Maritimt.

Maritime farger – slå maritime farger av eller på.

Loddskudd – slå loddskudd som angir dybden til posisjonen, av eller på.

Fyrsektorer – slå av eller på sektoren der et navigeringsfyr vises Hvis du velger **Auto**, vil enkelte fyrsektorer ikke vises når tettheten til fyrsektorer i området er høyt.

Symboler – velg settet med maritime navigeringssymboler.

Oppsett av maritime alarmer – slå maritime alarmer av eller på.

- Ankertrekkingsalarm still inn en alarm som varsler når du driver lenger enn en angitt avstand.
- Ute av kurs-alarm still inn en alarm som varsler når du er ute av kurs med en angitt avstand.
- **Dypt vann** still inn en alarm som varsler når du kommer til et område der vannet er for dypt.
- **Grunt vann** still inn en alarm som varsler når du kommer til et område som er for grunt.

Endre tidsinnstillinger

Trykk på Oppsett > Tid.

Tidsformat – velg mellom 12- eller 24-timers klokkeslettformat.

Tidssone – still inn tidssonen for posisjonen din.

Sommertid – velg Ja for å bruke Sommmertid, Nei for å ignorere det eller Automatisk for å slå Sommertid av og på automatisk.

Endre måleenheter

Trykk på Oppsett > Enheter.

Avstand/hastighet – velg avstands- og hastighetsenheter.

Høyde (vert. hastighet) – velg enheter for høyde og vertikal hastighet.

Dybde – velg dybdeenheter i fot, favner eller meter for maritim bruk.

Temperatur – velg om vanntemperaturer skal vises i Celsius eller Fahrenheit.

Trykk – velg måleenheten for barometrisk trykk i tommer (hg), millibar eller hektopascal.

Posisjonsformat

Bruk standardinnstillingene med mindre du bruker et kart som angir et annet posisjonsformat.

Slik endrer du posisjonsformatet: Trykk på Oppsett > Posisjonsformat.

Endre kompasset

Trykk på Oppsett > Retning.

Visning – velg retningstypen som vises på kompasset:

- Retningsbokstaver angir avlesing av kompassiden med retningsbokstaver (N, S, Ø, V).
- Numeriske grader angir avlesing av kompassiden i grader (0–359°).
- Mils angir avlesing av kompassiden i mils (0–1000 mils).

Nordreferanse – velg nordreferansen til kompasset:

- Sann angir geografiske nord som kursreferanse.
- **Magnetisk** angir den magnetiske deklinasjonen til posisjonen din automatisk.
- **Rutenett** angir rutenett nord som kursreferanse (0°).
- **Bruker** lar deg angi den magnetiske variasjonsverdien.

 Gå til linje/peker (avhengig av enheten) – velg Retning for å vise retningspekeren som angir retningen til bestemmelsesstedet. Trykk på Kurs for å velge kurspekeren, som angir forholdet til en kurslinje som fører

til bestemmelsesstedet (side 11).

Kompass – velg Auto for å skifte fra et elektronisk kompass til et GPS-kompass når du reiser med større hastighet i en angitt tidsperiode. Velg Av for å slå av det elektroniske kompasset og bruke GPS-kompasset.

Kalibrere – kalibrere kompasset (side 10).

Oppsett for høydemåler Trykk på **Oppsett > Høydemåler**.

Autokalibrering – la høydemåleren kalibrere seg selv hver gang du slår på Oregon-enheten. Barometermodus – velg Variabel høyde (brukes når du er i bevegelse) ellerFast høyde (brukes når du står stille; da fungerer høydemåleren som et vanlig barometer).

Trykktendenser – velg når trykkdataene registreres. Trykk på **Lagre alltid** for å registrere trykkdata hvert 15. minutt, også når Oregon-enheten er slått av. Trykk på **Lagre når slått på** for å kun registrere data når Oregon-enheten er slått på. Dette kan være nyttig når du ser etter trykkfronter.

Plottype – velg høydeplottypen:

- Høyde/tid registrerer høydeendringer over tid.
- Høyde/avstand registrerer høydeendringer over en avstand.

- **Barometrisk trykk** registrerer barometrisk trykk over tid.
- Lokalt trykk registrerer endringer i lokalt trykk over tid.

Slik kalibrerer du høydemåleren manuelt:

- 1. Gå til et sted der du vet høyden eller det barometriske trykket.
- Trykk på Oppsett > Høydemåler > Trykk for å starte høydemålerkalibrering.
- Trykk på Ja hvis du vet høyden, trykk på Nei > Ja hvis du vet det barometriske trykket.
- Angi høyden eller det barometriske trykket, og trykk deretter på

Pare Oregon-enheten

Oregon-enheten kan brukes sammen med en valgfri Garmin-hjertefrekvensmonitor for å vise hjertefrekvensen. Den kan også brukes sammen med en valgfri Garmin pedalfrekvenssensor for sykkel for å vise pedalfrekvensen. Når den er koblet til riktig Garmin-enhet, oppføres verdiene for hjertefrekvens og pedalfrekvens som datafeltalternativer på kartsiden, kompassiden og tripcomputeren.

Ved paring opprettes det en forbindelse mellom Oregon-enheten og trådløse sensorer, for eksempel en hjertefrekvensmonitor eller en pedalfrekvenssensor for sykkel. Etter den første paringen gjenkjenner Oregonenheten automatisk den trådløse sensoren når den er på eller innenfor rekkevidde.

Slik parer du Oregon-enheten med en trådløs sensor:

- Plasser Oregon-enheten maksimalt 3 meter (10 fot) fra den trådløse sensoren (en hjertefrekvensmonitor eller en sykkelsensor for hastighet/ pedalfrekvens).
- 2. Slå på den trådløse sensoren.
- Trykk på Oppsett > Trening > Hjertefrekvensmonitor eller Ped. frekv.sens., sykkel på hovedmenyen.
- 4. Trykk på Søk etter ny.
- 5. Meldingen "Tilkoblet" vises.

MERK: Hvis du vil forhindre at Oregon-enheten kommuniserer med andre trådløse sensorer, trykker du på Oppsett > Trening > Hjertefrekvensmonitor (eller Ped. frekv.sens., sykkel) > Av.

Tilbakestille

- 1. Trykk på Oppsett > Tilbakestill.
- 2. Trykk på et element for å tilbakestille det.

Vise informasjon om Oregon-enheten

På hovedmenyen trykker du på **Oppsett** > **Om** ... for å vise Oregonprogramvareversjonen, enhetens ID-nummer, GPS-programvareversjon og juridisk informasjon.

Tillegg

Spesifikasjoner

Fysisk

Størrelse:	$114 \text{ H} \times 58 \text{ B} \times 36 \text{ mm D}$
	$(4,5 \times 2,3 \times 1,4 \text{ tommer})$
Vekt:	146 g (5,1 oz) uten batterier
	191,4 g med batterier
CI •	2 (1: 10)

- Skjerm: 3 tommers (diagonalt) (76 mm) TFT-fargeskjerm med 65k farger og bakgrunnsbelysning $(240 \times 400 \text{ piksler})$
- Bæreveske: Robust plast, vanntett i henhold til IPX7

Temperaturområde: Fra -20 til 70 °C (fra -4 til 158 °F)*

*Temperaturområdet for Oregon-enheten kan være for stort for noen batterier. Noen batterier kan sprekke ved høve temperaturer.

Strøm

Kilde:

To AA-batterier (alkalisk, NiMH, litium eller forhåndsladet NiMH). Alkaliske batterier bør ikke brukes for Oregon 550 og 550t

Batteriets levetid: opptil 16 timer

Nøyaktighet

GPS: vanligvis < 10 m (33 fot)95 %*

*I henhold til en nøyaktighetsreduksjon på 100 m 2DRMS ifølge det amerikanske forsvarsdepartementets Selective Availability Program, når det er aktivert.

- vanligvis fra 3 til 5 m DGPS: (fra 10 til 16 fot) 95 % (WAAS-nøvaktighet i Nord-Amerika)
- Hastighet: 0,1 m/sek (0,328 fot/sek) i stabil tilstand

Tillegg

Grensesnitt: Garmin-produktserie, USB-masselagringsenhet, NMEA 0183

Levetid for datalagring:

Uendelig – det kreves ikke noe minnebatteri

Kartlagring: Internt eller microSD-kort

Ytelse

- Mottaker: WAAS-aktivert med mer enn 12 kanaler/høy følsomhet
- Innhentingstider: < 1 sekund (varm start)

< 33 sekunder (kald start) < 36 sekunder (automatisk søk)

Oppdateringshastighet: 1/sek, kontinuerlig

Kompass: Nøyaktighet: ±2 grader (±5 grader ved ekstremt nordlige/sørlige breddegrader)* Oppløsning: 1 grad Høydemåler: Nøyaktighet: ±3 m (10 fot)* Oppløsning: 0,3 m (1 fot) Område: fra -610 til 9144 meter (fra -2000 til 30 000 fot)

*Forutsetter riktig brukerkalibrering.

Bruke demomodus

I demomodus slås GPS-mottakeren av for innendørsbruk eller opplæring. Enheten sporer ikke satellitter i demomodus.



FORSIKTIG: Siden GPS-mottakeren er avslått i demomodus, må du ikke bruke demomodus når du navigerer. Linjene for satellittsignalstyrke er bare simuleringer og sier ikke noe om den faktiske signalstyrken. Hvis du vil slå på demomodus, trykker du på **Oppsett > System > GPS > Demomodus**.

Koble Oregon-enheten til en datamaskin

Du kan koble Oregon-enheten til datamaskinen ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen.

Slik kobler du Oregon-enheten til datamaskinen:

- 1. Ta gummihetten av bunnen av Oregon-enheten.
- 2. Sett inn den lille kontakten på USBkabelen i USB mini-B-kontakten.
- 3. Koble den andre enden av kabelen til en ledig USB-port på datamaskinen.

Sette inn et microSD[™]-kort

Oregon-enhetens microSD-datakortspor finnes under AA-batteriene. Kjøp microSD-minnekort hos en elektronikkforhandler, eller kjøp forhåndslastede kort med detaljerte kartdata hos en Garmin-forhandler. I tillegg til kart- og datalagring kan minnekortene brukes til å lagre filer, for eksempel bilder, kassetter, geocacher, ruter, veipunkter og egendefinerte POIer.

Gå til http://buy.garmin.com for kompatible kartprodukter.

Slik setter du inn eller fjerner et microSD-kort:

- Løft sperren på baksiden av Oregon-enheten (side 2), og fjern batteridekselet og batteriene.
- 2. Løft opp metalldekselet.

3. Skyv kortet inn i microSD-kortsporet, og lukk metalldekselet.



- Hvis du vil fjerne microSD-kortet, løfter du metalldekselet og tar ut kortet fra microSD-kortsporet.
- 5. Sett på plass batteriene og batteridekselet.

I tillegg til kart- og datalagring kan microSD-kortet brukes til å lagre filer, for eksempel bilder, Wherigokassetter, geocacher, ruter, veipunkter og egendefinerte POIer.

Overføre filer til datamaskinen

Når du har koblet enheten til datamaskinen, kan du kopiere og lime inn filer fra datamaskinen til enhetens stasjoner/volumer.

- 1. Søk på datamaskinen for å finne filen.
- 2. Velg filen.
- 3. Velg Rediger > Kopier.
- Åpne Garmin- eller minnekortstasjonen/-volumet.
- 5. Velg Rediger > Lim inn.

Før du overfører data mellom et webområde og Oregon-enheten, må du installere Garmin Communicator-plugin-modulen fra www.garmin.com/products /communicator.

Laste inn og slette filer

Du kan bruke Oregon-enheten som en USB-masselagringsenhet, og du kan kjøpe et separat microSD-kort for å få mer eksternt minne.



MERK: Oregon-enheten er ikke kompatibel med Windows[®] 95, 98, Me eller NT. Den er heller ikke kompatibel med Mac[®] OS 10.3 eller tidligere versjoner.

Slik laster du inn en fil på Oregonenheten eller microSD-kortet:

- 1. Ta av batteridekselet, og sett inn et microSD-kort (side 37).
- 2. Koble USB-kabelen til Oregonenheten og datamaskinen.
- 3. Kopier filen fra datamaskinen.
- 4. Lim inn filen i Garmin- eller microSD-kortet/-volumet.

Slik sletter du en fil på Oregonenheten eller microSD-kortet:

- 1. Åpne Garmin- eller SD-kortstasjonen/ -volumet.
- 2. Merk filen, og trykk på **Delete**-tasten på tastaturet til datamaskinen.



FORSIKTIG: Når du sletter filer, må du være forsiktig slik at du ikke sletter forhåndsprogrammerte kartdata (filer som slutter med ".img"). De kan ikke gjenopprettes.

Optimalisere batterienes levetid

Bruk batterier av høy kvalitet for optimal ytelse og lengst mulig batterilevetid. Du får best ytelse med litiumbatterier og forhåndsladede (bruksklare) NiMHbatterier og oppladbare NiMH-batterier som er mindre ett år gamle og har en kapasitet på minst 2550 mAh. Tillegg

Tenk over følgende for å få lengst mulig batterilevetid:

- Ikke juster bakgrunnsbelysningen mer enn nødvendig (side 3). Med et bakgrunnsbelysningsnivå på over 50 % av maksimalt nivå over lengre tid, vil batterienes levetid reduseres betraktelig.
- Velg kortere tidsavbrudd for bakgrunnsbelysning (side 26).
- Slå av toner når du ikke trenger det (side 25). Slå av det elektroniske kompasset når du ikke trenger det (side 31).
- Hvis du har tenkt å bruke Oregonenheten mye i bilen, bør du vurdere å kjøpe en strømkabel for bil (http://buy.garmin.com).

Gjenopprette fabrikkinnstillingene

Du kan gjenopprette Oregon-enheten til de opprinnelige fabrikkinnstillingene. Endringer som du har gjort med Oppsett, gjenopprettes til standardinnstillingene.

Hvis du vil gjenopprette fabrikkinnstillingene, trykker du på **Oppsett** > **Tilbakestill** > **Fabrikkinnstillinger** > **Ja**.

Feste karabineren

En karabiner med en krok følger med Oregon-enheter i 300- og 400-serien og er valgfritt tilbehør for enheter i 200-serien.

1. Plasser karabinkroken i åpningene på monteringsflaten på Oregon-enheten.



2. Skyv karabinkroken oppover til den låses på plass. Du tar av karabinkroken ved å løfte den nederste delen av kroken og skyve karabinkroken av monteringsflaten.

Kalibrere berøringsskjermen

Oregon-skjermen krever vanligvis ikke kalibrering. Hvis knappene ikke ser ut til å fungere riktig, følger du imidlertid prosessen nedenfor.

Slik kalibrer du berøringsskjermen:

- Slå av enheten, og trykk på og hold inne bav/på-knappen i omtrent 30 sekunder.
- Følg instruksjonene på skjermen til du ser en melding om at kalibreringen er fullført på skjermen.

Programvarelisensavtale

VED Å BRUKE OREGON-ENHETEN GODTAR DU AT DU ER BUNDET AV VILKÅRENE OG BETINGELSENE I DEN FØLGENDE PROGRAMVARELISENSAVTALEN. LES DENNE AVTALEN NØYE.

Garmin gir deg en begrenset lisens til å bruke programvaren som følger med denne enheten ("Programvaren"), i en binær kjørbar form gjennom normal bruk av produktet. Eiendomsrett og åndsverksrettigheter i og til Programvaren forblir hos Garmin.

Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin og er beskyttet i henhold til USAs opphavsrettslover og internasjonale avtaler om opphavsrett. Du er videre innforstått med at strukturen, organiseringen og kodingen i Programvaren er verdifulle forretningshemmeligheter tilhørende Garmin, og at Programvaren i kildekodeform forblir en verdifull forretningshemmelighet tilhørende Garmin. Du samtykker i at du ikke skal dekompilere, demontere, endre, foreta omvendt utvikling av eller redusere Programvaren eller deler av den til lesbar form, eller lage avledede produkter basert på Programvaren. Du samtykker i at du ikke skal eksportere eller reeksportere Programvaren til et annet land i strid med USAs eksportlover.

Samsvarserklæring

Garmin erklærer herved at denne Oregon-enheten samsvarer med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF.

Hvis du vil lese den fullstendige samsvarserklæringen, kan du gå til Garmins webområde for ditt Garminprodukt: www.garmin.com.

Stikkordsregister

Stikkordsregister

Symboler

3D-visning 23

A

aktiv rute 15 alarmer, maritime 30 autozoom 27 avansert kartoppsett 27

В

bakgrunn dashbord 22 skjerm 26 bakgrunnsbelysning 3 tidsavbrudd 26 barometermodus 32 batteri 2 optimal batteritype 39 bilder 19 vise 20 bilmodus 26 C Communicator Garmin 23

D

datafelter endre 8, 12, 18, 27 vise eller skjule 8 dele trådløst 18 demomodus 36

F

fabrikkinnstillinger 40 fast høyde 32 fyrsektorer 29

G

Garmin-serienummer 25 Garmin Spanner 25 geocacher 23 geografisk nord 31 GPS-innstilling 25 grensesnitt 25

Н

hjertefrekvensmonitor 33, 34 høyde fast eller variabel 32 høyde/avstand 32 høyde/tid 32 høydemåler kalibrering 33 oppsett 32 høydeplott 17 tilpasse 32

Κ

kalibrering høydemåler 33 kompass 10 karabiner 41 kartinformasjon 7 kartoppsett 26 kartorientering 26 kompass kalibrering 10 nordreferanse 31

Stikkordsregister

kurs 31

L

låse opp skjermen 3 låse på veien 28 låse skjermen 3 loddskudd 29 lokalt trykk 32

Μ

magnetisk nord 31 maritimt 29 markere veipunkt 4 microSD-kort bildeviser 20 installere 37 laste inn filer 39 mils 31

Ν

navigering 5 stoppe 7 NMEA inn/ut 25 nord opp 26 nordreferanse, kompass 31 numeriske grader 31 nylige treff 5

0

offroad 28 offroad-overgang 29 område beregning 20 oppsett for trening 33 oppsett for unngåelse 29

Ρ

på veien for avstand 28 på veien for tid 28 pedalfrekvenssensor 33 plottype 32 POI 5 posisjonsformat 31 profiler 24 punkter av interesse 5

R

redigere ruter 14 registrere Oregon-enheten i registreringsmetode, spor 27 retning 31 retningsbokstaver 31 rutenett nord 31 ruter beregne 28 oppsett 28 redigere 14 vise 15

S

satellittsignaler 3 SD-kort 37 sensorer 34 serienummer, Garmin 25 sommertid 30 Spanner, Garmin 25 spor oppsett 27 registrering 27 spor opp 26 språk 25 standardinnstillinger 40 stoppeklokke 21 stoppe navigering 7

Т

tekststørrelse, kart 27 tekst ut 25 tidsavbrudd, bakgrunnsbelysning 26 tidssone 30 tilbehør ii toner 25 tripcomputer 22 trykk barometrisk 32 lokalt 32 måleenhet 30 trykktendenser 32

۷

variabel høyde 32 veiledningsmetode 28 veipunkter opprette 4

W

WAAS 25 Wherigo 23

Ζ

zoome 27

Du finner de nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke kartdata) for Garmin-produktene på Garmins webområde på www.garmin.com.



© 2009-2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene

Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannia

Garmin Corporation No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Delenummer 190-01070-38 Rev. B