Waypoints



Sidan Markera waypoint

Så här markerar du en waypoint:

- 1. Tryck på och håll ned ENTER så att sidan Markera waypoint visas.
- 2. Välj **OK** och tryck på **ENTER** så markeras punkten som en waypoint.

Så här använder du GÅ TILL för att gå till en waypoint:

- 1. Tryck på SIDA och växla till menysidan. Tryck på UPP eller NED och välj WAYPOINTS.
- 2. Tryck på UPP eller NED och välj den flik som innehåller den waypoint som du vill använda GÅ TILL-funktionen för och tryck på ENTER.
- 3. Tryck på UPP eller NED för att markera GÅ TILL och tryck på ENTER.



Navigationssidan

Använd navigationssidan som hjälp när du vill gå till en GÅ TILLdestination. Pekaren ger riktningen till destinationen. Gå i pekarens riktning tills den är justerad mot riktningslinjen överst på kompassringen. När pekaren pekar rakt upp är du på rätt spår till din destination.



Rör dig i pekarens När pekaren är lodrät är riktning tills den pekar du på rätt spår rakt upp.

Så här avslutar du en GÅ TILL:

- 1. Trvck på SIDA och växla till pekarsidan.
- 2. Tryck på ENTER så att alternativmenyn visas.
- 3. Välj AVBRYT NAVIGERING och tryck på ENTER.



Avbryta navigering

Spanogy		
FARDUAGSREG 1% ANUANT MINNE TA BORT INSTALLN. SPARA SPARADE SPAR 02-JUN-07 08-JUL-07	SPÅR INST. REGISTRERAR EUL REGISTRERINGS INTERVALL AUTO UPPLÖSNING MEDIUM BORJA OM VID FULLT JA	FARDUAGSRE 1% ANUÄNT MIN SPARA FR. GENOM 04:20pm 04:20pm 04:20pm 04:20pm 04:20pm 04:20pm 04:20pm 04:20pm 04:20pm

SREG

IINNE

Snårlagg

RADERA ALL FÖRVAL RADERA ALL Spårloggsidan Spårinställningar Alternativ för spara spår

Så här skapar du ett spår:

- På menysidan markerar du FÄRDVÄG. och trycker på ENTER.
- 2. Välj INSTÄLLN. och tryck på ENTER.
- 3. Tryck på UPP eller NED för att markera de olika inställningsalternativen och gör ett val för varje. Tryck på SIDA/SLUTA om du vill återgå till spårloggsidan.

Så här sparar du den aktuella spårloggen:

- 1. Markera SPARA och tryck på ENTER. Fönstret SPARA BAKÅT TILL öppnas så att du kan spara spåret efter tidsram eller hela spårloggen.
- 2. Tryck på UPP eller NED för att välja ett alternativ och tryck på ENTER. Det sparade spåret visas nu på en undersida.
- 3. Tryck på UPP eller NED för att markera OK och tryck på ENTER. Spåret är nu sparat och visas i listan Sparade spår på spårloggsidan.

Så här tömmer du spårloggen:

- 1. Trvck på UPP för att markera TA BORT och tryck på ENTER.
- 2. Tryck på NED för att markera JA och tryck på ENTER.

Mer dokumentation och information finns på www.garmin.com.

GARMIN Snabbguide eTrex[®] H personlig navigator



Sidan Titta på waypoint

Översikt



Huvudfunktioner

Start

Så här installerar du batterierna:

- 1. Ta bort batterilocket genom att vrida låsringen moturs och dra ut.
- 2. Sätt i två AA-batterier (alkaliska eller NiMH) och se till att de ligger med polerna åt rätt håll.



Så här installerar du bärremmen:

- 1. Ta bort batteriluckan och dra en ögla av bärremmen genom fästet på enhetens undersida.
- 2. För remmen genom öglan och dra åt ordentligt.

Så här sätter du på belysningen:

1. Tryck på och släpp snabbt **STRÖMKNAPPEN** från valfri skärmbild. Belysningen är aktiverad i 30 sekunder.

Så här justerar du kontrasten:

- 1. Tryck på SIDA tills himlavalvssidan visas.
- 2. Tryck på **UPP** för att göra skärmen mörkare och **NED** för att göra den ljusare.

Allmän användning

Så här väljer du en sida:

 Tryck på STRÖMKNAPPEN för att sätta på enheten och tryck sedan på SIDA/SLUTA för att bläddra genom himlavalvs-, kart-, pekar-, färddator- och menysidorna.



Så här hittar du din aktuella position:

- 1. Ta din eTrex-enhet till en plats som har fri sikt mot himlen.
- 2. Tryck på och håll ned **STRÖMKNAPPEN** så att enheten sätts på.
- 3. Vänta i ungefär en minut tills eTrex-enheten fått en positionsbestämning (initiering) med satelliterna på himlen.
- 4. Meddelandet VÄNTA...PLACERAR SATELLITER visas på himlavalvssidan följt av meddelandet KLART ATT NAVIGERA när enheten fått sin positionsbestämning.



navigera