

eTrex®

aloitusopas mallit 20 ja 30



Aloitus

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, määritä laite tekemällä nämä toimet ja tutustu laitteen perusominaisuuksiin.

- 1. Asenna akut (sivu 3).
- 2. Käynnistä laite (sivu 4).
- 3. Rekisteröi laite (sivu 4).
- 4. Etsi satelliitteja (sivu 4).
- 5. Kalibroi kompassi (sivu 5).
- 6. Merkitse reittipiste (sivu 5).
- 7. Navigoi reitti (sivu 7).
- 8. Tallenna jälki (sivu 7).
- 9. Navigoi määränpäähän (sivu 8).

Laitteen esittely



- Zoomauspainikkeet
- ② Back-painike
- ③ Thumb Stick[™]
- Menu-painike
- O Virta- ja taustavalopainike



- Mini-USB-portti (suojuksen alla)
- Akkupaikan kansi
- Akkupaikan kannen lukitusrengas
- ③ Kiinnityskohta

Akkutiedot

Laitteen lämpötila-alue (-20 - 70 °C eli -4 - 158 °F) saattaa ylittää joidenkin akkujen käyttölämpötilan. Alkaliakut saattavat haljeta kuumassa.

ILMOITUS

Alkaliakkujen kapasiteetti heikkenee merkittävästi, kun lämpötila laskee. Käytä siksi litiumakkuja, jos käytät laitetta jäätymispisteen alittavissa lämpötiloissa.

Laitteessa käytetään kahta AA-akkua.

AA-paristojen asentaminen

Laitteessa voi käyttää alkali-, NiMHtai litiuakkuja. Parhaan tuloksen saat käyttämällä NiMH- tai litiumparistoja.

 Kierrä D-rengasta vastapäivään ja avaa kansi vetämällä ylöspäin. 2. Aseta akut paikoilleen. Varmista napojen suunta.



- Sulje akkulokeron kansi ja kierrä D-rengasta myötäpäivään.
- 4. Paina 😃-painiketta pitkään (sivu 2).
- Valitse Määritä > Järjestelmä > Akun tyyppi.
- 6. Valitse Alkali, Litium tai Ladattava NiMH.

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Paina 😃-painiketta pitkään (sivu 2).

Laitteen rekisteröiminen

- Siirry osoitteeseen http://my.garmin.com.
- Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.

Satelliittisignaalit

Laite alkaa hakea satelliittisignaaleja käynnistämisen jälkeen. Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä näköyhteyttä taivaalle. Kun taustavalosivun (sivu 4) GPS-palkit näkyvät tasaisen vihreinä, laite on löytänyt satelliittisignaaleja. Aika ja päiväys määritetään automaattisesti GPS-sijainnin mukaan.

Lisätietoja GPS-ominaisuudesta on osoitteessa www.garmin.com/aboutGPS.

Taustavalon säätäminen

HUOMAUTUS: taustavalo saattaa hämärtyä, kun paristojen virta on vähissä.

Näytön taustavalon liiallinen käyttö voi

eTrex 20/30 -aloitusopas

lyhentää akunkestoa merkittävästi.

- 1. Kun laite on käynnissä, paina 🕐 -painiketta.
- Voit säätää kirkkautta kääntämällä Thumb Stickiä vasemmalle ja oikealle.

Kompassin kalibroiminen

ILMOITUS

Kalibroi sähköinen kompassi ulkona. Älä seiso lähellä kohteita, jotka vaikuttavat magneettikenttiin, kuten autot, rakennukset tai jännitelinjat, jotta suuntima olisi mahdollisimman tarkka.

eTrex 30 -laitteessa on kolmisuuntainen sähköinen kompassi.

Kalibroi kompassi, kun olet ajanut pitkiä matkoja, siirtynyt lämpöoloista toisenlaisiin tai olet vaihtanut akut.

- 1. Valitse Kompassi.
- 2. Valitse menu.
- 3. Valitse Kalibroi kompassi > Aloita.

4. Seuraa näytön ohjeita.

Profiilin valitseminen

Profilit ovat asetusryhmiä, jotka optimoivat laitteen toiminnot laitteen käyttötavan mukaan. Voit käyttää keskenään eri asetuksia ja näkymiä esimerkiksi geokätkentään ja navigointiin vesillä.

- 1. Valitse Profiilimuutos.
- 2. Valitse profiili.

Reittipisteet

Reittipisteet ovat laitteeseen tallennettuja sijainteja.

Reittipisteen luominen

Voit merkitä nykyisen sijaintisi reittipisteeksi.

- 1. Valitse Merkitse reittipiste.
- 2. Valitse vaihtoehto:

- Voit tallentaa reittipisteen ilman muutoksia valitsemalla Valmis.
- Jos haluat tehdä muutoksia reittipisteeseen, valitse ominaisuus, tee muutokset ja valitse Valmis.

Reittipisteen etsiminen

- 1. Valitse Minne? > Reittipisteet.
- 2. Valitse reittipiste.
- 3. Valitse Siirry.

Reittipisteen sijainnin tarkentaminen

Reittipisteen keskiarvotoiminnolla voit tarkentaa reittipisteen sijaintia keräämällä siitä useita näytteitä.

- 1. Valitse Keskimääräinen sijainti.
- 2. Valitse reittipiste.
- 3. Siirry sijaintiin.
- 4. Valitse Aloita.
- 5. Kun näytteen luotettavuuspalkin arvo on 100 %, valitse **Tallenna**.

Saat parhaan tuloksen keräämällä 4 -8 reittipisteen näytettä ja odottamalla näytteiden välillä vähintään 90 minuuttia.

Minne? -valikko

Minne?-valikon avulla voit etsiä määränpään, johon haluat navigoida. Kaikki Minne?-luokat eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla ja kaikissa kartoissa.

Paikan etsiminen nimellä

Laitteeseen ladattujen karttojen mukaan voit hakea kaupunkeja, maantieteellisiä pisteitä ja monenlaisia kohdepisteitä, kuten ravintoloita, hotelleja ja autopalveluja.

- 1. Valitse Minne?.
- 2. Valitse Kaikki POI:t.
- 3. Kirjoita nimi tai osa nimestä.
- 4. Valitse Valmis.

Reitin luominen

Reitti on reittipisteiden sarja, joka johtaa määränpäähän.

- 1. Valitse Route Planner > Luo reitti > Valitse 1. piste.
- 2. Valitse luokka.
- 3. Valitse reitin ensimmäinen piste.
- 4. Valitse Käytä.
- 5. Toista vaiheita 2–4, kunnes reitti on valmis.
- 6. Tallenna reitti valitsemalla back.

Jäljet

Jälki on kulkemasi matkan tallenne. Jälkiloki sisältää tietoja tallennetun matkan varrelta, esimerkiksi kunkin pisteen ajan, sijainnin ja korkeuden.

Jälkilokien tallentaminen

1. Valitse Määritä > Jäljet > Jälkiloki.

2. Valitse Tallenna, älä näytä tai Tallenna, näytä kartassa.

Jos valitset **Tallenna, näytä** kartassa, jälki näkyy kartassa viivana.

- 3. Valitse Tallennustapa.
- 4. Valitse vaihtoehto:
 - Voit tallentaa jäljet optimaalisesti luovaan vaihtelevaan tahtiin valitsemalla **Automaattinen**.
 - Voit tallentaa jälkipisteitä tietyin välein etäisyyden mukaan valitsemalla Etäisyys.
 - Voit tallentaa jälkipisteitä tietyin välein ajan mukaan valitsemalla Aika.
- 5. Valitse Väli.
- 6. Tee jokin toiminto:
 - Voit muuttaa jälkien tallennusvälin haluamaksesi.

HUOMAUTUS: jos valitset Useimmin, laite tallentaa eniten jälkitietoja, mutta sen muisti täyttyy nopeimmin. • Anna aika tai etäisyys ja valitse Valmis.

Jälkiloki luodaan, kun lähdet liikkeelle laite käynnissä.

Navigoiminen määränpäähän

Voit navigoida määränpäähän kartan tai kompassin avulla.

- 1. Valitse Minne?.
- 2. Valitse luokka.
- 3. Valitse ajokohde.
- 4. Valitse Siirry.

Karttasivu avautuu, ja reitti näkyy siinä purppuranpunaisena viivana.

5. Navigoi kartan (sivu 8) tai kompassin avulla (sivu 8).

Kartan käyttäminen

1. Valitse Kartta.

Sijaintikuvake ▲ osoittaa sijaintisi kartassa. Sijainti muuttuu matkustaessasi.

- 2. Tee vähintään yksi seuraavista toimista:
 - Voit siirtyä kartassa Thumb Stickin avulla.
 - Voit lähentää ja loitontaa karttaa valitsemalla ▲ ja ▼.

VIHJE: voit mukauttaa karttanäkymää valitsemalla menu > Määritä kartta ja muuttamalla asetuksia.

Navigoiminen suuntiman osoittimen avulla

eTrex 30 -laitteessa on kolmisuuntainen sähköinen kompassi.

Kun navigoit määränpäähän, suuntiman osoitin osoittaa määränpäähän kulkusuunnasta riippumatta.

- 1. Aloita navigoiminen määränpäähän (sivu 8).
- 2. Valitse Kompassi.
- Käänny, kunnes ▲ osoittaa kompassin yläreunaa kohti, ja liiku kyseiseen suuntaan määränpäähän.

Liittäminen tietokoneeseen

- 1. Liitä USB-kaapeli tietokoneen USBporttiin.
- 2. Avaa mini-USB-liitännän suojus.
- 3. Liitä USB-kaapelin pienempi pää mini-USB-liitäntään.

Laite ja muistikortti (lisävaruste) näkyvät Windows-tietokoneiden Resurssienhallinnassa siirrettävinä levyinä ja Mac-tietokoneissa liitettynä taltiona.

Geokätköjen lataaminen

- 1. Liitä laite tietokoneeseen (sivu 9).
- 2. Siirry osoitteeseen www.opencaching.com.
- 3. Luo tili tarvittaessa.
- 4. Kirjaudu tilille.
- Etsi ja lataa geokätköjä laitteeseen näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.

Vianmääritys

Laitteen asetusten nollaaminen

Jos laite lakkaa vastaamasta, voit nollata sen.

- 1. Poista akut.
- 2. Asenna akut uudelleen (sivu 3).

HUOMAUTUS: tämä ei poista tietoja tai nollaa määrittämiäsi asetuksia.

Käyttöoppaiden siirtäminen laitteesta

- 1. Liitä laite tietokoneeseen (sivu 9).
- 2. Avaa mini-USB-liitännän suojus.
- 3. Liitä USB-kaapelin pienempi pää mini-USB-liitäntään.
- 4. Avaa Garmin-asema tai -taltio.
- 5. Avaa Garmin\Documents-kansio tai -taltio.
- 6. Kaksoisnapsauta tiedostoa START HERE.html.

Valinnaiset lisävarusteet

Lisävarusteita, kuten telineitä, karttoja, kuntoilulisävarusteita ja varaosia, on saatavilla osoitteesta http://buy.garmin.com tai Garminmyyjältä.

Yhteyden ottaminen Garminin tuotetukeen

- Saat lisätietoja maakohtaisesta tuesta siirtymällä osoitteeseen www.garmin.com/support ja valitsemalla Contact Support.
- Soita Yhdysvalloissa numeroon (913) 397.8200 tai (800) 800.1020.
- Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 2380000.
- Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870.8501241.

Garmin®, Garmin-logo ja eTrex® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Thumb Stick[™] on Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.



CE

© 2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat

Garmin (Europe) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Iso-Britannia

> Garmin Corporation No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan

www.garmin.com

Heinäkuu 2011

190-01198-77 Rev. B

Painettu Taiwanissa