



Move&Fun Manual de instrucțiuni

Română

Noiembrie 2012



Simbolul pubelei de gunoi pe roți, barate înseamnă că în Uniunea Europeană produsul trebuie introdus unui sistem de colectare selectată a deşeurilor. Acest fapt este valabil atât pentru produsul în sine cât și pentru accesoriile marcate cu acest simbol. Aceste produse nu pot fi salubrizate cu gunoiul menajer neselectat.

Impressum

Garmin Würzburg GmbH Beethovenstraße 1a+b

D-97080 Würzburg

Datele și informațiile cuprinse în această documentație nu pot fi modificate fără un aviz prealabil. Fără acordul scris expres al Garmin Würzburg GmbH nici o parte a acestei documentații nu poate fi copiată sau transmisă indiferent de scop, de modul cum se produc acestea ori de mijloacele electronice sau mecanice folosite. Toate datele tehnice, desenele etc. fac obiectul Legii pentru protecția dreptului de autor.

© 2012, Garmin Würzburg GmbH

Toate drepturile rezervate.

Cuprins

1	Introd	lucere		.9
	1.1	Referitor	la acest manual	9
		1.1.1	Convenții	9
		1.1.2	Simboluri	9
	1.2	Indicații le	egale	10
		1.2.1	Garanție	10
		1.2.2	Mărci	10
	1.3	Intrebări I	egate de produs	10
2	Înaint	e de a în	cepe	10
	2.1	Conținutu	I livrării	10
	2.2	Descriere	a aparatului de navigare	11
	2.3	Indicații d	e siguranță importante	11
		2.3.1	Indicații de siguranță pentru navigare	12
		2.3.2	Indicații de siguranță pentru aparatul de navigare	12
	2.4	Montarea	/demontarea sistemului de navigare	13
		2.4.1	Demontarea aparatului de navigare	13
		2.4.2	Montarea aparatului de navigare	14
	~ -	2.4.3	Cartelà de memorie	15
	2.5	Navigare	cu GPS	16
3	Porni	rea şi op	rirea aparatului de navigare	16
	3.1	Aparat m	ontat în autovehicul	17
		3.1.1	Pornirea aparatului	17
		3.1.2	Economizor de ecran	17
		3.1.3	Comutarea aparatului de navigare pe pauză	18
		3.1.4	Oprirea aparatului	18
	3.2	Aparat ne	emontat	18
		3.2.1	Pornirea aparatului	18
		3.2.2	Economizor de ecran	19
		3.2.3	Comutarea aparatului de navigare pe pauza	19
	2.2	3.2.4 Drime no.		19
	3.3 2.4	Manual	Inne a aparatului de navigare	19
	3.4	Ontiuni		20
	5.5	Opţiurii	••	~ 1
4	Prote	cție paro		21
	4.1	Activare p	protecție parola	21
	4.0	4.1.1		22
	4.2	Anulare p	irotecție parola	22
	4.3	Aţi ultat p	arola?	22
5	Manip	oulare si	stem de navigare	22
	5.1	Informație		22
	5.2	I astatură	de sott	28
		5.2.1	laste speciale	28
		5.2.2	Introducere date	29

	5.3 5.4	Opţiuni Meniuri .		.30 .30
6	Come	ndă voo	vală	21
0	6 1	Activare	comandă vocală	31
	6.2	Folosire	comandă vocală	31
	6.3	Aiutor		.32
	6.4	Deactiva	rea comenzii vocale	.32
	6.5	Configura	are comandă vocală	. 32
7	Navig	are		.33
	7.1	Pornirea	aplicației de navigare	. 33
	7.2	Indicarea	a destinației	.34
		7.2.1	Indicarea țarii de destinație	. 35
		7.2.2	Introducere destinație per comandă vocală	. 35
		7.2.3	Introducere adresă de destinație	. 37
		7.2.4	Introducere coordonate	. 38
		7.2.5	Destinație specială	.40
		7.2.6	Destinații speciale în acces rapid	.44
		7.2.7	Informații referitoare la destinație	.44
		7.2.8	Preterințe	.45
		7.2.9	Ultimele destinații	.46
		7.2.10	Adrese importate din cartea de telefon	.47
		7.2.11	Navigare acasa	.47
		7.2.12	Stabilirea destinației pe narta	.48
	70	1.Z.13 Administ	Examinare rute	.48
	1.5	Auminist	Calvaraa daatinatiai	. 51
		7.3.1	Salvarea destinației	.01
		7.3.2	Definire destinație un lista Freienințe	.01
		731	Modificare a adresei de domiciliu	51
	74	Portiuni (de rută și rute cu etane	54
	1.4	741	Indicare nunct de nornire	54
		742	Indicare puncte pe rută	55
		743	Prelucrare nuncte ne rută	55
		744	Administrarea rutei	56
		7.4.5	Încărcare rută sau track	.57
		7.4.6	Calculare rută și afisare	.57
		7.4.7	Simulare rută	.58
		7.4.8	Examinare rute	.58
8	Opțiu	ni, alte f	uncțiuni	.60
9	Lucru	ıl cu har	ta	.64
-	9.1	Alegerea	hărții de navigare	.64
	9.2	Hartă în	modul Standard	.64
	9.3	Hartă în	modul Vizualizare	.65

	9.4	Hartă în modul Navigare	.67
		9.4.1 Navigare în modul Autovehicul	.67
		9.4.2 Navigare în modul Pieton	.72
		9.4.3 Navigare în modul Track	.74
		9.4.4 Navigare în modul Offroad	.74
		9.4.5 Opțiuni ale hărții în modul Navigare	.75
	o -	9.4.6 Incheiere navigare	. 75
	9.5	Harta în modul Cautare destinație	. 75
		9.5.1 Cum se iucreaza în modul Cautare destinație	. / /
	9.6	Prezentare hartă Autonomie 360°	.77
		9.6.1 Afişare autonomie	.78
		9.6.2 Configurarea reprezentării hărții Autonomie 360°	. 80
10	Func	țiuni utile	.80
	10.1	Profile de rută	.80
		10.1.1 Setări ale profilelor de rută	. 80
		10.1.2 Profile de bază	.81
		10.1.3 Generare a unui profil de rută nou	.81
		10.1.4 Alegere profil de rută	.82
		10.1.5 Administrare profile de rută	.82
	10.2	MyPOIs: Destinații speciale proprii	.84
		10.2.1 Generare destinații proprii	.84
		10.2.2 Pictograme pentru destinații speciale proprii	.85
		10.2.3 POI-Import: Transferare destinații speciale proprii pe	00
	10.0	aparatul de navigare	.80
	10.3	Dereses în antenierea destinațiai	.80
	10.4	10.4.1 Mai departe pe inc	.0/
		10.4.1 Mai departe per jos	.07
		10.4.2 Caulare parcare	.00
			.00
		10.4.4 Incărcare în apropierea destinație	.89
	10.5	In apropiere	.89
	10.6	MyBest POI: Destinații de-a lungul rutei	.90
		10.6.1 Afişarea destinațiilor speciale de-a lungul rutei	.90
		10.6.2 Navigare la una din destinații	.92
	40 -	10.6.3 Stabilire categorii	.92
	10.7	Signtseeing	.92
	10.8		.94
	10.9	Ajutor de urgența	.96
	10.10	Stare GPS, salvarea actualei poziții	.97
	10.11	DioCale	.97
	10.12		.90
	10.13	W Avertisment rezervor	.99
	10.14	Sistem optic de parcare (OPS), Asistent de parcare	100
	10.15	Monitorizare uşă	102

	10.16	E Fur	nctiuni speciale pentru autovehicule electrice	. 102
		10 16 1	Rută Oprire multiplă	102
		10.16.2	Avertisment autonomie maximă	103
		10 16 3	Statii de încărcare particulare	105
	10.17	CNG Fur	nctiuni speciale pentru autovehicule pe gaz natural	107
		10.17.1	Rută Oprire multiplă	107
		10.17.2	Avertisment autonomie maximă	108
	10.18	TMC (Inf	formatii din trafic)	109
		10.18.1	Vizualizare TMC	110
		10.18.2	Afisare informatii din trafic	111
		10.18.3	Afişarea unei informații individuale în detaliu	113
		10.18.4	Setări TMC	113
	10.19	Jurnal de	e călătorie	114
11	Masir	าลั		.115
••	11 1	Compute	er de bord	115
		11 1 1	Deschiderea computerului de bord	115
		11 1 2	Selectarea perioadei de timp	116
	11.2	UD UN	Stare	116
		11.2.1	Deschiderea ferestrei Stare	116
		11.2.2	Configurarea ferestrei Stare	117
	11.3	E Apl	icatii pentru autovehicule electrice	117
		11.3.1	Deschiderea aplicatiilor pentru autovehicule electrice	117
		11.3.2	Monitor energie	118
		11.3.3	e-Manager	119
		11.3.4	Recuperare	124
12	Media	a		125
12	12 1	Onerare	a radioului auto	125
	12.1	12 1 1	Selectarea henzii de frecvente	127
		12.1.1	Setarea unei frecvente anume	127
		12.1.2	Alegerea unui post de radio	127
		12.1.0	Scan: Cercetarea benzii de frecventă	128
		12 1 5	Listă salvate	128
	12.2	Player m	nedia	
		12.2.1	Fișiere audio acceptate	130
		12.2.2	Selectarea sursei media	. 131
		12.2.3	Alegere fişiere pentru redare	132
		12.2.4	Selectarea modului de redare	132
		12.2.5	Operarea redării	133
	12.3	Opţiuni p	pentru radio şi mediaplayer	134
		12.3.1	Informații din trafic (TP)	134
		12.3.2	Sunet	134
		12.3.3	Volum sonor	135

	12.4	Poze		
		12.4.1	Fişiere potrivite	
		12.4.2	Deschiderea vizualizatorului de imagini	
		12.4.3	Selectarea unui fișieri de imagini	
		12.4.4	Operarea vizualizatorului de imagini	
		12.4.5	Selectarea modului de redare	
	12.5	Opțiuni p	entru vizualizatorul de imagini	
		12.5.1	Diashow (Expunere diapozitive)	
		12.5.2	Fundal pentru economizorul de ecran	
13	Mod	ul handsf	ree	139
	13.1	Conexiun	e Bluetooth	141
		13 1 1	Căutare și gășire de aparate bluetooth	141
		13 1 2	Cuplare de pe telefonul mobil din	143
		13 1 3	Conectare aparat	143
		13 1 4	Activare telefon mobil	145
		13.1.5	Stergere aparat	
		13 1 6	Importare agendă telefonică	146
		13.1.7	Importare listă de apeluri	
	13.2	Preluare/	acceptare apel	147
	13.3	Receptie	SMS.	
	13.4	Efectuare	apeluri	
		13.4.1	Efectuare de apeluri prin comandă vocală	
		13.4.2	Alegerea unui număr de telefon	
		13.4.3	Alegerea unui număr de apel rapid	
		13.4.4	Apelarea unui contact din agendă	
		13.4.5	Apelarea unuia din ultimele numere apelate	
		13.4.6	Preluare a unei convorbiri de la telefonul mobil	
	13.5	În timpul	unei convorbiri	
		13.5.1	Aduceti aplicatia de navigare în prim plan	
		13 5 2	Introducere cifre	151
		13.5.3	Comutare a microfonului pe mut	
		13 5 4	Transmiterea unei convorbiri către telefonul mobil	152
		13.5.5	Încheierea convorbirii	
	13.6	Functiuni	utile	
		13 6 1	Navigare la un contact din agendă	152
		13.6.2	Deschidere cutie postă	
	13 7	Configura	area modulului handsfree	153
		13.7.1	Număr rapid	
		13.7.2	Setări	
14	Live	Services		
	14.1	Costuri		
		14.1.1	Costuri pentru traficul de date	
		14.1.2	Costuri pentru utilizarea serviciilor Live	
	14.2	Conditii d	le bază pentru utilizarea serviciilor Live	
			,	

18	Listă	a cuvintelor cheie	171
17	Solu	ii	169
	16.3	Declarație de conformitate	168
	16.2	Acord de licență pentru utilizatorul final cu privire la software şi date	164
	16.1	Date tehnice ale aparatului de navigare	163
16	Anex	ă	163
15	Conf	igurare sistem de navigare	162
	14.4	Configurare servicii Live	161
		14.3.4 Informații din trafic	160
		14.3.3 Căutare locală	159
		14.3.2 Vremea	157
	14.5	14 3 1 Utilizarea coneviunii la internet a smartnhone-ului	157
	14 3	Litilizarea serviciilor Live	157

1 Introducere

1.1 Referitor la acest manual

1.1.1 Convenții

În scopul unei lizibilității sporite și a exemplificării, în prezentul manual vor fi utilizate următoarele tipuri de scris:

Aldin și cursiv:	Denumiri de produs
MAJUSCULE:	Nume de ferestre și de dialog
Aldin:	Scoaterea în evidență a unor componente importante de text
<u>Subliniat</u> :	Denumiri de suprafețe de contact, câmpuri de introducere și alte elemente ale suprafeței de utilizare
<u>Subliniat și cursiv</u> :	Denumiri ale unor elemente de operare ale aparatului de navigare

1.1.2 Simboluri

Următoarele simboluri fac referire la anumite pasaje din text:



Indicații și sugestii pentru utilizarea soft-ului



Informatii și explicații suplimentare



Avertismente

Simbolurile din titluri fac referire la faptul că respectivul capitol este valabil doar pentru anume autovehicule:



Valabil doar pentru autovehicule cu motor electric



Valabil doar pentru autovehicule cu motor pe gaz natural



Valabil doar pentru autovehicule cu motor de combustie Otto sau pe motorină

1.2 Indicații legale

1.2.1 Garanție

Ne rezervăm modificări de conținut ale documentației și ale soft-ului, fără preaviz. Compania Garmin Würzburg GmbH nu preia nici o răspundere referitor la corectitudinea conținutului sau pentru prejudicii rezultate din folosirea manualului.

Ne bucurăm oricând să primim indicații referitoare la erori, sau sugestii de îmbunătățire pentru a vă putea oferi în viitor produse și mai performante.

1.2.2 Mărci

Toate mărcile și logourile indicate în manual eventual protejate de catre terti, fac obiectul nelimitat al respectivului drept de marcaj în vigoare și al drepturilor de autor de posesie ale respectivilor proprietari înregistrați. Toate mărcile, denumirile comerciale sau denumirile sociale sunt sau pot fi mărci sau mărci înregistrate ale respectivilor proprietari. Toate drepturile rezervate cu exceptia celor neacordate aici în mod expres.

Din lipsa unui marcaj explicit al mărcilor folosite în prezentul manual nu poate fi concluzionat că acest nume este lipsit de drepturile unor terți.

- Microsoft, Outlook, Excel, Windows sunt mărci protejate ale Microsoft Corporation.
- NAVIGON este o marcă protejată a companiei Garmin Würzburg GmbH.

1.3 Întrebări legate de produs

Aveţi întrebări legate de produs? Vizitaţi site-ul nostru www.garmin.com/pid şi apăsaţi pe "Servicii clienţi". Veţi găsi acolo o zonă cu întrebări des puse (FAQ Center) şi veţi afla cum ne puteţi contacta telefonic sau prin email.

2 Înainte de a începe

2.1 Conţinutul livrării

Vă rugăm să verificați dacă livrarea este completă. Adresați-vă neîntârziat dealer-ului de la care ați achiziționat produsul în cazul în care livrarea nu este completă.

Cu produsul achiziționat de dvs. ați primit:

- Aparat de navigare
- Autohalterung
- Cablu USB
- Instrucţiuni de instalaţie în imagini

2.2 Descriere a aparatului de navigare



2.3 Indicații de siguranță importante

În propriul interes, vă rugăm să citiți cu atenție următoarele indicații de siguranță și avertismente înainte de a pune în funcțiune sistemul dvs. de navigație.

2.3.1 Indicații de siguranță pentru navigare

Sistemul de navigare este folosit pe proprie răspundere.

\triangle	Atenție! Nu deserviți sistemul de navigare în timpul călătoriei pentru a vă feri pe dvs. și pe alții de accidente!
\land	Atenție! Uitați-vă la ecran doar atunci când vă aflați într-o situație sigură de trafic!
\land	Atenție! Parcursul străzii și semnele de circulație au întâietate față de indicațiile sistemului de navigare.
	Atenție! Urmați indicațiile sistemului de navigare doar dacă circumstanțele și regulile de circulație permit aceasta! Sistemul de navigație vă duce la destinație chiar și atunci când trebuie să vă abateți de la ruta calculată.
\land	Atenție! Atunci când folosiți aparatul de navigare în autovehicul, acesta se va monta doar în suportul auto livrat împreună cu acesta.
\land	Atenție! Înaintea oricărei călătorii, verificați dacă suportul se află în poziția corectă și este bine prins.
0	Indicație: Dacă nu ați înțeles indicațiile vocale sau nu sunteți sigur ce aveți de făcut la următoarea intersecție, vă puteți orienta repede în baza
	hărților sau a imaginilor cu săgeți.
2.3.2	hărților sau a imaginilor cu săgeți. Indicații de siguranță pentru aparatul de navigare
2.3.2	hărților sau a imaginilor cu săgeți. Indicații de siguranță pentru aparatul de navigare Atenție! Protejați aparatul de umiditate. Acesta nu este etanș la apă (impermeabil) și nu este protejat contra stropilor de apă.
2.3.2 <u>^</u>	hărților sau a imaginilor cu săgeți. Indicații de siguranță pentru aparatul de navigare Atenție! Protejați aparatul de umiditate. Acesta nu este etanș la apă (impermeabil) și nu este protejat contra stropilor de apă. Atenție! Este strict interzis să deschideți carcasa aparatului de navigare.
2.3.2 <u>^</u> <u>^</u> <u>^</u>	hărților sau a imaginilor cu săgeți. Indicații de siguranță pentru aparatul de navigare Atenție! Protejați aparatul de umiditate. Acesta nu este etanș la apă (impermeabil) și nu este protejat contra stropilor de apă. Atenție! Este strict interzis să deschideți carcasa aparatului de navigare. Atenție! Nu expuneți aparatul de navigație căldurii sau frigului extrem. Acesta ar putea fi deteriorat sau limitat în funcționalitatea sa (vezi "Date tehnice", pagina 163).
2.3.2 <u>^</u> <u>^</u> <u>^</u> <u>^</u> <u>^</u>	hărților sau a imaginilor cu săgeți. Indicații de siguranță pentru aparatul de navigare Atenție! Protejați aparatul de umiditate. Acesta nu este etanș la apă (impermeabil) și nu este protejat contra stropilor de apă. Atenție! Este strict interzis să deschideți carcasa aparatului de navigare. Atenție! Nu expuneți aparatul de navigație căldurii sau frigului extrem. Acesta ar putea fi deteriorat sau limitat în funcționalitatea sa (vezi "Date tehnice", pagina 163). Atenție! Nu supuneți aparatul dvs. de navigare unor oscilații puternice de temperatură. Acestea pot duce la formarea de apă condensată.

2.4 Montarea/demontarea sistemului de navigare

Instalarea aparatului de navigare este prevăzută deja în autovehicul. În mijlocul bordului se află un loc de prindere a suportului pentru aparatul de navigare. Prin intermediul acestui suport, aparatul este alimentat cu curent. Date privind informațiile din trafic sunt recepționate prin intermediul antenei radioului auto. Acesta poate fi utilizat pentru a opera radioul auto și menține date privind autovehiculul, precum consumul, conținutul rezervorului, turația etc.

2.4.1 Demontarea aparatului de navigare

La recepția noului dvs. autovehicul, aparatul de navigare a fost deja instalat. Pentru a preîntâmpina furturi, vă recomandăm însă să nu lăsați sistemul de navigare montat atunci când parcați autovehiculul.



Scoaterea aparatului de navigație din suport

- Apăsaţi pe tasta existentă în partea superioară a suportului (vezi imagine).
- 2. Scoateți marginea de jos a aparatului de navigare ușor în afara suportului.
- 3. Scoteți aparatul din suport, mişcându-l în sus.

Îndepărtarea suportului



- 1. Apăsați pe tastiera din partea de jos a suportului (vezi imagine).
- 2. Ţineţi tasta apăsată și scoateţi suportul din orificiu.

Introducerea capacului

- 1. Plasați capacul bine pe orificiu.
- 2. Apăsați capacul în întregime, în orificiu.

2.4.2 Montarea aparatului de navigare



Îndepărtarea capacului

La mijlocul bordului se află un orificiu prevăzut pentru suportul aparatului de navigare.

Îndepărtaţi capacul de pe orificiul de la bord.

Introducerea suportului

- 1. Plasați suportul corespunzător, pe orificiul prevăzut.
- Apăsaţi suportul în orificiu, până când se percepe auditiv şi tactil că acesta s-a încastrat.

Introducerea aparatului de navigare în suport

Pe verso la aparatul de navigare vedeți un cerc cu două spații libere (orifici).

- Agăţaţi aparatul de navigare cu orificiul superior în limba superioară a suportului.
- 2. Apăsați-l apoi spre suport, astfel încât să se încastreze.

Alimentarea aparatului de navigare cu curent

Aparatul de navigare este alimentat cu curent prin intermediul suportului, de îndată ce motorul este pornit de la cheie sau este pornit radioul. Şi acumulatorul aparatului este încărcat în acest mod, astfel încât poate fi folosit și în afara autovehiculului, de exemplu pentru navigarea pedonală.



Indicaţie: Timpul de încărcare al unui acumulator gol se ridică la aprox. 3 ore. Durata de folosinţă cu un acumulator plin se ridică până la aprox. 3 ore, în funcție de configurația aparatului.

Informații din trafic (TMC)

Sistemul de navigare dispune de un receptor TMC integrat. Atunci când aparatul este montat în autovehicul, acesta poate recepționa informații actuale din trafic. Dacă este nevoie, acesta poate modifica ruta în mod dinamic, de exemplu pentru a ocoli un tronson cu trafic intens.

2.4.3 Cartelă de memorie

Pentru a actiona sistemul de navigare nu este nevoie de un card de memorie, întrucât toate datele necesare pentru navigare sunt salvate în memoria internă a aparatului.



Indicație: Atunci când achiziționați hărți suplimentare de navigare, acestea trebuie salvate în memoria internă a aparatului de navigare. Date privind navigarea aflate pe cardul de memorie nu vor fi luate în considerare. Locul de introducere pentru carduri de memorie se pretează doar pentru medii pe care doriți să le redați cu Media-Player sau cu vizualizatorul de imagini.

Dacă conectați sistemul de navigare cu un cablu USB la calculatorul dvs., memoria internă va recunoaște 'NAVIGON' ca unitate. Locul de introducere pentru cardul de memorie va fi recunoscut ca unitate 'NAVIGON SD'.

Efectuarea de copii de rezervă, actualizarea de soft și cea a hărților de navigare pot fi efectuate rapid și comfortabil cu *Fresh*, soft pe care îl puteți descărca gratuit de pe site-ul <u>www.garmin.com/pid</u>.



Atenție! Nu îndepărtați cardul de memorie din aparat în timpul accesului la datele salvate, de exemplu în timpul redării de muzică sau a vizualizării unor imagini. Astfel, se pot pierde date.



Indicație: Înlocuirea cardului de memorie este recunoscută doar cu aparatul pornit. Atunci când cardul de memorie nu este recunoscut, îl veți mai introduce o dată cu aparatul pornit.

2.5 Navigare cu GPS

GPS se bazează pe cel puţin 24 de sateliţi, "în total", care înconjoară Pământul, transmiţând încontinuu poziţia şi ora lor. Receptorul GPS recepţionează aceste date şi calculează propria sa poziţie geografică, folosind diferitele date legate de poziţie şi oră ale diferiţilor sateliţi.

Pentru a determina poziția în măsură suficient de exactă, sunt necesare datele de la cel puțin trei sateliți. Prin intermediul datelor de la patru sau mai mulți sateliți se poate calcula și înălțimea deasupra nivelului mării. Determinarea poziției se face cu o aproximație de trei metri.

În momentul în care sistemul de navigare a determinat poziția dvs., această poziție poate servi ca punct de pornire pentru a calcula drumul.

Materialul cartografic al aparatului dvs. de navigare conține coordonatele geografice ale tuturor destinațiilor speciale, străzilor și localităților înregistrate digital. Astfel, aparatul de navigare poate calcula un drum de la un punct de pornire la un punct de sosire.

Calculul poziției actuale și vizualizarea acesteia pe hartă au loc aprox. o dată pe secundă. Astfel, dvs. puteți vedea pe hartă unde vă aflați.

3

Pornirea și oprirea aparatului de navigare

Aparatul de navigare cunoaște patru stări diferite:

- Pornit: Aparatul de navigare este pornit şi poate fi operat.
- Screensaver: Aparatul de navigare este pornit. Dar vedeţi doar un economizor de ecran. Atâta timp cât economizorul de ecran este afişat, aparatul nu poate fi operat.

Economizorul de ecran este disponibil doar atunci când aparatul este montat în autovehicul.

Atunci când porniţi economizorul de ecran în timpul unei navigări, veţi auzi în continuare indicaţiile aparatului privind navigarea.

Atunci când la pornirea economizorului de ecran tocmai se derulează muzică, aceasta se va auzi în continuare.

- Standby Atunci când comutați aparatul de navigare pe pauză, la următoarea pornire acesta va porni foarte rapid. Acesta foloseşte însă în continuare în starea de pauză o cantitate redusă de energie. În funcție de starea de încărcare, acumulatorul se poate goli în decurs de câteva zile până la câteva săptămâni.
- Oprit: Dacă opriţi aparatul, acesta nu va mai consuma energie. Poate dura apoi câteva luni până când acumulatorul s-a golit. Redeclanşarea duce la o repornire a aparatului şi durează câtva timp (aprox. 60 de secunde). Setările dvs. precum şi destinaţiile şi rutele dvs. salvate rămân valabile şi vor fi păstrate.

Comportamentul aparatului de navigare la pornire și la oprire depinde de faptul dacă acesta tocmai este montat în autovehicul sau nu.

3.1 Aparat montat în autovehicul

Atunci când aparatul de navigare este montat în autovehicul, nu trebuie pornit sau oprit.

3.1.1 Pornirea aparatului

Aparatul de navigare se pornește atunci când porniți motorul prin intermediul cheii de contact.



Indicație: Aparatul se pornește și atunci când este montat în autovehicul, cu motorul pornit.

Atunci când aparatul de navigare este comutat anterior pe pauză, apare ultima fereastră vizualizată.

Atunci când aparatul a fost oprit anterior, durează câteva secunde până când soft-ul este pornit din nou. Apoi se deschide fereastra **PORNIRE**.

Atunci când doriți să porniți aparatul în stare de motor oprit, apăsați

tasta () (Pornit/Oprit) până când aparatul a pornit.

3.1.2 Economizor de ecran

Pornire economizor de ecran

Economizorul de ecran este disponibil doar în următoarele condiții: Aparatul este montat în autovehicul și este pornit.

Motorul autovehiculului este pornit.

- Apăsaţi scurt pe tasta () (<u>Pornit/Oprit</u>).
 ori -
- ► Apăsați în fereastra **Pornire** pe (<u>U</u>) (<u>Oprire</u>).

Apare economizorul de ecran. Pe acesta sunt vizualizate data, ora și temperatura externă.

Prin intermediul soft-ului *Fresh* puteți instala o funcțiune cu care puteți alege singuri imaginea pe care doriți să o utilizați ca economizor de ecran. Puteți descărca *Fresh* gratuit de pe site-ul <u>www.garmin.com/pid.</u>



Pe o imagine aleasă de dvs. sunt vizualizate data, ora și temperatura externă. Informații detaliate reies din capitolul "Fundal pentru economizorul de ecran" la pagina 138.

Oprirea economizorului de ecran

- ► Apăsaţi scurt pe tasta () (<u>Pornit/Oprit</u>).
 - ori -
- Apăsaţi pe orice poziţie a ecranului.

Economizorul de ecran dispare. Este afişată din nou fereastra activă în momentul pornirii economizorului de ecran.



Indicație: În mod standard, economizorul de ecran este oprit și atunci când scoateți cheia din contact.

3.1.3 Comutarea aparatului de navigare pe pauză

Atunci când scoateți cheia din contact, la scurt timp, apare un mesaj precum aparatul va fi în curând comutat pe pauză.

 Tippen Sie auf <u>Standby</u> oder warten Sie, bis das Gerät von selbst in den Standby wechselt.

3.1.4 Oprirea aparatului

Atunci când aparatul este montat în autovehicul, nu mai trebuie oprit. Atunci când după o anumită perioadă de timp numai doriţi să utilizaţi aparatul, îl puteți totuşi opri.

 Apăsaţi tasta () (<u>Pornit/Oprit</u>) până când aparatul s-a oprit (aprox. 5 secunde).

3.2 Aparat nemontat

Desigur, puteți porni și opri aparatul atunci când acesta nu este montat în autovehicul.

3.2.1 Pornirea aparatului

Apăsați scurt pe tasta (¹) (<u>Pornit/Oprit</u>).

Atunci când aparatul de navigare este comutat anterior pe pauză, apare ultima fereastră vizualizată.

Atunci când aparatul a fost oprit anterior, durează câteva secunde până când soft-ul este pornit din nou. Apoi se deschide fereastra **PORNIRE**.

Aţi uitat parola?

Probabil ați activat protecția cu parolă, dar nu vă mai amintiți parola.

 Dacă aţi uitat parola, procedaţi conform celor descrise la "Aţi uitat parola?", la pagina 22.

3.2.2 Economizor de ecran

Atunci când aparatul de navigare nu este alimentat cu curent de la autovehicul, economizorul de ecran nu este disponibil.

3.2.3 Comutarea aparatului de navigare pe pauză

- Apăsaţi scurt pe tasta () (<u>Pornit/Oprit</u>).
 ori -
- Apăsaţi în fereastra Pornire pe (Oprire).

Va fi vizualizat un mesaj conform căruia aparatul va fi comutat în câteva secunde in modul standby.

 Aşteptaţi până când aparatul va fi comutat în modul pauză ori apăsaţi pe <u>Standby</u>.

3.2.4 Oprirea aparatului

 Apăsaţi tasta () (<u>Pornit/Oprit</u>) până când aparatul s-a oprit (aprox. 5 secunde).

- ori -

1. Apăsați scurt tasta () (Pornit/Oprit) (max. 1 secunde).

Va fi vizualizat un mesaj conform căruia aparatul va fi comutat în câteva secunde in modul standby.

2. Apăsați pe Oprire.

3.3 Prima pornire a aparatului de navigare

Când veți porni pentru prima oară aparatul de navigare, veți fi invitat să stabiliți următoarele setări:

- limba în care doriţi să folosiţi soft-ul
- Iuarea în calcul a unor staţii de încărcare rapidă
- unitatea de lungime a datelor referitoare la distanţe
- formatul datelor referitoare la oră
- formatul datelor referitoare la dată
- unitatea pentru afişarea temperaturii



Se deschide fereastra PORNIRE.

Din fereastra **PORNIRE** aveți acces la toate aplicațiile sistemului de navigare:



Indicație: Puteți deschide fereastra **PORNIRE** din aproape orice altă fereastră, apăsând pe suprafața de contact (Meniu principal).

Indicație: Dacă nu ați folosit aparatul de navigare foarte mult timp, se poate ca bateria să se fi descărcat complet.

Dacă folosiți un cablu de încărcare sau dacă ați conectat aparatul dvs. la un calculator, acesta trebuie eventual încărcat mai întâi câteva minute înainte de a putea fi pornit.

3.4 Manual

Pe aparatul de navigare este salvat un rezumat al prezentului manual de instrucțiuni, care descrie cele mai importante funcții ale aparatului de navigare.

Aşa deschideți manualul de instrucțiuni:

1. Apăsați în fereastra **PORNIRE** pe more > Manual.

Se deschide fereastra CUPRINS.

 Apăsați pe numele capitolului pe care doriţi să-l citiţi. Este afişat conţinutul capitolului.

Cu suprafețele de contact \bigwedge (<u>în sus</u>) și \bigvee (<u>în jos</u>) puteți defila câte o pagină de ecran în sus resp. în jos.

Cu suprafețele de contact (La stânga) și (La dreapta) puteți deschide capitolul anterior resp. capitolul următor.

- Apăsaţi pe <u>Cuprins</u> pentru a deschide fereastra CUPRINS.
- Apăsaţi pe suprafaţa de contact (închidere) pentru a închide manualul de instrucţiuni şi pentru a ajunge din nou la fereastra
 PORNIRE.

3.5 Opţiuni

În anumite ferestre există opțiuni prin intermediul cărora puteți ajunge la funcții suplimentare.



Descrierea tuturor opțiunilor disponibile reiese din capitolul "Opțiuni, alte funcțiuni" la pagina 60.

4 Protecție parolă

Aparatul de navigare poate fi protejat contra folosirii neautorizate, definind o parolă. Parola vă este solicitată atunci când aparatul nu este montat în autovehiculul dvs. și nu este pornit.

În momentul în care aparatul este montat într-un autovehicul, acestuia i se transmite codul individual. Astfel, aparatul poate identifica dacă este montat în autovehiculul "corect". În acest autovehicul parola vă va fi solicitată doar o singură dată.

4.1 Activare protecție parolă

 Apăsaţi în fereastra NAVIGARE pe <u>Alte funcţiuni</u> > <u>Setări</u> > <u>Opţiuni</u> > <u>Protecţie parolă</u>.

Se deschide fereastra PAROLĂ NOUĂ.

- 2. Introduceți o parolă în câmpul Parolă nouă și apăsați pe Următorul.
- Reintroduceţi această parolă încă odată în câmpul <u>Confirmare</u> parolă.
- 4. Apăsați pe Activare.



Indicație: Parola trebuie să fie compusă din exact 4 cifre.

4.1.1 Modificare parolă

 Apăsaţi în fereastra Navigare pe <u>Alte funcţiuni</u> > <u>Setări</u> > <u>Opţiuni</u> > <u>Protecţie parolă</u>.

Se deschide fereastra INTRODUCEȚI PAROLA.

- Introduceți parola valabilă până în acel moment în câmpul Introduceți parola.
- Apăsaţi pe <u>Modificare parolă</u>.
 Se deschide fereastra **PAROLĂ NOUĂ**.
- 4. Introduceți o parolă în câmpul Parolă nouă și apăsați pe Următorul.
- Reintroduceţi această parolă încă odată în câmpul <u>Confirmare</u> <u>parolă</u>.
- 6. Apăsați pe Activare.

Indicație: Noua parolă trebuie să fie compusă din exact 4 cifre.

4.2 Anulare protecție parolă

 Apăsaţi în fereastra NAVIGARE pe <u>Alte funcţiuni</u> > <u>Setări</u> > <u>Opţiuni</u> > <u>Protecţie parolă</u>.

Se deschide fereastra INTRODUCEȚI PAROLA.

- 2. Introduceți parola valabilă până în acel moment în câmpul Introduceți parola.
- 3. Apăsați pe Dezactivare.

4.3 Aţi uitat parola?

Dacă ați introdus de trei ori parola falsă, se deschide fereastra cu indicațiile de urmat în acel caz.

Urmaţi indicaţiile de pe ecran.

5 Manipulare sistem de navigare

5.1 Informație

Pe marginea de sus a multor ferestre este afişată ora. Atunci când aparatul este montat în autovehicul și motorul este pornit, veți vedea și temperatura exterioară.

În plus, acolo se află diferite pictograme în care sunt afişate informații.

GPS

Pictograma GPS poate afişa următoarele stări ale recepției GPS:

Nici un GPS (Nici un simbol): Receptorul GPS integrat nu este în stare de funcțiune. Dacă această problemă persistă luați legătura cu noi (vezi "Întrebări legate de produs", pagina 10).



Nici un semnal: Sunt recepționate date de la mai puțin de trei sateliți. Poziția nu poate fi calculată.



GPS gata: Sunt recepționate date de la cel puțin 3 sateliți. Poziția poate fi calculată.



Informații detaliate privind starea GPS reies din capitolul "Stare GPS, salvarea actualei poziții" la pagina 97.

Track

Pictograma et al. (Înregistrare track) indică că tocmai este înregistrat un trak.



Informații detaliate privind track-urile reies din capitolul "Track-uri" la pagina 86.

Busolă

Pictograma **Busolă** este disponibilă doar în vizionarea hartă. Aceasta indică în ce direcție tocmai vă îndreptați. Pot fi afișate următoarele puncte cardinale: N, NE, E, SE, S, SV, V, NV.

Pornirea și oprirea pictogramei Busolă

Afişarea pictogramei Busolă poate fi activată sau dezactivată.

- Apăsaţi în fereastra Navigare pe <u>Alte funcţiuni</u> > <u>Setări</u> > <u>Navigare</u>.
- Prin intermediul suprafeţelor de contact

(La stânga) și

(La dreapta) veți putea da pagina până când vedeți setarea Afișare busolă.

Valoare actualmente valabilă a setării este scoasă în evidență (verde).

- Apăsaţi pe suprafaţa de contact (Modificare) pentru a sări între diferitele valori.
- Apăsaţi pe <u>OK</u>.

Energie

Pictograma **Energie** poate afişa următoarele stări ale acumulatorului integrat:

- ÷
 - Aparatul este montat în autovehicul şi este alimentat cu curent din autovehicul. Bateria este complet încărcată.
- E)

Aparatul este montat în autovehicul și este alimentat cu curent din autovehicul. În acest moment, se încarcă bateria.

- Aparatul este montat în autovehicul şi este alimentat cu curent din autovehicul. Acumulatorul nu poate fi încărcat întrucât temperatura sa este prea mare ori prea mică.

Aparatul este alimentat de o baterie internă. Starea de încărcare a bateriei este suficientă.

D

Aparatul este alimentat de o baterie internă. Starea de încărcare a bateriei este slabă.

Live Services

i

Acest capitol vă interesează doar atunci când aparatul dvs. de navigare a fost conectat deja, în trecut, cu un smartphone cu funcțiune tethering.



Indicaţie: Pictograma <u>Live Services</u> nu este afişată dacă aţi setat în setările serviciilor *Live* pe <u>Nu</u> valoarea setării <u>Utilizaţi serviciile Live</u> (vezi "Configurare servicii Live", pagina 161).

Pictograma Live Services indică disponibilitatea serviciilor *Live*. Aceasta poate indica următoarele stări:



(Roşu) **Niciun fel de servicii Live**: Nu a fost încă făcută conexiunea cu server-ul *Live*. Posibile cauze sunt:

- Între aparatul de navigare şi un smartphone nu există nicio conexiune Bluetooth (vezi "Conexiune Bluetooth", pagina 141).
- Niciun smartphone nu a fost ales ca punct de acces la internet (vezi "Utilizarea conexiunii la internet a smartphone-ului", pagina 157).



(Roşu) **Se face legătură**: Numărul din pictogramă indică care dintre smartphone-uri a fost ales ca punct de acces la internet. Nu a fost făcută conexiunea la server-ul *Live*. Posibile cauze sunt:

A fost iniţiată o conexiune Bluetooth între aparatul de navigare şi smartphone, dar smartphone-ul nu este configurat, astfel încât nu poate pune la dispoziţia altor aparate propria sa conexiune la internet (niciun tethering). Informaţii suplimentare reies din manualul de instrucţiuni al smartphone-ului dvs.

- ► Conexiunea de telefonie mobilă a fost întreruptă.
- Server-ul *Live* nu răspunde.

(Gri deschis) **Servicii Live disponibile**: S-a făcut conexiunea cu server-ul *Live*. Sunt disponibile serviciile *Live*. Numărul indică care dintre cele două smartphone-uri tocmai este activ ca punct de acces la internet.

Informații din trafic

тмс

Sistemul de navigare dispune de un receptor TMC integrat care oferă informații actuale din trafic. Astfel, dacă este nevoie, acesta poate modifica ruta în mod dinamic, de exemplu pentru a ocoli un tronson cu trafic intens.



Indicație: Această funcțiune poate fi utilizată doar dacă în țara în care călătoriți sunt transmise informații din trafic via TMC. Aceasta nu este cazul în toate țările.

Pictograma TMC poate indica următoarele stări ale recepției TMC:

Se caută postul (în roşu): Receptorul TMC este gata de recepţie dar nu găseşte nici un emiţător de semnale TMC. Nu sunt disponibile informaţii din trafic.

Se caută postul: Receptorul TMC este gata de recepție dar nu găsește nici un emiţător de semnale TMC. Dar mai sunt disponibile informații din trafic. Acest lucru se poate întâmpla de ex. atunci când tocmai străbateți un tunel.

TMC gata (în gri): Pot fi recepționate informații din trafic.



Indicație: Receptorul TMC utilizează antena radioului auto. Prin urmare, pictograma **Se caută postul** poate apare chiar și atunci când aparatul de navigare nu este montat în autovehicul.



Descrierea funcționalității TMC reiese din capitolul "TMC (Informații din trafic)" la pagina 109.

Traffic Live

Puteți obține informații privind traficul de la serviciile *Live* (Traffic Live) ori de la posturile de radio (TMC) (vezi "Configurare servicii Live", pagina 161).

Apare pictograma **Traffic Live** atunci când obțineți informații privind traficul de la serviciile *Live*.

Pictograma **Traffic Live** poate indica următoarele stări ale recepției de informații privind traficul:

(Roşu) Se face legătură: Ultima tentativă de a apela informaţii privind traficul de la server-ul *Live* a eşuat. Acest lucru se poate întâmpla de ex. atunci când tocmai străbateţi un tunel.



(Gri deschis) Traffic Live disponibil: Pot fi apelate informaţii privind traficul. Următoarele informaţii sunt actuale.

Informații din trafic (TP)

Radioul auto poate opri redarea de muzică sau indicații privind navigarea și poate reproduce în schimb informații din trafic atunci când astfel de informații sunt recepționate.

Pictograma TP poate indica următoarele stări:

Nici un TP (Nici un simbol): Nu sunt pornite informații din trafic.

TP gata (alb): Sunt pornite informații din trafic. Atunci când informația din trafic s-a încheiat, se va utiliza din nou sursa inițială de ton.

TP

Se caută postul (roșu): Se caută un program care emite informații din trafic.

Bluetooth / Telefon

Aparatul de navigare dispune de un modul handsfree Bluetooth integrat. Astfel, îl puteți utiliza și ca dispozitiv handsfree pentru unul sau două telefoane mobile cu funcțiune Bluetooth.

Pictograma <u>Telefon</u> poate indica următoarele stări ale modului handsfree:

Nici un Bluetooth (Nici un simbol): Funcțiunea bluetooth nu este activă.



Neconectat (telefon mobil roşu): Aparatul de navigare nu are o conexiune bluetooth cu un alt aparat.



Conectat (telefon mobil alb): Aparatul de navigare este conectat cu un telefon mobil și poate fi utilizat ca instalație handsfree. Numărul indică care dintre telefoane este activ.



Apel în curs (telefon mobil verde): Modulul handsfree al sistemului de navigare tocmai este folosit pentru a vorbi la telefon. Numărul indică pe care dintre telefoane se vorbește.

Silențios

Pictograma Silențios poate indica următoarele stări:

Nici un simbol: Aplicația de navigare nu este reglată pe silențios.

U.

Silențios: Aplicația de navigare este reglată pe silențios. Dacă tocmai vă aflați într-o navigare, nu auziți nici un fel de indicații de condus.



Indicație: Această pictogramă indică doar setarea pe funcțiunea mută a indicațiilor de navigare. Aceasta nu spune nimic despre volumul sonor al dispozitivului handsfree.



Modul de reglare al volumului al indicațiilor privind navigarea este descris la capitolul "Navigare în modul Autovehicul", secțiunea "Volum sonor", la pagina 71.

Jurnal de călătorie

Pictograma Jurnal de călătorie poate indica următoarele stări:

Nici un simbol: Jurnalul călătorii este deactivat. Călătoriile nu vor fi salvate.



Jurnal de călătorie: Jurnalul călătorii este activat. Înaintea fiecărei navigării veți fi invitat să faceți toate indicațiile necesare pentru înregistrarea în jurnalul călătorii (motivul călătoriei, km. la bord, ...). Dar puteți și suprima înregistrarea călătoriei.



Descrierea jurnalului de curse reiese din capitolul "Jurnal de călătorie" la pagina 114.

Media

Atunci când aparatul de navigare este montat în autovehicul și este alimentat cu curent de la autovehicul, acesta poate opera radioul auto montat. Pictograma **Media** indică apoi ce sursă de ton tocmai este activă.

Nici un simbol: Radioul este oprit, sau aparatul de navigare nu este alimentat cu curent din autovehicul.

- **FM**: Actuala sursă de sunet este radioul. Acesta este reglat pe recepție FM.
- **AM**: Actuala sursă de sunet este radioul. Acesta este reglat pe recepție AM.
- **DAB** (alb): Actuala sursă de sunet este radioul. Acesta este reglat pe recepție DAB.

DAB (roşu): Actuala sursă de sunet este radioul. Acesta este reglat pe recepție DAB. Această pictogramă apare atunci când nu este posibilă nicio recepție DAB și postul selectat nu poate fi recepționat nici prin FM.



AUX-IN: Actuala sursă de sunet este un aparat extern conectat la conexiunea AUX a radioului auto.



BT-Audio: Actuala sursă de sunet este un aparat extern (telefon mobil sau smartphone) conectat prin bluetooth cu aparatul de navigare.



CD: Actuala sursă de sunet este un CD introdus în radioul auto.



Cartela SD: Actuala sursă de sunet este un card MicroSD introdus în aparatul de navigare.

5.2 Tastatură de soft

Dacă este nevoie de introduceri de text, pe ecran apare o tastatură de soft.

Pe tastatura de soft puteți efectua toate introducerile cu degetul. Pot fi introduse doar majuscule.

Atunci când introduceți nume de localități sau străzi, nu este nevoie să introduceți semne diacritice. Sistemul de navigare completează aceste semne automat, pentru dvs. Dacă căutați de pildă localitatea "Bărnau" scrieți pur și simplu "Barnau". Dacă căutați de pildă localitatea "Bărnau" scrieți pur și simplu "Barnau". Semnele diacritice pot fi însă de folos la denumirea unor destinații și rute salvate.

5.2.1 Taste speciale



adaugă un loc liber.

 $\langle \times \rangle$

123 deschide tastatura cu cifre.

Alfabetul latin, chirilic, grecesc

ABC deschide tastatura cu alfabetul latin.

sterge semnul din fata mărcii de introducere.



ABF deschide tastatura cu alfabetul grecesc.



Indicație: Sunt disponibile mereu maxim 2 tastaturi pentru caractere (litere).

Pentru a introduce adrese sau denumiri de destinații speciale, tastatura pentru alfabetul respectivei țări se deschide în mod standard.

Atunci când doriți să salvați o destinație la preferințe sau atunci când introduceți o categorie de destinații speciale sau o țară, tastatura pentru limba suprafeței de utilizare se deschide în mod standard.

Puteți comuta de la tastatura chirilică sau grecească și la tastatura latină. Puteți translitera apoi și multe adrese sau le puteți introduce în limba suprafeței de utilizare.

Exemplu: Limba suprafeţei de utilizare este germana. Doriţi să navigaţi la Moscova. Aveţi mai multe posibilităţi:

- "Москва" (chirilic)
- "Moskva" (transliterat)
- "Moskau" (germană)

Indicație: Nume de străzi și localități pot fi introduse în limba suprafeței de utilizare doar atunci când sunt incluse și în baza de date a hărții.

Indicație: Poate fi configurat layout-ul pentru tastatura cu alfabetul latin.



- Apăsați în fereastra Navigare pe <u>Alte funcțiuni</u> > <u>Setări</u> > <u>General</u> > <u>Layout tastatură (latină)</u>.
- Indicaţi ce layout doriţi să folosiţi (QWERTZ, QWERTY, ABCDEF, AZERTY).

Semne diacritice, accente, alte litere

Pentru fiecare gen de font este disponibilă o tastatură suplimentară, cu semne diacritice.

SYM deschide tastatura cu semne diacritice latine.

ÉЙЪ deschide tastatura cu semne diacritice chirilice.

AïΩ deschide tastatura cu semne diacritice greceşti.

În momentul în care introduceți un semn diacritic, este vizualizată din nou, în mod automat tastatura cu litere.

5.2.2 Introducere date

Deseori sunt disponibile liste, din care puteți selecta o înscriere. Acest lucru se poate întâmpla de ex. atunci când introduceți o localitate.

În momentul în care ați introdus prima literă, apare localitatea cea mai mare a țării introduse, care începe cu această literă.

În momentul în care introduceți alte litere, după fiecare introducere apare prima localitate care începe cu literele introduse.

În momentul în care este vizualizată localitatea corectă, apăsaţi pe

(OK) pentru a finaliza introducerea localității.

Puteți deschide orișicând o listă care conține toate localitățile, al căror nume începe cu literele introduse până atunci ori care conțin în respectivul lor nume textul introdus. Cu cât ați introdus mai multe litere, cu atât ma scurtă este lista.

► Apăsați pe 📕 (<u>Deschidere listă</u>) pentru a vizualiza această listă.

Cu suprafeţele de contact 🔼 (<u>În sus</u>) și 💟 (<u>În jos</u>) vă puteţi mişca în listă.

 Apăsați pe o înscriere din listă pentru a prelua această înscriere în câmpul de introducere.

În momentul în care ați preluat o înscriere, lista se închide. Astfel se închide introducerea localității.

 Apăsaţi pe (închidere listă) pentru a închide lista fără să preluaţi vreo înscriere.



i

Indicație: Lista se deschide automat, în momentul în care ea nu mai conține decât cel mult 4 înscrieri.

5.3 Opţiuni

În anumite ferestre există opțiuni prin intermediul cărora puteți ajunge la funcții suplimentare.



5.4 Meniuri

Anumite suprafețe de contact conțin un meniu care se deschide atunci când le acționați.

 Apăsați pe un punct din meniu pentru a executa funcțiunea acestuia.

Dacă doriți să închideți meniul fără a executa nici una din funcțiunile sale, apăsați pe suprafața de contact cu care ați deschis meniul.

6 Comandă vocală

Indicație: Funcțiunea Comandă vocală nu este disponibilă în toate limbile.



În cazul limbilor pentru care această funcțiune nu este disponibilă, în fereastra **NAVIGARE** este afișată suprafața de contact <u>Comandă vocală</u>. În cazul unor limbi neasistate, suprafața de contact <u>Comandă vocală</u> este înlocuită cu suprafața de contact <u>Afișare hartă</u>.

Puteți solicita multe funcțiuni ale aparatului dvs. de navigare comod, prin introducerea vocală.

6.1 Activare comandă vocală

În anumite ferestre, comanda vocală este activată de la sine. Lucrul acesta este valabil îndeosebi la ferestre în care se aşteaptă un răspuns de la dvs., de pildă când apare o nouă informație de trafic care vizează ruta dvs.

6.2 Folosire comandă vocală

Atunci când funcțiunile au putut fi apelate într-o fereastră prin introducere vocală, în marginea din stângă sus a ferestrei este afişată

pictograma

(Comandă vocală activă).

Un unic semnal acustic și pictograma 🖤 (Rostiți) indică că sistemul de navigare așteaptă introducerea dvs. vocală.

Rostiţi o comandă.

Auziți un ton pozitiv de confirmare (două tonuri clare) și funcțiunea este executată.

Atunci când sistemul de navigare nu v-a înţeles ordinul ori dacă nu spuneţi nimic câtva timp, se aude tonul negativ de confirmare (două tonuri scurte, închise).

Mai rostiţi odată comanda.

Atunci când sistemul de navigare nu va înțeles nici după mai multe repetiții, apara indicația "Rostiți Ajutor".



Indicație: Indicațiile de navigare, avertismentele și Media-Player sunt reglate pe silențios atâta timp cât de la dvs. nu sunt de așteptat comenzi vocale.

6.3 Ajutor

Rostiți pur și simplu "Ajutor", atunci când doriți să știți care sunt comenzile vocale posibile în acel moment. În aproape toate ferestrele care asistă comanda vocală, sistemul de navigare vă spune apoi care sunt comenzile pe care le puteți rosti în fereastra actuală.

6.4 Deactivarea comenzii vocale

Comanda vocală se deactivează în următoarele circumstanțe:

- Atunci când deserviţi aparatul de navigare cu degetul, în timp ce de la dvs. se aşteaptă o introducere vocală.
- În cazul unui apel în sosire şi în timpul unei convorbiri telefonice în curs, atunci când aparatul de navigare este folosit ca dispozitiv free hands.

6.5 Configurare comandă vocală

Puteți configura care sunt activitățile pentru care doriți să utilizați comanda vocală.

 Apăsați în fereastra Navigare pe <u>Alte funcțiuni</u> > <u>Setări</u> > <u>General</u> > <u>Folosire comandă vocală</u>.

Indicați care sunt activitățile pentru care doriți să folosiți comanda vocală:

- <u>Complet</u>: Puteți utiliza întreaga gamă de funcțiuni oferite de comanda vocală.
- <u>Răspunsuri</u>: Puteți indica adrese şi răspunde la întrebări puse de aparatul de navigare.
- Indicare adrese: Puteți indica doar adrese prin intermediul comenzii vocale.



Informații detaliate privind indicarea unei destinații de navigare per introducere vocală reies din capitolul "Introducere destinație per comandă vocală" la pagina 35.



Informații detaliate privind folosirea telefonului per introducere vocală reies din capitolul "Efectuare de apeluri prin comandă vocală" la pagina 148.

Volumul sonor al asistentului pentru comanda vocală poate fi reglat separat de volumul sonor al aplicației de navigare. Puteți auzi invitațiile la introducerea unor date chiar și atunci când ați reglat indicațiile de navigare pe silențios.

- Apăsaţi în fereastra NAVIGARE pe <u>Alte funcţiuni</u> > <u>Setări</u> > <u>General</u> > <u>Volumul sonor al asistentului</u>.
- 2. Stabiliți volumul sonor al asistentului.

Indicație: Informații legate de configuarea sistemului de navigare reies din capitolul "Configurare sistem de navigare" la pagina 162.

7 Navigare

Sistemul de navigare este folosit pe proprie răspundere.



Atenție! Aveți neapărat în vedere toate indicațiile de siguranță din capitolul "Indicații de siguranță importante", pagina 11.

Recepție GPS deranjată

Dacă recepția GPS este deranjată, (de ex. pentru că vă aflați într-un tunel) navigarea va continua. Sistemul de navigare calculează în acest caz poziția dvs. presupusă cu ajutorul datelor privind ruta și a comportamentului dvs. de până acum la volan. În momentul în care veți recepționa din nou semnale GPS, navigarea va continua cu date GPS reale.

Cum se ajunge la localitatea de destinație

Atunci când ați ajuns la destinația indicată, veți auzi o informație corespunzătoare.

Pe hartă nu mai este vizualizată atunci decât poziția dvs. locală (Săgeată roşu închis) și stegulețul de sosire.

7.1 Pornirea aplicației de navigare

Ați pornit aparatul de navigație. Fereastra **PORNIRE** se deschide.

Apăsaţi pe <u>Navigare</u>.

Se deschide fereastra **NAVIGARE**. De acolo puteți accesa toate funcțiunile aplicației de navigare.

Înapoi la fereastra Pornire

La fereastra **PORNIRE** ajungeți oricând apăsând pe suprafața de contact (Pornire, Aplicația actuală nu este încheiată astfel.

Inițializarea aparatului de recepție GPS



Indicație: Pentru o recepție lipsită de deranjamente a datelor GPS, dispozitivul de recepție GPS are nevoie de o vedere liberă spre sateliți. Tunele, drumuri strâmte printre clădiri ori reflexii oglindite pe fațade de clădiri pot limita puternic sau chiar împiedica total recepția GPS. Dacă dispozitivul de recepție GPS respectiv aparatul de navigare se află întrun autovehicul, un parbriz tratat cu aburi de metal sau o încălzire pentru parbrize pot fi cauza unei recepți GPS slabe. În momentul în care ați pornit aparatul de navigație, se demarează inițializarea receptorului GPS.

Prima inițializare a receptorului GPS integrat are loc doar după ce aplicația de navigare a fost pornită prima oară. Aceasta poate dura până la 5 de minute.

De fiecare dată când ulterior veți porni aparatul de navigație, se demarează în scurt timp recepția GPS.

Dacă aparatul de navigație nu este pornit timp de peste o săptămână, următoarea inițializare poate dura până la 10 minute.



Indicație: Imediat după ce pictograma <u>GPS</u> indică starea **GPS gata** exactitatea cu care este stabilită poziția dvs. poate fi redusă timp de câteva minute.

În colţul drept superior al ecranului vedeți pictograma GPS. În momentul în care sunt recepționate date de la cel puțin trei sateliți, se

comută 🔊 (GPS gata).



Indicație: Inițializarea se realizează cel mai rapid dacă vă începeți călătoria doar după finalizarea acesteia.



Informații detaliate privind pictograma <u>GPS</u> reies din capitolul "GPS" la pagina 23.

Înapoi la fereastra Navigare

Fereastra NAVIGARE se deschide când porniți aplicația de navigare.

Dacă o altă fereastră a aplicației de navigare este deschisă, apăsați pe (Înapoi). Ajungeți astfel la fereastra de la care ați plecat.

 Apăsaţi atâta timp pe (<u>¹)</u> (<u>înapoi</u>), până când se deschide fereastra NAVIGARE.

7.2 Indicarea destinației

La <u>Destinație nouă</u> introduceți destinațiile spre care nu ați navigat încă sau pe care nu le-ați salvat. Aici puteți

- indica adresa destinaţiei (vezi "Introducere adresă de destinaţie", pagina 37).
- indica coordonatele destinaţiei (vezi "Introducere coordonate", pagina 38).
- ▶ selecta o destinație specială (vezi "Destinație specială", pagina 40).
- selecta o destinaţie din acces rapid (vezi "Destinaţii speciale în acces rapid", pagina 44).

La <u>Destinațiile mele</u> sunt disponibile următoarele liste cu destinații resp. adrese:

 PREFERINȚE: toate destinațiile introduse şi salvate apoi de dvs (vezi "Preferințe", pagina 45).

În lista **PREFERINȚE** pot fi salvate totodată trei destinații speciale:

- <u>Adresa mea</u>: Adresa salvată ca domiciliu (vezi "Definirea destinației ca adresă de domiciliu", pagina 52).
- <u>Autovehiculul meu</u>: poziţia autovehiculului dvs. este salvată în mod automat, atunci când părăsiţi autovehiculul.
- <u>Punctul meu de plecare</u>: Punctul de pornire al ultimei navigării este salvat în mod automat.
- ULTIMELE DESTINAȚII: destinații la care ați navigat deja odată în trecut (vezi "Ultimele destinații", pagina 46).
- ADRESE IMPORTATE: destinații importate de dvs. în aparatul de navigare din agenda unui telefon mobil conectat prin Bluetooth (vezi "Adrese importate din cartea de telefon", pagina 47).

7.2.1 Indicarea țarii de destinație

În stânga sus, în ferestrele ADRESĂ, DESTINAȚIE SPECIALĂ ÎNTR-O LOCALITATE și DESTINAȚIE SPECIALĂ ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ se află suprafaţa de contact <u>Țară</u>. Aceasta indică steagul ţării din care pot fi actualmente indicate destinații de navigare.

Dacă destinația dvs. se află într-o altă țară, procedați după cum urmează:

- 1. Apăsați pe suprafața de contact <u>Tară</u>.
- Introduceţi numele ţării în care se află destinaţia dvs.
 Pe suprafata de contact este indicat steagul tării de destinatie.

0

Indicație: Sunt oferite la alegere doar țările ale căror hărți sunt disponibile.

7.2.2 Introducere destinație per comandă vocală

Indicarea adresei de destinație are loc într-un mod deosebit de comfortabil prin comandă vocală.

 Apăsați în fereastra Navigare pe <u>Comandă vocală</u>. Se deschide fereastra COMANDĂ VOCALĂ.

Indicare adresă

2. Rostiți "Adresă".

Sus este afișată țara pentru care pot fi indicate adrese.

 Apăsaţi pe ţară, atunci când adresa dvs. de destinaţie se află într-o altă ţară. Urmaţi indicaţiile sistemului de navigare.

Adresele sunt solicitate în ordinea Oraș > Stradă > Număr casă.

3. Urmați indicațiile sistemului de navigare.

Atunci când ați terminat de introdus adresa, harta se deschide în modul **Vizualizare**. Destinația este indicată pe hartă.

Indicare destinație specială în apropiere

- 2. Rostiți "Destinație specială În apropiere".
- Rostiţi ce categorie de destinaţii speciale doriţi (de ex. "hotel"). Se deschide o listă cu hotelurile din apropiere.
- Rostiţi cifra hotelului la care doriţi să navigaţi.
 Rostiţi "În sus" sau "În jos" pentru a răsfoi în listă.
 Atunci când aţi ales o destinaţie, se deschide harta în modul
 Vizualizare. Destinaţia este indicată pe hartă.

Indicarea unui favori sau a unei adrese din agendă

- 2. Rostiți "Destinațiile mele".
- Se deschide o listă. Aceasta conține destinațiile din lista PREFERINȚE, destinații importate din Outlook, şi destinații din agenda de telefon a unui telefon mobil conectat.
- 4. Rostiți cifra destinației la care doriți să navigați.

Rostiți "În sus" sau "În jos" pentru a răsfoi în listă.

Atunci când ați ales o destinație, se deschide harta în modul **Vizualizare**. Destinația este indicată pe hartă.



Informații privind pornirea navigării reies din capitolul "Examinare rute" la pagina 48. Puteți citi acolo informații suplimentare.



Indicație: Funcțiunea **Comandă vocală** nu este disponibilă în toate limbile. În limbile pentru care această funcțiune nu este disponibilă, suprafața de contact <u>Comandă vocală</u> este înlocuită cu suprafața <u>Afişare hartă</u>.
7.2.3 Introducere adresă de destinație

 Apăsaţi în fereastra NAVIGARE pe <u>Destinaţie nouă</u> > <u>Introducere</u> <u>adresă</u>.

Indicație: Următoarea descriere pornește de la <u>Mai întâi orașul</u> ca ordine în care sunt introduse adresele.

Dacă pe aparatul de navigare se află harta unei ţări în care se obișnuiește să se indice mai întâi strada (de ex. Suedia, Norvegia, ...), puteți alege și <u>Mai întâi strada</u> ca ordine de introducere.



Puteți stabiliea ordinea în fereastra **Navigare** la <u>Alte funcțiuni</u> > <u>Setări</u> > <u>General</u> > <u>Ordinea datelor legate de adresă</u>.

Va trebui însă să aveți în vedere că ordinea de introducere a datelor <u>Mai întâi strada</u> nu este posibilă pentru toate țările. În acest caz va trebui să indicați mai întâi orașul.

Se deschide fereastra ADRESĂ.

- 1. Introduceți numele sau codul poștal al localității de destinație.
- 2. Introduceți numele străzii de destinație.
- Introduceţi numărul de casă. Dacă nu cunoaşteţi numărul de casă, lăsaţi acest câmp liber.

Dacă nu cunoașteți numărul de casă, dar cunoașteți în schimb numele unei străzi perpendiculare, din apropiere, apăsați pe câmpul <u>Intersecție</u> și introduceți acolo acel nume.

Dacă nu cunoașteți numărul de casă, dar cunoașteți în schimb numele unei străzi perpendiculare, din apropiere, apăsați pe câmpul și introduceți acolo acel nume. Sistemul de navigare calculează apoi o rută înspre intersecția dintre cele două străzi indicate.

Se deschide fereastra DETALII PRIVIND DESTINAȚIA.

Cu ajutorul suprafeței de contact <u>Activare MyRoutes</u> puteți selecta dacă să fie calculate mai multe alternative pentru o rută (<u>Da</u>) sau nu (<u>Nu</u>).

Apăsaţi pe <u>Activare MyRoutes</u>, pentru a modifica setarea.



Indicație: Suprafața de contact <u>Activare MyRoutes</u> este disponibilă doar atunci când ați introdus toate componentele adresei. Această setare poate fi modificată și la <u>Opțiuni > Setări > Navigare > Activare MyRoutes</u>.

4. Apăsați pe Pornire navigație, pentru a naviga la adresa indicată.

- ori -

Apăsați pe <u>Parcare</u>, pentru a căuta un loc de parcare în apropierea destinației dvs. și pentru a naviga acolo.

Apăsați pe <u>Parcare Încărcare > Încărcare în apropierea</u> <u>destinație</u> pentru a căuta o stație de încărcare în apropierea destinației dvs.

Se poate întâmpla ca destinația să nu poată fi stabilită exact, de pildă din cauza existenței în mai multe cazuri a combinației între numele localității și numele străzii.

În acest caz, se deschide o fereastră în care sunt afişate toate adresele care se potrivesc cu datele introduse de dvs., cu informații suplimentare.

Apăsaţi pe adresa la care doriţi să navigaţi.

Dacă numărul de casă indicat nu apare pe hartă, fereastra conține doar o adresă cu numărul de casă cel mai apropiat celui indicat.

Harta se deschide în modul **Vizualizare**. Destinația este indicată pe hartă.



Informații privind pornirea navigării reies din capitolul "Examinare rute" la pagina 48. Puteți citi acolo informații suplimentare.

Indicație: Nu este nevoie să introduceți toate datele adresei. Puteți

chiar și să apăsați mai înainte pe

(Pornire navigatie).



Dacă introduceți doar orașul, aparatul de navigație va calcula o rută spre centrul orașului.

Dacă introduceți doar orașul și strada, și nu introduceți nici numărul de casă și nici o stradă perpendiculară, aparatul de navigație va calcula cea mai bună rută spre acest oraș.

7.2.4 Introducere coordonate

Puteți introduce și coordonatele geografice ale destinației dvs. Acestea pot fi indicate sub formă de grad decimal ori în grade, minute și secunde.

1. Apăsați în fereastra **NAVIGARE** pe <u>Destinație nouă</u> > <u>Introducere</u> <u>coordonate</u>.

Se deschide fereastra INTRODUCERE COORDONATE.

Introducere ca număr decimal

2. Introduceți gradul de latitudine.

Începeți introducând un minus atunci când doriți să introduceți un grad de latitudine sudică.

3. Introduceți gradul de longitudine.

Începeți introducând un minus atunci când doriți să introduceți un grad de longitudine vestică.

Introducere în minute / secunde

2. Introduceți gradul de latitudine.

La introducerea unităților, folosiți respectivele suprafețe de contact afișate pe tastatură:



Suprafața de contact (N S), de lângă câmpul de introducere afișează dacă este vorba de un grad de latitudine nordic ori sudic. Setarea activă este scoasă în evidență în culori (verde).

- Apăsaţi pe suprafaţa de contact, dacă doriţi să modificaţi actuala setare.
- 3. Introduceți gradul de longitudine.

La introducerea unităților, folosiți respectivele suprafețe de contact afișate pe tastatură:



Suprafața de contact (E V), de lângă câmpul de introducere afișează dacă este vorba de un grad de longitudine estic ori vestic. Setarea activă este scoasă în evidență în culori (verde).

 Apăsaţi pe suprafaţa de contact, dacă doriţi să modificaţi actuala setare.

Se deschide fereastra **DETALII PRIVIND DESTINAȚIA**.

Cu ajutorul suprafeței de contact <u>Activare MyRoutes</u> puteți selecta dacă să fie calculate mai multe alternative pentru o rută (<u>Da</u>) sau nu (<u>Nu</u>).

- ► Apăsați pe <u>Activare MyRoutes</u>, pentru a modifica setarea.
- 4. Apăsați pe Pornire navigație, pentru a naviga la adresa indicată.

- ori -

Apăsați pe <u>Parcare</u>, pentru a căuta un loc de parcare în apropierea destinației dvs. și pentru a naviga acolo.

Apăsaţi pe <u>Parcare Încărcare > Încărcare în apropierea</u> <u>destinaţie</u> pentru a căuta o staţie de încărcare în apropierea destinaţiei dvs.



Indicație: dacă destinația a cărei coordonate le introduceți nu se află pe rețeaua stradală conținută pe hartă, navigarea are loc până la punctul de stradă cel mai apropiat din modul stabilit prin profilul de rută ales. De la acest punct, sistemul de navigare se schimbă automat în modul Offroad (vezi "Navigare în modul Offroad", pagina 74).

7.2.5 Destinație specială

Destinații speciale, denumite prescurtat POI (Point Of Interest) sunt adrese folositoare, catalogate în funcție de anumite criterii.

Printre destinațiile speciale se numeră aeroporturi și porturi de feribot, restaurante, hoteluri, benzinării, instituții publice, cabinete medicale, spitale, mall-uri și altele.

Destinațiile speciale sunt afișate pe hartă prin intermediul unui simbol. Apăsați în fereastra **NAVIGARE** pe <u>Alte funcțiuni</u> > <u>Setări</u> > <u>Reprezentare</u> <u>hartă</u> > <u>Categorii afișate</u>, pentru a seta categoriile care vor fi vizualizate pe hartă.



Indicație: Atunci când ați stabilit destinații speciale proprii, acestea sunt disponibile la categoria **MyPOIs**. Informații detaliate privind redactarea unor destinații speciale proprii reies din capitolul "MyPOIs: Destinații speciale proprii" la pagina 84.

Destinații speciale în apropiere

Destinațiile speciale în apropiere sunt destinații speciale care se află într-o anumită rază a poziției dvs. actuale. Puteți găsi astfel cu uşurință de ex. cea mai apropiată benzinărie, indiferent de locul în care vă aflați.

Indicație: Recepția GPS trebuie să fie suficient de bună pentru calcularea poziției. Aceasta poate fi recunoscută după simbolul



(GPS gata).

Atunci când recepția GPS nu este suficientă, vor fi căutate destinații speciale în apropierea ultimei poziții cunoscute. Dacă nu există o ultimă poziție cunoscută, funcțiunea **Destinație specială În apropiere** nu este disponibilă. Informații detaliate reies din capitolul "Iniţializarea aparatului de recepție GPS" la pagina 33.



Indicație: La accesul rapid sunt disponibile 3 categorii de destinații speciale din actuala zonă care pot fi căutate rapid și fără ca să fie necesare alte introduceri.

Informații detaliate reies din capitolul "Destinații speciale în acces rapid" la pagina 44.

 Apăsați în fereastra NAVIGARE pe <u>Destinație nouă</u> > <u>Destinație</u> specială > <u>În apropiere</u>.

Se deschide fereastra DESTINAȚIE SPECIALĂ ÎN APROPIERE.

 Indicaţi categoria din care doriţi să fie găsită o destinaţie specială. Nu puteţi indicaţi categoriile din care nu există destinaţii speciale în zona în care vă aflaţi.

Dacă pentru categoria aleasă există subcategorii, se va deschide lista <u>Subcategorie</u>.

 Indicaţi din care subcategorie doriţi să fie găsită o destinaţie specială.

Se deschide lista <u>Destinație</u>. Aceasta conține destinațiile speciale cele mai apropiate din categoria indicată, sortate în funcție de distanță.

- 4. Dacă lista este foarte mare:

Apare tastatura.

- Introduceți câteva litere ale destinației.
- Apăsaţi pe (Deschidere listă).

Lista nu mai conține decât destinațiile care încep cu literele introduse.

5. Apăsați pe denumirea destinației.

Se deschide fereastra DETALII PRIVIND DESTINAȚIA.

Cu ajutorul suprafeței de contact <u>Activare MyRoutes</u> puteți selecta dacă să fie calculate mai multe alternative pentru o rută (<u>Da</u>) sau nu (<u>Nu</u>).

- ► Apăsați pe <u>Activare MyRoutes</u>, pentru a modifica setarea.
- 6. Apăsați pe Pornire navigație.

- ori -

Apăsați pe <u>Parcare</u>, pentru a căuta un loc de parcare în apropierea destinației dvs. și pentru a naviga acolo.

Apăsaţi pe <u>Parcare Încărcare > Încărcare în apropierea</u> <u>destinaţie</u> pentru a căuta o staţie de încărcare în apropierea destinaţiei dvs.

Harta se deschide în modul **Vizualizare**. Destinația este indicată pe hartă.

i

Informații privind pornirea navigării reies din capitolul "Examinare rute" la pagina 48. Puteți citi acolo informații suplimentare.

Destinații speciale de interes național

Destinațiile speciale de interes național sunt aeroporturi, puncte turistice și monumente istorice de interes național, porturi mai mari și altele. Puteți găsi, astfel, de ex. destinații turistice cunoscute și atunci când nu știți în ce localitate se află acestea.

 Apăsați în fereastra Navigare pe <u>Destinație nouă</u> > <u>Destinație</u> <u>specială</u> > <u>În întreaga țară</u>.

Se deschide fereastra DESTINAȚIE SPECIALĂ ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ.

- Indicaţi categoria din care doriţi să fie găsită o destinaţie specială. Se deschide lista <u>Destinaţie</u>. Aceasta conţine destinaţiile speciale din categoria indicată, în ordine alfabetică.
- 3. Dacă lista este foarte mare:
 - Apăsați pe 🧮 (Închidere listă).

Apare tastatura.

- Introduceți câteva litere ale destinației.

Lista conține numai destinațiile care încep cu literele introduse ori care conțin aceste litere.

4. Apăsați pe denumirea destinației.

Se deschide fereastra DETALII PRIVIND DESTINAȚIA.

Cu ajutorul suprafeței de contact <u>Activare MyRoutes</u> puteți selecta dacă să fie calculate mai multe alternative pentru o rută (<u>Da</u>) sau nu (<u>Nu</u>).

- ► Apăsați pe <u>Activare MyRoutes</u>, pentru a modifica setarea.
- 5. Apăsați pe Pornire navigație.
 - ori -

Apăsați pe <u>Parcare</u>, pentru a căuta un loc de parcare în apropierea destinației dvs. și pentru a naviga acolo.

Apăsați pe <u>Parcare încărcare</u> > <u>Încărcare în apropierea</u> <u>destinație</u> pentru a căuta o stație de încărcare în apropierea destinației dvs.

Harta se deschide în modul **Vizualizare**. Destinația este indicată pe hartă.



Informații privind pornirea navigării reies din capitolul "Examinare rute" la pagina 48. Puteți citi acolo informații suplimentare.

Destinații speciale dintr-o anumită localitate

Destinațiile speciale dintr-o anumită localitate pot fi de folos atunci când navigați într-un oraș străin.

 Apăsați în fereastra NAVIGARE pe <u>Destinație nouă</u> > <u>Destinație</u> specială > <u>Într-o localitate</u>.

Se deschide fereastra **DESTINAȚIE SPECIALĂ ÎNTR-O LOCALITATE**.

- 2. Introduceți numele sau codul poștal al localității de destinație.
- Indicaţi categoria din care doriţi să fie găsită o destinaţie specială. Nu puteţi indica categoriile din care nu există destinaţii speciale în oraşul ales.

Dacă pentru categoria aleasă există subcategorii, se va deschide lista <u>Subcategorie</u>.

 Indicaţi din care subcategorie doriţi să fie găsită o destinaţie specială.

Se deschide lista <u>Destinație</u>. Aceasta conține destinațiile speciale din categoria indicată, sortate în mod alfabetic.

- 5. Dacă lista este foarte mare:
 - Apăsați pe 🧮 (<u>Închidere listă</u>).

Apare tastatura.

- Introduceţi câteva litere ale destinaţiei.
 - Apăsați pe 🧮 (<u>Deschidere listă</u>).

Lista conține numai destinațiile care încep cu literele introduse ori care conțin aceste litere.

6. Apăsați pe denumirea destinației.

Se deschide fereastra **DETALII PRIVIND DESTINAȚIA**.

Cu ajutorul suprafeței de contact <u>Activare MyRoutes</u> puteți selecta dacă să fie calculate mai multe alternative pentru o rută (<u>Da</u>) sau nu (<u>Nu</u>).

Apăsați pe <u>Activare MyRoutes</u>, pentru a modifica setarea.

Se poate întâmpla ca destinația să nu fie definită exact, de pildă pentru că în orașul indicat există mai multe restaurante cu același nume.

În acest caz, se deschide o fereastră în care sunt afişate toate destinațiile care se potrivesc cu datele introduse de dvs., cu informații suplimentare.

- Apăsaţi pe destinaţia la care doriţi să navigaţi.
- 7. Apăsați pe Pornire navigație.
 - ori -

Apăsați pe <u>Parcare</u>, pentru a căuta un loc de parcare în apropierea destinației dvs. și pentru a naviga acolo.

Apăsaţi pe <u>Parcare Încărcare > Încărcare în apropierea</u> <u>destinaţie</u> pentru a căuta o staţie de încărcare în apropierea destinaţiei dvs.

Harta se deschide în modul **Vizualizare**. Destinația este indicată pe hartă.



Informații privind pornirea navigării reies din capitolul "Examinare rute" la pagina 48. Puteți citi acolo informații suplimentare.

7.2.6 Destinații speciale în acces rapid

La secțiunea acces rapid vă stau la dispoziție 3 categorii de destinații speciale. Destinațiile din apropierea dvs. care corespund uneia din aceste categorii pot fi listate de dvs. rapid și fără să mai introduceți alte date.

 Apăsați în fereastra NAVIGARE pe <u>Alte funcțiuni</u> > <u>Setări</u> > <u>General</u>, pentru a seta categoriile resp. subcategoriile care stau la dispoziție la secțiunea acces rapid.

Indicație: Recepția GPS trebuie să fie suficient de bună pentru calcularea poziției. Aceasta poate fi recunoscută după simbolul



🗴 (GPS gata).

Atunci când recepția GPS nu este suficientă, vor fi căutate destinații speciale în apropierea ultimei poziții cunoscute. Dacă nu există o ultimă poziție cunoscută, funcțiunea **Destinație specială În apropiere** nu este disponibilă.

Informații detaliate reies din capitolul "Inițializarea aparatului de recepție GPS" la pagina 33.

1. Apăsați în fereastra **Navigare** pe <u>Destinație nouă</u>.

Meniul **DESTINAȚIE NOUĂ** se deschide.

În domeniul <u>Acces rapid</u> sunt vizualizate pictogramele categoriilor ale căror destinații speciale sunt disponibile la accesul rapid.

2. Apăsați pe categoria din care căutați o destinație specială.

Se deschide o listă. Aceasta conține destinațiile speciale cele mai apropiate din categoria indicată, sortate în funcție de distanță.

 Apăsați pe denumirea destinației, pentru a porni navigarea în acea direcție.

Harta se deschide în modul **Vizualizare**. Destinația este indicată pe hartă.



Informații privind pornirea navigării reies din capitolul "Examinare rute" la pagina 48. Puteți citi acolo informații suplimentare.

7.2.7 Informații referitoare la destinație

Referitor la multe dintre destinațiile indicate de dvs., în banca de date a sistemului de navigare sunt înregistrate informații suplimentare.

La multe restaurante este, de ex., înregistrat numărul de telefon. Puteți astfel suna imediat acolo, pentru a rezerva, de ex., o masă.

Una din ferestrele descrise mai sus, referitoare la introducerea destinației, este deschisă.

Apăsaţi pe <u>Opţiuni</u> > <u>Info</u>.

Se deschide fereastra **INFORMAȚII PRIVIND DESTINAȚIA**. Ea conține toate informațiile existente în banca de date a sistemului de navigare referitor la destinația indicată.

- Apăsaţi pe <u>închidere</u>, pentru a închide din nou fereastra INFORMAŢII PRIVIND DESTINAŢIA.
- Apăsaţi pe Apăsaţi pe latia (<u>Afişare pe hartă</u>), pentru a vedea destinaţia pe hartă.
- Apăsați pe (Salvare destinație), pentru a salva destinația în lista PREFERINȚE.
- Apăsaţi pe 2 (Apel) pentru a suna la numărul indicat.



Indicație: Funcția <u>Apel</u> este disponibilă doar atunci când sistemul de navigare este conectat prin bluetooth cu un telefon mobil.

Informații detaliate legate de conexiunea cu un telefon mobil reies din capitolul "Conexiune Bluetooth" la pagina 141.

7.2.8 Preferințe

Destinațiile la care doriți să călătoriți în mod repetat pot fi salvate în lista **PREFERINȚE**.

În lista PREFERINȚE pot fi salvate până la 500 de destinații.

Preferințe marcate de dvs. ca stație de încărcare pot fi recunoscute după simbolurile <u>(Stație de încărcare normală</u>) resp. (<u>Stație de încărcare rapidă</u>). Domiciliul este marcat întotdeauna printr-o căsuță (()), chiar și atunci când l-ați marcat ca stație de încărcare.



Informații legate de salvarea unei destinații reies din capitolul "Salvarea destinației" la pagina 51.

- 1. Apăsați în fereastra Navigare pe Destinațiile mele > Preferințe.
- 2. Apăsați pe destinația la care doriți să navigați.

Se deschide fereastra **DETALII PRIVIND DESTINAȚIA**.

Cu ajutorul suprafeței de contact <u>Activare MyRoutes</u> puteți selecta dacă să fie calculate mai multe alternative pentru o rută (<u>Da</u>) sau nu (<u>Nu</u>).

- ► Apăsați pe <u>Activare MyRoutes</u>, pentru a modifica setarea.
- 3. Apăsați pe Pornire navigație.

- ori -

Apăsați pe <u>Parcare</u>, pentru a căuta un loc de parcare în apropierea destinației dvs. și pentru a naviga acolo.

Apăsați pe <u>Parcare Încărcare > Încărcare în apropierea</u> <u>destinație</u> pentru a căuta o stație de încărcare în apropierea destinației dvs.

Harta se deschide în modul **Vizualizare**. Destinația este indicată pe hartă.



Informații privind pornirea navigării reies din capitolul "Examinare rute" la pagina 48. Puteți citi acolo informații suplimentare.



Indicație: Preferințele sunt afișate pe hartă printr-un steguleț mic cu denumirea lor.

7.2.9 Ultimele destinații

Sistemul de navigare salvează ultimele 12 destinații, înspre care ați pornit o navigare, în lista **ULTIMELE DESTINAȚII**.

- 1. Apăsați în fereastra **NAVIGARE** pe <u>Destinațiile mele</u> > <u>Ultimele</u> <u>destinații</u>.
- 2. Apăsați pe destinația la care doriți să navigați.

Se deschide fereastra DETALII PRIVIND DESTINAȚIA.

Cu ajutorul suprafeței de contact <u>Activare MyRoutes</u> puteți selecta dacă să fie calculate mai multe alternative pentru o rută (<u>Da</u>) sau nu (<u>Nu</u>).

- ► Apăsați pe <u>Activare MyRoutes</u>, pentru a modifica setarea.
- 3. Apăsați pe Pornire navigație.
 - ori -

Apăsați pe <u>Parcare</u>, pentru a căuta un loc de parcare în apropierea destinației dvs. și pentru a naviga acolo.

Apăsaţi pe <u>Parcare Încărcare > Încărcare în apropierea</u> <u>destinaţie</u> pentru a căuta o staţie de încărcare în apropierea destinaţiei dvs.

Harta se deschide în modul **Vizualizare**. Destinația este indicată pe hartă.



Informații privind pornirea navigării reies din capitolul "Examinare rute" la pagina 48. Puteți citi acolo informații suplimentare.

7.2.10 Adrese importate din cartea de telefon

Puteți importa agenda unui telefon mobil conectat prin bluetooth în aparatul de navigare. Adrese din agendă reies din lista **ADRESE IMPORTATE DIN CARTEA DE TELEFON**.

- 1. Apăsați în fereastra **NAVIGARE** pe <u>Destinațiile mele</u> > <u>Adrese</u> <u>importate</u> > <u>Din cartea de telefon</u>.
- 2. Alegeți contactul dorit din agendă.
- 3. Apăsați pe adresa la care doriți să navigați.

Se deschide fereastra DETALII PRIVIND DESTINAȚIA.

Cu ajutorul suprafeței de contact <u>Activare MyRoutes</u> puteți selecta dacă să fie calculate mai multe alternative pentru o rută (<u>Da</u>) sau nu (<u>Nu</u>).

- ► Apăsați pe <u>Activare MyRoutes</u>, pentru a modifica setarea.
- 4. Apăsați pe Pornire navigație.

- ori -

Apăsați pe <u>Parcare</u>, pentru a căuta un loc de parcare în apropierea destinației dvs.

Apăsaţi pe <u>Parcare încărcare > încărcare în apropierea</u> <u>destinaţie</u> pentru a căuta o staţie de încărcare în apropierea destinaţiei dvs.

Harta se deschide în modul **Vizualizare**. Destinația este indicată pe hartă.



Informații privind pornirea navigării reies din capitolul "Examinare rute" la pagina 48. Puteți citi acolo informații suplimentare.

7.2.11 Navigare acasă

Puteți salva o adresă ca adresă de domiciliu. Navigarea în acea direcție poate fi pornită în orice moment, acționând o singură suprafață de contact.



Informații ulterioare privind salvarea adresei de domiciliu reies din capitolul "Definirea destinației ca adresă de domiciliu" la pagina 52.

Apăsaţi în fereastra Navigare pe <u>Acasă</u>.

Dacă nu ați introdus încă adresa dvs., veți fi atenționat într-o fereastră de dialog referitor la aceasta.

Navigarea pornește. Este valabil același profil de rută ca și la ultima navigare.

7.2.12 Stabilirea destinației pe hartă

Puteți stabili destinația pentru o navigare direct pe hartă. Pe lângă localități și străzi puteți alege astfel rapid și destinații speciale.

1. Apăsați în fereastra NAVIGARE pe Afișare hartă.

- ori -

Atunci când aparatul dvs. de navigare este dotat cu comandă vocală în limba dvs.:

- Apăsaţi în fereastra Navigare pe <u>Alte funcţiuni</u> > <u>Afişare hartă</u>.
- 2. Apăsați pe (Căutare destinație).

Harta se deschide în modul Căutare destinație.

3. Apăsați pe punctul la care doriți să navigați.



Indicație: Din capitolul "Hartă în modul Căutare destinație", de la pagina 75, aflați cum puteți modifica secțiunea de hartă afişată în așa fel încât destinația dvs. să fie vizibilă în aceasta.

Punctul de destinație pe care ați apăsat apare sub crucea reticulară.

În treimea inferioară a ecranului sunt afişate coordonatele geografice ale punctului de destinație precum și respectiva adresă.

Apăsaţi pe <u>(OK</u>).

Se deschide fereastra **DESTINAȚIE PE HARTĂ**. În colţul stâng sus sunt afişate datele detaliate legate de adresa punctului de destinație ales.

5. Apăsați pe Navigare înspre.

Harta se deschide în modul **Vizualizare**. Destinația este indicată pe hartă.



Informații privind pornirea navigării reies din capitolul "Examinare rute" la pagina 48. Puteți citi acolo informații suplimentare.

7.2.13 Examinare rute

Harta este deschisă în modul Vizualizare.

Destinația de navigare este reprezentată printr-un steag mic.



Informații detaliate reies din capitolul "Hartă în modul Vizualizare" la pagina 65.

Profil rută

La baza calculării rutei stă un profil de rută. Actualul profil de rută este afișat pe marginea din dreapta sus a hărții.

Profilele de rută au în vedere caracteristici și particularități ale diferitelor moduri de mișcare. Un profil de rută pentru biciclete nu va avea în vedere la calcularea rutei de ex. autostrăzi, dar mai degrabă străzi interzise pentru alte autovehicule. În plus, cu un profil bicicletă sunt calculate alte ore de sosire decât cele valabile de ex. pentru o motocicletă.



Indicație: Atunci când alegeți un profil pietoni va fi declanșat un gen de rută special dezvoltată pentru pietoni (vezi "Navigare în modul Pieton", pagina 72).

 Dacă doriţi să vedeţi un alt profil de rută, apăsaţi pe suprafaţa de contact <u>Profil rută</u>.



Informații privind realizarea și selectarea profilelor de rută reies din capitolul "Profile de rută" de la pagina 80.

Descriere rută

 Atunci când doriţi să vedeţi o descriere detaliată a drumului, apăsaţi pe <u>Opţiuni</u> > <u>Descriere rută</u>.



Informații privind funcționalitatea ferestrei **DESCRIERE RUTĂ** reies din capitolul "Descriere rută" la pagina 98.

MyRoutes

Dacă funcția **MyRoutes** este activă, sistemul de navigare calculează pe baza profilului de rută actual setat cel mult trei rute și le afișează pe hartă în culori diferite (verde, roşu, albastru) și cu numere diferite. Pentru fiecare rută există o suprafață de contact cu un număr identic și un simbol în aceeași culoare.

La calculul orei sosirii resp. a duratei călătoriei, sistemul de navigare ia în considerare și alți factori precum, de ex., ziua din săptămână și ora, îndeosebi însă și modul în care ați condus până atunci.

Ruta care corespunde cel mai bine profilului de rută ales, este marcată cu titlul "MyRoute".



Indicație: Chiar dacă funcțiunea MyRoutes este activă, se poate întâmpla ca pentru o rută să nu fie calculată nici o rută ori doar o singură rută. Pe respectiva suprafață de contact este indicat în acest caz <u>Nici o propunere în plus</u>.

Pornire navigație

 Apăsaţi pe suprafaţa de contact a rutei pe care doriţi să o folosiţi pentru navigare.

Probleme de trafic pe rută

Atunci când alegeți o rută pentru care sunt anunțate probleme de trafic, înaintea pornirii navigării se va deschide probabil fereastra VIZUALIZARE TMC (vezi "Vizualizare TMC", pagina 110).

 Alegeți dacă doriți să recurgeți la ruta inițială (<u>Rută actuală</u>) sau la o rută ocolitoare (<u>Rută alternativă</u>).

E CNG Avertisment autonomie maximă

În următoarele condiții, lângă rută este afișat simbolul **(Avertisment** autonomie maximă).

- Destinaţia se află în afara autonomiei.
- Cu actuala autonomie a autovehiculului puteți ajunge la destinație, dar după aceasta nu mai urmează nicio stație de încărcare.

Atunci când selectați o rută cu avertisment privind autonomia, veți fi întrebat dacă doriți să fie calculată o rută Oprire multiplă.



Ruta Oprire multiplă ia în calcul stațiile de încărcare de-a lungul rutei și planifică opriri de încărcare necesare atunci când calculează ruta în cazul în care destinația nu se află în interioriul autonomiei. În acest caz, vor fi luate în considerare toate stațiile private de încărcare (Preferințe) și stațiile publice de încărcare, indicate pe hartă. Informații detaliate reies din capitolul "Rută Oprire multiplă" la pagina 102.



Indicație: În acest caz, informații din trafic (TMC) sunt disponibile doar în măsură limitată.

Nici o recepție GPS

Dacă nu se recepționează un semnal suficient de bun de GPS, apare următoarea informație: "Așteaptă semnalul GPS ..."

Aveți mai multe posibilități:

- Aşteptaţi. În momentul în care semnalul GPS este suficient pentru calcularea poziţiei, ruta va fi calculată şi navigarea va porni.
- Apăsaţi pe <u>Revocare</u>. Se deschide din nou fereastra în care indicaseşi destinaţia dvs. Destinaţia dvs. este salvată în lista ULTIMELE DESTINAŢII.
- Apăsați pe <u>Demonstrație</u>. Ruta va fi calculată cu centrul localității de destinație ca punct de pornire. Ulterior, navigarea va fi simulată pe această rută.

Apăsați pe (1) (Înapoi) pentru a încheia demonstrația.



Indicație: Dacă ați ales destinația pe hartă, suprafața de contact <u>Demonstrație</u> nu este disponibilă.

7.3 Administrarea destinației

Orice destinație indicată de dvs. și destinațiile din listele **ULTIMELE DESTINAȚII** și **ADRESE IMPORTATE** pot fi salvate în lista **PREFERINȚE**. Lucrul acesta se recomandă mai ales atunci când navigați mai des la această destinație.



Indicație: Preferințele sunt afișate pe hartă printr-un steguleț mic cu denumirea lor.

7.3.1 Salvarea destinației

- Introduceți o destinație (vezi "Introducere adresă de destinație", pagina 37 sau "Destinație specială", pagina 40). Nu apăsați pe suprafața de contact <u>Pornire navigație</u>!
- Apăsaţi pe <u>Opţiuni</u> > <u>Salvare destinaţie</u>.
 ori -
- Selectaţi o destinaţie din lista ULTIMELE DESTINAŢII sau din lista ADRESE IMPORTATE (vezi "Ultimele destinaţii", pagina 46 sau "Adrese importate din cartea de telefon", pagina 47). Nu apăsaţi pe suprafaţa de contact <u>Pornire navigaţie</u>!
- Apăsaţi pe <u>Opţiuni</u> > <u>Salvare ca preferinţă</u>.
- 3. Introduceți o denumire a destinației.
- 4. Apăsați pe Salvare.
- 5. Se deschide fereastra STAȚIE DE ÎNCĂRCARE. Acolo puteți stabili dacă destinația indicată este o stație de încărcare la care autovehiculul poate fi încărcat (<u>Stație de încărcare normală</u> sau <u>Stație de încărcare rapidă</u>) sau nu (<u>Nu</u>). Atunci când salvați destinația ca posibilitate de încărcare, aceasta va fi avută în vedere la calcularea unei rute Multi-Stop ca posibilă stație de încărcare. Va apare apoi şi în lista categoriei de destinații speciale <u>Stație de încărcare</u>, atunci când veți căuta destinații speciale în apropierea actualei dvs. poziții.
 - Apăsaţi pe <u>OK</u>.

7.3.2 Ştergere destinație din lista Preferințe

 Apăsaţi în fereastra Navigare pe <u>Destinaţiile mele</u> > <u>Preferinţe</u>. Se deschide lista Preferinţe.

- Selectaţi destinaţia pe care doriţi să o ştergeţi.
 Se deschide fereastra DETALII PRIVIND DESTINAŢIA.
- 3. Apăsați pe <u>Opțiuni</u> > <u>Ștergere destinație</u>.

7.3.3 Definirea destinației ca adresă de domiciliu

Puteți porni întotdeauna foarte repede navigarea spre adresa dvs. de domiciliu, apăsând în fereastra **Navigare** pe <u>Acasă</u>.

O destinație precisă din lista poate fi definită de dvs. ca și adresă de domiciliu. Puteți introduce adresa manual sau puteți selecta o destinație din lista **PREFERINȚE**.

Adresa de domiciliu este salvată în lista **PREFERINȚE** sau este reprezentată acolo printr-o căsuță.



Indicație: Adresa de acasă este vizualizată pe hartă printr-o căsuță.



Domiciliul este utilizat la calcularea și reprezentarea vizualizării hartă **Autonomie 360°**. Informații detaliate reies din capitolul "Afișare autonomie" la pagina 78.

Introducere adresă de domiciliu

1. Apăsați în fereastra Navigare pe Acasă.

Se deschide o fereastră cu următorul mesaj:

"Doriți să introduceți acum adresa?"

Atunci când ați salvat deja destinații favorite, mesajul este:

"Doriți să introduceți adresa sau să o selectați dintre preferințele dvs.?"

Valoare actualmente valabilă este scoasă în evidență (verde).

- Dacă <u>Introducere adresă</u> NU este scoasă în evidenţă, apăsaţi pe
 (Modificare).
- Apăsaţi pe <u>OK</u>.

Se deschide fereastra ADRESĂ.

- Introduceți noua adresă de domiciliu (vezi şi "Introducere adresă de destinație", pagina 37).
- Apăsaţi pe <u>Domiciliu</u> pentru a salva adresa indicată ca adresă de acasă.

- 5. Se deschide fereastra **STAȚIE DE ÎNCĂRCARE**. Acolo puteți stabili dacă puteți încărca autovehiculul dvs. la destinația indicată (<u>Stație de încărcare normală</u> sau <u>Stație de încărcare rapidă</u>) sau dacă nu-l puteți încărca acolo (<u>Nu</u>). Atunci când salvați destinația ca posibilitate de încărcare, aceasta va fi avută în vedere ca posibilă stație de încărcare la calcularea unei rute Multi-Stop. Aceasta apare apoi și în lista categoriei destinațiilor speciale <u>Stație de încărcare</u> atunci când căutați destinații speciale în apropierea poziției dvs. actuale.
 - Apăsaţi pe <u>OK</u>.

Selectare adresă de domiciliu din adrese favorite

1. Apăsați în fereastra Navigare pe Acasă.

Se deschide o fereastră cu următorul mesaj:

"Doriți să introduceți adresa sau să o selectați dintre preferințele dvs.?"

Atunci când nu ați salvat deja destinații favorite, mesajul este:

"Doriți să introduceți acum adresa?"

În acest caz trebuie să introduceți manual adresa de domiciliu (vezi "Introducere adresă de domiciliu", pagina 52).

▶ Dacă Preferințe NU este scoasă în evidență, apăsați pe

▲▶ (Modificare).

2. Apăsaţi pe OK.

Se deschide lista **PREFERINȚE**.

 Alegeți destinația pe care doriți să o definiți ca adresă de domiciliu (vezi şi "Preferințe", pagina 45).

Se deschide fereastra DETALII PRIVIND DESTINAȚIA.

- Apăsaţi pe <u>Domiciliu</u> pentru a salva adresa indicată ca adresă de acasă.
- 5. E Se deschide fereastra STAŢIE DE ÎNCĂRCARE. Acolo puteţi stabili dacă puteţi să vă încărcaţi autovehiculul la destinaţia indicată (<u>Staţie de încărcare normală</u> sau <u>Staţie de încărcare rapidă</u>) sau dacă nu o puteţi face (<u>Nu</u>). Atunci când salvaţi o destinaţie ca posibilitate de încărcare, aceasta va fi avută în vedere la calcularea unei rute Multi-Stop ca posibilă staţie de încărcare. Aceasta va apare apoi şi în lista categoriei de destinaţii speciale <u>Staţie de încărcare</u> atunci când căutaţi destinaţii speciale în apropierea poziţiei dvs. actuale.
 - Apăsaţi pe <u>OK</u>.

7.3.4 Modificare a adresei de domiciliu

Puteti defini orisicând o altă adresă ca adresă de domiciliu.

În acest sens, procedați după cum urmează:

- 1. Stergeti adresa dvs. de acasă din lista PREFERINTE (vezi "Stergere destinatie din lista Preferinte", pagina 51).
- 2. Introduceți noua adresă de acasă (vezi "Definirea destinatiei ca adresă de domiciliu", pagina 52).

Indicatie: Puteti defini oricând si o altă adresă din lista PREFERINTE ca nouă adresă de domiciliu

- Selectati în lista **PREFERINTE** adresa pe care doriti să o utilizati ca nouă adresă de domiciliu.
- Apăsati pe Optiuni > Domiciliu.

7.4 Portiuni de rută și rute cu etape

Puteti planifica ruta si atunci când nu dispuneti de receptie GPS, de exemplu comod, de acasă. Rutele stabilite pot fi salvate de dvs. pentru a fi refolosite. Puteti planifica astfel un număr nelimitat de rute, de exemplu pentru concediul dvs.

1. Apăsati în fereastra NAVIGARE pe Alte functiuni.

Se deschide lista optiunilor.

Apăsati pe optiunea Rute și track-uri. Se deschide fereastra RUTE SI TRACK-URI.

7.4.1 Indicare punct de pornire

Punctul de partență al unei rute este punctul din care doriți să porniți călătoria. Acesta nu trebuie să coincidă întotdeauna cu actuala poziție: Dacă planificati deja de acasă o rută pentru o excursie care are loc în localitatea dvs. de concediu, puteti indica de ex. hotelul dvs. ca punct de partentă al rutei.

Punctul de pornire este important doar atunci când doriti să vedeți pe hartă o rută calculată, dar nu dispuneți momentan de recepție GPS ori nu vă aflati la punctul de pornire planificat. Punctul de pornire indicat de dvs. are prin urmare numărul curent "0".

În momentul în care pornește o navigare, pentru calcularea rutei se va folosi ca punct de pornire actuala dvs. pozitie.

Prima etapă este deci călătoria spre punctul rutei cu numărul curent "1".

1. Apăsati pe câmpul Indicare punct de pornire.

Meniul PUNCT DE PORNIRE se deschide

Dacă doriți să indicați actuala dvs. poziție ca punct de pornire:

2. Apăsați pe punctul de meniu Poziție actuală.

Dacă doriți să indicați un alt punct de pornire:

- 2. Apăsați pe respectiva suprafață de contact.
- Indicaţi punctul de pornire (vezi respectivul paragraf din capitolul "Indicarea destinaţiei", pagina 34).
- 4. Apăsați pe (Punct de pornire).

Punctul de pornire selectat este indicat acum lângă suprafața de contact $\underline{0}$ (Punct de pornire).

Modificare punct de pornire

▶ Apăsați pe punctul de pornire (suprafața de contact <u>0</u>).

Meniul **PUNCT DE PORNIRE** se deschide. Puteți indica acum un alt punct de pornire. Procedați conform explicațiilor de mai sus.

7.4.2 Indicare puncte pe rută

Punctele de pe o rută sunt destinațiile la care doriți să navigați.

În fața fiecărui punct al unei rute, pe o suprafață de contact este vizibil număr curent al acestuia.

1. Apăsați pe câmpul Adăugare punct al rutei.

Meniul PUNCT PE RUTĂ se deschide.

- Apăsați pe suprafaţa de contact pentru genul dorit de indicare al destinaţiei.
- 3. Indicați punctul pe rută (vezi respectivul paragraf din capitolul "Indicarea destinației", pagina 34).
- 4. Apăsaţi pe

(Adăugare).

Punctul pe rută ales este vizualizat acum lângă numărul său curent.

Repetați acești pași pentru fiecare destinație, pe care doriți să o adăugați rutei.

7.4.3 Prelucrare puncte pe rută

Punctele unei rute pot fi șterse dintr-o rută. Ordinea punctelor pe rută poate fi modificată la alegere.



Indicație: Punctul de pornire (număr curent "0") nu poate fi nici mișcat și nici șters. Dar puteți desemna un alt punct al rutei ca punct de pornire, dacă pentru punctul de pornire nu a fost aleasă setarea <u>Poziție</u> <u>actuală</u>. Apăsaţi pe punctul pe rută pe care doriţi să-l prelucraţi.
 Meniul de context conţine următoarele suprafeţe de contact:

Punct pe rută înainte: Împinge punctul pe rută selectat mai înainte. (Exemplu: punctul pe rută 2 devine punctul pe rută 1)



俞

Punct pe rută înapoi: Împinge punctul pe rută ales mai înainte. (Exemplu: punctul pe rută 2 devine punctul pe rută 3)

<u>Stergere</u>: Șterge punctul pe rută ales. O fereastră de dialog vă invită să confirmați ștergerea.

 Apăsaţi pe cifra din stânga, lângă simboluri, atunci când doriţi să închideţi din nou meniul de conext.

7.4.4 Administrarea rutei

Fiecare rută planificată poate fi salvată de dvs. sub o anumită denumire.



Indicație: Sunt salvate doar punctul de pornire și punctele pe rută, nu însă și ruta calculată. Dacă încărcați o rută salvată, înaintea navigării aceasta trebuie recalculată.

Puteți încărca, redenumi sau șterge rute salvate.

Salvarea rutei

Fereastra **RUTE ȘI TRACK-URI** se deschide. Ați desemnat punctul de pornire și cel puțin un punct pe rută.

1. Apăsați pe <u>Opțiuni</u> > <u>Salvare rută</u>.

.

- 2. Introduceți o denumire a rutei.
- 3. Apăsați pe

(Salvare).

Dacă ați salvat deja o rută cu această denumire, veți fi avertizat în legătură cu acest aspect.

Apăsați pe <u>Da</u> pentru a suprascrie ruta.

- ori -

Apăsaţi pe <u>Nu</u> atunci când doriţi să introduceţi un alt nume.

Destinația a fost preluată acum în lista **RUTE SALVATE ȘI TRACK-URI**. Se închide fereastra de dialog.

7.4.5 Încărcare rută sau track

 Apăsaţi pe <u>Opţiuni</u> > <u>Rute salvate şi track-uri</u>. Se deschide lista **RUTE SALVATE ŞI TRACK-URI**. Acolo sunt afişate în ordine alfabetică toate rutele şi track-urile salvate.

O pictogramă în fața numelui indică dacă este vorba de o rută

(浴) sau de un traseu (🍰).

Dacă doriți să încărcați o rută:

- 2. Apăsați pe adresa pe care doriți să o încărcați.
- 3. Apăsați pe (Incărcare rută).

Se deschide fereastra **RUTE ȘI TRACK-URI**. Punctul de pornire și punctele încărcate ale rutei sunt înscrise. La pornirea navigării, punctul de pornire va fi înlocuit cu poziția actuală. Navigarea se va îndrepta apoi înspre primul punct indicat al rutei.

Dacă doriți să încărcați un track:

- 2. Apăsați pe track-ul pe care doriți să-l încărcați.
- 3. Apăsați pe Încărcare track.

Se deschide fereastra **RUTE ȘI TRACK-URI**. Ca punct de pornire este indicată poziția actuală. Track-ul încărcat este introdus ca punctul 1 pe rută. Mai întâi, navigarea duce la acest punct de pornire al track-ului.



Informații privind navigarea de-a lungul track-urilor indicate reies din capitolul "Navigare în modul Track" la pagina 74.

7.4.6 Calculare rută și afișare

O rută planificată poate fi calculată și fără recepție GPS, putând fi vizualizată pe hartă, pentru ca să puteți avea o vedere de ansamblu a rutei.

Fereastra **RUTE ȘI TRACK-URI** se deschide. Sunt înscrise punctul de pornire și cel puțin un punct al rutei.

Apăsaţi pe <u>Afişare rută</u>.

Harta se deschide în modul Vizualizare.

Punctul de pornire și punctele rutei sunt marcate prin stegulețe mici. Pentru fiecare etapă, sunt indicate distanța și durata probabilă a călătoriei.

7.4.7 Simulare rută

Puteți chiar și doar simula navigarea pe o rută planificată.



Indicație: Pentru o simulare nu aveți nevoie de recepție GPS.

Dacă ați planificat o rută cu mai multe etape, va fi simulată doar prima etapă.

Ați calculat și afișat o rută.

- 1. Apăsați pe <u>Opțiuni</u> > <u>Simulare</u>.
 - Dacă ați planificat o rută cu un singur punct de rută, și este activă funcțiunea MyRoutes, sunteți invitat să alegeți o rută pentru simulare.

Ruta este recalculată pentru simulare.

 Apăsaţi pe suprafaţa de contact a rutei pe care doriţi să simulaţi navigarea.



Informații suplimentare privind funcțiunea **MyRoutes** reies din capitolul "MyRoutes" la pagina 59.

Oprire simulare

Simularea poate fi oprită în orice moment.

Apăsaţi pe (înapoi).
 Se deschide fereastra Rute şi track-uri.

7.4.8 Examinare rute

Ați calculat și afișat o rută. Harta este deschisă în modul Vizualizare.

Profil rută

Profilele de rută au în vedere caracteristici și particularități ale diferitelor moduri de mișcare. Un profil de rută pentru biciclete nu va avea în vedere la calcularea rutei de ex. autostrăzi, dar mai degrabă străzi interzise pentru alte autovehicule. În plus, cu un profil bicicletă sunt calculate alte ore de sosire decât cele valabile de ex. pentru o motocicletă.



Indicație: Atunci când alegeți un profil pietoni va fi declanșat un gen de rută special dezvoltată pentru pietoni (vezi "Navigare în modul Pieton", pagina 72).

 Dacă doriţi să vedeţi un alt profil de rută, apăsaţi pe suprafaţa de contact <u>Profil rută</u>.



Informații privind realizarea și selectarea profilelor de rută reies din capitolul "Profile de rută" de la pagina 80.



Indicație: Dacă încărcați rute care provin de la un alt ofertant decât GARMIN, probabil nu veți putea schimba profilul acestei rute.

Descriere rută

Atunci când doriți să vedeți o descriere detaliată a drumului, apăsați pe <u>Opțiuni</u> > <u>Descriere rută</u>.



Informații privind funcționalitatea ferestrei **DESCRIERE RUTĂ** reies din capitolul "Descriere rută" la pagina 98.

MyRoutes

Dacă funcția **MyRoutes** este activă, sistemul de navigare calculează pe baza profilului de rută actual setat cel mult trei rute și le afișează pe hartă în culori diferite (verde, roșu, albastru) și cu numere diferite.

Pentru fiecare rută există o suprafață de contact cu un număr identic și un simbol în aceeași culoare.

La calculul orei sosirii resp. a duratei călătoriei, sistemul de navigare ia în considerare și alți factori precum, de ex., ziua din săptămână și ora, îndeosebi însă și modul în care ați condus până atunci.

Ruta care corespunde cel mai bine profilului de rută ales, este marcată cu titlul "MyRoute".



Indicație: Funcțiunea **MyRoutes** poate fi folosită doar pentru rute cu doar un singur punct de rută. În cazul unor rute cu două ori mai multe puncte de rută, este calculată și vizualizată doar o rută, indiferent dacă ați activat ori nu funcțiunea.



Indicație: Chiar dacă funcțiunea **MyRoutes** este activă, se poate întâmpla ca pentru o rută să nu fie calculată nici o rută ori doar o singură rută. Pe respectiva suprafață de contact este indicat în acest caz <u>Nici o propunere în plus</u>.

Pornire navigație

 Apăsaţi pe suprafaţa de contact a rutei pe care doriţi să o folosiţi pentru navigare.

Probleme de trafic pe rută

Atunci când alegeți o rută pentru care sunt anunțate probleme de trafic, înaintea pornirii navigării se va deschide probabil fereastra VIZUALIZARE TMC (vezi "Vizualizare TMC", pagina 110).

 Alegeți dacă doriți să recurgeți la ruta inițială (<u>Rută actuală</u>) sau la o rută ocolitoare (<u>Rută alternativă</u>).

E CNG Avertisment autonomie maximă

În următoarele condiții, lângă rută este afișat simbolul 1 (Avertisment autonomie maximă).

- Cu autonomia actuală a autovehiculului nu puteţi ajunge la destinaţie.
- Cu actuala autonomie a autovehiculului puteți ajunge la destinație, dar după aceasta nu mai urmează nicio stație de încărcare.

Atunci când selectați o rută cu avertisment privind autonomia, veți fi întrebat dacă doriți să fie calculată o rută Oprire multiplă.

Indicație: Ruta Oprire multiplă ia în calcul stațiile de încărcare de-a lungul rutei și planifică opriri de încărcare necesare atunci când calculează ruta în cazul în care destinația nu se află în interioriul autonomiei. În acest caz, vor fi luate în considerare toate stațiile private de încărcare (Preferințe) și stațiile publice de încărcare, indicate pe hartă.

În acest caz, informații din trafic (TMC) sunt disponibile doar în măsură limitată.



Informații detaliate reies din capitolul "Rută Oprire multiplă" la pagina 102.



Indicaţie: Atunci când ruta planificată conţine un track, nu este posibil niciun avertisment privind autonomia. Nici calcularea unei rute Oprire multiplă nu mai este posibil în acest caz.

Nici o recepție GPS

Dacă nu se recepționează un semnal suficient de bun de GPS, apare următoarea informație: "Aşteaptă semnalul GPS ..."

Aveți mai multe posibilități:

- Aşteptaţi. În momentul în care semnalul GPS este suficient pentru calcularea poziţiei, ruta va fi calculată şi navigarea va porni.
- Apăsați pe <u>Revocare</u>. Harta se deschide în modul **Vizualizare**.

8 Opţiuni, alte funcţiuni

În anumite ferestre puteți obține funcțiuni suplimentare.

1. Apăsați în fereastra NAVIGARE pe Alte funcțiuni.

- ori -

Apăsați pe Opțiuni.

- 2. Apăsați pe opțiunea pe care doriți să o executați.
- Dacă doriți să închideți lista opțiunilor, fără a executa nici o opțiune, apăsați din nou pe <u>Alte funcțiuni</u> resp. <u>Opțiuni</u>.

- <u>2D/3D</u>: Se schimbă între modul 2D și 3D. Pictograma reprezintă modul actualmente setat.
- <u>Adăugare la rută</u>: Deschide planificarea rutei. Adresa indicată este adăugată ca punct de rută (vezi "Porțiuni de rută și rute cu etape", pagina 54).
- <u>Afişare hartă</u>: Harta se deschide în modul **Standard** (vezi "Hartă în modul Standard", pagina 64).
- Afișare pe hartă: Arată adresa indicată pe hartă.
- <u>Ajutor de urgență</u>: Deschide o fereastră în care găsiți rapid și simplu adrese și numere de telefon ale unor instituții din imediata dvs. apropiere care pot fi de folos în cazuri de urgență (vezi "Ajutor de urgență", pagina 96).



acțiune (vezi " Reprezentare hartă Autonomie 360°", pagina 77).

- <u>Blocare</u>: Deschide fereastra în care puteți bloca un tronson aflat în fața dvs., pentru a calcula o rută care ocolește acest tronson, de ex. pentru că ați aflat la radio de trafic intens pe acest tronson (vezi "Blocare", pagina 97).
- <u>Circuite turistice</u>: Se deschide fereastra **CIRCUITE TURISTICE**. Acolo puteți selecta un tur al unor puncte de interes turistic și puteți porni navigarea pe un tur (vezi "Circuite turistice", pagina 94).
- <u>Circulație</u>: Deschide fereastra **INFORMAȚII DIN TRAFIC**, în care sunt listate următoarele informații (vezi "TMC (Informații din trafic)", pagina 109).
- <u>Descriere rută</u>: Indică o descriere detaliată a rutei cu toate punctele la care trebuie să virați (vezi "Descriere rută", pagina 98).
- Destinație intermediară: Stabilește ca punctul ales să fie o destinație intermediară. Navigarea duce mai întâi la această destinație intermediară. Puteți continua apoi navigarea la destinația dvs. inițială.
- Destinații de-a lungul rutei: Deschide o listă cu destinații speciale aflate pe ruta dvs. Puteți alege o destinație afișată aici ca destinație intermediară, și puteți naviga acolo. Puteți alege o destinație afișată aici ca destinație intermediară, și puteți naviga acolo (vezi "MyBest POI: Destinații de-a lungul rutei", pagina 90).
- Domiciliu: Salvează adresa aleasă ca adresă de domiciliu. Puteți apoi porni foarte repede navigarea spre această destinație, apăsând în fereastra NAVIGARE pe <u>Acasă</u>.

- Ignorare destinație actuală: Apăsați pe această suprafața de contact, pentru a sării de următorul punct al rutei. Această suprafață de contact este activă doar atunci când mai aveți în fața dvs. cel puțin alte 2 puncte ale rutei (vezi "Porțiuni de rută și rute cu etape", pagina 54).
- Informații privind produsul: Arată numărul de versiune și informații de copyright pentru hardware și software.
- <u>Manual</u>: deschide manualul de instrucţiuni în aparatul de navigare. (vezi "Manual", pagina 20).
- <u>MyReport</u>: Se deschide fereastra **MyReport**. Acolo puteți anunța la Garmin Würzburg modificări ale unor instalații de supraveghere și ale parcursului de drum.
- <u>MyRoutes</u>: Harta se deschide în modul **Vizualizare**. Primiți până la trei propuneri diferite. Alegeți una din rutele oferite.
- Parcare: Pornește căutarea de parcării în apropierea destinației. Dacă vă decideți pentru o parcare, puteți naviga direct acolo.
- Pornire înregistrare, Oprire înregistrare: Pornește resp. încheie înregistrarea unui track (vezi "Track-uri", pagina 86).
- <u>Profil rută</u>: Fereastra **ProfiL RUTĂ** se deschide. Acolo puteți vedea opțiuni pentru calcularea rutei și le puteți eventual modifica.
- <u>Redenumire</u>: Deschide o fereastră în care puteți modifica denumirea pentru destinația aleasă sau ruta aleasă.
- Rută nouă: Șterge punctul de pornire și toate punctele unei rute din fereastra RUTE și TRACK-URI, astfel încât să puteți planifica o nouă rută. Salvați eventual ruta planificată anterior!
- <u>Rute salvate și track-uri</u>: Deschide o fereastră în care puteți încărca o rută sau un track salvat.
- <u>Rute și track-uri</u>: Se deschide fereastra **RUTE și TRACK-URI**. Acolo puteți planifica rutele, puteți administra rute planificate și puteți porni navigarea pe o rută planificată (vezi "Porțiuni de rută și rute cu etape", pagina 54).
- <u>Salvare ca preferință</u>: Salvează destinația indicată în lista**Preferințe** (vezi "Salvarea destinației", pagina 51).
- <u>Salvare destinație</u>: Salvează adresa indicată în lista **PREFERINȚE** (vezi "Salvarea destinației", pagina 51).

- Salvare poziție: Fereastra SALVARE DESTINAȚIE CA se deschide. Acolo puteți salva poziția dvs. actuală sub un nume anume, în lista PREFERINȚE.
- <u>Salvare rută</u>: Deschide o fereastră în care puteți salva ruta planificată sub o anumită denumire (vezi "Salvarea rutei", pagina 56).
- <u>Setări din fabrică</u>: Readuce toate setările din nou în starea inițială din fabrică. Rute și destinații salvate sunt șterse. Soft-ul este repornit și se comportă ca și la prima pornire după cumpărare.
- <u>Setări</u>: Se deschide fereastra **SETĂRI**. Acolo puteți configura sistemul de navigare (vezi "Configurare sistem de navigare", pagina 162).
- Simulare: Simulează o navigare pe ruta indicată. Puteți efectua această simulare și fără recepție GPS. La rute cu mai multe etape, va fi simulată doar prima etapă.
- <u>Stare GPS</u>: Fereastra **STARE GPS** se deschide. Acolo puteți vedea detalii referitoare la recepția GPS. Puteți salva și datele actualei poziții (vezi "Stare GPS, salvarea actualei poziții", pagina 97).
- <u>Stergere destinație</u>: Șterge destinația selectată din listă (**ULTIMELE DESTINAȚII** sau **PREFERINȚE**, în funcție de unde deschiseseți opțiunile). O fereastră de dialog vă invită să confirmați ștergerea.
- <u>Stergere toate</u>: Sterge toate destinațiile din listă (**ULTIMELE DESTINAȚII** sau **PREFERINȚE**, în funcție de unde deschiseseși opțiunile). Lista este apoi goală. O fereastră de dialog vă invită să confirmați ștergerea.
- <u>Zi/Noapte</u>: Se schimbă între modurile de ecran "Zi" și "Noapte". Pictograma reprezintă modul actualmente setat.

9 Lucrul cu harta

9.1 Alegerea hărții de navigare

Pentru fiecare ţară există o hartă de navigare proprie. O navigare poate avea loc însă în mod continuu străbătând mai multe ţări din acelaşi continent, atunci când pe hărţile salvate poate fi calculată o rută continuă.

Chiar și dacă pe aparatul de navigare sunt disponibile hărți ale unor țări din alte continente, aparatul nu poate lucra decât cu hărțile unui singur continent.

Apăsaţi în fereastra NAVIGARE pe <u>Alte funcţiuni</u> > <u>Setări</u> > <u>Reprezentare hartă</u>, pentru a vedea care sunt hărţile folosite în acel moment. Puteţi alege acolo şi un alt continent atunci când pe aparatul de navigaţie sunt disponibile hărţi din ţări din alte continente.

9.2 Hartă în modul Standard

Harta este totdeauna în modul **Standard** atunci când nu navigați, nu ați calculat o rută și nu căutați o destinație pe hartă.

În următoarele condiții harta se schimbă de la sine în modul Standard:

- Începeţi o călătorie în timp ce fereastra NAVIGARE este deschisă. Schimbarea are loc după scurt timp.
- Ajungeți la destinația unei navigări în modul Autovehicul.

Aşa deschideţi harta:

Apăsați în fereastra NAVIGARE pe Afişare hartă.

- ori -

Atunci când aparatul dvs. de navigare este dotat cu comandă vocală în limba dvs.:

Apăsaţi în fereastra Navigare pe <u>Alte funcţiuni</u> > <u>Afişare hartă</u>.



Indicație: Atunci când recepția GPS nu este suficientă pentru a stabili poziția dvs., harta va fi deschisă în modul **Căutare destinație**.



Pentru această vizionare sunt tipice următoarele proprietăți:

- La mijlocul treimii de jos este afişată poziţia dvs. actuală (Săgeată roşu închis). Secţiunea de hartă afişată se va modifica în funcţie de mişcările dvs. astfel încât poziţia dvs. va fi întodeauna vizibilă pe ecran.
- Scala hărții se modifică în funcție de viteza dvs.

Opțiuni ale hărții în modul Standard

Apăsaţi pe <u>Opţiuni</u>.

Se deschide o fereastră cu mai multe suprafețe de contact.

Cele mai importante funcțiuni pentru navigare sunt disponibile prin intermediul unor suprafețe de contact cu pictograme.

Găsiți aceste funcțiuni, apăsând pe una din suprafețele de contact <u>Destinație</u>, <u>Rută</u>, <u>Servicii</u> ori <u>General</u>.



Descrierea tuturor opțiunilor disponibile reiese din capitolul "Opțiuni, alte funcțiuni" la pagina 60.

9.3 Hartă în modul Vizualizare

Ați indicat o destinație și ați apăsat pe Pornire navigație.

- ori -

Ați planificat ori încărcat o rută și ați apăsat pe Afișare rută.



Harta se deschide în modul Vizualizare.

- Actualul profil de rută este afişat pe interfaţa suprafaţa de contact (Profil rută). Pictograma evidenţiază tipul de mişcare care stă la baza profilului (vezi "Profile de rută", pagina 80).
 - Apăsaţi pe simbol, pentru a alege un alt profil de rută.
- 2 Pentru fiecare rută (verde, roşu, albastru) există o suprafaţă de contact cu un număr identic şi un simbol în aceeaşi culoare. Pe fiecare suprafaţă de contact sunt vizualizate ruta şi ora probabilă a sosirii, întreaga rută şi probabila durată a călătoriei pe respectiva rută.

Atunci când pentru o rută există informații de trafic, numărul de informații este afișat într-un semn de circulație mic, pe interfață. Obstacolele anunțate vor fi afișate și de-a lungul rutei.

Ruta care corespunde cel mai bine profilului de rută ales, este marcată cu titlul "MyRoute".

Atunci când funcțiunea **MyRoutes** nu este activă, va fi afişată doar o rută.

Atunci când apăsați pe suprafața de contact, se va declanșa navigarea pe respectiva rută.

3 Este afişată actuala poziție (Săgeată roșu închis).

Dacă este afişată ruta planificată ori încărcată și punctul de pornire indicat nu coincide cu actuala dvs. poziție, se poate ca actuala poziție să nu fie afişată în examinare.

4 Atunci când este activă funcțiunea MyRoutes, pe hartă sunt afişate până la trei rute numerotate, în culori diferite (verde, roşu, albastru).

În următoarele cazuri este afişată doar o rută:

- Funcţiunea MyRoutes nu este activă.
- Ați planificat o rută cu mai mult decât un punct de rută.

- ▶ Este activ un profil de rută cu profilul de viteză Pieton.
- Ruta conţine un track.

5

- Aţi planificat o rută Oprire multiplă, vezi pagina 102.
- CNG Aţi planificat o rută Oprire multiplă, vezi pagina 107.
- Destinația este marcată prin-un steguleț mic.

Dacă doriți să fie afișată o rută planificată ori încărcată, punctul de pornire și orice punct al rutei sunt marcate cu un steguleț.

În cazul unei rute cu mai multe etape, pentru fiecare etapă vor fi vizualizate itinerarul și durata probabilă a călătoriei.

- Apăsaţi pe suprafaţa de contact (Profil rută) (vezi imag., punct 1), pentru a alege un alt profil de rută.
- > Pentru a porni navigarea, apăsați pe suprafața de contact a rutei

(vezi imagine, punct 2), pe care doriți să o folosiți pentru navigare.

Atunci când doriți să fie afișată o rută planificată sau încărcată, ruta va fi eventual recalculată. Ca punct de pornire, la calcul, se va lua în considerație actuala dvs. poziție. Navigarea se va îndrepta mai întâi înspre primul punct indicat al rutei.

- Dacă doriţi să vedeţi o descriere detaliată a drumului, apăsaţi pe <u>Opţiuni >Descriere rută</u> (vezi "Descriere rută", pagina 98).
- Apăsați pe (Căutare destinație) pentru a vedea harta în modul Căutare destinație (vezi "Hartă în modul Căutare destinație", pagina 75).

9.4 Hartă în modul Navigare

Modul în care sunteți deviat spre destinația dvs. depinde de diferiți factori (profil de rută ales, poziția momentană, tipul de planificare al rutei, informații privind traficul pe ruta dvs., etc.). Sistemul dvs. de navigare alege automat modul optim de rută.

9.4.1 Navigare în modul Autovehicul

După ce ruta a fost vizualizată pe hartă în modul **Vizualizare**, se pornește navigarea.



Harta se deschide în modul Navigare.

- 1 Atunci când există informații legate de o seminalizare pe care trebuie să o urmați, aceasta va fi afişată în marginea de sus a ecranului.
 - ▶ Apăsați pe afişare, pentru a dezactiva semnalizarea.
- 2 Se deschide bara Destinații de-a lungul rutei. Atunci când tocmai este vizualizată o semnalizare (vezi punct 1), această suprafaţă de contact nu este vizibilă.
 - Descrierea funcțiunii **Destinații de-a lungul rutei** reiese din capitolul "Destinații de-a lungul rutei" la pagina 90.
- 3 Aici sunt afișate eventualele limite de viteză valabile.
- 4 În micul câmp al săgeții, în cazul unor acțiuni de efectuat la scurt timp una după cealaltă, este afişată a doua proximă acțiune.
- 5 Pe hartă este afişată actuala dvs. poziție (Săgeată roşu închis). O secțiune din hartă în continuă schimbare face ca poziția actuală să fie mereu indicată pe hartă.
- 6 Câmpul mare de săgeată indică o imagine schematică a următoarei intersecții, la care trebuie să virați. Dedesubt este afişată distanţa până la această intersecție.

Dacă vă apropiați de intersecție, pe lângă indicația distanței, va apare și o bară:

i



Cu cât este mai plină bara, cu atât mai aproape sunteți de intersecție.

Dacă o perioadă mai lungă de timp nu trebuie să viraţi, apare doar o săgeată înainte, dedesubt este indicată distanţa, din care reiese cât timp trebuie să urmaţi parcursul străzii.

- Apăsaţi pe câmpul mare al săgeţii pentru a auzi o indicaţie actuală de condus.
- 7

Atunci când pe ruta dvs. au fost anunţate obstacole de trafic, apare câmpul **Informaţii din trafic**.

Atunci când în câmpul **Informații din trafic** este indicată o distanță, nu a fost încă calculată nici o rută de ocolire pentru respectivul obstacol din trafic.

 Apăsați pe câmpul Informații din trafic, pentru a deschide fereastra VIZUALIZARE TMC. Aceasta indică o secțiune din hartă, cu tronsonul afectat de informație precum şi o posibilă ocolire.

Dacă nu sunt vizibile date referitoare la distanță, vor fi ocolite toate obstacolele anunțate pe ruta dvs. care pot duce la o pierdere de timp.

 Apăsați pe suprafața Informații din trafic pentru a deschide fereastra INFORMAȚII DIN TRAFIC (vezi "Afişare informații din trafic", pagina 111).



Indicație: Calculul unor rute ocolitoare a unor obstacole de trafic anunțate poate fi efectuat în mod automat (vezi "Setări TMC", pagina 113).

8 În momentul în care v-ați apropiat de destinația dvs., este afişată suprafața de contact <u>Parcare</u>.

Atunci când apăsați pe câmpul Parcare, aveți două posibilități:

- Puteți alege o parcare de la care doriți să continuați, mergând pe jos.
- Dacă aţi parcat deja maşina dvs., puteţi salva poziţia actuală şi puteţi continua navigarea pe jos.



Descrierea funcțiunii <u>Parcare</u> reiese din capitolul "Parcare în apropierea destinației" la pagina 87.

9

Atunci când vă apropiați de un punct de interes turistic **Sightseeing**, în locul altitudinii deasupra la NN și a vitezei (punct 10) este afișată suprafața de contact <u>Sightseeing</u>. Distanța indicată pe acesta vă indică distanța până la punctul de interes turistic (distanța în linie dreaptă prin aer).

Atunci când apăsați pe suprafața de contact <u>Sightseeing</u>, se deschide fereastra **INFORMAȚII PRIVIND DESTINAȚIA** (vezi "Afișare a unor informații legate de un punct de interes turistic Sightseeing", pagina 93).



Descrierea funcțiunii <u>Sightseeing</u> reiese din capitolul "Sightseeing" la pagina 92.

- 10 Aici sunt afişate înălțimea deasupra nivelului mării și actuala viteză.
- 11 Ruta este marcată în verde.
- 12 În câmpul Total vedeţi distanţa rămasă până la destinaţie şi ora probabilă a sosirii.
 - Apăsaţi pe ora sosirii atunci când în locul acesteia doriţi să vedeţi durata probabilă a călătoriei.
 - Apăsaţi încă odată pe căsuţa de informaţii atunci când doriţi să revedeţi ora probabilă a sosirii.
- 13 Atunci când navigați pe o rută cu mai multe etape, în câmpul Etapă vedeți distanţa restantă până la următoarea destinaţie intermediară şi ora probabilă a sosirii.
 - Apăsaţi pe ora sosirii atunci când în locul acesteia doriţi să vedeţi durata probabilă a călătoriei.
 - Apăsați încă odată pe căsuţa de informații atunci când doriţi să revedeţi ora probabilă a sosirii.
- 14 În câmpul superior de stradă se află denumirea următorului tronson pe care îl veți parcurge.
- 15 În câmpul inferior de stradă se află denumirea tronsonului pe care tocmai îl parcurgeți.
- 16 Înaintea multor intersecții, informațiile de la punctele 10 și 12 dispar. În locul acestora apar benzile care duc la destinația dvs.
 - Apăsaţi pe câmp, pentru a şterge de pe ecran informaţiile legate de benzi.



Indicație: Afișajul multora dintre domeniile menționate poate fi configurat prin <u>Opțiuni</u> > <u>Setări</u> > <u>Navigare</u>. Câteva afișaje funcționează doar atunci când sunt disponibile respectivele informații din materialul cartografic.



Indicație: Atunci când apăsați pe câmpul mare al săgeții, este repetată actuala indicație de condus valabilă.



Indicație: Atunci când părăsiți rețeaua stradală indicată pe hartă, navigarea se schimbă în modul **Offroad** (vezi "Navigare în modul Offroad", pagina 74).

 Dacă doriți să vedeți o descriere detaliată a drumului, apăsați pe <u>Opțiuni</u> > <u>Rută</u> > <u>Descriere rută</u> (vezi "Descriere rută", pagina 98). Apăsaţi pe (Căutare destinaţie) pentru a vedea harta în modul Căutare destinaţie (vezi "Hartă în modul Căutare destinaţie", pagina 75).

Volum sonor

Volumul sonorului indicațiilor de condus verbale poate fi reglat în timpul navigării.

Atunci când aparatul este montat în autovehicul:

 Puteți regla sonorul la radiou atunci când tocmai este exprimată o indicație de navigare.

Eventual apăsați pe câmpul mare săgeată (vezi punct 6 din imaginea aflată la începutul acestui capitol). Atunci este exprimată o indicație actuală.

Atunci când aparatul nu este montat în autovehicul:

1. Apăsați pe (Volum sonor).

Bara de sonor se deschide. Aceasta conţine trei suprafeţe de contact pentru adaptarea volumului sonorului:



 Apăsaţi din nou pe (Volum sonor) ori aşteptaţi câteva secunde.

Lista volumului sonorului se închide.

Reality View

Harta se schimbă în modul **Reality View**, atunci când în timpul călătoriei pe o autostradă vă apropiați de unul din următoarele puncte:

- o intersecţie de autostrăzi
- un triunghi de autostrăzi
- ieşirea la care trebuie să părăsiţi autostrada



Modul Reality View arată foarte clar semnele de circulație și benzile pe care trebuie să le urmati.

Acest afisaj rămâne neschimbat până când ati părăsit poziția afisată. Apoi harta se schimbă din nou în modul Navigare.

Apăsati pe orice punct din harta, pentru a schimba mai devreme în modul Navigare.



Indicatie: Modul Reality View nu este disponibil pentru toate intersectiile și triunghiurile de autostrăzi. Disponibilitatea depinde de materialul cartografic folosit.

9.4.2 Navigare în modul Pieton

Acest mod este activ atunci când ati ales un profil de rută de pietoni

pentru navigare. Aceste profile se recunosc după simbolul 🚺 (Pieton).

După ce ruta a fost vizualizată pe hartă în modul Vizualizare, se porneste navigarea.

Obtineti o propunere de rută care va fi calculată în functie de reteaua stradală digitalizată. În plus, este afisată direcția în care se află destinația dvs. Atunci când părăsiți ruta propusă, de pildă pentru a parcurge un drum frumos printr-un parc, continuați să vedeți întotdeauna în ce direcție se află destinația dvs.

Aveti în vedere:

- Nu primiti indicatii privind navigarea. Dar primiti un mesaj atunci când vă apropiati de destinatie.
- Sectiunea afisată de hartă se va modifica în funcție de mișcările dvs. astfel încât poziția dvs. va fi întodeauna vizibilă pe ecran.
- Dacă părăsiti ruta calculată, ruta nu va fi automat recalculată.
- Atunci când navigați de-a lungul unei rute şi mai urmează şi alte puncte de rută, după primirea mesajului, va fi imediat pornită navigarea la următorul punct de rută.
- Nu vor fi luate în consideraţie informaţii din trafic.

Indicație: La modul pietoni aveți în vedere să țineți aparatul în așa fel în mână încât partea superioară a aparatului să nu fie acoperită. Întrucât acolo se află receptorul GPS, în caz contrar recepția GPS ar putea fi limitată.



- 1 Aici este afișată scala secțiunii de hartă afișate. Lungimea liniei corespunde distanței indicate.
- 2 Ruta calculată în baza rețelei stradale digitalizate este marcată în verde.
- 3 Este afişată actuala poziție (Săgeată roşu închis). Puteți vedea în ce direcție vă mişcați.
- 4 Tronsonul de rută parcurs deja de dvs. este indicat în verde.
- 5 Busola indică unde este nordul.
- 6 Este afişată direcția în care se află destinația dvs. (Triunghi roșu).
- 7 În acest câmp vedeți distanța reziduală până la destinație (linie aeriană).

Operarea hărților

<u>Transfocare spre exterior</u>: Secțiunea vizualizată din hartă se mărește, dar vedeți mai puține detalii.

<u>Transfocare spre interior</u>: Secțiunea vizualizată din hartă se micșorează, dar vedeți mai multe detalii.

AUTO

<u>Centrare poziție</u>: În timpul navigării în modul pietononal puteți mișca secțiunea vizualizată din hartă, pentru a vedea pe hartă zona limitrofă. Eventual, poziția dvs. actuală nu va mai fi atunci vizibilă pe secțiunea vizualizată din hartă.

 Apăsaţi pe suprafaţa de contact <u>Centrare poziţie</u>, atunci când poziţia dvs. actuală nu mai este vizibilă pe secţiunea vizualizată din hartă.

Pe hartă este afișată din nou actuala dvs. poziție.



Recalculare: Efectuează recalculul rutei. Folosiţi această funcţiune atunci când v-aţi îndepărtat tare de ruta calculată şi doriţi să obţineţi o nouă propunere de rută.

9.4.3 Navigare în modul Track

Acest mod este activ atunci când pentru navigare ați planificat o rută cu un track (vezi "Porțiuni de rută și rute cu etape", pagina 54).

După ce ruta a fost vizualizată pe hartă în modul **Vizualizare**, se pornește navigarea.

Mai întâi, navigarea duce de la actuala poziție până la începutul trackului descărcat. Această navigare corespunde navigării profilului de rută selectat (vezi "Navigare în modul Autovehicul", pagina 67 și "Navigare în modul Pieton", pagina 72).

În momentul în care ați ajuns la primul punct indicat de pe track, navigarea se schimbă în modul **Track**.

Navigarea în modul **Track** are loc în același mod ca și navigarea în modul **Pieton** (vezi "Navigare în modul Pieton", pagina 72).

Există doar câteva diferențe:

- Funcțiunea <u>Recalculare</u> nu este disponibilă.
- Dacă după track nu mai urmează alte puncte de rută, navigarea se schimbă din nou în modul ales iniţial.

9.4.4 Navigare în modul Offroad





El nu este activ nici atunci când navigați de-a lungul unui track (vezi "Navigare în modul Track", pagina 74).

Atunci când indicați o destinație aflată în afara rețelei stradale digitalizate, navigarea duce mai întâi în modul **Autovehicul** până la punctul rețelei stradale digitalizate cel mai apropiat de destinație. De acolo navigarea este continuată în modul **Offroad**.

Atunci când, la debutul navigării, poziția actuală se află în afara rețelei stradale digitalizate, navigarea duce mai întâi în modul **Offroad** până la punctul cel mai apropiat al rețelei stradale digitalizate. Navigarea este continuată apoi în modul **Autovehicul**.

Navigarea în modul **Offroad** are loc în același mod ca și navigarea în modul **Pieton** (vezi "Navigare în modul Pieton", pagina 72).

Există doar câteva diferențe:

- Nu este afişat drumul parcurs până acolo.
- ► Funcțiunea <u>Recalculare</u> nu este disponibilă.

9.4.5 Opţiuni ale hărţii în modul Navigare

Apăsaţi pe <u>Opţiuni</u>.

Se deschide o fereastră cu mai multe suprafețe de contact.

Cele mai importante funcțiuni pentru navigare sunt disponibile prin intermediul unor suprafețe de contact cu pictograme.

Găsiți aceste funcțiuni, apăsând pe una din suprafețele de contact <u>Destinație, Rută, Servicii</u> ori <u>General</u>.

i

Descrierea tuturor opțiunilor disponibile reiese din capitolul "Opțiuni, alte funcțiuni" la pagina 60.

9.4.6 Încheiere navigare

Încheierea navigării are loc în mod identic în toate modurile:

 Apăsaţi pe (<u>înapoi</u>) pentru a încheia navigarea. O fereastră de dialog vă invită să confirmaţi.

9.5 Hartă în modul Căutare destinație

În modul **Căutare destinație** puteți căuta o destinație sau o destinație intermediară pentru navigare. Dacă tocmai navigați, puteți afișa întreaga rută.

Apăsaţi pe partea inferioară a hărţii pe
 (Căutare destinație)

Harta se deschide în modul Căutare destinație.

Harta se află în modul **Căutare destinație** de fiecare dată când vedeți pe ea o cruce reticulară. În câmpul de adresă găsiți coordonatele și eventual numele străzii indicat sub crucea reticulară.

Dacă nu sunteți pe drum, harta nu se modifică. Ea rămâne mereu orientată în așa fel încât nordul să fie sus.







Transfocare spre interior: Secțiunea vizualizată din hartă se micșorează, dar vedeți mai multe detalii.



<u>Transfocare/Deplasare</u>: Atunci când această suprafață de contact este activă, puteți desena cu degetul o secțiune de hartă.

Dacă desenați secțiunea de hartă din stânga sus spre dreapta jos, aceasta va fi ulterior mărită la mărime de ecran.

Dacă desenați secțiunea de hartă din dreapta jos spre stânga sus, harta va fi micșorată.

N'Q

<u>Transfocare/Deplasare</u>: Atunci când această suprafață de contact este activă, puteți modifica cu degetul secțiunea vizualizată din hartă. Împingeți harta pur și simplu în direcția dorită.



.©

<u>Ruta întreagă</u>: Modifică mărimea hărții prin panoramare în așa fel, încât întreaga rută să fie vizibilă.

Poziție actuală: Alege secțiunea vizualizată din hartă în aşa fel, încât poziția actuală să fie centrată.

9.5.1 Cum se lucrează în modul Căutare destinație

 Apăsaţi pe punctul la care doriţi să navigaţi. Punctul de destinaţie pe care aţi apăsat apare sub crucea reticulară.

În treimea inferioară a ecranului sunt afişate coordonatele geografice ale punctului de destinație precum și respectiva adresă.



Sunt vizualizate pe ecran suprafețe de contact cu diferite funcțiuni.

<u>Navigare înspre</u>: Navigarea spre punctul ales pornește. Dacă tocmai vă aflați într-o navigare, aceasta este întreruptă.

<u>MyReport</u>: Se deschide fereastra **MyReport**. Acolo puteți anunța la Garmin Würzburg modificări ale unor instalații de supraveghere și ale parcursului de drum.

Destinație intermediară: Stabilește ca punctul ales să fie o destinație intermediară. Navigarea duce mai întâi la această destinație intermediară. Puteți continua apoi navigarea la destinația dvs. inițială.

Această funcțiune este doar atunci activă, dacă tocmai vă aflați într-o navigare.

- <u>Adăugare la rută</u>: Adaugă punctul ales ca ultim punct în planificarea rutei, astfel încât itinerarul în acea direcție să aibă loc conform destinației inițiale resp. conform celorlalte puncte de rută.
- <u>Salvare</u>: Se deschide fereastra **SALVARE DESTINAȚIE CA**. Puteți introduce o denumire sub care să fie salvat în lista **PREFERINȚE** punctul indicat (vezi "Salvarea destinației", pagina 51).

<u>Căutare în zonă</u>: Se deschide fereastra **DESTINAȚIE SPECIALĂ ÎN APROPIERE**. Puteți căuta acolo destinații din apropierea punctului indicat (vezi "Destinații speciale în apropiere", pagina 40).

> Apăsați pe (<u>înapoi</u>), pentru a încheia modul Căutare destinație. Reveniți la fereastra din care ați pornit acest mod.

9.6

Reprezentare hartă Autonomie 360°

Reprezentarea pe hartă **Autonomie 360°** afişează domeniul posibil de acțiune pe hartă. Pentru aceasta, se are în vedere starea actulă de încărcare și consumul. Zona aflată în interiorul autonomiei este scoasă în evidență. Afişarea este permanent actualizată de-a lungul călătoriei.

Indicație: Autonomia este afișată doar atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:



- Aparatul de navigare este introdus corect în suportul său.
- ► Este pornit contactul autovehiculului.
- Recepţia GPS este suficientă pentru determinarea poziţiei.

9.6.1 Afişare autonomie

Apăsați în fereastra NAVIGARE pe <u>Alte funcțiuni</u> > <u>Autonomie 360°</u>.
 Pot fi selectate trei tipuri diferite de reprezentare.



Reprezentarea autonomiei poate fi configurată. Informații detaliate reies din capitolul "Configurarea reprezentării hărții Autonomie 360° " la pagina 80.

Călătorie simplă



Suprafața scoasă în evidență indică cât de mult vă puteți îndepărta de actuala dvs. poziție.

Retur sigur



Suprafața scoasă în evidență indică cât de mult vă puteți îndepărta de actuala dvs. poziție pentru a mai ajunge ulterior sigur la domiciliu, în cadrul călătoriei de retur.

Indicație: Raza de acțiune pentru călătoria retur poate fi afișată doar atunci când se mai poate ajunge la domiciliul indicat.



Stabiliți stația dvs. personală de încărcare ca domiciliu pentru ca aceasta să poată fi luată în considerare la călătoria de retur.

Dacă nu ați indicat niciun domiciliu, actuala poziție este presupusă ca fiind adresa de retur.

Combinat



Suprafața mai mare dintre cele două suprafețe scoase în evidență corespunde mesajului afișat **Călătorie simplă**.

Suprafața mai mică dintre cele două suprafețe indică cât de mult mai puteți continua călătoria dvs. din actuala poziție pentru a mai ajunge ulterior sigur la domiciliu, în cadrul călătoriei de retur.



Indicație: Raza de acțiune pentru călătoria retur poate fi afişată doar atunci când se mai poate ajunge la domiciliul indicat.

Dacă nu ați indicat niciun domiciliu, actuala poziție este presupusă ca fiind adresa de retur.

9.6.2 Configurarea reprezentării hărții Autonomie 360°

- Apăsați în fereastra Navigare pe <u>Alte funcțiuni</u> > <u>Setări</u> > <u>Reprezentare hartă</u>.
- Determinați la setarea <u>Autonomie 360°</u> cum urmează să fie afişată autonomia pe hartă:
 - <u>Călătorie simplă</u>: indică autonomia maximă.
 - <u>Retur sigur</u>: indică autonomia maximă, luând în considerare călătoria de retur, la domiciliu.
 - Combinat: combină ambele autonomii.

10 Funcțiuni utile

10.1 Profile de rută

Profilele de rută stabilesc caracteristici și particularități ale diferitelor moduri de mișcare care trebuiesc luate în considerație la calculul rutelor. Un profil de rută pentru biciclete nu va avea în vedere la calcularea rutei de ex. autostrăzi, dar mai degrabă străzi interzise pentru alte autovehicule. În plus, pentru o bicicletă sunt calculate alte ore de sosire decât cele valabile de ex. pentru o motocicletă.

10.1.1 Setări ale profilelor de rută

Un profil de rută este compus din mai multe setări:

- <u>Profil viteză</u>: Stabileşte modul de mişcare (de ex. <u>Bicicletă</u>, <u>Pieton</u>, <u>Autoturism</u>, ...).
- <u>Genul de rută</u>: Stabileşte genul de rută care trebuie calculat (de ex. <u>Rută scurtă, Rută rapidă</u>, ...).
- <u>A se avea în vedere informațiile din trafic</u>: Stabileşte dacă au fost luate în considerație informații de trafic la calculul rutei.

- <u>Autostrăzi, Feriboturi, Străzi acces restricționat</u>: Stabileşte dacă acest gen de drumuri poate fi folosit.
- Folosirea unor străzi cu plată: Stabileşte dacă la calculul rutei pot fi folosite drumuri cu vignetă şi a celor cu plată.
 - Apăsaţi pe suprafaţa de contact Modificare).

Se deschide fereastra FOLOSIREA UNOR STRĂZI CU PLATĂ.

Adaptaţi diferitele setări necesităţilor dvs. (<u>Da, Nu, Întrebare de fiecare dată</u>) (vezi şi "Configurare sistem de navigare", pagina 162).

Atunci când activați setarea <u>Întrebare de fiecare dată</u>, de fiecare dată când ruta dvs. poate parcurge o stradă cu plată sau cu vignetă, veți fi invitat să stabiliți respectivele setări.

Pentru fiecare setare există o suprafață de contact 🔟 (<u>Ajutor</u>). Atunci când apăsați pe ea, obțineți o descriere exactă a respectivei setări.

Numărul posibilelor setări depinde de profilul de viteză ales. Pentru profilul de viteză <u>Pieton</u> nu există de pildă setările <u>Autostrăzi</u> și <u>Folosirea unor străzi cu plată</u>.

10.1.2 Profile de bază

Pentru fiecare profil de viteză există deja un profil de bază.

💑 <u>Bicicletă</u>





æ



Autoturism

Profilul de viteză al unui profil de bază nu poate fi modificat. Puteți adapta celălalte setări necesităților dvs.

Profilele de bază nu pot fi redenumite sau șterse.

Pentru a putea alege diferite profile de ex. pentru mai multe automobile, puteți genera profile de rută proprii.

10.1.3 Generare a unui profil de rută nou

Puteți genera profile de rută proprii. Acest lucru se recomandă atunci când dețineți două automobile și doar unul dintre ele dispune de o vignetă pentru autostrăzile din Austria.

- Apăsaţi pe <u>Opţiuni</u> > <u>Setări</u>. Atunci când harta este deschisă în modul **Standard**, apăsaţi pe Opţiuni > General > Setări.
- Apăsaţi pe denumirea profilului de rută pe care doriţi să-l puneţi la baza noului profil.
- 4. Apăsați pe <u>Opțiuni</u> > <u>Copiere</u>.
- 5. Introduceți o denumire pentru profilul de rută.
- 6. Apăsați pe Salvare.
- 7. Adaptați profilul de rută necesităților dvs.
- Apăsați pe <u>OK</u>. Noul profil de rută este afișat în lista **Profile rută**.

10.1.4 Alegere profil de rută

Atunci când harta este deschisă în modul **Standard**, apăsați pe <u>Opțiuni</u> > <u>Rută</u> > <u>Profil actual de rută</u>.

- 2. Apăsați pe denumirea profilului de rută pe care doriți să-l folosiți.
- 3. Apăsați pe (Înapoi).

10.1.5 Administrare profile de rută

Profile de rută definite de un utilizator pot fi prelucrate, redenumite și șterse.

Prelucrare profil de rută

Apăsaţi pe <u>Opţiuni</u> > <u>Setări</u>.

Atunci când harta este deschisă în modul **Standard**, apăsați pe <u>Opțiuni</u> > <u>General</u> > <u>Setări</u>.

- Apăsaţi pe suprafaţa de contact P (Profil actual de rută). Pe această suprafaţă de contact poate fi afişat şi un alt simbol.
- Apăsaţi pe suprafaţa de contact (Modificare) de lângă profilul de rută pe care doriţi să-l prelucraţi.
- 4. Stabiliți setările dorite.
- 5. Apăsaţi pe <u>OK</u>.

Setarea <u>Folosirea unor străzi cu plată</u> este compusă din mai multe setări individuale. Puteți de ex. să stabiliți pentru fiecare țară cu autostrăzi cu vignetă dacă doriți să folosiți aceste drumuri pentru navigare. Apăsaţi pe suprafaţa de contact (Modificare) de lângă setarea <u>Folosirea unor străzi cu plată</u>.

Se deschide fereastra FOLOSIREA UNOR STRĂZI CU PLATĂ.

 Adaptaţi diferitele setări necesităţilor dvs. (<u>Da</u>, <u>Nu</u>, <u>Întrebare de</u> <u>fiecare dată</u>).

Atunci când activați setarea Întrebare de fiecare dată, de fiecare dată când vizualizarea de rute dorește să calculeze o rută de-a lungul unei străzi cu plată, veți fi întrebat dacă doriți să folosiți acest gen de străzi cu plată. Puteți stabili această setare și pentru viitoare călătorii.

Redenumire profile de rută

- Apăsaţi pe <u>Opţiuni</u> > <u>Setări</u>. Atunci când harta este deschisă în modul **Standard**, apăsaţi pe <u>Opţiuni</u> > <u>General</u> > <u>Setări</u>.
- Apăsaţi pe suprafaţa de contact P (Profil actual de rută). Pe această suprafaţă de contact poate fi afişat şi un alt simbol.
- Apăsaţi pe denumirea profilului de rută pe care doriţi să-l redenumiţi.
- 4. Apăsați pe <u>Opțiuni</u> > <u>Redenumire</u>.
- 5. Introduceți noua denumire pentru profilul de rută.
- 6. Apăsați pe Salvare.



Indicație: Profilele de bază nu pot fi redenumite.

Ştegere profile de rută

1. Apăsați pe <u>Opțiuni</u> > <u>Setări</u>.

Atunci când harta este deschisă în modul **Standard**, apăsați pe <u>Opțiuni</u> > <u>General</u> > <u>Setări</u>.

- 3. Apăsați pe denumirea profilului de rută pe care doriți să-l ștergeți.
- Apăsați pe <u>Opțiuni</u> > <u>Ștergere</u>.
 O fereastră de dialog vă invită să confirmați ştergerea.
- 5. Apăsați pe <u>Da</u>.



Indicație: Profilele de bază nu pot fi șterse.

10.2 MyPOIs: Destinații speciale proprii

Puteți genera fișiere cu destinații speciale proprii. Aceste fișiere trebuie să fie disponibile pentru sistemul dvs. de navigare într-un folder anume.

Atunci când doriți să selectați destinații speciale proprii pentru navigare, le găsiți la destinații speciale, în categoria **MyPOIs**. Fiecare fișier care conține destinații speciale proprii este listat ca și subcategorie. Fiecare subcategorie poate avea o pictogramă proprie, creată de dvs., prin intermediul căreia vor fi vizualizate destinațiile dvs. pe hartă.

Aparatul de navigare poate citi cel mult 10.000 de destinații speciale. Aceste destinații pot fi clasificate în cel mult40 de subcategorii.

10.2.1 Generare destinații proprii

1. Deschideți un document gol, într-un editor care salvează fișiere UTF8 codificat (de ex. MS Notepad, Microsoft Word).



Indicație: următoarea descriere pornește de la premiza utilizării la MS Notepad ca și editor. Dacă folosiți un alt editor, salvarea și

codificarea UTF8 a fișierului (punct 4-9) poate să difere de această descriere.

- Pentru fiecare destinaţie generaţi un set de date (un rând) după cum urmează:
 - Grad de longitudine. Începeți introducând un minus atunci când doriți să introduceți un grad de longitudine vestică. Gradul de longitudine trebuie indicat în cifre decimale, caracterul de separare decimală trebuie să fie un punct.
 - Virgulă (ca caracter de separare a listelor)
 - Grad de latitudine. Începeți introducând un minus atunci când doriți să introduceți un grad de latitudine sudică. Gradul de latitudine trebuie indicat în cifre decimale, caracterul de separare decimală trebuie să fie un punct.
 - Virgulă (ca caracter de separare a listelor)
 - Denumirea destinaţiei. Denumirea este aleatoare, dar nu poate conţine virgule. Atunci când este indispensabilă introducerea unei virgule, în faţa virgulei se va introduce un backslash ('\').
 - Virgulă (ca caracter de separare a listelor)
 - PHONENUMBER=
 - ▶ Un număr de telefon. Aceste date pot rămâne necompletate.
 - ► Tilda ('~')
 - O informaţie suplimentară. Aceste date pot rămâne necompletate.

Enter (pentru a începe un nou set de date)

Adresa nu trebuie să fie conținută în setul de date. Ea este indicată în mod automat, atunci când ați selectat această destinație pentru a naviga.

Exemplu:

9.94302,49.79906,Garmin Würzburg GmbH,PHONENUMBER=+4 9 931~Best Navigation Devices

- Repetaţi pasul 2 pentru fiecare destinaţie, pe care doriţi să o salvaţi în acest fişier.
- 4. Dați clic pe Fișier > Salvare.
- 5. Alegeți folderul în care doriți să salvați fișierul.
- 6. În câmpul Tip fișier selectați opțiunea Toate fișierele.
- În câmpul nume fişier introduceți un nume oarecare, urmat de '.csv', de ex. 'XYZ.csv'. Aveți în vedere că numele fişierului apare ca subcategorie în sistemul de navigare! Atunci când salvați deci un fişier cu numele de 'XYZ.csv', destinațiile din acest fişier apar în subcategoria XYZ.
- 8. În câmpul Codificare selectați opțiunea UTF-8.
- 9. Apăsați pe Salvare.

10.2.2 Pictograme pentru destinații speciale proprii

Pentru fiecare subcategorie de destinații speciale proprii puteți genera o pictogramă, prin intermediul căreia vor fi vizualizate pe hartă destinații din această subcategorie.

Aceste pictograme trebuie să fie fișiere grafice cu următoarele proprietăți:

- ► Format fişier **bmp** (Bitmap) ori **png** (Portable Network Graphic)
- ▶ Dimensiune max. 40x25 Pixel

Fișierele grafice trebuie să fie salvate în același folder ca și fișierele care conțin destinațiile speciale.

Numele fișierului trebuie să fie identic cu numele categoriei.

Exemplu:

Destinații din subcategoria **XYZ** sunt salvate în fișierul 'XYZ.csv'. Acestea sunt vizualizate pe hartă, prin intermediul pictogramei 'XYZ.bmp'.

10.2.3 POI-Import: Transferare destinații speciale proprii pe aparatul de navigare

Fișierele redactate de dvs. care conțin destinații speciale proprii și pictogramele corespunzătoare trebuie transferate pe aparatul de navigare. Puteți realiza acest lucru foarte confortabil cu soft-ul *Fresh* pe care îl puteți descărca gratuit de pe site-ul <u>www.garmin.com/pid</u>.

10.3 Track-uri

Puteți înregistra orice rută pe care o parcurgeți, chiar și atunci când aceasta se află în afara sistemului stradal digitalizat.

Puteți înregistra de ex. o tură cu bicicleta, pe care o puteți parcurge ulterior din nou.

Track-urile sunt salvate în formatul de date KML. KML este un format de date foarte răspândit. Puteți să vă afişați track-urile dvs. de ex. și în Google Earth, pe calculatorul dvs.

Înregistrarea unui track

Puteți înregistra un track atunci când harta este deschisă în modul **Navigare** ori în modul **Standard**.

1. Apăsați pe <u>Opțiuni</u> > <u>Servicii</u> > <u>Pornire înregistrare</u>.

Se deschide fereastra PORNIRE ÎNREGISTRARE.

2. Introduceți un nume pentru înregistrarea planificată.



Indicație: Pentru denumirea unor track-uri vă stau la dispoziție doar litere din alfabetul latin.

3. Apăsați pe Pornire înregistrare.

Pornind de la actuala dvs. poziție, aparatul de navigare înregistrează acum întreaga rută parcursă de dvs.

În timpul înregistrării, în marginea dreaptă, de sus a ecranului apare pictograma Rec (Înregistrare track).

Ruta înregistrată va fi salvată în lista **RUTE SALVATE ȘI TRACK-URI** în formatul de date KML. De acolo ea poate fi orișicând descărcată din nou.

Încheierea unei înregistrări

1. Apăsați pe <u>Opțiuni</u> > <u>Servicii</u> > <u>Oprire înregistrare</u>.

Înregistrarea este încheiată. Ruta înregistrată va fi salvată în lista **RUTE SALVATE ȘI TRACK-URI** în formatul de date KML. De acolo ea poate fi orișicând descărcată din nou.



Indicație: Înregistrarea unui track va fi doar întreruptă atunci când aparatul de navigare este oprit. Dacă doriți să opriți înregistrarea, trebuie neapărat să procedați conform celor mai sus descrise.

Folosirea unui track la navigare

În cadrul planificării unei rute puteți descărca track-uri salvate (vezi "Încărcare rută sau track", pagina 57).



Indicație: Pentru planificarea unei rute se pretează toate track-urile înregistrate în formatul de date KML. Folosiți *Fresh* pentru a descărca în sistemul dvs. de navigare track-uri oferite de alți ofertanți.



Indicaţie: Atunci când navigaţi de-a lungul unui track înregistrat, informaţiile TMC recepţionate nu vor fi verificate în legătură cu faptul dacă acestea se referă sau nu la track.

10.4 Parcare în apropierea destinației

În momentul în care v-ați apropiat de destinația dvs., pe ecran apare

suprafața de contact **PEPE** (<u>Parcare</u>). Această suprafață de contact rămâne vizibilă și după ce ați ajuns la destinație, atâta timp vă aflați în apropierea destinației dvs. și harta nu a fost închisă.



Sunt posibile următoarele scenarii:

10.4.1 Mai departe pe jos

Vedeți o parcare, parcați autovehiculul dvs. și doriți să continuați pe jos până la destinație.

1. Apăsați pe suprafața de contact



2. Apăsați pe Mod pietoni.

Apare următoarea informație: "Poziția dvs. a fost salvată. O găsiți în lista 'Preferințe' la 'Autovehiculul meu'. Astfel ajungeți oricând cu uşurință înapoi la autovehiculul dvs."

3. Apăsați pe OK.

Pe hartă, poziția autovehiculului dvs. este marcată cu un steguleț cu steluță.

Navigarea duce în modul Pieton mai departe la destinație.

10.4.2 Căutare parcare

Doriți să fiți îndrumat la o parcare din apropierea destinației. De acolo doriți să continuați pe jos, până la destinație.

- 1. Apăsați pe suprafața de contact
- P (Parcare).
- 2. Apăsați pe Parcare în apropierea destinației.

Se deschide o listă. Aceasta conține mai multe locuri de parcare posibile, ordonate în funcție de distanța față de destinația dvs.

- Apăsaţi pe locul de parcare unde doriţi să parcaţi autovehiculul dvs. Vor fi afisate informatii suplimentare legate de acest loc de parcare.
- 4. Apăsați pe <u>Adăugare</u>.
- Navigarea duce acum în modul care corespunde profilului ales de rută la locul de parcare ales.
- 6. Apăsaţi pe <u>OK</u>.

Pe hartă, poziția autovehiculului dvs. este marcată cu un steguleț cu steluță.

Navigarea duce în modul Pieton mai departe la destinație.

Clever Parking: Informații actuale privind posibilități de parcare

Unele posibilități de parcare sunt marcate cu o steluță (de ex. $\widehat{\mathbb{B}_{\mathbf{x}}}$). Pentru aceste posibilități de parcare sunt disponibile informații suplimentare, ca de ex. program de deschidere sau numărul locurilor de parcare pentru persoane cu dezabilități sau pentru femei.



Indicație: Funcțiunea **Clever Parking** nu este disponibilă în mod standard. O puteți însă achiziționa foarte simplu prin intermediul softului **Fresh**. Acolo obțineți și actualizări regulate ale acestor informații. Puteți descărca **Fresh** gratuit de pe <u>www.garmin.com/pid</u>.

10.4.3 Înapoi la destinație

Ați ajuns la destinație. Navigarea s-a terminat. Dintr-un motiv anume ați continuat însă să conduceți, de exemplu pentru că nu ați găsit un loc de parcare în care să vă opriți. Acum doriți să fiți recondus la destinație.

1. Apăsați pe suprafața de contact



2. Apăsați pe Ultima destinație.

Navigarea vă reduce acum în modul care corespunde profilului ales de rută la destinația inițială.

10.4.4 E Încărcare în apropierea destinație

Doriți să fiți îndrumat la o parcare din apropierea unei stații de încărcare. De acolo doriți să continuați pe jos, până la destinație.

- 1. Apăsați pe suprafața de contact 😰 🖻 (Parcare Încărcare).
- 2. Apăsați pe <u>Încărcare în apropierea destinație</u>.

Se deschide o listă. Aceasta conține mai multe posibile stații de încărcare, ordonate în funcție de distanța față de destinația dvs.

 Apăsaţi pe staţia de încărcare unde doriţi să încărcaţi autovehiculul dvs.

Vor fi afișate informații suplimentare legate de această stație de încărcare.

- 4. Apăsați pe Adăugare.
- Navigarea duce acum în modul care corespunde profilului de rută selectat la stația de încărcare selectată.
- 6. Apăsați pe OK.

Pe hartă, poziția autovehiculului dvs. este marcată cu un steguleț cu steluță.

Navigarea duce în modul Pieton mai departe la destinație.

10.5 În apropiere

În timpul navigării ori atunci când ați deschis harta prin intermediul suprafeței de contact <u>Afişare hartă</u>, puteți dispune de listarea clară a destinațiilor speciale, a favoriților și a informațiilor din trafic din secțiunea de hartă vizibilă.



Indicație: Această funcțiune nu este disponibilă dacă harta este deschisă într-unul din modurile Căutare destinație, Vizualizare ori Reality View.

 Apăsaţi pe hartă pe o pictogramă care reprezintă o destinaţie specială, o destinaţie favorită sau o informaţie privind traficul.

Se deschide lista ÎN APROPIERE. Aceasta conține toate destinațiile speciale, favorite sau informațiile privind traficul existente într-un perimetrui strâns din jurul punctului pe care ați apăsat.

 Apăsaţi pe o înscriere din listă, pentru a obţine informaţii detaliate legate de aceasta. Aveți mai multe posibilități:

 Apăsați pe <u>Destinație intermediară</u>, pentru a stabili punctul ales ca destinație intermediară. Navigarea duce mai întâi la această destinație intermediară.

Puteți continua apoi navigarea la destinația dvs. inițială. Suprafața de contact <u>Destinație intermediară</u> este disponibilă doar în timpul unei navigării.

- Apăsaţi pe <u>Pornire navigaţie</u>, pentru a naviga înspre punctul ales.
- Apăsați pe <u>Revocare</u>, pentru a închide din nou lista.

10.6 MyBest POI: Destinații de-a lungul rutei

Indicație: Această funcțiune este disponibilă doar în timpul unei navigări în modul Autovehicul (vezi "Navigare în modul Autovehicul", pagina 67).

Puteți stabili 3 categorii de destinații speciale pentru funcțiunea **Destinații de-a lungul rutei**. Destinații speciale de-a lungul rutei dvs. care corespund uneia dintre aceste categorii, pot fi afișate rapid în timpul navigării și pot fi selectate ca destinație intermediară.

10.6.1 Afişarea destinațiilor speciale de-a lungul rutei

1. Apăsați pe suprafața de contact 🗸 🗸 (Destinații de-a lungul rutei)

afişată sus, în stânga pe hartă (vezi punct 2 în "Navigare în modul Autovehicul", pagina 67).

Se deschide bara Destinații de-a lungul rutei.



Aceasta indică prictograme ale celor 3 categorii de destinații speciale indicate. Pentru fiecare categorie este afișată distanța până la cea mai apropiată destinație specială. Marcajul de-a lungul rutei indică în plus, dacă destinația specială se află în dreapta față de direcția de drum (____) ori în stânga (____).



Indicație: Bara Destinații de-a lungul rutei se închide din nou după câteva secunde.

Dacă doriți ca bara să rămână deschisă, apăsați pe suprafața de

contact

(Fixare). Suprafața de contact se schimbă în

(Fixat).

 Apăsaţi pe una din categorii, pentru a afişa o listă cu alte destinaţii speciale din această categorie.



Se deschide lista DESTINAȚII DE-A LUNGUL RUTEI.

- În partea de sus a ecranului sunt afişate pictograme din categoriile ale căror destinaţii speciale sunt disponibile. Este scoasă în evidenţă pictograma categoriei actualmente selectată.
 - Apăsaţi pe pictograma categoriei a cărei destinaţii speciale doriţi să fie afişate.
- 2 Lista conține următoarele 5 destinațiile speciale cele mai apropiate din categoria indicată, sortate în ordine descrescândă, în funcție de distanță (distanță în linie directă prin aer). Următoarea destinație specială cea mai apropiată se află deci pe ultima poziție din listă.
- 3 <u>Comandă vocală</u>: Deschide fereastra COMANDĂ VOCALĂ în care puteţi iniţia căutarea de destinaţii speciale prin intermediul comenzii vocale (vezi şi "Comandă vocală", pagina 31).



Indicație: Dacă pentru limba suprafeței utilizator nu este disponibilă o comandă vocală, suprafața de contact <u>Comandă vocală</u> este dezactivată.

- 4 Pentru fiecare destinație specială din listă pot fi afișate informații suplimentare.
 - Apăsaţi pe suprafaţa de contact [1] (Info) dreapta, lângă respectiva destinaţie specială (vezi şi "Informaţii referitoare la destinaţie", pagina 44).
- În marginea stângă a ecranului sunt afişate în mod schematic ruta şi actuala dvs. poziţie. Marcările de pe rută indică distanţa destinaţiilor listate faţă de poziţia dvs. Marcările de culoare portocalie indică dacă respectiva destinaţie se află în dreapta în direcţia de drum (____) sau în stânga (____).

10.6.2 Navigare la una din destinații

Apăsaţi în listă, pe destinaţia specială la care doriţi să navigaţi.
 Destinaţia selectată va fi introdusă ca şi destinaţie intermediară.
 Ruta este recalculată. După ce aţi ajuns la destinaţia intermediară, navigarea poate fi continuată la destinaţia iniţială.

10.6.3 Stabilire categorii

Puteți seta care din cele 3 categorii resp. categorii secundare sunt disponibile de-a lungul rutei pentru destinațiile speciale.

1. Apăsați în lista DESTINAȚII DE-A LUNGUL RUTEI pe Setări.

Se deschide fereastra SETĂRI: DESTINAȚII DE-A LUNGUL RUTEI.

 Apăsaţi pe suprafaţa de contact E (Listă), lângă categoria pe care doriţi să o modificaţi.

Se deschide lista categoriilor de destinații speciale.

Dacă pentru una din categorii există categorii secundare, în stângă,

lângă aceasta este afişată din nou suprafața de contact 🧮 (Listă). Apăsați pe aceasta, pentru a vizualiza categoriile secundare.

- 3. Alegeți o categorie.
- 4. Apăsați pe OK.

Se deschide fereastra SETĂRI: DESTINAȚII DE-A LUNGUL RUTEI.

- 5. Apăsaţi pe <u>OK</u>.
- Se deschide lista DESTINAȚII DE-A LUNGUL RUTEI. Dacă pentru noua categorie selectată există destinații speciale de-a lungul rutei, acestea vor fi afişate deja în listă.
- Apăsaţi pe (<u>înapoi</u>), pentru a închide lista. Harta se deschide.

10.7 Sightseeing

Puncte de interes turistic **Sightseeing** sunt o categorie deosebită de destinații speciale. Puteți indica că doriți să obțineți indicații legate de aceste puncte de interes turistic, atunci când vă apropiați de acestea.



Indicație: Indicații sunt posibile doar în timpul unei navigări ori dacă harta este deschisă în modul Standard.

Activare indicații pentru puncte de interes turistic-Sightseeing

Puteți seta dacă și cum să fiți informat în legătură cu puncte de interes turistic **Sightseeing**.

- Apăsați în fereastra NAVIGARE pe <u>Alte funcțiuni</u> > <u>Setări</u> > <u>Navigare</u> > <u>Info prin intermediul destinațiilor 'Sightseeing'</u>.
- 2. Selectați una din următoarele setări:
 - <u>Nu</u>: Nu veţi fi informat în legătură cu puncte de interes turistic Sightseeing.
 - <u>Doar pe display</u>: Atunci când vă apropiaţi de un punct de interes turistic Sightseeing, pe hartă este afişată suprafaţa de

contact 2,9 km (<u>Sightseeing</u>), cu care puteți deschide fereastra INFORMAȚII PRIVIND DESTINAȚIA.

 <u>Audioinfo la destinații importante</u>: În cazul unor puncte de interes turistic cunoscute la nivel internațional, se va da citirii o descriere, atunci când apare suprafața de contact



 <u>Audioinfo la toate destinațiile</u>: În cazul tuturor punctelor de interes turistic din categorie se va da citirii o descriere, atunci

când apare suprafata de contact

2,9 km (Sightseeing).



Indicație: Setarea din fabrică conține doar un număr redus de puncte de interes turistic **Sightseeing**. Prin intermediul softului *Fresh* puteți achiziționa în mod simplu o actualizare cu multe alte puncte de interes turistic din 18 țări europene cu informații deosebit de detaliate privind fiecare astfel de punct de interes turistic **Sightseeing**. Puteți descărca *Fresh* gratuit de pe <u>www.garmin.com/pid</u>.



Indicație: Descrierile nu pot fi date citirii în toate limbile. În acest caz nu sunt disponibile cele două setări <u>Audioinfo la destinații importante</u> și <u>Audioinfo la toate destinațiile</u>.

0

Indicație: În timpul unei navigării în modul **Pieton** veți primi doar atunci o indicație când destinația dvs. este o destinație **Sightseeing** și vă apropiați de aceasta.

Afişare a unor informaţii legate de un punct de interes turistic Sightseeing

 Aţi setat că doriţi să fiţi informat în legătură cu puncte de interes turistic prin Sightseeing (vezi "Activare indicaţii pentru puncte de interes turistic-Sightseeing", pagina 93). ► Harta este deschisă în modul Navigare ori în modul Standard.

În momentul în care v-ați apropiat de punctul de interes turistic Sightseeing, pe hartă apare suprafața de contact

(Sightseeing). Distanța indicată acolo vă arată cât de departe se află destinația (distanță în linie directă prin aer). În funcție de setare, se va da citirii în plus și o descriere a acestei destinații.

Apăsaţi pe suprafaţa de contact 2,9 km (Sightseeing).

Se deschide fereastra **INFORMAȚII PRIVIND DESTINAȚIA**. Aceasta conține o descriere precum și alte informații suplimentare precum de ex. adresa, numărul de telefon sau programul de deschidere.

Aveți mai multe posibilități:

- Apăsaţi pe suprafaţa de contact (Audioinfo) pentru a declanşa sau a opri rostierea descrierii.
- Apăsați pe suprafaţa de contact (Afişare pe hartă) pentru a vizualiza pe hartă punctul de interes turistic.
- Apăsați pe suprafața de contact III (Salvare destinație) pentru a salva punctul de interes turistic în listă PREFERINȚE.
- Apăsaţi pe imaginea punctului de interes turistic, pentru a afişa imaginea în modul integral.

Apăsați din nou cu degetul pe imagine, pentru a închide din nou modul de ecran integral.

- De-a lungul unei navigări: apăsați pe <u>Destinație intermediară</u>, pentru a introduce punctul de interes turistic ca şi destinație intermediară.
- Dacă nu are loc nicio navigare: apăsați pe <u>Pornire navigație</u>, pentru a porni navigarea la acest punct de interes turistic.
- Apăsați pe <u>Închidere</u>, pentru a închide din nou fereastra INFORMAȚII PRIVIND DESTINAȚIA și pentru a vă reîntoarce la vizualizare hartă.

10.8 Circuite turistice

Circuite turistice sunt rute predefinite, care conţin ca destinaţie excursii interesante din punct de vedere peisagistic, cultural sau turistic, sortate în diferite categorii.



Indicație: soft-ul de navigare conține doar un număr restrâns de rute de interes turistic. Puteți achiziționa o actualizare cu peste 100 de rute de interes turistic prin intermediul la *Fresh*. Puteți descărca gratuit soft-ul *Fresh* de pe pagina de internet <u>www.garmin.com/pid</u>.

- Apăsaţi în fereastra Navigare pe <u>Alte funcţiuni > Circuite turistice</u>. Se deschide fereastra CIRCUITE TURISTICE.
- Indicaţi ţara în care doriţi să căutaţi tururi de interes turistic (vezi "Indicarea destinaţiei", pagina 34).
- Indicaţi categoria din care doriţi să fie găsită o rută. Se deschide lista DENUMIRE. Aceasta conţine rute din categoria indicată, sortate în mod alfabetic.
- 4. Apăsați pe numele rutei.

Se deschide fereastra INFORMAȚII DETALIATE REFERITOARE LA RUTĂ.

Vor fi afișate apoi numele rutei, lungimea acesteia, durata proabilă a călătoriei și o surtă descriere a rutei.

Apăsaţi pe <u>Info</u>, pentru a obţine o descriere amănunţită a rutei.

Apăsați pe <u>Închidere</u>, pentru a redeschide fereastra **INFORMAȚII** DETALIATE REFERITOARE LA RUTĂ.

Pe suprafața de contact <u>Debut la ...</u> este indicat punctul de-a lungul rutei din care este declanșată ruta:

- <u>prim</u>: Sunteți condus din poziția dvs. actuală la punctul prevăzut ca punct de pornire al turului de interes turistic. Apoi este declanşată navigarea de-a lungul turului selectat.
- proxim: Sunteți condus din poziția dvs. actuală la punctul de pornire cel mai potrivit de-a lungul turului selectat. Acolo începe navigarea de-a lungul turului selectat.

Punctul de pornire cel mai potrivit este

- ▶ în cadrul unui circuit, punctul de rută cel mai apropiat.
- în cadrul unui alt gen de călătorie, punctul final de rută cel mai apropiat (pornire sau sosire).
- 5. Apăsați pe <u>Debut la ...</u>, pentru a selecta cealaltă setare.
- 6. Apăsați pe <u>Planificare rută</u>.

Se deschide fereastra **RUTE și TRACK-URI** (vezi și "Porțiuni de rută și rute cu etape", pagina 54).

Vă puteți procura aici o vedere de ansamblu a diferitelor etape ale turului selectat și a ordinei etapelor de-a lungul turului.



Puteți chiar și prelucra diferitele etape. Puteți adăuga etape noi, puteți șterge etape și puteți modifica ordinea acestora. Informații detaliate privind prelucrarea rutei reies din capitolul "Porțiuni de rută și rute cu etape" la pagina 54.

Apăsaţi pe <u>Afişare rută</u>.

Harta se deschide în modul **Vizualizare** și puteți porni navigarea de-a lungul rutei.



Informații detaliate privind pornirea navigării și harta în modul Vizualizare reies din capitolul "Hartă în modul Vizualizare", pagina 65.

10.9 Ajutor de urgenţă

Dacă ajungeți la locul unui accident sau dacă aveți o pană, poate fi necesar să chemați rapid ajutor și să comunicați poziția actuală serviciului apelat.

Apăsaţi în fereastra Navigare pe <u>Opţiuni</u> > Ajutor de urgenţă.

Dacă tocmai efectuați o navigare:

Apăsaţi pe <u>Alte funcţiuni</u> > <u>Servicii</u> > <u>Ajutor de urgenţă</u>.

Se deschide fereastra AJUTOR DE URGENȚĂ.

Dacă recepția GPS este suficientă pentru stabilirea poziției, adresa și coordonatele geografice ale poziției dvs. actuale sunt afișate.

 Apăsați pe (Afişare pe hartă), pentru a vedea poziția dvs. actuală pe hartă.

În jumătatea de jos a ferestrei găsiți suprafețe de contact pentru 4 categorii: <u>Benzinărie</u>, <u>Poliție</u>, <u>Spital</u>, <u>Farmacie</u>.

Apăsaţi pe respectiva suprafaţă de contact.

Este afișat următorul serviciu de ajutor din categoria aleasă. Aflați denumirea, adresa, numărul de telefon (dacă este cunoscut) și cât de departe și în ce direcție se află serviciul de ajutor față de poziția dvs.

Aveți mai multe posibilități:

- Apăsaţi pe suprafaţa de contact <u>Hartă</u>, pentru a vizualiza poziţia dvs. şi serviciul de ajutor pe hartă. Astfel, vă puteţi procura o vedere de ansamblu asupra drumului până acolo.
- Apăsați pe <u>Pornire navigație</u>. Veți fi îndrumat apoi direct la serviciul de ajutor afişat.
- Apăsaţi pe suprafaţa de contact <u>Apel</u>, pentru a suna la numărul de telefon indicat.



Indicație: Funcția <u>Apel</u> este disponibilă doar atunci când sistemul de navigare este conectat prin bluetooth cu un telefon mobil.

Informații detaliate legate de conexiunea cu un telefon mobil reies din capitolul "Conexiune Bluetooth" la pagina 141.

 Cu suprafeţele de contact (În sus) şi (În jos) puteţi alege alte servicii de ajutor din categoria aleasă.

Serviciile de ajutor sunt sortate în funcție de distanța față de actuala dvs. poziție.

 Cu suprafaţa de contact (<u>înapoi</u>) ajungeţi din nou la fereastra AJUTOR DE URGENŢĂ.



Indicație: Vor fi afișate doar servicii de ajutor a căror distanță față de poziția dvs. nu depășește 50 km.

10.10 Stare GPS, salvarea actualei poziții

Pe fereastra **STARE GPS** găsiți o vedere de ansamblu a datelor calculate de sistemul de navigare din semnalele GPS recepționate.

Starea GPS este disponibilă prin intermediul opțiunilor mai multor ferestre.

Apăsaţi pe <u>Opţiuni</u> > <u>Stare GPS</u>.

Poziția actuală poate fi salvată în lista **PREFERINȚE**.

- Apăsaţi pe <u>Salvare poziţie</u>.
 Fereastra de dialog **SALVARE DESTINAŢIE CA** se deschide.
- 2. Introduceți o denumire a destinației.
- 3. Apăsați pe Salvare.

10.11 Blocare

În timpul navigării puteți oricând bloca tronsonul aflat în faţa dvs., adică să vă fie calculată o rută care ocoleşte acest tronson, de ex. pentru că ați aflat la radio de trafic intens pe acest tronson.



Indicație: Blocarea este valabilă doar pentru navigarea actuală. În cazul unei navigări noi, ea nu va mai fi existentă.

Tocmai efectuați o navigare. Harta este deschisă în modul Navigare.

- Apăsaţi pe <u>Opţiuni</u>. Sunt vizualizate pe ecran suprafeţe de contact cu diferite funcţiuni.
- Apăsaţi pe <u>Blocare</u>.
 Meniul **BLOCARE** se deschide. Acesta conţine suprafeţe de contact cu indicaţii diferite referitoare la distante.
- 3. Indicați care este distanța pe care doriți să o blocați.



Indicație: Dacă tocmai parcurgeți o autostradă, ruta ocolitoare începe de la următoarea ieșire de pe autostradă. Pe suprafețele de contact este indicat până la care punct de intrare pe autostradă este valabilă porțiunea de trafic blocat.

Ruta este recalculată. Tronsonul blocat va fi ocolit. El este marcat pe hartă (în roșu).

Deblocare

Apăsaţi pe <u>Opţiuni</u> > <u>Deblocare</u>.

Are loc anularea blocării (deblocarea). Ruta este recalculată. Tronsonul deblocat poate fi din nou luat în considerație la calcul.

10.12 Descriere rută

Înaintea pornirii navigării sau orișicând în timpul navigării vi se poate afișa o descriere detaliată de drum a rutei calculate. În această listă sunt reprezentate toate indicațiile de condus, sub formă tabelară.

Harta este deschisă în modul Vizualizare:

Apăsaţi pe <u>Opţiuni</u> > <u>Descriere rută</u>.

Harta este deschisă în modul Navigare ori în modul Reality View:

Apăsaţi pe <u>Opţiuni</u> > <u>Rută</u> > <u>Descriere rută</u>.

Se deschide fereastra **DESCRIERE RUTĂ**.



- 1 Imagine schematică a următoarei intersecții, la care trebuie să virați.
- 2 Distanța până la această intersecție.
- 3 Indicație de condus și event. denumire a străzii în care trebuie să virați.
- 4 Indicați dacă doriți sau nu să circulați pe respectivul tronson de rută.

(Permitere): Respectivul tronson poate face parte din rută.

(Interzicere): Ruta nu trebuie să parcurgă respectivul tronson.

Blocare tronsoane

- Apăsaţi pe tronsoanele pe care doriţi să le parcurgeţi, astfel încât lângă ele să apară pictograma X (<u>Interzicere</u>).
- 2. Apăsați pe (Modificare rută).

Sistemul de navigare calculează o rută de ocolire, astfel încât tronsoanele să fie ocolite. În fereastra **Descriere rută** sunt afişate noile indicații de condus.

3. Apăsați pe (<u>înapoi</u>), pentru a închide din nou fereastra DESCRIERE RUTĂ.

Anulare blocări și folosire a rutei inițiale

Puteți anula orișicând din nou blocarea tronsoanelor.

 Apăsați în fereastra DESCRIERE RUTĂ pe <u>Opțiuni</u> > <u>Calcularea rutei</u> inițiale.

10.13 **OD CNG** Avertisment rezervor

Avertismentul de rezervor este activ, atunci când harta este deschisă în modul **Standard** ori în modul **Navigare**. Acesta apare atunci când pe instrumentul combinal al autovehiculului este afişată informația pentru rezerva de rezervor.

în cazul autovehiculelor pe gaz, avertismentul rezervorului poate apare atât pentru rezervorul de gaz cât și pentru cel de carburant. Se va căuta apoi o stație de alimentare corespunzătoare.



Distanța afișată care poate fi parcursă cu această cantitate din rezervor depinde de actualul consum.

Apăsați pe <u>Revocare</u> dacă doriți să faceți plinul mai târziu.

În timpul unei navigări (hartă în modul Navigare)

- Apăsaţi pe <u>Căutare</u>, dacă doriţi să mergeţi acum la o benzinărie. Se deschide lista **DESTINAŢII DE-A LUNGUL RUTEI**. Aceasta afişează următorele benzinării existente de-a lungul rutei dvs.
- 2. Apăsați pe denumirea benzinăriei la care doriți să navigați.

Benzinăria va fi introdusă ca și destinație intermediară. Este afișată navigarea acolo. După ce ați făcut plinul, navigarea va fi continuată la destinația inițială.

Fără navigare (harta în modul Standard)

- Apăsaţi pe <u>Căutare</u>, dacă doriţi să mergeţi acum la o benzinărie. Se deschide fereastra **DESTINAŢIE SPECIALĂ ÎN APROPIERE**. Aceasta afişează benzinăriile în apropierea dvs.
- Apăsaţi pe denumirea benzinăriei la care doriţi să navigaţi. Se porneşte navigarea spre benzinărie.

10.14 Sistem optic de parcare (OPS), Asistent de parcare



Indicație: Asistentul de parcare este disponibil doar atunci când autovehiculul este dotat cu respectivii senzori. Unele autovehicule dispun de senzori doar în spate, la altele spațiul din fața sau din spatele mașinii poate fi distribuit în diferite zone. În funcție de autovehicul, asistentul de parcare poate arăta altfel decât cel descris în prezentul capitol. Funcțiunea sa este în orice caz cea descrisă aici.



Indicație: Informații privind asistentul de parcare reies din manualul de bord al autovehiculului dvs. la secțiunea "OPS" resp. "Sistem optic de parcare".

Asistentul de parcare vă conferă siguranță la manevre efectuate cu maşina, mai ales la parcare. Acesta vă afişează distanța și poziția unor obstacole aflate în fața și în spatele autovehiculului dvs.

Asistentul de parcare este activat atunci când conduceți la o viteză foarte redusă sau când ați introdus marşarierul.

Spațiul din fața și din spatele autovehiculului este împărțit în mai multe zone. Fiecare zonă este supravegheată de un senzor.



Atunci când vă apropiați de un obstacol, distanța față de fiecare din senzori posteriori este reprezentată vizual prin bare galbene. De îndată ce vă apropiați de obstacol, barele devin roșii.

În plus, se percepe un ton de avertisment, de îndată ce prima bară colorată este afişată. Tonul de avertisment este compus dintr-o serie de sunete înalte. Cu cât vă apropiați mai mult de obstacol, cu atât mai rapidă este tonalitatea acustică a seriei de tonuri. Atunci când apare prima bară roșie, veți auzi un ton continuu.

Apăsați pe ecran, pentru a dezactiva asistentul de parcare.



Atenție! Probabil nu este indicată în mod corect distanța unor obstacole foarte înguste, cu o formă ascuţită sau foarte jos amplasate. Probabil, obstacole înalte, de ex. crengi, nu sunt recunoscute. Utilizarea asistentului de parcare nu-l exonerează în niciun caz pe şofer de obligativitatea de a conduce cu grijă și atenție.



Indicație: Afișarea optică și acustică a asistentului de parcare este întreruptă resp. suprimată atunci când telefonul mobil este conectat cu aparatul de navigare și este recepționat un apel.

10.15 Monitorizare uşă

Închiderea centralizată vă avertizează ori de câte ori o uşă a autovehiculului este deschisă.



Atunci când o uşă este deschisă, aceasta este reprezentată vizual în stare deschisă și scoasă în evidență în culori.



Apăsați pe ecran pentru a dezactiva monitorizarea ușii.

Atenție! Monitorizarea ușii nu-l exonerează pe șofer în niciun caz de obligativitatea de a conduce cu grijă și atenție.

Indicație: Monitorizarea ușii este întreruptă resp. suprimată.

- dacă aparatul de navigare este conectat cu un telefon mobil şi este recepționat un apel,
- ▶ atunci când asistentul de parcare este activ.

10.16 E Funcțiuni speciale pentru autovehicule electrice

10.16.1 Rută Oprire multiplă

Indicație: Această funcțiune este disponibilă doar atunci când



- aparatul de navigare este introdus corect în suportul său.
- contactul autovehiculului este pornit.
- recepţia GPS pentru determinarea locaţiei actuale este suficientă.

Ruta Oprire multiplă ia în calcul stațiile de încărcare de-a lungul rutei și planifică opriri de încărcare necesare atunci când calculează ruta în cazul în care destinația nu se află în interioriul autonomiei. În acest caz, vor fi luate în considerare toate stațiile private de încărcare (Preferințe) și stațiile publice de încărcare, indicate pe hartă.

În următoarele condiții este oferită calcularea unei rute Oprire multiplă:

 Cu autonomia actuală a autovehiculului nu puteți ajunge la destinație. Cu actuala autonomie a autovehiculului puteți ajunge la destinație, dar după aceasta nu mai urmează nicio stație de încărcare.

În acest caz, înaintea pornirii navigării apare o fereastră în care vă puteți decide pentru o rută Oprire multiplă sau pentru ruta actuală.

 Apăsați pe <u>Rută Oprire multiplă</u> pentru ca o rută să fie calculată cu opririle necesare de încărcare.



Indicație: Atunci când destinația rutei Oprire multiplă nu este salvată ca stație de încărcare publică sau privată, la pornirea navigării veți fi întrebat dacă puteți să vă încărcați autovehiculul acolo (vezi "Salvarea destinației unei rute Oprire multiplă ca stație de încărcare privată", pagina 105).



Indicație: Calcularea unei rute Oprire multiplă poate dura mult mai mult decât calcularea unei rute normale.



Indicație: Atunci când rețeaua de stații de încărcare din regiunea în care vă mişcați este foarte redusă, se poate întâmpla să nu fie posibilă calcularea unei rute Oprire multiplă.



Atunci când ați introdus ca destinație o adresă completă sau o destinație specială, puteți stabili și dacă autovehiculul dvs. poate fi încărcat acolo. Informații detaliate reies din capitolul "Stații de încărcare particulare" la pagina 105.

Informații din trafic

Dacă în timpul navigării o nouă informație din trafic se referă la ruta dvs. Oprire multiplă, în marginea dreaptă a ecranului apare suprafața de contact <u>Informații din trafic</u>. Această informație din trafic este tratată în modul automat (vezi "Vizualizare TMC", secțiunea "Recalculare: Automat", pagina 110).

10.16.2 Avertisment autonomie maximă

Indicație: Această funcțiune este disponibilă doar atunci când:



- recepţia GPS este suficientă pentru determinarea poziţiei
- aparatul de navigare este introdus corect în suportul său.
- contactul autovehiculului este pornit.
- avertismentul privind autonomia a fost activat în setări.

Sistemul calculează permanent autonomia actuală și vă avertizează atunci când sosind la destinație, la următoarea destinație intermediară sau la următoarea stație de încărcare veți mai dispune doar de o autonomie redusă.



Indicație: Autonomia remanentă poate fi oricând afişată în fereastra COMPUTER DE BORD.

 Apăsați în fereastra PORNIRE pe <u>Maşină</u> > <u>Computer de bord</u> (vezi "Computer de bord", pagina 115).

Activare avertisment autonomie

- 1. Apăsați în fereastra **Navigare** pe <u>Opțiuni</u> > <u>Setări</u> > <u>Navigare</u>.
- 2. Setația valoarea setării Avertisment autonomie maximă pe Da.

Avertisment privind autonomia de-a lungul autonomiei

Veți fi avertizat atunci când vă aflați într-un din următoarele cazuri:

- mai există doar o singură staţie de încărcare sau domiciliul în interiorul autonomiei
- Următoarea staţie de încărcare şi domiciliul se află în afara autonomiei
- După sosirea la destinaţie vă mai rămâne doar o autonomie redusă. Următoarea staţie de încărcare sau domiciliul se află în interiorul autonomiei.
- După sosirea la destinaţie mai dispuneţi doar de o autonomie redusă. Următoarea staţie de încărcare şi domiciliul se află în afara autonomiei.

Acest lucru se poate întâmpla de ex. atunci când, în timpul călătoriei, aţi activat climatizarea sau încălzirea, astfel încât consumaţi mai multă energie decât la debutul navigării.



Indicație: Rețeaua de stații de încărcare este permanent extinsă. La calcularea rutei, aparatul de navigare poate lua în considerare doar acele stații de încărcare conținute în materialul cartografic (stații de încărcare publice) sau care au fost salvate de dvs. ca stații de încărcare (stații de încărcare particulare în lista **PREFERINȚE**, vezi "Stații de încărcare particulare", pagina 105).

Atunci când o stație de încărcare se află în interiorul autonomiei actuale, veți fi întrebat dacă doriți să călătoriți acum la această stație de încărcare.

 Apăsați pe <u>Calculare</u> atunci când doriți să faceți acolo o oprire pentru încărcare.

Ruta este calculată. Ulterior, este declanșată navigarea la stația de încărcare.

După ce ați încărcat autovehiculul, navigarea va fi continuată la destinația inițială.

Avertisment de autonomie fără navigare

Veți fi avertizat atunci când vă aflați într-un din următoarele cazuri:

- mai există doar o singură staţie de încărcare sau domiciliul în interiorul autonomiei
- Următoarea stație de încărcare şi domiciliul se află în afara autonomiei

Atunci când o stație de încărcare se află în interiorul autonomiei actuale, veți fi întrebat dacă doriți să călătoriți acum la această stație de încărcare.

 Apăsați pe <u>Calculare</u> atunci când doriți să faceți acolo o oprire pentru încărcare.

Ruta este calculată. Ulterior, este declanșată navigarea la stația de încărcare.

10.16.3 Stații de încărcare particulare

Puteți salva destinații de navigare ca stații de încărcare particulare. Deseori, acestea sunt adresele unor rude, ale unei reședințe sau cea a locului de muncă.

Stații de încărcare particulare sunt luate în considerare la calcularea unor rute Oprire multiplă sau a unor avertismente de autonomie. Atunci când căutați o stație de încărcare în apropierea poziției dvs. locale, vor fi listate atât stațiile de încărcare publice cât și cele private.

Salvarea destinației unei rute Oprire multiplă ca stație de încărcare privată

Atunci când destinația unei rute Oprire multiplă nu este salvată ca stație de încărcare publică sau privată, la debutul navigării veți fi întrebat dacă puteți să vă încărcați autovehiculul acolo.

 Apăsați pe <u>Nu</u>, atunci când încărcarea autovehiculului nu este posibilă acolo.

Destinația nu este salvată ca stație de încărcare. La calcularea rutei Oprire multiplă, va fi planificată o stație de încărcare în apropierea destinației.

 Apăsați pe Doar de această dată atunci când puteți să vă încărcați autovehiculul acolo, dar nu doriți să salvați această destinație.

Această destinație nu va fi salvată ca stație de încărcare. Va fi însă luată în considerare pentru actuala navigare ca stație de încărcare.

 Apăsați pe <u>Întotdeauna (ca preferință)</u> atunci când puteți să vă încărcați oricând autovehiculul acolo.

Această destinație este salvată în lista **PREFERINȚE** ca **Stație particulară de încărcare**. La fiecare navigare ulterioară va fi luată în considerare ca stație de încărcare normală.

Desemnarea unor preferințe ca stații de încărcare

Puteți desemna fiecare preferință ca stație de încărcare. Eventual, salvați destinația dvs. de navigare în lista **PREFERINȚE** (vezi "Salvarea destinației", pagina 51).

- 1. Apăsați în fereastra Navigare pe Destinațiile mele > Preferințe.
- Apăsaţi pe preferinţa pe care doriţi să o desemnaţi staţie de încărcare.

Se deschide fereastra DETALII PRIVIND DESTINAȚIA.

3. Apăsați pe <u>Opțiuni</u> > <u>Stație de încărcare</u>.

Se deschide fereastra **STAŢIE DE ÎNCĂRCARE**.

- Apăsaţi pe <u>Nu</u> atunci când la această preferinţă nu există posibilităţi de încărcare.
- Apăsați pe <u>Stație de încărcare normală</u> atunci când puteți să vă încărcați autovehiculul la această preferință la o viteză normală. Acest lucru este posibil la unele prize uzuale, din comerţ, şi la majoritatea stațiilor de încărcare publice cu curent alternativ (AC).

Preferința este salvată ca stație de încărcare. În lista **Preferințe** aceasta este marcată cu simbolul **1** (Stație de încărcare normală

 Apăsaţi pe <u>Staţie de încărcare rapidă</u> atunci când la această preferinţă puteţi să vă încărcaţi autovehiculul la o viteză mare. De regulă, acest lucru este posibil la staţii de încărcare cu curent continuu (DC) şi cu conexiune Combo.

Preferința este salvată ca stație de încărcare. În lista **PREFERINȚE** aceasta este marcată cu simbolul 🔐 (Statie de încărcare rapidă).

4. Apăsaţi pe OK.

Indicație: Adresa de domiciliu este reprezentată întotdeauna printr-o căsuță, chiar și atunci când este salvată ca stație de încărcare.

10.17 CMC Funcțiuni speciale pentru autovehicule pe gaz natural



Indicație: Funcțiunile descrise aici iau în considerare doar autonomia rezervorului de gaz. Conținutul rezervorului de benzină nu este luat în considerare la calcularea autonomiei.

10.17.1 Rută Oprire multiplă

Indicație: Această funcțiune este disponibilă doar atunci când

- aparatul de navigare este introdus corect în suportul său.
- contactul autovehiculului este pornit.
 - ▶ recepția GPS pentru determinarea locației actuale este suficientă.

Rutele Oprire multiplă sunt rute cu opriri intermediare la benzinării cu pompe de gaz natural.

În următoarele condiții, este posibilă calcularea unei rute Oprire multiplă:

- Cu autonomia actuală a rezervorului de gaz nu puteți ajunge la destinație.
- Cu actuala autonomie a rezervorului de gaz puteți ajunge la destinație, dar apoi nu mai puteți ajunge la nicio benzinărie cu pompă de gaz natural.

Înaintea debutului navigării, apare o fereastră în care puteți opta pentru sau împotriva unei rute Oprire multiplă.

 Apăsați pe <u>Rută Oprire multiplă</u> pentru a calcula o rută cu opririle necesare de alimentare.



Indicație: Calcularea unei rute Oprire multiplă poate dura mult mai mult decât calcularea unei rute normale.

Oprire multiplă-Routen aktivieren

- 1. Apăsați în fereastra **Navigare** pe <u>Opțiuni</u> > <u>Setări</u> > <u>Navigare</u>.
- 2. Setați valoare setării Rute Oprire multiplă pe Da.

Informații din trafic

Dacă în timpul navigării o nouă informație din trafic se referă la ruta dvs. Oprire multiplă, în marginea dreaptă a ecranului apare suprafața de contact <u>Informații din trafic</u>. Această informație din trafic este tratată în modul automat (vezi "Vizualizare TMC", secțiunea "Recalculare: Automat", pagina 110).

10.17.2 Avertisment autonomie maximă

Indicație: Această funcțiune este disponibilă doar atunci când:

- recepţia GPS este suficientă pentru determinarea poziţiei
- ► aparatul de navigare este introdus corect în suportul său.
 - contactul autovehiculului este pornit.
 - avertismentul privind autonomia a fost activat în setări.

Sistemul calculează permanent autonomia actuală a rezervorului de gaz și vă avertizează atunci când această autonomie este suficientă la limită pentru a ajunge la destinația dvs. sau la următoarea benzinărie cu pompă de gaz natural. Acest lucru se presupune ori de câte ori distanța până la destinație resp. până la benzinăria cu pompă de gaz natural este de peste 90% din actuala autonomie a rezervorului de gaz.



Indicație: Autonomia remanentă poate fi oricând afișată în fereastra COMPUTER DE BORD.

 Apăsați în fereastra PORNIRE pe <u>Maşină</u> > <u>Computer de bord</u> (vezi "Computer de bord", pagina 115).

Activarea avertismentului privind autonomia

- 1. Apăsați în fereastra **Navigare** pe <u>Opțiuni</u> > <u>Setări</u> > <u>Navigare</u>.
- 2. Setația valoarea setării Avertisment autonomie maximă pe Da.

Avertisment privind autonomia de-a lungul autonomiei

Veți fi avertizat atunci când vă aflați într-un din următoarele cazuri:

- Autonomia rezervorului de gaz se reduce în aşa mod încât veţi ajunge la destinaţie la limita autonomiei.
- Navigați pe o rută cu mai multe etape. Autonomia rezervorului de gaz se reduce în aşa mod încât nu puteți ajunge decât la limită la următoarea destinație.
- Autonomia rezervorului de gaz se reduce în aşa mod încât nu puteţi ajunge decât la limită la următoarea benzinărie cu pompă de gaz natural.

Acest lucru se poate întâmpla de ex. atunci când consumați mai mult gaz natural decât fusese calculat la debutul navigării

Atunci când o benzinărie cu pompă de gaz natural se află în interiorul autonomiei actuale, veți fi întrebat dacă doriți să navigați mai departe la acea benzinărie.

 Apăsați pe <u>Calculare</u> dacă doriți să faceți acolo o oprire de alimentare.

Ruta este calculată. Ulterior, se pornește navigarea spre benzinărie.
După ce v-ați încărcat autovehiculul, navigarea va fi continuată la destinația inițială.

Avertisment de autonomie fără navigare

Sunteți avertizat atunci când autonomia rezervorului de gaz s-a redus în aşa mod încât să nu mai puteți ajunge decât la limită la următoarea benzinărie cu pompă de gaz natural.

Atunci când o benzinărie cu pompă de gaz natural se află în interiorul autonomiei actuale, veți fi întrebat dacă doriți să navigați mai departe la acea benzinărie.

 Apăsaţi pe <u>Calculare</u> dacă doriţi să faceţi acolo o oprire de alimentare.

Ruta este calculată. Ulterior, se pornește navigarea spre benzinărie.

10.18 TMC (Informații din trafic)

Prin receptorul său TMC integrat, sistemul de navigare dispune de informații actuale din trafic. Dacă este nevoie, acesta poate modifica ruta în mod dinamic, de exemplu pentru a ocoli un tronson cu trafic intens.

Indicație: În multe țări europene TMC este disponibil gratuit. În unele țări se oferă (exclusiv ori adițional) un PremiumTMC contra cost care promite a fi mult mai rapid și actual.



Serviciile PremiumTMC de la TrafficMaster (UK) și ViaMichelin (F) sunt conținute deja la livrare.

Vă puteți abona la alte servicii PremiumTMC prin intermediul site-ului nostru *Fresh*. Puteți descărca *Fresh* gratuit de pe site-ul www.garmin.com/pid.

Sie können Verkehrsmeldungen vom *Live*-Server erhalten. Dort werden unter anderem auch anonym erhobene Floating Car Data der vielen Nutzer von *Live*-Diensten ausgewertet.

Puteți astfel recunoaște și ocoli mai repede și mai bine porțiuni de trafic intens. Evaluarea unor date de mișcare (floating car data) este de folos și pentru a calcula în mod fiabil probabila oră de sosire.



Indicație: Recunoașteți sursa aparatului de navigare din care provin informațiile privind traficul după respectiva pictogramă (TMC ori Traffic Live) în dreapta sus pe ecran (vezi "Informații din trafic", pagina 25).

Dacă nu folosiți serviciile *Live*, nu veți mai obține alte informații privind traficul.

 La setarea <u>Sursa informațiilor privind traficul</u> apăsați pe <u>posturi de</u> radio. Atunci când refolosiţi serviciile Live şi aţi modificat setarea Sursa informaţiilor privind traficul în posturi de radio, trebuie să remodificaţi setarea din nou în servicii Live (vezi "Configurare servicii Live", pagina 161).

10.18.1 Vizualizare TMC

Dacă în timpul navigării o nouă informație din trafic se referă la ruta dvs., în marginea dreaptă a ecranului apare suprafața de contact Informații din trafic.

Recalculare: Automat

Dacă ați ales valoarea <u>Automat</u> pentru setarea <u>Recalculare</u>, suprafața de contact nu conține nici o indicație legată de distanță. Obstacolul apărut în trafic va fi ocolit automat, atunci când astfel se poate atinge o reducere a duratei călătoriei, cu un efort rezonabil. Altfel, informația privind traficul va fi ignorată.

Recalculare: La cerere

Dacă ați ales valoarea La cerere, pe suprafața de contact este afișată distanța până la obstacolul din circulație anunțat.



Indicație: În timpul navigării pe o rută Oprire multiplă, obstacole din trafic sunt ocolite în mod automat, în cazul în care, cu un efort rezonabil, se poate atinge o reducere a duratei călătoriei.

Suprafața de contact devine roșie, atunci când distanța este sub 50 de km.

Apăsaţi pe suprafaţa de contact



25 km (Informații din trafic).

Se deschide fereastra VIZUALIZARE TMC. Aceasta indică o secțiune din hartă, cu tronsonul afectat de informație. Atunci când datorită informației sunt de așteptat pierderi considerabile de timp, este afișată și o posibilitate de ocolire.



<u>Transfocare spre exterior</u>: Secțiunea vizualizată din hartă se mărește, dar vedeți mai puține detalii.



<u>Transfocare spre interior</u>: Secțiunea vizualizată din hartă se micșorează, dar vedeți mai multe detalii.

AUTO

Secțiune inițială de hartă: Secțiunea inițială de hartă este din nou afișată.

- Apăsați pe suprafața de contact a rutei pe care doriți să o urmați în continuare.
 - ori -
- Apăsaţi pe suprafaţa de contact <u>Detalii</u>.
 Se deschide fereastra **INFORMAŢII DIN TRAFIC** (vezi şi "Afişare informaţii din trafic", pagina 111).



Indicație: Dacă apăsați pe un simbol rutier (în imagine:) în secțiunea hărții ferestrei VIZUALIZARE TMC se deschide o fereastră cu informații de detaliu legate de această informație (vezi "Afișarea unei informații individuale în detaliu", pagina 113).

Recalculare: La cerere

Suprafața de contact <u>Informații din trafic</u> apare în verde, atunci când obstacol din trafic tocmai ocolit, nu mai există.

Apăsaţi pe suprafaţa de contact

(Informații din trafic).

Se deschide fereastra VIZUALIZARE TMC. Puteți să indicați să fiți redirecționat pe ruta inițială sau să continuați ocolirea.

10.18.2 Afişare informaţii din trafic

Informațiile din trafic actualmente valabile sunt disponibile prin intermediul opțiunilor mai multor ferestre.

Apăsaţi în fereastra Navigare pe <u>Opţiuni</u> > <u>Circulaţie</u>.

Se deschide fereastra INFORMAȚII DIN TRAFIC.

Cu suprafețele de contact 🔼 (În sus) și 💟 (În jos) puteți răsfoi prin listă informațiilor.

 Apăsați pe (<u>1napoi</u>), pentru a închide din nou fereastra INFORMAȚII DIN TRAFIC.



- Pictograma **TMC** vă indică faptul că informațiile listate provin de la posturi de radio. Atunci când informațiile din trafic provin de la serviciile *Live*, în acest loc apare pictograma **Traffic Live**. (Vezi "Informații din trafic", pagina 25)
- 2 Suprafaţa de contact <u>Informaţii din trafic</u> indică ce gen de informaţii din trafic sunt listate şi câte informaţii de acest gen există.
 - Apăsați pe <u>Informații din trafic</u>, pentru a stabili informațiile care vor fi afişate.
- 3 Această marcare vă indică că informaţia respectivă provine de la un furnizor de PremiumTMC.
- 4 Aici vedeţi cât de grave sunt obstacolele:

Roşu: Respectivul traseu nu poate fi străbătut datorită obstacolului sau poate fi străbătut doar cu o pierdere enormă de timp (de peste 30 de secunde). Aceasta se poate întâmpla de ex. în caz de blocare a mai multor benzi datorită unui accident rutier.

Galben: Tronsonul nu a devenit de nestrăbătut datorită obstacolului, dar sunt de aşteptat întârzieri (10-30 de minute). Aceasta se poate întâmpla de ex. în caz de trafic greoi.

Nici o culoare: Obstacolul nu este considerat ca fiind grav. Aceasta se poate întâmpla, de ex., atunci când a fost anunțat trafic aglomerat pe un tronson foarte scurt, când instalațiile de apel de urgență nu funcționează ori când sunt închise parcări.

- 5 Aici vedeţi cât de departe sunteţi de acest obstacol. Atunci când obstacolul nu se află pe ruta dvs. ori când pentru acest obstacol a fost deja calculată o rută de ocolire, este afişată distanţa în linie aeriană.
- 6 Aici vedeți în ce țară apar obstacolele de trafic.

Indicație: Majoritatea posturilor de radio anunță doar informații din trafic din propria țară.

- 7 Aici obstacolul anunţat este reprezentat sub formă de semn de circulaţie.
- 8 Aici este afişată strada afectată.

лĦс

- 9 Aici vedeți pe ce tronson al străzii se află obstacolul.
- 10 Obstacole existente de-a lungul rutei pot fi Ocolire (

Ignorare (
). de sistemul de navigare. Suprafaţa de contact indică respectiva stare. Apăsaţi pe suprafaţa de contact pentru a selecta cealaltă setare.

11 (Afişare pe hartă): Această suprafaţă de contact este disponibilă doar atunci când cel puţin una dintre informaţiile afişate referitoare la ruta dvs. este valabilă. Apăsaţi pe această suprafaţă de contact pentru a deschide fereastra VIZUALIZARE TMC (vezi "Vizualizare TMC", pagina 110).

10.18.3 Afişarea unei informaţii individuale în detaliu

 Apăsați pe o informație pentru a primi o imagine de detaliu a acesteia.



Sistemul de navigare citeşte respectiva informaţie din trafic, dacă vederea în detaliu este deschisă. Citirea nu este însă posibilă în toate limbile.

 Apăsaţi pe suprafaţa de contact I (Afişare pe hartă), pentru a vedea pe hartă secţiunea în cauză.

10.18.4 Setări TMC

Apăsaţi în fereastra INFORMAŢII DIN TRAFIC pe Setări.

În fereastra **SETĂRI TMC** puteți regla și configura emițătorul TMC pentru a stabili dacă și în ce mod recepția unei informații din trafic referitoare la ruta dvs. are efecte asupra itinerariului.

Mod cautare

Apăsați pe <u>Mod cautare</u> și stabiliți cum trebuie să fi setat postul de la care doriți să recepționați informații din trafic.

 <u>Automat</u>: Cu suprafeţele de contact din săgeată în domeniul postului puteţi regla un alt post. Sistemul caută un alt post atunci când recepţia devine proastă.

- <u>Păstrare post</u>: Cu suprafeţele de contact din săgeată în domeniul postului puteţi regla un alt post. Sistemul caută acelaşi post pe o altă frecvenţă de undă atunci când recepţia devine proastă.
- <u>Păstrare frecvență</u>: Cu suprafeţele de contact din săgeată din domeniul postului puteţi regla o altă frecvenţă. Sistemul nu caută un alt post atunci când recepţia devine proastă.

Recalculare

Apăsați pe <u>Recalculare</u> și stabiliți în ce mod să fie luate în considerație informațiile din trafic referitoare la ruta dvs.

- <u>Automat</u>: Se caută în mod automat o rută de deviere. Veți fi informat referitor la recalcularea rutei.
- La cerere: Un anunţ al aparatului de navigaţie vă informează că o informaţie din trafic se referă la ruta dvs. Pe ecran, câmpul <u>Informaţii din trafic</u> indică distanţa până la obstacolul anunţat, existent în trafic.

Apăsați pe câmpul <u>Informații din trafic</u>. Puteți stabili apoi dacă doriți să fie calculată o rută de deviere.

10.19 Jurnal de călătorie

Puteți înregistra în aparatul dvs. de navigare un jurnal de călătorie. Jurnalul este înregistrat în fișierul "*Logbook.xls*". Acesta poate fi deschis cu Microsoft Excel. Fiecare călătorie înregistrată va fi adăugată în acest fișier ca înscriere nouă, la sfârșitul tabelului.

Fişierul "Logbook.xls" este generat la prima înregistrare a unei călătorii, în registrul "NAVIGON\Logbook". Atunci când ştergeți, mişcați sau redenumiți acest fișier, la următoarea înregistrare a unei călătorii va fi generat un nou fișier.

Înregistrare a călătoriilor

Puteți proceda automat la înregistrarea tuturor călătoriilor.

- Apăsaţi în fereastra Navigare pe <u>Opţiuni</u> > <u>Setări</u> > <u>Navigare</u>.
- 2. La setarea Jurnal de călătorie apăsați pe Da.
- 3. Apăsați pe <u>OK</u>.

De acum înainte, orice altă călătorie va fi înregistrată, până când repuneți setarea <u>Jurnal de călătorie</u> pe <u>Nu</u>. Dar puteți stabili ca unele călătorii să fie excluse de la înregistrare.



Sistemul de navigare înregistrează călătoriile dvs. și atunci când nu navigați. Condiția este însă ca sistemul de navigare să fie pornit și să recepționeze semnale GPS.

Înaintea călătoriei

Atunci când călătoriile dvs. sunt înregistrate în jurnalul de călătorii, înainte de a porni călătoria, se deschide o fereastră, în care puteţi înscrie toate datele necesare legate de această călătorie. Dar puţi şi stabili dacă doriţi ca această călătorie să fie înregistrată.

- Apăsaţi pe (<u>Revocare</u>), dacă nu doriţi să înregistraţi această călătorie.
 - ori -
- Apăsaţi în câmpul <u>Motivul călătoriei</u> pe unul din posibilele motive ale călătoriei.
- Introduceți în câmpul <u>Intrare jurnal de călătorie</u> o denumire a acestei înscrieri, de ex. "călătorie la clientul X".
- 3. Apăsați pe Kilometraj.
- 4. Introduceți chilometrajului autovehiculului dvs.
- Apăsaţi pe <u>Pornire</u>. Navigarea porneste.

11 Maşină

Atunci când suportul a fost montat corect în autovehicul și aparatul de navigare este utilizat, vă oferă multe funcțiuni noi cu ajutorul cărora puteți controla datele privind autovehiculul și puteți evalua stilul dvs. de condus.

Puteți beneficia de aceste funcțiuni atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:

- Suportul aparatului de navigare este montat corect în autovehicul (vezi "Montarea aparatului de navigare", pagina 14).
- Aparatul de navigare este introdus corect în suport (vezi "Introducerea suportului", pagina 14).
- Este pornit contactul autovehiculului.

11.1 Computer de bord

Computerul de bord afişează date privind stilul de condus și consumul autovehiculului dvs.

11.1.1 Deschiderea computerului de bord

- 1. Eventual, apăsați pe (Meniu principal) pentru a deschide fereastra **PORNIRE**.
- Apăsaţi în fereastra **PORNIRE** pe <u>Maşină</u> > <u>Computer de bord</u>. Se deschide fereastra **COMPUTER DE BORD**.

Computerul de bord afişează următoarele date:

- viteza medie
- traseul parcurs
- traseul care mai poate fi parcurs de acum înainte cu conţinutul rezervorului
- consumul mediu
- durata călătoriei
- consumul actual

(NG) În cazul autovehiculelor dotate pentru acționarea cu gaz natural, este afișată distanța totală care mai poată fi parcursă cu

conținutul rezervorului. Apăsând pe pictograma () (Info) veți obține date separate care indică distanța care mai poate fi parcursă cu conținutul rezervorului de gaz și cea care mai poate fi parcursă cu conținutul celui de benzină.

Pe suprafața de contact de pe marginea inferioară a ecranului recunoașteți dacă datele afișate se referă la călătoria actuală (**De la pornire**) ori la perioada de timp scursă de la ultima resetare a datelor (**Termen lung**).

11.1.2 Selectarea perioadei de timp

În fereastra **COMPUTER DE BORD** apăsați pe suprafața de contact **Perioadă** (inscripționată cu <u>De la pornire</u> sau cu <u>Termen lung</u>).

Alegeți pentru ce perioadă de timp doriți să fie afișate datele.

- De la pornire: Această perioadă corespunde memoriei 1 a afiţării multifuncţionale a instrumentului combinat. Această perioadă de timp începe să decurgă de fiecare dată când când motorul a fost oprit timp de 2 sau mai multe ore.
- Termen lung: Această perioadă de timp corespunde memoriei 2 a afişării multifuncționale a instrumentului combinat. Aceasta începe să decurgă de fiecară dată din nou când a fost depăşită una din valorile sale maxime. Informații suplimentare reies din manualul de instrucțiuni al autovehiculului dvs.

11.2 **OD CNG** Stare

Aparatul de navigare poate afişa două instrumente rotunde. Puteți stabili prin setare care sunt aceste instrumente.

11.2.1 Deschiderea ferestrei Stare

1. Eventual, apăsați pe **1883** (<u>Meniu principal</u>) pentru a deschide fereastra **PORNIRE**.

 Apăsaţi în fereastra **PORNIRE** pe <u>Maşină</u> > <u>Stare</u>. Se deschide fereastra **STARE**. Acolo sunt afişate două instrumente rotunde.

11.2.2 Configurarea ferestrei Stare

Aparatul de navigare poate afişa următorele instrumente:

- Turaţie
- Temperatură lichid răcire
- Temperatura exterioară



Indicație: Probabil autovehiculul dvs. nu sprijină toate instrumentele pe care aparatul de navigare le poate afișa. În acest caz, selectarea este limitată.

 În ferestra STARE apăsați pe <u>Opțiuni</u> > <u>Instrument 1</u> pentru a configura instrumentul rotund stâng.

- ori -

- În ferestra STARE apăsați pe <u>Opțiuni</u> > <u>Instrument 2</u> pentru a configura instrumentul rotund din dreapta.
 - ori -
- În ferestra STARE apăsaţi pe instrumentul rotund pe care doriţi să-l reconfiguraţi.

Se deschide lista **INSTRUMENT 1** resp. **INSTRUMENT 2**. Aceasta conţine toate instrumentele care pot fi reprezentate. Instrumentul actualmente reprezentat este marcat în mod corespunzător.

- 2. Apăsați pe instrumentul care trebuie afișat.
- 3. Apăsați pe OK.

11.3 • • Aplicații pentru autovehicule electrice

11.3.1 Deschiderea aplicațiilor pentru autovehicule electrice

- 1. Eventual, apăsați pe (Meniu principal) pentru a deschide fereastra PORNIRE.
- Apăsaţi în fereastra PORNIRE pe Maşină > Electro.

Se deschide ultima aplicație pentru autovehicule electrice activă.

Pe marginea de jos a ecranului, o suprafaţă de contact afişează numele aplicaţiei active <u>e-Manager</u>, <u>Monitor energie</u> sau <u>Recuperare</u>.

 Apăsați pe această suprafață de contact pentru a deschide una din aplicațiile non-active.

11.3.2 Monitor energie

Această aplicație reprezintă în mod grafic stările de încărcare și consum ale autovehiculului dvs.

 Deschideți aplicația Monitor energie (vezi "Deschiderea aplicațiilor pentru autovehicule electrice", pagina 117).

Vizionați o versiune animată a stărilor actuale de încărcare și consum ale autovehiculului dvs. În funcție de modul în care este reprezentată bateria puteți recunoaște cât de încărcată mai este aceasta în prezent.

Pot fi afişate următoarele stări:

Condus



Autovehiculul merge, şoferul accelerează. Este consumată energie din baterie.

Recuperare



Autovehiculul rulează și este frânat, de către șofer sau de frâna de motor.

Energie recuperată.

Niciun flux de energie



Autovehiculul stă sau rulează, sau motorul este oprit. Energia nu este nici consumată și nici recuperată.

11.3.3 e-Manager

Această aplicație poate fi utilizată pentru a planifica proceduri de încărcare și climatizări în funcție de timpul de plecare. Totodată, pot fi stabilite locații de încărcare pentru a le corela timpilor de plecare.

 Deschideți fereastra E-MANAGER (vezi "Deschiderea aplicațiilor pentru autovehicule electrice", pagina 117).



- Se deschide fereastra LOCAŢII ÎNCĂRCARE. Apăsaţi pe această suprafaţă de contact atunci când doriţi să efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
 - Definirea unei noi locații de încărcare (vezi "Definirea locației de încărcare", pagina 120).

- Prelucrarea unei locații de încărcare (vezi "Prelucrarea locației de încărcare", pagina 123).
- Ştergerea unei locaţii de încărcare (vezi "Ştergerea locaţiei de încărcare", pagina 124).
- 2 Se deschide fereastra ORA PLECĂRII. Apăsaţi pe această suprafaţă de contact pentru a introduce o oră de plecare şi pentru a-i atribui acesteia o locaţie de încărcare (vezi "Definire ore ale plecării ", pagina 121).
- 3 Activaţi căsuţa de control V lângă ora plecării pe care doriţi să o utilizaţi.
- 4 Atunci când ora plecării este activă (vezi punctul 3), aici, în funcție de setările dvs., puteți solicita afişarea unor informații diferite (de la stânga la dreapta):
 - (<u>Repetiție</u>): ora plecării este stabilită ca serie de programări, de exemplu "în fiecare luni de la 7 30 h"). Când este vorba de o programare unică, acest simbol nu va fi afişat.
 - (Aer condiţionat): climatizarea este activă.

 - Zi din săptămână: ziua din săptămână setată la stabilirea orei plecării.
 - Ora: ora setată la stabilirea orei plecării.
- 5 Atunci când există mesaje de eroare pentru încărcarea bateriei sau pentru climatizare, aici sunt afișate <u>Există mesaje</u>.
 - Apăsaţi pe suprafaţa de contact (Listă) pentru a vizualiza mesajul (mesajele).
- 6 Se deschide fereastra SETĂRI. Aceste setări sunt setări de bază valabile pentru toate locaţiile de încărcare (vezi "Setări", pagina 122).

Definirea locației de încărcare

Puteți defini și salva până la 10 locații de încărcare. Locații de încărcare salvate pot fi atribuite unei ore a plecării și pot fi prelucrate, redenumite sau șterse ulterior. O locație de încărcare a fost deja definită, setările acesteia pot fi modificate însă.

1. Apăsați pe fereastra E-MANAGER pe suprafața de contact

(Listă) în dreapta lângă cuvântul Locații încărcare.

Se deschide lista LOCAȚII ÎNCĂRCARE.

- 2. Apăsați pe Adăugare.
- 3. Introduceți un nume pentru locația de încărcare.

4. Apăsați pe (Salvare).

Se deschide fereastra LOCAȚIE ÎNCĂRCARE. Acolo puteți stabili următoarele setări pentru noua locație de încărcare:

- <u>Aer condiționat</u>: Activați căsuța de control Arganizationat: Activați căsuța de control Arganizationatic a setare, atunci când, la momentul plecării, temperatura în autovehiculul dvs. a atins deja o valoare anume. Pentru a stabili temperatura, procedați conform descrierilor de la "<u>Climatizare temperatură țintă</u>", pagina 123.
- <u>Încărcare</u>: Activaţi căsuţa de control <u>Incărcare</u> lângă această setare, atunci când se doreşte încărcarea bateriei autovehiculului până la o stare de încărcare stabilită. Starea de încărcare corespunde valorii setării <u>Nivel maxim încărcare baterie</u>.
- Nivel maxim încărcare baterie: Această setare este activă doar dacă setarea Încărcare este activă. Aici stabiliţi ce grad maxim de încărcare al bateriei se doreşte la plecare. Apăsaţi pe setare şi selectaţi valoarea dorită (<u>0 %</u> - <u>100 %</u>).
- <u>Curent încărcare</u>: Aici stabiliți amplitudinea curentului la care se va încărca la stația de încărcare. Apăsați pe setare și selectați valoarea corectă (<u>5 A</u>, <u>10 A</u>, <u>13 A</u> sau <u>16 A</u>).
- <u>Curent de noapte</u>: Activați căsuța de control valiangă această setare atunci când la stația de încărcare este disponibil un tarfi redus pentru curent de noapte. Apăsați apoi pe setare şi cu

ajutorul suprafeţelor de contact (În sus) și (În jos) stabiliți momentul când doriți să înceapă și să se sfârşească tariful de curent de noapte. Bateria va fi încărcată, cu precădere, în această perioadă de timp.

 Apăsaţi pe <u>Salvare</u> pentru a salva acolo setările pentru locaţia de încărcare.

Se deschide lista LOCAȚII ÎNCĂRCARE. În listă este afișată noua locație de încărcare.

6. Apăsați pe <u>Înapoi</u> pentru a deschide fereastra **E-MANAGER**.

Definire ore ale plecării

Puteți defini 3 ore ale plecării pentru proceduri de încărcare și climatizări. Fiecărei ore a plecării îi poate fi atribuită o locație de încărcare. Totodată, puteți stabili dacă este vorba de o programare care se repetă.

1. Apăsați în fereastra E-MANAGER pe suprafața de contact

(Modificare), în dreapta lângă ora plecării pe care doriți să o setați.

Se deschide fereastra ORA PLECĂRII.

- Cu ajutorul suprafeţelor de contact (În sus) şi (În jos) setaţi ora la care se doreşte ca procedura de încărcare resp. climatizarea să fi fost finalizată.
- Setaţi ziua din săptămână apăsând pe respectiva suprafaţă de contact.
- Atunci când doriţi să setaţi programarea introdusă ca serie de programări, de exemplu "în fiecare luni la ora 7.30", activaţi

suprafața de contact <u>(Repetiție)</u> pe marginea de sus, dreapta a monitorului. Puteți selecta chiar și mai multe zile din săptămână, de exemplu pentru a seta o activitate anume pentru "în fiecare sâmbătă și duminică la ora 09.00".

 Atribuiţi event. orei plecării o altă locaţie de încărcare (vezi următoarea secţie).

Atribuirea locației de încărcare

Fiecărei ore de plecare îi este atribuită o locație anume de încărcare. Puteți modifica această atribuire.

1. Apăsați în fereastra E-MANAGER pe suprafața de contact

(Modificare), în dreapta lângă ora plecării căreia doriți să-i atribuiți o stație de încărcare.

Se deschide fereastra ORA PLECĂRII.

2. Dacă doriți să atribuiți o altă locație, apăsați pe suprafața de contact

(Atribuire locație încărcare).

Se deschide lista LOCAȚII ÎNCĂRCARE.

- Apăsaţi pe locaţia de încărcare dorită pentru a o selecta. Fereastra ORA PLECĂRII se deschide.
- Apăsaţi pe <u>Salvare</u>.

Se deschide fereastra E-MANAGER.

Setări

Indicație: Următoarele setări nu pot fi stabilite pentru o locație de încărcare anume. Aceste sunt valabile în egală măsură pentru toate locațiile de încărcare.

 Apăsaţi în fereastra E-MANAGER pe <u>Setări</u> Se deschide fereastra SETĂRI.

Setările sunt distribuite pe mai multe pagini de monitor. Cu suprafețele

de contact 🚺 (<u>La stânga</u>) și 🎴 (<u>La dreapta</u>) puteți da pagina.

Sunt posibile următoarele setări:

<u>Climatizare temperatură țintă</u>: Puteți stabili temperatura la care doriți să fie încălzit sau răcit spațiul interior al autovehiculului la ora plecării.

<u>Climatizare fără alimentare externă cu curent</u>: Puteți stabili dacă autovehiculul urmează să fie climatizat la ora plecării, doar atunci când acesta este conectat la o stație de încărcare (<u>Nu</u>) sau chiar și atunci când acesta nu este conectat cu o sursă externă de curent (<u>Da</u>).



Indicație: Selectarea lui <u>Da</u> poate avea ca urmare faptul că climatizarea consumă foarte mult curent de la baterie. Pentru a asigura faptul ca bateria să nu fie golită complet, climatizarea este oprită de îndată ce starea de încărcare a bateriei a scăzut sub o valoare anume. Această valoare este setată la <u>Nivel minim încărcare baterie</u>.

<u>Nivel minim încărcare baterie</u>: Indiferent de toate celelalte setări, bateria va fi încărcată mereu cel puțin până la această valoare atunci când autovehiculul este conectat la o stație de încărcare. Atâta timp cât această valoare nu este atinsă, nici climatizarea nu va fi pornită.

<u>Curent încărcare (Încărcare imediată)</u>: Aici stabiliți cu ce amplitudine poate fi încărcat autovehiculul dvs.

Resetare la starea inițială la livrare: Cu această setare puteți reseta toate setările efectuate în E-MANAGER la starea originală de la livrare. Astfel, vor fi șterse toate locațiile de încărcare și toate orele de plecare.

- 1. Apăsați pe <u>Resetare la starea inițială la livrare</u>.
- Confirmați întrebarea cu <u>Da</u> dacă doriți într-adevăr să reproduceți starea originală de la livrare.

Prelucrarea locației de încărcare

 Apăsaţi în fereastra E-MANAGER pe (Listă), în dreapta lângă cuvântul Locații încărcare.
 So desphide lista Locatulus Aponen.

Se deschide lista LOCAȚII ÎNCĂRCARE.

- Apăsaţi pe suprafaţa de contact (Modificare) în dreapta, lângă locaţia de încărcare pe care doriţi să o modificaţi.
- 3. Efectuați modificările dorite.
- 4. Apăsați pe Salvare.

Redenumirea locației de încărcare

 Apăsaţi în fereastra E-MANAGER pe (Listă), în dreapta lângă cuvântul Locaţii încărcare.

Se deschide lista Locații încărcare.

- Apăsați pe suprafaţa de contact (Modificare) în dreapta, lângă locaţia de încărcare pe care doriţi să o redenumiţi.
- 3. Apăsați pe Redenumire.
- 4. Introduceți noul nume.
- 5. Apăsați pe (Salvare).

Ștergerea locației de încărcare



Indicație: O locație de încărcare atribuită unei ore de plecare nu poate fi ștearsă. Va trebui să-i atribuiți orei de plecare mai întâi o altă locație de încărcare (vezi "Atribuirea locației de încărcare", pagina 122).

 Apăsaţi în fereastra E-Manager pe E (Listă), în dreapta lângă cuvântul Locaţii încărcare.

Se deschide lista LOCAȚII ÎNCĂRCARE.

- Apăsați pe suprafaţa de contact (Modificare) în dreapta, lângă locaţia de încărcare pe care doriţi să o redenumiţi.
- Apăsaţi pe <u>Ştergere</u>.
 Se deschide lista LOCAŢII ÎNCĂRCARE. Locaţia de încărcare a fost stearsă din listă.

11.3.4 Recuperare

Acesată aplicație reprezintă recuperarea de energie de-a lungul ultimelor 30 de minute în autovehiculul dvs. electric, de ex. la frânare sau la rulare la vale, sub formă de diagramă în bare.

 Deschideţi fereastra RECUPERARE (vezi "Deschiderea aplicaţiilor pentru autovehicule electrice", pagina 117).



- 1 Pentru fiecare ultime 30 de minute de condus, o bară reprezintă recuperarea medie de energie în acest minut.
- 2 În stânga de tot, valoarea actuală este reprezentată mărit.
- Bara poate reprezenta cel mult 500 Wh. Valori mai mari vor fi reprezentate printr-o săgeată mică pe bară (_).

12 Media

Aplicația integrată Multimedia poate fi utilizată

- pentru operarea radioului auto
- ▶ pentru operarea CD-player-ului din radioul auto
- pentru derularea unor fişiere audio stocate pe un card de memorie din aparatul de navigare
- pentru derularea unor fişiere audio stocate pe un aparat conectat prin bluetooth (telefon, smartphone sau player MP3 cu funcţiune bluetooth)
- pentru derularea unor fişiere audio stocate pe un aparat conectat la intrarea AUX a radioului auto
- pentru afişarea unor fişiere grafice stocate pe un card de memorie din aparatul de navigare

12.1 Operarea radioului auto

Puteți utiliza aparatul de navigare pentru operarea unor funcțiune de bază ale radioului auto.

- 1. Eventual, apăsați pe (Meniu principal) pentru a deschide fereastra PORNIRE.
- Apăsaţi în fereastra Pornire pe Media > Radio.

Se deschide fereastra RADIO.



- 1 Afişarea benzii de frecvență actualmente selectate (vezi și punctul 10)
- 2 Logo al postului. Logo-ul este afișat doar atunci când este disponibil.



Indicație: Sunt puse la dispoziție întotdeauna mai multe logo-uri. Prin intermediul soft-ului *Fresh* puteți efectua cu ușurință o actualizare a logo-urilor în aparatul dvs. de navigare. Puteți descărca *Fresh* gratuit de pe site-ul <u>www.garmin.com/pid</u>.

- 3 Număr de stocare. Atunci când postul de radio este stocat în radio, aici este afişat numărul locului de stocare.
- 4 Numele postului. Atunci când postul de radio nu-și transmite numele, aici este afișată frecvența postului de radio.
- 5 Text radio. Atunci când postul Radio transmite text, acest text este afişat aici. În cazul recepției DAB sunt afişate titlul melodiei şi interpretul, dacă acestea sunt disponibile.
- 6 <u>Căutare posturi în jos</u>. Caută următoarea frecvenţă inferioară pe care poate fi recepţionat un post de radio (vezi şi "Alegerea unui post de radio", pagina 127).
- 7 Scan. Cercetează întreaga bandă de frecvenţe în căutarea unor posturi. Fiecare post descoperit este derulat timp de câţeva secunde înainte de a continua căutarea.
- 8 <u>Căutare posturi în sus</u>. Cercetează următoarea frecvenţă superioară pe care poate fi recepţionat un post (vezi şi "Alegerea unui post de radio", pagina 127).
- 9 <u>Opțiuni</u>. Aici puteți efectua setări ale calității acustice. Totodată, puteți stabili dacă doriți sau nu ca informații privind traficul să fie vizualizate.

- 10 <u>Undă frecvenţă</u>. Aici poate fi setată banda de frecvenţe. Banda actuală de frecvenţe (<u>AM</u>, <u>FM</u> sau <u>DAB</u>) este afişată pe suprafaţa de contact.
- 11 <u>Listă salvate</u>. Aici poate fi stocat postul actual sau poate fi selectat un alt post stocat.

12.1.1 Selectarea benzii de frecvențe

Actuala bandă de frecvențe este afișată pe suprafața de contact <u>Undă</u> frecvență (AM, FM sau DAB).

- Apăsaţi în fereastra RADIO pe suprafaţa de contact <u>Undă frecvenţă</u>. Se deschide lista benzilor de frecvenţe disponibile.
- 2. Apăsați pe banda de frecvențe pe care doriți să recepționați postul.

Atunci când este selectat DAB dar recepția este slabă, radioul se mută automat pe banda de frecvențe FM. În acest caz, eventual, informații precum titlul melodiei și interpretul nu vor mai fi afișate.

 Dacă nici recepţia FM nu este posibilă, apare pictograma (Nicio recepţie).

12.1.2 Setarea unei frecvențe anume

KK

Apăsaţi în fereastra RADIO atâta timp pe

(În sus) ori pe

(În jos) până când se deschide fereastra FRECVENŢĂ.

 \gg

Frecvența poate fi modificată în pași de 0,1MHz (FM) resp. 9kHz (AM) sau în canale (DAB).





- Apăsaţi scurt pe (în sus) sau pe pentru a modifica frecvenţa cu câte un pas.
- Apăsaţi îndelungat pe suprafeţele de contact pentru a modifica frecvenţa cu mai mulţi paşi.
- Apăsaţi pe (<u>înapoi</u>), pentru a ajunge din nou la fereastra RADIO.

12.1.3 Alegerea unui post de radio

În loc să setați o frecvență anume, puteți căuta posturile manual.



Indicație: În radioul auto puteți seta, dacă în cadrul căutării de posturi de radio doriți să fie căutate toate posturile sau dacă doriți ca să se caute în lista de posturi. Informații suplimentare reies din manualul de instrucțiuni al radioului.



 Apăsaţi în fereastra RADIO pe Căutare posturi în sus) pentru a căuta următoarea frecvenţă superioară pe care poate fi recepţionat un post de radio.

Apăsați în fereastra Radio pe



(Căutare posturi în jos)

pentru a căuta următoarea frecvență inferioară pe care poate fi recepționat un post de radio.

Atunci când este activată afișarea informațiilor din trafic (TP) vor fi găsite doar posturi de radio care transmit informații din trafic.

12.1.4 Scan: Cercetarea benzii de frecvență

Aparatul de navigare vă oferă posibilitatea de a cerceta banda de frecvenţe în mod automat. Fiecare post descoperit este derulat timp de câţeva secunde înainte de a continua căutarea.

1. Apăsați în fereastra RADIO pe Scan.

Căutarea pornește. Atâta timp cât căutați, suprafața de contact <u>Scan</u> este scoasă în evidență în culori (<u>verde</u>). Totodată, devine vizibilă titulatura **Scan** pe marginea de sus a ecranului.

 Apăsaţi din nou pe <u>Scan</u> atunci când un post de radio vă place. Căutarea este încheiată.

12.1.5 Listă salvate

Pentru fiecare bandă de frecvențe sunt disponibile 12 de locuri de stocare pe care pot fi salvate posturile dvs. preferate.

Stocarea unui post de radio

Setați postul pe care doriți să-l stocați. Puteți seta postul de radio pe aparatul de navigare sau pe radio.

1. Apăsați în fereastra RADIO pe [Listă salvate).

Lista de stocare relativă actualei benzi de frecvențe se deschide.

 Apăsaţi pe locul de stocare unde doriţi să salvaţi postul de radio atâta timp până când se percepe un ton de confirmare.

Postul este salvat acum.

3. Apăsați pe Închidere.

Fereastra **Radio** se deschide. Înaintea denumirii postului este afișat acum numărul locului de stocare.

Selectarea unui post stocat

Apăsaţi în fereastra Radio pe

Lista de stocare relativă actualei benzi de frecvențe se deschide.

 Apăsaţi scurt pe locul de stocare al postului de radio pe care doriţi să-l ascultaţi.

Pe lângă denumirea postului apare simbolul 💽 (Posturi actuale) și ascultați acest post de radio.

3. Apăsați pe Închidere.

Fereastra **RADIO** se deschide. Denumirea postului de radio şi numărul locului de stocare sunt afişate acum.

12.2 Player media

Puteți utiliza aparatul de navigare ca Media Player.

- 1. Eventual, apăsați pe (Meniu principal) pentru a deschide fereastra PORNIRE.
- Apăsați în fereastra **PORNIRE** pe <u>Media</u> > <u>Player media</u>. Se deschide fereastra **PLAYER MEDIA**.



- 1 Sursă actualmente selectată. Vezi și punctul 10.
- 2 Informații din mass media (ID3-zi).

Aici sunt afişate (de sus în jos) numele piesei muzicale tocmai stocate, interpretul și albumul și cover-ul albumului (stânga sus), în cazul în care aceste informații sunt stocate într-o zi ID3. În cazul în care nu există informații, vor fi afişate numele fișierului și numele folderului în care fișierul este stocat. 3 Afişare progres. Reprezintă lungimea totală a fişierului audio. Pe partea stângă a afişării progresului este afişat timpul deja parcurs al fişierului actual. Acesta este reprezentat şi de componenta colorată a afişării.

Pe partea dreaptă a afişării progresului este afişat timpul remanent al fişierului actual. Acesta este reprezentat și de componenta reprezentată în puncte a afişării.

- Apăsaţi pe timpul remanent pentru a afişa timpul total al fişierului actual.
- Apăsaţi pe timpul total pentru a afişa din nou timpul remanent al fişierului actual.
- 4 Înapoi
 - Apăsaţi scurt

La îcneputul fişierului: redarea fişierului anterior În mijlocul fişierului: a se sări la începutul fişierului

- Apăsaţi timp îndelungat: derulare rapidă înapoi
- 5 Pornirea / oprirea redării



6 Înainte

- Apăsaţi scurt: redarea următorului fişier
- ► Apăsați timp îndelungat: derularea rapidă înainte
- 7 Se deschide fereastra **PORNIRE**.
- 8 Deschide bara de sonor (disponibilă doar dacă sistemul nu este conectat cu radioul).
- 9 Se deschide fereastra MANAGER FIŞIER. Aici puteţi alege fişierele media care doriţi să fie redate. Aici puteţi şi seta ordinea redării şi modul redării şi porni căutarea rapidă (Scan).
- 10 <u>Sursă media</u>. Sursa actuală este afişată pe suprafaţa de contact şi pe marginea superioară din dreapta a ecranului (vezi punctul 1). Posibile surse: <u>Cartela SD, CD, BT-Audio, AUX</u>.
- 11 <u>Opțiuni</u>. Setări <u>Sunet</u> și <u>TP</u> (doar atunci când sistemul este conectat cu radioul), vezi "Opțiuni pentru radio și mediaplayer", pagina 134.
- 12 Înapoi la ultima fereastră deschisă.

12.2.1 Fişiere audio acceptate

Puteți opera redarea unor CD-uri audio introduse în CD-player-ul aparatului de navigare. Totodată, puteți reda fișiere audio cu următoarele formate:

MP3, WMA, OGG Vorbis, AAC, FLAC

12.2.2 Selectarea sursei media

Pe suprafața de contact <u>Sursă media</u> este afișată actuala sursă (<u>AUX,</u> <u>BT</u>, <u>CD</u> sau <u>SD</u>).

 Apăsaţi în fereastra PLAYER MEDIA pe suprafaţa de contact <u>Sursă</u> media.

Se deschide lista surselor media.

- <u>AUX</u>: un aparat extern conectat prin cablu la intrarea AUX a radioului auto. Informaţii suplimentare reies din manualul de instrucţiuni al radioului auto.
- <u>BT-Audio</u>: un aparat (telefon mobil, smartphone sau MP3 player cu funcțiune bluetooth) conectat prin bluetooth la aparatul de navigare. Aparatul trebuie să sprijine protocolul bluetooth A2DP. Atunci când două astfel de aparate sunt conectate la aparatul de navigare, ambele sunt listate aici.
- <u>CD</u>: Un CD introdus în radioul auto. Informații suplimentare reies din manualul de instrucțiuni al radioului auto.
- ▶ Cartela SD: un card SD introdus în aparatul de navigare.

Actuala sursă este marcată printr-un punct colorat (verde).

Apăsați pe sursa a cărei fișiere doriți să le ascultați.

Informații detaliate privind conexiunea unui aparat cu funcțiune bluetooth cu sistemul de navigare reies din capitolul "Conexiune Bluetooth", pagina 141.



i

Indicație: Nu toate aparatele cu funcțiune bluetooth sunt compatibile în măsură de 100%. În funcție de aparat, este posibil ca unele funcțiuni să nu fie sprijinite sau să fie sprijinite doar parțial.

Indicație: Atunci când aparatul de navigare nu este montat în autovehicul, <u>AUX</u> și <u>CD</u> nu sunt listate.

Atunci când intrarea **AUX** este dezactivată la setările radioului auto, <u>AUX</u> nu este listat. Informații suplimentare reies din manualul de instrucțiuni al radioului.



Indicație: Cu <u>BT-Audio</u> la derularea unor fișiere pot interveni deranjamente atunci când distanța dintre aparatul de navigare și aparatul conectat (telefon mobil, smartphone sau MP3-player cu funcțiune bluetooth) este prea mare sau când între cele două aparate se află obiecte.



Indicație: Înlocuirea cardului de memorie este recunoscută doar cu aparatul pornit. Atunci când cardul de memorie nu este recunoscut, îl veți mai introduce o dată cu aparatul pornit.

12.2.3 Alegere fişiere pentru redare

Apăsaţi în fereastra PLAYER MEDIA pe (Manager fişier).
 Se deschide fereastra MANAGER FIŞIER.

Sus în listă se află numele folder-ului al cărui conţinut este tocmai afişat. Dedesubt sunt listate în ordine alfabetică mai întâi folderele subordonate, apoi fişierele din actualul folder. Aceste sunt marcate după cum urmează:



Folder: Sunt afişate foldere subordonate ale folder-ului actual.

Apăsaţi pe un folder subordonat pentru a-l deschide.



Indicație: Atunci când un folder subordonat nu conține fișiere audio care pot fi redate, aceste nu poate fi deschis.



<u>Fişier</u>: Sunt afişate doar fişierele care pot fi redate de player-ul media (vezi "Fişiere audio acceptate", pagina 130).

- Apăsaţi pe ¹ (<u>Un nivel în sus</u>), pentru a deschide folder-ul superior.
- Apăsaţi pe numele unui fişierul media, pentru a-l alege pentru a fi redat. Lângă numele fişierului apare simbolul () (Fişier actual) şi ascultaţi acest fişier. Fişierul rămâne bifat şi ales şi atunci când deschideţi un alt folder.

Apăsați pe (Închidere), pentru a ajunge din nou la fereastra MEDIA-PLAYER.

12.2.4 Selectarea modului de redare

Fişierele din folderul actual pot fi redate în diferite moduri.

 Apăsaţi în fereastra PLAYER MEDIA pe . (Manager fişier). Se deschide fereastra MANAGER FIŞIER.

Pe marginea inferioară a ferestrei sunt vizibile suprafeţe de contact pentru modurile de redare.

Modul actual de redare este scos în evidență în culori (verde).

ordinea afişată.

(Mix): Piesele actualului folder și ale folderelor subordonate acestuia sunt redate într-o ordine aleatorie. (Repetiție): Piesele actualului folder și ale folderelor subordonate acestuia sunt redate în ordinea afișată. Atunci când toate piesele au fost redate, redarea se va face din nou de la capăt.

Scon (<u>Scan</u>): Piesele actualului folder și ale folderelor subordonate acestuia sunt redate scurt, una după cealalată. Apăsați din nou scurt pe <u>Scan</u> atunci când doriți să ascultați piesa actuală în întregime.



Indicație: Probabil sursa media selectată nu sprijină toate modurile de redare pe care aparatul de navigare le oferă. În acest caz, selectarea este limitată.

- 2. Apăsați pe suprafața de contact a modului de redare dorit.
- 3. Apăsați pe (închidere), pentru a ajunge din nou la fereastra MEDIA-PLAYER.

12.2.5 Operarea redării

În scopul operării redării sunt disponibile trei suprafețe de contact:

► K (Înapoi)

- Apăsaţi scurt: redarea fişierului anterior
 La îcneputul fişierului: redarea fişierului anterior
 În mijlocul fişierului: a se sări la începutul fişierului
- Apăsaţi timp îndelungat: derulare rapidă înapoi
- ► (<u>Redare</u>): porneşte redarea fişierului actual resp. o continuă.
 - (Pauză): Întrerupe redarea.fişierului actual.
 - (Următorul)
 - ► Apăsați scurt: redarea următorului fișier
 - Apăsaţi timp îndelungat: derularea rapidă înainte

12.3 Opţiuni pentru radio şi mediaplayer

În opțiunile pentru aplicațiile audio puteți regla și stabili calitatea acustică, dacă doriți să fie vizualizate informații din trafic oferite de posturi de radio.



Indicație: Opțiunile sunt disponibile doar atunci când aparatul de navigare este montat în autovehicul.

12.3.1 Informații din trafic (TP)

Radioul auto poate opri redarea de muzică sau indicații privind navigarea și poate reproduce în schimb informații din trafic atunci când astfel de informații sunt recepționate.

Atunci când informații privind traficul sunt vizualizate, pe marginea superioară a ecranului este vizibilă pictograma **TP**.

1. Apăsați în fereastra **RADIO** sau în fereastra **PLAYER MEDIA** pe <u>Opțiuni</u>.

Se deschide lista opțiunilor disponibile. Lângă înscrierea **TP** vedeți dacă este activată sau nu vizualizarea informațiilor privind traficul.

2. Apăsați pe înscrierea TP pentru a selecta cealaltă setare.

Atunci când **TP** este activat și a fost transmisă o informație din trafic, apare o fereastră de informare.

Apăsaţi pe <u>Revocare</u> dacă nu doriţi să ascultaţi informaţia din trafic.

12.3.2 Sunet

Puteți regla la aparatul de navigare amplitudinea frecvențelor înalte, a celor joase și balance.

 Apăsați în fereastra RADIO sau în fereastra PLAYER MEDIA pe <u>Opțiuni</u> > <u>Sunet</u>.

Se deschide fereastra SUNET.



- 1 Valorile pentru frecvenţele înalte şi cele joase sunt reprezentate pe scale verticale, în culori (verde).
- 2 Frecvența balance este reprezentată în culori (verde) într-un grafic al interiorului autovehiculului.
- 3 Atunci când sunt montate amplificatoare în spate, este reprezentat și fader-ul pentru balance față-spate.

lată cum reglați calitatea acustică:

- Mişcaţi marcajele colorate până când sunteţi mulţumit de calitatea acustică.
- 2. Apăsați pe OK.

12.3.3 Volum sonor

Sonorul radioului și al Mediaplayer-ului pot fi reglate separat.

Atunci când aparatul este montat în autovehicul:

 Puteți regla sonoritatea radioului atunci când este deschisă fereastra PLAYER MEDIA sau fereastra RADIO și în acel moment nu este rostită nicio informație privind navigarea.

Atunci când aparatul nu este montat în autovehicul:

1. Apăsați pe (Volum sonor).

Bara de sonor se deschide. Aceasta conține trei suprafețe de contact pentru adaptarea volumului sonorului:



 Apăsaţi din nou pe (Volum sonor) ori aşteptaţi câteva secunde.

Lista volumului sonorului se închide.

12.4 Poze

Aparatul de navigare poate afişa fişiere de imagini stocate pe un card de memorie introdus în aparatul de navigare.

12.4.1 Fişiere potrivite

Vizualizatorul de imagini poate reda fişiere cu următoarele formate: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF.

Imaginile pentur vizualizatorul de imagini pot avea dimensiuni maxime de 2048 x 1536 Pixel.

În plus, acestea sunt supuse unor limitări legate de mărimea fișierului:

format fişier	mărime max.
JPG, JPEG, BMP	4 MB
Toate celelalte	1 MB

12.4.2 Deschiderea vizualizatorului de imagini

- 1. Eventual, apăsați pe (Meniu principal) pentru a deschide fereastra PORNIRE.
- 2. Apăsați în fereastra Pornire pe Media > Poze.

12.4.3 Selectarea unui fișieri de imagini

Apăsaţi în fereastra Poze pe <u>Răsfoire</u>.

Se deschide fereastra **FOLDER ACTUAL**. Sus este afişat numele actualului folder. Sub acesta sunt listate fişiere şi foldere subordonate. Aceste sunt marcate după cum urmează:

\$

Fişier imagini: Sunt afişate doar fişiere sprijinite de vizualizatorul de imagini (vezi "Fişiere potrivite", pagina 136).

După scurt timp, în locul simbolului . este afișată o minivizualizare a imaginii.

Đ

Folder: Sunt afişate foldere subordonate ale folder-ului actual.

- Apăsaţi pe un folder subordonat pentru a-l deschide.
- Apăsaţi pe ¹ (<u>Un nivel în sus</u>), pentru a deschide folder-ul superior.

- Apăsati pe un fisier imagini pentru a o vizualiza.
- х Apăsati pe (Închidere) pentru a închide fereastra **FOLDER** ACTUAL fără să selectati vreun fisier.

12.4.4 Operarea vizualizatorului de imagini

Pentru operarea afisării în fereastra Poze sunt disponibile drei suprafete de contact.

- < (Înapoi): afişează imaginea precedentă
 - (Ecran complet): Comutează în modul Ecran complet. Apăsați acolo pe o poziție oarecare din imagine pentru a încheia din nou acest mod.



(Următorul): afisează imaginea următoare

12.4.5 Selectarea modului de redare

>

Ordinea imaginilor vizualizate poate fi influentată.

1. Apăsati în fereastra Poze pe Răsfoire.

Se deschide fereastra MANAGER FIŞIER.

Pe marginea inferioară a ferestrei sunt vizibile suprafete de contact pentru modurile de redare.

D (Standard): toate imaginile din cardul de memorie sunt afisate pe rând. Atunci cânt toate imaginile unui folder au fost afisate, se va trece la următorul folder.

(Mix): toate imaginile din cardul de memorie sunt afişate într-o ordine aleatorie.

- 2. Apăsati pe una din cele două suprafete de contact pentru a seta modul corespunzător.
- 3. Apăsati pe (Închidere), pentru a ajunge din nou la fereastra Poze

12.5 Opțiuni pentru vizualizatorul de imagini

În opțiunile pentru vizualizatorul de imagini puteți porni un diashow sau puteți selecta imaginea de fundal pentru economizorul de ecran.

12.5.1 Diashow (Expunere diapozitive)

Puteți vizualiza imaginile stocate pe un card de memorie sub formă de diashow. În timpul acestui diashow pe ecran nu vor fi vizibile niciun fel de elemente de operare.



Indicație: Atunci când aparatul de navigare este montat în autovehicul, în timpul călătoriei nu poate fi vizualizat niciun dishow.

Diashow

- Apăsați în fereastra IMAGINI pe <u>Opțiuni</u> > <u>Expunere diapozitive</u>.
 Porneşte diashow. Imaginile de pe cardul de memorie sunt afişate pe rând. Atunci când toate imaginile unui folder au fost vizualizate.
- Apăsaţi pe orice poziţie a ecranului pentru a încheia diashow.

vor fi vizualizate imaginile din următorul folder.

Mix diashow

- Apăsați în fereastra IMAGINI pe <u>Opțiuni</u> > <u>Mix diashow</u>.
 Porneşte diashow. Imaginile de pe cardul de memorie sunt afişate în ordine aleatorie.
- ▶ Apăsați pe orice poziție a ecranului pentru a încheia diashow.

12.5.2 Fundal pentru economizorul de ecran



Indicație: Această funcțiune nu este disponibilă în versiunea standard. O puteți instala însă cu ajutorul soft-ului *Fresh*. Puteți descărca *Fresh* gratuit de pe <u>www.garmin.com/pid</u>.

Puteți utiliza orice imagine de pe cardul de memorie ca fundal pentru economizorul de ecran.



Informații suplimentare privind economizorul de ecran reies din capitolul "Economizor de ecran" la pagina 17.

Selectrarea unei imagini pentru economizorul de ecran

 Afişaţi imaginea pe care doriţi să o utilizaţi ca fundal pentru economizorul de ecran (vezi "Selectarea unui fişieri de imagini", pagina 136). 2. Apăsați în fereastra IMAGINI pe <u>Opțiuni</u> > <u>Selectare imagine pentru</u> <u>standby</u>.

Imaginea este utilizată doar ca fundal pentru economizorul de ecran.

Resetarea economizorului de ecran

 Apăsați în fereastra IMAGINI pe <u>Opțiuni</u> > <u>Resetare imagine pentru</u> standby.

Economizorul de ecran folosește din nou graficul standard.

13 Modul handsfree

Aparatul de navigare dispune de un modul handsfree care sprijină conexiuni bluetooth cu telefoane mobile cu funcțiune bluetooth, MP3player-re și headset-uri. Acesta poate fi conectat concomitent cu până la două telefoane mobile resp. MP3-player-e sau cu un headset.

Atunci când ați realizat o conexiune cu un telefon mobil, puteți folosi aparatul de navigare ca dispozitiv handsfree.

Atunci când ați realizat o coexiune cu un smartphone care poate oferi o conexiune la internet pentru aparatul de navigare (tethering), aveți acces la actualele servicii online *Live Services*



Indicație: Nu toate aparatele cu funcțiune bluetooth sunt compatibile în măsură de 100%. În funcție de aparat, este posibil ca unele funcțiuni să nu fie sprijinite sau să fie sprijinite doar parțial. Este deasemenea posibil ca un aparat (telefon mobil, smartphone sau MP3-player cu funcțiune bluetooth) să nu poată fi conectat atunci când un alt aparat anume este deja conectat.

Deschidere modul handsfree

- 1. Eventual, apăsați pe (Meniu principal) pentru a deschide fereastra PORNIRE.
- 2. Apăsați în fereastra PORNIRE pe Telefon.

Se deschide fereastra MODUL HANDSFREE.

Atunci când porniţi pentru prima oară modulul handsfree, se deschide o fereastră, în care puteţi porni căutarea unor aparate cu funcţiune bluetooth.

- Apăsaţi pe <u>Da</u> dacă porniţi acum căutarea şi doriţi să fie realizată o conexiune cu un headset ori un telefon mobil. În momentul în care aparatul de navigare a găsit aparatul dvs. bluetooth, puteţi iniţia cuplarea (vezi "Cuplare aparat", pagina 142)
- Apăsaţi pe <u>Nu</u> dacă doriţi să iniţiaţi conexiunea mai târziu (vezi capitolul "Căutare şi găsire de aparate bluetooth", pagina 141).

Elemente ale modulului handsfree

Din fereastra MODUL HANDSFREE sunt disponibile toate funcțiunile.



 Afişare a stării modulului handsfree. Această afişare a stării este vizibilă şi în soft-ul de navigare (vezi "Bluetooth / Telefon", pagina 26).

2 Suprafeţele de contact <u>Telefon 1</u> şi <u>Telefon 2</u> se pretează pentru selectarea telefonului activ (vezi "Activare telefon mobil", pagina 145).

Suprafața de contact a telefonului actualmente activ apare apăsată (aici: <u>Telefon 1</u>). Denumirea telefonului activ apare lângă suprafețele de contact.

Aceste suprafețe de contact pot aveadiferite culori.

- Verde, atunci când un telefon mobil este conectat ca "Telefon 1" resp. ca "Telefon 2".
- Alb, atunci când nu este conectat niciun telefon mobil.
- 3 Suprafețe de contact numere de apel rapid. Vezi "Număr rapid", pagina 153.
- 4 Se întoarce înapoi la ultima fereastră deschisă.
- 5 Se deschide fereastra **APARATE FIABILE**. Acolo puteți stabili prin setare care aparate sunt conectate cu modulul handsfree (vezi "Conectare aparat", pagina 143).
- 6 Atunci când acţionaţi această suprafaţă de contact, ajungeţi din nou la fereastra PORNIRE.

Totodată, sunt vizibile următoarele suprafețe de contact inscripționate:

<u>Tastatură</u>: deschide tastatura pe care puteți forma numere de telefon (vezi "Alegerea unui număr de telefon", pagina 149).

- Agendă telefonică: Deschide agenda telefonului activ (vezi "Apelarea unui contact din agendă", pagina 150 și "Navigare la un contact din agendă", pagina 152).
- Lista de apeluri: deschide lista de apeluri a telefonului activ (vezi "Apelarea unuia din ultimele numere apelate", pagina 150).
- <u>Comandă vocală</u>: Deschide fereastra **COMANDĂ VOCALĂ** în care puteţi iniţia un apel per comandă vocală (vezi "Efectuare de apeluri prin comandă vocală", pagina 148).



Indicație: Dacă nu există nicio conexiune bluetooth cu un telefon mobil ori dacă pentru limba suprafeței utilizator nu este disponibilă nicio comandă vocală, suprafața de contact <u>Setări</u> este afișată în locul suprafeței de contact <u>Comandă vocală</u>.

13.1 Conexiune Bluetooth

Pentru a putea folosi modulul handsfree al aparatului de navigare, trebuie să fie conectat cu cel puțin un aparat bluetooth.

Indicație: Atât aparatul de navigare cât și telefonul mobil trebuie să fie configurate în mod corespunzător, pentru a putea realiza o conexiune bluetooth între cele două aparate.



Informații legate de configurarea aparatului de navigare reies din capitolul "Setări" la pagina 154.

Informații legate de configurarea telefonului mobil ori a headset-ului reies din respectivul manual de instrucțiuni al producătorului.

13.1.1 Căutare și găsire de aparate bluetooth

Cuplarea înseamnă procedura în cadrul căreia două aparate bluetooth realizează o conexiune codificată. În acest sens, ambele aparate trebuie să transmită celuilalt aparat aceeași parolă. Parola și datele de conexiune vor fi salvate pe ambele aparate, astfel încât cuplarea să nu fie efectuată decât o dată la prima conexiune. Aparate cuplate sunt salvate în lista **APARATE FIABILE**.

Aparatul de navigare poate face conexiunea automat cu ultimul aparat conectat, în momentul în care acesta se află în rază.

Modulul handsfree al aparatului de navigare poate salva și administra datele de conexiune de la în total 4 telefoane mobile cuplate resp. MP3-player-re cu funcțiune bluetooth și de la un headset. De la fiecare telefon mobil cuplat pot fi importate agenda și lista de apeluri și pot fi salvate cu datele de conexiune.



Indicație: Agenda și lista de apeluri vă stau la dispoziție doar atunci când sunteți conectat cu respectivul telefon. Informații privind importarea agenzii și a listei de apeluri reies din capitolele "Importare agendă telefonică", pagina 146 și "Importare listă de apeluri", pagina 147.

Căutare aparate

- Aveţi în vedere ca bluetooth să fie activ atât pe telefonul mobil cât şi pe aparatul de navigare.
- 2. Apăsați în fereastra MODUL HANDSFREE pe 🔤 (Aparate fiabile).

Se deschide fereastra **APARATE FIABILE**.

Apăsaţi pe <u>Opţiuni</u> > <u>Căutare aparate</u>.

Aparatul de navigare declanşează căutarea de aparate bluetooth şi listează toate aparatele recunoscute în fereastra **Aparate RECUNOSCUTE**.

Cuplare aparat

- 4. Apăsați în fereastra **APARATE RECUNOSCUTE** pe denumirea aparatului, cu care doriți să se facă conexiunea.
- Dacă a fost deja efectuată o cuplare cu 4 telefoane mobile ori cu un headset, sunteți invitat acum să ştergeți un aparat din lista APARATE FIABILE (vezi "Ştergere aparat", pagina 145).
- 5. Aparatul de navigare vă invită să introduceți o parolă.
- Dacă efectuați conexiunea cu un telefon mobil, introduceți o parolă în câmpul <u>Cod</u> (1-16 cifre) și apăsați pe (<u>OK</u>). Introduceți ulterior aceeași parolă pe telefonul mobil.
- La cuplarea cu un smartphone modern, probabil nu este necesară introducerea unei parole. În locul acesteia, pe smartphone şi pe aparatul de navigare apare un număr. Controlați dacă ambele numere sunt identice. Confirmați apoi pe ambele aparate.

Cuplarea a fost efectuată și ambele aparate sunt conectate între ele. Aparatul conectat este afișat în lista **APARATE FIABILE**. (simbol verde)

13.1.2 Cuplare de pe telefonul mobil din



Indicație: Dacă nu sunteți sigur cum trebuie să arate următorii pași pe telefonul mobil, consultați manualul de instrucțiuni al telefonului mobil.

- Aveţi în vedere ca bluetooth să fie activ atât pe telefonul mobil cât şi pe aparatul de navigare. Pentru a putea efectua o cuplare de pe telefonul mobil, pe aparatul de navigare trebuie să fie active şi funcţiunile <u>Vizibil pentru alţii şi Alţii se pot conecta</u> (vezi "Configurarea modulului handsfree", pagina 153).
- 2. Efectuați pe telefonul dvs. mobil o căutare de alte aparate bluetooth.

Aparatul de navigare este recunoscut ca Car Phone.

- Iniţiaţi o conexiune cu aparatul Car Phone recunoscut. Aparatul mobil vă invită să introduceţi o parolă.
- 4. Introduceți o parolă (1-16 cifre).

Aparatul de navigare vă invită să introduceți o parolă.

 Introduceţi în câmpul <u>Cod</u> aceeaşi parolă ca şi cea de pe telefonul mobil şi apăsaţi pe <u>OK</u>.

Cuplarea a fost efectuată și ambele aparate sunt conectate între ele. Aparatul conectat este afișat în lista **APARATE FIABILE**.

- Atunci când noul aparat este un telefon mobil, unul din cele două simboluluri apare în dreapta, lângă denumirea sa, în verde, în funcție de faptul dacă este conectat ca <u>Telefon 1</u> sau ca <u>Telefon 2</u>.
- La cuplarea cu un smartphone modern, probabil nu este necesară introducerea unei parole. În locul acesteia, pe smartphone şi pe aparatul de navigare apare un număr. Controlați dacă ambele numere sunt identice. Confirmați apoi pe ambele aparate.

13.1.3 Conectare aparat

"Conectarea" înseamnă orice altă conexiune între aparate bluetooth cuplate deja odată. În acest scop, nu trebuie introdusă nici o parolă.

- 1. Aveți în vedere ca bluetooth să fie activ pe telefonul mobil.
- Aveți în vedere ca bluetooth să fie activ pe telefonul mobil şi ca setările <u>Vizibil pentru alții</u> şi <u>Alții se pot conecta</u> să fie active.



Indicație: Denumirea exactă a acestor setări poate varia de la producător la producător. Informații suplimentare reies din manualul de instrucțiuni al telefonului dvs. mobil.

Conectare manuală

Atunci când tocmai este activă o conexiune bluetooth cu un aparat, nu trebuie să întrerupeți mai întâi această conexiune, înainte de a vă putea conecta cu un alt aparat. Conexiunea existentă este automat întreruptă, atunci când este inițiată conexiunea cu un alt aparat.

Apăsaţi în fereastra MODUL HANDSFREE pe (<u>Aparate fiabile</u>).
 Se deschide fereastra APARATE FIABILE. Aparate actualmente

conectate sunt indicate printr-un simbol verde în dreapta, lângă denumirea acestora. Aparate neconectate au simboluri albe.

- 3. Generați conexiunea bluetooth.
 - Apăsați pe simbolul (<u>Conectare</u>) pentru a conecta respectivul telefon mobil ca "Telefon 1". Conexiunea cu un headset sau cu aparat conectat deja ca "Telefon 1" va fi întreruptă.
 - Apăsaţi pe simbolul 29 (<u>Conectare</u>) pentru a conecta respectivul telefon mobil ca "Telefon 2". Conexiunea cu un headset sau cu aparat conectat deja ca "Telefon 2" va fi întreruptă.

Simbolul respectiv va deveni verde. Aparatul de navigare se conectează cu aparatul ales.

 Apăsați pe (<u>înapoi</u>), pentru a vă reîntoarce la fereastra MODUL HANDSFREE.

Atunci când telefonul pe care doriți să-l conectați cu modulul handsfree, nu se află în listă, puteți efectua o căutare de aparate bluetooth (vezi "Căutare și găsire de aparate bluetooth", pagina 141).

Conectare automată



Indicație: Aparatul de navigare trebuie să fie salvat în telefonul dvs. mobil la setările bluetooth ca "autorizat" ori "aparat autorizat", pentru ca o conexiune automată să fie posibilă (textul exact poate varia de la producător la producător). Informații suplimentare reies din manualul de instrucțiuni al telefonului dvs. mobil.

Dacă aparatul cu care doriți să efectuați o conexiune este unul din aparate cu care recent a existat o conexiune și setarea <u>Reformare a</u> <u>ultimei conexiuni</u> este activă, conexiunea este efectuată în mod automat, atunci când aparatul se află în rază.
13.1.4 Activare telefon mobil

Atunci când modulul handsfree este cuplat cu două telefoane mobile, în fereastra **MODUL HANDSFREE** puteți selecta care telefon doriți să fie activ.Wenn das Freisprechmodul mit zwei Mobiltelefonen verbunden ist, können Sie im Fenster wählen, welches das aktive Telefon sein soll.

Atunci când doriți să sunați pe cineva, convorbirea va fi efectuată prin telefonul mobil. Apeluri primite și SMS-uri recepționate pe telefonul inactiv vor fi însă anunțate și pot fi preluate.

Lista de apeluri și agenda telefonului inactiv nu sunt disponibile.

Puteți activa doar un telefon conectat.

Apăsați pe suprafața de contact <u>1</u> (<u>Telefon 1</u>) resp.

(<u>Telefon 2</u>) pentru a activa respectivul telefon mobil.

Suprafața de contact a telefonului activ apare apăsată. Denumirea telefonului activ apare în dreapta, lângă suprafețele de contact.

Dacă niciun telefon mobil nu este conectat ca "Telefon 1" resp. ca "Telefon 2", simbolul apare pe respectiva suprafață de contact în alb. Apăsând pe aceasta, se deschide fereastra **APARATE FIABILE**. Acolo puteți conecta un telefon mobil cu modulul handsfree (vezi "Conectare aparat", pagina 143).

13.1.5 Stergere aparat

Puteți șterge datele de conexiune ale unor aparate cuplate. Aparatul nu va mai fi afișat în lista **APARATE FIABILE**. Dacă de la acest aparat ați importat agenda și lista de apeluri, aceste date vor fi șterse din aparatul de navigare.

- Apăsaţi în fereastra MODUL HANDSFREE pe (<u>Aparate fiabile</u>). Se deschide fereastra APARATE FIABILE.
- Apăsaţi pe <u>Opţiuni</u> > <u>Ştergere aparat</u>. Se deschide fereastra **ŞTERGERE APARAT**.
- Apăsaţi pe suprafaţa de contact (Stergere aparat) în dreapta, lângă aparat, că doriţi să ştergeţi.

Veți fi invitat să confirmați ștergerea.

Apăsaţi pe <u>Ştergere</u>.
 Aparatul a fost şters din lista **Aparate FIABILE**.

13.1.6 Importare agendă telefonică

De la fiecare telefon mobil cuplat în lista **APARATE FIABILE** poate fi importată și agenda acestuia, și poate fi salvată cu datele de conexiune. Agenda unui telefon mobil poate fi accesată doar atunci când aparatul de navigare este conectat cu telefonul mobil din care a fost importată. În momentul în care vă conectați cu un alt telefon ori conexiunea este întreruptă, agenda nu mai este disponibilă în modulul handsfree.

- Activaţi telefonul mobil al cărui agendă doriţi să o importaţi în fereastra MODUL HANDSFREE (vezi "Activare telefon mobil, pagina 145).
- Apăsați în fereastra MODUL HANDSFREE pe suprafața de contact Agendă telefonică.

Este declanşat importul agendei. În funcție de mărimea agendei, aceasta poate dura câteva momente. Atunci când importul a fost încheiat, agenda va fi deschisă.



Indicație: Vor fi importate cel mult 1000 înscrieri din agenda telefonului mobil.



Indicație:În funcție de mărimea agendei, aceasta poate dura câteva momente. În acest timp puteți lăsa aplicația bluetooth să meargă pe fundal, de ex. pentru a afișa o hartă în timpul unei navigații. Apăsați în fereastra afișată în timpul importului pe suprafața de contact <u>În fundal</u> pentru a aduce în prim plan aplicația de navigație.

Prelucrare și actualizare agendă

Agenda nu poate fi prelucrată în modulul handsfree. Atunci când doriți să modificați sau să ștergeți o înscriere din agendă, trebuie să efectuați modificările pe telefonul dvs. mobil și să actualizați ulterior agenda în modulul handsfree. În cadrul actualizării, agenda va fi reimportată.

- Activaţi telefonul mobil al cărui agendă doriţi să o importaţi în fereastra MODUL HANDSFREE (vezi "Activare telefon mobil, pagina 145).
- 2. Apăsați în fereastra **MODUL HANDSFREE** pe suprafața de contact <u>Agendă telefonică</u>.

Este deschisă agenda telefonului activat.

Apăsaţi pe <u>Opţiuni</u> > <u>Actualizare</u>.

Este declanşat importul agendei.



Indicație: Ștergerea întregii agende de telefon poate avea loc doar ștergând telefonul mobil din lista **APARATE FIABILE** (vezi "Ștergere aparat", pagina 145). Astfel sunt șterse toate datele de conexiune, agenda și lista de apeluri, așa încât după ștergere trebuie să efectuați din nou o cuplare, pentru a realiza o conexiune cu aparatul.



Informații suplimentare privind agenda reies din capitolul "Apelarea unui contact din agendă" la pagina 150.

13.1.7 Importare listă de apeluri

Pentru fiecare telefon mobil cuplat în lista **APARATE FIABILE** poate fi importată și lista de apeluri a acestuia, și poate fi salvată cu datele de conexiune.

Lista de apeluri a unui telefon mobil poate fi accesată doar atunci când aparatul de navigare este conectat cu telefonul mobil din care a fost importată. În momentul în care vă conectați cu un alt telefon ori conexiunea este întreruptă, lista de apeluri nu mai este disponibilă în modulul handsfree.



Indicație: Vor fi importate cel mult 20 înscrieri din lista de apeluri a telefonului mobil.

- Activaţi telefonul mobil a cărui listă de apeluri doriţi să o importaţi în fereastra MODUL HANDSFREE (vezi "Activare telefon mobil, pagina 145).
- 2. Apăsați în fereastra **MODUL HANDSFREE** pe suprafața de contact <u>Lista de apeluri</u>.

Este declanşat importul listei de apeluri. Atunci când importul a fost încheiat, lista de apeluri va fi deschisă.

13.2 Preluare/acceptare apel

Când un apel intră, se aude un ton de sonerie și se deschide fereastra **APEL PRIMIT.** În antet este afișat telefonul conectat pe care intră apelul.

Dacă respectivele informații sunt disponibile, este afișat numele și numărul apelantului. (Dacă numărul apelantului este afișat, dar acesta nu este înregistrat în agendă, în locul numelui este afișat **Număr necunoscut**. Dacă numărul este ascuns, este afișat **Anonim**)

Apăsaţi pe <u>Acceptare</u> dacă doriţi să preluaţi apelul.

Se deschide fereastra APEL ÎN CURS.

Apăsaţi pe <u>Refuzare</u> dacă nu doriţi să preluaţi apelul.



Indicație: Instrucțiuni privind navigarea sunt conectate mut în timpul unei convorbiri.

13.3 Recepție SMS

Modulul handsfree poate afişa SMS-uri în intrare.



Indicație: Afișarea unor SMS recepționate pe modulul handsfree nu este sprijinită de toate telefoanele mobile.

Atunci când intră un SMS, se aude un semnal acustic și se deschide fereastra **SMS-uri în INTRARE**. În antet este afișat telefonul conectat pe care intră SMS-ul.

Dacă respectivele informații sunt disponibile, este afişat numele și numărul expediatorului. (Dacă numărul expediatorului este afişat, dar acesta nu este înregistrat în agendă, în locul numelui este afişat **Număr necunoscut**. Dacă numărul este ascuns, este afişat **Anonim**.)

Apăsaţi pe <u>Citire</u>, dacă doriţi să citiţi acum SMS-ul.

Se deschide fereastra SMS. Puteți citi textul mesajului.



Indicație: Sistemul de navigare citește textul și atunci când fereastra este deschisă. Citirea nu este însă posibilă în toate limbile.

Apăsaţi pe <u>Revocare</u> dacă doriţi să citiţi mesajul mai târziu.



Indicație: Puteți stabili și ca SMS-urile care intră să nu fie imediat anunțate (vezi "Setări", pagina 154).

Dar puteți deschide oricând lista SMS-urilor intrate și puteți verifica dacă ați primit noi SMS-uri (vezi "Deschidere cutie poștă", pagina 153).

13.4 Efectuare apeluri

Cu modulul handsfree puteți efectua apeluri în mai multe moduri.

13.4.1 Efectuare de apeluri prin comandă vocală

Efectuarea de apeluri este deosebit de confortabilă prin comanda vocală.

- 1. Activați telefonul mobil de pe care telefonați în fereastra **MODUL** HANDSFREE (vezi "Activare telefon mobil", pagina 145).
- 2. Apăsați în fereastra MODUL HANDSFREE pe Comandă vocală.
- Rostiţi apoi "Apel".

Se deschide fereastra COMANDĂ VOCALĂ.

Indicare număr de telefon

3. Rostiți "Număr de telefon".

Rostiți numărul pe care doriți să-l sunați.



Indicație: Trebuie să rostiți numerele pe rând, dar puteți indica și mai multe numere într-un bloc. Rostiți de ex. "nouă-patru-trei-trei", atunci când doriți să introduceți vocal blocul de numere 9433.

4. Aşteptaţi până când apar numerele indicate.

Repetați pașii 3 până la 4 de atâtea ori până când este afișat în display numărul de telefon complet. Rostiți "Corectare", atunci când ultima introducere a fost greșit înțeleasă.

5. Rostiți "Apel".

Numărul de telefon indicat este apelat.

Apelarea unui contact din agendă

- 3. Rostiți "Agendă telefonică".
- 4. Rostiți numele contactului pe care doriți să-l apelați.

Atunci când mai multe înscrieri sunt recunoscute ca fiind potrivite acestui nume, se deschide o listă cu aceste înscrieri.

Rostiţi cifra dinantea contactului, pe care doriţi să-l apelaţi.

Atunci când pentru acest contact sunt salvate mai multe numere de telefon, se deschide o listă cu aceste numere de telefon.

Rostiţi cifra dinantea contactului, pe care doriţi să-l apelaţi.
 Se face legătura.



Indicație: Funcțiunea Comandă vocală nu este disponibilă în toate limbile. Atunci când nu este disponibilă, în fereastra MODUL HANDSFREE nu apare suprafața de contact <u>Comandă vocală</u>, ci suprafața de contact <u>Setări</u>.

13.4.2 Alegerea unui număr de telefon

- 1. Activați telefonul mobil de pe care telefonați în fereastra MODUL HANDSFREE (vezi "Activare telefon mobil", pagina 145).
- Apăsaţi în fereastra MODUL HANDSFREE pe suprafaţa de contact <u>Tastatură</u>.

Se deschide fereastra NUMĂR DE TELEFON.

- 3. Introduceți numărul de telefon dorit.
- 4. Apăsați pe Apel.

13.4.3 Alegerea unui număr de apel rapid

Sunt disponibile 4 suprafeţe de contact numere de apel rapid. Aceste suprafeţe de contact pot fi configurate separat pentru fiecare telefon mobil cuplat, pe rând.

- 1. Activați telefonul mobil de pe care telefonați în fereastra **MODUL** HANDSFREE (vezi "Activare telefon mobil", pagina 145).
- 2. Apăsați în fereastra **MODUL HANDSFREE** pe respectiva suprafață de contact de numere de apel rapide.



Indicație: Atunci când suprafața de contact numere de apel rapid nu a fost încă configurată, ea este inscripționată cu doar trei puncte (...). Apăsând pe aceasta, se deschide fereastra **PRELUCRARE NUMĂR RAPID** (vezi "Număr rapid", pagina 153).

13.4.4 Apelarea unui contact din agendă

Puteți forma numere din agenda telefonului activ.

- 1. Activați telefonul mobil de pe care telefonați în fereastra **MODUL** HANDSFREE (vezi "Activare telefon mobil", pagina 145).
- 2. Apăsați în fereastra MODUL HANDSFREE pe Agendă telefonică.
 - Dacă agenda telefonului activ nu a fost încă importată, acum este eclanşat importul (vezi "Importare agendă telefonică", pagina 146).
- 3. Alegeți contactul pe care doriți să-l apelați din agendă.

Se deschide fereastra ÎNSCRIEREA ALEASĂ DIN AGENDĂ. Acolo sunt afișate toate numerele de telefon și adresele salvate pentru contactul ales.

 Apăsaţi pe suprafaţa de contact 2 (Apel) lângă numărul de telefon pe care doriţi să-l alegeţi.

13.4.5 Apelarea unuia din ultimele numere apelate

Lista **LISTA DE APELURI** conține apeluri în ieșire, în intrare și apeluri nepreluate ale telefonului activ.



Indicație: Apeluri în intrare și nepreluate pot fi alese doar atunci când numărul apelantului a fost transmis.

- 1. Apăsați în fereastra MODUL HANDSFREE pe Lista de apeluri.
 - Dacă lista de apeluri a telefonului activ nu a fost încă importată, este declanşat acum importul, vezi "Importare listă de apeluri", pagina 147.

Se deschide lista LISTA DE APELURI. Înscrierile sunt sortate cronologic, simbolurile din dreapta, de lângă înscriere, indică genul de apel:



(Apeluri efectuate)

2. Apăsați pe înscrierea dorită.



Indicație: Lista **LISTA DE APELURI** este disponibilă la modulul handsfree doar atâta timp cât telefonul mobil este conectat. Aceasta este actualizată în mod automat, la fiecare deschidere.

13.4.6 Preluare a unei convorbiri de la telefonul mobil

Aparatul de navigare preia convorbiri curente în mod automat de la telefonul mobil, în momentul în care a fost formată o conexiune bluetooth între cele două aparate.

13.5 În timpul unei convorbiri

Tocmai vorbiți la telefon prin intermediul modulului handsfree. Se deschide fereastra **APEL îN CURS**.

13.5.1 Aduceți aplicația de navigare în prim plan

Puteți orișicând aduce aplicația de navigare în prim plan. Dacă aparatul de navigare tocmai efectuează o navigare, puteți astfel viziona harta cu indicațiile de navigare, în timpul convorbirii.

Apăsaţi pe <a>Pavigare
 <u>Navigare</u>

În timpul unei convorbiri telefonice vedeți în colțul drept superior al

ecranului pictograma (Apel în curs). Cifra indică pe care dintre telefoanele conectate are loc apelul (aici "Telefon 1").

 Apăsaţi pe (Pornire) > <u>Telefon</u> pentru a deschide din nou fereastra APEL ÎN CURS.

13.5.2 Introducere cifre

În timpul unei convorbiri puteți introduce cifre. Acest lucru poate fi necesar de ex. atunci când o centrală telefonică dorește să vă facă legătura.

- 1. Apăsați pe <u>Tastatură</u>.
- 2. Introduceți cifrele dorite.
- Apăsați pe (<u>înapoi</u>), pentru a redeschide fereastra APEL în curs.

13.5.3 Comutare a microfonului pe mut

În timpul convorbirii puteți comuta microfonul pe mut, de ex. pentru a vă informa punând o întrebare, fără ca partenerul dvs. de convorbire să aud acest lucru.

 Apăsați în fereastra APEL în CURS pe (Silențios), pentru a deconecta microfonul.

Partenerul dvs. de convorbire nu vă mai poate auzi acum. Pictograma modificată a suprafeței de contact vă informează asupra acestui amănunt.

Apăsaţi pe (Silenţios), pentru a reconecta microfonul.

13.5.4 Transmiterea unei convorbiri către telefonul mobil

Apăsaţi în fereastra APEL în CURS pe <u>Opțiuni</u> > <u>Transferare</u>.
 Puteţi continua convorbirea acum cu telefonul mobil.

13.5.5 Încheierea convorbirii

 Apăsaţi în fereastra APEL ÎN CURS pe suprafaţa de contact <u>Închideţi</u> telefonul, pentru a încheia convorbirea.

13.6 Funcţiuni utile

13.6.1 Navigare la un contact din agendă

Puteți folosi adresa unui contact din agenda telefonului activ și ca destinație de navigare.

- 1. Apăsați în fereastra MODUL HANDSFREE pe Agendă telefonică.
- 2. Alegeți contactul la care doriți să navigați din agendă.

Se deschide fereastra ÎNSCRIEREA ALEASĂ DIN AGENDĂ. Acolo sunt afişate până la două adrese și până la patru numere de telefon salvate pentru contactul ales.

3. Apăsați pe Pornire navigație.

Dacă pentru contactul ales este disponibilă mai mult de o adresă, vor fi afișate toate adresele.

Apăsaţi pe adresa la care doriţi să navigaţi.



Puteți alege adrese din agendă ca destinație și în soft-ul de navigare. Informații detaliate reies din capitolul "Adrese importate din cartea de telefon" la pagina 47.

13.6.2 Deschidere cutie poştă

Puteți citi SMS-uri din cutia poștală a telefonului activ.



Indicație: Vor fi importate cel mult 15 SMS-uri din cutia poștală a telefonului mobil.

 Apăsaţi în fereastra MODUL HANDSFREE pe <u>Opţiuni</u> > <u>Primire SMS</u>. Se deschide lista **PRIMIRE SMS**. Datele înscrise acolo sunt sortate cronologic. Pictograma din dreapta, de lângă fiecare înscriere indică dacă SMS-ul a mai fost deschis vreodată:



(SMS-uri deschise)

2. Apăsați pe înscrierea dorită.



Indicație: Lista PRIMIRE SMS este disponibilă la modulul handsfree doar atâta timp cât telefonul mobil este conectat. Aceasta este actualizată în mod automat, la fiecare deschidere.

13.7 Configurarea modulului handsfree

Modulul handsfree conține unele setări pe care le puteți adapta în mod individual.

13.7.1 Număr rapid

Modulul handsfree al aparatului de navigare conține patru suprafețe de contact numere de apel rapide pe care le puteți atribui în mod individual.

1. Apăsați în fereastra **MODUL HANDSFREE** pe <u>Opțiuni</u> > <u>Prelucrare</u> <u>număr rapid</u>.

Se deschide fereastra NUMĂR RAPID.

 Apăsați pe suprafaţa de contact (Modificare) în dreapta, lângă numărul de apel rapid, că doriţi să-l stabiliţi.

Se deschide fereastra PRELUCRARE NUMĂR RAPID.

Introducere nouă sau prelucrare a unui număr de apel rapid

- 3. Apăsați pe suprafața de contact 🖉 (Modificare).
- Introduceți denumirea şi numărul pentru numărul de apel rapid ales ori modificați-l.
- 5. Apăsaţi pe <u>OK</u>.

Preluarea unui număr din agenda telefonului mobil

- Apăsaţi pe suprafaţa de contact [I] (<u>Din cartea de telefon</u>). Dacă nu există nici o conexiune cu un telefon mobil, această suprafaţă de contact este deactivată.
- Introduceţi contactul pe care doriţi să-l preluaţi pentru numărul de apel rapid.

Se deschide fereastra **SELECTARE NUMĂRUL DE TELEFON**. Acolo sunt afișate toate numerele de telefon salvate pentru contactul ales.

5. Apăsați pe numărul de telefon pe care doriți să-l folosiți pentru numărul de apel rapid.

Ştergerea unui număr de apel rapid

- 3. Apăsați pe suprafața de contact 🔟 (<u>Ștergere</u>).
- 4. Confirmați ștergerea numărului de apel rapid.

Fereastra NUMĂR RAPID se deschide. La numărul de apel rapid ales nu sunt indicate numere de telefon și nu mai sunt indicate denumiri.

13.7.2 Setări

În fereastra **SETĂRI** sunt efectuate setările pentru funcțiunile de telefon ale modulului handsfree.

Apăsaţi în fereastra MODUL HANDSFREE pe <u>Opţiuni</u> > <u>Setări</u>.
 Se deschide fereastra SETĂRI.

<u>Volumul sonor al convorbirii</u>: Volumul sonor al unei convorbiri poate fi reglat separat de volumul sonor al aplicației de navigare.



Indicație: În timpul telefonatului, sonorul convorbirii se poate regla de la radio.

Volumul sonor al tonului de apel: Volumul sonor al soneriei telefonului poate fi reglat separat de volumul sonor al aplicației de navigare.

Informație în caz de SMS-uri noi: Stabiliți dacă SMS-ul care intră să fie imediat anunțat (<u>Da</u> sau <u>Nu</u>).

<u>Funcțiune Bluetooth</u>: Stabiliți dacă doriți ca funcția bluetooth să fie activă (<u>Da</u> sau <u>Nu</u>). Fără bluetooth activ, modulul handsfree nu se poate conecta cu un telefon mobil.

<u>Alții se pot conecta</u>: Stabiliți dacă doriți ca să poată fi inițiată o conexiune de la alte aparate (<u>Da</u> sau <u>Nu</u>).

<u>Vizibil pentru alții</u>: Stabiliți dacă doriți ca aparatul de navigare să poate fi recunoscut de alte aparate cu funcțiune bluetooth (mai ales telefoane mobile) (<u>Da</u> sau <u>Nu</u>).

- <u>Reformare a ultimei conexiuni</u>: Stabiliți dacă doriți ca conexiunea cu ultimul telefon mobil cu care ați fost conectat să poată fi refăcută în mod automat în momentul în care acesta este din nou în rază (<u>Da</u> sau <u>Nu</u>).
- <u>Sortarea agendei telefonice în funcție de</u>: Stabiliți cum doriți să fie sortată agenda (<u>Prenume</u> sau <u>Nume de familie</u>). Această setare se referă doar la afișajul agendei în aparatul de navigare.
- <u>Redare automată</u>: Indicați dacă doriți ca fișierele audio ale unui aparat conectat, cu funcțiune bluetooth să fie redate prin intermediul mediaplayer-ului aparatului de navigare atunci când redarea va fi pornită pe aparatul conectat (<u>Da</u> sau <u>Nu</u>).



Informații legate de deservirea ferestrei setări reies din "Configurare sistem de navigare", pagina 162.



Indicație: Pentru ca ultima conexiune să fie refăcută fără să fiți întrebat din nou, aparatul de navigare trebuie să fie salvat în telefonul dvs. mobil ca "autorizat" ori "aparat autorizat" (textul exact poate varia de la producător la producător).



Indicație: Setările <u>Vizibil pentru alții</u> și <u>Alții se pot conecta</u> își fac doar atunci efectul când funcțiunea bluetooth este activă.

Doar când ambele setări au fost puse pe <u>Da</u> poate fi iniţiată o conexiune bluetooth și de la telefonul mobil.

14 Live Services

Dacă aparatul dvs. este conectat la un smartphone și poate utiliza conexiunea acestuia la internet (tethering), aveți oricând acces la actualele servicii online *Live Services*.

- Vremea: Aflați vremea actuală pentru fiecare punct al reţelei stradale din hărţile de navigare disponibile. Totodată, obţineţi o prognoză pentru următoarele zile.
- Căutare locală: Atunci când căutați un anumit gen de obiectiv, de ex. un restaurant tailandez, puteți utiliza serviciul Căutare locală. Astfel aveți acces la recomandările şi evaluările făcute de milioane de oameni din întreaga lume.
- Traffic Live: Puteți obține informații privind traficul doar de la server-ul Live. Acolo sunt evaluate printre altele şi date floating car provenind de la mulți utilizatori ai serviciilor Live, date obținute în mod anonim. Puteți astfel recunoaşte şi ocoli mai repede şi mai bine porțiuni de trafic intens. Evaluarea unor date de mişcare (floating car data) este de folos şi pentru a calcula în mod fiabil probabila oră de sosire.

14.1 Costuri

14.1.1 Costuri pentru traficul de date

Utilizarea serviciilor *Live* cauzează costuri pentru traficul de date. Conexiunea la internet și descărcarea datelor cauzează costuri al căror cuantum vă este comunicat de către furnizorul dvs. de telefonie mobilă.

O utilizarea medie a serviciilor *Live* în cadrul unui chilometraj anual parcurs de aprox. 20.000 km (12.500 mi) se va calcula cu aprox. 5 MB trafic de date lunar.

0

Indicație: Recomandăm încheiere aunui contract de telefonie mobilă cu trafic gratuit de date (abonament).

14.1.2 Costuri pentru utilizarea serviciilor Live

Puteți testa gratuit serviciile *Live* pentru o anumită perioadă de timp. Această perioadă de timp începe atunci când a fost realizată pentru prima oară o conexiune la server-ul *Live*.

La terminarea perioadei de testare, prin intermediul soft-ului *Fresh*, puteți încheia un abonament valabil în urma unei plăți unice, fără limitare de timp.

Aveți în vedere că de ex. informații privind serviciul *Traffic Live* nu sunt oferite în orice țară pe întregul teritoriu.



Pe site-ul <u>www.garmin.com/pid</u> găsiţi informaţii suplimentare privind disponibilitatea şi conţinutul serviciilor *Live* în diferitele ţări, precum şi privind abonamentele.

14.2 Condiții de bază pentru utilizarea serviciilor Live

- Deţineţi un smartphone cu funcţiune de tethering cu unul dintre următoarele sisteme de operare:
 - Apple iOS 5.0 sau mai recent
 - Android OS 4.0.3 sau mai recent



Indicație: Unele smartphone-uri android cu sistemul de operare potrivit nu sprijină încă profilul Bluetooth "PAN". Fără acest profil, serviciile *Live* nu pot fi utilizate.

- Ați realizat o conexiune Bluetooth între aparatul dvs. de navigare şi smartphone-ul dvs. (vezi "Conexiune Bluetooth", pagina 141).
- Setarea <u>Utilizați serviciile Live</u> este activă (vezi "Configurare servicii Live", pagina 161).
- Smartphone-ul dvs. este configurat în aşa mod încât să poată pune la dispoziţia altor aparate, via Bluetooth, conexiunea sa la internet.

Informații suplimentare reies din manualul de instrucțiuni al smartphone-ului dvs.

 Smartphone-ul este selectat ca punct de acces la internet (vezi "Utilizarea conexiunii la internet a smartphone-ului", pagina 157).

14.3 Utilizarea serviciilor Live

Serviciile *Live* sunt perfect integrate în soft-ul de navigare.

- 1. Eventual, apăsați pe (Meniu principal) pentru a deschide fereastra PORNIRE.
- 2. Apăsați în fereastra Pornire pe Navigare > 🤍 (Li

Se deschide fereastra LIVE. De acolo puteți accesa toate setările Live.

 Sistemul verifică dacă aparatul de navigare este conectat cu un smartphone via Bluetooth.

Dacă nu există nicio conexiune cu un smartphone, veți fi întrebat, dacă doriți să generați acum o conexiune Bluetooth.

 Apăsați pe <u>Bluetooth</u> pentru a genera acum o conexiune (vezi "Conexiune Bluetooth", pagina 141).

Sistemul verifică dacă aparatul de navigare poate utiliza o conexiune la internet a smartphone-ului (tethering).

Dacă nu este posibilă nicio conexiune la internet, veți fi condus prin intermediul unor pași necesari. Informații detaliate reies din capitolul "Utilizarea conexiunii la internet a smartphone-ului" la pagina 157.

Se deschide fereastra LIVE. De acolo puteți accesa toate setările Live. Dacă este posibilă o conexiune la internet, puteți accesa și toate serviciile.

14.3.1 Utilizarea conexiunii la internet a smartphone-ului

Lângă suprafața de contact <u>Setări</u> din fereastra **Live** se află suprafața de contact <u>Utilizați Smartphone-ul pentru internet</u>.

 Apăsați pe această suprafață de contact şi selectați smartphone-ul pe care doriți să-l folosiți pentru conexiunea la internet.

14.3.2 Vremea

Serviciul **Vremea** vă oferă informații privind vremea actuală pentru fiecare punct al rețelei stradale din hărțile de navigare disponibile. Totodată, obțineți o prognoză pentru următoarele zile.

Informații privind vremea pentru poziția dvs. actuală

Această funcțiune este interesantă mai ales atunci când doriți o prognoză pentru următoarele zile.

► Apăsați în fereastra Navigare pe 🥹 (<u>Live</u>) > <u>Vremea</u>.

Se deschide fereastra **VREMEA**. Vedeți o secțiune de hartă pe care este afișată poziția dvs. În plus, acolo vedeți datele actuale privind vremea precum și o prognoză pentru zilele următoare.

Informații privind vremea pentru destinația dvs.

În timpul navigării puteți apela orișicând datele privind vremea pentru destinația dvs.

Apăsaţi pe <u>Opţiuni</u> > <u>Servicii</u> > <u>Vremea</u>.

Se deschide fereastra **VREMEA**. Vedeți o secțiune de hartă pe care este afișată poziția dvs. În plus, acolo vedeți datele actuale privind vremea precum și o prognoză pentru zilele următoare.



Indicație: Atunci când ați planificat o rută cu mai multe etape, vor fi afișate datele privind vremea pentru destinația navigării, nu și pentru următoarea destinație de pe rută.

Datele privind vremea pentru o altă localitate

Puteți apela datele privind vremea pentru fiecare punct de pe hartă care poate fi indicat ca destinație pentru o navigare.

Cu excepția la <u>Acasă</u> și <u>Afișare hartă > Căutare destinație</u> puteți utiliza aproape orice gen de introducere, de ex. <u>Introducere adresă</u>, <u>Ultimele destinații</u> ori <u>Destinație specială</u>.

Atunci când introduceți o adresă, este suficient să indicați localitatea. Dar puteți și indica strada și numărul de casă.



Informații privind introducerea obiectivelor de navigare reies din capitolul "Indicarea destinației", pagina 34.

 Indicaţi localitatea pentru care doriţi indicaţii privind vremea în acelaşi mod în care introduceţi destinaţii de navigare. Nu apăsaţi pe



(Pornire navigație)!

 Dacă tocmai are loc o navigare, apăsaţi pe <u>Opţiuni >Destinaţie ></u> <u>Adăugare destinaţie intermediară</u> şi introduceţi apoi localitatea pentru care doriţi date privind vremea. Nu apăsaţi pe



(Pornire navigație)!

2. Apăsați pe <u>Opțiuni</u> > <u>Vremea</u>.

Se deschide fereastra **VREMEA**. Vedeți o secțiune de hartă pe care este afișată localitatea indicată. În plus, acolo vedeți datele actuale privind vremea precum și o prognoză pentru zilele următoare.

14.3.3 Căutare locală

La căutarea unor destinații speciale, serviciul **Căutare locală** oferă rezultate pe care le găsiți și în cadrul unei căutări cu Yelp.

Pentru multe destinații speciale din lista rezultatelor găsite există comentarii ale unor utilizatori ai Yelp, precum şi evaluări cuprinse între 1 stea şi 5 stele.

Este întotdeauna afișată evaluarea medie. Nicio stea înseamnă că nu a fost încă făcută nicio evaluare.



Indicație: Yelppermite utilizarea serviciului *Căutare locală* doar respectând condițiile sale de utilizare pe care le puteți viziona la <u>www.garmin.com/pid</u>.

Apăsaţi în fereastra Navigare pe (Live) > Căutare locală.

- ori -

Apăsați în fereastra **NAVIGARE** pe <u>Destinație nouă</u> > <u>Destinație</u> <u>specială</u> > <u>Căutare locală</u>.

Se deschide fereastra CĂUTARE LOCALĂ.

2. Introduceți numele localității de destinație.

Nu trebuie să introduceți nimic atunci când căutați o destinație specială aflată în apropierea actualei dvs. poziții.

Atunci când destinația se află în străinătate, puteți introduce și numele țării, de ex. "Paris Franța".

Aveți în vedere că puteți introduce orice fel de date. Dacă faceți greşeală de ortografie, se poate întâmpla să nu obțineți rezultatele așteptate.

- Apăsați pe (Deschidere listă), pentru a putea alege din ultimele 30 de localități introduse.
- Apăsaţi pe <u>(OK)</u>.
- 4. Introduceți un termen de căutare.

La indicarea termenului de căutare sunteți absolut liber, dar numărul rezultatelor obținute depinde puternic de indicarea unui termen de căutare potrivit.

 Apăsaţi pe (Deschidere listă), pentru a putea alege din ultimii 30 de termeni de căutare introduşi. 5. Apăsați pe 🗹 (<u>OK</u>).

Se deschide lista **REZULTATE**. Aceasta conține destinațiile speciale găsite. Lângă fiecare destinație specială este afișată evaluarea medie (1 stea până la 5 stele). Nicio stea înseamnă că nu a fost încă făcută nicio evaluare.

6. Apăsați pe denumirea destinației la care doriți să navigați.

Se deschide fereastra **INFORMAȚII PRIVIND DESTINAȚIA**. Aceasta conține evaluarea medie, numărul de telefon și date privind adresa pentru destinația aleasă.

- Apăsaţi pe (Info), dacă doriţi să citiţi evaluările pentru această destinaţie sau doriţi să vizualizaţi destinaţia pe hartă.
- Apăsaţi pe [] (<u>Parcare</u>) dacă doriţi să navigaţi la o parcare în apropierea destinaţiei dvs.
- Apăsaţi pe 2 (Apel), pentru a suna la numărul indicat.



Indicație: Funcția <u>Apel</u> este disponibilă doar atunci când aparatul de navigare este conectat prin bluetooth cu un telefon mobil.

Modul în care poate fi stabilită o conexiune Blueetooth, reiese din capitolul "Conexiune Bluetooth", pagina 141.

7. Apăsați pe Pornire navigație.

Harta se deschide în modul **Vizualizare**. Destinația este indicată pe hartă.



Informații privind pornirea navigării reies din capitolul "Examinare rute" la pagina 48. Puteți citi acolo informații suplimentare.

14.3.4 Informații din trafic

Serviciul **Traffic Live** evaluează printre altele și date floating car provenind de la mulți utilizatori ai serviciilor, date obținute în mod anonim. Astfel beneficiați p.a. de următoarele avantaje:

- Obstacole în trafic care duc la încetinirea traficului pot fi recunoscute şi ocolite mai repede şi mai bine.
- Se recunoaşte mai repede şi mai fiabil din ce moment nu mai există un obstacol în trafic. Puteți evita astfel ocoliri inutile.
- ► Ora probabilă a sosirii poate fi calculată mai exact.

Prin serviciul **Traffic Live** nimic nu se schimbă la modul de deservire al aparatului de navigare, ci doar sursa de preluare a informațiilor privind traficul este alta.



Indicație: Atunci când nu mai utilizați serviciile *Live*, nu veți mai obține alte informații privind traficul. În acest caz, setați setarea <u>Sursa informațiilor privind traficul</u> pe <u>posturi de radio</u> (vezi "Configurare servicii Live", pagina 161).



Descrierea funcționalității TMC reiese din capitolul "TMC (Informații din trafic)" la pagina 109.

14.4 Configurare servicii Live

În fereastra SETĂRI sunt efectuate setările pentru serviciile Live.

- 1. Eventual, apăsați pe (Meniu principal) pentru a deschide fereastra PORNIRE.
- Apăsaţi în fereastra Pornire pe <u>Navigare</u> > (Live) <u>Opțiuni</u> > <u>Setări</u>.

Se deschide fereastra SETĂRI.

- <u>Utilizați serviciile Live</u>: Stabiliți dacă doriți să fie disponibile serviciile *Live* (<u>Da</u> ori <u>Nu</u>).
- <u>Sursa informațiilor privind traficul</u>: Stabiliți sursa din care doriți să provină informațiile din trafic (<u>servicii Live</u> ori <u>posturi de radio</u>). Serviciile *Live* iau în considerație la analiza situației din trafic și Floating Car Data multor autovehicule. Prin urmare, acestea oferă des informații mai multe și mai actuale.
- <u>Îmbunătățire recunoaștere trafic intens</u>: Aparatul de navigare transmite Floating Car Data anonimizat la server-ul *Live*. Cu cât mai mulți utilizatori pun la dispoziție în mod anonim Floating Car Data cu atât mai bine pot fi recunoscute porțiuni de trafic intens care pot apoi fi ocolite în mod fiabil. În plus, poate fi calculată mai exact ora sosirii. Stabiliți dacă doriți să transmiteți Floating Car Data (<u>Da</u> ori <u>Nu</u>). Floating Car Data nu permit niciunfel de concluzii legate de persoana dvs.



Informații privind utilizarea ferestrei **Setări** reies din capitolul "Configurare sistem de navigare" pagina 162.

15 Configurare sistem de navigare

Fereastra SETĂRI este punctul de pornire pentru toate adaptările cu care puteți defini sistemul de navigare conform propriilor preferințe.

La setări ajungeți prin opțiunile ferestrei **NAVIGARE** și prin opțiunile mai multor ferestre din aplicație de navigație.

Apăsaţi pe <u>Opţiuni</u> > <u>Setări</u>.

Fereastra SETĂRI a aplicației de navigație are mai multe suprafețe de contact:

Profil actual de rută:, Navigare, Reprezentare hartă și General.

 Apăsaţi pe o suprafaţă de contact, pentru a deschide respectiva fereastră de setare.



Informații detaliate legate privind selectarea și configurarea unui profil de rută reies din capitolul "Profile de rută" la pagina 80.

Setările diferitelor ferestre sunt distribuite pe mai multe pagini de ecran.

Cu suprafeţele de contact Karta (La stânga) și karta (La dreapta) puteţi da pagina.

Unele setări pot accepta doar două valori diferite. Recunoașteți aceste

setări după suprafața de contact (Modificare). Sunt vizibile toate valorile posibile. Valoare actualmente valabilă este scoasă în evidență (verde).

► Apăsați pe ▲ (Modificare), pentru a sări între valorile posibile.

Unele setări pot accepta multe valori diferite. Recunoașteți aceste setări după suprafața de contact (Listă). Este vizibilă valoare actualmente valabilă.

1. Apăsați pe 🧮 (Listă).

Se deschide o listă cu valorile posibile. Este marcată valoare actualmente valabilă.

- 2. Apăsați pe valoarea dorită. Aceasta este marcată acum.
- Apăsaţi pe <u>OK</u>.

Lista se închide din nou. Este afişată noua valoare.

Pentru fiecare setare există o suprafață de contact **(**<u>Ajutor</u>). Atunci când apăsați pe ea, obțineți o descriere exactă a respectivei setări.

Puteți închide ferestrele de setare în două moduri:

► Apăsaţi pe <u>OK</u>.

Vor fi preluate modificările efectuate de dvs.

Apăsaţi pe <u>Revocare</u>.
 Nu vor fi preluate modificările efectuate de dvs.

16 Anexă

16.1 Date tehnice ale aparatului de navigare

Model::		4NSF
Dimensiuni		137,7 x 83,3 x 18,2 mm
Greutate		191 g
	Temperatură de operare	-10°C până la 70°C (14°F până la 158°F)
Condiții de operare	Temperatură depozitare	-20°C până la 60°C (-4°F până la 140°F)
	Umiditatea aerului	0% până la 90%, necondensat
CPU		STM Cartesio 2064 (533MHz)
Sistem de opera	re	Microsoft Windows CE
Ecran		Ecran color LCD 5" cu touch-panel rezistiv, 320 cd/m ² , 480 x 272 Pixel (WQVGA)
Memorie	RAM	256 MB
	Flash	4 GB
GPS		da (STM STA5630, ST-AGPS) Antenă integrată
TMC		Da
Taste aparat		1 (<u>Pornit/Oprit</u>)
	Tastatură	Tastatură de soft
	Difuzor	Da
I/O	Card de memorie	microSD
	USB	1 x USB 2.0
	Bluetooth	montat
Alimentare curer	nt	prin suport auto
Acumulator	Tip	LilonPo / Lilon, 1200 mAh
Încărcare	Electronică	montat

16.2 Acord de licență pentru utilizatorul final cu privire la software și date

Software-ul integrat în produsul dvs. Garmin ("Software-ul") este proprietatea companiei Garmin Ltd. sau a filialelor sale ("Garmin"). Datele pentru hărţi care sunt integrate sau care însoţesc produsul dvs. Garmin ("Date pentru hărţi") sunt proprietatea unei terţe părţi şi sunt licenţiate companiei Garmin. De asemenea, Garmin licenţiază informaţii, text, imagini, grafică, fotografii, fişiere audio, video, imagini şi alte aplicaţii şi date de la alţi furnizori de date terţi ("Date de conţinut de la terţi"). Datele pentru hărţi şi datele de conţinut de la terţi sunt denumite generic "Date". Atât Software-ul, cât şi Datele sunt protejate de legile şi tratatele internaţionale privind drepturile de autor. Softwareul şi Datele sunt licenţiate, nu vândute. Software-ul şi Datele sunt furnizate pe baza următoarei licenţe şi se supun următorilor termeni şi condiții cu care sunt de acord atât Utilizatorul final ("Dvs." sau "a/al/ale Dvs."), cât şi Garmin şi licenţiatorii acesteia (inclusiv licenţiatorii şi furnizorii acestora) şi companiile afiliate.

IMPORTANT: CONSULTAȚI CU ATENȚIE PREZENTA LICENȚĂ ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS. INSTALAREA, COPIEREA SAU UTILIZAREA ÎN ALT MOD A ACESTUI PRODUS REPREZINTĂ CONFIRMAREA DVS. CĂ AȚI CITIT PREZENTUL ACORD DE LICENȚĂ ȘI CĂ SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII ACESTUIA. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD, RETURNAȚI PRODUSUL COMPLET ÎN TERMEN DE 7 ZILE DE LA DATA ACHIZIȚIONĂRII ACESTUIA (DACĂ A FOST ACHIZIȚIONAT CA NOU) PENTRU O RAMBURSARE INTEGRALĂ, LA DEALERUL DE LA CARE AȚI ACHIZIȚIONAT PRODUSUL.

Termenii și condițiile licenței

Garmin ("Noi" sau "nouă", "ne") vă furnizează suportul de stocare care conține Software-ul pentru computer ("Software") și Datele care-l însoțesc sau care sunt integrate, inclusiv documentație "online" sau electronică și materiale tipărite (denumite împreună "Produs" în prezentul Acord de licență) și vă oferă o licență limitată, neexclusivă de utilizare a Produsului în conformitate cu condițiile prezentului Acord. Sunteți de acord să utilizați aceste Date împreună cu produsul Garmin doar pentru uz personal sau, dacă este cazul, în cadrul activităților interne ale afacerii dvs. și nu pentru a fi oferite ca serviciu, pentru partajare, revânzare sau alte scopuri similare. Ca atare, dar în conformitate cu limitările stipulate în următoarele paragrafe, puteți copia aceste Date numai dacă sunt necesare pentru dvs. pentru (i) a le vizualiza și (ii) a le salva, cu condiția să nu îndepărtați nicio notiță de copyright prezentă și să nu modificați în niciun fel Software-ul sau

Sunteți de acord ca, în niciun alt mod, să nu reproduceți, copiați, modificați, decompilați, dezasamblați, dezvoltați produsul pornind de la codul sursă sau creați lucrări derivate din nicio parte a Produsului și să nu-l transferați sau să-l distribuiți în nicio formă, în niciun scop, decât în limita permisă de legile în vigoare. Garmin își rezervă de asemenea dreptul de a întrerupe oferirea oricăror Date furnizate de orice furnizor terță parte dacă respectivul furnizor încetează să mai furnizeze asemenea conținut sau în cazul în care contractele Garmin cu respectivul furnizor se reziliază din orice motiv.

Limitări. Cu excepția situațiilor pentru care aveți o licență explicită de la Garmin și fără a limita paragraful precedent, nu trebuie să utilizați aceste Date cu produse, sisteme sau aplicații instalate sau altfel conectate sau în comunicare cu vehicule și care pot fi utilizate pentru activități de dispecerat, de gestionare a flotei și în alte scopuri similare, unde Datele sunt utilizate de un dispecerat pentru flote de vehicule. În plus, închirierea sau oferirea în leasing a Datelor și produselor Garmin care conțin Date către o altă persoană sau terț este interzisă. Numai companiile de închirieri de mașini, care au autorizație specială în scris de la Garmin pentru a închiria produse Garmin care conțin Date la clienții care închiriază, au permisiunea de a închiria astfel de produse.

Nicio garanție. Acest Produs (inclusiv Datele) vă este furnizat "ca atare" și sunteți de acord să vă asumați riscurile utilizării acestuia. Garmin și licențiatorii acesteia (și licențiatorii și furnizorii acestora) nu oferă nicio garanție, nu fac nicio declarație sau nicio garanție de niciun fel, explicită sau implicită, cu temei legal sau altfel, inclusiv, dar fără a se limita la, conținutul, calitatea, acuratețea, completitudinea, eficacitatea, fiabilitatea, utilizarea în scopuri comerciale, adecvarea pentru un anumit uz, caracterul util, utilizarea sau rezultatele obținute cu acest Produs sau cu privire la faptul că Datele sau serverul vor fi disponibile fără întreruperi sau fără erori.

Repudierea garanţiei. GARMIN ŞI LICENŢIATORII ACESTEIA (INCLUSIV LICENŢIATORII ŞI FURNIZORII ACESTORA) REPUDIAZĂ ORICE GARANŢIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, CU PRIVIRE LA CALITATE, PERFORMANŢĂ, ADECVARE PENTRU UTILIZARE ÎN SCOPURI COMERCIALE, ADECVARE PENTRU UTILIZARE ÎNTR-UN ANUMIT SCOP SAU CU PRIVIRE LA ÎNCĂLCĂRI. NICIUN SFAT SAU INFORMAŢIE VERBALĂ SAU SCRISĂ OFERITĂ DE COMPANIA GARMIN SAU FURNIZORII ȘI LICENȚIATORII ACESTEIA NU CREEAZĂ O GARANŢIE ȘI NU AVEȚI DREPTUL DE A VĂ BAZA PE UN ASTFEL DE SFAT SAU INFORMAȚIE. ACEASTĂ REPUDIERE A GARANŢIEI ESTE O CONDIŢIE ESENȚIALĂ A PREZENTULUI ACORD. Unele state, teritorii sau județe/districte nu permit anumite repudieri ale garanției, de aceea este posibil ca excluderea de mai sus să nu fie în totalitate aplicabilă în cazul dvs. Repudierea răspunderii. GARMIN SI LICENTIATORII ACESTEIA (INCLUSIV LICENTIATORII SI FURNIZORII ACESTORA) NU VOR FI RESPONSABILI FATĂ DE DVS. CU PRIVIRE LA: ORICE REVENDICARE. SOLICITARE SAU ACTIUNE. INDIFERENT DE NATURA CAUZEI REVENDICĂRII. SOLICITĂRII SAU ACTIUNII. CARE PRESUPUNE PIERDEREA. VĂTĂMAREA SAU DAUNE. DIRECTE SAU INDIRECTE. CARE AR PUTEA REZULTA DIN UTILIZAREA SAU DETINEREA INFORMATIILOR. SAU PENTRU ORICE PIERDERI DE PROFIT. VENITURI. CONTRACTE SAU ECONOMII SAU ORICE ALTE DAUNE DIRECTE SAU INDIRECTE. INCIDENTALE, SPECIALE SAU PE CALE DE CONSECINTĂ, CARE REZULTĂ DIN UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. SAU DIN INCAPACITATEA DVS. DE A UTILIZA ACESTE INFORMATII. ORICE DEFECT AL DATELOR SAU INFORMATIILOR SAU ÎNCĂLCAREA ACESTOR TERMENI SAU CONDITII. INDIFERENT DACĂ SE BAZEAZĂ PE O ACTIUNE CONTRACTUALĂ SAU DIN PREJUDICIU SAU SE BAZEAZĂ PE O GARANTIE, CHIAR DACĂ COMPANIA GARMIN SAU LICENTIATORII ACESTEIA AU FOST AVERTIZATI DESPRE POSIBILITATEA PRODUCERII UNOR ASTFEL DE DAUNE. RĂSPUNDEREA CUMULATĂ TOTALĂ A COMPANIEI GARMIN SI A LICENTIATORILOR ACESTEIA CU PRIVIRE LA OBLIGATIILE PREVÁZUTE ÎN PREZENTUL ACORD SAU ALTFEL, CU PRIVIRE LA PRODUSELE SAU DATELE GARMIN. NU POATE DEPĂSI 1.00 USD. Unele state, teritorii sau tări nu permit anumite repudieri ale răspunderii sau limitări cu privire la daune, de aceea este posibil ca excluderea de mai sus să nu fie în totalitate aplicabilă în cazul dvs.

Repudierea andosării. Referirile la oricare dintre produse, servicii, procese, legături hipertext la părți terțe ori alte Date prin numele comerciale, mărci comerciale, producător, furnizor sau altfel nu constituie sau implică neapărat andosarea, sponsorizarea sau recomandarea acestora de către compania Garmin sau licențiatorii acesteia. Produsul și informațiile despre servicii constituie responsabilitatea exclusivă a fiecărui furnizor individual.

Controlul exportului. Sunteți de acord să nu exportați niciunde nicio parte din Datele furnizate dvs. sau niciun produs direct, altfel decât în conformitate cu toate licențele și aprobările necesare, legile, regulile și reglementările în vigoare cu privire la export.

Despăgubiri. Sunteți de acord să despăgubiți, să apărați și să păstrați integritatea companiei Garmin și a licențiatorilor acesteia (inclusiv ale licențiatorilor, furnizorilor, entităților desemnate, filialelor, companiilor afiliate ale acestora, precum și ale funcționarilor, directorilor, angajaților, acționarilor, agenților și reprezentanților acestora) față de orice obligație, pierdere, vătămare (inclusiv cele care cauzează decesul), solicitare, acțiune, cost, cheltuială sau revendicare de orice fel, inclusiv, dar fără a se limita la, cheltuielile cu avocații, care ar putea surveni pe baza sau în legătură cu orice utilizare sau deținere de către dvs. a Produsului (inclusiv a Datelor).

Valabilitate. Prezentul Acord este în vigoare până la (i) rezilierea (de către dvs. sau Garmin) sau expirarea termenului abonamentului, dacă este cazul, sau (ii) rezilierea prezentului Acord de către Garmin din orice motiv, inclusiv dar fără a se limita la cazul în care Garmin descoperă că ați încălcat un termen al prezentului Acord. În plus, prezentul Acord se va rezilia imediat la rezilierea oricărui acord între Garmin și orice terță parte de la care Garmin licențiază Datele. Sunteți de acord ca, la reziliere, să distrugeți toate copile existente ale Datelor. Repudierea garanției și Repudierea răspunderii specificate mai sus vor continua să se aplice și după reziliere.

Acordul per ansamblu. Prezenții termeni și condiții constituie întregul acord dintre compania Garmin (și licențiatorii acesteia, inclusiv licențiatorii și furnizorii acestora) și dvs. cu privire la cele menționate în prezentul document și înlătură în întregime orice și toate acordurile anterioare scrise sau verbale dintre noi și dvs. cu privire la cele menționate în prezentul acord.

Legislația. Termenii și condițiile de mai sus sunt guvernați de legile din Kansas, (i) indiferent de conflictele cu alte prevederi din alte legislații sau (ii) fără a lua în considerare Convenția Națiunilor Unite cu privire la contracte pentru vânzarea internațională de bunuri (United Nations Convention for Contracts for the International Sale of Goods), care este exclusă în mod explicit. Sunteți de acord să vă supuneți jurisdicției statului Kansas în cazul oricăror dispute, revendicări și acțiuni care survin pe baza sau în legătură cu Datele și care pot fi inițiate de către Garmin și/sau licențiatorii acesteia, inclusiv licențiatorii și furnizorii acestora.

Utilizatorii finali guvernamentali. Dacă Utilizatorul final este o agentie, departament sau altă entitate a Guvernului Statelor Unite sau este finantată partial sau în totalitate de Guvernul Statelor Unite, utilizarea, copierea, reproducerea, lansarea, modificarea, dezvăluirea sau transferul Produsului și a documentației aferente se supun restrictiilor stipulate în DFARS 252.227-7014(a)(1) (lunie 1995) (DOD commercial computer software definition (Definirea software-ului comercial pentru computere de către Departamentul de Apărare)). DFARS 27.7202-1 (DOD policy on commercial computer software (Politica Departamentului de Apărare cu privire la software-uri comerciale pentru computer)), FAR 52.227-19 (Junie 1987) (commercial computer software clause for civilian agencies (Clauza pentru agentii civile cu privire la software-ul comercial pentru computer)). DFARS 252.227-7015 (Noiembrie 1995) (DOD technical data - commercial items clause (Date tehnice ale Departamentului de Apărare - clauza pentru articole comerciale)): Alternativele FAR 52.227-14 I. II si III (lunie 1987) (civilian agency technical data and noncommercial computer software clause (Clauza pentru agentii civile cu privire la date tehnice si software necomercial pentru computer)); şi/sau FAR 12.211 şi FAR 12.212 (commercial item acquisitions (Achiziția de articole comerciale)), după caz.

În cazul unor conflicte între prevederile FAR și DFARS menționate în prezentul Acord și în prezenta Licență, va fi valabilă formularea care oferă limitările cele mai stricte asupra drepturilor Guvernului. Contractorul/Producătorul sunt Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, KS 66062, SUA.

Garmin® este marcă comercială a Garmin Ltd. sau a filialelor sale, înregistrată în SUA și în alte țări. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea expresă a Garmin.

16.3 Declarație de conformitate

Garmin declară prin prezenta că acest produs corespunde cerinţelor principale şi altor prevederi relevante din directiva 1999/5/CE. Declarația de conformitate completă reiese din <u>www.garmin.com/pid.</u>

17 Soluții

Din prezentul capitol reies soluții pentru probleme care pot apare la utilizarea sistemului de navigare.

Această listă nu are pretenția de a fi completă. Răspunsul la multe întrebări reiese de pe paginile de net Garmin Würzburg GmbH (vezi "Întrebări legate de produs", pagina 10).

Am conectat un aparat de încărcat la aparatul de navigare. Pe ecran este afișată o conexiune cu un alt calculator.

- ori -

Am conectat aparatul de navigare la calculator, dar acesta nu este recunoscut ca suport de date de schimb.

Ștecherul USB al aparatului de încărcat nu este bine încastrat în carcasă.

- ori -

Ştecherul USB nu este bine conectat.

1. Scoateți ștecherul

Aparatul de navigație efectuează un start nou. Așteptați până când soft-ul de navigare este încărcat din nou.

 Introduceți ştecherul USB repede în aparatul de încărcat şi pe cât de adânc posibil în respectiva bucşă a aparatului de navigare (vezi "Descriere a aparatului de navigare", pagina 11).

Aparatul meu de navigare nu mai reacționează deloc, ecranul este blocat.

Efectuați un reset.

- Apăsaţi tasta () (<u>Pornit/Oprit</u>) până când aparatul s-a oprit (aprox. 5 secunde).
- 2. Aşteptaţi câteva secunde.
- 3. Apăsați tasta () (*Pornit/Oprit*) până când aparatul a pornit.

Setările dvs. precum și destinațiile și rutele dvs. salvate vor fi astfel păstrate.

Am senzația că acumulatorul aparatului meu de navigare este destul de repede gol, atunci când aparatul nu este conectat la o sursă externă de alimentare cu curent.

Unele setări pot fi configurate în așa mod încât să fie minimalizat consumul de energie.

- 1. Apăsați în fereastra NAVIGARE pe Opțiuni > Setări > General.
- Setaţi valoare pentru <u>Luminozitate ziua</u> şi <u>Luminozitate noaptea</u> la o valoare cât se poate de mică.

- 3. Apăsaţi pe <u>OK</u>.
- Apăsaţi pe (<u>înapoi</u>).
 Fereastra Navigare este din nou deschisă.

Am introdus un card de memorie, dar acesta nu este recunoscut. Nu pot derula muzică pe acesta și nu pot viziona imagini.

Încercați următoarele:

- 1. Aveți în vedere ca cardul de memorie să fie introdus în mod corect în aparat.
- Apăsaţi tasta () (<u>Pornit/Oprit</u>) până când aparatul s-a oprit (aprox. 5 secunde).
- 3. Aşteptaţi câteva secunde.
- 4. Apăsați tasta () (Pornit/Oprit) până când aparatul a pornit.

Dacă cardul nu este recunoscut din nou, acesta este probabil defect.



Indicație: Folosiți doar accesorii care sunt prevăzute de Garmin în mod expres pentru sistemul dvs. de navigare. Garmin Würzburg GmbH nu preia nici o răspundere pentru erori sau defecțiuni create de folosirea altor accesorii.

18 Listă a cuvintelor cheie

Α

Abonament 156	
Acasă 47, 52	
Activare 145	
Adrese importate	
Din cartea de telefon 47	
Agendă telefonică	
Actualizare 146	
Importare agendă telefonică 146	
Agendă telefonică 150	
Ajutor de urgență96	
Apel	
Agendă telefonică 150	
Comandă vocală 148	
Formați numărul de telefon 149	
Lista de apeluri 150	
Număr rapid 150	
Apel în curs	
Afişare hartă 151	
Închideți telefonul 152	
Introducere cifre 151	
Preluare 151	
Silențios 152	
Transferare 152	
Aplicație de navigare	
Pornire	
Asistent de parcare 100	
Autonomie	
Autonomie 360°77	
Avertisment autonomie maximă103, 108	;
Rută Oprire multiplă 102, 107	
Avertisment rezervor	

В

Blocare	
Bluetooth	
Activare	
Conectare	
Cuplare	
Bluetooth	vezi Modul handsfree
Branduri înregistra	ate 10
Busolă	

С

Cartelă de memorie Căutare locală	15, 170 159 04
Comandă vocală	
Computer de bord	
Conectare	143
Conexiune Bluetooth	141
Configurație	
Live	
Configurație	
Conținutul livrării	10
Convenții din manual	9
Costuri	
Cuplare	141

D

Date tehnice	163
Deblocare	
Descriere rută	
Afişare	49, 59, 98
Blocare	99
Destinație	
Acasă	47, 52
Acces rapid	44
Adrese importate	
Din cartea de telefon	47, 152
Căutare locală	159
Comandă vocală	35
De pe hartă	48
Descriere rută	49
Destinație nouă	34
Destinație specială	40
Acces rapid	44
În apropiere	40
În întreaga ţară	41
Într-o localitate	42
Destinațiile mele	34
Din cartea de telefon	152
Domiciliu	47, 52
Introducere coordonate	38
Pornire navigație	48
Preferințe	45

Destinație	
Salvare	51
Ultimele destinații	46
Destinație nouă	34
Destinație specială	
Acces rapid	44
Destinații de-a lungul rutei	90
În apropiere	40
În întreaga ţară	41
Într-o localitate	42
Sightseeing	92
Destinații de-a lungul rutei	90
Destinații speciale proprii	84
Destinațiile mele	34
Domiciliu	
Modificare	54
Domiciliu	52

Ε

Electro	
e-Manager	119
Monitor energie	118
Recuperare	124
e-Manager	119
Energie15, 24,	169

F

G

136
10

Η

Hartă	
Autonomie 360°	77
Autovehicul	67
Căutare destinație	75
Offroad	74
Pieton	72
Reality View	71
Standard	64
Track	74
Vizualizare	65
Hotline	10

I

În apropiere	
Încărcare	102, 105
Indicații de securitate	11
Informații din trafic	
Afişare	111
Mod cautare	113
Radio	134
Recalculare	114
Rută Oprire multiplă	103, 107
Simboluri	25, 26
Traffic Live	160
Vizualizare TMC	110
Instrumente	
Temperatura exterioară	116
Temperatură lichid răcire	116
Turație	116
Introducere coordonate	38
Introducere date	29

J

Jurnal de călătorie27,	114
------------------------	-----

L

Lista de apeluri	
Importare listă de apeluri	147
Lista de apeluri	150

Live

Abonament	156
Configurație	161
Costuri	156
Setări	161
Simboluri	

Μ

Manual	
Convenții9	l
Simboluri9	i
Manual 20	i
Maşină	
Computer de bord 115	,
Stare 116	i
Media	
Player media 129	l
Informații din trafic 134	
Sunet	
Sursă media 131	
TP134	
Radio 125	,
Informatii din trafic	
Sunet	
TP134	
Media	
Meniu)
Mod cautare	
Modul handsfree	
Activare 145	,
Afisare hartă 151	
Agendă telefonică 150)
Apel 148	
Apel în curs 151	
Apel primit 147	,
Comandă vocală 148	
Conectare 143	
Conexiune Bluetooth 141	
Cuplare 141	
Deschidere 139)
Formati numărul de telefon 149)
Importare agendă telefonică 146	
Importare listă de apeluri 147	,
Închideți telefonul	,
Introducere cifre 151	
l ista de apeluri 150)
Liota de apelan	

Modul handsfree	
Număr rapid	150, 153
Preluare	151
Primire SMS	153
Setări	153, 154
Silențios	152
Simboluri	26
SMS-uri în intrare	148
Ştergere aparat	145
Transferare	152
Monitor energie	118
Monitorizare uşă	102
MyPOIs	84
MyRoutes	

Ν

Navigare	
Blocare	97, 99
Deblocare	98
Descriere rută	49, 59
MyRoutes	49, 59
Nici un GPS	50, 60
Pornire	48, 58
Pornire navigație	50, 59
Profil rută	49, 58
Număr rapid	153

0

OPS		1	00
Opţiuni	21	, 30,	60

Ρ

Parcare	
Clever Parking	88
Încărcare în apropierea	
destinație	89
Mod pietoni	87
Parcare în apropierea destinației	88
Ultima destinație	88

Player media 134 Informații din trafic
POI
Acces rapid 44
Destinații de-a lungul rutei
În apropiere 40
În întreaga ţară41
Într-o localitate 42
Sightseeing92
Poze
Poziție actuală
Salvare97
Preferințe 45, 51
Primire SMS 153
Profil rută49, 58, 80
Protecție parolă 21
Puncte pe rută
Adăugare 55
Ordine 56
Punct de pornire55
Ştergere 56

R

Radio	
Informații din trafic	134
Sunet	134
TP	134
Radio	125
Reality View	71
Recalculare	114
Recuperare	124
Rută	54
Rută Oprire multiplă	
Autonomie 102,	107
Informații din trafic 103,	107
Rute	
Administrare	56
Afişare	57
Descriere rută	59
Încărcare	57
Pornire navigatie	58
Profil rută	58

Rute	
Punct de pornire	54
Puncte pe rută	55
Salvare	56
Simulare	58
Rute şi track-uri	
Încărcare	57
Planificare	54
Rute şi track-uri	54

S

Service	10
Setări	
Configurație	162
Live	161
Modul handsfree	154
Volum sonor	71
Setări Modul handsfree	
Conexiune Bluetooth	141
Număr rapid	153
Stergere aparat	145
Setări TMC	
Informații din trafic	113
Mod cautare	113
Recalculare	114
ТМС	113
Sightseeing	
Silentios	27
Simboluri	
Informatii din trafic	25 26
Jurnal de călătorie	27
	24
Media	27
Modul handsfroo	21
Redio	20
Silentia	21
	ZI
Traffic Line	
	25
Simboluri din manual	9
Simulare	
leşire	
Pornire	58

Sistem de navigare	
Cartelă de memorie	15
Conținutul livrării	10
Date tehnice	163
Descriere	11
Energie	15
Instalare	13
Nici un TMC	15
Pornire	16
Sistem optic de parcare	100
Solutii	169
Stare GPS	
Statie de încărcare	105
Statie particulară de încărcare	105
Suport	10
1	

Т

Tastatură	28
Tastatură software	28
Telefonvezi Modul hands	free
Temperatura exterioară	116
Temperatură lichid răcire	116
TMC	
Afişare	111
Mod cautare	113
Recalculare	114
Simboluri	25
Vizualizare TMC	110

TΡ

Radio	134 26
Track	
Încărcare	57
Înregistrare track	23, 86
Traffic Live	
Informații din trafic	160
Simboluri	25
Troubleshooting	169
Turație	116

U

```
Ultimele destinații ......46, 51
```

V

Vizualizare TMC	110
Volum sonor	71
Vremea	157