GARMIN_®



Comment télécharger une carte topographique sur un GPS Garmin via le site Garmin ?

- 2 méthodes:
- 1. L'achat directement sur le site Garmin:
- Option Carte microSD[™]/SD[™] (envoie de carte par voie postale).
- Option Download (téléchargement sur le site).

2. L'achat d'un « code de téléchargement » (ou Voucher) chez un revendeur.



1- Le téléchargement sur le Site Garmin:

- * Rendez-vous sur : <u>https://my.garmin.com/</u>
- * Créez un compte ou connectez-vous à votre compte.
- * Enregistrez votre produit et laissez votre produit connecté à l'ordinateur.
- * Rendez-vous sur http://www.garmin.com/fr-FR/maps/outdoor/ pour choisir votre carte topo (menu « sélectionner une région »).

		Cartes	artes de randonnée en France Modifier le pays			
	Niveau de détail		F	onctions	Formats dis	
Morat Monoe az Bulty Les Moluins. Co Menthon-Saint-Bernard De Co Marcoran	Elevé Echelle : 1/25 000		~	ActiveRouting : Guidage en fonction de l'activité	Varie en fonct	
			~	Guidage sur les routes et les chemins		
Perroix Les Changes			~	Parcours labelisés (FFRandonnée & FFC)		
La Veile Égise TOPO PRO			~	Recherche de points d'intérêt		

compte. uit connecté à l'ordinateur. <u>R/maps/outdoor/</u> pour ne région »).





1- Le téléchargement sur le Site Garmin:

- * Choisir une région et sélectionner « en savoir plus » * Ajouter au panier
- * Sélectionner « Passer la commande »
- * Procéder à l'achat de votre carte

	TOPO France v4 PRO - Nord Est Numéro de référence: 010-D1190-01 149 00€	🥝 🥑 Ajouté à votre panier
<image/>	Version Download Ajouter au panier Rechercher un magasin G+1	Careful Careful TOPO France v4 PRO NORD-EST TOPO France v4 PRO NORD-EST





1- Le téléchargement sur le Site Garmin: produit toujours connecté à l'ordinateur.

Une fois l'achat effectué, Retournez dans votre compte myGarmin et Affichez l'onglet « mes Cartes ». https://my.garmin.com/mygarmin/customers/myMapsHome.htm

	TOPO France v3,Enire Country,Nov 11 <u>Détails</u>	
Dakota® 20 - 1PL283483	Unlck Cert, TOPO France-Sud-Est	
Supplémentaires	Détails	
Activer une carte cadeau	TOPO France v3 Light - Region H	
	Détails	
	Garmin GB Discoverer 1:50k - Scotland <u>Détails</u>	
	TOPO France v3 Light - Region C <u>Détails</u>	
	TOPO France v3 Light - Region E <u>Détails</u>	
	TOPO France v4 PRO - Northeast Détails	Prêt à télécharger Télécharger maintenant





Si vous n'avez pas encore installé le plugin gratuit « Garmin Communicator », il faudra l'installer.

/!\ Certains navigateurs ne sont pas compatibles avec ce plugin, changez de navigateur si vous rencontrez un problème /!\





Une fois le plugin installé votre appareil est reconnu et vous pouvez poursuivre le téléchargement.

- Soit directement dans votre appareil Garmin (si celui-ci a assez de place pour contenir la cartographie).





- Soit si votre appareil n'a pas assez de capacité pour installer la carte (Espace insuffisant) vous devrez installer une carte microSD (de capacité suffisante) dans votre appareil et sélectionner « plus d'options ».



Préparation au téléchargement...

Ordinateur prêt pour le téléchargement

TOPO France v4 PRO - Northeast (846MB) sera associé avec l'appareil ci-dessous. Chaque téléchargement

Dakota 20 - S/N 1PL283483 (453 MB available) Espace insuffisant

Sélectionner l'emplacement d'enregistrement des données téléchargées

O Dakota 20 - S/N 1PL283483 (453 MB available) Espace insuffisant Carte SD (E:) (1910 MB available)

(L'appareil souhaité ne figure pas dans la liste ? Connectez l'appareil à l'ordinateur et réessayez.)





Accueil

Message du téléchargement terminé:

échargement	
oour le téléchargement	
ır le téléchargement	
rat de téléchargement de la carte.	
icence utilisateur final pour le	^
ent du logiciel et des cartes	
otre produit Garmin (ci-après désigné « Logiciel ») est la propriété de Garmin Ltd. Itement appelées « Garmin »). Les données cartographiques intégrées à votre mpagnant (ci-après désignées « Données cartographiques ») sont la propriété ses sous licence à Garmin. Garmin possède également sous licence des es images, des graphiques, des photographies, du contenu audio et vidéo ainsi et données en provenance de fournisseurs de données tiers (ci-après désignées tiers »). Les Données cartographiques et les Données provenant de tiers sont ation collective « Données ». Le Logiciel et les Données mentionnés ci-dessus et les traités internationaux en matière de droits d'auteur. Le Logiciel et les ndus mais concédés sous licence. Le Logiciel et les Données sont concédés rat suivant et sont soumis aux conditions générales suivantes, acceptés à la fois pus/votre/vos «) et par Garmin, ses fournisseurs (ainsi que leurs propres	
icence Annuler	

Téléchargement effectué

Voulez-vous être informé de la disponibilité d"une version plus récente que celle que vous venez de télécharger ?

Oui, m"avertir de la disponibilité d"une mise à jour. sample@garmin.com

Revenir à la page d'accueil de myGarmin

Aide

Garmin.com Blog de Garmin Copyright © 1996 2016 Garmin Ltd. ou ses filiales Confidentialité | Conditions d'utilisation Ciao! Conditions d'utilisation | 7.33.0.12



2- Le téléchargement suite à l'achat d'un « code de téléchargement » (ou Voucher).

- * Rendez-vous sur : <u>https://my.garmin.com/</u>
- * Créez un compte ou connectez-vous à votre compte.
- * Enregistrez votre produit et laissez votre produit connecté à l'ordinateur.
- * Rendez-vous sur <u>http://www.garmin.com/fr-FR/maps/outdoor/</u> pour choisir votre carte topo (menu « sélectionner une région »).

compte. luit connecté à l'ordinateur. <u>R/maps/outdoor/</u> pour ne région »).



2- Le téléchargement suite à l'achat d'un « code de téléchargement » (ou Voucher).

* Ouvrez votre carte « code de téléchargement »



Code de téléchargement d'une des 9 zones de la carte TOPO France v3 Light

> TOPO France v3 LIGHT ZV5YGB9Y

Etapes principales à suivre pour obtenir la carte de la zone de votre choix

- 1- Créez un compte myGarmin sur le site my.garmin.com (gratuit)
- 2- Enregistrez le GPS Garmin que vous avez acheté
- 3- Sur la page my.garmin.com/mygarmin/ActivationLogin.htm, saisissez le code indiqué ci-dessus
- 4- Sélectionnez la zone de France que vous souhaitez obtenir
- 5- Branchez-votre GPS
- 6- Téléchargez la carte de la zone choisie dans votre GPS

Pour plus de détails sur le processus de téléchargement, rendez-vous sur : www.garmin.com/fr

* Rendez-vous à l'adresse https://my.garmin.com/mygarmin/ActivationLogin.htm#



2- Le téléchargement suite à l'achat d'un « code de téléchargement » (ou Voucher).

* Rentrez le code affiché sur votre carte de téléchargement

GARM	IIN.	Accueil	Mes produits	Mes cartes	Mes supplements	Mon support	
Langue Eng	glish						
Activer	une cart	e					
Entrez la clé p	roduit au dos de v	votre carte ou ins	scrit sur votre coupo	on papier			
ZV5YGB9	Y	na cie de produit <u>r</u>					
Continuer							
Afficher la con	figuration système	e requise					
Accueil	Aide	Garmir Diag de	n.com			Соруг	ight © 1996 2016 Garmin Ltd. ou ses filiales
		biog de	Garrin				Ciao! Conditions d'utilisation 7.33.0, 19

* Choisissez une des régions proposées





Si vous n'avez pas encore installé le plugin gratuit « Garmin Communicator », il faudra l'installer.

/!\ Certains navigateurs ne sont pas compatibles avec ce plugin, changez de navigateur si vous rencontrez un problème /!\





Une fois le plugin installé votre appareil est reconnu et vous pouvez poursuivre le téléchargement.

- Soit directement dans votre appareil Garmin (si celui-ci a assez de place pour contenir la cartographie).





- Soit si votre appareil n'a pas assez de capacité pour installer la carte (Espace insuffisant) vous devrez installer une carte microSD (de capacité suffisante) dans votre appareil et sélectionner « plus d'options ».



Préparation au téléchargement...

Ordinateur prêt pour le téléchargement

TOPO France v4 PRO - Northeast (846MB) sera associé avec l'appareil ci-dessous. Chaque téléchargement

Dakota 20 - S/N 1PL283483 (453 MB available) Espace insuffisant

Sélectionner l'emplacement d'enregistrement des données téléchargées

O Dakota 20 - S/N 1PL283483 (453 MB available) Espace insuffisant Carte SD (E:) (1910 MB available)

(L'appareil souhaité ne figure pas dans la liste ? Connectez l'appareil à l'ordinateur et réessayez.)





Accueil

Message du téléchargement terminé:

échargement	
oour le téléchargement	
ır le téléchargement	
rat de téléchargement de la carte.	
icence utilisateur final pour le	^
ent du logiciel et des cartes	
otre produit Garmin (ci-après désigné « Logiciel ») est la propriété de Garmin Ltd. Itement appelées « Garmin »). Les données cartographiques intégrées à votre mpagnant (ci-après désignées « Données cartographiques ») sont la propriété ses sous licence à Garmin. Garmin possède également sous licence des es images, des graphiques, des photographies, du contenu audio et vidéo ainsi et données en provenance de fournisseurs de données tiers (ci-après désignées tiers »). Les Données cartographiques et les Données provenant de tiers sont ation collective « Données ». Le Logiciel et les Données mentionnés ci-dessus et les traités internationaux en matière de droits d'auteur. Le Logiciel et les ndus mais concédés sous licence. Le Logiciel et les Données sont concédés rat suivant et sont soumis aux conditions générales suivantes, acceptés à la fois pus/votre/vos «) et par Garmin, ses fournisseurs (ainsi que leurs propres	
icence Annuler	

Téléchargement effectué

Voulez-vous être informé de la disponibilité d"une version plus récente que celle que vous venez de télécharger ?

Oui, m"avertir de la disponibilité d"une mise à jour. sample@garmin.com

Revenir à la page d'accueil de myGarmin

Aide

Garmin.com Blog de Garmin Copyright © 1996 2016 Garmin Ltd. ou ses filiales Confidentialité | Conditions d'utilisation Ciao! Conditions d'utilisation | 7.33.0.12



GARMIN_®

