

**GARMIN**<sup>®</sup>

# nüvi<sup>®</sup> 205-serien

## hurtigstartveiledning



til disse nüvi-modellene:  
205, 215, 255, 265, 275

# nüvi-enheten



Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.



*Av/på-knapp:*

*Skyv knappen til venstre for å slå nüvi-enheten av/på, skyv knappen til høyre for å låse skjermen*



*Mini-USB-kontakt*

*Høytaler*



*microSD kortspor*

*Mikrofon*

**ADVARSEL:** Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Ta enheten ut av bilen, slik at den ikke utsettes for direkte sollys. Da unngår du at den blir skadet.

For du monterer nüvi-enheten, bør du se i veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* for informasjon om lover for montering på frontruten.

Garmin® og nüvi® er varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene som er registrert i USA og andre land. Garmin Lock™ og nüMaps Guarantee™ er varemerker for Garmin Ltd. eller Garmins datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Mac® er et registrert varemerke for Apple Computer, Inc. microSD™ er et varemerke for SD Card Association.

## Trinn 1: Montere nüvi-enheten

1. Koble til kjøretøyets strømkabel på baksiden av nüvi-enheten.
2. Knepp fast holderen på sugekopparmen.
3. Rengjør og tørk frontruten og sugekoppen med en lofri klut. Fjern den gjennomsiktige plasten fra sugekoppen. Fest sugekoppen på frontruten.
4. Skyv spaken bakover mot frontruten.
5. Sett bunnen av nüvi-enheten i holderen.
6. Vipp nüvi-enheten bakover til den klikker på plass.
7. Plugg den andre enden av strømkabelen i et uttak i kjøretøyet. Enheten skal slå seg på automatisk hvis den er koblet til og kjøretøyet er i gang.
8. Hvis du bruker en trafikknettaker i Europa, må du koble den eksterne antennen til trafikknettakeren og feste den til frontruten ved hjelp av sugekoppene. (Trafikknettakere følger med i enkelte nüvi 205-pakker.)




## Trinn 2: Konfigurere nüvi-enheten

Du slår på nüvi-enheten ved å skyve **av/på**-knappen til venstre. Følg instruksjonene på skjermen. Du slår av nüvi-enheten ved å skyve **av/på**-knappen til venstre.

## Trinn 3: Innhente satellitter

1. Gå utendørs til et åpent område, bort fra høye bygninger og trær.
2. Slå på nüvi-enheten.

Det kan ta et par minutter å hente inn satellittsignaler. Linjene  indikerer satellittsignalstyrken. Når minst én av strekene er grønne, har nüvi-enheten hentet inn satellittsignaler. Nå kan du velge et bestemmelsessted og navigere til det.

## Trinn 4: Bruke nüvi-enheten



- 1 GPS-satellittstyrke.
- 2 Bluetooth®-teknologistatus (Bluetooth-teknologi er tilgjengelig på nüvi 215, 265 og 275.)
- 3 Batteristatus.
- 4 Gjeldende klokkeslett. Trykk for å endre tidsinnstillingene.
- 5 Trykk for å finne et bestemmelsessted.
- 6 Trykk for å vise kartet.

- 7 Trykk for å ringe mens du er koblet til en [kompatibel mobiltelefon](#).
- 8 Trykk for å justere volumet.
- 9 Trykk for å bruke verktøy som mediaspillere, innstillinger og Hjelp.

## Lade nüvi-enheten

- Koble til strømkabelen for bil.
- Koble til en vekselstrømadapter (valgfritt tilbehør).
- Koble til en USB-kabel (følger med i noen nüvi 205-pakker).

## Finne punkter av interesse

1. Trykk på **Hvor skal du?** > **Punkter av interesse**.
2. Velg en kategori og en underkategori.
3. Velg et bestemmelsessted, og trykk på **Kjør!**

Hvis du vil skrive inn bokstavene i navnet, trykker du på **Hvor skal du?** > **Punkter av interesse** > **Stav navn**.

Hvis du vil søke i et annet område, trykker du på **Hvor skal du?** > **Nærme**.

## Følge ruten



Ruten er merket med en magentafarget linje. Underveis vil nüvi-enheten vise veien til bestemmelsesstedet ved hjelp av talemeldinger, piler på kartet og kjøreanvisninger øverst på kartet. Hvis du avviker fra den opprinnelige ruten, vil nüvi-enheten beregne ruten på nytt og gi nye kjøreanvisninger.



1 Trykk for å åpne siden for neste avkjøring.




3 Trykk for å vise turtelleren.

- Det kan vises et fartsgrenseikon når du kjører på hovedveier.
- Trykk på og dra kartet for å vise et annet område av kartet.
- Trykk på  for å zoome inn og  for å zoome ut.
- Trykk på **Meny** for å gå tilbake til menyen.



2 Trykk for å åpne siden for manøverlisten.



4 Trykk for å vise Hvor er jeg?-siden.

## Legge til et stopp

1. Mens du navigerer etter en rute, trykker du på **Meny** > **Hvor skal du?**
2. Søk etter det ekstra stoppet.
3. Trykk på **Kjør!**.
4. Trykk på **Legg til som viapunkt** for å legge til dette stoppet før endelig bestemmelsessted. Trykk på **Angi som nytt bestemmelsessted** for å gjøre dette til ditt nye endelige bestemmelsessted.

## Foreta en omkjøring

1. Når du navigerer en rute, trykker du på **Meny**.
2. Trykk på **Omkjøring**.

## Bruke FM TMC- trafikknett

Trafikknettakeren FM TMC (Traffic Message Channel) følger med i noen nüvi 205-pakker.

Hvis nüvi-enheten er koblet til trafikknettakeren, som er koblet til bilstrøm, og du befinner deg i et dekningsområde, kan nüvi-enheten motta trafikkinformasjon. Gå til [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic) eller [www.garmin.com](http://www.garmin.com) for mer informasjon.

Når du mottar trafikkinformasjon, vises et trafikkikon øverst i venstre hjørne på kartsiden. Trafikkikonet endrer farge for å vise hvor alvorlig trafikkforholdene er på den ruten eller veien du kjører.

Hvis nüvi-pakken inneholder trafikknettaker, og du befinner deg i Nord-Amerika, kan du motta posisjonsrelevant reklame og kuponger. Trykk på reklamen på skjermen for å søke etter nærmeste posisjon som er tilknyttet reklamen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i brukerveiledningen.



---

**ADVARSEL:** Ikke prøv å skrive ned kupongkoden under kjøring.

---

## Unngå trafikk på din rute

1. Trykk på trafikkikonet på kartsiden.
2. Trykk på **Trafikk på ruten**.
3. Trykk på pilene for å vise andre trafikkforsinkelser på ruten ved behov.
4. Trykk på **Unngå** hvis du vil unngå forsinkelsen i trafikken.



**MERK:** Du trenger ikke å aktivere abonnemementet som kom med FM-trafikk-mottakeren (hvis det fulgte med). Abonnemementet aktiveres automatisk etter at nüvi-enheten har hentet inn satellittsignaler mens du mottar trafikk-signaler fra tjenesteleverandøren.

## Bruke håndfrifunksjoner

Trådløs Bluetooth-teknologi er tilgjengelig i nüvi 215, 265 og 275.

Håndfrie telefonfunksjoner er tilgjengelige bare hvis nüvi-enheten og mobiltelefonen har trådløs Bluetooth-teknologi. Det er ikke sikkert at alle håndfrifunksjonene er tilgjengelige på nüvi-enheten. Det avhenger av telefonen. Hvis du skal bruke håndfrifunksjonene, må du pare telefonen og nüvi-enheten.

## Pare telefonen

1. Kontroller at telefonen er kompatibel med nüvi-enheten ([www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth)).
2. På menysiden kan du trykke på **Verktøy > Innstillinger > Bluetooth**. Trykk på knappen under **Tilkoblinger**.
3. Velg **Legg til enhet**.

4. Aktiver telefonens Bluetooth-komponent, og aktiver modusen Finn meg/Utforsk/Synlig. Disse innstillingene kan finnes på menyene Bluetooth, Tilkoblinger eller Håndfri.
5. Trykk på **OK** på nüvi-enheten.
6. Velg telefonen din, og trykk på **OK**.
7. Angi nüvi-enhetens Bluetooth-PIN-kode (**1234**) på telefonen.

## Ring et nummer

1. Trykk på **Telefon > Ring**.
2. Angi nummeret og trykk på **Ring**.
3. Trykk på  > **Avslutt** for å avslutte anropet.

## Motta et anrop

Når du mottar et anrop, åpnes vinduet for innkommende anrop. Trykk på **Svar** hvis du vil svare på anropet. Trykk på **Ignorer** hvis du vil ignorere anropet og stanse ringelyden.

## Laste filer på nüvi-enheten

1. Sett inn et microSD-kort (valgfritt).
2. Koble til en USB-kabel (følger med i noen nüvi 205-pakker).

3. Overføre filer til nüvi-enheten.
4. Løse ut og koble fra USB-kabelen.

## Sikre nüvi-enheten

1. Påse at du er på sikkerhetsposisjonen, og at nüvi-enheten mottar satellittsignaler.
2. Trykk på **Verktøy > Innstillinger > Sikkerhet**.
3. Trykk på knappen under **Garmin Lock**.
4. Angi en firesifret PIN-kode.
5. Trykk på **Angi**.

## nüMaps Guarantee™

Hvis du vil motta en gratis kartoppdatering, kan du registrere nüvi-enheten på <http://my.garmin.com> i løpet av de første 60 dagene etter at du har innhentet satellitter. Du er ikke kvalifisert for å motta den gratis kartoppdateringen hvis du registrerer via telefon eller lar det gå mer enn 60 dager fra første gang nüvi-enheten innhenter satellitter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til [www.garmin.com/numaps](http://www.garmin.com/numaps).

## Nullstille nüvi-enheten

Du kan nullstille nüvi-enheten ved å trykke på **RESET**-knappen under enheten, avhengig av hvilken nüvi-modell du har.



---

**ADVARSEL:** Du må ikke nullstille nüvi-enheten ved hjelp av en kulepenn eller en annen spiss gjenstand som kan skade enheten eller batteriet.

---

Hvis nüvi-enheten ikke har en **RESET**-knapp, skyver du **Av/på**-knappen til av/på-stillingen og holder den i 8 sekunder.

## Mer informasjon

Hvis du vil ha mer informasjon om nüvi-enheten, trykker du på **Verktøy > Hjelp**. Du kan laste ned den nyeste versjonen av brukerveiledningen fra [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Hvis du vil ha mer informasjon om tilbehør, kan du gå til <http://buy.garmin.com> eller ta kontakt med en Garmin-forhandler.