



nüvi® série 205

Manual de Início Rápido



para utilização com estes modelos de nüvi:
205, 215, 255, 265, 275

O seu nüvi



Consulte o guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto* na embalagem do produto quanto a avisos relativos ao produto e outras informações importantes.



Conector
mini-USB

Altifalante



Botão de alimentação.

Deslize para a esquerda para ligar/desligar a unidade; deslize para a direita para bloquear o ecrã.

Ranhura para
cartões microSD™



Microfone

AVISO: Este produto contém uma bateria de iões de lítio. Para evitar danos, retire a unidade do veículo quando sair ou guarde-a afastada da luz solar directa.

Antes de montar o nüvi, consulte o guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto* para obter informações acerca da legislação relativa à montagem em pára-brisas.

Garmin® e nüvi® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registadas nos Estados Unidos e noutros países. Garmin Lock™ e nüMaps Guarantee™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin. A marca e logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., sendo utilizadas pela Garmin sob licença. Windows® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Mac® é uma marca registada da Apple Computer, Inc. microSD™ é uma marca comercial da SD Card Association.

Passo 1: Montar o nūvi

1. Ligue o cabo de alimentação em veículo à parte posterior do nūvi.
2. Fixe o suporte no braço da ventosa.
3. Limpe e seque o pára-brisas e a ventosa com um pano sem fibras. Retire a película de plástico da ventosa. Posicione a ventosa no pára-brisas.
4. Empurre a patilha para trás, em direcção ao pára-brisas.
5. Coloque a base do nūvi no suporte.
6. Incline o nūvi para trás até ouvir um estalido.
7. Ligue a outra extremidade do cabo numa tomada de alimentação no seu veículo. A unidade deverá activar-se automaticamente, se tanto ela como o veículo estiverem ligados.
8. Se estiver a utilizar um receptor de trânsito na Europa, ligue a antena externa ao receptor e fixe ao pára-brisas utilizando as ventosas. (Os receptores de trânsito são incluídos com algumas embalagens do nūvi série 205.)



Passo 2: Configurar o nūvi

Para ligar o nūvi, faça deslizar o botão de **Alimentação** para a esquerda. Siga as instruções no ecrã. Para desligar o nūvi, faça deslizar o botão de **Alimentação** para a esquerda.

Passo 3: Adquirir satélites

1. Dirija-se para uma área aberta, afastada de edifícios altos e árvores.
2. Ligue o nūvi.

A aquisição de sinais de satélite pode demorar alguns minutos. As barras  indicam a potência do satélite. Quando pelo menos uma barra estiver verde, o nüvi adquiriu sinais de satélite. Pode então seleccionar um destino e navegar até ele.

Passo 4: Utilizar o nüvi



- 1 Força do sinal de satélite GPS.
- 2 Estado da tecnologia Bluetooth® (disponível no nüvi 215, 265 e 275.)
- 3 Estado da bateria.
- 4 Hora actual. Toque para mudar as definições de hora.
- 5 Toque para encontrar um destino.
- 6 Toque para ver o mapa.

- 7 Toque para efectuar uma chamada quando estiver **ligado a um telemóvel compatível**.
- 8 Toque para ajustar o volume.
- 9 Toque para utilizar as ferramentas (por exemplo, o leitor de multimédia, definições ou a Ajuda).

Modos de carregamento do nüvi

- Ligue o cabo de alimentação em veículo.
- Ligue um adaptador CA (acessório opcional).
- Ligue um cabo USB (incluído em algumas embalagens do nüvi série 205).

Encontrar Pontos de Interesse

1. Toque em **Para Onde? > Pontos de interesse**.
 2. Selecciona uma categoria e uma subcategoria.
 3. Selecciona um destino e toque em **Siga!**
- Para introduzir as letras constantes do nome, toque em **Para Onde? > Pontos de interesse > Introduzir Nome**.

Para pesquisar numa área diferente, toque em **Para Onde? > Perto de**.

Seguir a sua rota

A sua rota é assinalada com uma linha magenta. Durante a viagem, o nvi orienta-o at ao destino, fornecendo instrues sonoras e apresentando setas no mapa e direces no topo do mapa. Ao desviar-se do seu trajecto original, o nvi recalcula a rota e fornecer as instrues para a nova rota.


- Poder surgir um ícone de limite de velocidade ao viajar em auto-estradas.
- Toque e arraste o mapa para ver uma rea diferente.
- Toque em  para aumentar o tamanho e em  para diminuir o tamanho.
- Toque em **Menu** para voltar  pgina Menu.



- 1** Toque para abrir a pgina de Prxima Curva.



- 3** Toque para ver o computador de viagem.



- 2** Toque para abrir a pgina de Lista de Curvas.



- 4** Toque para ver a pgina Onde estou?.

Adicionar uma paragem

1. Durante a navegação de uma rota, toque em **Menu > Para Onde?**.
2. Procure uma paragem extra.
3. Toque em **Siga!**
4. Toque em **Adicionar como ponto viário** para adicionar esta paragem antes do seu destino. Toque em **Definir como novo Destino** para seleccionar este local como destino final.

Fazer um desvio

1. Durante a navegação de uma rota, toque em **Menu**.
2. Toque em **Desvio**.

Utilizar o receptor FM de trânsito TMC

O receptor FM de trânsito TMC é incluído em algumas embalagens do nüvi série 205.

Se o nüvi se encontrar ligado ao receptor de trânsito e à alimentação do veículo e se se encontrar numa área abrangida pela cobertura, pode receber informações relativas a trânsito. Visite www.garmin.com/traffic ou www.garmin.com para obter mais informação.

Durante a recepção de informação de trânsito,

é apresentado um ícone de trânsito  no campo superior esquerdo da página de Mapa. O ícone de trânsito muda de cor para indicar a gravidade das condições de trânsito na sua rota ou na estrada em que conduz actualmente.

Na América do Norte, se a embalagem incluir um receptor de trânsito, poderá receber anúncios e cupões com informação relevantes sobre locais. Toque no anúncio no ecrã para procurar o local mais próximo desse anúncio. Consulte o manual do utilizador para mais detalhes.



ATENÇÃO: Não tente anotar o código do cupão durante a condução.

Evitar trânsito na sua rota

1. Na página de Mapa, toque no ícone de trânsito.
2. Toque em **Trânsito na rota**.
3. Toque nas setas para visualizar outros atrasos de trânsito na rota, se necessário
4. Toque em **Evitar** de modo a evitar o atraso.



NOTA: é necessário activar a subscrição incluída com o receptor FM de trânsito (se incluída). Depois do nüvi ter adquirido sinais de satélite, a subscrição activa-se automaticamente, enquanto recebe sinais de trânsito a partir do fornecedor de serviços pagos.

Utilizar as funcionalidades mãos livres

A tecnologia sem fios Bluetooth está disponível no nüvi 215, 265 e 275.

As funcionalidades mãos livres encontram-se disponíveis apenas se o nüvi e um telemóvel integrarem a tecnologia sem fios Bluetooth. Dependendo do seu telefone, algumas funcionalidades de mãos livres não estarão disponíveis no nüvi. Para utilizar as funções de mãos livres, tem de emparelhar o seu telemóvel e o nüvi.

Emparelhar o telefone

1. Certifique-se de que o seu telemóvel é compatível com o nüvi (www.garmin.com/bluetooth).
2. A partir da página de Menu, toque em **Ferramentas > Definições > Bluetooth**. Toque no botão sob **Ligações**.

3. Seleccione **Adicionar Dispositivo**.
4. Active o componente Bluetooth do telefone e o modo Encontrar-me/Descoberta/Visível (Find Me/Discoverable/Visible). Poderá encontrá-los nos menus Bluetooth, Ligações ou Mãos Livres (Bluetooth, Connections, Hands-free).
5. Seleccione **OK** no nüvi.
6. Seleccione o seu telefone e toque em **OK**.
7. Introduza o código PIN de Bluetooth (**1234**) do nüvi no telefone.

Marcar um número

1. Seleccione **Telefone > Marcar**.
2. Introduza o número e seleccione **Marcar**.
3. Para terminar a chamada, toque em  > **Terminar chamada**.

Receber uma chamada

Quando recebe uma chamada, é aberta a janela Chamada a Chegar. Toque em **Responder** para atender a chamada. Toque em **Ignorar** para ignorar a chamada e parar o toque do telefone.

Transferir ficheiros para o nüvi

1. Insira um cartão microSD (opcional).
2. Ligue o cabo USB (incluído em algumas embalagens do nüvi série 205).
3. Transfira ficheiros para o nüvi.
4. Ejecte e desligue o cabo USB.

Bloquear o nüvi

1. Certifique-se de que se encontra na posição de segurança e de que a unidade está a receber sinais de satélite.
2. Toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Segurança**.
3. Toque no botão sob **Garmin Lock**.
4. Introduza um PIN de quatro dígitos.
5. Toque em **Definir**.

nüMaps Guarantee™

Para receber uma actualização de mapas gratuita adicional, registre o seu nüvi em <http://my.garmin.com> num intervalo de 60 dias após a aquisição de satélites. Não poderá beneficiar da actualização de mapas gratuita se efectuar o registo por telefone ou aguardar mais de 60 dias após a primeira aquisição de satélites. Para obter mais informações, consulte www.garmin.com/numaps.

Reiniciar o seu nüvi

Dependendo do seu modelo nüvi, pode reiniciar o seu nüvi premindo o botão **RESET** na parte inferior da unidade.



ATENÇÃO: Não reinicie o seu nüvi com uma esferográfica ou outro objecto afiado, pois poderá causar danos à unidade ou bateria.

Se o seu nüvi não tem um botão **RESET**, desloque o botão de **Alimentação** para a posição ligada/desligada e mantenha-o premido durante 8 segundos.

Informações adicionais

Para obter mais informações acerca do nüvi, seleccione **Ferramentas** > **Ajuda**. Pode transferir a versão mais recente do manual do utilizador a partir de www.garmin.com. Para obter mais informação acerca de acessórios, consulte <http://buy.garmin.com> ou contacte o seu representante Garmin.