



nüvi® 205-serien

snabbstartshandbok



för användning med dessa nüvi-modeller:
205, 215, 255, 265, 275

Din nävi-enhet



I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av produkten och annat.




Mini-USB-kontakt

Högtalare



Strömknapp:

Om du vill sätta på eller stänga av enheten skjuter du den åt vänster och om du vill låsa skärmen skjuter du den åt höger.



microSD™-kortplats

Mikrofon

WARNING! Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra att skador uppstår ska enheten tas med från bilen när du går ut eller skyddas från direkt solljus.

Innan du monterar nüvi-enheten läser du i guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* för information om lagar som gäller för montering på vindruta.

Garmin® och nüvi® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. Garmin Lock™ och nüMaps Guarantee™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd. Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är licensierad. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Mac® är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. microSD™ är ett varumärke som tillhör SD Card Association.

Steg 1: Montera nüvi-enheten

1. Anslut strömkabeln för fordon på nüvi-enhetens baksida.
2. Sätt fast vaggan på sugkopsfästet.
3. Rengör och torka framrutan samt sugfästet med en luddfri trasa. Ta bort plasthöljet från sugkoppen. Placera sugkopsfästet på vindrutan.
4. För spaken bakåt mot vindrutan.
5. Placera underkanten av enheten i vaggan.
6. Luta nüvi-enheten bakåt tills den fastnar.
7. Anslut den andra änden av strömkabeln till en strömkontakt i bilen. Om enheten är ansluten och fordonet är igång startar enheten automatiskt.
8. Om du använder en trafikmottagare i Europa ansluter du den externa antennen till trafikmottagaren och fäster den ordentligt på vindrutan med sugfästena. (Trafikmottagare medföljer vissa paket i nüvi 205-serien.)




Steg 2: Konfigurera nüvi-enheten

Du sätter på nüvi-enheten genom att skjuta **strömknappen** åt vänster. Följ instruktionerna på skärmen. Du stänger av nüvi-enheten genom att skjuta **strömknappen** åt vänster.

Steg 3: Hämta satellitinformation

1. Gå utomhus till en öppen plats, en bit från höga byggnader och träd.
2. Sätt på nüvi-enheten.

Det kan ta några minuter innan den hittar satellitsignalerna. Staplarna  anger styrkan på mottagningen. När minst en av staplarna är grön har nüvi-enheten hämtat satellitsignaler. Nu kan du välja ett mål och navigera dit.

Steg 4: Använda nüvi-enheten



- 1 GPS-signalstyrka.
- 2 Bluetooth®-status (Bluetooth-teknik finns tillgänglig på nüvi 215, 265 och 275.)
- 3 Batteristatus.
- 4 Aktuell tid. Ändra tidsinställningarna genom att trycka här.
- 5 Tryck här om du vill söka efter ett mål.
- 6 Tryck här om du vill visa kartan.

- 7 Tryck här för att ringa ett samtal när du är ansluten till en **kompatibel mobiltelefon**.
- 8 Tryck här om du vill justera volymen.
- 9 Tryck här om du vill använda verktyg, t.ex. mediaspelare, inställningar och Hjälp.

Ladda upp nüvi-enheten



- Anslut strömkabeln för fordon.
- Anslut en nätadapter (valfritt tillbehör).
- Anslut en USB-kabel (medföljer vissa paket i nüvi 205-serien).

Söka efter intressanta platser

1. Tryck på **Vart?** > **Intressant plats**.
 2. Välj en kategori och en underkategori.
 3. Välj ett mål och tryck på **Kör!**.
- Om du vill ange bokstäver som finns i namnet trycker du på **Vart?** > **Intressant platser** > **Stava namnet**.
- Om du vill söka efter en plats i ett annat område trycker du på **Vart?** > **Nära**.


Följa din rutt

Din väg är markerad med en magentafärgad linje. Medan du kör vägleder nūvi dig till destinationen via röstuppmaningar, pilar på kartan och anvisningar överst på kartan. Om du avviker från ruten beräknas en ny rutt och en ny vägbeskrivning visas.

- En hastighetsbegränsningsikon kan visas om du kör på huvudvägar.
- Tryck på och dra kartan om du vill visa ett annat område av kartan.
- Tryck på  om du vill zooma in och tryck på  om du vill zooma ut.
- Tryck på **Meny** om du vill återgå till menysidan.



- 1 Tryck här om du vill visa sidan *Nästa sväng*.



- 3 Tryck här om du vill visa *färddatum*.



- 2 Tryck här om du vill visa sidan *Svänglista*.



- 4 Tryck här om du vill visa *Var är jag?-sidan*.

Lägga till ett stopp

1. När du navigerar längs en rutt trycker du på **Meny** > **Vart?**.
2. Sök efter det extra stoppet.
3. Tryck på **Kör!**.
4. Tryck på **Lägg in som delmål** om du vill lägga till det här stoppet före slutmålet. Tryck på **Välj som ny destination** om du vill ange platsen som nytt slutmål.


Ta en omväg

1. När du navigerar längs en rutt trycker du på **Meny**.
2. Tryck på **Omväg**.

Använda FM TMC-trafikfunktionen

FM-TMC-trafikmottagaren medföljer vissa paket i nüvi 205-serien.

Om nüvi-enheten är ansluten till trafikmottagaren, ansluten till strömmen i fordonet och du befinner dig inom täckningsområdet kan nüvi-enheten ta emot trafikinformation. Gå till www.garmin.com/traffic eller www.garmin.com om du vill ha mer information.

När du tar emot trafikinformation visas en  trafikikon i det övre vänstra hörnet på kartsidan. Trafikikonen ändrar färg för att visa trafikförhållandena på den rutt eller väg som du för tillfället kör på.

Om nüvi-paketet innehåller en trafikmottagare kan du i Nordamerika ta emot platsrelevant reklam och kuponger. Tryck på reklamen på skärmen och sök efter den närmaste platsen som gäller för den reklamen. Mer information finns i användarhandboken.



WARNING! Försök inte skriva ned kupongkoder medan du kör.

Undvika trafik längs ruten

1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
2. Tryck på **Trafik på ruten**.
3. Tryck på pilarna om du vill visa övriga trafikfördröjningar på din rutt, om det behövs.
4. Om du vill slippa trafikhindret trycker du på **Undvik**.



OBS! Du behöver inte aktivera abonnemanget som medföljde FM-trafikinformationsmot-tagaren (om ett medföljde). Prenumerationen aktiveras automatiskt när nüvi-enheten tar emot satellitsignaler samtidigt som trafiksignalerna tas emot från leverantören av betaltjänsten.

Använda handsfree-funktionerna

Den trådlösa Bluetooth-tekniken finns tillgänglig på nüvi 215, 265 och 275.


Handsfree-telefonfunktioner finns endast tillgängliga om nüvi-enheten och mobiltelefonen har funktioner för trådlös Bluetooth-teknik. Vissa handsfree-funktioner kanske inte finns tillgängliga på nüvi-enheten. Det beror på vilken telefon du har. Om du vill använda handsfree-funktionerna måste du para ihop telefonen och nüvi-enheten.

Para ihop telefonen

1. Kontrollera att din mobiltelefon är kompatibel med nüvi-enheten (www.garmin.com/bluetooth).
2. På menysidan väljer du **Verktyg** > **Inställningar** > **Bluetooth**. Tryck på knappen under **Anslutningar**.

3. Välj **Lägg till enhet**.
4. Aktivera Bluetooth-komponenten för din mobiltelefon samt ett av alternativen hitta mig/möjlig att upptäcka/synlig. De här inställningarna finns på en meny kallad Bluetooth, Connections (Anslutningar) eller Handsfree.
5. Välj **OK** på nüvi-enheten.
6. Välj telefonen och tryck sedan på **OK**.
7. Ange Bluetooth-PIN-koden (**1234**) för nüvi-enheten i din mobiltelefon.

Ringa ett nummer

1. Välj **Telefon** > **Ring**.
2. Ange numret och välj **Ring**.
3. Om du vill avsluta samtalet trycker du på  > **Lägg på**.

Svara på ett samtal

När du får ett samtal öppnas fönstret för inkommande samtal. Välj **Svara** om du vill svara. Välj **Ignorera** om du inte vill ta samtalet och du vill att telefonen ska sluta ringa.

Överföra filer till nüvi-enheten

1. Sätt in ett microSD-kort (tillval).
2. Anslut USB-kabeln (medföljer vissa paket i nüvi 205-serien).
3. Överför filer till nüvi-enheten.
4. Mata ut och koppla ut USB-kabeln.

Säkerhet för nüvi-enheten

1. Se till att du är på din säkerhetsplats och att nüvi-enheten tar emot satellitsignaler.
2. Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **Säkerhet**.
3. Tryck på knappen nedanför **Garmin Lock**.
4. Ange en fyrsiffrig PIN-kod.
5. Tryck på **Välj**.

nüMaps Guarantee™

Om du vill få en kostnadsfri kartuppdatering, registrerar du din nüvi på <http://my.garmin.com> inom 60 dagar efter att ha mottagit satellitdata för första gången. Om du registrerar över telefon eller väntar längre än 60 dagar, är du inte längre berättigad till den kostnadsfria kartuppdateringen. Mer information finns på www.garmin.com/numaps.

Återställa nüvi-enheten

Beroende på vilken nüvi-modell du har kan du återställa nüvi-enheten genom att trycka på knappen **RESET** längst ned på enheten.



WARNING! Återställ inte nüvi-enheten med en kulspetspenna eller något annat vasst föremål som kan skada enheten eller batteriet.

Om din nüvi-enhet inte har knappen **RESET** skjuter du **strömknappen** till av/på-läget och håller den där i 8 sekunder.

Mer information

Om du vill ha mer information om nüvi-enheten väljer du **Verktyg** > **Hjälp**. Hämta den senaste versionen av användarhandboken på www.garmin.com. Information om tillbehör finns på <http://buy.garmin.com> eller så kan du kontakta din Garmin-återförsäljare.