



Garmin GC™ 10 Marine Camera Instructions

Instructions pour la caméra marine Garmin GC™ 10

Istruzioni sulla fotocamera subacquea Garmin GC™ 10

Garmin GC™ 10-Marinekamera – Anweisungen

Instrucciones de la cámara marina GC™ 10 de Garmin

Instruktioner til Garmin GC™ 10-marinekamera

Instruksjoner for Garmin GC™ 10 maritimt kamera

Instruktioner för Garmin GC™ 10 marinkamera

© 2009 Garmin Ltd. or its subsidiaries

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. (913) 397.8200 or
(800) 800.1020
Fax (913) 397.8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Tel. +44 (0) 870.8501241 (outside the UK)
0808 2380000 (within the UK)
Fax +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County,
Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099

FCC Compliance

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and may cause harmful interference to radio communications if not installed and used in accordance with the instructions. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures: reorient or relocate the receiving antenna; increase the separation between the equipment and the receiver; connect the equipment into an outlet that is on a different circuit from the GPS unit; consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This product does not contain any user-serviceable parts. Repairs should only be made by an authorized Garmin service center. Unauthorized repairs or modifications could result in permanent damage to the equipment, and void your warranty and your authority to operate this device under Part 15 regulations.

Industry Canada Compliance


Category I radiocommunication devices comply with Industry Canada Standard RSS-210. Category II radiocommunication devices comply with Industry Canada Standard RSS-310.



WARNING: This product, its packaging, and its components contain chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, or reproductive harm. This Notice is provided in accordance with California's Proposition 65. See www.garmin.com/prop65 for more information.


The **California Electronic Waste Recycling Act of 2003** requires the recycling of certain electronics. For more information on the applicability to this product, see www.erecycle.org.

Power - red (+), black (-)
 Alimentation - rouge (+), noir (-)
 Accensione - rosso (+), nero (-)
 Stromversorgung: Rot (+), Schwarz (-)
 Alimentación: rojo (+), negro (-)
 Strøm - rød (+), sort (-)
 Av/på - rød (+), svart (-)
 Ström - röd (+), svart (-)



Mounting screws (included)
 Vis de montage (fournies)
 Viti di montaggio (in dotazione)
 Befestigungsschrauben (inbegriffen)
 Tornillos de montaje (incluidos)
 Monteringskruer (medfølger)
 Monteringskruer (følger med)
 Monteringskruvar (inkluderade)

Loosen the set screw to rotate the camera.
 Desserrez la vis de réglage pour faire pivoter la caméra.
 Svitare il set di viti per ruotare la fotocamera.
 Lockern Sie die Feststellschraube, um die Kamera zu drehen.
 Afloje el tornillo de presión para girar la cámara.
 Løsn sætskruen for at rotere kameraet.
 Løsne justeringskruen for å rotere kameraet.
 Lossa på den inställda skruven för att rotera kameran.



GC™ 10 Marine Camera Specifications

Image Sensor Device: ½ in. (8.5 mm)
Sony Super HAD CCD camera

Effective Pixels: 768 × 494 (NTSC),
752 × 582 (PAL)

Scanning System: 2:1 Interlaced, 525 lines
(NTSC), 625 lines (PAL)

Sync System: Internal

Resolution: 480 TV lines

Video Output: VBS, 1.0 V peak-to-peak,
composite, 75 ohms

S/N Ratio: More than 48 dB (AGC off)

Operating Temperature: From -4°F to
140°F (from -20°C to 60°C)

Power Consumption: 80 mA at 12 Vdc
(with LED on, 120 mA, maximum)

Weight: 11.3 oz. (320 g)

Dimensions: Diameter, 2⅜ in.; Height, 2¼
in. (Diameter, 60 mm; Height, 57 mm)

Compass Safe Distance: 6⅞ in. (155 mm)

Waterproof rating: IP66

Input Voltage: 12 Vdc, ± 2V, regulated
power supply



WARNING: Do not attempt to operate or watch video input while operating or navigating your boat. Operating or watching the video input while the boat is moving could cause an accident or collision resulting in property damage, serious injury, or death.

Limited Warranty

This Garmin product is warranted to be free from defects in materials or workmanship for one year from the date of purchase. Within this period, Garmin will, at its sole option, repair or replace any components that fail in normal use. Such repairs or replacement will be made at no charge to the customer for parts or labor, provided that the customer shall be responsible for any transportation cost. This warranty does not cover failures due to abuse, misuse, accident, or unauthorized alteration or repairs.

This product is intended to be used only as a travel aid and must not be used for any purpose requiring precise measurement of direction, distance, location, or topography. Garmin makes no warranty as to the accuracy or completeness of map data in this product.

THE WARRANTIES AND REMEDIES
CONTAINED HEREIN ARE EXCLUSIVE
AND IN LIEU OF ALL OTHER
WARRANTIES EXPRESS, IMPLIED, OR
STATUTORY, INCLUDING ANY LIABILITY

ARISING UNDER ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, STATUTORY OR OTHERWISE. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, WHICH MAY VARY FROM STATE TO STATE.

IN NO EVENT SHALL GARMIN BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER RESULTING FROM THE USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT OR FROM DEFECTS IN THE PRODUCT. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

Garmin retains the exclusive right to repair or replace the unit or software or offer a full refund of the purchase price at its sole discretion. SUCH REMEDY SHALL BE YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY BREACH OF WARRANTY.

To obtain warranty service, contact your local Garmin authorized dealer or call Garmin Product Support for shipping instructions and an RMA tracking number. Securely pack the unit and a copy of the original sales receipt, which is required as the proof of purchase for warranty repairs. Write the tracking number clearly on the outside of the package. Send the unit, freight

charges prepaid, to any Garmin warranty service station.

Online Auction Purchases: Products sold through online auctions are not eligible for rebates or other special offers from Garmin. Online auction confirmations are not accepted for warranty verification. To obtain warranty service, an original or copy of the sales receipt from the original retailer is required. Garmin will not replace missing components from any package purchased through an online auction.

International Purchases: A separate warranty is provided by international distributors for units purchased outside the United States. This warranty is provided by the local in-country distributor and this distributor provides local service for your unit. Distributor warranties are only valid in the area of intended distribution. Units purchased in the United States or Canada must be returned to the Garmin service center in the United Kingdom, the United States, Canada, or Taiwan for service.

Declaration of Conformity (DoC)



Hereby, Garmin, declares that this GC 10 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. To view the full Declaration of Conformity, see the Garmin Web site for your Garmin product: www.garmin.com.

Caractéristiques techniques de la caméra marine GC™ 10

Capteur d'images : caméra Sony Super HAD
CCD 8,5 mm (½ po)

Pixels effectifs : 768 × 494 (NTSC),
752 × 582 (PAL)

Système de balayage : 2:1 entrelacé,
525 lignes (NTSC), 625 lignes (PAL)

Système de synchronisation : interne

Résolution : 480 lignes TV

Sortie vidéo : VBS, 1,0 V crête à crête, composite,
75 ohms

Rapport signal/bruit : supérieur à 48 dB
(AGC désactivé)

Température de fonctionnement : de -20 °C à
60 °C (-4 °F à 140 °F)

Consommation électrique : 80 mA à 12 V cc
(avec la DEL activée, 120 mA maximum)

Poids : 320 g (11,3 oz)

Dimensions : diamètre de 60 mm ; hauteur de 57
mm (diamètre de 2⅜ po ; hauteur de 2¼ po)

Distance de sécurité du compas : 155 mm
(6⅞ po)

Degré d'étanchéité : IP66

Tension d'entrée : 12 V cc, ± 2 V, alimentation
régulée



AVERTISSEMENT : n'utilisez pas l'entrée vidéo en cours de navigation. L'utilisation de l'entrée vidéo lorsque le bateau navigue peut être à l'origine d'un accident ou d'une collision provoquant des dommages matériels et des blessures graves, voire mortelles.

Conformité aux normes d'Industrie Canada

Les appareils de radiocommunication de catégorie I sont conformes à la norme RSS-210 d'Industrie Canada. Les appareils de radiocommunication de catégorie II sont conformes à la norme RSS-310 d'Industrie Canada.

Garantie limitée

Ce produit Garmin est garanti contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant un an à compter de sa date d'achat. Durant cette période, Garmin pourra, à son entière discrétion, réparer ou remplacer tout composant qui s'avérerait défectueux dans le cadre d'un usage normal. Ce type de réparation ou de remplacement ne sera pas facturé au client, qu'il s'agisse des composants ou de la main-d'œuvre, à condition que le client prenne en charge les frais de port. Cette garantie ne couvre pas les défaillances résultant d'une utilisation abusive, d'une mauvaise utilisation, d'une modification ou d'une réparation non autorisée, ou survenant par accident.

Ce produit est uniquement une aide à la navigation et il ne doit pas être utilisé à d'autres fins exigeant l'évaluation précise de la direction, de la distance, de la position ou de la topographie. Garmin n'offre aucune garantie quant à la précision et à l'exhaustivité des données cartographiques du présent produit.

LES GARANTIES ET RECOURS CONTENUS DANS LE PRESENT DOCUMENT SONT EXCLUSIFS ET ANULLENT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE, IMPLICITE OU LEGALE, Y COMPRIS TOUTE RESPONSABILITE RESULTANT DE TOUTE GARANTIE DE QUALITE MARCHANDE OU D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER, LEGALE OU AUTRE. CETTE GARANTIE VOUS OCTROIE DES DROITS PARTICULIERS, QUI PEUVENT VARIER D'UN ETAT A L'AUTRE.

EN AUCUN CAS, GARMIN NE PEUT ETRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, SPECIAL, INDIRECT OU CONSECUTIF RESULTANT DE L'UTILISATION, DE LA MAUVAISE UTILISATION OU DE L'IMPOSSIBILITE D'UTILISER CE PRODUIT, OU RESULTANT DE DEFAUTS DU PRODUIT. CERTAINS ETATS INTERDISANT L'EXCLUSION OU LA RESTRICTION DES DOMMAGES PARTICULIERS OU ACCESSOIRES, LES RESTRICTIONS SUSMENTIONNEES PEUVENT NE PAS VOUS CONCERNER.

Garmin se réserve le droit exclusif de réparer ou de remplacer l'appareil ou le logiciel ou de proposer le remboursement intégral du prix d'achat à son entière discrétion. CE TYPE DE RECOURS SERA VOTRE RECOURS UNIQUE ET EXCLUSIF POUR TOUTE RUPTURE DE GARANTIE.

Pour bénéficier d'un service sous garantie, contactez votre revendeur agréé Garmin ou appelez le service d'assistance produit de Garmin pour obtenir les instructions relatives à l'expédition du produit, ainsi qu'un numéro de suivi d'autorisation de retour d'article. Emballez avec soin l'appareil et une copie de

l'original de la facture, qui fera office de preuve d'achat dans le cas de réparations sous garantie. Inscrivez lisiblement le numéro de suivi sur l'extérieur du paquet. Envoyez l'appareil, frais de port prépayés, à un centre de services sous garantie Garmin.

Achats dans le cadre d'enchères en ligne : les produits vendus au cours d'enchères en ligne ne peuvent faire l'objet de rabais ou d'autres offres spéciales proposés par Garmin. Les confirmations de vente aux enchères en ligne ne sont pas acceptées dans le cadre d'une vérification sous garantie. Pour bénéficier d'un service sous garantie, l'original ou une copie de la facture dressée par le premier revendeur doit être présenté(e). Garmin ne procédera à aucun remplacement de composant manquant sur tout produit acheté dans le cadre d'enchères en ligne.

Achats internationaux : une garantie distincte est accordée par les distributeurs internationaux pour les appareils achetés hors des Etats-Unis. Cette garantie est fournie par le distributeur du pays d'achat et ledit distributeur prend en charge les services locaux nécessaires pour votre appareil. Les garanties distributeur sont valides uniquement dans les zones de distribution visées. En cas de problème, les appareils achetés aux Etats-Unis ou au Canada doivent être renvoyés aux ateliers de réparation Garmin du Royaume-Uni, des Etats-Unis, du Canada ou de Taïwan.

Déclaration de conformité

Par la présente, Garmin déclare que la caméra GC 10 est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 1999/5/CE. Pour prendre connaissance de l'intégralité de la déclaration de conformité relative à votre produit Garmin, rendez-vous sur le site Web Garmin à l'adresse www.garmin.com.

Specifiche della fotocamera subacquea Garmin GC™ 10

Dispositivo sensore immagine: fotocamera Sony
Super HAD CCD da 8,5 mm ($\frac{1}{3}$ ")

Pixel effettivi: 768 × 494 (NTSC),
752 × 582 (PAL)

Sistema di scansione: interlacciato 2:1,
525 linee (NTSC), 625 linee (PAL)

Sistema di sincronizzazione: interno

Risoluzione: 480 linee TV

Uscita video: VBS, 1,0 V picco-picco, composta,
75 ohm

Rapporto S/N: oltre 48 dB (AGC disattivato)

Temperatura di funzionamento: da -20 °C
a 60 °C (da 4 °F a 140 °F)

Consumo corrente: 80 mA a 12 V cc (con LED
attivo 120 mA al massimo)

Peso: 320 g (11,3 once)

Dimensioni: diametro 60 mm; altezza 57 mm
(diametro $2\frac{3}{8}$ " ; altezza $2\frac{1}{4}$ ")

Distanza di sicurezza dalla bussola: 155 mm ($6\frac{1}{8}$ ")

Classificazione impermeabilità: IP66

Tensione in ingresso: 12 V cc, ± 2 V,
alimentazione regolata



ATTENZIONE: non utilizzare l'ingresso video durante la navigazione con l'imbarcazione. L'uso dell'ingresso video durante la navigazione può provocare incidenti o collisioni con rischio di danneggiamento della proprietà, danni fisici gravi o perfino mortali.

Garanzia limitata

Garmin garantisce che il presente prodotto è privo di difetti di materiale e di fabbricazione per un periodo di un anno dalla data di acquisto. Durante questo periodo, Garmin provvederà, a sua esclusiva discrezione, a riparare o sostituire i componenti danneggiati in condizioni di normale utilizzo. Il costo delle parti o della manodopera per gli interventi di riparazione o sostituzione non sarà a carico del cliente, a cui verranno invece addebitati i costi di spedizione. La presente garanzia non copre i danni imputabili a un utilizzo improprio o scorretto, a incidenti o a interventi di riparazione e modifica da parte di personale non autorizzato.

Questo prodotto deve essere utilizzato unicamente come ausilio di viaggio e non deve essere utilizzato per scopi che richiedano la misurazione precisa di direzione, distanza, posizione o topografia. Garmin non garantisce l'accuratezza né la completezza dei dati delle mappe in questo prodotto.

LA PRESENTE GARANZIA E I RELATIVI RIMEDI SONO ESCLUSIVI E SOSTITUTIVI DI QUALSIASI GARANZIA ESPRESSA, IMPLICITA O DI LEGGE, COMPRESSE EVENTUALI

RESPONSABILITÀ IMPUTABILI A GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, DI LEGGE O DI ALTRO TIPO. LA PRESENTE GARANZIA DÀ LUOGO A SPECIFICI DIRITTI LEGALI, CHE POSSONO VARIARE DA STATO A STATO.

IN NESSUN CASO GARMIN POTRÀ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE DI EVENTUALI DANNI ACCIDENTALI, SPECIALI, INDIRETTI O CONSEGUENZIALI IMPUTABILI A UN UTILIZZO SCORRETTO, IMPROPRIO O NON AUTORIZZATO DEL PRODOTTO O A DIFETTI DELLO STESSO. IN ALCUNE GIURISDIZIONI, NON È CONSENTITA L'ESCLUSIONE DI DANNI INCIDENTALI O INDIRETTI, PERTANTO LE LIMITAZIONI DI CUI SOPRA NON VERRANNO APPLICATE.

Garmin detiene il diritto esclusivo di riparare o sostituire l'unità o il software e di offrire, a sua esclusiva discrezione, il rimborso totale del prezzo di acquisto. IN CASO DI VIOLAZIONE DELLA GARANZIA, SI APPLICHERÀ ESCLUSIVAMENTE TALE RIMEDIO.

Per ottenere il servizio di assistenza in garanzia, contattare il rivenditore Garmin autorizzato di zona oppure il servizio di assistenza Garmin per ricevere istruzioni sulla spedizione e sul numero RMA di autorizzazione al reso. Imballare l'unità e una copia della ricevuta originale, come prova d'acquisto per gli interventi di riparazione in garanzia. Riportare il numero di autorizzazione al reso in maniera leggibile sull'imballaggio. Inviare l'unità, con spese di spedizione prepagate, a qualsiasi centro di assistenza in garanzia Garmin.

Acquisti tramite aste online: i prodotti venduti tramite aste online non sono soggetti a sconti o offerte speciali da parte di Garmin. La conferma di acquisto tramite asta online non costituisce certificato di garanzia. Per ottenere l'assistenza in garanzia, è necessario fornire l'originale o una copia della ricevuta di acquisto fornita dal rivenditore originale. Garmin non provvederà alla sostituzione di parti mancanti per gli acquisti effettuati tramite asta online.

Acquisti internazionali: per le unità vendute fuori dagli Stati Uniti viene fornita una garanzia separata da parte dei distributori internazionali. Tale garanzia viene fornita dal distributore nazionale di zona, che provvederà anche all'assistenza in zona dell'unità. Le garanzie del distributore hanno validità esclusivamente nella zona di distribuzione designata. Per ricevere assistenza, le unità vendute negli Stati Uniti o in Canada devono essere restituite al centro di assistenza Garmin nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Canada o a Taiwan.

Dichiarazione di conformità (DdC)

Con il presente documento, Garmin dichiara che l'unità GC 10 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni in materia previste dalla Direttiva 1999/5/CE. Per visualizzare l'intero documento della Dichiarazione di conformità, visitare il sito Web www.garmin.com.

GC™ 10-Marinekamera – Technische Daten

- Bildsensor:** ½ Zoll (8,5 mm) Sony Super HAD CCD-Kamera
- Effektive Pixel:** 768 × 494 (NTSC),
752 × 582 (PAL)
- Abtastverfahren:** 2:1 Zeilensprung, 525 Zeilen
(NTSC), 625 Zeilen (PAL)
- Synchronisationssystem:** Integriert
- Auflösung:** 480 TVL
- Videos Ausgang:** VBS, 1,0 V Spitze-Spitze,
Composite, 75 Ohm
- Signal-Rausch-Verhältnis:** Mehr als 48 dB
(AGC aus)
- Betriebstemperatur:** -20 °C bis 60 °C
(-4 °F bis 140 °F)
- Leistungsaufnahme:** 80 mA bei 12 V DC (bei
eingeschalteter LED, 120 mA, Maximum)
- Gewicht:** 320 g (11,3 Unzen)
- Maße:** Durchmesser: 60 mm, Höhe: 57 mm
(Durchmesser: 2¾ Zoll, Höhe: 2¼ Zoll)
- Sicherheitsabstand zum Kompass:** 155 mm
(6½ Zoll)
- Wasserdichtigkeit:** IP66
- Eingangsspannung:** 12 V DC, ± 2 V,
Regelstromversorgung



WARNUNG: Während des Schiffsbetriebs oder der Schiffsnavigation dürfen keine Videoeingänge laufen oder angesehen werden. Durch die Bedienung des Videoeingangs oder das Anschauen eines Videos während der Fahrt des Schiffes können Unfälle oder Kollisionen und damit Sachschäden, schwere oder sogar tödliche Verletzungen verursacht werden.

Eingeschränkte Gewährleistung

Für dieses Produkt von Garmin gilt ab dem Kaufdatum eine einjährige Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler. Innerhalb dieses Zeitraums repariert oder ersetzt Garmin nach eigenem Ermessen alle bei ordnungsgemäßer Verwendung ausgefallenen Komponenten. Diese Reparatur- und Austauscharbeiten sind für den Kunden in Bezug auf Teile und Arbeitszeit kostenlos, vorausgesetzt, der Kunde übernimmt die Transportkosten. Diese Garantie gilt nicht für Fehler aufgrund von Missbrauch, unsachgemäßer Verwendung, Unfällen oder unbefugten Veränderungen oder Reparaturarbeiten.

Dieses Produkt ist ausschließlich als Navigationshilfe vorgesehen und darf nicht für Zwecke benutzt werden, die präzise Messungen von Richtungen, Entfernungen, Standorten oder Topografien erfordern. Garmin übernimmt keine Garantie für die Genauigkeit und Vollständigkeit der Kartendaten in diesem Produkt.

DIE HIERIN AUFGEFÜHRTEN GARANTIE
UND RECHTSMITTEL GELTEN

EXKLUSIV UND SCHLIESSEN JEGLICHE
AUSDRÜCKLICHEN, STILLSCHWEIGENDEN
ODER GESETZLICHEN GARANTIE
AUS, EINSCHLIESSLICH JEGLICHER
GESETZLICHEN ODER ANDERWEITIGEN
HAFTUNG HINSICHTLICH DER GARANTIE
FÜR DIE HANDELSTAUGLICHKEIT ODER
DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN
ZWECK. DIESE GARANTIE GEWÄHRT IHNEN
BESTIMMTE GESETZLICHE RECHTE, DIE VON
LAND ZU LAND VARIIEREN KÖNNEN.

IN KEINEM FALL HAFTET GARMIN FÜR
ZUFÄLLIGE, SPEZIELLE, INDIRECTE SCHÄDEN
ODER FOLGESCHÄDEN, DIE DURCH DIE SACH-
ODER UNSACHGEMÄSSE VERWENDUNG
ODER DIE NICHTVERWENDBARKEIT DIESES
PRODUKTS ODER DURCH DEFEKTE DES
GERÄTS ENTSTEHEN. IN EINIGEN LÄNDERN
IST DER AUSSCHLUSS VON ZUFÄLLIGEN
SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN NICHT
GESTATTET; IN EINEM SOLCHEN FALL
TREFFEN DIE VORGENANNTEN AUSSCHLÜSSE
NICHT AUF SIE ZU.

Garmin behält sich das ausschließliche Recht
vor, das Gerät oder die Software nach eigenem
Ermessen zu reparieren oder den vollständigen
Kaufpreis zu erstatten. DIESE RECHTSMITTEL
SIND DIE EINZIGEN IHNEN IM FALLE EINES
GARANTIEANSPRUCHS ZUR VERFÜGUNG
STEHENDEN RECHTSMITTEL.

Wenden Sie sich bei Garantieansprüchen an einen
Garmin-Vertragshändler vor Ort, oder wenden Sie
sich telefonisch an den Produktsupport von Garmin,
um Rücksendeanweisungen und eine RMA-Nummer

zu erhalten. Verpacken Sie das Gerät sicher, und
legen Sie eine Kopie der Originalquittung bei, die
als Kaufbeleg für Garantiereparaturen erforderlich
ist. Schreiben Sie die RMA-Nummer deutlich lesbar
auf die Außenseite des Pakets. Senden Sie das Gerät
frankiert an ein Garmin-Service-Center.

Käufe über Online-Auktionen: Für über
Onlineauktionen verkaufte Produkte sind keine
Rabatte oder Sonderangebote von Garmin
erhältlich. Online-Auktionsbestätigungen werden
für Garantieansprüche nicht akzeptiert. Für
Garantieansprüche ist das Original oder eine Kopie
des Kaufbelegs des ursprünglichen Einzelhändlers
erforderlich. Garmin ersetzt keine fehlenden
Komponenten bei Paketsendungen, die über Online-
Auktionen erworben wurden.

Internationale Käufe: Für internationale
Vertriebspartner gilt eine separate Garantie bei
Geräten, die außerhalb der USA erworben wurden.
Diese Garantie wird vom Vertriebspartner im
jeweiligen Land gegeben, der auch den lokalen
Service für das Gerät durchführt. Garantien von
Vertriebspartnern gelten nur in dem für den Vertrieb
vorgesehenen Gebiet. In den USA oder Kanada
erworbene Geräte müssen für Kundendienstzwecke
an ein Garmin-Service-Center in Großbritannien, den
USA, Kanada oder Taiwan geschickt werden.

Konformitätserklärung

Garmin erklärt hiermit, dass der GC 10 den
wesentlichen Anforderungen und weiteren relevanten
Vorschriften der Direktive 1999/5/EG entspricht. Sie
finden die vollständige Konformitätserklärung für das
von Ihnen erworbene Produkt von Garmin auf der
Garmin-Website unter www.garmin.com.

Especificaciones de la cámara marina GC™ 10

Dispositivo sensor de imagen: cámara Sony Super HAD CCD de 1/3 pulg. (8,5 mm)

Píxeles efectivos: 768 × 494 (NTSC),
752 × 582 (PAL)

Sistema de exploración: 2:1 entrelazado,
525 líneas (NTSC), 625 líneas (PAL)

Sistema de sincronización: interno

Resolución: 480 líneas de TV

Salida de vídeo: VBS, 1 vatio pico a pico,
compuesto, 75 ohmios

Índice señal/ruido: más de 48 dB (AGC
desactivado)

Temperatura de funcionamiento: de -4 °F a
140 °F (de -20 °C a 60 °C)

Consumo de energía: 80 mA a 12 V de CC
(con LED encendido, 120 mA, máximo)

Peso: 11,3 oz (320 g)

Dimensiones: diámetro, 2³/₄ pulg.; altura, 2¹/₄
pulg. (diámetro, 60 mm; altura, 57 mm)

Distancia de seguridad de la brújula: 6¹/₈
pulg. (155 mm)

Resistencia al agua: IP66

Voltaje de entrada: 12 V de CC, ± 2 V,
alimentación estabilizada



ADVERTENCIA: no intentes utilizar o ver vídeos mientras estás utilizando o pilotando el barco. El uso o la visualización de entrada de vídeo mientras se mueve la embarcación podría provocar un accidente o colisión que cause la muerte, lesiones graves o daños materiales.

Garantía limitada

Este producto de Garmin está garantizado frente a defectos de materiales o mano de obra durante un año a partir de la fecha de compra. En este período Garmin puede, por decisión propia, reparar o sustituir cualesquiera componentes que no funcionen correctamente. Estas reparaciones y sustituciones se realizarán sin coste alguno para el cliente en concepto de piezas o mano de obra, siempre y cuando el cliente se haga responsable de los gastos de envío. Esta garantía no cubre los fallos de funcionamiento que estén provocados por un uso inadecuado, un accidente o un cambio o reparación no autorizado.

Este producto se ha diseñado solamente para proporcionar ayuda durante el viaje y no deberá utilizarse con ningún propósito que requiera el cálculo preciso de una dirección, distancia, ubicación o topografía. Garmin no garantiza la precisión ni la integridad de los datos de mapas de este producto.

LAS GARANTÍAS Y RECURSOS AQUÍ EXPRESADOS SON EXCLUSIVOS Y SUSTITUYEN A CUALESQUIERA OTRAS GARANTÍAS, YA SEAN EXPRESAS, IMPLÍCITAS O REGLAMENTARIAS,

INCLUIDAS LAS RESPONSABILIDADES ORIGINADAS POR CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, YA SEAN REGLAMENTARIAS O DE OTRO TIPO. ESTA GARANTÍA TE PROPORCIONA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS QUE PUEDEN VARIAR DE ESTADO A ESTADO.

BAJO NINGÚN CONCEPTO GARMIN SE HARÁ RESPONSABLE POR DAÑOS IMPREVISTOS, ESPECIALES, INDIRECTOS O EMERGENTES, TANTO SI SON RESULTADO DE LA UTILIZACIÓN, MALA UTILIZACIÓN O DESCONOCIMIENTO DEL MANEJO DE ESTE PRODUCTO, COMO SI LO SON POR DEFECTOS EN ÉSTE. EN ALGUNOS ESTADOS NO SE PERMITE LA EXCLUSIÓN DE DAÑOS IMPREVISTOS O EMERGENTES. EN ESE CASO, LAS LIMITACIONES ANTES MENCIONADAS PODRÍAN SER NO APLICABLES EN TU CASO.

Garmin se reserva, a su entera discreción, el derecho exclusivo de reparación y sustitución de la unidad o del software, así como el reembolso completo del precio de compra. ESTE RECURSO SERÁ ÚNICO Y EXCLUSIVO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA.

Para obtener los servicios de garantía, ponte en contacto con el distribuidor local autorizado de Garmin o llama al departamento de asistencia de Garmin para obtener instrucciones para el envío y un número de seguimiento RMA. Embala de forma segura la unidad e incluye una copia del comprobante de compra original (es necesaria como prueba de compra para las reparaciones

bajo garantía). Escribe claramente el número de seguimiento en el exterior del paquete. Envía la unidad con los gastos de envío prepagados a cualquier estación de servicio de garantía de Garmin.

Compras en subastas en línea: los productos que se venden a través de subastas en línea no pueden formar parte de los descuentos u otras ofertas especiales por parte de Garmin. No se aceptan las confirmaciones de subasta en línea como comprobante de garantía. Para obtener un servicio de garantía, se necesita el original o una copia del comprobante de compra original del establecimiento de compra. Garmin no sustituirá componentes que falten de cualquier paquete que se compre a través de una subasta en línea.

Ventas internacionales: los distribuidores internacionales ofrecen una garantía por separado para las unidades adquiridas fuera de Estados Unidos. Los distribuidores locales de cada país ofrecen esta garantía y son estos distribuidores los que proporcionan un servicio local para la unidad. Las garantías del distribuidor son válidas solamente en la zona de distribución proyectada. Las unidades compradas en Estados Unidos o Canadá deben devolverse al centro de reparaciones autorizado por Garmin en el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá o Taiwán para su reparación.

Declaración de conformidad (DoC)

Por la presente, Garmin declara que este dispositivo G 10 cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5/CE. Para ver la Declaración de conformidad completa, visita el sitio Web de Garmin correspondiente al producto específico: www.garmin.com.

Specifikationer for GC™ 10-marinekamera

Billedsensorenhed: 1/3" (8,5 mm) Sony
Super HAD CCD-kamera

Effektive pixel: 768 × 494 (NTSC),
752 × 582 (PAL)

Scanningssystem: 2:1 interlaced, 525 linjer
(NTSC), 625 linjer (PAL)

Synkroniseringssystem: Internt

Opløsning: 480 tv-linjer

Video-output: VBS, 1.0 V peak-to-peak,
composite, 75 ohm

Signal/støj-forhold: Mere end 48 dB
(AGC fra)

Driftstemperatur: Fra -4°F til 140°F
(fra -20°C til 60°C)

Strømforbrug: 80 mA ved 12 V DC (med
LED til, 120 mA, maks.)

Vægt: 11,3 oz. (320 g)

Mål: Diameter, 2 7/8"; Højde, 2 1/4" (Diameter,
60 mm; Højde, 57 mm)

Sikkerhedsafstand for kompas: 6 1/8" (155 mm)

Vandtæthed: IP66

Indgangsspænding: 12 V DC, ± 2 V,
reguleret strømforsyning



ADVARSEL: Forsøg ikke at betjene eller se video, mens du betjener eller navigerer din båd. Hvis du betjener eller ser video, mens båden er i bevægelse, kan det forårsage ulykker eller sammenstød med materiel skade, alvorlig personskade eller død til følge.

Begrænset garanti

Dette produkt fra Garmin garanteres at være fri for fejl og mangler i materialer og udførelse i ét år fra købsdatoen. I denne periode vil Garmin efter eget valg reparere eller udskifte alle komponenter, der ikke fungerer ved normal brug. Sådanne reparationer eller udskiftninger foretages uden beregning for kunden, hvad angår reservedele og arbejdsløn, mens kunden er ansvarlig for eventuelle transportomkostninger. Denne garanti dækker ikke fejl, der skyldes misbrug, fejlagtig brug, uheld eller uautoriserede ændringer eller reparationer.

Dette produkt er beregnet til kun at blive brugt som et rejsehjælpemiddel og må ikke anvendes til noget formål, som kræver nøjagtig måling af retning, afstand, position eller topografi. Garmin udsteder ingen garanti for, at produktets kortdata er nøjagtige eller komplette.

DE OMTALTE GARANTIER OG
FEJLRRETTELSE ER UDTØMMENDE OG
TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE
GARANTIER, BÅDE UDTRYKKELIGE,
UNDERFORSTÅEDE OG LOVMÆSSIGE,
HERUNDER EVENTUELT ANSVAR SOM

FØLGE AF GARANTI FOR SALGBARHED
ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT
FORMÅL, SOM MÅTTE SKYLDES
LOVMÆSSIGE ELLER ANDRE FORHOLD.
DENNE GARANTI GIVER DIG BESTEMTE
JURIDISKE RETTIGHEDER, SOM KAN
VARIERE FRA LAND TIL LAND.

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER
ER GARMIN ANSVARLIG FOR NOGEN
EKSTRASKADER, SÆRLIGE SKADER,
INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER,
HVAD ENTEN DE SKYLDES BRUG, MISBRUG
ELLER MANGLENDE EVNE TIL BRUG AF
DETTE PRODUKT ELLER FEJL OG MANGLER
VED PRODUKTET. NOGLE LANDE TILLADER
IKKE UDELUKKELSE AF ANSVARET FOR
FØLGESKADER OG EKSTRASKADER, SÅ
DET ER IKKE SIKKERT, AT OVENSTÅENDE
BEGRÆNSNINGER GÆLDER FOR DIG.

Garmin har den fulde ret til at reparere eller
udskifte enheden eller softwaren eller tilbyde fuld
refundering af købsprisen efter eget valg. DEN
VALGTE LØSNING ER DIN ENESTE LØSNING
PÅ ETHVERT BRUD PÅ GARANTIEN.

Kontakt den lokale autoriserede Garmin-forhandler
for at få garantiservice, eller ring til Garmins
produktsupport for forsendelsesinstruktioner og et
RMA-registreringsnummer. Pak enheden sikkert
ind med en kopi af den originale faktura, der kræves
som bevis for købet med henblik på reparation i
henhold til garantien. Skriv registreringsnummeret
tydeligt uden på pakken. Enheden skal sendes

med forudbetalt fragt til en af Garmins
garantiservicestationer.

Køb fra onlineauktioner: Produkter, som er
solgt gennem onlineauktioner berettiger dig ikke
til rabatter eller andre særtilbud fra Garmin.
Onlineauktionsbekræftelser accepteres ikke som
bevis på krav om garanti. Der kræves en original
faktura fra forhandleren (eller en kopi af den)
for at få garantiservice. Garmin vil ikke erstatte
manglende dele fra en pakke, der er købt på en
onlineauktion.

Internationale køb: Der udstedes en separat garanti
af internationale forhandlere for enheder, som er
købt uden for USA. Denne garanti gives af den
lokale forhandler i landet, og denne forhandler yder
lokal service til din enhed. Forhandlergarantier
gælder kun i de tilsigtede distributionsområder.
Enheder, som er købt i USA eller Canada, skal
returneres til Garmins servicecenter i Storbritannien,
USA, Canada eller Taiwan for service.

Overensstemmelseserklæring

Garmin erklærer hermed, at dette GC 10 overholder
de grundlæggende krav og andre relevante
bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Du kan se
hele overensstemmelseserklæringen for dit Garmin-
produkt på Garmin-webstedet: www.garmin.com.

Spesifikasjoner for GC™ 10 maritimt kamera

Bildesensorenhet: 8,5 mm (1/3 tommet)
Sony Super HAD CCD-kamera

Effektive piksler: 768 × 494 (NTSC),
752 × 582 (PAL)

Skannesystem: 2 : 1 linjesprang, 525 linjer
(NTSC), 625 linjer (PAL)

Synk.system: Internt

Oppøsning: 480 TV-linjer

Videoutdata: VBS, 1,0 V spiss-til-spiss,
sammensatt, 75 ohm

Signal-/støyforhold: Mer enn 48 dB (AGC av)

Driftstemperatur: fra -20 til 60 °C
(fra -4 til 140 °F)

Strømforbruk: 80 mA ved 12 VDC
(med lys på, 120 mA, maksimalt)

Vekt: 320 g (11,3 oz.)

Mål: Diameter, 60 mm. Høyde, 57 mm.
(Diameter, 2 3/8 tommet. Høyde,
2 1/4 tommet)

Sikkerhetsavstand for kompass: 155 mm
(6 1/8 tommet)

Vann tett kapasitet: IP66

Inngangsspenning: 12 VDC, ± 2 V, regulert
strømforsyning



ADVARSEL: Ikke prøv å betjene eller se på video samtidig som du betjener eller navigerer båten. Hvis du betjener eller ser på video mens båten er i bevegelse, kan det forårsake en ulykke eller kollisjon som fører til skader på eiendeler, alvorlige personskader eller dødsfall.

Begrenset garanti

Dette Garmin-produktet garanteres å være feilfritt med hensyn til materiell og utførelse i ett år fra kjøpsdatoen. I denne perioden vil Garmin, etter eget valg, reparere eller skifte ut enhver komponent som ikke fungerer ved normal bruk. Slike reparasjoner eller utskiftninger utføres kostnadsfritt for kunden, både når det gjelder deler og arbeid, forutsatt at kunden selv dekker eventuelle transportkostnader. Denne garantien dekker ikke funksjonssvikt som følge av misbruk, feil bruk, ulykke eller uautoriserte endringer eller reparasjoner.

Dette produktet er bare beregnet på å brukes som en reisehjelp, og skal ikke brukes til eventuelle formål som krever nøyaktig måling av retning, distanse, sted eller topografi. Garmin gir ingen garantier for nøyaktigheten eller fullstendigheten til kartdataene i dette produktet.

DE GARANTIER OG RETTSMIDLER SOM ER NEDFELT HER, ER EKSKLUSIVE OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅTTE ELLER LOVPÅLAGTE, INKLUDERT

ETHVERT ERSTATNINGSANSVAR SOM OPPSTÅR SOM ET RESULTAT AV GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, LOVPÅLAGTE ELLER ANDRE. DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIFIKKE JURIDISKE RETTIGHETER SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND.

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL GARMIN HOLDES ERSTATNINGSANSVARLIG FOR EVENTUELLE TILFELDIGE, SPESIELLE, ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER SOM SKYLDES BRUK, FEILAKTIG BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PRODUKTET ELLER PRODUKTFEIL. NOEN LAND TILLATER IKKE ANSVARSFRITAK VED TILFELDIGE SKADER OG FØLGESKADER, OG DET ER DERFOR MULIG AT BEGRENSNINGENE OVENFOR IKKE GJELDER FOR DEG.

Garmin forbeholder seg retten til, etter egen vurdering, å reparere eller erstatte enheten eller programvaren, eller tilby full refusjon av kjøpesummen. DETTE RETTSMIDDELET VIL VÆRE DITT ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTSMIDDEL VED EVENTUELLE GARANTIBRUDD.

Hvis du ønsker garantiservice, kan du kontakte din nærmeste autoriserte Garmin-forhandler eller ringe Garmins produktsupport for å få instruksjoner om frakt og et RMA-sporingsnummer. Pakk inn enheten godt, og legg

ved en kopi av kvitteringen, som kreves som kjøpsbevis for å kunne motta garantiservice. Skriv sporingsnummeret tydelig på utsiden av pakken. Send enheten med betalt porto til et hvilket som helst Garmin-verksted som tilbyr garantiservice.

Kjøp på Internett-auksjoner: Produkter som er kjøpt gjennom Internett-auksjoner, kvalifiserer ikke til rabatter eller andre spesialtilbud fra Garmin. Bekreftelser fra auksjoner på Internett godtas ikke som dokumentasjon i garantisaker. Det kreves en original eller kopi av kvitteringen fra det opprinnelige utsalgsstedet for at en reparasjon skal dekkes av garantien. Garmin vil ikke erstatte manglende komponenter fra en pakke som er kjøpt via en auksjon på Internett.

Internasjonale kjøp: En separat garanti gis av internasjonale distributører for enheter som ikke er kjøpt i USA. Denne garantien gis av den lokale distributøren, og denne distributøren utfører lokal service på enheten din. Distributørgarantier er bare gyldige i området for tiltenkt distribusjon. Enheter som er kjøpt i USA eller Canada, må returneres til Garmin-servicesenteret i Storbritannia, USA, Canada eller Taiwan.

Samsvarserklæring

Garmin erklærer herved at denne GC 10-enheten samsvarer med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF. Hvis du vil lese den fullstendige samsvarserklæringen, kan du gå til Garmins webområde for Garmin-produktet ditt: www.garmin.com.

Specifikationer för GC™ 10 marinkamera

Bildsensorenhet: ½ tum (8,5 mm) Sony
Super HAD CCD-kamera

Effektivt antal bildpunkter: 768 × 494
(NTSC), 752 × 582 (PAL)

Skanningssystem: 2:1 Interlaced, 525 rader
(NTSC), 625 rader (PAL)

Synkroniseringssystem: Internt

Upplösning: 480 TV-rader

Videoutgång: VBS, 1.0 V topp-till-topp,
komposit, 75 ohm

Signal/brusförhållande: Större än 48 dB
(AGC av)

Drifttemperatur: -4 °F till 140 °F
(-20 °C till 60 °C)

Strömförbrukning: 80 mA vid 12 V DC
(med lysdiod på, 120 mA, maximalt)

Vikt: 11,3 oz. (320 g)

Dimensioner: Diameter 2¾ tum, Höjd 2¼
tum (Diameter 60 mm, Höjd 57 mm)

Kompassäkerhetsavstånd: 6¼ tum (155 mm)

Vattentätetsrankning: IP66

Inkommande spänning: 12 V DC, ± 2 V,
reglerad strömförsörjning



WARNING! Om din enhet har videoingångar ska du inte hantera eller titta på video medan du hanterar eller navigerar din båt. Om du hanterar eller tittar på video medan båten körs kan du orsaka en olycka eller krock som kan resultera i egendomsskador, allvarlig skada eller död.

Begränsad garanti

Den här Garmin-produkten garanteras vara fri från defekter i material och utförande i ett år från inköpsdatumet. Under denna tid kommer Garmin efter eget gottfinnande att reparera eller ersätta komponenter som inte fungerar under normal användning. Sådana reparationer eller ersättningar görs utan kostnad för konsumenten vad gäller delar eller arbete, förutsatt att konsumenten står för alla transportkostnader. Den här garantin täcker inte in brister som beror på missbruk, felaktig användning, olycka eller obehöriga ändringar eller reparationer. Denna produkt är endast avsedd att användas som hjälp vid resa och får inte användas till något ändamål som kräver exakt mätning av riktning, distans, plats eller topografi. Garmin garanterar inte exakthet eller fullständighet för kartdata i denna produkt.

GARANTIerna och GOTTGÖRELSEna SOM ANGES HÄR GÄLLER MED ENSAMRÄTT OCH I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTIFTADE, INKLUSIVE ALL ANSVARSSKYLDIGHET

SOM HÄRRÖR FRÅN NÅGON GARANTI OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, LAGSTIFTAD ELLER ANNAN. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA LAGLIGA RÄTTIGHETER SOM KAN VARIERA FRÅN STAT TILL STAT.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA GARMIN VARA ANSVARSSKYLDIGT FÖR NÅGRA TILFÄLLIGA, SPECIELLA, INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, VARE SIG DE ORSAKAS AV ANVÄNDNING, MISSBRUK ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DENNA PRODUKT ELLER AV DEFEKTER I PRODUKTEN. VISSA STATER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNING AV TILFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR KANSKE INTE GÄLLER DIG.

Garmin har efter eget gottfinnande ensamrätt att reparera eller ersätta enheten eller programvaran eller erbjuda full återbetalning av inköpspriset. DENNA KOMPENSATION ÄR DIN ENDA KOMPENSATION FÖR EN ÖVERTRÄDELSE AV GARANTIN.

Erhåll garantiservice genom att kontakta din lokala, av Garmin auktoriserade, återförsäljare eller ring till Garmin Produktsupport för att få anvisningar angående frakt och ett RMA-nummer. Förpacka enheten noga med en kopia av originalkvittot. Kvittot krävs som inköpsbevis för garantireparationer. Skriv RMA-numret tydligt på

paketets utsida. Skicka enheten med frakten betald till valfritt Garmin garantiserviceställe.

Inköp via Online-auktion: Produkter som säljs via online-auktioner är inte behöriga till rabatter eller andra specialerbjudanden från Garmin. Bekräftelse på online-auktion godkänns inte som garantiverifikation. Om du vill ha garantiservice måste du ha det ursprungliga inköpskvittot, eller en kopia av det, från ursprungsåterförsäljaren. Garmin ersätter inte saknade komponenter från en förpackning som köpts via en online-auktion.

Internationella inköp: En separat garanti tillhandahålls av internationella distributörer för enheter som inköps utanför USA. Denna garanti tillhandahålls av den lokala, inhemska distributören och denna distributör tillhandahåller service lokalt för din enhet. Distributörsgarantier är endast giltiga i det avsedda distributionsområdet. Enheter som inköpts i USA eller Kanada måste returneras till Garmins servicecenter i Storbritannien, USA, Kanada eller Taiwan för service.

Överensstämmelseförklaring (DoC)

Härmed intygar Garmin att denna GWS 10 uppfyller de grundläggande kraven och andra tillämpliga föreskrifter i direktiv 1999/5/EG. Den fullständiga överensstämmelseförklaringen för din Garmin-produkt finns på Garmins webbplats: www.garmin.com.



© 2009 Garmin Ltd. or its subsidiaries

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com