



## GMM™ - näyttöruudun määrittämissuhteet

### Näyttöruutuasetusten avaaminen

- 1 Valitse .
- 2 Valitse tarvittaessa **OSD-asetukset**.


### Näyttövalikon kielen vaihtaminen

Voit vaihtaa näyttövalikon kielen. Näyttövalikko on oletusarvoisesti englanninkielinen riippumatta siitä, mikä kieli GPSMAP® 8500 laitteessa on valittu.

- 1 Valitse näyttövalikosta **SETUP > LANGUAGE**.
- 2 Valitse kieli.
- 3 Valitse .

### Videotulon vaihtaminen

Voit vaihtaa GMM näytössä näkyvän videolähteen.

- 1 Jos käytät etälaitetta, valitse **TULO**.
- 2 Valitse videolähde.
- 3 Valitse .

### Kirkkausasetukset

Valitse OSD-valikosta **KIRKKAUS**.

**HUOMAUTUS:** jos GMM on liitetty GPSMAP 8500 laitteeseen ja tämä asetus on käytettävissä, kirkkauden säätäminen tässä ohittaa kirkkaustason karttaplotterin ohjelmistossa.

**TILA:** määrittää näytön kirkkauden manuaalisesti tai automaattisesti ympäristön valaistustunnistimen avulla.

**TASO:** määrittää näytön kirkkauden manuaalisesti.

### Kuva-asetukset

Valitse OSD-valikosta **KUVA**.

**KONTRASTI:** määrittää kontrastin.

**TERÄVYYS:** määrittää kuvan terävyyden.

**VÄRITILA:** määrittää väritilan.

### Geometria-asetukset

Voit säätää VGA-tulon näyttölaatua.

Valitse OSD-valikosta **GEOMETRIA**.

**KELLO:** säätää kuvan vaakatarakkuutta ja minimoi pystyviivat.

**VAIHE:** minimoi vaakaviivat, vilkunnan ja sumeat kuvat.

**AUTOMAATTINEN SÄÄTÖ:** optimoi näytön automaattisesti lähteen perusteella.

### OSD-määrittäminen

Valitse OSD-valikosta **ASETUKSET**.

**VALIKON AIKAKATKAISU:** määrittää OSD-valikon aikakatkaisun.

**MUISTI:** palauttaa tehdasasetukset.

**KIELI:** määrittää OSD-valikon tekstin kielen.

**KOSKETUSPANEELIN KALIBROINTI:** kohdistaa näytön, jotta se vastaa kosketuksiin oikein.

**Garmin International, Inc.**  
1200 East 151st Street  
Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat

**Garmin (Europe) Ltd.**  
Liberty House, Hounslow Business Park  
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Iso-Britannia

**Garmin Corporation**  
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.  
New Taipei City, 221, Taiwan

Garmin® ja Garmin-logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. GMM™ ja GPSMAP® 8500™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.

