

GMM™ Instruções de configuração da apresentação no ecrã

Aceder às Definições de Apresentação no ecrã (OSD)

- 1 Selecione .
- 2 Se necessário, selecione **Definições OSD**.

Alterar o idioma do menu apresentado

Pode alterar o idioma do menu apresentado no ecrã. Por predefinição, o menu está em inglês, independentemente do idioma selecionado no GPSMAP® 8500.

- 1 A partir do menu apresentado no ecrã, selecione **SETUP > LANGUAGE**.
- 2 Selecione o idioma.
- 3 Selecione .

Alterar a entrada de vídeo

Pode alterar a fonte de vídeo apresentado no monitor GMM.

- 1 Se está a utilizar um dispositivo de entrada remoto, selecione **ENTRADA**.
- 2 Selecione a fonte de vídeo.
- 3 Selecione .

Definições de brilho

No menu OSD, selecione **BRILHO**.

NOTA: se o GMM estiver ligado a um GPSMAP 8500 e esta definição estiver disponível, ao ajustar o brilho aqui irá substituir o nível de brilho do software do plotter cartográfico.

MODO: define o brilho do ecrã, manual ou automaticamente, com base no sensor de iluminação ambiente.

NÍVEL: define manualmente o brilho do ecrã.

Definições de imagem

No menu OSD, selecione **IMAGEM**.

CONTRASTE: define o nível de contraste.

NITIDEZ: define a nitidez de apresentação da imagem.

MODO DE CORES: define o modo de cores.

Definições de geometria

Pode ajustar a qualidade do ecrã para entradas VGA.

No menu OSD, selecione **GEOMETRIA**.

RELÓGIO: ajusta a resolução horizontal da imagem e minimiza as listas verticais.

FASE: minimiza as listas horizontais e imagens intermitentes e esbatidas.

AUTO-AJUSTAR: otimiza automaticamente o ecrã com base na fonte.

Configuração OSD

No OSD, selecione **CONFIGURAÇÃO**.

TEMPO LIMITE DO MENU: define o tempo de espera do menu OSD.

RECUPERAÇÃO DE MEMÓRIA: restaura as definições de fábrica.

IDIOMA: define o idioma do texto do menu OSD.

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, EUA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Reino Unido

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.C.)

Garmin® e o logótipo Garmin são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registadas nos EUA e em outros países. GMM™ e GPSMAP® 8500™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

