





Inställningsinstruktioner för GMM™ skärmbilden

Få åtkomst till skärmbildens inställningar

- 1 Välj .
- 2 Om det behövs väljer du **OSD-inställningar**.


Ändra OSD-menyns språk

Du kan ändra OSD-menyns språk. OSD-menyn är som standard på engelska, oavsett vilket språk som väljs i GPSMAP® 8500.

- 1 På OSD-menyn väljer du **SETUP > LANGUAGE**.
- 2 Välj språk.
- 3 Välj .

Ändra video

Du kan ändra vilken videokälla som visas på GMM mätaren.

- 1 Om du använder en enhet med fjärringång väljer du **INGÅNG**.
- 2 Välj videokälla.
- 3 Välj .

Inställningar för ljusstyrka

På OSD-menyn väljer du **LJUSSTYRKA**.

OBS! Om GMM är ansluten till en GPSMAP 8500 och den här inställningen är tillgänglig ersätter inställningarna för ljusstyrka som du gör här ljusstyrkenivån i plotterns programvara.

LÄGE: Ställer in skärmens ljusstyrka manuellt eller automatiskt utifrån givaren för omgivande ljus.

NIVÅ: Ställer in skärmens ljusstyrka manuellt.

Bildinställningar

På OSD-menyn väljer du **BILD**.

KONTRAST: Ställer in kontrastnivån.

SKÄRPA: Ställer in hur skarpt bilderna visas.

FÄRGLÄGE: Ställer in färgläget.

Geometriinställningar

Du kan justera skärmens kvalitet för VGA-ingång.

På OSD-menyn väljer du **GEOMETRI**.

KLOCKA: Justerar bildens horisontella upplösning och minimerar lodräta ränder.

FAS: Minimerar horisontella ränder, flimmer och suddiga bilder.

JUSTERA AUTOMATISKT: Optimerar automatiskt skärmen utifrån källan.

OSD-inställningar

På OSD-menyn väljer du **INSTÄLLNING**.

MENYTIDSGRÄNS: Ställer in tidsgränsen för OSD-menyn.

HÄMTA MINNE: Återställer fabriksinställningarna.

SPRÅK: Ställer in textspråket för OSD-menyn.

KALIBRERA PEKSKÄRM: Justerar skärmen så att den fungerar ordentligt vid tryckningar.

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

Garmin® och Garmins logotyp är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. GMM™ och GPSMAP® 8500™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

