



GPS 17x givarkonfigurationsguide



Läs guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* som medföljer i produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet.

En Garmin® GPS 17x-antenn ger GPS-positionsinformation till anslutna skärmenheter som är kompatibla med NMEA 2000®. En lista över kompatibla plottrar och enheter från Garmin finns på www.garmin.com.

Viktigt! Det här dokumentet innehåller specifik konfigurationsinformation för GPS 17x-enheten som används tillsammans med din kompatibla skärmenhet från Garmin. Information om hur du kommer åt konfigurationsmenyn för NMEA 2000 på din skärmenhet finns i dokumentationen som följde med enheten.



Aktivera och avaktivera WAAS (Wide Area Augmentation System)/ EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service)

När WAAS/EGNOS är aktiverat blir positionsinformationen mer noggrann.

Mer information om WAAS/EGNOS finns på www.garmin.com.

1. Välj GPS 17x-enheten på konfigurationsmenyn på NMEA 2000-enheten på skärmenheten.
2. Välj **Konfig.** > **WAAS/EGNOS**.
3. Välj **På** eller **Av** på en Garmin-plotter.

Ställa in fartfilter

Fartfilterinställningen på GPS 17x kan hjälpa till att minska onödiga driftalarmutlösare samt potentiell sporadisk positionsinformation. Fartfiltret snittar de data som fås från GPS 17x för smidigare uppdateringar av positionsdata. Fartfiltret är mest till hjälp vid stillastående eller vid låg fart.

1. Välj GPS 17x-enheten på konfigurationsmenyn på NMEA 2000-enheten.
2. Välj **Konfig.** > **Fartfilter**.
3. Välj bland följande alternativ:
 - **Av**—positionsinformation från GPS 17x överförs till NMEA 2000-nätverket allt eftersom det samlas in.
 - **På**—positionsinformation från GPS 17x samlas in och snittas innan den överförs till NMEA 2000-nätverket. Välj vid vilket intervall som positionsinformationen samlas in.
 - **Auto**—fartfiltret stängs av vid låg fart och slås på vid hög fart.

Uppdatera GPS-satellitåtkomst

Vid vissa tillfällen, till exempel om du har flyttat båten flera kilometer utan att använda GPS 17x, kan du tvinga GPS 17x att återinitiera och hitta din aktuella position.

1. Välj GPS 17x-enheten på konfigurationsmenyn på NMEA 2000-enheten.
2. Välj **Konfig.** > **Automatisk lokalisering**.
3. Vänta på att GPS 17x hittar satelliter.

Återställa fabriksinställningarna

Du kommer att förlora alla egna konfigurationer när du återställer fabriksinställningarna.

Så här återställer du fabriksinställningar:

1. Välj GPS 17x-enheten på konfigurationsmenyn på NMEA 2000-enheten.
2. Välj **Konfig.** > **Fabriksinställningar**.