


GARMIN®

GPSMAP® 4008/4208 FLUSH MOUNT TEMPLATE



- Recommended clearance for sun cover handle
- Espace de sécurité recommandé pour manipuler le pare-soleil
- Spazio libero consigliato per la maniglia della copertura di protezione dai raggi solari
- Empfohlener Abstand für Griff des Sonnenschutzes
- Se recomienda despejar el mango de la cubierta para el sol
- Rekommenderat utrymme för solskyddshandtag
- Anbefalet plads til soldækslets håndtag
- Anbefalt klaring for håndtaket på soldekselet
- Suositelu väli aurinkosuojuksen kahvaa varten

- Recommended clearance for SD card door
- Débattement recommandé pour le cache de la carte SD
- Spazio libero consigliato per lo sportello della scheda SD
- Empfohlener Abstand für SD-Speicherkartenabdeckung
- Se recomienda despejar la puerta de la tarjeta SD
- Rekommenderat utrymme för SD-kortlucka
- Anbefalet fri plads til SD-kortlåg
- Anbefalt klaring for SD-kortdekselet
- Suositelu väli SD-kortin suojuukseen