

# Garmin fleet™ 590

## Aloitussopas



## Fleet-tilaus

Yritykselläsi on oltava aktiivinen fleet-tilaus, jotta voit käyttää laitteen ajoneuvokannan hallint ominaisuuksia.

## Laitteen liittäminen ajoneuvon virtalähteeseen

### VAROITUS

Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää henkilövahinkoja tai tuotteen vahingoittumisen säilyttämällä laitetta poissa suorasta auringonvalosta.



### ILMOITUS

Älä irrota virtajohtoa, jotta laite voi vastaanottaa ajoneuvokannan hallintatietoja.

Lataa laite, jotta voit käyttää sitä akkuvirralla.

1. Liitä ajoneuvon virtajohto  telineeseen USB-porttiin .



2. Napsauta teline imukuppiin .
3. Paina imukuppi tuulilasiin.
4. Käännä samalla vipua  taaksepäin tuulilasia kohti.
5. Aseta laitteen alaosa telineeseen.
6. Kallista laitetta taaksepäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
7. Liitä ajoneuvon virtajohton toinen pää ajoneuvon vapaaseen virtapistoraasiaan.


## Laitteen sammuttaminen

1. Paina virtapainiketta ① neljä sekuntia.



2. Valitse Pois.







## Päävalikon käyttäminen




- Avaa aikakello valitsemalla ①.
- Avaa viestit ja pysähdykset valitsemalla ②.
- Näytä kartta valitsemalla ③.
- Etsi määränpää valitsemalla ④.
- Avaa työkalu- ja asetusvalikko valitsemalla ⑤.

## Uudet pysähdykset ja viestit


Laitte näyttää ilmoituksen, kun vastaanotat uusia pysähdyksiä tai viestejä.

- Päävalikossa näkyy ilmoitus uusista pysähdyksistä , viesteistä  tai molemmista .
- Kartassa  näkyy sinisenä, kun sinulla on uusia pysähdyksiä tai viestejä.
-  - tai  -välilehdessä ② ilmoittaa uusien pysähdysten tai viestien määrän.
  - Sininen ilmoitus ② osoittaa, että olet saanut uusia pysähdyksiä tai viestejä sen jälkeen, kun viimeksi tarkastelit pysähdys- tai viestiluettoa.

- Harmaa ilmoitus  osoittaa, että sinulla on lukemattomia viestejä tai pysähdyksiä.

## Navigoiminen pysähdykseen

Yrityksesi on lähetettävä pysähdys laitteeseesi, ennen kuin voit navigoida pysähdykseen.

1. Valitse päävalikosta **Lähetys** > .
2. Valitse pysähdys.
3. Valitse **Aja**.


## Viestin tarkasteleminen

Yrityksesi on lähetettävä viesti laitteeseen, ennen kuin voit tarkastella viestiä.

1. Valitse päävalikosta **Lähetys** > .
2. Valitse viesti.

## Viestin lähettäminen

Voit lähettää lyhyen viestin yrityksellesi. Laite saattaa sisältää pikaviestejä eli yrityksen lataamia valmiita viestejä.

1. Valitse päävalikosta **Lähetys** > .
2. Valitse vaihtoehto:
  - Voit lähettää mukautetun viestin valitsemalla **Uusi viesti** ja kirjoittamalla viestin.
  - Voit lähettää pikaviestin valitsemalla **Pikaviesti** ja valitsemalla viestin.
3. Valitse **Lähetä**.

## Käyttäjän lisääminen aikakelloon

Yrityksesi on määritettävä käyttäjän nimi, ennen kuin voit lisätä käyttäjän aikakelloon. Jos yritys on ottanut aikakellon PIN-koodit käyttöön laitteessa, sinun on tiedettävä lisättävän käyttäjänimen PIN-koodi.

Samaan laitteeseen voi lisätä useita aikakellon käyttäjiä.

1. Valitse päävalikosta **Aikakello**.
2. Valitse **Lisää käyttäjä**.
3. Anna yritykseltä saamasi käyttäjänimi ja valitse **OK**.
4. Anna tarvittaessa käyttäjänimen aikakellon PIN-koodi.

Käyttäjänimi ilmestyy luetteloon ja sen tila on Vahvistaa. Kun palvelin on vahvistanut käyttäjän, tilaksi vaihtuu (ei asetettu).

## Käyttäjän tilan asettaminen

Laitteeseen on lisättävä vähintään yksi käyttäjä ja yrityksen on lähetettävä tilaluettelo laitteeseen, ennen kuin käyttäjien tilan voi asettaa.

Voit asettaa useiden aikakellon käyttäjien tilan.

1. Valitse päävalikosta **Aikakello**.
2. Jos aikakellon PIN-koodit ovat käytössä laitteessa, valitse käyttäjänimesi ja anna aikakellon PIN-koodisi.
3. Valitse vähintään yksi käyttäjä.
4. Valitse **Määritä tila**.
5. Valitse tila.

## Tietoja kohdepisteistä

### Kohdepisteiden etsiminen

1. Valitse päävalikosta **Haku** > **Kohdepisteet**.
2. Valitse luokka.
3. Valitse tarvittaessa aliluokka.
4. Valitse määränpää.

### Hakeminen luokasta

Voit rajata hakua etsimällä joidenkin luokkien sisältä.

1. Valitse **Haku** > **Kohdepisteet**.
2. Valitse luokka.
3. Valitse tarvittaessa aliluokka.
4. Valitse **Q**.
5. Kirjoita koko nimi tai sen osa.
6. Valitse **Valmis**.

## Reittisi kartalla

### ILMOITUS

Nopeusrajoituskuvake on viitteellinen. Kuljettaja on aina vastuussa nopeusrajoitusten noudattamisesta ja ajoturvallisuudesta. Garmin ei vastaa mahdollisista liikennesakoista tai maksuista, joita kuljettaja voi saada, jos hän ei noudata kaikkia sovellettavia tieliikennelakeja ja liikennemerkkejä.

Reitti näkyy kartassa magentanvärisenä viivana. Jos poikkeat alkuperäiseltä reitiltä, laite laskee reitin uudelleen. Näyttöön voi tulla nopeusrajoituskuvake, kun ajat kantatiellä.

## Karttoimintojen käyttäminen



- Katso seuraava käänös valitsemalla ①.  
Jos risteysnäkymä on käytettävissä, risteysnäkymä tulee näyttöön.
- Avaa käänösluettelo valitsemalla ②.
- Näytä pysähdykset valitsemalla ③.
- Näytä viestit valitsemalla ④.
- Muuta tietokenttä valitsemalla ⑤.
- Avaa Nykysijainti-sivu valitsemalla ⑥.
- Valitsemalla ⑦ voit näyttää matkan tiedot.

## Tietoja lepotilasta

Lepotilan avulla voit säästää akun virtaa, kun et käytä laitetta.

## Lepotilan käyttäminen

- Kun laite on käynnissä, voit siirtää sen lepotilaan virtapainikkeesta.
- Kun laite on lepotilassa, voit palauttaa sen normaalitilaan valitsemalla virtapainikkeen ja kaksoisnapauttamalla kohtaa tarvittaessa.



913-397-8200  
1-800-800-1020



0808 2380000  
+44 (0) 870.8501241



1-866-429-9296



43 (0) 3133 3181 0



00 32 262 72 5254



00 45 4810 5050



00 358 19 311 001



00 33 1 5517 81 89



0180 5 / 42 76 46 - 880  
0180 5 / 42 76 46 - 550



00 39 02 3669 9699



0800-0233937



815 69 555



00800 4412 454  
+44 2380 662 915



00 35 1214 447 460



00 902 00 70 97



00 46 7744 52020

[www.garmin.com/fleet](http://www.garmin.com/fleet)

**Garmin International, Inc.**

1200 East 151st Street,  
Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat

**Garmin (Europe) Ltd.**

Liberty House, Hounslow Business Park  
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,  
Iso-Britannia

**Garmin Corporation**

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.  
New Taipei City, 221, Taiwan

Garmin® ja Garmin-logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin fleet™ on Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.

# CE0682