

Garmin fleet™ 590

Snabbstartshandbok



Fordonsprenumeration

Innan du kan använda fordonshanteringsfunktioner på enheten måste ditt företag ha en aktiv fordonsprenumeration.

Ansluta enheten till fordonsström

VARNING

Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra personsador och skador på produkten på grund av att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i direkt solljus.

MEDDELANDE

Låt strömkabeln vara ansluten så att enheten kan ta emot fordonshanteringsinformation.

Innan du kan använda enheten på batteriström måste du ladda den.

1. Sätt i 12 V-strömkabeln ① i USB-porten på fästet ②.



2. Sätt fast monteringsfästet på sugkoppen ③.
3. Tryck dit sugkoppen på vindrutan.
4. Medan du trycker för du spaken ④ bakåt mot vindrutan.
5. Placera underkanten av enheten i monteringsfästet.
6. Luta enheten bakåt tills den fastnar.
7. Anslut den andra änden av 12 V-strömkabeln till en strömkontakt i bilen.

Stänga av enheten

1. Håll **strömknappen** ① nedtryckt i fyra sekunder.



2. Välj **Stäng av**.

Använda huvudmenyn




- Välj ① för att ange stämpelklockan.
- Välj ② för att få tillgång till meddelanden och stopp.
- Välj ③ för att se kartan.
- Välj ④ för att söka efter en destination.
- Välj ⑤ för att öppna menyn med verktyg och inställningar.

Garmin fleet 590 Snabbstartshandbok

Nya stopp och meddelanden


Enheten visar meddelanden när du tar emot nya stopp eller meddelanden.

- Du får aviseringar på huvudmenyn när du har nya stopp, meddelanden eller (både och).
- På kartan blir eller blå när du har nya stopp eller meddelanden.
- På fliken eller anger ② antalet nya stopp eller meddelanden.
 - En ② blå avisering anger att det har kommit nya stopp eller meddelanden sedan förra gången du tittade på listan över stopp och meddelanden.

- En  grå avisering anger att du har olästa meddelanden eller stopp.


Navigera till ett stopp

Innan du kan navigera till ett stopp måste ditt företag skicka ett stopp till din enhet.

1. Välj **Uppdragscentral** >  på huvudmenyn.
2. Välj ett stopp.
3. Välj **Kör!**.


Visa ett meddelande

Innan du kan visa något meddelande måste ditt företag skicka ett meddelande till din enhet.

1. Välj **Uppdragscentral** >  på huvudmenyn.
2. Välj ett meddelande.

Skicka ett meddelande

Du kan skicka ett kort meddelande till ditt företag. Din enhet kan innehålla snabbmeddelanden. Det är färdiga meddelanden som ditt företag har laddat in.

1. Välj **Uppdragscentral** >  på huvudmenyn.
2. Välj ett alternativ:
 - Om du vill skicka ett eget meddelande kan du välja **Nytt meddelande** och skriva ett meddelande.
 - Om du vill skicka ett snabbmeddelande kan du välja **Snabbmeddelande** och sedan välja ett meddelande.
3. Välj **Skicka**.

Lägga till en användare till stämpelklockan

Innan du kan lägga till en användare till stämpelklockan måste du få användarnamnet av ditt företag. Om ditt företag har aktiverat PIN-kod för stämpelklockan på enheten måste du känna till PIN-koden för den användare som du vill lägga till.

Du kan lägga till flera användare till stämpelklockan på en och samma enhet.

1. Välj **Stämpelklocka** på huvudmenyn.
2. Välj **Lägg till användare**.
3. Ange det användarnamn som du har fått av ditt företag och välj **OK**.
4. Om det behövs anger du användarnamnets PIN-kod för stämpelklockan.

Användarnamnet visas i listan med statusen "Validerar". När servern validerar användaren ändras statusen till "inte angett".

Ställa in status för en användare

Innan du kan ställa in status för användare måste du lägga till en eller flera användare till enheten, och ditt företag måste skicka en lista över statusar till enheten.

Du kan ställa in status för en eller flera användare av stämpelklockan.

1. Välj **Stämpelklocka** på huvudmenyn.
2. Om PIN-kod för stämpelklockan är aktiverat på enheten väljer du ditt användarnamn och anger PIN-koden.
3. Välj en eller flera användare.
4. Välj **Ange status**.
5. Välj status.


Om Intressanta platser

Söka efter sevärigheter

1. Tryck på **Sök** > **Intressanta platser** på huvudmenyn.
2. Välj en kategori.
3. Välj vid behov en underkategori.
4. Välj ett mål.

Söka inom en kategori

För att begränsa listan med sökresultat kan du söka inom vissa kategorier.

1. Välj **Sök** > **Intressanta platser**.
2. Välj en kategori.
3. Välj vid behov en underkategori.
4. Välj .
5. Ange hela eller en del av namnet.
6. Välj **Klar**.

Din rutt på kartan

MEDELANDE

Fartbegränsningsikonen är endast avsedd som information och ersätter inte förarens ansvar att följa hastighetsbegränsningar och hela tiden köra på ett säkert sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter eller stämningar som du kan få genom att inte följa alla gällande trafiklagar och skyltar.

Rutten markeras med en magentafärgad linje på kartan. Om du avviker från den ursprungliga rutten beräknar enheten om rutten. En hastighetsbegränsningsikon kan visas om du kör på huvudvägar.

Använda kartfunktioner



- Välj ① för att visa nästa sväng.
Om det finns en vy över korsningen visas sidan för visning av korsningar.
- Välj ② om du vill visa svänglistan.
- Välj ③ om du vill visa stopp.
- Välj ④ om du vill visa meddelanden.
- Välj ⑤ om du vill ändra datafältet.
- Välj ⑥ om du vill visa Var är jag?-sidan.
- Välj ⑦ om du vill visa trippinformation.

Om viloläget

Viloläget sparar på batterierna när enheten inte används.

Använda viloläget

- Låt enheten vara påslagen och välj strömknappen för att försätta enheten i viloläget.
- När enheten är i viloläge kan du dubbelklicka på strömknappen för att aktivera enheten.



913-397-8200
1-800-800-1020



0808 2380000
+44 (0) 870.8501241



1-866-429-9296



43 (0) 3133 3181 0



00 32 262 5254



00 45 4810 5050



00 358 19 311 001



00 33 1 5517 81 89



0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550



00 39 02 3669 9699



0800-0233937



815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



00 35 1214 447 460



00 902 00 70 97



00 46 7744 52020

www.garmin.com/fleet

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire,
SO40 9LR Storbritannien

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

Garmin® och Garmins logotyp är registrerade varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. Garmin fleet™ är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

CE0682