



nüvi® serie 1400

Guía de inicio rápido



Para utilizar con los siguientes modelos de la unidad nüvi:
1410, 1440, 1450, 1490

© 2009 Garmin Ltd. o sus subsidiarias

190-01073-53 Rev. B

Septiembre de 2009


Impreso en Taiwán

Unidad nüvi




Consulta la guía *Información importante sobre el producto y su seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás advertencias e información importante sobre el producto.

*Botón de encendido
Púlsalo para encender
y apagar la unidad nüvi.*



Altavoz

Conector mini-USB



Ranura
de tarjeta
microSD™

Micrófono

Uso del menú principal




- 1 Intensidad de la señal del satélite GPS.
- 2 Estado de la tecnología Bluetooth®.
- 3 Toca para seleccionar un modo de uso.
- 4 Hora actual. Toca para cambiar la configuración de la hora.
- 5 Estado de la batería.
- 6 Toca para buscar un destino.
- 7 Toca para ver el mapa.
- 8 Toca para realizar una llamada cuando estés conectado a un [teléfono móvil compatible](#).
- 9 Toca para ajustar el volumen.
- 10 Toca para emplear utilidades como, por ejemplo, configuración y Ayuda.

Configuración de la unidad nüvi

Antes de montar la unidad nüvi, consulta la guía *Información importante sobre el producto y su seguridad* para obtener información sobre la legislación que regula el montaje en el parabrisas.

Instalación de la unidad nüvi


1. Retira el plástico transparente de la ventosa.
Coloca la ventosa en el parabrisas.
2. Mueve la palanca hacia el parabrisas.
3. Ajusta la base sobre el brazo de ventosa.
4. Conecta el cable de alimentación del vehículo a la parte posterior de la unidad nüvi.
5. Enchufa el otro extremo del cable de alimentación a una fuente de alimentación disponible del vehículo. La unidad debería encenderse automáticamente si está enchufada y el vehículo está en marcha. Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.
6. Instala la parte inferior de la unidad nüvi en la base.
7. Inclina la unidad nüvi hacia atrás hasta que encaje en su sitio.
8. Si estás utilizando un receptor de tráfico en Europa, conecta la antena externa al receptor y fíjala al parabrisas con las ventosas. (El receptor de tráfico se incluye en algunos modelos de la unidad nüvi).



ADVERTENCIA: este producto contiene una batería de ión-litio. Para evitar daños en la unidad, retírala del vehículo al salir o guárdala para que no quede expuesta a la luz solar directa.



Adquisición de la señal del satélite

1. Dirígete a un lugar al aire libre, lejos de árboles y edificios altos.
2. Enciende la unidad nüvi.

La detección y adquisición de la señal del satélite puede tardar unos minutos. Las barras  indican la intensidad de la señal del satélite. Cuando por lo menos una de las barras aparezca de color verde, significa que la unidad nüvi ha adquirido la señal del satélite.

Uso del botón de encendido

Pulsa y suelta rápidamente el botón de **encendido** para ver opciones adicionales:

- Toca  y  para ajustar el brillo de la pantalla.
- Toca **Bloquear pantalla** para evitar que la pantalla se pulse accidentalmente.
- Toca **Apagar** para apagar la unidad nüvi. También puedes apagar la unidad nüvi manteniendo pulsado el botón de **encendido** durante 2 segundos.

Restablecimiento de la unidad nüvi

Si la unidad nüvi deja de funcionar, restablécela manteniendo pulsado el botón de **encendido** durante 10 segundos.

Búsqueda de puntos de interés

1. Toca **Destino** > **Puntos de Interés**.
2. Si es necesario, selecciona una categoría y una subcategoría.
3. Selecciona un destino y toca **Ir**.
4. Si es necesario, toca **Iniciar** para seguir la ruta.

Para introducir las letras del nombre, toca **Destino** > **Puntos de Interés** > **Escribir nombre**.

Para buscar una ubicación en un área distinta, toca **Destino** > **Próximo a**.

Seguimiento de la ruta

La ruta se marca con una línea magenta. A medida que te desplazas, la unidad nūvi te guía al destino mediante indicaciones de voz, flechas en el mapa e instrucciones en la parte superior del mapa. Si te sales de la ruta original, la unidad nūvi vuelve a calcular la ruta.

Toca y arrastra el mapa para ver una zona diferente del mismo.

Si viajas por carreteras principales, puede aparecer un icono de límite de velocidad.





- 1 Toca para ver la página Siguiente giro.

- 2 Toca para ver la página Lista de giros.
- 3 Toca para ver la página ¿Dónde estoy?.
- 4 Toca y para acercar y alejar el mapa.
- 5 Toca para volver al menú principal.
- 6 Toca para cambiar los campos de datos.
- 7 Toca para ver el procesador de trayecto.

Añadir una parada

1. Cuando estés siguiendo una ruta, toca > **Destino**.
2. Busca la parada adicional.
3. Toca **Ir**.
4. Toca **Añadir como Punto de vía** para añadir esta parada antes del destino final.

Tomar un desvío

1. Cuando estés siguiendo una ruta, toca .
2. Toca .

Uso del receptor de tráfico FM TMC




NOTA: Garmin no se hace responsable de la precisión de la información de tráfico.

El receptor de tráfico FM de canal de mensajes de tráfico (TMC) se incluye en algunos modelos de la unidad nüvi.

Para poder recibir información de tráfico, el receptor de tráfico y la unidad nüvi tienen que estar situados en el rango de datos de una estación FM que transmita datos TMC. No es necesario que actives la suscripción incluida en el receptor de tráfico FM. La suscripción se activa automáticamente una vez que la unidad nüvi obtenga las señales de satélite mientras recibe las señales sobre el tráfico emitidas por el proveedor de servicios al que estés abonado. Visita www.garmin.com/traffic o

www.garmin.com para obtener más información.

Si se producen retenciones de tráfico importantes en la ruta mientras te desplazas por ella, la unidad nüvi recalcula la ruta de forma automática. El icono de tráfico  cambia de color para indicar la intensidad de las condiciones del tráfico en la ruta o en la carretera por la que conduces en ese momento.



NOTA: los parabrisas atóxicos (metalizados) pueden perjudicar el rendimiento del receptor de tráfico.

Visualización de ofertas (sólo en Norteamérica)

- Si la caja de la unidad nüvi incluye un receptor de tráfico, puede que recibas ofertas y cupones de descuento relacionados con la ubicación.
- Toca la oferta en la pantalla para ver más información.



PRECAUCIÓN: no intentes anotar la información de los códigos de cupones mientras conduces.

Uso de las funciones de manos libres


La tecnología inalámbrica Bluetooth está disponible en algunos modelos de unidades nüvi.

Para usar las funciones de manos libres, deberás vincular el teléfono con la unidad nüvi. Para realizar la vinculación y conexión, el dispositivo y la unidad nüvi deben estar encendidos y cerca el uno del otro.

Vinculación del teléfono

1. Activa el componente Bluetooth del teléfono.
2. En la unidad nüvi, toca **Utilidades > Configuración > Bluetooth**.
3. Toca el botón que aparece debajo de **Bluetooth** y, a continuación, toca **Activado > Aceptar**.
4. Toca el botón que aparece debajo de **Teléfono**.
5. Selecciona el teléfono y, a continuación, toca **Aceptar**.
6. Introduce el PIN de Bluetooth (**1234**) de la unidad nüvi en el teléfono.

Cómo llamar a un número

1. En el menú principal, selecciona **Teléfono > Marcar**.
2. Introduce el número y toca **Marcar**.
3. Para finalizar la llamada, toca  > **Finalizar llamada**.

Recepción de llamadas

Cuando se recibe una llamada, se abre la ventana Llamada entrante.

- Toca **Responder** para contestar la llamada.
- Toca **Omitir** para ignorar la llamada y silenciar el teléfono.

Carga de la unidad nüvi

Carga la unidad nüvi durante al menos 4 horas antes de usarla con la alimentación de la batería.

- Mediante el cable de alimentación del vehículo.
- Mediante el cable USB.
- Mediante un adaptador de CA (accesorio opcional).

Seguridad de la unidad nüvi

1. Asegúrate de que te encuentras en la ubicación de seguridad y que la unidad nüvi reciba señales de satélite.
2. Toca **Utilidades > Configuración > Seguridad**.
3. Toca el botón que aparece debajo de **Garmin Lock**.
4. Introduce un PIN de cuatro dígitos.
5. Toca **Establecer**.



NOTA: si olvidas el PIN y la ubicación de seguridad, deberás enviar la unidad nüvi a Garmin para que la desbloqueen. También debes enviar un registro del producto o un comprobante de compra válido del mismo.

nüMaps Guarantee™

Para recibir una actualización de mapas gratuita (si está disponible), registra la unidad nüvi en <http://my.garmin.com> en un plazo de 60 días desde la primera detección de satélites y la conducción con la unidad nüvi. Si te registras por teléfono o después del plazo de 60 días

tras la primera vez que conduzcas con la unidad nüvi, no reunirás los requisitos para obtener una actualización de mapas gratuita.

Más información

Para obtener más información sobre la unidad nüvi, selecciona **Utilidades > Ayuda**. Puedes descargar la versión más reciente del manual del usuario en www.garmin.com. Para obtener información sobre accesorios, visita <http://buy.garmin.com> o ponte en contacto con el distribuidor de Garmin.

Garmin®, el logotipo de Garmin y nüvi® son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registradas en Estados Unidos y en otros países. Garmin Lock™ y nüMaps Guarantee™ son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias. Estas marcas comerciales no se podrán utilizar sin autorización expresa de Garmin. La marca y el logotipo de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y se utilizan bajo licencia por Garmin. microSD™ es una marca comercial de SanDisk o sus subsidiarias.

