



nüvi® серии 1400

Краткое руководство по эксплуатации



для использования с устройствами nüvi следующих серий:
1410, 1440, 1450, 1490

© Garmin Ltd. или подразделения, 2009 г.

Сентябрь 2009 г.

190-01073-65, версия В

Отпечатано в Тайване

Внешний вид устройства nivi



См. руководство *Важные сведения о продукте и информация о безопасности* в упаковке изделия для ознакомления с предупреждениями по безопасности и другой важной информацией.

Кнопка питания:
Нажмите для включения/
отключения nivi.



Динамик

Разъем Mini-USB



Слот для
карты
памяти
microSD™

Микрофон

Главное меню



- 1 Уровень сигнала со спутников GPS.
- 2 Состояние канала связи Bluetooth®.
- 3 Коснитесь для выбора режима использования.
- 4 Текущее время. Коснитесь, чтобы изменить параметры времени.
- 5 Состояние батарей.
- 6 Коснитесь, чтобы найти пункт назначения.
- 7 Коснитесь для просмотра карты.
- 8 Коснитесь для выполнения вызова при наличии подключения к **совместимому мобильному телефону**.
- 9 Коснитесь для регулировки громкости.
- 10 Коснитесь, чтобы использовать инструменты, например изменить установки или воспользоваться справкой.


Настройка устройства пivi

Перед установкой устройства пivi, ознакомьтесь с информацией о законах относительно крепления устройства на лобовое стекло в руководстве *Важные сведения о продукте и информация о безопасности*.

Крепление устройства пivi

1. Удалите защитную пленку с присоски.
Установите присоску на лобовое стекло.
2. Опустите рычажок в сторону лобового стекла до фиксации.
3. Установите подставку на кронштейн держателя с присоской.
4. Подключите автомобильный кабель питания к разъему на задней стороне устройства пivi.
5. Вставьте другой конец автомобильного кабеля питания в разъем прикуривателя автомобиля. Если устройство подключено, и двигатель автомобиля работает, включение устройства произойдет автоматически. Следуйте инструкциям на экране.
6. Вставьте нижнюю часть устройства пivi в подставку.
7. Наклонив пivi назад по направлению к подставке, вставьте устройство. При правильной установке должен быть слышен характерный щелчок.
8. При использовании приемника трафика в Европе необходимо подключить внешнюю антенну к приемнику трафика и закрепить ее на лобовом стекле с помощью присосок. (Приемник трафика входит в комплект поставки некоторых устройств пivi.)

Держатель на присоске



Автомобильный кабель питания

ВНИМАНИЕ: Данное изделие содержит ионно-литиевый элемент питания. Во избежание повреждений извлекайте устройство из автомобиля при выходе или не допускайте попадания на него прямых солнечных лучей.

Установление связи со спутниками

1. Выйдите на открытое место вне помещения вдали от высоких строений и деревьев.
2. Включите устройство nivi.

Для приема спутниковых сигналов может понадобиться несколько минут. Полоски  обозначают мощность спутниковых сигналов. Если имеется хотя бы одна полоска зеленого цвета, это означает, что устройство nivi приняло сигнал спутника.

Кнопка Питание

Нажмите и быстро отпустите кнопку **Питание** для просмотра дополнительных опций:

- Коснитесь  и  для настройки яркости экрана.
- Коснитесь **Блокировка экрана** для предотвращения случайных касаний экрана.

- Чтобы выключить устройство, коснитесь **Выключение питания**. Вы также можете выключить nivi, удерживая кнопку **Питание** в течение 2 секунд.

Перезагрузка устройства nivi

Если nivi перестает работать, перезагрузите его, удерживая кнопку **Питание** в течение 10 секунд.

Поиск объектов

1. Коснитесь **Куда?** > **Объекты**.
2. Коснитесь категории и подкатегории (при необходимости).
3. Выберите пункт назначения и нажмите **Старт!**.
4. При необходимости коснитесь **Начало** для навигации по выбранному маршруту.

Для ввода букв, входящих в название объекта, коснитесь **Куда?** > **Объекты** > **Имя по буквам**.


Чтобы выполнить поиск объекта в другой области, коснитесь **Куда?** > **Рядом**.

Движение по маршруту

Маршрут отображается в виде линии пурпурного цвета. В ходе поездки устройство *nivi* направляет вас к месту назначения с помощью звуковых подсказок, стрелок на карте и указаний в верхней части страницы карты. При отклонении от первоначального маршрута устройство *nivi* пересчитывает маршрут.

Для просмотра других участков карты коснитесь экрана и проведите по нему.

Во время движения по крупным дорогам может появляться значок ограничения скорости.



- 1 Коснитесь, чтобы открыть страницу “Следующий поворот”.

- 2 Коснитесь, чтобы просмотреть список поворотов.
- 3 Коснитесь, чтобы просмотреть страницу “Где я?”.
- 4 Коснитесь  и  для увеличения или уменьшения масштаба изображения.
- 5 Коснитесь кнопки для возврата к главному меню.
- 6 Коснитесь кнопки для изменения поля данных.
- 7 Коснитесь, чтобы открыть страницу “Бортовой компьютер”.

Добавление остановки

1. Во время навигации по маршруту коснитесь  > **Куда?**.
2. Найдите место дополнительной остановки.
3. Коснитесь **Старт!**.
4. Коснитесь **Добавить как промежуточную точку**, чтобы добавить эту остановку в маршрут до пункта назначения.

Дорога в объезд

1. Во время навигации по маршруту, коснитесь .
2. Коснитесь кнопки .

Применение приемника сообщений о транспортных потоках FM TMC



ПРИМЕЧАНИЕ: Компания Garmin не несет ответственности за точность информации о дорожной обстановке.

FM-приемник канала TMC (канала сообщений о дорожной обстановке) входит в комплект поставки некоторых устройств *nüvi*.

Для нормального приема данных FM-приемник трафика и устройство *nüvi* должны находиться в зоне приема FM-радиостанции, передающей информацию о транспортных потоках. Для подписки на службу трафика, входящей в комплект FM-приемника трафика, не требуется активация. Подписка активируется автоматически, когда устройство *nüvi* принимает сигнал со спутников и сигнал о дорожной обстановке по каналу сообщений о транспортных потоках от поставщика

данной платной услуги. См. www.garmin.com/traffic или www.garmin.com для получения дополнительной информации.

Если во время навигации по маршруту задержка из-за пробок на дороге превышает допустимое значение, устройство *nüvi* автоматически рассчитывает новый маршрут. Степень плотности движения по маршруту или по дороге, по которой вы едете, отображается путем изменения цвета значка трафика .



ПРИМЕЧАНИЕ: Стекла с подогревом на основе металлических полосок могут снизить эффективность работы приемника трафика.

Просмотр предложений (только для Северной Америки)

Если в комплект вашего устройства *nüvi* входит приемник трафика, вы можете получать локальные рекламные сообщения и купоны.

Коснитесь рекламного сообщения на экране для просмотра дополнительной информации.



ВНИМАНИЕ: Не записывайте коды купонов во время движения.

Использование функций “Hands-Free”

Беспроводная технология Bluetooth доступна на некоторых моделях устройств.

Чтобы использовать функции телефона hands-free, необходимо установить подключение между мобильным телефоном и устройством nivi. Для обеспечения надежной работы такого подключения необходимо, чтобы гарнитура и nivi были включены и находились рядом друг с другом.

Подключение телефона

1. Включите компонент Bluetooth телефона.
2. На устройстве nivi коснитесь **Инструменты > Настройки > Bluetooth**.
3. Коснитесь кнопки под надписью **Bluetooth**, затем коснитесь **Включено > ОК**.
4. Коснитесь кнопки, расположенной под надписью **Телефон**.
5. Выберите в списке свой телефон и коснитесь **ОК**.
6. Введите PIN-код Bluetooth (**1234**) для устройства nivi в меню телефона.

Вызов номера

1. В главном меню выберите **Телефон > Набор**.
2. Введите требуемый номер, затем коснитесь **Набор**.
3. Чтобы дать отбой, коснитесь  **> Завершить**.

Прием входящего вызова

При поступлении вызова открывается окно “Входящий вызов”.

- Коснитесь **Ответить**, чтобы ответить на звонок.
- Выберите **Игнорировать**, чтобы не отвечать на вызов и выключить звуковой сигнал телефона.

Зарядка устройства nivi

При необходимости использовать питание от батареи устройство nivi следует заряжать не менее 4 часов.

- Подключите автомобильный кабель питания.
- Подключите кабель USB.
- Подключите сетевой адаптер (дополнительный аксессуар).

Обеспечение безопасности nüvi

1. Убедитесь, что вы находитесь в Безопасном месте, и что устройство nüvi исправно принимает спутниковые сигналы.
2. Коснитесь **Инструменты > Установки > Безопасность**.
3. Коснитесь кнопки блокировки, расположенной под надписью **Garmin Lock**.
4. Введите четыре цифры PIN-кода.
5. Коснитесь кнопки **Установить**.



ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы забыли свой PIN-код и Безопасное место, следует направить устройство nüvi в компанию Garmin для разблокировки. Кроме того, следует также отправить информацию о действительной регистрации продукта или документ, подтверждающий покупку.

nüMaps Guarantee™

Для установки первого бесплатного обновления карты необходимо зарегистрировать устройство nüvi на сайте <http://my.garmin.com> в течение 60 дней с момента установления связи со спутниками и использования в машине. Вы не сможете бесплатно

обновить карту, если произведете регистрацию по телефону или после 60 дней с момента первого использования навигатора в машине.

Дополнительная информация

Чтобы получить дополнительные сведения об устройстве nüvi выберите **Инструменты > Справка**. Загрузите последнюю версию Руководства пользователя, посетив сайт www.garmin.com. Дополнительную информацию об аксессуарах см. на сайте <http://buy.garmin.com> или обратитесь к своему дилеру Garmin.

Garmin®, логотип Garmin и nüvi® являются товарными знаками компании Garmin Ltd. или ее подразделений, зарегистрированными в США и других странах. Garmin Lock™ и nüMaps Guarantee™ — товарные знаки компании Garmin Ltd. или ее подразделений. Данные товарные знаки запрещено использовать без явного разрешения Garmin. Текстовый знак и логотипы Bluetooth® принадлежат компании Bluetooth SIG, Inc. Любое использование этих знаков компанией Garmin осуществляется по лицензии. microSD™ является товарным знаком компании SanDisk или ее подразделений.

