

GARMIN

nüvi® 3500-serie snelstartgids



Aan de slag

WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Voer deze taken uit als u het toestel voor de eerste keer gebruikt.

- 1 Het toestel bevestigen ([pagina 2](#)).
- 2 Het toestel registreren ([pagina 3](#)).
- 3 Controleren op updates.
 - Software-updates ([pagina 3](#)).
 - Gratis kaartupdate ([pagina 4](#)).
- 4 De volledige gebruikershandleiding downloaden ([pagina 4](#)).

Het toestel bevestigen

WAARSCHUWING

Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Ter voorkoming van persoonlijk letsel en schade aan het product als gevolg van blootstelling van de batterij aan extreme

hitte, dient u het toestel uit het voertuig te verwijderen als u het voertuig verlaat of buiten het bereik van direct zonlicht te bewaren.

OPMERKING

Voordat u het toestel monteert: raadpleeg de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* voor informatie over wetgeving op het gebied van montage op de voorruit.

Voordat u uw toestel op batterijen gaat gebruiken, dient u het op te laden.

- 1 Steek de voertuigvoedingskabel ① in de USB-poort van de steun ②.
- 2 Klik de steun op de zuignap ③.



- 3 Druk de zuignap op de voorruit.
- 4 Duw tijdens het drukken de hendel ④ terug in de richting van de ruit.
- 5 Plaats de onderkant van het toestel in de steun.
- 6 Kantel het toestel naar achteren totdat het vastklikt.
- 7 Sluit het andere uiteinde van de voertuigvoedingskabel aan op een stroomvoorziening in uw auto.
- 8 Verbind wanneer nodig de externe antenne met de verkeersinformatie-ontvanger en bevestig deze met de zuignappen op de voorruit.

Mijn Dashboard

Op Mijn Dashboard kunt u uw toestel registreren, controleren op software- en kaartupdates, producthandleidingen downloaden en om ondersteuning vragen, enzovoort.

Mijn Dashboard instellen

- 1 Sluit de micro-USB-kabel ① aan op de micro-USB-poort ② op het toestel.



- 2 Sluit de micro-USB-kabel aan op de USB-poort op de computer.
- 3 Ga naar www.garmin.com/dashboard.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

Uw toestel registreren

- 1 Klik in Mijn Dashboard op **Nu registreren**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.
- 3 Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een veilige plek.

nüMaps Garantie™

Als u het toestel registreert op <http://my.garmin.com> binnen 90 dagen nadat u satellieten hebt gezocht terwijl u een rit maakt, komt uw toestel in aanmerking voor een gratis kaartupdate. Ga naar www.garmin.com/numaps voor de voorwaarden.

Mijn Dashboard-diensten gebruiken

- 1 Open Mijn Dashboard ([pagina 3](#)).
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u de software wilt bijwerken, klik dan op **Nu bijwerken** onder Software-updates.
 - Als u de kaarten wilt bijwerken, klik dan op **Nu bijwerken** onder Kaartupdates.
 - Als u de gebruikershandleiding wilt downloaden, klik dan op **Handleidingen** en vervolgens op **Downloaden** naast de gewenste handleiding.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Het toestel uitschakelen

- 1 Houd de **aan-uitknop**  gedurende 3 seconden ingedrukt.



- 2 Selecteer **Uit**.


Info over de slaapstand

Gebruik de slaapstand om te voorkomen dat de batterij leegraakt terwijl het toestel niet wordt gebruikt. De slaapstand verbruikt zeer weinig stroom. Als de batterij is opgeladen, kunt u het toestel weken achtereen in de slaapstand laten staan.

Slaapstand inschakelen

Druk op de **aan-uitknop**.

Slaapstand uitschakelen

Druk wanneer het toestel zich in de slaapstand bevindt op de **aan-uitknop** en dubbeltik op .

Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk

U kunt de zoekbalk gebruiken om locaties te zoeken door een categorie, merk, adres of plaatsnaam in te voeren.

1 Selecteer **Waarheen?**.

2 Selecteer **Voer zoekopdracht in** op de zoekbalk.

3 Voer de zoekterm gedeeltelijk of helemaal in.


Onder de zoekbalk worden zoeksuggesties weergegeven.

4 Selecteer een optie:

- Als u een type bedrijf wilt zoeken, voer dan een categorie in (bijvoorbeeld “bioscoop”).
- Als u een specifiek bedrijf wilt zoeken, voer dan de naam van het bedrijf gedeeltelijk of helemaal in.
- Als u een adres bij u in de buurt wilt zoeken, dient u een straatnaam en een nummer in te voeren.

- Als u een adres in een andere plaats wilt zoeken, voer dan een straatnaam, het nummer, de plaats en de provincie in.
- Als u een plaats wilt zoeken, dient u de plaats en de provincie in te voeren.
- Als u op coördinaten wilt zoeken, voer dan de breedte- en lengtecoördinaten in.

5 Selecteer een optie:

- Als u een zoeksuggestie wilt gebruiken, dient u deze te selecteren.
- Als u wilt zoeken met de door u ingevoerde tekst, selecteer dan .

6 Selecteer zo nodig een locatie.

Zoeken nabij een andere locatie

1 Selecteer in het hoofdmenu **Waarheen?**.

2 Selecteer **Zoeken nabij**.

3 Selecteer een optie.

Uw route op de kaart

OPMERKING

Het pictogram met de snelheidslimiet dient alleen ter informatie en de bestuurder is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van aangegeven snelheidsbeperingen en veilige deelname aan het verkeer. Garmin is niet verantwoordelijk voor verkeersboetes of waarschuwingen die u mogelijk ontvangt als u zich niet houdt aan van toepassing zijnde verkeersregels en verkeersborden.

Uw route wordt met een rode lijn op de kaart aangegeven. Als u van de oorspronkelijke route afwijkt, berekent het toestel de route opnieuw. Het maximumsnelheidspictogram verschijnt mogelijk als u zich op een grote weg bevindt.



- Selecteer ① om de volgende afslag weer te geven.
- Selecteer ② om de lijst met afslagen weer te geven.
- Selecteer ③ om de huidige route te stoppen.
- Selecteer ④ om de pagina Waar ben ik? weer te geven.

Een stopplaats toevoegen

Voordat u een stop kunt toevoegen, moet u een route navigeren.

- 1 Selecteer op de kaart  > **Waar ben ik?**
- 2 Zoek de extra stopplaats.
- 3 Selecteer de stop uit de zoekresultaten.
- 4 Selecteer **Ga!**
- 5 Selecteer **Voeg toe aan route**.

Een omweg maken

Tijdens het volgen van een autoroute kunt u via omwegen obstakels zoals wegwerkzaamheden vermijden.

Selecteer  > **Omrijden** tijdens het navigeren.

Verkeersinformatie

OPMERKING

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie.

Op sommige plaatsen en in sommige landen is verkeersinformatie mogelijk niet beschikbaar.

Bij sommige toestellen wordt een verkeersinformatie-ontvanger meegeleverd. De ontvanger is in de voertuigvoedingskabel meegeleverd. Om verkeersinformatie te ontvangen, moeten de verkeersinformatie-ontvanger en het toestel zijn aangesloten en zich in het gegevensbereik van een station bevinden dat verkeersinformatie uitzendt. U hoeft het abonnement dat bij uw verkeersinformatie-ontvanger werd geleverd, niet te activeren.

Het verkeerspictogram () verandert van kleur om de ernst van verkeersproblemen op uw route of op de weg waar u reist aan te geven.

Zie www.garmin.com/traffic voor meer informatie.

De verkeersinformatie-ontvanger plaatsen

Plaats de voedingskabel van de verkeersinformatie-ontvanger zodanig dat de ontvangst van verkeersinformatie optimaal is.

- 1 Rol de kabel uit.
- 2 Zorg ervoor dat het midden van de kabel een onbelemmerd zicht op de lucht heeft, zoals bij het dashboard.

OPMERKING: laat de kabel niet rusten op de kabelconnector die in verbinding staat met de voeding van het voertuig.

Leg de kabel niet op de vloer of onder andere voorwerpen.



913-397-8200
1-800-800-1020



00 32 2 672 52 54



0180 5 / 42 76 46 - 880



00800 4412 454
+44 2380 662 915



0808 2380000
+44 (0) 870.8501241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1-866-429-9296



00 358 9 6937 9758



0800-0233937



00 34 902 007 097



43 (0) 3133 3181 0



00 331 55 69 33 99



815 69 555



00 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, VS

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Verenigd Koninkrijk

Garmin Corporation

No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republiek China)

Garmin®, het Garmin-logo en nüvi® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. nüMaps Guarantee™ is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

