

GARMIN®

nüvi® 465
lynstartvejledning



Opbygning af nüvi



Se guiden *Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.



Mini-USB-stik

Højttaler



Tænd/sluk-knap:

Skub knappen mod venstre for at tænde eller slukke for nüvi, skub den mod højre for at låse skærmen.



SD
kort-
stik

Mikrofon

ADVARSEL: Dette produkt indeholder et lithiumionbatteri. Du kan undgå at beskadige enheden ved at fjerne den fra køretøjet, når du stiger ud, eller opbevare den uden for direkte sollys.

Brug af nüvi



- 1 GPS-signalstyrke
- 2 Status for Bluetooth®-teknologi
- 3 Anvendelsesmåde - tryk for at skifte mellem anvendelsesmåderne lastbil og bil.
- 4 Batteristatus
- 5 Aktuel tid - tryk for at ændre tidsindstillinger.
- 6 Tryk for at finde en destination.
- 7 Tryk for at få vist kortet.
- 8 Tryk for at foretage opkald, når der er oprettet forbindelse til en [kompatibel mobiltelefon](#).
- 9 Tryk for at justere lydstyrken.
- 10 Tryk for at bruge værktøjerne.

Opsætning af nüvi

Sæt den selvklæbende plade og monteringsbasen fast på instrumentbrættet



ADVARSEL: Den permanent klæbende plade er yderst vanskelig at fjerne.

1. Rengør og tør det område, hvor du vil placere monteringsbasen.
2. Vælg den selvklæbende plade, du vil bruge, og fjern den ene side af bagbeklædningen.




Permanent plade

3. Placer den selvklæbende plade i bunden af monteringsbasen, og fjern den anden side af bagbeklædningen.
4. Placer monteringsbasen, så låsearmen peger mod dig. Placer basen på det rengjorte område. Tryk til for at få basen til at klæbe til instrumentbrættet.

5. Sæt holderen fast på monteringsarmen.



6. Skub monteringsarmen med holderen påsat ind i monteringsbasen.



7. Skub låsearmen til låst position.

Før du monterer trafikmodtageren, bør du se guiden *Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter* for at få oplysninger om lovgivning vedrørende forudmontering.

Montering af nüvi

1. Tilslut bilens strøm kabel på bagsiden af din nüvi.
2. Placer bunden af din nüvi i holderen.
3. Skub din nüvi tilbage, så den klikker på plads.
4. Sæt den anden ende af bilens strøm kabel i en stikkontakt i bilen. Enheden tændes automatisk, hvis den er tilsluttet, og bilen er startet.
5. Hvis du benytter en trafikmodtager i Europa, kan du tilslutte den eksterne antenne til trafikmodtageren og fastgøre den eksterne antenne til forruden med sugeskiverne.

Indtastning af lastbilprofil

1. Tænd for nüvi.
2. Tryk på **Bekræft indstillinger for lastbil > Ny**.
3. Tryk på knappen for hvert kategori for at indtaste oplysninger.
4. Tryk på **Gem**.
5. Indtast navnet på profilen, og tryk på **Udført**.

Når du opretter en rute, tilpasser nüvi ruten, så den passer til restriktionerne i din lastbilprofil.

Det er dit ansvar at holde styr på dit køretøjs højde, længde, vægt og andre relevante begrænsninger, når du kører. Vær altid opmærksom på vejskilte og vejbetingelser, når du tager beslutninger under kørslen.

Oprettelse af satellitforbindelse

Gå udendørs på et åbent område, som ikke er i nærheden af høje bygninger eller træer.

Lokalisering af satellitter kan tage nogle få minutter. Søjlerne  indikerer signalstyrken. Når mindst én af bjælkerne er grøn, har din nüvi lokaliseret satellitsignaler.

Find interessepunkter

1. Tryk på **Find > Interessepunkter**.
2. Vælg en kategori og en underkategori.
3. Vælg en destination, og tryk på **Kør!**.


Følg din rute

Ruten er markeret med en magentarød linje. Mens du rejser, guider nūvi dig til din destination vha. stemmemeddelelser, pile på kortet samt retningsangivelser øverst på kortet. Hvis du afviger fra den oprindelige rute, beregner nūvi ruten igen og giver nye anvisninger.

Tryk og træk kortet for at se et andet område af kortet. Der vises muligvis et fartbegrænsningsikon, når du kører på større hovedveje.



- 1 Tryk for at se siden Næste sving eller siden Detaljeret advarsel.



- 2 Tryk for at åbne siden Drejliste.



- 3 Tryk for at få vist siden Hvor er jeg?.



- 4 Tryk for at zoome ind og ud.

- 5 Tryk for at få vist ruteadvarslar.

- 6 Tryk for at få vist triptælleren.



- 7 Tryk for at vende tilbage til siden Menu.

Valg af en omvej

- 1 Når ruten er aktiveret, skal du trykke på **Menu**.
- 2 Tryk på **Rute > Omvej**.

Tilføjelse af et stop

1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på **Menu > Find**.
2. Søg efter det ekstra stop.
3. Tryk på **Kør!**.
4. Tryk på **Tilføj som stop**, hvis du vil tilføje dette stop før din endelige destination.



TIP: Hvis du vil tilføje flere stop, skal du trykke på **Find > Ruter**. Vælg den aktuelle rute, og tryk på **Tilføj eller fjern punkter**.

Start rute til næste stop

Hvis du har flere stop på din rute, kan du holde op med at navigere til det aktuelle stop og begynde at navigere til det næste stop.

1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på **Menu > Rute**.
2. Tryk på **Næste stop**.
3. Vælg det næste stop.
4. Tryk på **Ja**.

Brug af FM TMC-trafik



BEMÆRK: Garmin® er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed.

FM TMC-trafikmodtageren er indbygget i køretøjets strøm kabel.


Trafikmodtageren og nüvi skal være inden for dataområdet af en FM-station, der sender TMC-data (trafikoplysningskanal) for at modtage trafikoplysninger. Du kan finde flere oplysninger om trafikmodtagere og dækningsområder på www.garmin.com/traffic.



BEMÆRK: Opvarmede (metalliserede) vinduer kan forringe trafikmodtagerens ydeevne.



BEMÆRK: Du behøver ikke at aktivere det abonnement, der følger med FM-trafikmodtageren. Abonnementet aktiveres automatisk, når din nüvi har opfanget trafiksignaler fra betalings tjenesteudbyderen.

Når du modtager trafikoplysninger, vises et  trafikikon i det øverste venstre hjørne af siden Kort. Trafikikonet skifter farve, alt efter hvor slem trafikken er på din rute eller den vej, du aktuelt kører på.

Se tilbud

I Nordamerika kan du modtage områdebestemte tilbud og kuponer. Tryk på tilbuddet på skærmen for at søge efter det nærmeste sted, som er knyttet til dette tilbud. Se i brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.



ADVARSEL: Forsøg ikke at skrive kuponkoderne ned under kørsel.


Brug af håndfri funktioner

Ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi kan din nüvi oprette trådløs forbindelse til din mobiltelefon og på den måde blive til en håndfri enhed. Din telefon og din nüvi skal være tændte og højst 10 meter fra hinanden for at kunne parres og forbindes.

Parring af din telefon

1. Aktiver Bluetooth-komponenten på din telefon.
2. Tryk på **Værktøjer > Indstillinger > Bluetooth** på din nüvi.
3. Tryk på knappen nederunder **Bluetooth**, og tryk på **Aktiveret > OK**.
4. Tryk på knappen under **Tilslutninger**.
5. Tryk på **Tilføj enhed**, vælg din telefon, og tryk på **OK**.
6. Indtast Bluetooth PIN-koden (**1234**) til din nüvi på telefonen.

Opkald til et nummer

1. Vælg **Telefon > Ring op**.
2. Tast nummeret, og vælg **Ring op**.
3. Hvis du vil afslutte opkaldet, skal du trykke på  **Afslut opkald**.

Modtagelse af et opkald


Når du modtager et opkald, åbnes vinduet Indgående opkald.

- Tryk på **Besvar** for at besvare opkaldet.
- Tryk på **Ignorer** for at ignorere opkaldet og få telefonen til at holde op med at ringe.

Opladning af nüvi

- Tilslut bilens strømkabel.
- Forbind et USB-kabel.
- Tilslut en AC-adapter (valgfrit tilbehør).

Nulstilling af nüvi

1. Skub  **Tænd/sluk**-knappen til venstre, og hold den der i 8 sekunder.
2. Tænd for nüvi.

Sikring af nüvi

1. Sørg for, at du er på sikkerhedsstedet, og at din nüvi modtager satellitsignaler.
2. Tryk på **Værktøjer > Indstillinger > Sikkerhed**.
3. Tryk på knappen under **Garmin Lock**.
4. Indtast en firecifret PIN-kode.
5. Tryk på **Indstil**.

nüMaps Guarantee™

For at modtage en gratis kortopdatering (hvis en sådan er til rådighed) skal du registrere din nüvi på <http://my.garmin.com> inden for 60 dage efter, at du har modtaget satellitsignaler og kørt med din nüvi. Du er ikke berettiget til gratis opdatering af kort, hvis du registrerer via telefon eller venter længere end 60 dage, efter første gang du kører med din nüvi.

Flere oplysninger

Du kan få flere oplysninger om nüvi ved at vælge **Værktøjer > Hjælp**. Du kan downloade den nyeste version af brugervejledningen fra www.garmin.com. Du kan få yderligere oplysninger om tilbehør på <http://buy.garmin.com> eller ved at kontakte din Garmin-forhandler.

Garmin®, Garmin-logoet og nüvi® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Lock™ og nüMaps Guarantee™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens.

