

GARMIN®

zūmo® 660
pikaopas




zūmo



Virtapainike

Kytke ja katkaise virta painamalla pitkään.

Sääda äänenvoimakkuutta ja taustavalon kirkkautta painamalla lyhyesti.



HUOMAUTUS: lisätietoja kiinnityksestä moottoripyörään ja autoon on laitteen pakkauksessa olevissa *zūmo 660 -asennusohjeissa*.



Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

Akun asentaminen

1. Etsi laitteen pakkauksessa toimitettu litiumioniakku.
2. Työnnä vapautuspainiketta, kunnes zūmon taustapuolella oleva akkulokeron kansi ponnahtaa ylös.
3. Etsi metalliliittimet litiumioniakun toisesta päästä.
4. Aseta akku paikalleen siten, että akun liittimet vastaavat akkupaikan sisäisiä liitäntöjä.
5. Sulje akkulokeron kansi.



VAROITUS: tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit estää vaurioita irrottamalla laitteen ajoneuvosta tai säilyttämällä sitä poissa suorasta auringonpaisteesta.


zūmon akun

lataamisvaihtoehdot


- Käytä ajoneuvon virtajohtoa.
- Käytä USB-kaapelia.
- Käytä valinnaista verkkolaitetta.
- Käytä valinnaista akkulaturia.

VAROITUS: pidä akku aina asennettuna, kun zūmo on käynnissä.

zūmon asetusten määrittäminen

Käynnistä zūmo painamalla  virtapainiketta. Seuraa näytön ohjeita.

Satelliittien etsiminen

1. Mene ulos avoimelle paikalle, pois autollista ja korkeiden rakennusten lähetyiltä.
2. Pysäytä ajoneuvo ja kytke zūmoon virta. Satelliittisignaalien löytämiseen voi mennä muutama minuutti.  -palkit osoittavat GPS-satelliittisignaalin voimakkuuden. Kun yksi palkki on vihreä, zūmo on löytänyt satelliittisignaaleja. Nyt voit valita määränpään ja navigoida sinne.

Valikkosivun käyttäminen



- 1 GPS-satelliittisignaalin voimakkuus.
- 2 Bluetooth®-tekniikan tila.
- 3 Moottoripyörä-, skootteri-, autoilu- tai jalankulkijatilal valitseminen.
- 4 Akun tila.
- 5 Nykyinen aika. Koskettamalla voit muuttaa asetuksia.
- 6 Etsi määränpää koskettamalla tätä.
- 7 Tarkastele karttaa koskettamalla tätä.
- 8 Soita koskettamalla tätä, kun laite on liitetty yhteensopivaan matkapuhelimeen.
- 9 Säädä äänenvoimakkuutta koskettamalla tätä.
- 10 Käytä työkaluja, kuten asetuksia, Nykysijainti-kohtaa, ohjetta ja reittejä, koskettamalla tätä.

Kohdepisteiden etsiminen

1. Valitse **Minne?** > **Kohdepisteet**.
2. Valitse luokka ja aliluokka.
3. Valitse määränpää ja **Aja**.

Kirjoita nimen sisältämiä kirjaimia valitsemalla **Minne?** > **Kohdepisteet** > **Kirjoita nimi**.

Jos haluat etsiä paikkaa eri alueelta, valitse **Minne?** > **Lähellä**.

Pysähdyksen lisääminen

1. Kun reitti on aktiivinen, valitse **Valikko** > **Minne?**.
2. Etsi ylimääräinen pysähdyspaikka.
3. Valitse **Aja**.
4. Voit lisätä pysähdyspaikan ennen määränpäättä valitsemalla **Lisää kauttakulkupisteeksi**.



VIHJE: voit lisätä useita pysähdyksiä muokkaamalla nykyistä reittiä. Valitse **Minne?** > **Mukautetut reitit**.


Reitin seuraaminen

Reitti on merkitty magentalla värillä. Ajaessasi zūmo ohjaa sinut päämäärään puhuttujen ohjeiden, kartalla olevien nuolien ja karttasivun yläosassa olevien ohjeiden avulla.


Jos poikkeat reitiltä, zūmo laskee reitin uudelleen ja antaa uusia ohjeita.



- 1 Koskettamalla kuvaketta voit avata seuraavan käynnöksen tai kaistavahdin sivun (jos se on käytettävissä).



- 2 Kosketa kuvaketta, jos haluat avata käännosluettelon.



- 3 Laitonna ja lähennä koskettamalla tätä.
- 4 Avaa ajotietokone koskettamalla tätä.



- 5 Kosketa kuvaketta, jos haluat avata Nykysijainti -sivun.




- 6 Palaa valikkosivulle koskettamalla kuvaketta.

Navigoiminen poissa tieltä

Kun valitset määränpään ja poissa tieltä -toiminto on käytössä, zūmo piirtää reitin kohteeseen suoraan linnuntietä.

1. Valitse **Työkalut** > **Asetukset** > **Navigointi**.
2. Valitse **Reittisuositus**-kohdassa **Pois tieltä**.



Polttoaineseurannan ottaminen käyttöön

Jos zūmo on liitetty moottoripyöräkiinnitykseen, laitteen voi määrittää hälyttämään, kun polttoaine on vähissä.

Valitse ajotietokonesivulla **Työkalut** > **Asetukset** > **Bensamittari**.

- Valitse **Polttoaineseuranta**-kohdassa **Käytössä**. Bensamittari näkyy karttasivulla kompassin alapuolella.
- Määritä **Matka tankillis a** -kohdassa matka, jonka moottoripyörällä voi ajaa yhdellä tankillisella.
- Valitse **Polttoaine vähissä** -kohdassa, milloin haluat ilmoituksen, että polttoaine on vähissä.

Handsfree-puhelut

zūmo voi muodostaa Bluetooth®-yhteyden matkapuhelimeen. Tällöin laite on handsfree-laite.

Jotta pariliitos voidaan muodostaa, toisen laitteen ja zūmon on oltava käynnissä ja alle 10 metrin päässä toisistaan. zūmo voidaan liittää samanaikaisesti puhelimeen ja kuulokkeeseen.

Voit tarkistaa, onko Bluetooth-puhelin yhteensopiva zūmon kanssa, osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.

zūmon ja matkapuhelimen pariilitos

1. Valitse **Valikko** > **Työkalut** > **Asetukset** > **Bluetooth**.
2. Valitse **Bluetooth**-kohdassa **Käytössä**.
3. Valitse valikkosivulla **Työkalut** > **Asetukset** > **Bluetooth**.
4. Valitse **Puhelin**-kohdassa **Lisää** (tai **Vaihda**).
5. Ota käyttöön puhelimen Bluetooth-osa. Ota käyttöön etsintätila. Nämä asetukset saattavat sijaita Bluetooth-, yhteys- tai handsfree-valikossa.
6. Valitse zūmossa **OK**.
7. Valitse puhelin ja kosketa **OK**-painiketta.
8. Näppäile numerot **1234** puhelimella.

Puhelun vastaanottaminen

Kun saat puhelun, Saapuva puhelu -ikkuna avautuu. Vastaa puheluun valitsemalla **Vastaa**. Valitsemalla **Ohita** voit ohittaa puhelun ja hiljentää hälytysäänen.

Puhelinmuistion käyttäminen

1. Valitse **Puhelin** > **Puhelinluettelo**.
2. Valitse puhelinmuistion merkintä, johon haluat soittaa.
3. Soita yhteyshenkilölle valitsemalla **Soita**.




HUOMAUTUS: kaikki puhelimet eivät tue zūmon puhelinvalikon kaikkia toimintoja.

Soittaminen kohdepisteeseen

1. Valitse **Puhelin** > **Kohdepisteet**.
2. Etsi kohdepiste, johon haluat soittaa.
3. Valitse **Soita** tai .

Soittaminen numeroon



1. Valitse **Puhelin** > **Soita**.
2. Valitse numero ja sen jälkeen **Soita**.
3. Lopeta puhelu valitsemalla  > **Lopeta puhelu**.

Langaton kuuloke ja pariilitos

1. Valitse **Valikko** > **Työkalut** > **Asetukset** > **Bluetooth**.
2. Valitse **Bluetooth**-kohdassa **Käytössä**.
3. Valitse valikkosivulla **Työkalut** > **Asetukset** > **Bluetooth**.
4. Valitse **Ääni**-kohdassa **Lisää** (tai **Vaihda**).

5. Käynnistä kuuloke ja ota tarvittaessa etsintätila käyttöön.
6. Valitse zūmossa **OK**.
7. Valitse kuuloke ja **OK**.
8. Näppäile tarvittaessa kuulokkeen Bluetooth-PIN ja valitse **Valmis**.
9. Paina **OK**-painiketta.

Vinkit ja pikavalikot

- Palaa valikkosivulle painamalla **Takaisin**-painiketta.
- Katso lisää vaihtoehtoja koskettamalla  ja -painikkeita. Voit vierittää nopeammin pitämällä painiketta painettuna.

Sivujen ulkoasu vaihtelee käyttötilan ja asetusten mukaan.

Tiedostojen lataaminen zūmoon

1. Aseta laitteeseen muistikortti (valinnainen).
2. Liitä USB-kaapeli.
3. Siirrä tiedostot zūmoon.
4. Poista ja irrota USB-kaapeli.

MP3-tiedostojen kuunteleminen

1. Valitse **Työkalut** > **Mediasoitin**.
2. Avaa MP3-soitin valitsemalla **Lähde**.
3. Valitse **Selaa**.
4. Kosketa luokkaa.
5. Valitse **Soita kaikki**.


zūmon lukitseminen

1. Valitse **Työkalut** > **Asetukset** > **Turva**.
2. Kosketa **Garmin Lock** -kohdan alapuolella olevaa painiketta.
3. Anna nelinumeroinen PIN-koodi ja aja turvapaikkaan.



HUOMAUTUS: jos unohdat PIN-koodin ja turvasijainnin, lähetä zūmo ja kelvollinen tuoterekisteröinti tai ostotodistus Garminille avattavaksi.

zūmon nollaaminen

Jos zūmon näyttö lakkaa toimimasta, katkaise zūmosta virta ja kytke se uudelleen. Jos tämä ei auta, paina  **virtapainiketta** 8 sekuntia. Käynnistä zūmo uudelleen. zūmon pitäisi nyt toimia normaalisti.

Tuotteen rekisteröiminen

Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään. Siirry osoitteeseen <http://my.garmin.com>. Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.

Lisätietoja

Saat lisätietoja zūmosta valitsemalla **Työkalut** > **Ohje**. Voit ladata käyttöoppaan uusimman version osoitteesta www.garmin.com. Lisätietoja lisävarusteista on osoitteessa <http://buy.garmin.com>. Voit myös ottaa yhteyden Garmin-myyjään.

nūMaps Guarantee™

Saat maksuttoman karttapäivityksen rekisteröimällä zūmon osoitteessa <http://my.garmin.com> 60 päivän kuluessa ensimmäisestä satelliittiyhteydestä. Et saa maksutonta karttapäivitystä, jos rekisteröit laitteen puhelimitse tai odotat yli 60 päivää sen jälkeen, kun zūmo on hakenut satelliitit ensimmäisen kerran. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/numaps.

Garminin yhteystiedot

Jos haluat lisätietoja zūmon käyttämisestä, ota yhteys Garminiin. Yhdysvallat: www.garmin.com/support tai Garmin USA puh. (913) 397-8200 tai (800) 800-1020.

Iso-Britannia (Garmin Europe Ltd.), puhelin: 0808 2380000.

Eurooppa: osoitteessa www.garmin.com/support voit tarkistaa maakohtaiset tukitiedot valitsemalla **Contact Support**. Voit ottaa yhteyttä Garmin (Europe) Ltd.:hen myös puhelimitse: +44 (0) 870.8501241.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Garmin vakuuttaa täten, että tämä zūmo on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten mukainen. Katso koko vaatimustenmukaisuusvakuutus Garmin-tuotteen sivulta osoitteessa www.garmin.com.

Garmin®, Garmin-logo ja zūmo® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Lock™ ja nüMaps Guarantee™ ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa. Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omaisuutta, ja Garminilla on lisenssi niiden käyttöön. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.

Viimeisimmät maksuttomat ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun ottamatta) Garminin tuotteiden käyttöön aikana ovat saatavissa Garminin web-sivustosta osoitteessa www.garmin.com.



© 2009 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com