

Lista de Preços Maio 2015 Fitness-Outdoor (IVA 23%)

FITNESS

Série Forerunner

Cod.Garmin	E. A. N.	Série Forerunner		Sem IVA
010-01039-03	753759990831	Forerunner 10 (preto-vermelho)		104,88 €
010-01039-04	753759990848	Forerunner 10 (branco - verde)		104,88 €
010-01039-05	753759990855	Forerunner 10 (branco - rosa)		104,88 €
010-01039-16	753759107451	Forerunner 10 / (laranja-preto)		104,88 €
010-01039-18	753759107475	Forerunner 10 / (lilás-branco)		104,88 €
010-01039-20	753759108793	Forerunner 10 / (preto-prata)		104,88 €
010-01241-10	753759121280	Forerunner 15G/ preto-azul		121,14 €
010-01241-11	753759121297	Forerunner 15G/ vermelho-preto		121,14 €
010-01241-30	753759121334	Forerunner 15G/ preto-verde		121,14 €
010-01241-31	753759121341	Forerunner 15G/ turquesa-branco		121,14 €
010-01241-32	753759121358	Forerunner 15G/ branco-amarelo		121,14 €
010-01241-50	753759121389	Forerunner 15 HRM /G/ preto-azul		145,53 €
010-01241-51	753759121396	Forerunner 15/ HRM /G/ vermelho-preto		145,53 €
010-01241-70	753759121433	Forerunner 15/ HRM /P/ preto-verde		145,53 €
010-01241-71	753759121440	Forerunner 15/ HRM /P/ turquesa-branco		145,53 €
010-01241-72	753759121457	Forerunner 15/ HRM /P/ branco-amarelo		145,53 €
010-01147-10	753759107109	Forerunner 220 preto-vermelho		161,79 €
010-01147-11	753759107116	Forerunner 220 branco-lilás		161,79 €
010-01147-40	753759107161	Forerunner 220 HRM preto-vermelho		202,44 €
010-01147-41	753759107178	Forerunner 220 HRM branco-lilás		202,44 €
010-01147-12	0753759143985	Forerunner 220 HRM preto-laranja		202,44 €
010-01472-11	753759137649	Forerunner 225		243,09 €
010-01128-10	753759106980	Forerunner 620 azul - preto		283,74 €
010-01128-11	753759106997	Forerunner 620 laranja-branco		283,74 €
010-01128-40	753759107048	Forerunner 620 HRM azul - preto		324,39 €
010-01128-41	753759107055	Forerunner 620 HRM laranja-branco		324,39 €
010-00741-20	753759977528	Forerunner 910XT		283,74 €
010-00741-21	753759977535	Forerunner 910XT HRM		324,39 €
010-00741-25	753759994587	Forerunner 910XT Triathlon (HRM + GSC10 + Kit libertação rápida)		348,78 €
010-01174-10	0753759108731	Forerunner 920XT azul-preto		365,04 €
010-01174-11	753759108748	Forerunner 920XT branco-vermelho		365,04 €
010-01174-30	753759125707	Forerunner 920XT HRM -azul-preto		405,69 €
010-01174-31	753759125714	Forerunner 920XT HRM branco-vermelho		405,69 €
Acessórios				
Sensores				
010-10997-00	753759074852	Monitor de batimento cardíaco STANDART	210/610/910XT/920XT	40,65 €
010-10714-00	753759057374	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco	*	8,13 €
010-10714-01	753759074258	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco (pequena)	*	7,32 €
010-10997-07	753759003456	Monitor de batimento cardíaco PREMIUM	210/610/910XT/920XT	48,78 €
010-11254-02	753759003463	Banda elástica de reposição para monitor cardíaco PREMIUM		32,52 €
010-10997-08	753759107741	Pulsómetro RUN	620/920XT	80,49 €
010-10997-09	753759108816	Pulsómetro HRM-TRI	920XT	105,69 €
010-12342-00	0753759142193	Pulsometro HRM-Swim	920XT	81,30 €
010-11254-03	0753759142209	Pulsometro HRM-Tri & HRM-Swim, pack	920XT	162,60 €
010-11092-00	753759083991	Sensor de pé (Foot Pod)- velocidade, distância e ritmo SDM4	70 / 210 / 310XT / 610 / 910XT	56,10 €
010-10644-00	753759050030	GSC10 - Sensor de velocidade / cadencia	70 / 310XT / 610 / 910XT	34,96 €
010-10729-00	753759057251	Íman para GSC10	70 / 310XT / 610 / 910XT	8,13 €
010-12103-00	753759120634	Sensor de velocidade		31,71 €
010-12102-00	753759120627	Sensor de cadência		31,71 €
010-12104-00	753759982591	Sensor de velocidade e cadência		56,10 €
010-12104-01	0753759141493	Borrachas de substituição para sensor de cadencia		4,06 €
010-01455-00	753759136512	Vector 2 -Sensor de Potencia (pedais)15mm-eixo44	910xt/ 920xt	1137,40 €
010-01455-01	753759136529	Vector 2- Sensor de Potencia (pedais)18mm-eixo44	910xt/ 920xt	1137,40 €
010-01455-02	753759136536	Vector 2S- Sensor de Potencia (pedais)15mm-eixo44	910xt/ 920xt	690,24 €
010-01455-03	0753759136543	Vector 2S - Sensor de Potencia (pedais)18mm-eixo44	910xt/ 920xt	690,24 €
010-11251-10	0753759983949	Pedal de substituição Vector PR3st (2 uni)	910XT / 920XT	138,21 €
010-11251-11	0753759983956	Cala de reposição Vector 6 graus (2 uni)	910XT / 920XT	16,26 €
010-11251-13	0753759983970	Cala de reposição Vector 0 graus(2 uni)	910XT / 920XT	16,26 €
010-12339-00	753759136598	Pedal pod de reposição para Vector 2 12-15 - eixo44)	910xt/ 920xt	56,91 €
010-12339-01	753759136604	Pedal pod de reposição para Vector 2 15-18 - eixo 44)	910xt/ 920xt	56,91 €
010-12338-00	753759136550	Vector 2S Pedal Upgrade, standart (12-15mm)	910xt/ 920xt	527,64 €
010-12338-01	753759136567	Vector 2S Pedal Upgrade, standart (15-18mm)	910xt/ 920xt	527,64 €
010-12337-00	753759136574	Vector 1 a Vector 2 Kit Upgrade (pedais 12-15mm, eixo 44mm)	910xt/ 920xt	121,95 €
010-12337-01	0753759136581	Vector 1 a Vector 2 Kit Upgrade (pedais 15-18mm, eixo 44mm)	910xt/ 920xt	121,95 €
010-12337-02	0753759137120	Vector S a Vector 2S Kit Upgrade (pedais 12-15mm, eixo 44mm)	910xt/ 920xt	81,30 €
010-12337-03	0753759137137	Vector S a Vector 2S Kit Upgrade (pedais 15-18mm, eixo 44mm)	910xt/ 920xt	81,30 €
Suportes				
010-11029-00	753759075583	Suporte para bicicleta Forerunner	*	10,57 €
010-11251-15	753759996062	Suporte exterior para bicicleta (compatível com kit de libertação rápida)	910XT/920XT	32,52 €
010-11215-03	753759983390	Kit de libertação rapida	910XT	14,23 €
010-11251-48	753759122546	Kit de libertação rapida	920XT	14,23 €
Cabos				
010-01058-00	753759075583	USB Stick ANT compacto	70 / 310XT / 610/910XT	12,20 €
010-10635-01	753759049911	Carregador 220V (não inclui clip carregador)	110 / 210 / 310XT / 610	13,82 €
010-11029-04	753759992972	Clip carregador / dados preto	10 G/ 15 G	13,82 €
010-11029-05	753759992989	Clip carregador / dados branco	10 P/ 15 G	13,00 €
010-11029-02	753759101961	Clip carregador / dados	210	20,33 €
010-11666-00	753759974398	Clip carregador com tomada de isqueiro	210	13,83 €

010-11029-09	753759113407	Clip carregador preto	220	13,82 €
010-11029-10	753759113414	Clip carregador branco	220	13,82 €
010-11029-01	753759077785	Clip carregador	310/910XT	13,82 €
010-11029-03	753759976316	Clip carregador	610	13,82 €
010-11029-07	753759113384	Clip carregador preto	620	13,82 €
010-11029-08	753759113391	Clip carregador branco	620	12,20 €
010-11029-11	0753759108779	Clip carregador	920XT	12,20 €
Braceletes				16,26 €
010-11251-18	753759992996	Bracelete de substituição preta	10	16,26 €
010-11251-19	753759993009	Bracelete de substituição verde	10	16,26 €
010-11251-20	753759993016	Bracelete de substituição rosa	10	16,26 €
010-11251-38	753759107482	Bracelete de substituição laranja	10	16,26 €

010-11251-39	753759107499	Bracelete de substituição lilás	10	16,26 €
010-11251-49	753759123062	Bracelete de substituição / G / preta/vermelha	15	16,26 €
010-11251-50	753759123079	Bracelete de substituição / P / Turquesa/branca	15	16,26 €
010-11251-50	753759123086	Bracelete de substituição / P / branca/amarela	15	16,26 €
010-11251-30	753759113421	Bracelete de substituição preta- vermelha	220	16,26 €
010-11251-31	753759113438	Bracelete de substituição lilás	220	13,41 €
010-11251-05	753759976323	Bracelete de substituição	610	13,00 €
010-11251-06	753759976323	Bracelete de substituição	910XT	16,26 €
010-11251-25	753759996451	Bracelete de substituição branca	610	16,67 €
010-11251-04	753759975180	Bracelete de substituição com velcro	610	6,50 €
010-11251-07	753759976330	Extensão para bracelete	610	16,26 €
010-11251-28	753759113445	Bracelete de substituição azul-preta	620	16,26 €
010-11251-29	753759113452	Bracelete de substituição branca-laranja	620	16,26 €
010-11251-08	753759983413	Bracelete de substituição com velcro	910XT	6,50 €
010-11251-09	753759983420	Extensão para bracelete	910XT	16,26 €
010-11251-22	753759995287	Bracelete larga	910XT	20,33 €
010-11251-23	753759995294	Kit de Braceletes azul e verde	910XT	16,26 €
010-11251-26	753759996437	Bracelete verde	910XT	16,26 €
010-11251-27	753759996444	Bracelete azul	910XT	16,26 €
010-11251-56	.753759118006	Kit braceletes/ azul-vermelho e verde-azul	910 XT	20,33 €
010-11251-54	.753759118006	Bracelete de substituição	920XT	20,33 €
010-11251-41	0753759108755	Bracelete preto - azul	920XT	13,00 €
010-11251-42	0753759108762	Bracelete /vermelho- branco	920XT	13,00 €
010-11251-43		Bracelete de substituição extensível	920XT	
010-11251-45	0753759122522	Extensão para bracelete	920XT	6,50 €
010-11251-46	0753759122539	Kit bracelete em tecido	920XT	16,26 €
Outros				
010-11251-14	0753759137656	Anel protector	225	4,07 €
010-10718-01	753759104467	Bolsa de transporte	*	13,00 €
010-10644-02	753759972424	Pack de bateria externa com carregador solar	*	65,04 €
Wellness				
Cod.Garmin	E. A. N.	Garmin Vivo		Sem IVA
010-01225-00	753759119553	Vivofit preta		72,36 €
010-01225-02	753759119577	Vivofit roxa		72,36 €
010-01225-03	753759119584	Vivofit turquesa		72,36 €
010-01225-04	753759119591	Vivofit azul		72,36 €
010-01225-05	753759119607	Vivofit cinzenta		72,36 €
010-01225-08	753759125103	Vivofit vermelha		96,75 €
010-01225-30	753759119614	Vivofit HRM/ preta		96,75 €
010-01225-32	753759119638	Vivofit HRM/ roxa		96,75 €
010-01225-33	753759119645	Vivofit HRM/ turquesa		96,75 €
010-01225-34	753759119652	Vivofit HRM/ azul		96,75 €
010-01225-35	753759119669	Vivofit HRM/ cinzenta		96,75 €
010-01225-38	753759125110	Vivofit HRM/ vermelha		88,62 €
010-01407-00	753759132927	Vivofit 2 / preto		88,62 €
010-01407-01	753759132934	Vivofit 2 / branco		88,62 €
010-01407-02	753759132941	Vivofit 2 / azul marinho		88,62 €
010-01407-03	753759132958	Vivofit 2 / rosa		88,62 €
010-01407-05	753759139056	Vivofit 2 / verde		88,62 €
010-01407-30	753759132965	Vivofit 2 pack / preto		113,00 €
010-01407-31	753759132972	Vivofit 2 pack / branco		113,00 €
010-01317-00	.753759121907	Vivosmart / P / Preto		121,14 €
010-01317-02	.753759121921	Vivosmart / P / roxa		121,14 €
010-01317-03	.753759121938	Vivosmart / P / lilás		121,14 €
010-01317-04	.753759121945	Vivosmart / P / azul		121,14 €
010-01317-05	.753759121952	Vivosmart / P / cinza		121,14 €
010-01317-10	.753759121969	Vivosmart / G / Preto		121,14 €
010-01317-12	.753759121983	Vivosmart / G / roxa		121,14 €
010-01317-13	.753759121990	Vivosmart / G / lilás		121,14 €
010-01317-14	.753759122003	Vivosmart / G / azul		121,14 €
010-01317-15	.753759122010	Vivosmart / G / cinza		121,14 €
010-01317-40	.753759122027	Vivosmart HRM / P / Preto		145,53 €
010-01317-45	.753759122072	Vivosmart HRM / P / cinza		145,53 €
010-01317-50	.753759122089	Vivosmart HRM / G / Preto		145,53 €
010-01317-55	.753759122133	Vivosmart HRM / G / cinza		145,53 €
010-01297-00	0753759128418	Vivoactive / preto		202,44 €
010-01297-01	0753759128425	Vivoactive / branco		202,44 €
010-01297-10	0753759128432	Vivoactive HRM / preto		243,09 €
010-01297-11	0753759128449	Vivoactive HRM / branco		243,09 €
Acessórios				
Braceletes				
010-12149-00	753759119676	Braceletes de substituição grandes Lilás, Verde, Azul	Vivofit	20,33 €
010-12149-01	753759119683	Braceletes de substituição pequenas Lilás, Verde, Azul	Vivofit	20,33 €
010-12149-02	753759119690	Braceletes de substituição grandes Preto, Cinza, Vermelho	Vivofit	20,33 €
010-12149-03	753759119706	Braceletes de substituição pequenas Preto, Cinza, Vermelho	Vivofit	20,33 €
010-12149-00	753759119676	Bracelete de substituição grandes (roxo/turquesa/azul)	Vivofit	20,33 €
010-12149-05	753759119720	Bracelete de substituição pequenas (laranja/rosa/verde)	Vivofit	20,33 €
010-12149-15	753759132682	Bracelete de substituição grandes (laranja/rosa/verde)	Vivofit	20,33 €
010-12149-03	753759119706	Bracelete de substituição extra pequenas (preto/cinza/vermelho)	Vivofit	20,33 €
010-12149-04	753759119713	Bracelete de substituição extra grandes (preto/cinza/vermelho)	Vivofit	20,33 €
010-12336-10	753759136888	Pack bracelete Vivofit 2 Neutral Pequena (preto / cinza / branco)	Vivofit 2	24,39 €

010-12336-00	753759136833	Pack bracelete Vivofit 2 Neutral Grande (preto / cinza / branco)	Vivofit 2	24,39 €
010-12336-11	753759136895	Pack bracelete Vivofit 2 Downtown Pequena (bordeaux/ cinza / azul marinho)	Vivofit 2	24,39 €
010-12336-01	753759136840	Pack bracelete Vivofit 2 Downtown Grande (bordeaux / cinza / azul marinho)	Vivofit 2	24,39 €
010-12336-12	753759136901	Pack bracelete Vivofit 2 Active Pequena (vermelho / azul / verde)	Vivofit 2	24,39 €
010-12336-02	753759136857	Pack bracelete Vivofit 2 Active Grande (vermelha/ azul / verde)	Vivofit 2	24,39 €
010-12336-13	753759136918	Pack bracelete Vivofit 2 Serenity Pequena (verde/ azul claro / lilás)	Vivofit 2	24,39 €
010-12336-03	753759136864	Pack bracelete Vivofit 2 Serenity Grande (verde / azul claro / lilás)	Vivofit 2	24,39 €
010-12336-14	753759136925	Pack bracelete Vivofit 2 Energy Pequena(amarelo / rosa / violeta)	Vivofit 2	24,39 €
010-12336-04	753759136871	Pack braceletes Vivofit 2 Energy Grande (amarelo / rosa / violeta)	Vivofit 2	24,39 €
010-12157-00	753759133887	Bracelete preta	Vivoactive	12,20 €
010-12157-01	753759133894	Bracelete branca	Vivoactive	12,20 €
010-12157-02	753759137700	Bracelete cinzenta	Vivoactive	12,20 €
010-12157-03	753759137717	Bracelete vermelha	Vivoactive	12,20 €
010-12157-04	753759137724	Bracelete azul	Vivoactive	12,20 €
010-12157-05	753759137731	Bracelete roxa	Vivoactive	12,20 €
010-12157-06	753759137748	Bracelete de silicone preta+A192:D192	Vivoactive	12,20 €
010-12157-07	753759133900	Bracelete em pele preta	Vivoactive	24,39 €
010-12157-08	753759133917	Bracelete em pele Branca	Vivoactive	24,39 €
010-12157-09	753759137755	Bracelete de silicone preta	Vivoactive	12,20 €
010-12149-90	753759135607	Keeper (sistema de segurança)	Vivofit	
010-01058-00	753759106317	Stick USB ANT	Vivofit 2	40,65 €
010-12157-10	753759137782	Clip carregador Vivoactive	Vivoactive	16,26 €
010-12217-00	753759126957	Clip USB / Cargador vivosmart	Vivosmart	16,26 €
Sensores				
010-10997-00	.753759074852	Pulsómetro STANDARD	*	40,65
010-10714-00	.753759057374	Banda elástica de reposição para pulsómetro STANDARD	*	8,13
010-10714-01	.753759074258	Cinta elastica pequena de reposição para pulsómetro STANDARD	*	48,78
010-10997-07	.753759003456	Pulsómetro PREMIUM HRM3-SS	*	49,59 €
010-11254-02	.753759003463	Banda elástica de reposição para pulsómetro PREMIUM HRM3-SS	*	32,52
010-12103-00	.753759120634	Sensor de velocidade	Vivosmart/Vivoactive	31,71
Garmin Swim				
Cod.Garmin	E. A. N.	Garmin Swim		Sem IVA
010-01004-00	753759983932	Garmin Swim		121,14 €
Acessórios				
010-01058-00		Conector USB Stick ANT		40,65 €
Cabos				
010-11893-00		Bracelete		16,26 €
Série Edge				
Cod.Garmin	E. A. N.	Série Edge		Sem IVA
010-00978-01	753759977573	Edge 200		104,88 €
010-03709-10	0753759137861	Edge 20		104,88 €
010-03709-30	0753759137885	Edge 25		137,40 €
010-03709-50	0753759137908	Edge 25 HR		161,79 €
010-00829-00	753759096694	Edge 500		161,79 €
010-00829-06	753759104306	Edge 500 Neutral		161,79 €
010-00829-01	753759096700	Edge 500 Pack		218,70 €
010-00829-13	753759980207	Edge 500 Pack Red		218,70 €
010-01368-00	0753759128517	Edge 520		243,09 €
010-01369-00	0753759128524	Edge 520 Pack		308,13 €
010-01063-01	753759993276	Edge 810		308,13 €
010-01063-03	753759993290	Edge 810 Pack		365,04 €
010-01063-06	753759993320	Edge 810 Pack + City Navigator		405,69 €
010-01161-01	753759120337	Edge 1000		405,69 €
010-01161-04	753759120368	Edge 1000 Pack		470,73 €
010-01163-00	0753759108472	Edge Touring		202,44 €
010-01165-00	753759108496	Edge Touring Plus		243,09 €
Acessórios				
Sensores				
010-10997-00	753759074852	Pulsómetro STANDARD	25 / 500 / 520 / 810 / 1000 / Touring Plus	40,65 €
010-10714-00	753759057374	Banda elástica de substituição para monitor cardiaco	25 / 500 / 520 / 810 / 1000 / Touring Plus	8,13 €
010-10714-01	753759074258	Banda elastica de substituição para monitor cardiaco (pequena)	25 / 500 / 520 / 810 / 1000 / Touring Plus	7,32 €
010-10997-07	753759003456	Monitor de batimento cardiaco PREMIUM	25 / 500 / 520 / 810 / 1000 / Touring Plus	48,78 €
010-11254-02	753759003463	Banda elástica de reposição para monitor cardiaco PREMIUM	25 / 500 / 520 / 810 / 1000 / Touring Plus	32,52 €
010-10644-00	753759050030	GSC10 - Sensor de velocidade / cadencia	25 / 500 / 520 / 810 / 1000 / Touring Plus	34,96 €
010-10729-00	753759057251	Íman para GSC10	25 / 500 / 520 / 810 / 1000 / Touring Plus	8,13 €
010-12102-00	.753759120641	Sensor de cadência	25 / 500 / 520 / 810 / 1000 / Touring Plus	31,71 €
010-12103-00	.753759120634	Sensor de velocidade	25 / 500 / 520 / 810 / 1000 / Touring Plus	31,71 €
010-12104-00	.753759120627	Sensor de velocidade e cadência	25 / 500 / 520 / 810 / 1000 / Touring Plus	56,10 €
010-11251-60	.753759122492	Pedal de reposição Vector 15mm eixo44	25 / 500 / 520 / 810 / 1000 / Touring Plus	44,72 €
010-01455-00	.753759136512	Vector 2 -Sensor de Potencia (pedais)15mm-eixo44	910xt/ 920xt	1137,40 €
010-01455-01	.753759136529	Vector 2- Sensor de Potencia (pedais)18mm-eixo44	910xt/ 920xt	1137,40 €
010-01455-02	.753759136536	Vector 2S- Sensor de Potencia (pedais)15mm-eixo44	910xt/ 920xt	690,24 €
010-01455-03	0753759136543	Vector 2S - Sensor de Potencia (pedais)18mm-eixo44	910xt/ 920xt	690,24 €
010-11251-10	0753759983949	Pedal de substituição Vector PR3st (2 uni)	910XT / 920XT	138,21 €
010-11251-11	0753759983956	Cala de reposição Vector 6 graus (2 uni)	910XT / 920XT	16,26 €
010-11251-13	0753759983970	Cala de reposição Vector 0 graus(2 uni)	910XT / 920XT	16,26 €
010-12339-00	753759136598	Pedal pod de reposição para Vector 2 12-15 - eixo44)	910xt/ 920xt	56,91 €
010-12339-01	753759136604	Pedal pod de reposição para Vector 2 15-18 - eixo 44)	910xt/ 920xt	56,91 €
010-12338-00	753759136550	Vector 2S Pedal Upgrade, standart (12-15mm)	910xt/ 920xt	527,64 €
010-12338-01	753759136567	Vector 2S Pedal Upgrade, standart (15-18mm)	910xt/ 920xt	527,64 €
010-12337-00	753759136574	Vector 1 a Vector 2 Kit Upgrade (pedais 12-15mm, eixo 44mm)	910xt/ 920xt	121,95 €
010-12337-01	0753759136581	Vector 1 a Vector 2 Kit Upgrade (pedais 15-18mm, eixo 44mm)	910xt/ 920xt	121,95 €

010-12337-02	0753759137120	Vector S a Vector 2S Kit Upgrade (pedais 12-15mm, eixo 44mm)	910xt/ 920xt	81,30 €
010-12337-03	0753759137137	Vector S a Vector 2S Kit Upgrade (pedais 15-18mm, eixo 44mm)	910xt/ 920xt	81,30 €
010-11251-61	.753759122508	Pedal de reposição Vector 18mm eixo44	500/510/810/1000	44,72 €
010-11251-10	753759983949	Pedal de reposição Vector PR3st (2 uni)	500/510/810/1000	138,21 €
010-11251-11	753759983956	Cala de reposição Vector 6 graus (2 uni)	500/510/810/1000	16,26 €
010-11251-12	753759983963	Pedal Pod de reposição (1 uni)	500/510/810/1000	44,72 €
010-11251-13	753759983970	Cala de reposição Vector 0 graus (2 uni)	500/510/810/1000	16,53 €
010-11251-60	753759122492	Pedal Pod de reposição 15mm eixo 44 Vector 1		44,72 €
010-11251-61	753759122508	Pedal Pod de reposição 18mm eixo 44 Vector 1		44,72 €
010-12206-00	753759126919	Garmin Vector Spedal Upgrade Standart 12-15mm Vector1		527,64 €
010-12206-01	753759126926	Garmin Vector Spedal Upgrade Standart 15-18mm Vector1		527,64 €
010-12094-10	753759121488	Commando a distância	1000	40,65 €
010-12095-00	753759114848	Suporte de bicicleta de montanha para commando a distância	1000	16,26 €
010-12095-20	753759120221	Suporte de bicicleta de estrada para commando a distância	1000	10,57 €
010-12095-10	753759114855	Fita com Mosquetão para commando a distância	1000	12,20 €
Suportes				
010-11430-00	753759100322	Suporte de bicicleta	*	7,32 €
010-11430-01	753759100315	Borracha de substituição para suporte	*	4,07 €
010-11602-00	753759975463	Suporte anti-deslizante	*	31,71 €
010-11807-00	753759983925	Suporte Integrado 3T	*	32,52 €
010-11251-15	753759996062	Suporte exterior	(menos o 1000)	32,52 €
010-11251-40	753759121860	Extensão suporte frontal		31,71 €
Cabos				
010-10723-01	753759052973	Cabo USB	*	5,69 €
010-10723-00	753759052966	Carregador 220V	*	12,20 €
010-12340-00	753759137946	Cabo de carga USB	20 / 25	20,33 €
010-10851-11	753759081829	Adaptador de isqueiro	*	20,33 €
Bolsas				
010-10718-01	753759104467	Bolsa de transporte	*	13,00 €
010-11251-17	753759002749	Bolsa de silicone preta	510	8,13 €
010-11251-32	753759002800	Bolsa de silicone vermelha	510	8,13 €
010-11251-33	753759002817	Bolsa de silicone azul	510	8,13 €
010-11251-34	753759002824	Bolsa de silicone verde	510	8,13 €
010-11251-35	753759002855	Bolsa de silicone amarela	510	8,13 €
010-11251-36	753759002923	Bolsa de silicone branca	510	8,13 €
010-11251-37	753759106928	Bolsa de silicone rosa	510	8,13 €
010-10644-03	753759972394	Bolsa de silicone	810/ Touring/ Touring Plus	8,13 €
010-10644-04	753759001261	Bolsa de silicone vermelha	810/ Touring/ Touring Plus	8,13 €
010-10644-05	753759001278	Bolsa de silicone azul	810/ Touring/ Touring Plus	8,13 €
010-10644-06	753759002190	Bolsa de silicone verde	810/ Touring/ Touring Plus	8,13 €
010-10644-07	753759002312	Bolsa de silicone amarela	810/ Touring/ Touring Plus	8,13 €
010-10644-08	753759002336	Bolsa de silicone branca	810/ Touring/ Touring Plus	8,13 €
010-10644-09	753759002732	Bolsa de silicone preta	810/ Touring/ Touring Plus	8,13 €
010-10644-10	753759106911	Bolsa de silicone rosa	810/ Touring/ Touring Plus	8,13 €
010-12026-00	753759120399	Bolsa de Silicone preta	1000	8,13 €
010-12026-01	753759120405	Bolsa de Silicone vermelha	1000	8,13 €
010-12026-02	753759120412	Bolsa de Silicone azul	1000	8,13 €
010-12026-03	753759120429	Bolsa de Silicone verde	1000	8,13 €
010-12026-04	753759120436	Bolsa de Silicone amarela	1000	8,13 €
010-12026-05	753759120443	Bolsa de Silicone branca	1000	8,13 €
010-12026-06	753759120450	Bolsa de Silicone rosa	1000	8,13 €
010-10644-02	.753759972424	Pack de bateria externa com carregador solar	*	65,04 €
Serie Varia				
Cod. Garmin	E. A. N.	Serie Varia		Sem IVA
010-01509-00	0753759140496	Radar Varia, luz traseira		161,79 €
010-01509-10	0753759140533	Radar Varia, pack		243,09 €
010-12094-20	0753759143213	Controlo Remoto		40,65 €
010-12384-00	0753759143183	Suporte Frontal		32,52 €
010-12385-00	0753759143190	Suporte Universal		16,26 €
010-01415-00	0753759141240	Luz frente		161,79 €
010-01419-00	0753759141288	Pack de luzes (frente, traseira e controlo remoto)		243,09 €
010-01417-00	0753759141264	Luz traseira		56,10 €
010-10644-11	0753759142872	Suporte para selim		16,26 €
010-10644-12	0753759142889	Suporte de quarto de volta para apoio selim		16,26 €
010-10644-13	0753759142896	Borrachas elasticas para suporte selim universal / Aero		4,87 €
010-12385-10	0753759143206	Borrachas elasticas para suporte de selim universal		4,87 €
OUTDOOR				
Série Virb				
Cod.Garmin	E. A. N.	Série Virb		Sem IVA
010-01363-00	0753759131791	Virb x		243,09 €
010-01363-10	0753759131807	Virb XE		324,39 €
010-01363-21	0753759145606	Virb XE "Cycling Bundle"		365,04 €
Accessórios				
Sensores				
010-10997-00	0753759074852	Pulsómetro STANDARD	X / XE	40,65 €
010-10714-00	0753759057374	Cinta elástica de repuesto para pulsómetro STANDARD	X / XE	8,13 €
010-10714-01	0753759074258	Correa elastica pequena de repuesto para pulsómetro STANDARD	X / XE	7,32 €
010-10997-07	0753759003456	Pulsómetro PREMIUM HRM3-SS	X / XE	48,78 €
010-11254-02	0753759003463	Cinta elástica de repuesto para pulsómetro PREMIUM HRM3-SS	X / XE	32,52 €
010-10644-00	0753759050030	GSC10 - Sensor de velocidade / cadencia	X / XE	34,96 €
010-10729-00	0753759057251	Imán de repuesto para GSC10	X / XE	8,13 €
010-11092-30	0753759993122	TEMPE - Sensor de temperatura externo	X / XE	24,39 €

010-12094-00	753759114831	Controle Remoto	X / XE	40,65 €
010-12095-00	753759114848	Suporte de bicicleta de montanha para comando a distância	X / XE	16,26 €
010-12095-10	753759114855	Clip Mosquetão para comando a distância	X / XE	12,20 €
010-12095-30	753759120238	Suporte de bicicleta de estrada para comando a distância	X / XE	10,57 €
Suportes				
010-12256-02	0753759133276	Montagem em tubo largo	X / XE	24,38 €
010-12256-03	0753759133283	Montagem em tubo pequeno	X / XE	20,32 €
010-12256-04	0753759133290	Correia de montagem capacete com ventilação	X / XE	12,19 €
010-12256-05	0753759133306	Correia de montagem para a cabeça	X / XE	18,69 €
010-12256-06	0753759133313	Arnês	X / XE	32,52 €
010-12256-07	0753759133320	Adaptador para tripé	X / XE	8,12 €
010-12256-08	0753759133337	Correia de substituição/Pulso	X / XE	20,32 €
010-12256-09	0753759133344	Suporte ventosa para automóvel	X / XE	20,32 €
010-12256-12	0753759138332	Suporte para desportos aquáticos	X / XE	20,33 €
010-12256-13	0753759138349	Suporte para trilho Picatinny	X / XE	20,33 €
010-12256-14	0753759138356	Kit de reparação	X / XE	32,52 €
010-12256-17	0753759138387	Kit de suportes	X / XE	16,25 €
010-12256-18	0753759138394	Kit de braços de montagem ajustáveis	X / XE	16,25 €
010-12256-20	0753759138417	Suporte para arco	X / XE	12,19 €
010-12256-22	0753759138431	Suporte combinado para ciclismo	X / XE	36,58 €
010-12256-23	0753759142452	Filtro para mergulho	X / XE	65,04 €
010-12256-24	0753759142469	Arnês pequeno para cães	X / XE	56,91 €
010-12256-25	0753759142476	Arnês grande para cães	X / XE	60,96 €
010-12256-27	0753759144616	Kit de suportes giratórios	X / XE	17,89 €
010-11921-10	753759993504	Correia de Montagem no ombro	X / XE	28,46 €
010-11921-12	753759993528	Correia de substituição/Pulso	X / XE	20,33 €
Cabos / carregador				
010-11838-00	0753759989392	Cabo de isqueiro	X / XE	16,26 €
010-11921-17	0753759113292	Kit carregador CA com adaptadores internacionais	X / XE	20,33 €
010-12256-01	0753759133269	Pack de baterias de lítio	X / XE	20,33 €
010-12256-15	0753759138363	Cabo de alimentação	X / XE	16,25 €
010-12256-16	0753759138370	Cabo combinado resistente	X / XE	32,52 €
010-12256-21	0753759138424	Cabo de audio para aviação	X / XE	40,64 €
010-12256-26	0753759144609	Cabo de alimentação de fios descarnados USB	X / XE	16,25 €
Protecção / segurança/Outros				
010-12256-19	0753759138400	Colete salva vidas	X / XE	14,63 €
010-12256-10	0753759133351	Substituição anti dessecante para Virb x	X / XE	8,26 €
Série Monterra				
Cod. Garmin	E. A. N.	Série Monterra		Sem IVA
010-01065-01		Monterra Topo Europa		543,90 €
Acessórios				
Sensores				
010-11092-30	753759993122	TEMPE - Sensor de temperatura externo	*	24,39 €
Suportes				
010-11654-01	753759975494	Suporte Robusto com cabo para veiculos offroad (apto para montagem RAM)	*	40,24 €
010-11654-00	753759975487	Suporte automóvel com alta voz	*	56,10 €
010-11654-04	753759977467	Suporte antideslizante	*	73,98 €
010-11654-06	753759979911	Suporte para barco	*	39,84 €
Cables				
010-10851-11	753759081829	Cabo de isqueiro	*	20,33 €
010-11131-00	753759082215	Cabo de alimentação e saída de dados	*	24,39 €
Protecção / segurança				
010-10117-02	753759042004	Bolsa de nylon	*	7,32 €
010-10117-03	753759082307	Bolsa universal	*	8,94 €
010-11996-00	753759106720	Protector de ecrã anti-brilhos para Monterra		6,50 €

Outros				
010-11654-03	753759975517	Pack de baterias litio-ion	*	24,39 €
010-11663-00	753759975524	Kit Geocaching		16,26 €
Série Montana				
Cod.Garmin	E. A. N.	Série Montana		Sem IVA
010-00924-00	753759975746	Montana 600		381,30 €
010-00924-01	753759975753	Montana 650		430,08 €
010-00924-03	753759975777	Montana 650T		486,99 €
Acessórios				
Sensores				
010-10997-00	753759074852	Monitor de batimento cardiaco STANDARD	*	40,65 €
010-10714-00	753759057374	Banda elástica de substituição para monitor cardiaco	*	8,13 €
010-10714-01	753759074258	Banda elastica de substituição para monitor cardiaco (pequena)	*	7,32 €
010-10997-07	753759003456	Monitor de batimento cardiaco PREMIUM	*	48,78 €
010-11254-02	753759003463	Banda elástica de reposição para monitor cardiaco PREMIUM	*	32,52 €
010-10644-00	753759050030	GSC10 - Sensor de velocidade / cadencia	*	34,96 €
010-10729-00	753759057251	Íman de reposição para GSC10	*	8,13 €
010-11092-30	753759993122	TEMPE-Sensor de temperatura	*	24,39 €
010-11092-20	753759969820	CHIRP	*	16,26 €
Suportes				
010-11654-01	753759975494	Suporte Robusto c/cabo para veículos offroad.(para montagem RAM)	*	40,24 €
010-10962-00	753759068417	Kit de montagem RAM	*	56,91 €
010-11654-07	753759984977	Suporte para bicicleta	*	24,39 €
010-11654-00	753759975487	Suporte automóvel com alta voz	*	56,10 €
010-11654-04	753759977467	Suporte antidesslizante	*	73,98 €
010-11654-06	753759979911	Suporte para barco	*	39,84 €
Cabos				
010-10851-11	753759081829	Adaptador de isqueiro	*	20,33 €
010-11131-00	753759082215	Cabo de alimentação e saída de dados	*	24,39 €
010-10723-00	753759052966	Carregador 220V	*	12,20 €
010-10723-12	753759098872	Kit de carregador de CA e adaptadores internacionais		16,26 €
Bolsas e protectores de ecrã				
010-10117-02	753759042004	Bolsa de nylon	*	7,32 €
010-10117-03	753759082307	Bolsa universal	*	8,94 €
010-11654-05	753759979348	Protector de ecrã anti-brilho	*	9,35 €
010-11854-00	753759990121	Fita de pescoço/Mosquetão		12,20 €
Outros				
010-10702-00	753759053086	Antena magnética GA25MCX com connector MCX		24,39 €
010-11654-03	753759975517	Pack de baterias litio-ion	*	39,43 €
010-11663-00	753759975524	Kit Geocaching		16,39 €
Série Oregon				
Cod.Garmin	E. A. N.	Série Oregon		Sem IVA
010-01066-00	753759994822	Oregon 600		308,13 €
010-01066-11	753759994846	Oregon 600t		365,04 €
010-01066-20	753759997458	Oregon 650		365,04 €
010-01066-31	753759997472	Oregon 650T		421,95 €
Acessórios				
Sensores				
010-10997-00	753759074852	Monitor de batimento cardiaco STANDART	*	40,65 €
010-10714-00	753759057374	Banda elástica de substituição para monitor cardiaco	*	8,13 €
010-10714-01	753759074258	Banda elastica de substituição para monitor cardiaco (pequena)	*	7,32 €
010-10997-07	753759003456	Monitor de batimento cardiaco PREMIUM	*	48,78 €
010-11254-02	753759003463	Cinta elástica de repuesto para pulsómetro PREMIUM	*	32,52 €
010-10644-00	753759050030	GSC10 - Sensor de velocidade / cadencia	*	34,96 €
010-10729-00	753759057251	Íman para GSC10	*	8,13 €
010-11092-30	753759993122	TEMPE- Sensor de temperatura externo	*	24,39 €
010-11092-20	753759969820	CHIRP	*	16,26 €
Suportes				
010-11023-00	753759074654	Suporte para bicicleta	*	9,76 €
010-11031-00	753759075880	Suporte para barco	*	24,39 €
010-10908-00	753759067304	Suporte anti deslizando	*	21,95 €
010-10851-20	753759085063	Adaptador de montagem para automovel (deve ser utilizado com 010-10908-00)	*	5,69 €
010-11853-00	753759990114	Pack acessórios Outdoor(Sup. Bicicleta,Clipe e Bolsa)	*	16,26 €
010-10851-10	753759082277	Kit de navegação (suporte para carro + cabo adaptador de isqueiro + adesivo)	*	40,65 €
249-00059-00	/	Disco adesivo permanente	*	1,18 €
010-10371-00	753759037901	Pack de 3 discos adesivos temporários	*	3,66 €
Cabos				
010-10723-01	753759052973	Cabo USB	*	5,69 €
010-11131-00	753759082215	Cabo de alimentação e saída de dados	*	24,39 €
010-10851-11	753759081829	Adaptador de isqueiro	*	20,33 €
010-10723-00	753759052966	Carregador 220V	*	12,20 €
010-10723-12	753759098872	Kit de carregador de CA e adaptadores internacionais		16,26 €
Bolsas, Clips e fitas de pescoço				
010-10850-20	753759082925	Bolsa rígida	*	24,39 €
010-10117-03	753759082307	Bolsa universal	*	8,94 €
010-11022-00	753759074647	Clip mosquetão	*	8,94 €
010-11022-10	753759093662	Clip de cinto	*	6,50 €
010-10888-00	753759066604	Fita de pescoço	*	18,70 €
010-11854-00	753759990121	Fita de pescoço/Mosquetão		12,20 €
Baterias e outros				

010-10683-05		Cartão de dados 4GB		12,20 €
010-11343-00	753759096625	Kit carregador com 2 baterias AA	*	21,95 €
010-11874-00	753759991203	Bateria NiMH recarregavel	600 / 600t / 650 / 650t	19,51 €
010-10644-02	753759972424	Pack de bateria externa com carga solar	*	65,04 €
010-11663-00	753759975524	Kit Geocaching		16,26 €
Série Etrex				
Cod.Garmin	E. A. N.	Série Etrex		Sem IVA
010-00970-00	753759975845	Etrex 10		96,75 €
010-01508-05	753759143299	Etrex 20x		161,79 €
010-01508-14	753759142018	Etrex 30x		202,44 €
010-01325-01	0753759134143	Etrex Touch 25T		202,44 €
010-01325-11	0753759134198	Etrex Touch 35T		243,09 €
Acessórios				
Sensores				
010-10997-00	753759074852	Monitor de batimento cardiaco STANDART	30x	40,65 €
010-10714-00	753759057374	Banda elástica de substituição para monitor cardiaco	30x	8,13 €
010-10714-01	753759074258	Banda elastica de substituição para monitor cardiaco (pequena)	30x	7,32 €
010-10997-07	753759003456	Monitor de batimento cardiaco PREMIUM	30x	48,78 €
010-11254-02	753759003463	Cinta elástica de repuesto para pulsómetro PREMIUM	30x	32,52 €
010-10644-00	753759050030	GSC10 - Sensor de velocidade / cadencia	30x	34,96 €
010-10729-00	753759057251	Íman para GSC10	30x	8,13 €
010-11092-30	753759993122	TEMPE - Sensor de temperatura externo	30x	24,39 €
010-11092-20	753759969820	CHIRP	30x	16,26 €
Suportes				
010-11023-00	753759074654	Suporte para bicicleta	*	9,76 €
010-11031-00	753759075880	Suporte para barco	*	24,39 €
010-11602-00	753759975463	Suporte antidesslizante	*	31,71 €
010-11853-00	753759990114	Pack accesorios Outdoor (suporte bicicleta, clip cinto,bolsa universal)	*	16,26 €
010-10851-10	753759082277	Kit navegação (suporte carro + cabo adaptador de isqueiro + adesivo)	*	40,65 €
010-10646-01	753759050795	Pack de 2 discos pequenos adesivos temporarios	*	6,50 €
Cabos				
010-10723-01	753759052973	Cabo USB	*	5,69 €
010-10723-00	753759052966	Adaptador 220V internacional	*	16,26 €
010-11838-00	0753759989392	Cabo de isqueiro	Touch 25 / 35	16,26 €
010-10851-11	753759081829	Adaptador de isqueiro	10 / 20x / 30x	20,33 €
010-10723-12	753759098872	Kit de carregador de CA e adaptadores internacionais		16,26 €
Bolsas, Clips e fitas de pescoço				
010-11734-00	753759980276	Bolsa de transporte	*	9,76 €
010-12178-00	0753759134242	Bolsa de silicone para Etrex Touch		10,57 €
010-12178-01	0753759134259	Bolsa de silicone para Etrex Touch vermelha		10,57 €
010-12178-02	0753759134266	Bolsa de silicone para Etrex Touch verde		10,57 €
010-12178-03	0753759134273	Bolsa de silicone para Etrex Touch laranja		10,57 €
010-12178-04	0753759134280	Bolsa de silicone para Etrex Touch camuflado		10,57 €
010-12178-05	0753759146054	Bolsa de silicone para Etrex Touch amarela		10,57 €
010-11022-20	753759098179	Clip mosquetão	*	8,94 €
010-11022-10	0753759093662	Clip giratorio de cinturón	Touch 25 / 35	6,50 €
010-11734-20	753759980375	Clip de cinto	*	7,32 €
010-10888-00	753759066604	Fita de pescoço	*	18,70 €
Baterias				
010-11343-00	753759096625	Kit cargador com 2 baterias AA	*	21,95 €
010-10644-02	753759972424	Pack de bateria externa com carga solar	*	65,04 €
010-11663-00	753759975524	Kit Geocaching		16,26 €
Série 62/64				
Cod.Garmin	E. A. N.	Série 64		Sem IVA
010-01199-00	753759115814.	GPSMAP 64		202,44 €
010-01199-10	753759115838.	GPSMAP 64s		243,09 €
010-01199-21	753759115869.	GPSMAP 64st		300,00 €
Acessórios				
Sensores				
010-10997-00	753759074852	Monitor de batimento cardiaco STANDART	S / ST / SC / STC	40,65 €
010-10714-00	753759057374	Banda elástica de substituição para monitor cardiaco	S / ST / SC / STC	8,13 €
010-10714-01	753759074258	Banda elastica de substituição para monitor cardiaco (pequena)	S / ST / SC / STC	7,32 €
010-10997-07	753759003456	Monitor de batimento cardiaco PREMIUM	S / ST / SC / STC	48,78 €
010-11254-02	753759003463	Cinta elástica de repuesto para pulsómetro PREMIUM		32,52 €
010-10644-00	753759050030	GSC10 - Sensor de velocidade / cadencia	S / ST / SC / STC	34,96 €
010-10729-00	753759057251	Íman para GSC10	S / ST / SC / STC	8,13 €
010-11092-30	753759993122	TEMPE - Sensor de temperatura externo	S / ST / SC / STC	24,39 €
010-11092-20	753759969820	CHIRP	S / ST / SC / STC	16,26 €
Suportes				
010-11023-00	753759074654	Suporte para bicicleta	*	9,76 €
010-11031-00	753759075880	Suporte para barco	*	24,39 €
010-10199-02	753759015749	Base suporte painel de instrumentos	*	8,13 €
249-00059-00	/	Disco adesivo permanente	*	1,18 €
010-10371-00	753759037901	Pack de 3 discos adesivos temporarios	*	3,66 €
010-10851-10	753759082277	Kit de navegação (suporte para carro + cabo adaptador de isqueiro + adesivo)	*	40,65 €
Cabos				
010-10723-01	753759052973	Cabo USB	*	5,69 €
010-11131-00	753759082215	Cabp de alimentação e saída de dados	*	24,39 €
010-10165-00	753759007140	Adaptador de isqueiro + cabo de PC	*	30,89 €
010-10851-11	753759081829	Adaptador de isqueiro	*	20,33 €
010-10723-12	753759098872	Kit de carregador de CA e adaptadores internacionais		16,26 €
Antenas				

010-10702-00	753759053086	Antena magnética GA25MCX com conector MCX	S / ST / SC / STC	24,39 €
010-10157-00	753759007041	Cabo de extensão de 2,5 m para antena GA25	S / ST / SC / STC	26,02 €
Bolsas, Clips e Fitas de pescoço				
010-11853-00	753759990114	Pack acessórios Outdoor (suporte bicicleta, clip cinto, bolsa universal)	*	16,26 €
010-10117-02	753759042004	Bolsa de nylon	*	7,32 €
010-11526-00	753759968526	Bolsa transparente	*	16,26 €
010-11526-10	753759980177	Bolsa transparente	SC / STC	12,60 €
010-11022-10	753759093662	Clip de cinto	*	6,50 €
010-11022-00	753759074647	Clip mosquetão	*	8,94 €
010-11022-20	753759098179	Clip Mosquetão	*	8,94 €
010-10888-00	753759066604	Fita de pescoço	*	18,70 €
Baterias				
010-11343-00	753759096625	Kit carregador com 2 baterias AA	*	21,95 €
010-10644-02	753759972424	Pack de bateria externa com carga solar	*	65,04 €
010-11663-00	753759975524	Kit Geocaching		16,39 €
Séries 72H / 78				
Cod.Garmin	E. A. N.	Séries 72H / 78		Sem IVA
010-00840-01	753759098513	GPS 72H		121,14 €
010-00864-00	753759100902	GPSMap 78		202,44 €
010-00864-01	753759100919	GPSMap 78S		283,74 €
Acessórios				
Sensores				
010-10997-00	753759074852	Monitor de batimento cardíaco STANDART	78S	40,65 €
010-10714-00	753759057374	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco	78S	8,13 €
010-10714-01	753759074258	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco (pequena)	78S	7,32 €
010-10997-07	753759003456	Monitor de batimento cardíaco PREMIUM	78S	48,78 €
010-11254-02	753759003463	Cinta elástica de repuesto para pulsómetro PREMIUM		32,52 €
010-10644-00	753759050030	GSC10 - Sensor de velocidade / cadencia	78S	34,96 €
010-10729-00	753759057251	Íman para GSC10	78S	8,13 €
010-11092-30	753759993122	TEMPE - Sensor de temperatura externo	78S	24,39 €
010-11092-20	753759969820	CHIRP	78S	16,26 €
Suportes				
010-10300-00	753759030179	Suporte para barco	72H	18,70 €
010-10305-01	753759040956	Suporte de bicicleta	72H	12,20 €
010-10496-01	753759049973	Adaptador para bicicleta	72H	8,94 €
010-10496-00	753759044763	Suporte de bicicleta de grande diâmetro(25-32mm diâmetro)	78	8,94 €
010-10352-00	753759035594	Suporte antideslizante painel de instrumentos	72H	26,83 €
010-11441-00	753759100933	Suporte para barco	78	16,67 €
010-11441-01	753759100940	Suporte para automóvel	78	13,01 €
Cabos				
010-10723-01	753759052973	Cabo USB	*	5,69 €
010-10141-00	753759006709	Cabo para PC	72H	21,95 €
010-10310-00	753759031497	Adaptador USB / RS232 para cabo PC	72H	40,65 €
010-10082-00	753759001070	Cabo de alimentação e saída de dados	*	20,33 €
010-10165-00	753759007140	Adaptador de isqueiro + cabo de PC	*	30,89 €
010-10851-11	753759081829	Adaptador de isqueiro	*	20,33 €
010-10723-12	753759098872	Kit de carregador de CA e adaptadores internacionais	78 / 78S	16,26 €
Antenas				
010-10702-00	753759053086	Antena magnética GA25MCX com connector MCX	78 / 78S	24,39 €
010-10157-00	753759007041	Cabo de extensão de 2,5 m para antena GA25	*	26,02 €
010-10871-00	753759064853	Suporte ventosa externo GA 25	*	8,13 €
Bolsas, clips e Fita de pescoço				
010-10117-02	753759042004	Bolsa de Nylon	*	7,32 €
Baterias				
010-11343-00	753759096625	Pack baterias recarregáveis e carregador	*	21,95 €
010-10644-02	753759972424	Pack de bateria externa com carga solar	*	65,04 €
010-11663-00	753759975524	Kit Geocaching		16,26 €
Série Fenix				
Cod.Garmin	E. A. N.	Série Fenix/Tactix/Epix		Sem IVA
010-01040-61	753759120672	Fenix 2		283,74 €
010-01040-70	753759120696	Fenix 2 Pack		324,39 €
010-01338-01	753759131678	Fenix 3 / cinza		365,04 €
010-01338-06	753759133122	Fenix 3 / prata		365,04 €
010-01338-11	753759131708	Fenix 3 Pack / cinza		405,69 €
010-01338-16	753759133160	Fenix 3 Pack / prata		405,69 €
010-01338-21	753759133184	Fenix 3 Saphira		446,34 €
010-01338-26	753759133207	Fenix 3 Pack Saphira		486,99 €
010-01040-21	753759113315	Tactix		283,74 €
010-01247-02	753759116378	Epix/Topo Europa		405,69 €
Acessórios				
Sensores				
010-10997-00	753759074852	Monitor de batimento cardíaco STANDART		40,65 €
010-10714-00	753759057374	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco		8,13 €
010-10714-01	753759074258	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco (pequena)		7,32 €
010-10997-07	753759003456	Monitor de batimento cardíaco PREMIUM		48,78 €
010-11254-02	753759003463	Cinta elástica de repuesto para pulsómetro PREMIUM		32,52 €
010-10997-08	753759107741	Pulsómetro RUN	Fenix 2 / Fenix 3	80,49 €
010-10997-09	0753759108816	Pulsómetro HRM-Tri	Fenix 3 / Epix	105,69 €
010-12342-00	0753759142193	Pulsómetro HRM-Swim	Fenix 3 / Epix	81,30 €
010-11254-03	0753759142209	Pulsómetro HRM-Tri & HRM-Swim, pack	Fenix 3 / Epix	162,60 €
010-10644-00	753759050030	GSC10 - Sensor de velocidade / cadencia		34,96 €
010-10729-00	753759057251	Íman para GSC10		8,13 €
010-11092-30	753759993122	TEMPE - Sensor de temperatura externo		24,39 €

010-11092-20	753759969820	CHIRP		16,26 €
010-00994-00	.753759982591	Vector- sensor de potência (pedais)	Fenix 2 / Fenix 3	1.137,40 €
010-00994-03	.753759121884	Vector- sensor de potencia (pedais)15mm-eixo44	Fenix 2 / Fenix 3	1.137,40 €
010-00994-04	.753759121891	Vector- sensor de potencia (pedais)18mm-eixo44	Fenix 2 / Fenix 3	1.137,40 €
010-11251-60	.753759122492	Pedal de reposição Vector 15mm eixo44	Fenix 2 / Fenix 3	44,72 €
010-11251-61	.753759122508	Pedal de reposição Vector 18mm eixo44	Fenix 2 / Fenix 3	44,72 €
010-11251-10	753759983949	Pedal de reposição Vector PR3st (2 uni)	Fenix 2 / Fenix 3	138,21 €
010-11251-11	753759983956	Cala de reposição Vector 6 graus (2 uni)	Fenix 2 / Fenix 3	16,26 €
010-11251-12	753759983963	Pedal Pod de reposição (1 uni)	Fenix 2 / Fenix 3	44,72 €
010-11251-13	753759983970	Cala de reposição Vector 0 graus (2 uni)	Fenix 2 / Fenix 3	16,53 €
010-00994-10	753759126896	Garmin Vector S. Standart (12-15mm)	Fenix 2 / Fenix 3	690,24 €
010-12206-00	753759126919	Garmin Vector S. Pedal Upgrade, Standart (12-15mm)	Fenix 2 / Fenix 3	527,64 €
010-00994-11	753759126902	Garmin Vector S. Grande (15-18mm)	Fenix 2 / Fenix 3	690,24 €
010-12206-01	753759126926	Garmin Vector S. Pedal Upgrade, Grande (15-18mm)	Fenix 2 / Fenix 3	527,64 €
Supporte				
010-11029-00	753759075583	Supporte para bicicleta Forerunner		10,57 €
Cabos				
010-11814-10	753759992651	Clip carregador	Fénix/Tactix	20,33 €
010-12168-00	753759131722	Clip carregador	Fenix 3	17,89 €
010-12092-00	753759116385	Clip carregador	Epix	20,33 €
010-10635-01	753759049911	Carregador 220V	Fénix/Tactix	12,20 €
Braceletes				
010-11814-00	753759992583	Bracelete extensível	Fénix/Tactix	
010-11814-01	753759992590	Bracelete em pele	Fénix/Tactix	32,52 €
010-11814-02	753759992606	Bracelete em tecido	Fénix/Tactix	16,26 €
010-11814-03	753759992613	Bracelete mosquetão	Fénix/Tactix	24,39 €
010-11814-04	753759992620	Bracelete preta de substituição	Fénix/Tactix	14,63 €
010-11814-05	753759992637	Bracelete verde	Fénix/Tactix	14,63 €
010-11814-06	753759992644	Bracelete laranja	Fénix/Tactix	14,63 €
010-12168-01	753759131739	Bracelete preta	Fenix 3	20,33 €
010-12168-04	753759131760	Bracelete metalica	Fenix 3	105,69 €
010-12168-05	753759133214	Bracelete vermelha	Fenix 3	20,33 €
010-12168-06	753759133221	Bracelete azul	Fenix 3	20,33 €
010-12168-07	753759133238	Bracelete amarela		20,33 €
010-12168-08	753759133245	Bracelete verde	Fenix 3	20,33 €
010-12092-03	753759116415	Bracelete preta de substituição	Epix	20,33 €
010-12092-01	.753759116392	Bracelete de substituição em velcro com extensor	Epix	20,33 €
010-12168-10	753759133818	Clip mosquetão	Fenix 3	24,39 €
Bateria externa				
010-10644-02	753759972424	Pack de bateria externa com carga solar		65,04 €
010-11663-00	753759975524	Kit Geocaching		16,26 €
Série Foretrex				
Cod.Garmin	E. A. N.	Série Foretrex		Sem IVA
010-00776-00	753759096915	Foretrex 301		121,14 €
010-00777-00	753759096922	Foretrex 401		161,79 €
Accessórios				
Sensores				
010-10997-00	753759074852	Monitor de batimento cardiaco STANDART	401	40,65 €
010-10714-00	753759057374	Banda elástica de substituição para monitor cardiaco	401	8,13 €
010-10714-01	753759074258	Banda elastica de substituição para monitor cardiaco (pequena)	401	7,32 €
010-10997-07	753759003456	Monitor de batimento cardiaco PREMIUM	401	48,78 €
010-11254-02	753759003463	Cinta elástica de repuesto para pulsómetro PREMIUM		32,52 €
010-10644-00	753759050030	GSC10 - Sensor de velocidade / cadencia	401	34,96 €
010-10729-00	753759057251	Ímã para GSC10	401	8,13 €
Supportes e braceletes				
010-11029-00	753759075583	Supporte para bicicleta	*	10,57 €
010-11281-00	753759097349	Braelete de velcro	*	10,16 €
Cabos				
010-10723-01	753759052973	Cabo USB	*	5,69 €
010-10563-00	753759046873	Adaptador de isqueiro	*	23,17 €
Baterias				
010-10644-02	753759972424	Pack de bateria externa com carga solar	*	65,04 €
010-11663-00	753759975524	Kit Geocaching		16,26 €
ACESSÓRIOS PARA DISPOSITIVOS PORTATEÍS				
Apple				
Cod.Garmin	E. A. N.	ACESSÓRIOS		Sem IVA
Accessórios				
010-11786-00	753759981440	DONGLE - Adaptador ANT	Para Iphone	31,71 €
010-10997-00	753759074852	Monitor de batimento cardiaco STANDART	Necesita DONGLE	40,65 €
010-10714-00	753759057374	Banda elástica de substituição para monitor cardiaco		8,13 €
010-10714-01	753759074258	Banda elastica de substituição para monitor cardiaco (pequena)		7,32 €
010-10997-07	753759003456	Monitor de batimento cardiaco PREMIUM	Necesita DONGLE	48,78 €
010-11254-02	753759003463	Cinta elástica de reposição para pulsómetro PREMIUM		32,52 €
010-11092-00	753759083991	SDM4 - Podómetro	Necesita DONGLE	56,10 €
010-10644-00	753759050030	GSC10 - Sensor de velocidade/ cadencia	Necesita DONGLE	34,96 €
010-10729-00	753759057251	Ímã de reposição		8,13 €
010-01055-15	753759106140	GLO - Receptor GPS e GLONASS portátil		80,49 €
010-10838-10	753759993207	Clip de cinto		3,25 €
010-11832-00	753759993252	Supporte antideslizante		12,20 €
010-10635-01	753759049911	Carregador USB / 220V		12,20 €

Outros			
010-11856-00	753759990183	Kit para carro(suporte, ventosa e carregador de isqueiro/USB)	Para Iphone 4/4S 28,46 €
010-11959-00	753759998561	Kit para carro (Garfo, suporte com ventosa e 2 conectores USB (no cable))	Para Iphone 5 24,39 €
010-11960-00	753759998578	Garfo	Para Iphone 5 10,57 €
Aplicações			
		Garmin Fit	
		OpenCaching	
		Garmin Tracker	
Android			
Cod.Garmin	E. A. N.	ACCESORIOS	Sem IVA
Acessórios			
010-01055-15	753759106140	GLO - Recetor GPS GLONASS portátil	80,49 €
010-10838-10	753759993207	Clip de cinto	3,25 €
010-11832-00	753759993252	Suporte antideslizante	12,20 €
010-10635-01	753759049911	Carregador USB / 220V	12,20 €
Aplicações			
		Garmin Fit	
		OpenCaching	
		Garmin Tracker	
CARTOGRAFIA E SOFTWARES			
Software			
Cod.Garmin	E. A. N.	Cartografia	Sem IVA
010-10215-04	753759024031	Software Trip & Waypoint Manager	CD 23,58 €
010-10215-01	753759016753	Software WorldMap con Trip & Waypoint Manager	CD 47,97 €
Cartografias			
Cod.Garmin	E. A. N.	Cartografia	Sem IVA
010-11544-00	753759104030	BirdsEye™ Imagens satelites	Tarjeta código 20,33 €
010-11758-00	753759978815	BirdsEye™ Select Retail (Consultar países com cobertura)	Tarjeta código 16,26 €
Argentina			
010-12145-00	753759118978	TOPO Andes	MicroSD/SD 72,36 €
Alaska			
010-C1057-00	753759976934	TOPO Alaska Enhanced	MicroSD/SD 96,75 €
Alemanha			
010-11288-03	4250014315157	Topo Deutschland / Germany v6 PRO	DVD + MicroSD/SD 104,88 €
010-11561-02	4250014315133	Topo Deutschland / Germany v6 Pro, Update	DVD 64,23 €
010-11404-02	753759124779	Transalpine v4 PRO (Austria, Alemanha, Italia, Suíça e Eslovénia) - ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD 145,53 €
Australia			
010-C1049-00	753759968519	TOPO Australia & New Zealand	MicroSD/SD 161,79 €
010-11596-00	753759968502	TOPO Australia & New Zealand	DVD 161,79 €
Austria			
010-11289-01	4250014314488	TOPO Austria V4 - ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD 137,40 €
010-11742-00	4250014313399	Wander-Atlas Tirol	MicroSD/SD 32,44 €
010-11737-01	4250014314693	Alpenvereinskarten (Alpes alemãs e austríacos)	MicroSD/SD 104,88 €
010-11404-02	753759124779	Transalpine v4 PRO (Austria, Alemanha, Italia, Suíça e Eslovénia) - ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD 145,53 €
Balcãs			
010-12153-00	4250014315669	Adria TOPO PRO (Albania, Bosnia Herzegovina, Croacia, FYRO, Macedónia, Kosovo, Montenegro, Serbia e Eslovénia)	MicroSD/SD 52,85 €
Bélgica			
010-12008-00	4250014315232	TOPO Benelux PRO	DVD + MicroSD/SD 113,01 €
010-12012-00	4250014315256	TOPO Belux Pro	DVD + MicroSD/SD 80,49 €
Bolívia			
010-12145-00	753759118976	TOPO Andes	MicroSD/SD 72,36 €
Bulgária			
010-12049-00	91131356562	TOPO Bulgária	MicroSD/SD 36,59 €
Canadá			
010-10469-00	753759045654	TOPO Canada	DVD 105,69 €
010-C1086-00	753759991081	TOPO Canada	MicroSD/SD 105,69 €
010-C1009-00	753759095017	TOPO Canada - East	MicroSD/SD 69,11 €
010-C1010-00	753759095024	TOPO Canada - Northwest	MicroSD/SD 69,11 €
010-C1011-00	753759095031	TOPO Canada - Nunavut	MicroSD/SD 69,11 €
010-C1012-00	753759095048	TOPO Canada - West	MicroSD/SD 69,11 €
010-C1013-00	753759095055	TOPO Canada - Central	MicroSD/SD 69,11 €
010-11753-00	753759978044	BirdsEye TOPO, USA & Canada	Tarjeta código 23,58 €
010-C1051-00	753759969202	Campos de golf de USA e Canadá	MicroSD/SD 39,84 €
Chile			
010-11934-00	753759995195	TOPO Chile	MicroSD/SD 60,98 €
010-11933-00	753759995188	TOPO Chile	DVD 60,98 €

010-12145-00	753759118976	TOPO Andes	MicroSD/SD	72,36 €
Dinamarca				
010-11836-01	4250014315324	TOPO Denmark PRO	MicroSD/SD	64,23 €
Eslovaquia				
010-11795-00	8588003511300	Topo Slovakia	CD-ROM	48,78 €
Eslovenia				
010-11404-02	753759124779	Transalpin v4 Pro (Austria, Alemanha, Italia, Suíça e Eslovenia) - ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD	145,53 €
Espanha				
010-12036-00	4250014315218	TOPO España V5 Pro	MicroSD/SD	104,88 €
010-11659-00	4250014312668	TOPO España Alpina - Pirineo Catalán / Andorra	MicroSD/SD	39,84 €
010-11660-00	4250014312675	TOPO España Alpina - Catalunya Interior y Litoral	MicroSD/SD	39,84 €
010-11655-00	4250014312620	TOPO España Alpina - Pirineo Aragonés y Navarro	MicroSD/SD	39,84 €
010-11656-00	4250014312637	TOPO España Alpina - Sistema central - Picos	MicroSD/SD	39,84 €
010-11657-00	4250014312644	TOPO España Alpina - Espacios Naturales de Andalucía	MicroSD/SD	39,84 €
010-11658-00	4250014312651	TOPO España Alpina - Mallorca (Sierra de Tramuntana)	MicroSD/SD	39,84 €
Finlandia				
010-11287-00	4250014310756	TOPO Finland - Entire country	DVD	543,90 €
010-11320-00	4250014310763	TOPO Finland - Regions	DVD	178,05 €
010-11988-00	4250014314853	TOPO Finlândia (Suomi) v3 PRO	MicroSD/SD	243,09 €
010-11989-00	4250014314860	TOPO Finlândia (Suomi) v3 PRO North (Pohjoinen)	MicroSD/SD	161,79 €
010-11990-00	4250014314877	TOPO Suomi - v3 PRO South (Etelä)	MicroSD/SD	161,79 €
010-11991-00	4250014314884	TOPO Suomi - v3 Light-whole country	Carta	56,10 €
010-11991-00	4250014314891	TOPO Suomi - v3 Light-Pohjoinen/North	Carta	31,71 €
010-11991-00	4250014314891	TOPO Suomi - v3 Light-Etelä/South	Carta	31,71 €
França				
010-11244-01	4250014314099	TOPO France v3 PRO - Entire country - ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD	243,09 €
010-11821-00	4250014314143	TOPO France v3 PRO DOM-TOM - ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD	104,88 €
010-11236-01	4250014314105	TOPO France v3 PRO Nord Est - ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD	121,14 €
010-11238-01	4250014314112	TOPO France v3 PRO Nord Ouest - ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD	121,14 €
010-11240-01	4250014314129	TOPO France v3 PRO Sud Est - ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD	121,14 €
010-11242-01	4250014314136	TOPO France v3 PRO Sud Ouest - ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD	121,14 €
010-12211-00	4250014315836	TOPO França Montagna PRO	MicroSD/SD	161,79 €
Gra- Bretanha				
010-11758-00	753759978815	BirdsEye Select Great Britain	Código	16,26 €
010-C1043-00	753759104313	GB Discoverer - 1:50k - All Regions	MicroSD/SD	191,06 €
010-C1036-00	753759098643	GB Discoverer - 1:50k - Northern England & Midlands	MicroSD/SD	119,51 €
010-C1037-00	753759098650	GB Discoverer - 1:50k - Southern England & Wales	MicroSD/SD	119,51 €
010-C1035-00	753759098636	GB Discoverer - 1:50k - Scotland	MicroSD/SD	119,51 €
010-C0988-00	753759086251	GB Discoverer - 1:50k - Great Britain National Park	MicroSD/SD	72,36 €
010-C0963-00	753759086008	GB Discoverer - The Norfolk Broads	MicroSD/SD	64,23 €
010-C0970-00	753759086077	GB Discoverer - Ben Nevis and Glencoe	MicroSD/SD	64,23 €
010-C0975-00	753759086121	GB Discoverer - Loch Lomond and the Trossachs	MicroSD/SD	64,23 €
010-C0978-00	753759086152	GB Discoverer - The New Forest and South Downs	MicroSD/SD	64,23 €
010-C0979-00	753759086169	GB Discoverer - North Yorkshire Moors	MicroSD/SD	64,23 €
010-C0980-00	753759086176	GB Discoverer - Peak District	MicroSD/SD	64,23 €
010-C0981-00	753759086183	GB Discoverer - Dartmoor and Exmoor	MicroSD/SD	64,23 €
010-C0984-00	753759086213	GB Discoverer - Yorkshire Dales	MicroSD/SD	64,23 €
010-C0985-00	753759086220	GB Discoverer - Northumberland	MicroSD/SD	64,23 €
010-C0986-00	753759086237	GB Discoverer - Snowdonia National Park	MicroSD/SD	64,23 €
010-C0990-00	753759086275	GB Discoverer - Coast to Coast Walk	MicroSD/SD	64,23 €
010-C0991-00	753759086282	GB Discoverer - Lake District	MicroSD/SD	64,23 €
010-C0998-00	753759086350	GB Discoverer - Brecon Beacons and Pembroke Coast	MicroSD/SD	64,23 €
010-C1000-00	753759086374	GB Discoverer - The Cairngorms	MicroSD/SD	64,23 €
Hawaii				
010-C1055-00	753759974473	TOPO Hawaii 24k	MicroSD/SD	40,65 €
Holanda				
010-12010-00	4250014315287	TOPO Netherlands PRO	DVD + MicroSD/SD	80,49 €
010-12008-00	4250014315232	TOPO Benelux PRO	DVD + MicroSD/SD	113,01 €
Hungria				
010-11788-00	n/a	TOPO Hungary	CD-ROM	60,98 €
Irlanda				
010-C1045-00	753759105884	EIRE Discoverer - Full Country	MicroSD/SD	137,40 €
010-C1052-00	753759972288	Northern Ireland Discoverer	MicroSD/SD	97,56 €
Italia				
010-11584-01	4250014314532	TrekMap Italia	MicroSD/SD	161,79 €
010-11404-02	4250014313610	Transalpin Pro v4(Austria, Alemanha, Italia, Suíça e Eslovenia) - ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD	145,53 €

Luxemburgo				
010-12008-00	4250014315232	TOPO Benelux PRO	DVD + MicroSD/SD	113,01 €
010-12012-00	4250014311012	TOPO Belux PRO	DVD + MicroSD/SD	80,49 €
Marrocos				
010-11366-00	4250014311012	TOPO Morocco	DVD + MicroSD/SD	121,14 €
México				
010-C1099-00	753759999995	TOPO México	MicroSD/SD	60,98 €
Noruega				
010-11711-00	7090025253010	TOPO Norway Premium 1, Stavanger	MicroSD/SD	161,79 €
010-11712-00	7090025253027	TOPO Norway Premium 2, Kristiansand	MicroSD/SD	161,79 €
010-11713-00	7090025253034	TOPO Norway Premium 3, Oslo	MicroSD/SD	169,92 €
010-11714-00	7090025253041	TOPO Norway Premium 4, Bergen	MicroSD/SD	137,40 €
010-11715-00	7090025253058	TOPO Norway Premium 5, Hardangervidda	MicroSD/SD	137,40 €
010-11716-00	7090025253065	TOPO Norway Premium 6, Hamar	MicroSD/SD	161,79 €
010-11717-00	7090025253072	TOPO Norway Premium 7, Jotunheimen	MicroSD/SD	137,40 €
010-11718-00	7090025253089	TOPO Norway Premium 8, Østerdalen	MicroSD/SD	161,79 €
010-11719-00	7090025253096	TOPO Norway Premium 9, Ålesund	MicroSD/SD	137,40 €
010-11720-00	7090025253102	TOPO Norway Premium 10, Trondheim	MicroSD/SD	137,40 €
010-11721-00	7090025253119	TOPO Norway Premium 11, Steinkjer	MicroSD/SD	137,40 €
010-11722-00	7090025253126	TOPO Norway Premium 12, Brønnøysund	MicroSD/SD	137,40 €
010-11723-00	7090025253133	TOPO Norway Premium 13, Mo i Rana	MicroSD/SD	117,89 €
010-11724-00	7090025253140	TOPO Norway Premium 14, Bodø	MicroSD/SD	117,89 €
010-11725-00	7090025253157	TOPO Norway Premium 15, Harstad	MicroSD/SD	137,40 €
010-11726-00	7090025253164	TOPO Norway Premium 16, Tromsø	MicroSD/SD	137,40 €
010-11727-00	7090025253164	TOPO Norway Premium 17, Kautokeino	MicroSD/SD	117,89 €
010-11728-00	7090025253188	TOPO Norway Premium 18, Alta	MicroSD/SD	117,89 €
010-11729-00	7090025253195	TOPO Norway Premium 19, Nordkapp	MicroSD/SD	117,89 €
010-11730-00	7090025253201	TOPO Norway Premium 20, Kirkenes	MicroSD/SD	117,89 €
010-11907-00	4250014314594	TOPO Experience 1 – Sorvest PRO	MicroSD/SD	104,88 €
010-11908-00	4250014314600	TOPO Experience 2 – Sorost PRO	MicroSD/SD	104,88 €
010-11909-00	4250014314617	TOPO Experience 3 – Vest PRO	MicroSD/SD	104,88 €
010-11910-00	4250014314624	TOPO Experience 4 - Sentral ost PRO	MicroSD/SD	104,88 €
010-11911-00	4250014314631	TOPO Experience 5 – Nordvest PRO	MicroSD/SD	104,88 €
010-11912-00	4250014314648	TOPO Experience 6 – Trondelag PRO	MicroSD/SD	104,88 €
010-11913-00	4250014314655	TOPO Experience 7 - Nordland Sor PRO	MicroSD/SD	104,88 €
010-11914-00	4250014314662	TOPO Experience 8 - Nordland Nord PRO	MicroSD/SD	104,88 €
010-11915-00	4250014314679	TOPO Experience 9 – Troms PRO	MicroSD/SD	104,88 €
010-11916-00	4250014314686	TOPO Experience 10 – Finnmark PRO	MicroSD/SD	104,88 €
010-11732-00	4250014313023	TOPO Svalbard 100K	CD	161,79 €
Nova Zelandia				
010-C1049-00	753759968519	TOPO Australia & New Zealand	MicroSD/SD	161,79 €
010-11596-00	753759968502	TOPO Australia & New Zealand	DVD	161,79 €
Polonia				
010-11664-00	4250014312408	TOPO Poland	DVD + MicroSD/SD	47,97 €
Portugal				
010-D4864-00		TOPO Poland	Download	16,26 €
Puerto Rico				
010-C1056-00	753759974480	TOPO Puerto Rico 24K	MicroSD/SD	40,65 €
Republica Checa				
010-11787-00	8594068047944	TOPO Czech 2012	MicroSD/SD	72,36 €
Sudáfrica				
010-11982-00	4250014315041	TOPO Africa do Sul 2013 PRO	MicroSD/SD	85,37 €
Suecia				
010-12044-00	4250014315454	TOPO Sweden v4 PRO Norra Norrland-ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD	153,66 €
010-12045-00	4250014315461	TOPO Sweden v4 PRO Norra Norrland-ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD	153,66 €
010-12046-00	4250014315478	TOPO Sweden v4 PRO Svealand-ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD	153,66 €
010-12047-00	4250014315485	TOPO Sweden v4 PRO Gotaland-ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD	153,66 €
010-11433-01	4250014314198	Friluftskartan - Götaland	DVD + MicroSD/SD	137,40 €
010-11435-01	4250014314204	Friluftskartan - Mellersta & Södra Norrland	DVD + MicroSD/SD	137,40 €
010-11437-01	4250014314211	Friluftskartan - Norra Norrland	DVD + MicroSD/SD	137,40 €
010-11439-01	4250014314228	Friluftskartan - Svealand	DVD + MicroSD/SD	137,40 €
Suiça				
010-11798-01	7629999004214	TOPO Swiss V4 PRO	MicroSD/SD	291,87 €
010-11404-02	4250014313610	Transalpin v4 Pro (Austria, Alemanha, Italia, Suíça e Eslovenia) - ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD	145,53 €

		Tunisia		
010-11661-00	4250014312385	TOPO Tunisia	MicroSD/SD	121,14 €
		USA		
010-11001-02	753759998240	TOPO USA 100K	DVD	72,36 €
010-C1098-00	753759998257	TOPO USA 100K	MicroSD/SD	72,36 €
010-11314-00	753759093495	TOPO USA 24K - West	DVD	98,37 €
010-C0949-00	753759081652	TOPO USA 24K - West	MicroSD/SD	81,30 €
010-11319-00	753759093549	TOPO USA 24K - Southeast	DVD	98,37 €
010-C0959-00	753759081751	TOPO USA 24K - Southeast	MicroSD/SD	81,30 €
010-11315-00	753759093501	TOPO USA 24K - Southwest	DVD	98,37 €
010-11316-00	753759093518	TOPO USA 24K - North Central	DVD	98,37 €
010-11317-00	753759093525	TOPO USA 24K - South Central	DVD	98,37 €
010-11318-00	753759093532	TOPO USA 24K - Northeast	DVD	98,37 €
010-C0957-00	753759081720	TOPO USA 24K - Northeast	MicroSD/SD	81,30 €
010-C0948-00	753759081645	TOPO USA 24K - Northwest	MicroSD/SD	81,30 €
010-C0950-00	753759081669	TOPO USA 24K - Mountain Central	MicroSD/SD	81,30 €
010-C0951-00	753759081676	TOPO USA 24K - Mountain South	MicroSD/SD	81,30 €
010-C0952-00	753759081683	TOPO USA 24K - Mountain North	MicroSD/SD	81,30 €
010-C0953-00	753759081690	TOPO USA 24K - Northern Plains	MicroSD/SD	81,30 €
010-C0954-00	753759081706	TOPO USA 24K - Texas	MicroSD/SD	81,30 €
010-C0955-00	753759081713	TOPO USA 24K - Central Plains	MicroSD/SD	81,30 €
010-C0956-00	753759081706	TOPO USA 24K - Great Lakes	MicroSD/SD	81,30 €
010-C0958-00	753759081744	TOPO USA 24K - Mid-Atlantic	MicroSD/SD	81,30 €
010-11753-00	753759978044	BirdsEye TOPO, USA & Canada	Tarjeta código	23,58 €
010-C1051-00	753759969202	Campos de golf de USA e Canadá	MicroSD/SD	39,84 €

17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
15,00 €
15,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
30,00 €
30,00 €
15,00 €
50,00 €
20,00 €
20,00 €
50,00 €
10,00 €
9,00 €
60,00 €
40,00 €
39,00 €
Com IVA
149,00 €
50,00 €
20,00 €
Com IVA
129,00 €
129,00 €
169,00 €
199,00 €
199,00 €
199,00 €
269,00 €
269,00 €
299,00 €
379,00 €
379,00 €
449,00 €
499,00 €
499,00 €
579,00 €
249,00 €
299,00 €
50,00 €
10,00 €
9,00 €
60,00 €
40,00 €
43,00 €
10,00 €
39,00 €
39,00 €
69,00 €
55,00 €
1.399,00 €
1.399,00 €
849,00 €
849,00 €
170,00 €
20,00 €
20,00 €
70,00 €
70,00 €
649,00 €
649,00 €
150,00 €
150,00 €

50,00 €
20,00 €
15,00 €
13,00 €
29,99 €
24,99 €
14,99 €
22,99 €
40,00 €
9,99 €
24,99 €
24,99 €
25,00 €
25,00 €
40,00 €
19,99 €
19,99 €
14,99 €
44,99 €
80,00 €
70,00 €
74,98 €
22,00 €
35,00 €
25,00 €
20,00 €
25,00 €
25,00 €
19,99 €
40,00 €
49,99 €
19,99 €
17,99 €
10,00 €
Com IVA
669,00 €
30,00 €
49,50 €
69,00 €
91,00 €
49,00 €
25,00 €
30,00 €
9,00 €
11,00 €
8,00 €

30,00 €
20,00 €
Com IVA
469,00 €
529,00 €
599,00 €
50,00 €
10,00 €
9,00 €
60,00 €
40,00 €
43,00 €
10,00 €
30,00 €
20,00 €
49,50 €
70,00 €
30,00 €
69,00 €
91,00 €
49,00 €
25,00 €
30,00 €
15,00 €
20,00 €
9,00 €
11,00 €
11,50 €
15,00 €
30,00 €
48,50 €
20,16 €
Com IVA
379,00 €
449,00 €
449,00 €
519,00 €
50,00 €
10,00 €
9,00 €
60,00 €
40,00 €
43,00 €
10,00 €
30,00 €
20,00 €
12,00 €
30,00 €
27,00 €
7,00 €
20,00 €
50,00 €
1,45 €
4,50 €
7,00 €
30,00 €
25,00 €
15,00 €
20,00 €
30,00 €
11,00 €
11,00 €
8,00 €
23,00 €
15,00 €

15,00 €
27,00 €
24,00 €
80,00 €
20,00 €
Com IVA
119,00 €
199,00 €
249,00 €
249,00 €
299,00 €
50,00 €
10,00 €
9,00 €
60,00 €
40,00 €
43,00 €
10,00 €
30,00 €
20,00 €
12,00 €
30,00 €
39,00 €
20,00 €
50,00 €
8,00 €
7,00 €
20,00 €
20,00 €
25,00 €
20,00 €
12,00 €
13,00 €
13,00 €
13,00 €
13,00 €
13,00 €
13,00 €
11,00 €
8,00 €
9,00 €
23,00 €
27,00 €
80,00 €
20,00 €
Com IVA
249,00 €
299,00 €
369,00 €
50,00 €
10,00 €
9,00 €
60,00 €
40,00 €
43,00 €
10,00 €
30,00 €
20,00 €
12,00 €
30,00 €
10,00 €
1,45 €
4,50 €
50,00 €
7,00 €
30,00 €
38,00 €
25,00 €
20,00 €

30,00 €
32,00 €
20,00 €
9,00 €
20,00 €
15,50 €
8,00 €
11,00 €
11,00 €
23,00 €
27,00 €
80,00 €
20,16 €
Com IVA
149,00 €
249,00 €
349,00 €
50,00 €
10,00 €
9,00 €
60,00 €
40,00 €
43,00 €
10,00 €
30,00 €
20,00 €
23,00 €
15,00 €
11,00 €
11,00 €
33,00 €
20,50 €
16,00 €
7,00 €
27,00 €
50,00 €
25,00 €
38,00 €
25,00 €
20,00 €
30,00 €
32,00 €
10,00 €
9,00 €
27,00 €
80,00 €
20,00 €
Com IVA
349,00 €
399,00 €
449,00 €
449,00 €
499,00 €
499,00 €
549,00 €
599,00 €
349,00 €
499,00 €
50,00 €
10,00 €
9,00 €
60,00 €
40,00 €
99,00 €
130,00 €
100,00 €
200,00 €
43,00 €
10,00 €
30,00 €

20,00 €
1.399,00 €
1.399,00 €
1.399,00 €
55,00 €
55,00 €
170,00 €
20,00 €
55,00 €
20,00 €
849,00 €
649,00 €
849,00 €
849,00 €
649,00 €
13,00 €
25,00 €
22,00 €
25,00 €
15,00 €
40,00 €
20,00 €
30,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
25,00 €
130,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
30,00 €
80,00 €
20,00 €
Com IVA
149,00 €
199,00 €
50,00 €
10,00 €
9,00 €
60,00 €
40,00 €
43,00 €
10,00 €
13,00 €
12,50 €
7,00 €
28,50 €
80,00 €
20,00 €
Com IVA
39,00 €
50,00 €
10,00 €
9,00 €
60,00 €
40,00 €
69,00 €
43,00 €
10,00 €
99,00 €
4,00 €
15,00 €
15,00 €

35,00 €
30,00 €
13,00 €
0,79 €
Gratis
Gratis
Com IVA
99,00 €
4,00 €
15,00 €
15,00 €
0,79 €
Gratis
Gratis
Com IVA
29,00 €
59,00 €
Com IVA
25,00 €
20,00 €
89,00 €
119,00 €
129,00 €
79,00 €
179,00 €
199,00 €
199,00 €
169,00 €
39,90 €
129,00 €
179,00 €
65,00 €
139,00 €
99,00 €
89,00 €
45,00 €
130,00 €
130,00 €
85,00 €
85,00 €
85,00 €
85,00 €
85,00 €
29,00 €
49,00 €
75,00 €
75,00 €

89,00 €
79,00 €
60,00 €
179,00 €
129,00 €
49,00 €
49,00 €
49,00 €
49,00 €
49,00 €
49,00 €
669,00 €
219,00 €
299,00 €
199,00 €
199,00 €
69,00 €
39,00 €
39,00 €
299,00 €
129,00 €
149,00 €
149,00 €
149,00 €
149,00 €
199,00 €
20,00 €
235,00 €
147,00 €
147,00 €
147,00 €
89,00 €
79,00 €
79,00 €
79,00 €
79,00 €
79,00 €
79,00 €
79,00 €
79,00 €
79,00 €
79,00 €
79,00 €
79,00 €
79,00 €
50,00 €
99,00 €
139,00 €
75,00 €
169,00 €
120,00 €
199,00 €
179,00 €

139,00 €
99,00 €
149,00 €
75,00 €
199,00 €
199,00 €
209,00 €
169,00 €
169,00 €
199,00 €
169,00 €
199,00 €
169,00 €
169,00 €
169,00 €
169,00 €
145,00 €
145,00 €
169,00 €
169,00 €
145,00 €
145,00 €
145,00 €
129,00 €
129,00 €
129,00 €
129,00 €
129,00 €
129,00 €
129,00 €
129,00 €
129,00 €
129,00 €
129,00 €
199,00 €
199,00 €
199,00 €
59,00 €
20,00 €
50,00 €
89,00 €
105,00 €
189,00 €
189,00 €
189,00 €
189,00 €
169,00 €
169,00 €
169,00 €
169,00 €
359,00 €
179,00 €

