

Lista de preços Novembro 2015 Fitness-Outdoor (IVA 23%)

**FITNESS**

Série Forerunner		Série Forerunner	Sem IVA	Com IVA
Cod. Garmin	E. A. N.	Série Forerunner		
010-01039-03	0753759990831	<b>Forerunner 10 (preto-vermelho)</b>	104,88 €	129,00 €
010-01039-16	753759107451	<b>Forerunner 10 / (laranja-preto)</b>	104,88 €	129,00 €
010-01039-20	753759108793	<b>Forerunner 10 / (preto-prata)</b>	104,88 €	129,00 €
010-01039-04	753759990848	<b>Forerunner 10 (branco - verde)</b>	104,88 €	129,00 €
010-01039-05	753759990855	<b>Forerunner 10 (branco - rosa)</b>	104,88 €	129,00 €
010-01039-18	753759107475	<b>Forerunner 10 / (lilás-branco)</b>	104,88 €	129,00 €
010-01241-10	.753759121280	<b>Forerunner 15/G/ preto-azul</b>	121,14 €	149,00 €
010-01241-11	.753759121297	<b>Forerunner 15/G/ vermelho-preto</b>	121,14 €	149,00 €
010-01241-30	.753759121334	<b>Forerunner 15/G/ preto-verde</b>	121,14 €	149,00 €
010-01241-31	.753759121341	<b>Forerunner 15/G/ turquesa-branco</b>	121,14 €	149,00 €
010-01241-32	.753759121358	<b>Forerunner 15/G/ branco-Lilás</b>	121,14 €	149,00 €
010-01241-50	.753759121389	<b>Forerunner 15 HRM /G/ preto-azul</b>	145,53 €	179,00 €
010-01241-51	.753759121396	<b>Forerunner 15 HRM /G/ vermelho-preto</b>	145,53 €	179,00 €
010-01241-70	.753759121433	<b>Forerunner 15 HRM /P/ preto-verde</b>	145,53 €	179,00 €
010-01241-71	.753759121440	<b>Forerunner 15 HRM /P/ turquesa-branco</b>	145,53 €	179,00 €
010-01241-72	.753759121457	<b>Forerunner 15 HRM /P/ branco-Lilás</b>	145,53 €	179,00 €
010-01353-10	0753759123888	<b>Forerunner 25 / G / preto-vermelho</b>	137,40 €	169,00 €
010-01353-11	0753759123895	<b>Forerunner 25 / G / preto-azul</b>	137,40 €	169,00 €
010-01353-30	0753759123925	<b>Forerunner 25 / P / preto-lilás</b>	137,40 €	169,00 €
010-01353-31	0753759123932	<b>Forerunner 25 / p / branco - rosa</b>	137,40 €	169,00 €
010-01353-50	0753759123963	<b>Forerunner 25 HRM / G / preto-vermelho</b>	161,79 €	199,00 €
010-01353-51	0753759123970	<b>Forerunner 25 HRM / G / preto-azul</b>	161,79 €	199,00 €
010-01353-70	0753759124007	<b>Forerunner 25 HRM / P / negro - lilás</b>	161,79 €	199,00 €
010-01353-71	0753759124014	<b>Forerunner 25 HRM / P / branco - rosa</b>	161,79 €	199,00 €
010-01147-10	753759107109	<b>Forerunner 220 preto-vermelho</b>	161,79 €	199,00 €
010-01147-11	753759107116	<b>Forerunner 220 branco-lilás</b>	161,79 €	199,00 €
010-01147-40	753759107161	<b>Forerunner 220 HRM preto-vermelho</b>	202,44 €	249,00 €
010-01147-41	753759107178	<b>Forerunner 220 HRM branco-lilás</b>	202,44 €	249,00 €
010-01147-12	0753759143985	<b>Forerunner 220 HRM preto-laranja</b>	202,44 €	249,00 €
010-01472-11	0753759137649	<b>Forerunner 225</b>	243,09 €	299,00 €
010-03717-44	0753759146368	<b>Forerunner 230 preto/branco</b>	202,44 €	249,00 €
010-03717-45	0753759146375	<b>Forerunner 230 roxo/branco</b>	202,44 €	249,00 €
010-03717-52	0753759146429	<b>Forerunner 230 preto/amarelo</b>	202,44 €	249,00 €
010-03717-53	0753759146436	<b>Forerunner 230 Pack Preto/amarelo</b>	243,09 €	299,00 €
010-03717-46	0753759146382	<b>Forerunner 230 Pack Preto/branco</b>	243,09 €	299,00 €
010-03717-47	0753759146399	<b>Forerunner 230 Pack Roxo/Branco</b>	243,09 €	299,00 €
010-03717-49	0753759146450	<b>Forerunner 235 preto-azul</b>	283,74 €	349,00 €
010-03717-55	0753759148836	<b>Forerunner 235 preto-cinza</b>	283,74 €	349,00 €
010-03717-71	0753759153588	<b>Forerunner 235 preto-vermelho</b>	283,74 €	349,00 €
010-01128-10	753759106980	<b>Forerunner 620 azul - preto</b>	283,74 €	349,00 €
010-01128-11	753759106997	<b>Forerunner 620 laranja-branco</b>	283,74 €	349,00 €
010-01128-40	753759107048	<b>Forerunner 620 HRM azul - preto</b>	324,39 €	399,00 €
010-01128-41	753759107055	<b>Forerunner 620 HRM laranja-branco</b>	324,39 €	399,00 €
010-03717-20	0753759142940	<b>Forerunner 630 preto</b>	324,39 €	399,00 €
010-03717-21	0753759142957	<b>Forerunner 630 azul</b>	324,39 €	399,00 €
010-03717-30	0753759142964	<b>Forerunner Pack 630 preto</b>	365,04 €	449,00 €
010-03717-31	0753759142971	<b>Forerunner Pack 630 azul</b>	365,04 €	449,00 €
010-00741-20	753759977528	<b>Forerunner 910XT</b>	291,77 €	359,00 €
010-00741-21	753759977535	<b>Forerunner 910XT HRM</b>	332,52 €	409,00 €
010-01174-10	0753759108731	<b>Forerunner 920XT azul-preto</b>	381,30 €	469,00 €
010-01174-11	.753759108748	<b>Forerunner 920XT branco-vermelho</b>	381,30 €	469,00 €
010-01174-30	.753759125707	<b>Forerunner 920XT HRM -azul-preto</b>	421,95 €	519,00 €
010-01174-31	.753759125714	<b>Forerunner 920XT HRM branco-vermelho</b>	421,95 €	519,00 €
010-01174-41	0753759142223	<b>Forerunner 920XT HRM - TRI</b>	503,25 €	619,00 €
<b>Accessórios</b>				
<b>Sensores</b>				
010-10997-00	0753759074852	<b>Pulsómetro STANDARD</b>	15 / 220 / 225 / 620 / 910XT / 920XT	40,85 € 50,00 €
010-10714-00	753759057374	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco	*	8,13 € 10,00 €
010-10714-01	753759074258	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco (pequena)	*	7,32 € 9,00 €
010-10997-07	0753759003456	<b>Pulsómetro PREMIUM HRM3-SS</b>	15 / 220 / 225 / 620 / 910XT / 920XT	48,78 € 60,00 €
010-11254-02	753759003463	Banda elástica de reposição para monitor cardíaco PREMIUM		32,52 € 40,00 €
010-10997-08	753759107741	<b>Pulsómetro RUN</b>	620/920XT	80,49 € 99,00 €
010-10997-09	753759108816	<b>Pulsómetro HRM-TRI</b>	920XT	105,69 € 130,00 €
010-12342-00	0753759142193	<b>Pulsómetro HRM-Swim</b>	920XT	81,30 € 100,00 €
010-11254-03	0753759142209	<b>Pulsómetro HRM-Tri &amp; HRM-Swim, pack</b>	920XT	162,60 € 200,00 €
010-11092-00	753759083991	Sensor de pé ( Foot Pod) - velocidade, distância e ritmo <b>SDM4</b>	70 / 210 / 310XT / 610 / 910XT	56,10 € 69,00 €
010-10644-00	753759050030	<b>GSC10</b> - Sensor de velocidade / cadencia	70 / 310XT / 610 / 910XT	34,96 € 43,00 €
010-10729-00	753759057251	Imã para GSC10	70 / 310XT / 610 / 910XT	8,13 € 10,00 €
010-12102-00	.753759120627	<b>Sensor de cadência</b>		31,71 € 39,00 €
010-12104-02	0753759141493	Borrachas de substituição para sensor de cadencia		4,06 € 4,99 €
010-12103-00	0753759120634	<b>Sensor de velocidade</b>	620 / 910XT / 920XT	31,71 € 39,00 €
010-12104-00	.753759982591	<b>Sensor de velocidade e cadência</b>		56,10 € 69,00 €
010-01455-00	.753759136512	<b>Vector 2 -Sensor de Potencia (pedais)15mm-eixo44</b>	910xt/ 920xt	1137,40 € 1.399,00 €
010-01455-01	.753759136529	<b>Vector 2 -Sensor de Potencia (pedais)18mm-eixo44</b>	910xt/ 920xt	1137,40 € 1.399,00 €
010-01455-02	.753759136536	<b>Vector 2S - Sensor de Potencia (pedais)15mm-eixo44</b>	910xt/ 920xt	690,24 € 849,00 €
010-01455-03	0753759136543	<b>Vector 2S - Sensor de Potencia (pedais)18mm-eixo44</b>	910xt/ 920xt	690,24 € 849,00 €
010-11251-10	0753759983949	Pedal de substituição Vector PR3st (2 uni)	910XT / 920XT	138,21 € 170,00 €
010-11251-11	0753759983956	Cala de reposição Vector 6 graus (2 uni)	910XT / 920XT	16,26 € 20,00 €
010-11251-13	0753759983970	Cala de reposição Vector 0 graus(2 uni)	910XT / 920XT	16,26 € 20,00 €
010-12339-00	753759136598	Pedal pod de reposição para Vector 2 12-15 - eixo44)	910xt/ 920xt	56,91 € 70,00 €
010-12339-01	753759136604	Pedal pod de reposição para Vector 2 15-18 - eixo 44)	910xt/ 920xt	56,91 € 70,00 €
010-12338-00	753759136550	Vector 2S Pedal Upgrade, standart (12-15mm)	910xt/ 920xt	527,64 € 649,00 €
010-12338-01	753759136567	Vector 2S Pedal Upgrade, standart (15-18mm)	910xt/ 920xt	527,64 € 649,00 €
010-12337-00	753759136574	Vector 1 a Vector 2 Kit Upgrade (pedais 12-15mm, eixo 44mm)	910xt/ 920xt	121,95 € 150,00 €
010-12337-01	0753759136581	Vector 1 a Vector 2 Kit Upgrade (pedais 15-18mm, eixo 44mm)	910xt/ 920xt	121,95 € 150,00 €
010-12337-02	0753759137120	Vector S a Vector 2S Kit Upgrade (pedais 12-15mm, eixo 44mm)	910xt/ 920xt	81,30 € 100,00 €
010-12337-03	0753759137137	Vector S a Vector 2S Kit Upgrade (pedais 15-18mm, eixo 44mm)	910xt/ 920xt	81,30 € 100,00 €
<b>Suportes</b>				
010-11029-00	753759075583	Suporte para bicicleta Forerunner	*	10,57 € 13,00 €
010-11251-15	753759996062	Suporte exterior para bicicleta (compatível com kit de libertação rápida)	910XT/920XT	32,52 € 40,00 €
010-11215-03	753759983390	Kit de libertação rápida	910XT	14,23 € 17,50 €
010-11251-48	753759122546	Kit de libertação rápida	920XT	14,23 € 17,50 €

Cabos				
010-01058-00	0753759106317	USB Stick ANT compacto	70 / 610 / 910XT	41,32 € 50,00 €
010-10635-01	753759049911	Carregador 220V (não inclui clip carregador)	110 / 210 / 310XT / 610	12,20 € 15,00 €
010-11029-04	0753759992972	Clip carregador / dados preto	10 G / 15 G	13,82 € 17,00 €
010-11029-05	0753759992989	Clip carregador / dados branco	10 P / 15 P	13,82 € 17,00 €
010-11029-14	753759128630	Clip carregador pequeno	25	16,26 € 20,00 €
010-11029-16	753759128654	Clip carregador grande	25	16,26 € 20,00 €
010-11029-02	753759101961	Clip carregador / dados	210	13,00 € 16,00 €
010-11666-00	753759974398	Clip carregador com tomada de isqueiro	210	20,33 € 25,00 €
010-11029-09	753759113407	Clip carregador preto	220	13,82 € 17,00 €
010-11029-10	753759113414	Clip carregador branco	220	13,82 € 17,00 €
010-11251-24	0753759995300	Clip carregador	225	16,26 € 20,00 €
010-11029-01	753759077785	Clip carregador	310/910XT	13,82 € 17,00 €
010-11029-03	753759976316	Clip carregador	610	13,82 € 17,00 €
010-11029-07	753759113384	Clip carregador preto	620	13,82 € 17,00 €
010-11029-08	753759113391	Clip carregador branco	620	13,82 € 17,00 €
010-11029-18	0753759142988	Clip carregador	230/235/630	13,82 € 17,00 €
010-11029-11	0753759108779	Clip carregador	920XT	12,20 € 15,00 €
Braceletes				
010-11251-18	753759992996	Bracelete de substituição preta	10	16,26 € 20,00 €
010-11251-19	753759993009	Bracelete de substituição verde	10	16,26 € 20,00 €
010-11251-44	0753759109462	Bracelete de substituição / P / preta	10	16,26 € 20,00 €
010-11251-19	0753759993009	Bracelete de substituição / P / verde	10	16,26 € 20,00 €
010-11251-20	0753759993016	Bracelete de substituição / P / rosa	10	16,26 € 20,00 €
010-11251-39	0753759107499	Bracelete de substituição / P / lilás	10	16,26 € 20,00 €
010-11251-49	0753759123062	Bracelete de substituição / G / vermelha-preta	15	16,26 € 20,00 €
010-11251-50	0753759123079	Bracelete de substituição / P / turquesa - branco	15	16,26 € 20,00 €
010-11251-51	0753759123086	Bracelete de substituição / P / branca	15	16,26 € 20,00 €
010-11251-67	753759128715	Bracelete de substituição / G / azul	25	16,26 € 20,00 €
010-11251-68	753759128722	Bracelete de substituição / G / vermelha	25	16,26 € 20,00 €
010-11251-69	753759128739	Bracelete de substituição / P / lilás	25	16,26 € 20,00 €
010-11251-70	753759128746	Bracelete de substituição / P / rosa	25	16,26 € 20,00 €
010-11251-30	753759113421	Bracelete de substituição preta- vermelha	220	16,26 € 20,00 €
010-11251-31	753759113438	Bracelete de substituição lilás	220	16,26 € 20,00 €
010-11251-73	0753759139049	Bracelete de substituição	225	16,26 € 20,00 €
010-11251-28	753759113445	Bracelete de substituição azul-preta	620	16,26 € 20,00 €
010-11251-29	753759113452	Bracelete de substituição branca-laranja	620	16,26 € 20,00 €
010-11251-06	0753759976323	Bracelete de substituição	910XT	13,22 € 16,00 €
010-11251-08	753759983413	Bracelete de substituição com velcro	910XT	16,26 € 20,00 €
010-11251-09	753759983420	Extensão para bracelete	910XT	6,50 € 8,00 €
010-11251-22	753759995287	Bracelete larga	910XT	16,26 € 20,00 €
010-11251-23	753759995294	Kit de Braceletes azul e verde	910XT	20,33 € 25,00 €
010-11251-26	753759996437	Bracelete verde	910XT	16,26 € 20,00 €
010-11251-27	753759996444	Bracelete azul	910XT	16,26 € 20,00 €
010-11251-56	0753759118006	Kit Braceletes / azul - vermelho e verde - azul	910XT	20,33 € 25,00 €
010-11251-54	0753759118006	Bracelete de substituição	920XT	20,33 € 25,00 €
010-11251-41	0753759108755	Bracelete preto - azul	920XT	13,00 € 16,00 €
010-11251-42	0753759108762	Bracelete / vermelho- branco	920XT	13,00 € 16,00 €
010-11251-45	0753759122522	Extensão para bracelete	920XT	6,50 € 8,00 €
010-11251-46	0753759122539	Kit bracelete em tecido	920XT	16,26 € 20,00 €
Outros				
010-11251-14	0753759137656	Anel protector	225	4,07 € 5,00 €
010-10718-01	753759104467	Bolsa de transporte	-	13,00 € 16,00 €
010-10644-02	753759972424	Pack de bateria externa com carregador solar	-	65,04 € 80,00 €

Garmin Swim					
Cod. Garmin	E. A. N.	Garmin Swim		Sem IVA	Com IVA
010-01004-00	0753759983932	Garmin Swim		121,14 €	149,00 €
Acessórios					
Cabo					
010-01058-00	0753759106317	USB Stick ANT compacto		40,65 €	50,00 €
Bracelete					
010-11893-00	0753759991968	Bracelete de substituição		16,26 €	20,00 €



## Wellness

Série Vivo				Sem IVA	Com IVA
Cod. Garmin	E. A. N.	Série Vivo			
010-01225-00	0753759119553	Vivofit preta		72,36 €	89,00 €
010-01225-02	0753759119577	Vivofit roxa		72,36 €	89,00 €
010-01225-03	0753759119584	Vivofit turquesa		72,36 €	89,00 €
010-01225-04	0753759119591	Vivofit azul		72,36 €	89,00 €
010-01225-05	0753759119607	Vivofit cinzenta		72,36 €	89,00 €
010-01225-08	0753759125103	Vivofit vermelha		96,75 €	119,00 €
010-01225-30	0753759119614	Vivofit HRM/ preta		96,75 €	119,00 €
010-01225-32	0753759119638	Vivofit HRM/ roxa		96,75 €	119,00 €
010-01225-33	0753759119645	Vivofit HRM/ turquesa		96,75 €	119,00 €
010-01225-34	0753759119652	Vivofit HRM/ azul		96,75 €	119,00 €
010-01225-35	0753759119669	Vivofit HRM/ cinzenta		96,75 €	119,00 €
010-01225-38	0753759125110	Vivofit HRM/ vermelha		88,62 €	109,00 €
010-01407-00	0753759132927	Vivofit 2 / preto		88,62 €	109,00 €
010-01407-01	0753759132934	Vivofit 2 / branco		88,62 €	109,00 €
010-01407-02	0753759132941	Vivofit 2 / azul marinho		88,62 €	109,00 €
010-01407-03	0753759132958	Vivofit 2 / rosa		88,62 €	109,00 €
010-01407-30	753759132965	Vivofit 2 pack / preto		113,00 €	139,00 €
010-01407-31	753759132972	Vivofit 2 pack / branco		113,00 €	139,00 €
010-01407-40	0753759139957	Vivofit 2 pack: "Manhattan"		96,75 €	119,00 €
010-01317-00	753759121907	Vivosmart / P / Preto		104,88 €	129,00 €
010-01317-02	753759121921	Vivosmart / P / roxa		104,88 €	129,00 €
010-01317-03	753759121938	Vivosmart / P / lilás		104,88 €	129,00 €
010-01317-04	753759121945	Vivosmart / P / azul		104,88 €	129,00 €
010-01317-05	753759121952	Vivosmart / P / cinza		104,88 €	129,00 €
010-01317-10	753759121969	Vivosmart / G / Preto		104,88 €	129,00 €
010-01317-12	753759121983	Vivosmart / G / roxa		104,88 €	129,00 €
010-01317-13	753759121990	Vivosmart / G / lilás		104,88 €	129,00 €
010-01317-14	753759122003	Vivosmart / G / azul		104,88 €	129,00 €
010-01317-15	753759122010	Vivosmart / G / cinza		104,88 €	129,00 €
010-01317-40	753759122027	Vivosmart HRM / P / Preto		129,27 €	159,00 €
010-01317-45	753759122072	Vivosmart HRM / P / cinza		129,27 €	159,00 €
010-01317-50	753759122089	Vivosmart HRM / G / Preto		129,27 €	159,00 €
010-01317-55	753759122133	Vivosmart HRM / G / cinza		129,27 €	159,00 €
010-01955-00	753759148843	Vivosmart HR/ M/ Preto		121,14 €	149,00 €
010-01955-01	753759148850	Vivosmart HR/ M/ Roxa		121,14 €	149,00 €
010-01955-02	753759148867	Vivosmart HR/ M/ Azul		121,14 €	149,00 €
010-01955-03	0753759148874	Vivosmart HR/ G/ Preto		121,14 €	149,00 €
010-01297-00	0753759128418	Vivoactive / preto		202,44 €	249,00 €
010-01297-01	0753759128425	Vivoactive / branco		202,44 €	249,00 €
010-01297-10	0753759128432	Vivoactive HRM / preto		243,09 €	299,00 €
010-01297-11	0753759128449	Vivoactive HRM / branco		243,09 €	299,00 €
<b>Acessórios</b>					
<b>Sensores</b>					
010-10997-00	0753759074852	Pulsómetro STANDARD	-	40,65 €	50,00 €
010-10714-00	0753759057374	Elastico de substituição para pulsómetro STANDARD	-	8,13 €	10,00 €
010-10714-01	0753759074258	Elastico pequeno de substituição para pulsómetro STANDARD	-	7,32 €	9,00 €
010-10997-07	0753759003456	Pulsómetro PREMIUM HRM3-SS	-	48,78 €	60,00 €
010-11254-02	0753759003463	Elastico de substituição para pulsómetro PREMIUM HRM3-SS	-	32,52 €	40,00 €
010-12103-00	0753759120634	Sensor de velocidade	Vivosmart / Vivoactive	31,71 €	39,00 €
<b>Braceletes e carregadores</b>					
010-12149-00	753759119676	Braceletes de substituição grandes Lilás, Verde, Azul	Vivofit	20,33 €	25,00 €
010-12149-01	753759119683	Braceletes de substituição pequenas Lilás, Verde, Azul	Vivofit	20,33 €	25,00 €
010-12149-05	753759119720	Bracelete de substituição pequenas (laranja/rosa/verde)	Vivofit	20,33 €	25,00 €
010-12149-15	753759132682	Bracelete de substituição grandes (laranja/rosa/verde)	Vivofit	20,33 €	25,00 €
010-12149-02	753759119690	Braceletes de substituição grandes Preto, Cinza, Vermelho	Vivofit	20,33 €	25,00 €
010-12149-03	753759119706	Braceletes de substituição pequenas Preto, Cinza, Vermelho	Vivofit	20,33 €	25,00 €
010-12149-04	753759119713	Bracelete de substituição extra grandes (preto/cinza/vermelho)	Vivofit	20,33 €	25,00 €
010-12149-27	0753759139926	Braceletes pequenas "Waikiki" (amarelo / verde / azul)	Vivofit	32,51 €	39,99 €
010-12336-10	753759136888	Pack bracelete Vivofit 2 Neutral Pequena (preto / cinza / branco)	Vivofit 2	20,33 €	25,00 €
010-12336-00	753759136833	Pack bracelete Vivofit 2 Neutral Grande (preto / cinza / branco)	Vivofit 2	20,33 €	25,00 €
010-12336-11	753759136895	Pack bracelete Vivofit 2 Downtown Pequena (bordeaux/ cinza / azul marinho)	Vivofit 2	20,33 €	25,00 €
010-12336-01	753759136840	Pack bracelete Vivofit 2 Downtown Grande (bordeaux / cinza / azul marinho)	Vivofit 2	20,33 €	25,00 €
010-12336-12	753759136901	Pack bracelete Vivofit 2 Active Pequena (vermelho / azul / verde)	Vivofit 2	20,33 €	25,00 €
010-12336-02	753759136857	Pack bracelete Vivofit 2 Active Grande (vermelho/ azul / verde)	Vivofit 2	20,33 €	25,00 €
010-12336-13	753759136918	Pack bracelete Vivofit 2 Serenity Pequena (verde/ azul claro / lilás)	Vivofit 2	20,33 €	25,00 €
010-12336-03	753759136864	Pack bracelete Vivofit 2 Serenity Grande (verde / azul claro / lilás)	Vivofit 2	20,33 €	25,00 €
010-12336-14	753759136925	Pack bracelete Vivofit 2 Energy Pequena(amarelo / rosa / violeta)	Vivofit 2	20,33 €	25,00 €
010-12336-04	753759136871	Pack braceletes Vivofit 2 Energy Grande (amarelo / rosa / violeta)	Vivofit 2	20,33 €	25,00 €
010-12336-30	0753759139933	Pack braceletes pequenas "Newport" (vermelho / azul / cinza)	Vivofit 2	32,51 €	39,99 €
010-12336-31	0753759139940	Pack braceletes pequenas "Palm Beach" (azul cian / laranja / rosa)	Vivofit 2	32,51 €	39,99 €
010-12157-00	0753759133887	Bracelete preta	Vivoactive	12,20 €	15,00 €
010-12157-01	0753759133894	Bracelete branca	Vivoactive	12,20 €	15,00 €
010-12157-02	0753759137700	Bracelete cinza	Vivoactive	12,20 €	15,00 €
010-12157-03	0753759137717	Bracelete vermelha	Vivoactive	12,20 €	15,00 €
010-12157-04	0753759137724	Bracelete azul	Vivoactive	12,20 €	15,00 €
010-12157-05	0753759137731	Bracelete roxa	Vivoactive	12,20 €	15,00 €
010-12157-06	0753759137748	Bracelete lilás	Vivoactive	12,20 €	15,00 €
010-12157-07	0753759133900	Bracelete em pele Preta	Vivoactive	24,79 €	30,00 €
010-12157-08	0753759133917	Bracelete em pele Branca	Vivoactive	24,79 €	30,00 €
010-12157-09	0753759137755	Bracelete em silicone Preta	Vivoactive	12,40 €	15,00 €
010-12149-90	0753759135607	Keeper (sistema de segurança)	Vivofit	8,26 €	10,00 €
010-01058-00	0753759106317	Stick USB ANT	Vivofit 2	41,32 €	50,00 €
010-12157-10	0753759137762	Clip carregador Vivoactive	Vivoactive	16,53 €	20,00 €
010-12217-00	0753759126957	Clip USB / Carregador vivosmart	Vivosmart	16,53 €	20,00 €

## OUTDOOR

Série Virb					
Cod. Garmin	OE. A. N.	Série Virb		Sem IVA	Com IVA
010-01363-00	0753759131791	Virb X		324,39 €	399,00 €
010-01363-10	0753759131807	Virb XE		365,04 €	449,00 €
010-01363-21	0753759145606	Virb XE "Cycling Bundle"		389,43 €	479,00 €
010-01363-41	0753759150600	Virb XE "Auto Racing Bundle"		430,08 €	529,00 €
<b>Accessórios</b>					
<b>Sensores</b>					
010-10997-00	0753759074852	Pulsómetro STANDARD	X / XE	40,65 €	50,00 €
010-10714-00	0753759057374	Cinta elástica de reposição para pulsómetro STANDARD	X / XE	8,13 €	10,00 €
010-10714-01	0753759074258	Correia elástica pequena de reposição para pulsómetro STANDARD	X / XE	7,32 €	9,00 €
010-10997-07	0753759003456	Pulsómetro PREMIUM HRM3-SS	X / XE	48,78 €	60,00 €
010-11254-02	0753759003463	Cinta elástica de reposição para pulsómetro PREMIUM HRM3-SS	X / XE	32,52 €	40,00 €
010-10644-00	0753759050030	GSC10 - Sensor de velocidade / cadencia	X / XE	34,96 €	43,00 €
010-10729-00	0753759057251	Imán de reposição para GSC10	X / XE	8,13 €	10,00 €
010-11092-30	0753759993122	TEMPE - Sensor de temperatura externo	X / XE	24,39 €	30,00 €
010-12094-00	0753759114831	Comando à distancia	X / XE	40,65 €	50,00 €
010-12095-00	0753759114848	Suporte de bicicleta de montanha para comando a distancia	X / XE	16,26 €	20,00 €
010-12095-10	0753759114855	Lanyard mosquetão para comando a distancia	X / XE	12,20 €	15,00 €
010-12095-20	0753759120221	Suporte de bicicleta de estrada para comando a distancia	X / XE	10,74 €	13,00 €
010-12095-30	0753759120238	Bracelete extensível para comando à distancia	X / XE	20,66 €	25,00 €
<b>Suportes</b>					
010-12256-02	0753759133276	Montagem em tubo largo	X / XE	24,38 €	29,99 €
010-12256-03	0753759133283	Montagem em tubo pequeno	X / XE	20,32 €	24,99 €
010-12256-04	0753759133290	Correia de montagem capacete com ventilação	X / XE	12,19 €	14,99 €
010-12256-05	0753759133306	Correia de montagem para a cabeça	X / XE	18,69 €	22,99 €
010-12256-06	0753759133313	Amês	X / XE	32,52 €	40,00 €
010-12256-07	0753759133320	Adaptador para tripé	X / XE	8,12 €	9,99 €
010-12256-08	0753759133337	Correia de substituição/Pulso	X / XE	20,32 €	24,99 €
010-12256-09	0753759133344	Suporte ventosa para automóvel	X / XE	20,32 €	24,99 €
010-12256-12	0753759138332	Suporte para desportos aquáticos	X / XE	20,33 €	25,00 €
010-12256-13	0753759138349	Suporte para trilho Picatinny	X / XE	20,33 €	25,00 €
010-12256-14	0753759138356	Kit de reparação	X / XE	32,52 €	40,00 €
010-12256-17	0753759138387	Kit de suportes	X / XE	16,25 €	19,99 €
010-12256-18	0753759138394	Kit de braços de montagem ajustáveis	X / XE	16,25 €	19,99 €
010-12256-20	0753759138417	Suporte para arco	X / XE	12,19 €	14,99 €
010-12256-22	0753759138431	Suporte combinado para ciclismo	X / XE	36,58 €	44,99 €
010-12256-23	0753759142452	Filtro para mergulho	X / XE	65,04 €	80,00 €
010-12256-24	0753759142469	Amês pequeno para cães	X / XE	56,91 €	70,00 €
010-12256-25	0753759142476	Amês grande para cães	X / XE	60,96 €	74,98 €
010-12256-27	0753759144616	Kit de suportes giratórios	X / XE	17,89 €	22,00 €
<b>Cabos/carregador</b>					
010-11838-00	0753759989392	Cabo de isqueiro	X / XE	16,26 €	20,00 €
010-11921-17	0753759113292	Kit carregador CA com adaptadores internacionais	X / XE	20,33 €	25,00 €
010-12256-01	0753759133269	Pack de baterias de lítio	X / XE	20,33 €	25,00 €
010-12256-15	0753759138363	Cabo de alimentação	X / XE	16,25 €	19,99 €
010-12256-16	0753759138370	Cabo combinado resistente	X / XE	32,52 €	40,00 €
010-12256-21	0753759138424	Cabo de áudio para aviação	X / XE	40,64 €	49,99 €
010-12256-26	0753759144609	Cabo de alimentação de fios descartados USB	X / XE	16,25 €	19,99 €
<b>Proteção/segurança/outros</b>					
010-12256-19	0753759138400	Colete salva vidas	X / XE	14,63 €	17,99 €
010-12256-10	0753759133351	Substituição anti dessecante para Virb x	X / XE	8,26 €	10,00 €
<b>Série Monterra</b>					
Cod. Garmin	E. A. N.	Série Monterra		Sem IVA	Com IVA
010-01065-01	0753759111854	Monterra Topo Europa		562,89 €	669,00 €
<b>Accessórios</b>					
<b>Sensores</b>					
010-11092-30	0753759993122	TEMPE - Sensor de temperatura externo	-	24,39 €	30,00 €
<b>Suportes</b>					
010-11654-01	0753759975494	Suporte Robusto com cabo para veículos offroad (apto para montagem RAM)	-	40,24 €	49,50 €
010-11654-00	0753759975487	Suporte automóvel com alta-voz	-	56,10 €	69,00 €
010-11654-04	0753759977467	Suporte anti-deslizante	-	73,98 €	91,00 €
010-11654-06	0753759979911	Suporte para barco	-	39,84 €	49,00 €
<b>Cabos</b>					
010-10851-11	0753759081829	Cabo de isqueiro	-	20,33 €	25,00 €
010-11131-00	0753759082215	Cable de alimentação e saída de dados	-	24,39 €	30,00 €
<b>Proteção/segurança</b>					
010-10117-02	753759042004	Bolsa de nylon	-	7,32 €	9,00 €
010-10117-03	753759082307	Bolsa universal	-	8,94 €	11,00 €
010-11996-00	753759106720	Protector de ecrã anti-brilhos para Monterra	-	6,50 €	8,00 €
<b>Outros</b>					
010-11654-03	0753759975517	Pack de baterias lítio-ion	-	24,39 €	30,00 €
010-11663-00	0753759975524	Kit Geocaching	-	16,26 €	20,00 €

<b>Série Montana</b>					
<b>Cod. Garmin</b>	<b>E. A. N.</b>	<b>Série Montana</b>		<b>Sem IVA</b>	<b>Com IVA</b>
010-01534-00	0753759143312	Montana 610		430,08 €	529,00 €
010-01534-10	0753759143343	Montana 680		470,73 €	579,00 €
010-01534-12	0753759143381	Montana 680T		511,38 €	629,00 €
<b>Acessórios</b>					
<b>Sensores</b>					
010-10997-00	753759074852	Monitor de batimento cardiaco STANDARD	*	40,65 €	50,00 €
010-10714-00	753759057374	Banda elástica de substituição para monitor cardiaco	*	8,13 €	10,00 €
010-10714-01	753759074258	Banda elástica de substituição para monitor cardiaco ( pequena)	*	7,32 €	9,00 €
010-10997-07	753759003456	Monitor de batimento cardiaco PREMIUM	*	48,78 €	60,00 €
010-11254-02	753759003463	Banda elástica de reposição para monitor cardiaco PREMIUM	*	32,52 €	40,00 €
010-10644-00	753759050030	GSC10 - Sensor de velocidade / cadencia	*	34,96 €	43,00 €
010-10729-00	753759057251	Iman de reposição para GSC10	*	8,13 €	10,00 €
010-11092-30	753759993122	TEMPE-Sensor de temperatura	*	24,39 €	30,00 €
010-11092-20	753759969820	CHIRP	*	16,26 €	20,00 €
<b>Suportes</b>					
010-11654-01	753759975494	Suporte Robusto c/cabo para veiculos offroad,(para montagem RAM)	*	40,24 €	49,50 €
010-10962-00	753759068417	Kit de montagem RAM	*	56,91 €	70,00 €
010-11654-07	753759984977	Suporte para bicicleta	*	24,39 €	30,00 €
010-11654-00	753759975487	Suporte automóvel com alta voz	*	56,10 €	69,00 €
010-11654-04	753759977467	Suporte antideslizante	*	73,98 €	91,00 €
010-11654-06	753759979911	Suporte para barco	*	39,84 €	49,00 €
<b>Cabos</b>					
010-10851-11	0753759081829	Cabo de isqueiro	*	20,33 €	25,00 €
010-11131-00	0753759082215	Cabo de alimentação e saída de dados	*	24,39 €	30,00 €
010-10635-01	0753759049911	Carregador 220V	*	12,20 €	15,00 €
<b>Proteção/segurança</b>					
010-10117-02	0753759042004	Bolsa de nylon com visor	*	7,32 €	9,00 €
010-10117-03	0753759082307	Bolsa universal	*	8,94 €	11,00 €
010-11654-05	0753759979348	Protector de ecrã anti-reflexos	*	9,35 €	11,50 €
010-11854-00	0753759990121	Lanyard mosquetão	*	12,20 €	15,00 €
<b>Outros</b>					
010-10702-00	0753759053086	Antena magnética GA25MCX com conector MCX	*	24,39 €	30,00 €
010-11654-03	0753759975517	Pack de baterias lítio-ion	*	24,39 €	30,00 €
010-11663-00	0753759975524	Kit Geocaching	*	16,26 €	20,00 €
<b>Série Oregon</b>					
<b>Cod. Garmin</b>	<b>E. A. N.</b>	<b>Série Oregon</b>		<b>Sem IVA</b>	<b>Com IVA</b>
010-01066-00	753759994822	Oregon 600		308,13 €	379,00 €
010-01066-11	753759994846	Oregon 600t		365,04 €	449,00 €
010-01066-20	753759997458	Oregon 650		365,04 €	449,00 €
010-01066-31	753759997472	Oregon 650T		421,95 €	519,00 €
<b>Acessórios</b>					
<b>Sensores</b>					
010-10997-00	753759074852	Monitor de batimento cardiaco STANDARD	*	40,65 €	50,00 €
010-10714-00	753759057374	Banda elástica de substituição para monitor cardiaco	*	8,13 €	10,00 €
010-10714-01	753759074258	Banda elástica de substituição para monitor cardiaco ( pequena)	*	7,32 €	9,00 €
010-10997-07	753759003456	Monitor de batimento cardiaco PREMIUM	*	48,78 €	60,00 €
010-11254-02	753759003463	Cinta elástica de repuesto para pulsómetro PREMIUM	*	32,52 €	40,00 €
010-10644-00	753759050030	GSC10 - Sensor de velocidade / cadencia	*	34,96 €	43,00 €
010-10729-00	753759057251	Iman para GSC10	*	8,13 €	10,00 €
010-11092-30	753759993122	TEMPE- Sensor de temperatura externo	*	24,39 €	30,00 €
010-11092-20	753759969820	CHIRP	*	16,26 €	20,00 €
<b>Suportes</b>					
010-11023-00	753759074654	Suporte para bicicleta	*	9,76 €	12,00 €
010-11031-00	753759075880	Suporte para barco	*	24,39 €	30,00 €
010-11855-00	0753759990138	Ventosa para mochila	*	16,26 €	20,00 €
010-11853-00	7537599990114	Pack acessórios Outdoor( Sup. Bicicleta,Clipe e Bolsa)	*	16,26 €	20,00 €
010-10851-10	753759082277	Kit de navegação (suporte para carro + cabo adaptador de isqueiro + adesivo)	*	40,65 €	50,00 €
249-00059-00	/	Disco adesivo permanente	*	1,18 €	1,45 €
010-10371-00	753759037901	Pack de 3 discos adesivos temporários	*	3,66 €	4,50 €
<b>Cabos</b>					
010-10723-01	753759052973	Cabo USB	*	5,69 €	7,00 €
010-11131-00	0753759082215	Cabo de alimentação e saída de dados	*	24,39 €	30,00 €
010-10851-11	0753759081829	Adaptador de isqueiro	*	20,33 €	25,00 €
010-10635-01	0753759049911	Carregador 220V	*	12,20 €	15,00 €
<b>Proteção/segurança</b>					
010-10850-20	0753759082925	Bolsa rígida	*	24,79 €	30,00 €
010-10117-03	0753759082307	Bolsa universal	*	8,94 €	11,00 €
010-11022-00	0753759074647	Clip mosquetão	*	8,94 €	11,00 €
010-11022-10	0753759093662	Clip giratorio de cinto	*	6,50 €	8,00 €
010-10888-00	0753759066604	Lanyard retráctil	*	18,70 €	23,00 €
010-11854-00	0753759990121	Lanyard mosquetão	*	12,20 €	15,00 €
<b>Outros</b>					
010-10683-05		Cartão de dados 4GB		12,20 €	15,00 €
010-11343-00	753759096625	Kit carregador com 2 baterias AA	*	21,95 €	27,00 €
010-11874-00	753759991203	Bateria NiMH recarregavel	600 / 600i / 650 / 650i	19,51 €	24,00 €
010-10644-02	753759972424	Pack de bateria externa com carga solar	*	65,04 €	80,00 €
010-11663-00	753759975524	Kit Geocaching	*	16,26 €	20,00 €

Série Etrex					
Cod. Garmin	E. A. N.	Série Etrex		Sem IVA	Com IVA
010-00970-00	0753759975845	ETREX 10		96,75 €	119,00 €
010-01508-05	0753759143299	ETREX 20x		161,79 €	199,00 €
010-01508-14	0753759143305	ETREX 30x		202,44 €	249,00 €
010-01325-01	0753759134143	ETREX TOUCH 25T	Novo	202,44 €	249,00 €
010-01325-11	0753759134198	ETREX TOUCH 35T	Novo	243,09 €	299,00 €
Acessórios					
Sensores					
010-10997-00	753759074852	Monitor de batimento cardíaco <b>STANDART</b>	30x	40,65 €	50,00 €
010-10714-00	753759057374	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco	30x	8,13 €	10,00 €
010-10714-01	753759074258	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco (pequena)	30x	7,32 €	9,00 €
010-10997-07	753759003456	Monitor de batimento cardíaco <b>PREMIUM</b>	30x	48,78 €	60,00 €
010-11254-02	753759003463	Cinta elástica de repuesto para pulsómetro PREMIUM	30x	32,52 €	40,00 €
010-10644-00	753759050030	<b>GSC10</b> - Sensor de velocidade / cadencia	30x	34,96 €	43,00 €
010-10729-00	753759057251	Ímã para GSC10	30x	8,13 €	10,00 €
010-11092-30	753759993122	<b>TEMPE</b> - Sensor de temperatura externo	30x	24,39 €	30,00 €
010-11092-20	753759969820	<b>CHIRP</b>	30x	16,26 €	20,00 €
Suportes					
010-11023-00	753759074654	Suporte para bicicleta	*	9,76 €	12,00 €
010-11031-00	753759075880	Suporte para barco	*	24,39 €	30,00 €
010-11602-00	753759975463	Suporte antidesslizante	*	31,71 €	39,00 €
010-11853-00	753759990114	Pack Acessórios Outdoor (suporte bicicleta, clip cinto,bolsa universal)	*	16,26 €	20,00 €
010-10851-10	753759082277	Kit navegação (suporte carro + cabo adaptador de isqueiro + adesivo)	*	40,65 €	50,00 €
010-10646-01	753759050795	Pack de 2 discos pequenos adesivos temporários	*	6,50 €	8,00 €
Cabos					
010-10723-01	753759052973	Cabo USB	*	5,69 €	7,00 €
010-10635-01	0753759049911	Carregador 220V	*	12,20 €	15,00 €
010-11838-00	075375989392	Cabo de isqueiro	Touch 25 / 35	16,26 €	20,00 €
010-10851-11	753759081829	Adaptador de isqueiro	10 / 20x / 30x	20,33 €	25,00 €
Proteção/segurança					
010-11734-00	753759980276	Bolsa de transporte	*	9,76 €	12,00 €
010-12178-00	0753759134242	Bolsa de silicone para Etrex Touch	*	10,57 €	13,00 €
010-12178-01	0753759134259	Bolsa de silicone para Etrex Touch vermelha	*	10,57 €	13,00 €
010-12178-02	0753759134266	Bolsa de silicone para Etrex Touch verde	*	10,57 €	13,00 €
010-12178-03	0753759134273	Bolsa de silicone para Etrex Touch laranja	*	10,57 €	13,00 €
010-12178-04	0753759134280	Bolsa de silicone para Etrex Touch camuflado	*	10,57 €	13,00 €
010-12178-05	0753759146054	Bolsa de silicone para Etrex Touch amarela	*	10,57 €	13,00 €
010-11022-20	753759098179	Clip mosquetão	*	8,94 €	11,00 €
010-11022-10	0753759093662	Clip giratorio de cinturón	Touch 25 / 35	6,50 €	8,00 €
010-11734-20	753759980375	Clip de cinto	*	7,32 €	9,00 €
010-10888-00	753759066604	Fita de pescoço	*	18,70 €	23,00 €
Outros					
010-11343-00	753759096625	Kit carregador com 2 baterias AA	*	21,95 €	27,00 €
010-10644-02	753759972424	Pack de bateria externa com carga solar	*	65,04 €	80,00 €
010-11663-00	753759975524	Kit Geocaching	*	16,26 €	20,00 €
Série 64					
Cod. Garmin	E. A. N.	Série 64		Sem IVA	Com IVA
010-01199-00	0753759115814	<b>GPSMAP 64</b>		243,09 €	299,00 €
010-01199-10	0753759115838	<b>GPSMAP 64s</b>		283,74 €	349,00 €
010-01199-21	0753759115869	<b>GPSMAP 64st</b>		324,39 €	399,00 €
Acessórios					
Sensores					
010-10997-00	753759074852	Monitor de batimento cardíaco <b>STANDART</b>	S / ST / SC / STC	40,65 €	50,00 €
010-10714-00	753759057374	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco	S / ST / SC / STC	8,13 €	10,00 €
010-10714-01	753759074258	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco (pequena)	S / ST / SC / STC	7,32 €	9,00 €
010-10997-07	753759003456	Monitor de batimento cardíaco <b>PREMIUM</b>	S / ST / SC / STC	48,78 €	60,00 €
010-11254-02	753759003463	Cinta elástica de repuesto para pulsómetro PREMIUM	S / ST / SC / STC	32,52 €	40,00 €
010-10644-00	753759050030	<b>GSC10</b> - Sensor de velocidade / cadencia	S / ST / SC / STC	34,96 €	43,00 €
010-10729-00	753759057251	Ímã para GSC10	S / ST / SC / STC	8,13 €	10,00 €
010-11092-30	753759993122	<b>TEMPE</b> - Sensor de temperatura externo	S / ST / SC / STC	24,39 €	30,00 €
010-11092-20	753759969820	<b>CHIRP</b>	S / ST / SC / STC	16,26 €	20,00 €
Suportes					
010-11855-00	0753759990138	Ventosa para mochila	*	16,26 €	20,00 €
010-11023-00	753759074654	Suporte para bicicleta	*	9,76 €	12,00 €
010-11031-00	753759075880	Suporte para barco	*	24,39 €	30,00 €
010-11602-00	753759975463	Suporte anti-desslizante	*	31,71 €	39,00 €
010-10199-02	753759015749	Base suporte painel de instrumentos	*	8,13 €	10,00 €
249-00059-00	/	Disco adesivo permanente	*	1,18 €	1,45 €
010-10371-00	753759037901	Pack de 3 discos adesivos temporários	*	3,66 €	4,50 €
010-10851-10	753759082277	Kit de navegação (suporte para carro + cabo adaptador de isqueiro + adesivo)	*	40,65 €	50,00 €
Cabos					
010-10723-01	753759052973	Cabo USB	*	5,69 €	7,00 €
010-11131-00	753759082215	Cabp de alimentação e saída de dados	*	24,39 €	30,00 €
010-10165-00	753759007140	Adaptador de isqueiro + cabo de PC	*	30,89 €	38,00 €
010-10851-11	753759081829	Adaptador de isqueiro	*	20,33 €	25,00 €
Proteção/segurança					
010-11853-00	0753759990114	Pack Acessórios Outdoor (suporte bicicleta, clip de cinto e bolsa universal)	*	16,26 €	20,00 €
010-10117-02	0753759042004	Bolsa de nylon com visor	*	7,32 €	9,00 €
010-11526-00	0753759968526	Bolsa transparente	*	16,26 €	20,00 €
010-11526-10	0753759980177	Bolsa transparente	*	11,79 €	14,50 €
010-11022-10	0753759093662	Clip giratorio de cinto	*	6,50 €	8,00 €
010-11022-20	0753759098179	Clip Mosquetão	*	8,94 €	11,00 €
010-11734-20	0753759980375	Clip Cinto	*	7,32 €	9,00 €
010-10888-00	0753759066604	Lanyard retráctil	*	18,70 €	23,00 €
010-11854-00	0753759990121	Lanyard mosquetão	*	12,20 €	15,00 €
Outros					
010-11343-00	753759096625	Kit carregador com 2 baterias AA	*	21,95 €	27,00 €
010-11478-05	0753759103729	Carregador 220V com entrada USB	*	16,26 €	20,00 €
010-11874-00	0753759991203	Bateria NiMH recarregável	*	19,51 €	24,00 €
010-10644-02	753759972424	Pack de bateria externa com carregador solar	*	65,04 €	80,00 €
010-11663-00	753759975524	Kit Geocaching	*	16,26 €	20,00 €





010-01195-00	0753759116293	Approach S6 branco		324,39 €	399,00 €
010-01195-01	0753759116309	Approach S6 cinza escuro		324,39 €	399,00 €
010-01195-02	0753759116316	Approach S6 cinza escuro/laranja		324,39 €	399,00 €

#### ACESSÓRIOS

<b>Suportes</b>					
010-12093-02	0753759116286	Suporte Universal	G8	16,26 €	20,00 €
<b>Cabos</b>					
010-11478-01		Cabo micro USB	G8	9,75 €	11,99 €
010-11131-10	0753759974442	Cabo de alimentação	G6/G7	24,39 €	30,00 €
010-10635-01	0753759049911	Carregador 220V		12,20 €	15,00 €
010-10851-11	0753759081829	Cabo de Isqueiro	G6/G7	20,33 €	25,00 €
010-11961-00	0753759106744	Clip Carregador	S2/S4	16,26 €	20,00 €
010-12061-00	0753759116323	Clip Carregador	S5/S6	20,33 €	25,00 €
010-12254-00	0753759142759	Substituição Montagem sensor TruSwing		10,57 €	13,00 €
<b>Braceletes</b>					
010-12028-01	0753759107574	Bracelete Branca	S2/S4	16,26 €	20,00 €
010-12028-00	0753759107567	Bracelete Preta	S2/S4	16,26 €	20,00 €
010-12028-02	0753759107581	Bracelete Lilás	S2/S4	16,26 €	20,00 €
010-12028-03	0753759107598	Bracelete Verde	S2/S4	16,26 €	20,00 €
010-12028-04	0753759118334	Bracelete Laranja	S2/S4	16,26 €	20,00 €
010-12028-05	0753759137571	Bracelete Azul	S2/S4	16,26 €	20,00 €
010-12061-10	0753759116330	Bracelete Branca	S6	16,26 €	20,00 €
010-12061-11	0753759116347	Bracelete Cinza Escura	S6	16,26 €	20,00 €
010-12061-12	0753759116347	Bracelete Cinza Escura/Laranja	S6	16,26 €	20,00 €
010-12061-13	0753759139063	Bracelete Azul	S5	16,26 €	20,00 €
<b>Proteção/Segurança</b>					
010-12254-01	0753759142766	Bolsa de substituição TruSwing		8,13 €	10,00 €
010-11805-20	0753759983499	Clip Mosquetão	G6	12,20 €	15,00 €
010-12093-00	0753759116262	Clip Cinto	G8	16,26 €	20,00 €
010-12093-01	0753759116279	Clip Mosquetão	G8	16,26 €	20,00 €
<b>Outros</b>					
010-10644-02	0753759972424	Pack de bateria externo com carga solar		65,04 €	80,00 €

## CARTOGRAFIA e SOFTWARES

Software					
Cod. Garmin		Cartografia		Sem IVA	Com IVA
010-10215-04	0753759024031	Software Trip & Waypoint Manager	CD	23,97 €	29,00 €
010-10215-01	0753759016753	Software WorldMap com Trip & Waypoint Manager	CD	48,78 €	60,00 €

  

Cartografias					
Cod. Garmin		Cartografia		Sem IVA	Com IVA
010-11544-00	753759104030	BirdsEye™ Imagens satélites	Tarjeta código	20,33 €	25,00 €
010-11758-00	753759978815	BirdsEye™ Select Retail (Consultar países com cobertura)	Tarjeta código	16,26 €	20,00 €

  

Africa					
010-D4859-00		Recreational Map of Africa	Descarga	16,26 €	20,00 €
010-D4866-00		TOPO Eastern Africa Light	Descarga	16,26 €	20,00 €
010-D4860-00		Recreational Map of MENA (Middle East & Northern Africa)	Descarga	16,26 €	20,00 €

  

Argentina					
010-12145-00	0753759118976	TOPO Andes	MicroSD/SD	72,36 €	89,00 €

  

Alaska					
010-C1057-00	0753759976934	TOPO Alaska Enhanced	MicroSD/SD	96,75 €	119,00 €

  

Alemanha					
010-11288-03	04250014315157	TOPO Deutschland / Germany v6 PRO	DVD + MicroSD/SD	104,88 €	129,00 €
010-11561-02	04250014315133	TOPO Deutschland / Germany v6 PRO Update	DVD	64,23 €	79,00 €
010-11288-04		TOPO Germany v7 PRO	DVD + MicroSD/SD	104,88 €	129,00 €
010-D0752-03		TOPO Germany v7 PRO	Descarga	104,88 €	129,00 €
010-D1098-00		TOPO Germany Light - Baden-Wurtemberg	Descarga	32,51 €	39,99 €
010-D1097-00		Topo Germany Light - Bayern	Descarga	32,51 €	39,99 €
010-D1101-00		Topo Germany Light - Brandenburg + Sachsen Anhalt + Berlin	Descarga	32,51 €	39,99 €
010-D1103-00		Topo Germany Light - Bremen + Niedersachsen	Descarga	32,51 €	39,99 €
010-D1099-00		Topo Germany Light - Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland	Descarga	32,51 €	39,99 €
010-D1102-00		Topo Germany Light - Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein and Hamburg	Descarga	32,51 €	39,99 €
010-D1104-00		Topo Germany Light - Nordrhein-Westfalen	Descarga	32,51 €	39,99 €
010-D1100-00		Topo Germany Light - Sachsen + Thuringen	Descarga	32,51 €	39,99 €
010-11737-02		Topo Alpenvereinskarten V3	MicroSD/SD	104,88 €	129,00 €
010-11404-02	0753759124779	TransAlpine v4 PRO (Austria, Alemanha, Italia, Suíça e Eslovenia) - ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD	145,53 €	179,00 €

  

Australia					
010-C1049-00	0753759968519	TOPO Australia & New Zealand	MicroSD/SD	130,08 €	160,00 €
010-11596-00	0753759968502	TOPO Australia & New Zealand	DVD	130,08 €	160,00 €

  

Austria					
010-11289-02	4250014315607	TOPO Austria V4 PRO	DVD + MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €
010-11742-00	04250014313399	Wander-Atlas Tirol	MicroSD/SD	32,44 €	39,99 €
010-11737-01	04250014314693	Alpenvereinskarten (Alpes alemanes y austriacos)	MicroSD/SD	104,88 €	129,00 €
010-11404-02	0753759124779	TransAlpine v4 PRO (Austria, Alemanha, Italia, Suíça e Eslovenia) - ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD	145,53 €	179,00 €

  

Balcãs					
010-12153-00	4250014315669	AdriaTOPO PRO (Albania, Bosnia & Herzegovina, Croacia, FYRO Macedonia, Kosovo, Montenegro, Servia e Slovenia)	MicroSD/SD	52,85 €	65,00 €

  

Bélgica					
010-12008-00	04250014315232	TOPO Benelux PRO	DVD + MicroSD/SD	113,00 €	139,00 €
010-12012-00	04250014315256	TOPO Belux Pro	DVD + MicroSD/SD	80,49 €	99,00 €
010-D1326-00		TOPO Benelux PRO	Descarga	113,00 €	139,00 €

  

Bielorrusia					
010-D4861-00		TOPO Belarus Light	Descarga	16,26 €	20,00 €

  

Bolivia					
010-12145-00	0753759118976	TOPO Andes	MicroSD/SD	72,36 €	89,00 €

  

Bulgaria					
010-12049-00	091131356562	TOPO Bulgaria	MicroSD/SD	36,59 €	45,00 €

  

Canadá					
010-10469-00	0753759045654	TOPO Canada	DVD	105,69 €	130,00 €
010-C1086-00	0753759991081	TOPO Canada	MicroSD/SD	105,69 €	130,00 €
010-C1009-00	0753759095017	TOPO Canada - East	MicroSD/SD	68,98 €	84,84 €
010-C1010-00	0753759095024	TOPO Canada - Northwest	MicroSD/SD	68,98 €	84,84 €
010-C1011-00	0753759095031	TOPO Canada - Nunavut	MicroSD/SD	68,98 €	84,84 €
010-C1012-00	0753759095048	TOPO Canada - West	MicroSD/SD	68,98 €	84,84 €
010-C1013-00	0753759095055	TOPO Canada - Central	MicroSD/SD	68,98 €	84,84 €
010-11753-00	0753759978044	BirdsEye TOPO, USA & Canada	Tarjeta código	23,58 €	29,00 €
010-C1051-00	0753759969202	Campos de golf de USA e Canadá	MicroSD/SD	39,84 €	49,00 €

<b>Chile</b>					
010-11934-00	0753759995195	TOPO Chile	MicroSD/SD	60.98 €	75.00 €
010-11933-00	0753759995188	TOPO Chile	DVD	60.98 €	75.00 €
010-12145-00	0753759118976	TOPO Andes	MicroSD/SD	72.36 €	89.00 €
<b>Colombia</b>					
		Navcol	MicroSD/SD	64.23 €	79.00 €
<b>Dinamarca</b>					
010-11836-01	04250014315324	TOPO Denmark PRO	MicroSD/SD	64.23 €	79.00 €
<b>Eslovaquia</b>					
010-11795-01		Topo Slovaquia V4	MicroSD/SD	48.70 €	59.90 €
<b>Eslovenia</b>					
010-11404-02	0753759124779	TransAlpine v4 PRO (Austria, Alemania, Italia, Suiza y Eslovenia) - ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD	145.53 €	179.00 €
<b>España</b>					
010-12036-00	04250014315218	TOPO España V5 Pro	MicroSD/SD	104.88 €	129.00 €
010-D985-00		TOPO España Alpina - Pirineo Catalán / Andorra	Descarga	39.84 €	49.00 €
010-D986-00		TOPO España Alpina - Catalunya Interior y Litoral	Descarga	39.84 €	49.00 €
010-D0981-00		TOPO España Alpina - Pirineo Aragonés y Navarro	Descarga	39.84 €	49.00 €
010-D0982-00		TOPO España Alpina - Sistema Central - Picos	Descarga	39.84 €	49.00 €
010-D0983-00		TOPO España Alpina - Espacios Naturales de Andalucía	Descarga	39.84 €	49.00 €
010-D0984-00		TOPO España Alpina - Mallorca (Sierra de Tramuntana)	Descarga	39.84 €	49.00 €
<b>Finlandia</b>					
010-11287-00	04250014310756	TOPO Finland - Entire country	DVD	543.90 €	669.00 €
010-11320-00	04250014310763	TOPO Finland - Regions	DVD	178.05 €	219.00 €
010-11988-00	04250014314853	TOPO Finland (Suomi) v3 PRO	MicroSD/SD	243.09 €	299.00 €
010-11989-00	04250014314860	TOPO Finland (Suomi) v3 PRO North (Pohjoinen)	MicroSD/SD	161.79 €	199.00 €
010-11990-00	04250014314877	TOPO Finland (Suomi) v3 PRO South (Etela)	MicroSD/SD	161.79 €	199.00 €
010-11991-00	04250014314884	TOPO Suomi / Finland v3 Light - whole country	Tarjeta	56.10 €	69.00 €
010-11992-00	04250014314891	TOPO Suomi / Finland v3 Light - Pohjoinen/North	Tarjeta	31.71 €	39.00 €
010-11993-00	04250014314907	TOPO Suomi / Finland v3 Light - Etela/South	Tarjeta	31.71 €	39.00 €
<b>França</b>					
010-11821-00	04250014314143	TOPO France v3 PRO DOM-TOM - ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD	104.88 €	129.00 €
010-11244-02	04250014316307	TOPO France v4 PRO - ActiveRouting	MicroSD/SD	243.09 €	299.00 €
010-11236-02	04250014316321	TOPO France v4 PRO Nord-Est - ActiveRouting	MicroSD/SD	121.14 €	149.00 €
010-11238-02	04250014316314	TOPO France v4 PRO Nord-Oeste - ActiveRouting	MicroSD/SD	121.14 €	149.00 €
010-11240-02	04250014316338	TOPO France v4 PRO Sur-Este - ActiveRouting	MicroSD/SD	121.14 €	149.00 €
010-11242-02	04250014316345	TOPO France v4 PRO Sur-Oeste - ActiveRouting	MicroSD/SD	121.14 €	149.00 €
010-12211-00	04250014315836	TOPO France Montagne PRO	MicroSD/SD	161.79 €	199.00 €
<b>Grã Bretanha</b>					
010-11758-00	0753759978815	BirdsEye™ Select Great Britain	Tarjeta Código	16.26 €	20.00 €
010-C1043-00	0753759104313	GB Discoverer - 1:50k - All Regions	MicroSD/SD	191.06 €	235.00 €
010-C1036-00	0753759098643	GB Discoverer - 1:50k - Northern England & Midlands	MicroSD/SD	119.51 €	147.00 €
010-C1037-00	0753759098650	GB Discoverer - 1:50k - Southern England & Wales	MicroSD/SD	119.51 €	147.00 €
010-C1035-00	0753759098636	GB Discoverer - 1:50k - Scotland	MicroSD/SD	119.51 €	147.00 €
010-C0988-00	0753759086251	GB Discoverer - 1:50k - Great Britain National Park	MicroSD/SD	72.36 €	89.00 €
010-C0963-00	0753759086008	GB Discoverer - The Norfolk Broads	MicroSD/SD	52.85 €	65.00 €
010-C0970-00	0753759086077	GB Discoverer - Ben Nevis and Glencoe	MicroSD/SD	52.85 €	65.00 €
010-C0975-00	0753759086121	GB Discoverer - Loch Lomond and the Trossachs	MicroSD/SD	52.85 €	65.00 €
010-C0978-00	0753759086152	GB Discoverer - The New Forest and South Downs	MicroSD/SD	52.85 €	65.00 €
010-C0979-00	0753759086169	GB Discoverer - North Yorkshire Moors	MicroSD/SD	52.85 €	65.00 €
010-C0980-00	0753759086176	GB Discoverer - Peak District	MicroSD/SD	52.85 €	65.00 €
010-C0981-00	0753759086183	GB Discoverer - Dartmoor and Exmoor	MicroSD/SD	52.85 €	65.00 €
010-C0984-00	0753759086213	GB Discoverer - Yorkshire Dales	MicroSD/SD	52.85 €	65.00 €
010-C0985-00	0753759086220	GB Discoverer - Northumberland	MicroSD/SD	52.85 €	65.00 €
010-C0986-00	0753759086237	GB Discoverer - Snowdonia National Park	MicroSD/SD	52.85 €	65.00 €
010-C0990-00	0753759086275	GB Discoverer - Coast to Coast Walk	MicroSD/SD	52.85 €	65.00 €
010-C0991-00	0753759086282	GB Discoverer - Lake District	MicroSD/SD	52.85 €	65.00 €
010-C0998-00	0753759086350	GB Discoverer - Brecon Beacons and Pembroke Coast	MicroSD/SD	52.85 €	65.00 €
010-C1000-00	0753759086374	GB Discoverer - The Cairngorms	MicroSD/SD	52.85 €	65.00 €
010-D4865-00		TOPO UK & Ireland Light	Descarga	16.26 €	20.00 €
<b>Groenlandia</b>					
010-12367-00	4250014316598	Topo Greenland	MicroSD/SD	130.08 €	160.00 €
010-D1439-00	n/a	Topo Greenland	Descarga	130.08 €	160.00 €
<b>Hawaii</b>					
010-C1055-00	0753759974473	TOPO Hawaii 24k	MicroSD/SD	40.65 €	50.00 €
<b>Holanda</b>					
010-12010-00	04250014315287	TOPO Netherlands PRO	DVD + MicroSD/SD	80.49 €	99.00 €
010-D4845-00		TOPO Netherlands LIGHT	Descarga	64.22 €	79.00 €
010-12008-00	04250014315232	TOPO Benelux PRO	DVD + MicroSD/SD	113.00 €	139.00 €
<b>Hungria</b>					
010-11788-00	n/a	TOPO Hungary	CD-ROM	60.98 €	75.00 €
<b>Irlanda</b>					
010-C1045-00	0753759105884	EIRE Discoverer - Full Country	MicroSD/SD	137.40 €	169.00 €
010-C1052-00	0753759972288	Northern Ireland Discoverer	MicroSD/SD	97.56 €	120.00 €
010-D4865-00		TOPO UK & Ireland Light	Descarga	16.26 €	20.00 €
<b>Italia</b>					
010-11584-01	04250014314532	TrekMap Italia	MicroSD/SD	161.79 €	199.00 €
010-11404-02	0753759124779	TransAlpine v4 PRO (Austria, Alemania, Italia, Suiza y Eslovenia) - ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD	145.53 €	179.00 €
<b>Luxemburgo</b>					
010-12008-00	04250014315232	TOPO Benelux PRO	DVD + MicroSD/SD	113.00 €	139.00 €
010-D4844-00		Topo Benelux LIGHT	Descarga	80.49 €	99.00 €
010-12012-00	04250014315256	TOPO Belux Pro	DVD + MicroSD/SD	80.49 €	99.00 €
<b>Marrocos</b>					
010-11366-00	4250014311012	TOPO Morocco	DVD + MicroSD/SD	56.10 €	69.00 €
<b>México</b>					
010-C1099-00	0753759999995	TOPO México	MicroSD/SD	60.93 €	74.95 €

Noruega					
010-12391-00	4250014316406	TOPO Norway Experience PRO V3	MicroSD/SD	113,00 €	139,00 €
010-11711-00	07090025253010	TOPO Norway Premium 1, Stavanger	MicroSD/SD	161,79 €	199,00 €
010-11712-00	07090025253027	TOPO Norway Premium 2, Kristiansand	MicroSD/SD	161,79 €	199,00 €
010-11713-00	07090025253034	TOPO Norway Premium 3, Oslo	MicroSD/SD	169,92 €	209,00 €
010-11714-00	07090025253041	TOPO Norway Premium 4, Bergen	MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €
010-11715-00	07090025253058	TOPO Norway Premium 5, Hardangervidda	MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €
010-11716-00	07090025253065	TOPO Norway Premium 6, Hamar	MicroSD/SD	161,79 €	199,00 €
010-11717-00	07090025253072	TOPO Norway Premium 7, Jotunheimen	MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €
010-11718-00	07090025253089	TOPO Norway Premium 8, Østerdalen	MicroSD/SD	161,79 €	199,00 €
010-11719-00	07090025253096	TOPO Norway Premium 9, Ålesund	MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €
010-11720-00	07090025253102	TOPO Norway Premium 10, Trondheim	MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €
010-11721-00	07090025253119	TOPO Norway Premium 11, Steinkjer	MicroSD/SD	139,67 €	169,00 €
010-11722-00	07090025253126	TOPO Norway Premium 12, Brønnøysund	MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €
010-11723-00	07090025253133	TOPO Norway Premium 13, Mo i Rana	MicroSD/SD	117,89 €	145,00 €
010-11724-00	07090025253140	TOPO Norway Premium 14, Bodo	MicroSD/SD	117,89 €	145,00 €
010-11725-00	07090025253157	TOPO Norway Premium 15, Harstad	MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €
010-11726-00	07090025253164	TOPO Norway Premium 16, Tromsø	MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €
010-11727-00	07090025253164	TOPO Norway Premium 17, Kautokeino	MicroSD/SD	117,89 €	145,00 €
010-11728-00	07090025253188	TOPO Norway Premium 18, Alta	MicroSD/SD	117,89 €	145,00 €
010-11729-00	07090025253195	TOPO Norway Premium 19, Nordkapp	MicroSD/SD	117,89 €	145,00 €
010-11730-00	07090025253201	TOPO Norway Premium 20, Kirkenes	MicroSD/SD	117,89 €	145,00 €
010-11732-00	04250014313023	TOPO Svalbard 100K	DVD	161,70 €	199,00 €
Nova Zelanda					
010-C1049-00	0753759968519	TOPO Australia & New Zealand	MicroSD/SD	130,08 €	160,00 €
010-11596-00	0753759968502	TOPO Australia & New Zealand	DVD	130,08 €	160,00 €
Oriente Medio					
010-D4860-00		Recreational Map of MENA (Middle East & Northern Africa)	Descarga	16,26 €	20,00 €
Polonia					
010-11664-00	04250014312408	TOPO Poland	DVD + MicroSD/SD	47,97 €	59,00 €
010-D4863-00		TOPO Poland Light	Descarga	16,26 €	20,00 €
Portugal					
010-D4864-00		TOPO Portugal Light	Descarga	16,26 €	20,00 €
Porto Rico					
010-C1056-00	0753759974480	TOPO Puerto Rico 24K	MicroSD/SD	40,65 €	50,00 €
Republica Checa					
010-D4867-00	n/a	TOPO Czech PRO	Descarga	80,49 €	99,00 €
Sudáfrica					
010-11982-00	04250014315041	TOPO Southern Africa 2013 PRO	MicroSD/SD	85,37 €	105,00 €
Suecia					
010-12044-00	4250014315454	TOPO Sweden v4 PRO Norra Norrland - ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD	153,64 €	189,00 €
010-12045-00	4250014315461	TOPO Sweden v4 PRO Mellersta/Södra Norrland - ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD	153,64 €	189,00 €
010-12046-00	4250014315478	TOPO Sweden v4 PRO Svealand - ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD	153,64 €	189,00 €
010-12047-00	4250014315485	TOPO Sweden v4 PRO Gotaland - ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD	156,20 €	189,00 €
010-11433-01	04250014314198	Friluftskartan - Götaland	DVD + MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €
010-11435-01	04250014314204	Friluftskartan - Mellersta & Södra Norrland	DVD + MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €
010-11437-01	04250014314211	Friluftskartan - Norra Norrland	DVD + MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €
010-11439-01	04250014314228	Friluftskartan - Svealand	DVD + MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €
Suiza					
010-11798-01	7629999004214	TOPO Schweiz / Suisse V4 PRO	MicroSD/SD	291,87 €	359,00 €
010-11404-02	0753759124779	TransAlpine v4 PRO (Austria, Alemanha, Italia, Suiza e Eslovenia) - ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD	145,53 €	179,00 €
Túnez					
010-11661-00	4250014312385	TOPO Tunisia	MicroSD/SD	56,10 €	69,00 €
010-D0987-00	n/a	TOPO Tunisia	Descarga	56,10 €	69,00 €
USA					
010-11001-02	0753759998240	TOPO USA 100K	DVD	72,38 €	89,00 €
010-C1098-00	0753759998257	TOPO USA 100K	MicroSD/SD	72,38 €	89,00 €
010-11314-00	0753759093495	TOPO USA 24K - West	DVD	97,56 €	121,00 €
010-C0949-00	0753759081652	TOPO USA 24K - West	MicroSD/SD	81,30 €	100,00 €
010-11319-00	0753759093549	TOPO USA 24K - Southeast	DVD	97,56 €	121,00 €
010-C0959-00	0753759081751	TOPO USA 24K - Southeast	MicroSD/SD	81,30 €	100,00 €
010-11315-00	0753759093501	TOPO USA 24K - Southwest	DVD	97,56 €	121,00 €
010-11316-00	0753759093518	TOPO USA 24K - North Central	DVD	97,56 €	121,00 €
010-11317-00	0753759093525	TOPO USA 24K - South Central	DVD	97,56 €	121,00 €
010-11318-00	0753759093532	TOPO USA 24K - Northeast	DVD	97,56 €	121,00 €
010-C0957-00	0753759081720	TOPO USA 24K - Northeast	MicroSD/SD	81,30 €	100,00 €
010-C0948-00	0753759081645	TOPO USA 24K - Northwest	MicroSD/SD	81,30 €	100,00 €
010-C0950-00	0753759081669	TOPO USA 24K - Mountain Central	MicroSD/SD	81,30 €	100,00 €
010-C0951-00	0753759081676	TOPO USA 24K - Mountain South	MicroSD/SD	81,30 €	100,00 €
010-C0952-00	0753759081683	TOPO USA 24K - Mountain North	MicroSD/SD	81,30 €	100,00 €
010-C0953-00	0753759081690	TOPO USA 24K - Northern Plains	MicroSD/SD	81,30 €	100,00 €
010-C0954-00	0753759081706	TOPO USA 24K - Texas	MicroSD/SD	81,30 €	100,00 €
010-C0955-00	0753759081713	TOPO USA 24K - Central Plains	MicroSD/SD	81,30 €	100,00 €
010-C0956-00	0753759081706	TOPO USA 24K - Great Lakes	MicroSD/SD	81,30 €	100,00 €
010-C0958-00	0753759081744	TOPO USA 24K - Mid-Atlantic	MicroSD/SD	81,30 €	100,00 €
010-11753-00	0753759978044	BirdsEye TOPO, USA & Canada	Targeta código	23,58 €	29,00 €
010-C1051-00	0753759998202	Campos de golf de USA y Canadá	MicroSD/SD	39,84 €	49,00 €
010-D1023-00		Trailhead Séries - Sendero de los Apalaches	Descarga	42,28 €	52,00 €
010-D1338-00		Trailhead Séries - Sendero panorámico	Descarga	42,28 €	52,00 €
010-D1024-00		Trailhead Séries - Sendero de las crestas del Pacifico	Descarga	42,28 €	52,00 €
010-D1337-00		Trailhead Séries - Sendero nacional del Pacifico noroeste	Descarga	42,28 €	52,00 €
010-D0611-00		US TrailMaps - Equestrian	Descarga	5,61 €	6,90 €
010-D0610-00		US TrailMaps - Whitewater	Descarga	14,07 €	17,30 €