

Lista de Preços Janeiro 2014 Fitness-Outdoor (IVA 23%)

**FITNESS**

**Série Forerunner**

Cod.Garmin	E. A. N.	Série Forerunner		Sem IVA	Com IVA
010-01039-03	753759990831	Forerunner 10 (preto-vermelho)		104,88 €	129,00 €
010-01039-04	753759990848	Forerunner 10 (branco - verde)		104,88 €	129,00 €
010-01039-05	753759990855	Forerunner 10 (branco - rosa)		104,88 €	129,00 €
010-01039-16	753759107451	Forerunner 10 / (laranja-preto)		104,88 €	129,00 €
010-01039-18	753759107475	Forerunner 10 / (lilas-branco)		104,88 €	129,00 €
010-01039-20	753759108793	Forerunner 10 / (preto-prata)		104,88 €	129,00 €
010-00743-72	753759981952	Forerunner 70 HRM (negro - azul)		114,88 €	139,00 €
010-00743-73	753759981969	Forerunner 70 HRM (preto - rosa)		113,00 €	139,00 €
010-00863-01	753759101930	Forerunner 110 (cinza escuro - cinza claro)		121,14 €	149,00 €
010-00863-13	753759101954	Forerunner 110 HRM (cinza escuro - vermelho)		161,79 €	199,00 €
010-00863-12	753759101947	Forerunner 110 HRM (cinza claro - rosa)		161,79 €	199,00 €
010-00863-36	753759978754	Forerunner 210 (preto)		145,53 €	179,00 €
010-00863-32	753759969592	Forerunner 210 HRM (preto)		186,18 €	229,00 €
010-00863-39	753759980931	Forerunner 210 HRM (cinza escuro - verde)		186,18 €	229,00 €
010-00863-42	753759995539	Forerunner 210 HRM Special		186,18 €	229,00 €
010-01147-10	753759107109	Forerunner 220 preto-vermelho		202,44 €	249,00 €
010-01147-11	753759107116	Forerunner 220 branco-lilas		202,44 €	249,00 €
010-01147-40	753759107161	Forerunner 220 HRM preto-vermelho		243,09 €	299,00 €
010-01147-41	753759107178	Forerunner 220 HRM branco-lilas		243,09 €	299,00 €
010-00741-00	753759086411	Forerunner 310XT		202,44 €	249,00 €
010-00741-01	753759086428	Forerunner 310XT HRM		243,09 €	299,00 €
010-00947-01	753759975135	Forerunner 610		202,44 €	249,00 €
010-00947-11	753759975166	Forerunner 610 HRM		243,09 €	299,00 €
010-00947-15	753759995515	Forerunner 610 HRM Special		243,09 €	299,00 €
010-01128-10	753759106980	Forerunner 620 azul - preto		324,39 €	399,00 €
010-01128-11	753759106997	Forerunner 620 laranja-branco		324,39 €	399,00 €
010-01128-40	753759107048	Forerunner 620 HRM azul - preto		365,04 €	449,00 €
010-01128-41	753759107055	Forerunner 620 HRM laranja-branco		365,04 €	449,00 €
010-00741-20	753759977528	Forerunner 910XT		324,39 €	399,00 €
010-00741-21	753759977535	Forerunner 910XT HRM		365,04 €	449,00 €
010-00741-25	753759994587	Forerunner 910XT Triathlon (HRM + GSC10 + Kit libertação rápida)		389,43 €	479,00 €

**Acessórios**

Sensores					
010-10997-00	753759074852	Monitor de batimento cardiaco <b>STANDART</b>	*	40,65 €	50,00 €
010-10714-00	753759057374	Banda elástica de substituição para monitor cardiaco	*	8,13 €	10,00 €
010-10714-01	753759074258	Banda elastica de substituição para monitor cardiaco (pequena)	*	7,32 €	9,00 €
010-10997-07	753759003456	Monitor de batimento cardiaco <b>PREMIUM</b>	*	48,78 €	60,00 €
010-11254-02	753759003463	Banda elástica de reposição para monitor cardiaco PREMIUM		32,52 €	40,00 €
010-10997-08	753759107741	<b>Pulsómetro RUN</b>	220 / 620	80,49 €	99,00 €
010-11092-00	753759083991	Sensor de pé ( Foot Pod)- velocidade, distância e ritmo <b>SDM4</b>	70 / 210 / 310XT / 410 / 610 / 910XT	56,10 €	69,00 €
010-10644-00	753759050030	<b>GSC10</b> - Sensor de velocidade / cadencia	70 / 310XT / 410 / 610 / 910XT	34,96 €	43,00 €
010-10729-00	753759057251	Íman para GSC10	70 / 310XT / 410 / 610 / 910XT	8,13 €	10,00 €
010-00944-00	753759982591	<b>Vector- sensor de potencia (pedais)</b>	310XT/910XT	1.260,16 €	1.550,00 €
<i>A distribuição deste produto só é feita através de lojas especializadas de ciclismo selecionadas</i>					
010-11251-10	753759983949	Pedal de reposição Vector PR3st (2 uni)	310XT / 910XT	138,21 €	170,00 €
010-11251-11	753759983956	Cala de reposição Vector 6 graus (2 uni)	310XT / 910XT	16,26 €	20,00 €
010-11251-12	753759983963	Pedal Pod de reposição (1 uni)	310XT / 910XT	44,72 €	55,00 €
010-11251-13	753759983970	Cala de reposição Vector 0 graus (2 uni)	310XT / 910XT	16,53 €	20,00 €
Suportes					
010-11029-00	753759075583	Suporte para bicicleta Forerunner	*	10,57 €	13,00 €
010-11251-15	753759996062	Suporte exterior para bicicleta (compatível com kit de libertação rápida)	310XT / 910XT	32,52 €	40,00 €
010-11215-02	753759100858	Kit de libertação rápida	310XT	13,00 €	16,00 €
010-11215-03	753759983390	Kit de libertação rápida	910XT	14,23 €	17,50 €
Cabos					
010-10999-00	753759074227	Conector USB Stick ANT	70 / 310XT / 610	40,65 €	50,00 €
010-10635-01	753759049911	Carregador 220V (não inclui clip carregador)	110 / 210 / 310XT / 610	12,20 €	15,00 €
010-11029-04	753759992972	Clip carregador / dados preto	10	13,82 €	17,00 €
010-11029-05	753759992989	Clip carregador / dados branco	10	13,82 €	17,00 €
010-11029-02	753759101961	Clip carregador / dados	110 / 210	13,00 €	16,00 €
010-11666-00	753759974398	Clip carregador com tomada de isqueiro	110 / 210	20,33 €	25,00 €
010-11029-09	753759113407	Clip carregador preto	220	13,83 €	17,00 €
010-11029-10	753759113414	Clip carregador branco	220	13,82 €	17,00 €
010-11029-01	753759077785	Clip carregador	310	13,82 €	17,00 €
010-11029-03	753759976316	Clip carregador	610	13,82 €	17,00 €
010-11029-04	753759992972	Clip carregador	910XT	13,82 €	17,00 €
010-11029-07	753759113384	Clip carregador preto	620	13,82 €	17,00 €
010-11029-08	753759113391	Clip carregador branco	620	13,82 €	17,00 €
Braceletes					
010-11251-18	753759992996	Bracelete de substituição preta	10	16,26 €	20,00 €
010-11251-19	753759993009	Bracelete de substituição verde	10	16,26 €	20,00 €
010-11251-20	753759993016	Bracelete de substituição rosa	10	16,26 €	20,00 €
010-11251-38	753759107482	Bracelete de substituição laranja	10	16,26 €	20,00 €
010-11251-39	753759107499	Bracelete de substituição lilás	10	16,26 €	20,00 €
010-11251-30	753759113421	Bracelete de substituição preta- vermelha	220	16,26 €	20,00 €
010-11251-31	753759113438	Bracelete de substituição lilás	220	16,26 €	20,00 €

010-11251-05	753759976323	Bracelete de substituição	610	13,82 €	17,00 €
010-11251-06	753759976323	Bracelete de substituição	910XT	13,00 €	16,00 €
010-11251-04	753759975180	Bracelete de substituição com velcro	610	16,67 €	20,50 €
010-11251-07	753759976330	Extensão para bracelete	610	6,50 €	8,00 €
010-11251-28	753759113445	Bracelete de substituição azul-preta	620	16,26 €	20,00 €
010-11251-29	753759113452	Bracelete de substituição branca-laranja	620	16,26 €	20,00 €
010-11251-08	753759983413	Bracelete de substituição com velcro	910XT	16,26 €	20,00 €
010-11251-09	753759983420	Extensão para bracelete	910XT	6,50 €	8,00 €
010-11251-22	753759995287	Bracelete larga	910XT	16,26 €	20,00 €
010-11251-23	753759995294	Kit de Braceletes azul e verde	910XT	20,33 €	25,00 €
010-11251-26	753759996437	Bracelete verde	910XT	16,26 €	20,00 €
010-11251-27	753759996444	Bracelete azul	910XT	16,26 €	20,00 €
<b>Outros</b>					
010-10718-01	753759104467	Bolsa de transporte	*	13,00 €	16,00 €
010-10644-02	753759972424	Pack de bateria externa com carregador solar	*	65,04 €	80,00 €
<b>Garmin Swim</b>					
<b>Cod.Garmin</b>	<b>E. A. N.</b>	<b>Garmin Swim</b>		<b>Sem IVA</b>	<b>Com IVA</b>
010-01004-00	753759983932	Garmin Swim		121,14 €	149,00 €
<b>Acessórios</b>					
010-10999-00	753759074227	Conector USB Stick ANT		40,65 €	50,00 €
<b>Cabos</b>					
010-10999-00	753759074227	Conector USB Stick ANT		40,65 €	50,00 €
010-11893-00		Bracelete		16,26 €	20,00 €
<b>Série Edge</b>					
<b>Cod.Garmin</b>	<b>E. A. N.</b>	<b>Série Edge</b>		<b>Sem IVA</b>	<b>Com IVA</b>
010-00978-01	753759977573	Edge 200		104,88 €	129,00 €
010-00829-00	753759096694	Edge 500		161,79 €	199,00 €
010-00829-06	753759104306	Edge 500 Neutral		161,79 €	199,00 €
010-00829-01	753759096700	Edge 500 Pack		218,70 €	269,00 €
010-00829-13	753759980207	Edge 500 Pack Red		218,70 €	269,00 €
010-01064-00	753759995461	Edge 510		243,09 €	299,00 €
010-01064-01	753759995478	Edge 510 Pack		300,00 €	369,00 €
010-01064-05	753759109196	Edge 510 Pack Team Garmin		300,00 €	369,00 €
010-00899-01	753759958816	Edge 800		283,74 €	349,00 €
010-00899-21	753759968847	Edge 800 Pack		348,78 €	429,00 €
010-00899-31	753759968878	Edge 800 Pack + City Navigator		389,43 €	479,00 €
010-01063-01	753759993276	Edge 810		365,04 €	449,00 €
010-01063-03	753759993290	Edge 810 Pack		430,08 €	529,00 €
010-01063-06	753759993320	Edge 810 Pack + City Navigator		470,73 €	579,00 €
010-01163-00	0753759108472	Edge Touring		202,44 €	249,00 €
010-01165-00	753759108496	Edge Touring Plus		243,09 €	299,00 €
<b>Acessórios</b>					
<b>Sensores</b>					
010-10997-00	753759074852	Pulsómetro STANDARD	500 / 510 / 800 / 810/ Touring Plus	40,65 €	50,00 €
010-10714-00	753759057374	Banda elástica de substituição para monitor cardiaco	500 / 510 / 800 / 810/ Touring Plus	8,13 €	10,00 €
010-10714-01	753759074258	Banda elastica de substituição para monitor cardiaco (pequena)	500 / 510 / 800 / 810/ Touring Plus	7,32 €	9,00 €
010-10997-07	753759003456	Monitor de batimento cardiaco PREMIUM	500 / 510 / 800 / 810/ Touring Plus	48,78 €	60,00 €
010-11254-02	753759003463	Banda elástica de reposição para monitor cardiaco PREMIUM	500 / 510 / 800 / 810/ Touring Plus	32,52 €	40,00 €
010-10644-00	753759050030	GSC10 - Sensor de velocidade / cadencia	500 / 510 / 800 / 810	34,96 €	43,00 €
010-10729-00	753759057251	Íman para GSC10	500 / 510 / 800 / 810	8,13 €	10,00 €
010-00994-00	753759982591	Vector - Sensor de potência (kit de pedais)	500 / 510 / 800 / 810	1.260,16 €	1.550,00 €
<i>A distribuição deste produto só é feita através de lojas especializadas de ciclismo selecionadas</i>					
010-11251-10	753759983949	Pedal de reposição Vector PR3st (2 uni)	500 / 510 / 800 / 810	138,21 €	170,00 €
010-11251-11	753759983956	Cala de reposição Vector 6 graus (2 uni)	500 / 510 / 800 / 810	16,26 €	20,00 €
010-11251-12	753759983963	Pedal Pod de reposição (1 uni)	500 / 510 / 800 / 810	44,72 €	55,00 €
010-11251-13	753759983970	Cala de reposição Vector 0 graus (2 uni)	500 / 510 / 800 / 810	16,53 €	20,00 €
<b>Suportes</b>					
010-11430-00	753759100322	Suporte de bicicleta	*	7,32 €	9,00 €
010-11430-01	753759100315	Borracha de substituição para suporte	*	4,07 €	5,00 €
010-11430-01	753759100315	Bandas de suporte de bicicleta	*	4,07 €	5,00 €
010-11807-00	753759983925	Suporte Integrado 3T	*	32,52 €	40,00 €
010-11251-15	753759996062	Suporte exterior	*	32,52 €	40,00 €
<b>Cabos</b>					
010-10723-01	753759052973	Cabo USB	*	5,69 €	7,00 €
010-10723-00	753759052966	Carregador 220V	*	16,26 €	20,00 €
010-10851-11	753759081829	Adaptador de isqueiro	*	20,33 €	25,00 €
010-10723-12	753759098872	Kit de carregador de CA e adaptadores internacionais		16,26 €	20,00 €
<b>Bolsas</b>					
010-10718-01	753759104467	Bolsa de transporte	*	13,00 €	16,00 €
010-11251-17	753759002749	Bolsa de silicone preta	510	8,13 €	10,00 €
010-11251-32	753759002800	Bolsa de silicone vermelha	510	8,13 €	10,00 €
010-11251-33	753759002817	Bolsa de silicone azul	510	8,13 €	10,00 €
010-11251-34	753759002824	Bolsa de silicone verde	510	8,13 €	10,00 €
010-11251-35	753759002855	Bolsa de silicone amarela	510	8,13 €	10,00 €
010-11251-36	753759002923	Bolsa de silicone branca	510	8,13 €	10,00 €
010-11251-37	753759106928	Bolsa de silicone rosa	510	8,13 €	10,00 €
010-10644-03	753759972394	Bolsa de silicone	810/ Touring/ Touring Plus	7,72 €	9,49 €
010-10644-04	753759001261	Bolsa de silicone vermelha	810/ Touring/ Touring Plus	8,13 €	10,00 €
010-10644-05	753759001278	Bolsa de silicone azul	810/ Touring/ Touring Plus	8,13 €	10,00 €
010-10644-06	753759002190	Bolsa de silicone verde	810/ Touring/ Touring Plus	8,13 €	10,00 €
010-10644-07	753759002312	Bolsa de silicone amarela	810/ Touring/ Touring Plus	8,13 €	10,00 €
010-10644-08	753759002336	Bolsa de silicone branca	810/ Touring/ Touring Plus	8,13 €	10,00 €
010-10644-09	753759002732	Bolsa de silicone preta	810/ Touring/ Touring Plus	8,13 €	10,00 €
010-10644-10	753759106911	Bolsa de silicone rosa	810/ Touring/ Touring Plus	8,13 €	10,00 €

010-10644-02	753759972424	Pack de bateria externa com carregador solar	*	65,04 €	80,00 €
<b>OUTDOOR</b>					
<b>Série Virb</b>					
<b>Cod.Garmin</b>	<b>E. A. N.</b>	<b>Série Virb</b>		<b>Sem IVA</b>	<b>Com IVA</b>
010-01088-01	753759993375	Virb		243,09 €	299,00 €
010-01088-21	753759114800	Virb Pack		267,48 €	329,00 €
010-01088-11	753759993399	Virb elite		324,39 €	399,00 €
<b>Acessórios</b>					
<b>Sensores</b>					
010-12094-00	753759114831	Controle Remoto	*	40,65 €	50,00 €
010-10997-00	753759074852	Pulsómetro STANDARD	Virb Elite	40,65 €	50,00 €
010-10714-00	753759057374	Banda elástica de substituição para monitor cardiaco	Virb Elite	8,13 €	10,00 €
010-10714-01	753759074258	Banda elastica de substituição para monitor cardiaco (pequena)	Virb Elite	7,32 €	9,00 €
010-10997-07	753759003456	Pulsómetro PREMIUM HRM3-SS	Virb Elite	48,78 €	60,00 €
010-11254-02	753759003463	Banda elástica de reposição para monitor cardiaco PREMIUM	Virb Elite	33,00 €	40,60 €
010-10644-00	753759050030	GSC10 - Sensor de velocidade / cadencia	Virb Elite	34,96 €	43,00 €
010-10729-00	753759057251	Íman para GSC10	Virb Elite	8,13 €	10,00 €
010-11092-30	753759993122	TEMPE - Sensor de temperatura externo	Virb Elite	24,39 €	30,00 €
<b>Suportes</b>					
010-11921-13	753759993535	Suporte ventosa para automóvel	*	20,33 €	25,00 €
010-11921-01	753759993412	Kit accesorios de instalação ajustáveis	*	16,26 €	20,00 €
010-11921-02	753759993429	Base de montagem plana e curva	*	16,26 €	20,00 €
010-11921-03	753759993436	Troca de lente	*	16,26 €	20,00 €
010-11921-07	753759993474	Montagem de manillar	*	20,33 €	25,00 €
010-11921-15	753759109790	Montagem em tubo pequeno	*	16,26 €	20,00 €
010-11921-08	753759993481	Correia de montagem em capacete com ventilação	*	12,20 €	15,00 €
010-11921-09	753759993498	Correina de Montagem para Cabeça	*	16,26 €	20,00 €
010-11921-10	753759993504	Correia de Montagem no ombro	*	28,46 €	35,00 €
010-11921-12	753759993528	Correia de substituição/Pulso	*	20,33 €	25,00 €
010-11921-00	753759993405	Clip adaptador de montagem	*	12,20 €	15,00 €
010-11921-11	753759993511	Triapé	*	5,69 €	7,00 €
<b>Cabos / carregador</b>					
010-11921-14	753759998653	Cabo mini USB 10 Pin de Audio-Vídeo	*	24,39 €	30,00 €
010-10723-01	753759052973	Cabo mini USB	*	5,69 €	7,00 €
010-11838-00	753759989392	Cabo de isqueiro	*	16,26 €	20,00 €
010-11921-17	753759113292	Kit carregador AC cm e adaptadores internacionais	*	20,33 €	25,00 €
010-11921-18	753759114817	Adaptador para micro externo	*	12,20 €	15,00 €
010-11654-03	753759975517	Pack bateria lítio-ion	*	24,39 €	30,00 €
010-11921-06	753759993467	Pack carregador externo de bateria	*	20,33 €	25,00 €
<b>Protecção / segurança</b>					
010-11921-04	753759993443	Carcasa estanca 5 atm	*	32,52 €	40,00 €
010-11921-05	753759993450	Lente de troca carcassa 5 atm	*	16,26 €	20,00 €
010-11921-19	753759114824	Espuma para micro para distorção de ar	*	8,13 €	10,00 €
010-11921-16	753759110338	Protector de ecrã anti brilhos	*	6,50 €	8,00 €
<b>Série Monterra</b>					
<b>Cod.Garmin</b>	<b>E. A. N.</b>	<b>Série Monterra</b>		<b>Sem IVA</b>	<b>Com IVA</b>
010-01065-01		Monterra Topo Europa		543,90 €	669,00 €
<b>Acessórios</b>					
<b>Sensores</b>					
010-11092-30	753759993122	TEMPE - Sensor de temperatura externo	*	24,39 €	30,00 €
<b>Suportes</b>					
010-11654-01	753759975494	Suporte Robusto com cabo para veiculos offroad (apto para montagem RAM)	*	40,65 €	50,00 €
010-11654-00	753759975487	Suporte automóvel com alta voz	*	56,10 €	69,00 €
010-11654-04	753759977467	Suporte antideslizante	*	73,98 €	91,00 €
010-11654-06	753759979911	Suporte para barco	*	39,84 €	49,00 €
<b>Cables</b>					
010-10851-11	753759081829	Cabo de isqueiro	*	20,33 €	25,00 €
010-11131-00	753759082215	Cabo de alimentação e saída de dados	*	24,39 €	30,00 €
<b>Protecção / segurança</b>					
010-10117-02	753759042004	Bolsa de nylon	*	7,32 €	9,00 €
010-10117-03	753759082307	Bolsa universal	*	8,94 €	11,00 €
010-11996-00	753759106720	Protector de ecrã anti-brilhos para Monterra		6,50 €	8,00 €
<b>Outros</b>					
010-11654-03	753759975517	Pack de baterias lítio-ion	*	39,43 €	48,50 €
010-11663-00	753759975524	Kit Geocaching		16,39 €	20,16 €
<b>Série Montana</b>					
<b>Cod.Garmin</b>	<b>E. A. N.</b>	<b>Série Montana</b>		<b>Sem IVA</b>	<b>Com IVA</b>
010-00924-00	753759975746	Montana 600		381,30 €	469,00 €
010-00924-01	753759975753	Montana 650		430,08 €	529,00 €
010-00924-03	753759975777	Montana 650T		486,99 €	599,00 €
<b>Acessórios</b>					
<b>Sensores</b>					
010-10997-00	753759074852	Monitor de batimento cardiaco STANDARD	*	40,65 €	50,00 €
010-10714-00	753759057374	Banda elástica de substituição para monitor cardiaco	*	8,13 €	10,00 €
010-10714-01	753759074258	Banda elastica de substituição para monitor cardiaco (pequena)	*	7,32 €	9,00 €
010-10997-07	753759003456	Monitor de batimento cardiaco PREMIUM	*	48,78 €	60,00 €
010-11254-02	753759003463	Banda elástica de reposição para monitor cardiaco PREMIUM			
010-10644-00	753759050030	GSC10 - Sensor de velocidade / cadencia	*	34,96 €	43,00 €
010-10729-00	753759057251	Íman de reposição para GSC10	*	8,13 €	10,00 €
010-11092-30	753759993122	TEMPE-Sensor de temperatura	*	24,39 €	30,00 €
010-11092-20	753759969820	CHIRP	*	16,26 €	20,00 €

<b>Suportes</b>					
010-11654-01	753759975494	Suporte Robusto com cabo para vehiculos offroad ( apto para montagem RAM)	*	40,65 €	50,00 €
010-10962-00	753759068417	Kit de montagem RAM	*	56,91 €	70,00 €
010-11654-07	753759984977	Suporte para bicicleta	*	24,39 €	30,00 €
010-11654-00	753759975487	Suporte automóvel com alta voz	*	56,10 €	69,00 €
010-11654-04	753759977467	Suporte antideslizante	*	73,98 €	91,00 €
010-11654-06	753759979911	Suporte para barco	*	39,84 €	49,00 €
<b>Cabos</b>					
010-10851-11	753759081829	Adaptador de isqueiro	*	20,33 €	25,00 €
010-11131-00	753759082215	Cabo de alimentação e saída de dados	*	24,39 €	30,00 €
010-10723-00	753759052966	Carregador 220V	*	16,26 €	20,00 €
010-10723-12	753759098872	Kit de carregador de CA e adaptadores internacionais	*	16,26 €	20,00 €
<b>Antenas</b>					
010-10702-00	753759053086	Antena magnética GA25MCX com connector MCX	*	24,39 €	30,00 €
<b>Bolsas e protectores de ecrã</b>					
010-10117-02	753759042004	Bolsa de nylon	*	7,32 €	9,00 €
010-10117-03	753759082307	Bolsa universal	*	8,94 €	11,00 €
010-11654-05	753759979348	Protector de ecrã anti-brilho	*	9,35 €	11,50 €
<b>Baterias</b>					
010-11654-03	753759975517	Pack de baterias litio-ion	*	39,43 €	48,50 €
010-11663-00	753759975524	Kit Geocaching	*	16,39 €	20,16 €
<b>Série Oregon</b>					
<b>Cod.Garmin</b>	<b>E. A. N.</b>	<b>Série Oregon</b>		<b>Sin IVA</b>	<b>Con IVA</b>
010-01066-00	753759994822	<b>Oregon 600</b>		308,13 €	379,00 €
010-01066-11	753759994846	<b>Oregon 600t</b>		365,04 €	449,00 €
010-01066-20	753759997458	<b>Oregon 650</b>		365,04 €	449,00 €
010-01066-31	753759997472	<b>Oregon 650T</b>		421,95 €	519,00 €
<b>Acessórios</b>					
<b>Sensores</b>					
010-10997-00	753759074852	Monitor de batimento cardiaco <b>STANDART</b>	*	40,65 €	50,00 €
010-10714-00	753759057374	Banda elástica de substituição para monitor cardiaco	*	8,13 €	10,00 €
010-10714-01	753759074258	Banda elastica de substituição para monitor cardiaco ( pequena)	*	7,32 €	9,00 €
010-10997-07	753759003456	Monitor de batimento cardiaco <b>PREMIUM</b>	*	48,78 €	60,00 €
010-11254-02	753759003463	Cinta elástica de repuesto para pulsómetro PREMIUM	*		
010-10644-00	753759050030	GSC10 - Sensor de velocidade / cadencia	*	34,96 €	43,00 €
010-10729-00	753759057251	Íman para GSC10	*	8,13 €	10,00 €
010-11092-30	753759993122	<b>TEMPE</b> - Sensor de temperatura externo	*	24,39 €	30,00 €
010-11092-20	753759969820	CHIRP	*	16,26 €	20,00 €
<b>Suportes</b>					
010-11023-00	753759074654	Suporte para bicicleta	*	9,76 €	12,00 €
010-11031-00	753759075880	Suporte para barco	*	24,39 €	30,00 €
010-10908-00	753759067304	Suporte anti deslizante	*	21,95 €	27,00 €
010-10851-20	753759085063	Adaptador de montagem para automóvel (deve ser utilizado com 010-10908-00)	*	5,69 €	7,00 €
010-11853-00	753759990114	Pack acessórios Outdoor( Sup. Bicicleta,Clipe e Bolsa)	*	16,26 €	20,00 €
010-10851-10	753759082277	Kit de navegação (suporte para carro + cabo adaptador de isqueiro + adesivo)	*	40,65 €	50,00 €
249-00059-00	/	Disco adesivo permanente	*	1,63 €	2,00 €
010-10371-00	753759037901	Pack de 3 discos adesivos temporários	*	3,25 €	4,00 €
<b>Cabos</b>					
010-10723-01	753759052973	Cabo USB	*	5,69 €	7,00 €
010-11131-00	753759082215	Cabo de alimentação e saída de dados	*	24,39 €	30,00 €
010-10851-11	753759081829	Adaptador de isqueiro	*	20,33 €	25,00 €
010-10723-00	753759052966	Carregador 220V	*	16,26 €	20,00 €
010-10723-12	753759098872	Kit de carregador de CA e adaptadores internacionais	*	16,26 €	20,00 €
<b>Bolsas, Clips e fitas de pescoço</b>					
010-10850-20	753759082925	Bolsa rígida	*	24,39 €	30,00 €
010-10117-03	753759082307	Bolsa universal	*	8,94 €	11,00 €
010-11345-00	753759094614	Bolsa transparente	*	10,16 €	12,50 €
010-11022-00	753759074647	Clip mosquetão	*	8,94 €	11,00 €
010-11022-10	753759093662	Clip de cinto	*	6,50 €	8,00 €
010-10888-00	753759066604	Fita de pescoço	*	18,70 €	23,00 €
<b>Baterias e outros</b>					
010-10683-05		Cartão de dados 4GB		25,20 €	31,00 €
010-11343-00	753759096625	Kit carregador com 2 baterias AA	*	21,95 €	27,00 €
010-11874-00	753759991203	Bateria NIMH recarregavel	600 / 600t / 650 / 650t	19,51 €	24,00 €
010-10644-02	753759972424	Pack de bateria externa com carga solar	*	65,04 €	80,00 €
010-11663-00	753759975524	Kit Geocaching	*	16,39 €	20,16 €
<b>Série Dakota</b>					
<b>Cod.Garmin</b>	<b>E. A. N.</b>	<b>Série Dakota</b>		<b>Sem IVA</b>	<b>Com IVA</b>
010-00781-00	753759094867	<b>Dakota 10</b>		129,27 €	159,00 €
010-00781-01	753759094874	<b>Dakota 20</b>		202,44 €	249,00 €
<b>Acessórios</b>					
<b>Sensores</b>					
010-10997-00	753759074852	Monitor de batimento cardiaco <b>STANDART</b>	20	40,65 €	50,00 €
010-10714-00	753759057374	Banda elástica de substituição para monitor cardiaco	20	8,13 €	10,00 €
010-10714-01	753759074258	Banda elastica de substituição para monitor cardiaco ( pequena)	20	7,32 €	9,00 €

010-10997-07	753759003456	Monitor de batimento cardiaco <b>PREMIUM</b>	20	48,78 €	60,00 €
010-11254-02	753759003463	Cinta elástica de repuesto para pulsómetro PREMIUM			
010-10644-00	753759050030	<b>GSC10</b> - Sensor de velocidade / cadencia	20	34,96 €	43,00 €
010-10729-00	753759057251	Íman para GSC10	20	8,13 €	10,00 €
010-11092-30	753759993122	<b>TEMPE</b> - Sensor de temperatura externo	20	24,39 €	30,00 €
010-11092-20	753759969820	<b>CHIRP</b>	20	16,26 €	20,00 €
<b>Suportes</b>					
010-11023-00	753759074654	Suporte para bicicleta		9,76 €	12,00 €
010-11031-00	753759075880	Suporte para barco		24,39 €	30,00 €
010-11853-00	753759990114	Pack accesorios Outdoor (suporte de bicicleta, clip de cinto e bolsa universal)	*	16,26 €	20,00 €
010-10851-10	753759082277	Kit de navegação (suporte para carro + cabo adaptador de isqueiro + adesivo)		40,65 €	50,00 €
010-10646-01	753759050795	Pack de 2 discos pequenos adesivos temporários		6,50 €	8,00 €
<b>Cabos</b>					
010-10723-01	753759052973	Cabo USB		5,69 €	7,00 €
010-10723-00	753759052966	Adaptador 220V internacional		16,26 €	20,00 €
010-10851-11	753759081829	Adaptador de isqueiro	*	20,33 €	25,00 €
010-10723-12	753759098872	Kit de carregador de CA e adaptadores internacionais		16,26 €	20,00 €
<b>Bolsas, Clips e fitas de pescoço</b>					
010-11344-00	753759096465	Bolsa		8,94 €	11,00 €
010-11344-10	753759097332	Bolsa de silicone		7,72 €	9,50 €
010-10850-20		Bolsa rígida		24,39 €	30,00 €
010-11022-20	753759098179	Clip Mosquetão		8,94 €	11,00 €
010-11022-10	753759093662	Clip de Cinto		6,50 €	8,00 €
010-11734-20		Clip de Cinto		7,32 €	9,00 €
<b>Baterias</b>					
010-11343-00	753759096625	Kit carregador com 2 baterias AA		21,95 €	27,00 €
010-10644-02	753759972424	Pack de bateria externa com carga solar		65,04 €	80,00 €
010-11663-00	753759975524	Kit Geocaching		16,39 €	20,16 €
<b>Série Etrex</b>					
<b>Cod.Garmin</b>	<b>E. A. N.</b>	<b>Série Etrex</b>		<b>Sem IVA</b>	<b>Com IVA</b>
010-00970-00	753759975845	<b>Etrex 10</b>		96,75 €	119,00 €
010-00970-10	753759975876	<b>Etrex 20</b>		161,79 €	199,00 €
010-00970-20	753759975906	<b>Etrex 30</b>		202,44 €	249,00 €
<b>Acessórios</b>					
<b>Sensores</b>					
010-10997-00	753759074852	Monitor de batimento cardiaco <b>STANDART</b>	30	40,65 €	50,00 €
010-10714-00	753759057374	Banda elástica de substituição para monitor cardiaco	30	8,13 €	10,00 €
010-10714-01	753759074258	Banda elastica de substituição para monitor cardiaco ( pequena)	30	7,32 €	9,00 €
010-10997-07	753759003456	Monitor de batimento cardiaco <b>PREMIUM</b>	30	48,78 €	60,00 €
010-11254-02	753759003463	Cinta elástica de repuesto para pulsómetro PREMIUM			
010-10644-00	753759050030	<b>GSC10</b> - Sensor de velocidade / cadencia	30	34,96 €	43,00 €
010-10729-00	753759057251	Íman para GSC10	30	8,13 €	10,00 €
010-11092-30	753759993122	<b>TEMPE</b> - Sensor de temperatura externo	30	24,39 €	30,00 €
010-11092-20	753759969820	<b>CHIRP</b>	30	16,26 €	20,00 €
<b>Suportes</b>					
010-11023-00	753759074654	Suporte para bicicleta	*	9,76 €	12,00 €
010-11031-00	753759075880	Suporte para barco	*	24,39 €	30,00 €
010-11602-00	753759975463	Suporte antideslizante	*	31,71 €	39,00 €
010-11853-00	753759990114	Pack accesorios Outdoor (suporte de bicicleta, clip de cinto e bolsa universal)	*	16,26 €	20,00 €
010-10851-10	753759082277	Kit de navegação (suporte para carro + cabo adaptador de isqueiro + adesivo)	*	40,65 €	50,00 €
010-10646-01	753759050795	Pack de 2 discos pequenos adesivos temporários	*	6,50 €	8,00 €
<b>Cabos</b>					
010-10723-01	753759052973	Cabo USB	*	5,69 €	7,00 €
010-10723-00	753759052966	Adaptador 220V internacional	*	16,26 €	20,00 €
010-10851-11	753759081829	Adaptador de isqueiro	*	20,33 €	25,00 €
010-10723-12	753759098872	Kit de carregador de CA e adaptadores internacionais		16,26 €	20,00 €
<b>Bolsas, Clips e fitas de pescoço</b>					
010-11734-00	753759980276	Bolsa de transporte	*	9,76 €	12,00 €
010-11022-20	753759098179	Clip mosquetão	*	8,94 €	11,00 €
010-11734-20	753759980375	Clip de cinto	*	7,32 €	9,00 €
010-10888-00	753759066604	Fita de pescoço	*	18,70 €	23,00 €
<b>Baterias</b>					
010-11343-00	753759096625	Kit cargador com 2 baterias AA	*	21,95 €	27,00 €
010-10644-02	753759972424	Pack de bateria externa com carga solar	*	65,04 €	80,00 €
010-11663-00	753759975524	Kit Geocaching		16,39 €	20,16 €
<b>Série 62</b>					
<b>Cod.Garmin</b>	<b>E. A. N.</b>	<b>Série 62</b>		<b>Sem IVA</b>	<b>Com IVA</b>
010-00868-00	753759100865	<b>GPSmap 62</b>		210,57 €	259,00 €
010-00868-01	753759100872	<b>GPSmap 62 S</b>		267,48 €	329,00 €
010-00868-13	753759100896	<b>GPSmap 62 ST</b>		308,13 €	379,00 €
010-00868-20	753759974424	<b>GPSmap 62 SC</b>		308,13 €	379,00 €
010-00868-22	753759979386	<b>GPSmap 62 STC</b>		348,78 €	429,00 €
<b>Acessórios</b>					
<b>Sensores</b>					
010-10997-00	753759074852	Monitor de batimento cardiaco <b>STANDART</b>	S / ST / SC / STC	40,65 €	50,00 €
010-10714-00	753759057374	Banda elástica de substituição para monitor cardiaco	S / ST / SC / STC	8,13 €	10,00 €
010-10714-01	753759074258	Banda elastica de substituição para monitor cardiaco ( pequena)	S / ST / SC / STC	7,32 €	9,00 €
010-10997-07	753759003456	Monitor de batimento cardiaco <b>PREMIUM</b>	S / ST / SC / STC	48,78 €	60,00 €
010-11254-02	753759003463	Cinta elástica de repuesto para pulsómetro PREMIUM			
010-10644-00	753759050030	<b>GSC10</b> - Sensor de velocidade / cadencia	S / ST / SC / STC	34,96 €	43,00 €
010-10729-00	753759057251	Íman para GSC10	S / ST / SC / STC	8,13 €	10,00 €
010-11092-30	753759993122	<b>TEMPE</b> - Sensor de temperatura externo	S / ST / SC / STC	24,39 €	30,00 €
010-11092-20	753759969820	<b>CHIRP</b>	S / ST / SC / STC	16,26 €	20,00 €
<b>Suportes</b>					

010-11023-00	753759074654	Suporte para bicicleta		*	9,76 €	12,00 €
010-11031-00	753759075880	Suporte para barco		*	24,39 €	30,00 €
010-10199-02	753759015749	Base suporte painel de instrumentos		*	8,13 €	10,00 €
249-00059-00	/	Disco adesivo permanente		*	1,63 €	2,00 €
010-10371-00	753759037901	Pack de 3 discos adesivos temporários		*	3,25 €	4,00 €
010-10851-10	753759082277	Kit de navegação (suporte para carro + cabo adaptador de isqueiro + adesivo)		*	40,65 €	50,00 €
<b>Cabos</b>						
010-10723-01	753759052973	Cabo USB		*	5,69 €	7,00 €
010-11131-00	753759082215	Cabp de alimentação e saída de dados		*	24,39 €	30,00 €
010-10165-00	753759007140	Adaptador de isqueiro + cabo de PC		*	30,89 €	38,00 €
010-10851-11	753759081829	Adaptador de isqueiro		*	20,33 €	25,00 €
010-10723-12	753759098872	Kit de carregador de CA e adaptadores internacionais			16,26 €	20,00 €
<b>Antenas</b>						
010-10702-00	753759053086	Antena magnética GA25MCX com conector MCX		S / ST / SC / STC	24,39 €	30,00 €
010-10157-00	753759007041	Cabo de extensão de 2,5 m para antena GA25		S / ST / SC / STC	26,02 €	32,00 €
<b>Bolsas, Clips e Fitas de pescoço</b>						
010-11853-00	753759990114	Pack accesorios Outdoor (suporte de bicicleta, clip de cinto e bolsa universal)		*	16,26 €	20,00 €
010-10117-02	753759042004	Bolsa de nylon		*	7,32 €	9,00 €
010-11526-00	753759968526	Bolsa transparente		*	13,82 €	17,00 €
010-11526-10	753759980177	Bolsa transparente		SC / STC	11,79 €	14,50 €
010-11022-10	753759093662	Clip de cinto		*	6,50 €	8,00 €
010-11022-00	753759074647	Clip mosquetão		*	8,94 €	11,00 €
010-11022-20	753759098179	Clip mosquetão		*	8,94 €	11,00 €
010-10888-00	753759066604	Fita de pescoço		*	18,70 €	23,00 €
<b>Baterias</b>						
010-11343-00	753759096625	Kit carregador com 2 baterias AA		*	21,95 €	27,00 €
010-10644-02	753759972424	Pack de bateria externa com carga solar		*	65,04 €	80,00 €
010-11663-00	753759975524	Kit Geocaching			16,39 €	20,16 €
<b>Séries 72H / 78</b>						
<b>Cod.Garmin</b>	<b>E. A. N.</b>	<b>Séries 72H / 78</b>			<b>Sem IVA</b>	<b>Com IVA</b>
010-00840-01	753759098513	<b>GPS 72H</b>			121,14 €	149,00 €
010-00864-00	753759100902	<b>GPSMap 78</b>			267,48 €	329,00 €
010-00864-01	753759100919	<b>GPSMap 78S</b>			308,13 €	379,00 €
<b>Acessórios</b>						
<b>Sensores</b>						
010-10997-00	753759074852	Monitor de batimento cardiaco <b>STANDART</b>		78S	40,65 €	50,00 €
010-10714-00	753759057374	Banda elástica de substituição para monitor cardiaco		78S	8,13 €	10,00 €
010-10714-01	753759074258	Banda elastica de substituição para monitor cardiaco ( pequena)		78S	7,32 €	9,00 €
010-10997-07	753759003456	Monitor de batimento cardiaco <b>PREMIUM</b>		78S	48,78 €	60,00 €
010-11254-02	753759003463	Cinta elástica de repuesto para pulsómetro PREMIUM				
010-10644-00	753759050030	<b>GSC10</b> - Sensor de velocidade / cadencia		78S	34,96 €	43,00 €
010-10729-00	753759057251	Íman para GSC10		78S	8,13 €	10,00 €
010-11092-30	753759993122	<b>TEMPE</b> - Sensor de temperatura externo		78S	24,39 €	30,00 €
010-11092-20	753759969820	<b>CHIRP</b>		78S	16,26 €	20,00 €
<b>Suportes</b>						
010-10300-00	753759030179	Suporte para barco		72H	18,70 €	23,00 €
010-10305-01	753759040956	Suporte de bicicleta		72H	12,20 €	15,00 €
010-10496-01	753759049973	Adaptador para bicicleta		72H	8,94 €	11,00 €
010-10496-00	753759044763	Suporte de bicicleta de grande diametro(25-32mm diámetro)		78	8,94 €	11,00 €
010-10352-00	753759035594	Sporte antideslizante painel de instrumentos		72H	27,24 €	33,50 €
010-11441-00	753759100933	Suporte para barco		78	16,67 €	20,50 €
010-11441-01	753759100940	Suporte para automóvel		78	13,41 €	16,50 €
<b>Cabos</b>						
010-10723-01	753759052973	Cabo USB		*	5,69 €	7,00 €
010-10141-00	753759006709	Cabo para PC		72H	21,95 €	27,00 €
010-10310-00	753759031497	Adaptador USB / RS232 para cabo PC		72H	40,65 €	50,00 €
010-10082-00	753759001070	Cable de alimentação e saída de dados		*	20,33 €	25,00 €
010-10165-00	753759007140	Adaptador de isqueiro + cabo de PC		*	30,89 €	38,00 €
010-10851-11	753759081829	Adaptador de isqueiro		*	20,33 €	25,00 €
010-10723-12	753759098872	Kit de carregador de CA e adaptadores internacionais		78 / 78S	16,26 €	20,00 €
<b>Antenas</b>						
010-10702-00	753759053086	Antena magnética GA25MCX com conector MCX		78 / 78S	24,39 €	30,00 €
010-10157-00	753759007041	Cabo de extensão de 2,5 m para antena GA25		*	26,02 €	32,00 €
010-10871-00	753759064853	Suporte ventosa externo GA 25		*	8,13 €	10,00 €
<b>Bolsas, clips e Fita de pescoço</b>						
010-10117-02	753759042004	Bolsa de Nylon		*	7,32 €	9,00 €
<b>Baterias</b>						
010-11343-00	753759096625	Pack baterias recarregaveis e carregador		*	21,95 €	27,00 €
010-10644-02	7,5376E+11	Pack de bateria externa com carga solar		*	65,04 €	80,00 €
010-11663-00	753759975524	Kit Geocaching			16,39 €	20,16 €
<b>Série Fenix</b>						
<b>Cod.Garmin</b>	<b>E. A. N.</b>	<b>Série Fenix</b>			<b>Sem IVA</b>	<b>Com IVA</b>
010-01040-01	75375992484	<b>Fenix</b>			324,39 €	399,00 €
010-01040-11	753759996857	<b>Fenix Pack</b>			365,04 €	449,00 €
010-01040-21	753759113315	<b>Tactix</b>			365,04 €	449,00 €
<b>Acessórios</b>						
<b>Sensores</b>						
010-10997-00	753759074852	Monitor de batimento cardiaco <b>STANDART</b>			40,65 €	50,00 €
010-10714-00	753759057374	Banda elástica de substituição para monitor cardiaco			8,13 €	10,00 €
010-10714-01	753759074258	Banda elastica de substituição para monitor cardiaco ( pequena)			7,32 €	9,00 €
010-10997-07	753759003456	Monitor de batimento cardiaco <b>PREMIUM</b>			48,78 €	60,00 €
010-11254-02	753759003463	Cinta elástica de repuesto para pulsómetro PREMIUM				
010-10644-00	753759050030	<b>GSC10</b> - Sensor de velocidade / cadencia			34,96 €	43,00 €
010-10729-00	753759057251	Íman para GSC10			8,13 €	10,00 €



010-11092-30	753759993122	TEMPE - Sensor de temperatura externo		24,39 €	30,00 €
010-11092-20	753759969820	CHIRP		16,26 €	20,00 €
<b>Suporte</b>					
010-11029-00	753759075583	Suporte para bicicleta Forerunner		10,57 €	13,00 €
<b>Cabos</b>					
010-11814-10	753759992651	Clip carregador		20,33 €	25,00 €
010-10635-01	753759049911	Carregador 220V		12,20 €	15,00 €
<b>Braceletes</b>					
010-11814-00		Bracelete extensível			
010-11814-01	753759992590	Bracelete em pele		32,52 €	40,00 €
010-11814-02	753759992606	Bracelete em tecido		16,26 €	20,00 €
010-11814-03	753759992613	Bracelete mosquetão		24,39 €	30,00 €
010-11814-04	753759992620	Bracelete preta de substituição		14,63 €	18,00 €
010-11814-05	753759992637	Bracelete verde		14,63 €	18,00 €
010-11814-06	753759992644	Bracelete laranja		14,63 €	18,00 €
<b>Bateria externa</b>					
010-10644-02	753759972424	Pack de bateria externa com carga solar		65,04 €	80,00 €
010-11663-00	753759975524	Kit Geocaching		16,39 €	20,16 €
<b>Série Foretrex</b>					
<b>Cod.Garmin</b>	<b>E. A. N.</b>	<b>Série Foretrex</b>		<b>Sem IVA</b>	<b>Com IVA</b>
010-00776-00	753759096915	Foretrex 301		121,14 €	149,00 €
010-00777-00	753759096922	Foretrex 401		161,79 €	199,00 €
<b>Acessórios</b>					
<b>Sensores</b>					
010-10997-00	753759074852	Monitor de batimento cardiaco <b>STANDART</b>	401	40,65 €	50,00 €
010-10714-00	753759057374	Banda elástica de substituição para monitor cardiaco	401	8,13 €	10,00 €
010-10714-01	753759074258	Banda elastica de substituição para monitor cardiaco ( pequena)	401	7,32 €	9,00 €
010-10997-07	753759003456	Monitor de batimento cardiaco <b>PREMIUM</b>	401	48,78 €	60,00 €
010-11254-02	753759003463	Cinta elástica de repuesto para pulsómetro PREMIUM			
010-10644-00	753759050030	<b>GSC10</b> - Sensor de velocidade / cadencia	401	34,96 €	43,00 €
010-10729-00	753759057251	Íman para GSC10	401	8,13 €	10,00 €
<b>Suportes e braceletes</b>					
010-11029-00	753759075583	Suporte para bicicleta	*	10,57 €	13,00 €
010-11281-00	753759097349	Braelete de velcro	*		
<b>Cabos</b>					
010-10723-01	753759052973	Cabo USB	*	5,69 €	7,00 €
010-10563-00	753759046873	Adaptador de isqueiro	*	23,17 €	28,50 €
<b>Baterias</b>					
010-10644-02	753759972424	Pack de bateria externa com carga solar	*	65,04 €	80,00 €
010-11663-00	753759975524	Kit Geocaching		16,39 €	20,16 €
<b>Série Approach</b>					
<b>Cod.Garmin</b>	<b>E. A. N.</b>	<b>Série Approach</b>		<b>Sem IVA</b>	<b>Com IVA</b>
010-00781-30	753759100810	Approach G3		145,53 €	179,00 €
010-01036-01	753759984588	Approach G6		226,83 €	279,00 €
010-00932-10	753759972592	Approach S1 (preto)		161,79 €	199,00 €
010-00932-11	753759982805	Approach S1 (branco)		161,79 €	199,00 €
010-00932-32	753759995645	Approach S1 (laranja)		161,79 €	199,00 €
010-01139-00	753759996949	Approach S2 (branco)		202,44 €	249,00 €
010-01139-01	753759996956	Approach S2 (preto)		202,44 €	249,00 €
010-01139-02	753759054809	Approach S2 (lilás)		202,44 €	249,00 €
010-01049-11	753759983895	Approach S3 ((preto)		226,83 €	279,00 €
010-01049-10	753759983888	Approach S3 (branco)		226,83 €	279,00 €
010-01212-00	753759113469	Approach S4 claro		267,48 €	329,00 €
010-01212-01	753759113476	Approach S4 escuro		267,48 €	329,00 €
<b>Acessórios</b>					
<b>Suportes</b>					
010-11031-00	753759075880	Suporte de encaixe	G3	24,39 €	30,00 €
010-11023-00	753759074654	Suporte de pulso	G3	9,76 €	12,00 €

010-11029-00	753759075583	Suporte de pulso	S3	10,57 €	13,00 €
010-11805-10	753759984601	Suporte universal	G6	12,20 €	15,00 €
<b>Cabos</b>					
010-10723-01	753759052973	Cabo USB	G3	5,69 €	7,00 €
010-11822-00	753759075583	Cabo USB / carregador	S3	20,33 €	25,00 €
010-11131-10	753759974442	Cabo de alimentação	G6	24,39 €	30,00 €
010-10723-00	753759052966	Carregador 220V	G3	16,26 €	20,00 €
010-10851-11	753759081829	Adaptador de isqueiro	*	20,33 €	25,00 €
010-10723-12	753759098872	Kit de carregador de CA e adaptadores internacionais	G3 / G6	16,26 €	20,00 €
<b>Braceletes</b>					
010-12028-01	753759107574	Bracelete de substituição branca	S2	16,26 €	20,00 €
010-12028-00	753759107567	Bracelete de substituição preta	S2	16,26 €	20,00 €
010-12028-02	753759107581	Bracelete de substituição lilás	S2	16,26 €	20,00 €
01012028-03	7,53759E+11	Bracelete de substituição verde	S2	16,26 €	20,00 €
010-11822-02	753759989699	Bracelete de substituição preto	S3	16,26 €	20,00 €
010-11822-01	753759989682	Bracelete de substituição branca	S3	16,26 €	20,00 €
010-11251-04	753759975180	Pulseira em velcro	S3	16,67 €	20,50 €
<b>Bolsas, Clips e Fitas de pescoço</b>					
010-11853-00	753759990114	Pack accesorios Outdoor (soporte de bicicleta, clip de cinto e bolsa universal)	G3	16,26 €	20,00 €
010-10718-01	753759104467	Bolsa de transporte	S3	13,01 €	16,00 €
010-11344-00	753759096465	Bolsa de transporte	G3	8,94 €	11,00 €
010-11344-10	753759097332	Bolsa de silicone	G3	7,72 €	9,50 €
010-11022-00	753759074647	Clip mosquetão	G3	8,94 €	11,00 €
010-11805-20	753759983499	Clip mosquetão	G6	12,20 €	15,00 €
010-11022-10	753759093662	Clip de cinto	G3	6,50 €	8,00 €
010-11805-00	753759984595	Clip de cinto	G6	10,16 €	12,50 €
010-11961-00	753759106744	Clip carregador	S2	16,26 €	20,00 €
010-12062-00	753759113483	Clip carregador	S4		
010-11666-00	753759974398	Clip carregador com tomada de isqueiro	S1	20,33 €	25,00 €
<b>Baterias</b>					
010-10644-02	753759972424	Pack de bateria externa com carga solar	*	65,04 €	80,00 €

## TRACKING

### GTU 10

Cod.Garmin	E. A. N.	GTU 10	Sem IVA	Com IVA
010-00887-11	753759974763	GTU 10	161,79 €	199,00 €

### Acessórios

<b>Cabos</b>					
010-10723-01	753759052973	Cabo USB		5,69 €	7,00 €
010-11131-10	753759974442	Cabo de alimentação		24,39 €	30,00 €
010-10635-01	753759049911	Carregador 220V		12,20 €	15,00 €
010-10851-11	753759081829	Adaptador de isqueiro	*	20,33 €	25,00 €
<b>Caixas</b>					
010-11589-00	753759975531	Caixa		16,26 €	20,00 €

## ACESSÓRIOS PARA DISPOSITIVOS PORTATEÍIS

### Apple

Cod.Garmin	E. A. N.	ACESSÓRIOS	Sem IVA	Com IVA
------------	----------	------------	---------	---------

<b>Acessórios</b>					
010-11786-00	753759981440	<b>DONGLE - Adaptador ANT</b>	Para Iphone	31,71 €	39,00 €
010-10997-00	753759074852	Monitor de batimento cardiaco <b>STANDART</b>	Necesita DONGLE	40,65 €	50,00 €
010-10714-00	753759057374	Banda elástica de substituição para monitor cardiaco		8,13 €	10,00 €
010-10714-01	753759074258	Banda elastica de substituição para monitor cardiaco ( pequena)		7,32 €	9,00 €
010-10997-07	753759003456	Monitor de batimento cardiaco <b>PREMIUM</b>	Necesita DONGLE	48,78 €	60,00 €
010-11254-02	753759003463	Cinta elástica de reposição para pulsómetro PREMIUM			
010-11092-00	753759083991	<b>SDM4 - Podómetro</b>	Necesita DONGLE	56,10 €	69,00 €
010-10644-00	753759050030	<b>GSC10 - Sensor de velocidade/ cadencia</b>	Necesita DONGLE	34,96 €	43,00 €
010-10729-00	753759057251	Imán de reposição		8,13 €	10,00 €
010-01055-10	753759992293	<b>GLO - Receptor GPS y GLONASS portátil</b>		80,49 €	99,00 €
010-10838-10	753759993207	Clip de cinto		3,25 €	4,00 €
010-11832-00	753759993252	Suporte antideslizante		12,20 €	15,00 €
010-10635-01	753759049911	Carregador USB / 220V		12,20 €	15,00 €

<b>Outros</b>					
010-11856-00	753759990183	Kit para carro(suporte, ventosa e carregador de isqueiro/USB)	Para Iphone 4/4S	28,46 €	35,00 €
010-11959-00	753759998561	Kit para carro ( Garfo, suporte com ventosa e 2 conectores USB (no cable))	Para Iphone 5	24,39 €	30,00 €
010-11960-00	753759998578	Garfo	Para Iphone 5	10,57 €	13,00 €

<b>Aplicações</b>					
		Garmin Fit			0,79 €
		OpenCaching			Gratis
		Garmin Tracker			Gratis

### Android

Cod.Garmin	E. A. N.	ACCESORIOS	Sem IVA	Com IVA
------------	----------	------------	---------	---------

<b>Acessórios</b>					
010-01055-10	753759992293	<b>GLO - Recetor GPS GLONASS portátil</b>		80,49 €	99,00 €
010-10838-10	753759993207	Clip de cinto		3,25 €	4,00 €
010-11832-00	753759993252	Suporte antideslizante		12,20 €	15,00 €
010-10635-01	753759049911	Carregador USB / 220V		12,20 €	15,00 €
<b>Aplicações</b>					
		Garmin Fit			0,79 €



		OpenCaching			Gratis
		Garmin Tracker			Gratis
<b>CARTOGRAFIA E SOFTWARES</b>					
<b>Software</b>					
Cod.Garmin	E. A. N.	Cartografia		Sem IVA	Com IVA
010-10215-04	753759024031	Software Trip & Waypoint Manager	CD	23,58 €	29,00 €
010-10215-01	753759016753	Software WorldMap con Trip & Waypoint Manager	CD	47,97 €	59,00 €
<b>Cartografías</b>					
Cod.Garmin		Cartografia		Sem IVA	Com IVA
010-11544-00	753759104030	BirdsEye™ Imagens satélites	Tarjeta código	20,33 €	25,00 €
010-11758-00	753759978815	BirdsEye™ Select Retail (Consultar países com cobertura)	Tarjeta código	16,26 €	20,00 €
<b>Alaska</b>					
010-C1057-00	753759976934	TOPO Alaska Enhanced	MicroSD/SD	96,75 €	119,00 €
<b>Alemanha</b>					
010-11288-02	4250014313405	Topo Deutschland 2012 Pro - <b>ActiveRouting</b>	DVD + MicroSD/SD	121,14 €	149,00 €
010-11322-02	4250014313412	Topo Deutschland 2012 Pro South - <b>ActiveRouting</b>	DVD + MicroSD/SD	80,49 €	99,00 €
010-11323-02	4250014313429	Topo Deutschland 2012 Pro North - <b>ActiveRouting</b>	DVD + MicroSD/SD	80,49 €	99,00 €
010-11561-01	4250014313443	Topo Deutschland 2012 Pro, Update (Entire country only) - <b>ActiveRouting</b>	DVD	64,23 €	79,00 €
010-11404-01	4250014313610	Transalpin Pro (Austria, Alemanha, Italia, Suíça e Eslovenia) - <b>ActiveRouting</b>	DVD + MicroSD/SD	161,79 €	199,00 €
010-11764-00	4250014314419	Transalpin Pro (Austria, Alemanha, Italia, Suíça e Eslovenia) - <b>ActiveRouting</b>	DVD	80,49 €	99,00 €
<b>Australia</b>					
010-C1049-00	753759968519	TOPO Australia & New Zealand	MicroSD/SD	161,79 €	199,00 €
010-11596-00	753759968502	TOPO Australia & New Zealand	DVD	161,79 €	199,00 €
<b>Austria</b>					
010-11289-01	4250014314488	TOPO Austria V3 - <b>ActiveRouting</b>	DVD + MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €
010-11742-00	4250014313399	Wander-Atlas Tirol	MicroSD/SD	32,44 €	39,90 €
010-11737-01	4250014314693	Alpenvereinskarten (Alpes alemãs e austríacas)	MicroSD/SD	104,88 €	129,00 €
010-11404-01	4250014313610	Transalpin Pro (Austria, Alemanha, Italia, Suíça e Eslovenia) - <b>ActiveRouting</b>	DVD + MicroSD/SD	161,79 €	199,00 €
010-11764-00	4250014314419	Transalpin Pro (Austria, Alemanha, Italia, Suíça e Eslovenia) - <b>ActiveRouting</b>	DVD	80,49 €	99,00 €
<b>Bélgica</b>					
010-11465-00	9789081420846	TOPO Benelux (Bélgica, Holanda e Luxemburgo)	DVD	96,75 €	119,00 €
010-11748-00	4250014313603	Benelux Cycling Map (Bélgica, Holanda e Luxemburgo)	MicroSD/SD	104,88 €	129,00 €
010-11466-00	9789080890008	TOPO Belux (Bélgica e Luxemburgo)	DVD	72,36 €	89,00 €
010-11463-00	9789081420808	Belux Walkers Map (Bélgica e Luxemburgo)	DVD	101,63 €	125,00 €
<b>Canadá</b>					
010-10469-00	753759045654	TOPO Canada	DVD	105,69 €	130,00 €
010-C1086-00	753759991081	TOPO Canada	MicroSD/SD	105,69 €	130,00 €
010-C1009-00	753759095017	TOPO Canada - East	MicroSD/SD	69,11 €	85,00 €
010-C1010-00	753759095024	TOPO Canada - Northwest	MicroSD/SD	69,11 €	85,00 €
010-C1011-00	753759095031	TOPO Canada - Nunavut	MicroSD/SD	69,11 €	85,00 €
010-C1012-00	753759095048	TOPO Canada - West	MicroSD/SD	69,11 €	85,00 €
010-C1013-00	753759095055	TOPO Canada - Central	MicroSD/SD	69,11 €	85,00 €
010-11753-00	753759978044	BirdsEye TOPO, USA & Canada	Tarjeta código	23,58 €	29,00 €
010-C1051-00	753759969202	Campos de golf de USA e Canadá	MicroSD/SD	39,84 €	49,00 €
<b>Chile</b>					
010-11934-00	753759995195	Topo Chile	MicroSD/SD	60,98 €	75,00 €
<b>Croacia</b>					
010-11797-00	3859891731831	Adria TOPO XL (Croatia)	MicroSD/SD	52,85 €	65,00 €
<b>Dinamarca</b>					
010-11557-00	4250014312040	TOPO Danmark	DVD	161,79 €	199,00 €
010-11836-00	4250014314389	TOPO Danmark	MicroSD/SD	161,79 €	199,00 €
<b>Eslovaquia</b>					
010-11795-00	8588003511300	Topo Slovakia	CD-ROM	48,78 €	60,00 €
<b>Eslovenia</b>					
010-11404-01	4250014313610	Transalpin Pro (Austria, Alemanha, Italia, Suíça e Eslovenia) - <b>ActiveRouting</b>	DVD + MicroSD/SD	161,79 €	199,00 €
010-11764-00	4250014314419	Transalpin Pro (Austria, Alemanha, Italia, Suíça e Eslovenia) - <b>ActiveRouting</b>	DVD	80,49 €	99,00 €
<b>Espanha</b>					
010-11555-00	4250014312033	TOPO España	DVD + MicroSD/SD	129,27 €	159,00 €
010-11659-00	4250014312668	TOPO España Alpina - Pirineo Catalán / Andorra	MicroSD/SD	39,84 €	49,00 €
010-11660-00	4250014312675	TOPO España Alpina - Catalunya Interior y Litoral	MicroSD/SD	39,84 €	49,00 €
010-11655-00	4250014312620	TOPO España Alpina - Pirineo Aragonés y Navarro	MicroSD/SD	39,84 €	49,00 €
010-11656-00	4250014312637	TOPO España Alpina - Sistema central - Picos	MicroSD/SD	39,84 €	49,00 €
010-11657-00	4250014312644	TOPO España Alpina - Espacios Naturales de Andalucía	MicroSD/SD	39,84 €	49,00 €
010-11658-00	4250014312651	TOPO España Alpina - Mallorca (Sierra de Tramuntana)	MicroSD/SD	39,84 €	49,00 €
<b>Finlandia</b>					
010-11287-00	4250014310756	TOPO Finland - Entire country	DVD	543,90 €	669,00 €
010-11320-00	4250014310763	TOPO Finland - Regions	DVD	178,05 €	219,00 €

010-11684-00	4250014312453	TOPO Suomi	MicroSD/SD	486,99 €	599,00 €
010-11684-01	4250014312460	TOPO Suomi - Region 1	MicroSD/SD	161,79 €	199,00 €
010-11684-02	4250014312477	TOPO Suomi - Region 2	MicroSD/SD	161,79 €	199,00 €
010-11684-03	4250014312484	TOPO Suomi - Region 3	MicroSD/SD	161,79 €	199,00 €
010-11684-04	4250014312491	TOPO Suomi - Region 4	MicroSD/SD	161,79 €	199,00 €
010-11684-05	4250014312507	TOPO Suomi - Region 5	MicroSD/SD	161,79 €	199,00 €
010-11684-06	4250014312514	TOPO Suomi - Region 6	MicroSD/SD	161,79 €	199,00 €
<b>França</b>					
010-11244-01	4250014314099	TOPO France v3 PRO - Entire country - <b>ActiveRouting</b>	DVD + MicroSD/SD	243,09 €	299,00 €
010-11821-00	4250014314143	TOPO France v3 PRO DOM-TOM - <b>ActiveRouting</b>	DVD + MicroSD/SD	104,88 €	129,00 €
010-11236-01	4250014314105	TOPO France v3 PRO Nord Est - <b>ActiveRouting</b>	DVD + MicroSD/SD	121,14 €	149,00 €
010-11238-01	4250014314112	TOPO France v3 PRO Nord Ouest - <b>ActiveRouting</b>	DVD + MicroSD/SD	121,14 €	149,00 €
010-11240-01	4250014314129	TOPO France v3 PRO Sud Est - <b>ActiveRouting</b>	DVD + MicroSD/SD	121,14 €	149,00 €
010-11242-01	4250014314136	TOPO France v3 PRO Sud Ouest - <b>ActiveRouting</b>	DVD + MicroSD/SD	121,14 €	149,00 €
<b>Gra- Bretanha</b>					
010-10730-00	753759053444	TOPO Great Britain	DVD	145,53 €	179,00 €
010-C0926-00	753759079437	TOPO Great Britain Region 1 - Scotland	MicroSD/SD	80,49 €	99,00 €
010-C0927-00	753759079444	TOPO Great Britain Region 2 - Northern England & Midlands	MicroSD/SD	80,49 €	99,00 €
010-C0928-00	753759079451	TOPO Great Britain Region 3 - Southern England & Wales	MicroSD/SD	80,49 €	99,00 €
010-C1043-00	753759104313	GB Discoverer - 1:50k - All Regions	MicroSD/SD	191,06 €	235,00 €
010-C1036-00	753759098643	GB Discoverer - 1:50k - Northern England & Midlands	MicroSD/SD	119,51 €	147,00 €
010-C1037-00	753759098650	GB Discoverer - 1:50k - Southern England & Wales	MicroSD/SD	119,51 €	147,00 €
010-C1035-00	753759098636	GB Discoverer - 1:50k - Scotland	MicroSD/SD	119,51 €	147,00 €
010-C0988-00	753759086251	GB Discoverer - 1:50k - Great Britain National Park	MicroSD/SD	72,36 €	89,00 €
010-C0963-00	753759086008	GB Discoverer - The Norfolk Broads	MicroSD/SD	111,38 €	137,00 €
010-C0970-00	753759086077	GB Discoverer - Ben Nevis and Glencoe	MicroSD/SD	111,38 €	137,00 €
010-C0975-00	753759086121	GB Discoverer - Loch Lomond and the Trossachs	MicroSD/SD	111,38 €	137,00 €
010-C0978-00	753759086152	GB Discoverer - The New Forest and South Downs	MicroSD/SD	111,38 €	137,00 €
010-C0979-00	753759086169	GB Discoverer - North Yorkshire Moors	MicroSD/SD	111,38 €	137,00 €
010-C0980-00	753759086176	GB Discoverer - Peak District	MicroSD/SD	111,38 €	137,00 €
010-C0981-00	753759086183	GB Discoverer - Dartmoor and Exmoor	MicroSD/SD	111,38 €	137,00 €
010-C0984-00	753759086213	GB Discoverer - Yorkshire Dales	MicroSD/SD	111,38 €	137,00 €
010-C0985-00	753759086220	GB Discoverer - Northumberland	MicroSD/SD	111,38 €	137,00 €
010-C0986-00	753759086237	GB Discoverer - Snowdonia National Park	MicroSD/SD	111,38 €	137,00 €
010-C0990-00	753759086275	GB Discoverer - Coast to Coast Walk	MicroSD/SD	111,38 €	137,00 €
010-C0991-00	753759086282	GB Discoverer - Lake District	MicroSD/SD	111,38 €	137,00 €
010-C0998-00	753759086350	GB Discoverer - Brecon Beacons and Pembroke Coast	MicroSD/SD	111,38 €	137,00 €
010-C1000-00	753759086374	GB Discoverer - The Cairngorms	MicroSD/SD	111,38 €	137,00 €
<b>Hawaii</b>					
010-C1055-00	753759974473	TOPO Hawaii 24k	MicroSD/SD	40,65 €	50,00 €
<b>Holanda</b>					
010-11465-00	9789081420846	TOPO Benelux (Bélgica, Holanda e Luxemburgo)	DVD	96,75 €	119,00 €
010-11748-00	4250014313603	Benelux Cycling Map (Bélgica, Holanda e Luxemburgo)	MicroSD/SD	104,88 €	129,00 €
<b>Hungria</b>					
010-11788-00	n/a	TOPO Hungary	CD-ROM	60,98 €	75,00 €
<b>Irlanda</b>					
010-C1045-00	753759105884	EIRE Discoverer - Full Country	MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €
010-C1052-00	753759972288	Northern Ireland Discoverer	MicroSD/SD	97,56 €	120,00 €
<b>Israel</b>					
010-C1053-00	753759972295	TOPO Israel	MicroSD/SD	88,62 €	109,00 €
<b>Italia</b>					
010-11584-01	4250014314532	TrekMap Italia	MicroSD/SD	161,79 €	199,00 €
010-11404-01	4250014313610	Transalpin Pro (Austria, Alemanha, Italia, Suíça e Eslovénia) - <b>ActiveRouting</b>	DVD + MicroSD/SD	161,79 €	199,00 €
010-11764-00	4250014314419	Transalpin Pro (Austria, Alemanha, Italia, Suíça e Eslovénia) - <b>ActiveRouting</b>	DVD	80,49 €	99,00 €
<b>Luxemburgo</b>					
010-11465-00	9789081420846	TOPO Benelux (Bélgica, Holanda e Luxemburgo)	DVD	96,75 €	119,00 €
010-11748-00	4250014313603	Benelux Cycling Map (Bélgica, Holanda e Luxemburgo)	MicroSD/SD	104,88 €	129,00 €
010-11466-00	9789080890008	TOPO Belux (Bélgica e Luxemburgo)	DVD	72,36 €	89,00 €
010-11463-00	9789081420808	Belux Walkers Map (Bélgica e Luxemburgo)	DVD	101,63 €	125,00 €
<b>Marrocos</b>					
010-11366-00	4250014311012	TOPO Morocco	DVD + MicroSD/SD	121,14 €	149,00 €
<b>Noruega</b>					
010-11731-00	7090025251009	TOPO Norway	MicroSD/SD	104,88 €	129,00 €
010-11711-00	7090025253010	TOPO Norway Premium 1, Stavanger	MicroSD/SD	161,79 €	199,00 €
010-11712-00	7090025253027	TOPO Norway Premium 2, Kristiansand	MicroSD/SD	161,79 €	199,00 €
010-11713-00	7090025253034	TOPO Norway Premium 3, Oslo	MicroSD/SD	169,92 €	209,00 €
010-11714-00	7090025253041	TOPO Norway Premium 4, Bergen	MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €
010-11715-00	7090025253058	TOPO Norway Premium 5, Hardangervidda	MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €
010-11716-00	7090025253065	TOPO Norway Premium 6, Hamar	MicroSD/SD	161,79 €	199,00 €
010-11717-00	7090025253072	TOPO Norway Premium 7, Jotunheimen	MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €
010-11718-00	7090025253089	TOPO Norway Premium 8, Østerdalen	MicroSD/SD	161,79 €	199,00 €
010-11719-00	7090025253096	TOPO Norway Premium 9, Ålesund	MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €
010-11720-00	7090025253102	TOPO Norway Premium 10, Trondheim	MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €

010-11721-00	7090025253119	TOPO Norway Premium 11, Steinkjer	MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €
010-11722-00	7090025253126	TOPO Norway Premium 12, Brønnøysund	MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €
010-11723-00	7090025253133	TOPO Norway Premium 13, Mo i Rana	MicroSD/SD	117,89 €	145,00 €
010-11724-00	7090025253140	TOPO Norway Premium 14, Bodø	MicroSD/SD	117,89 €	145,00 €
010-11725-00	7090025253157	TOPO Norway Premium 15, Harstad	MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €
010-11726-00	7090025253164	TOPO Norway Premium 16, Tromsø	MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €
010-11727-00	7090025253164	TOPO Norway Premium 17, Kautokeino	MicroSD/SD	117,89 €	145,00 €
010-11728-00	7090025253188	TOPO Norway Premium 18, Alta	MicroSD/SD	117,89 €	145,00 €
010-11729-00	7090025253195	TOPO Norway Premium 19, Nordkapp	MicroSD/SD	117,89 €	145,00 €
010-11730-00	7090025253201	TOPO Norway Premium 20, Kirkenes	MicroSD/SD	117,89 €	145,00 €
010-11907-00	4250014314594	TOPO Experience 1 – Sorvest PRO	MicroSD/SD	104,88 €	129,00 €
010-11908-00	4250014314600	TOPO Experience 2 – Sorost PRO	MicroSD/SD	104,88 €	129,00 €
010-11909-00	4250014314617	TOPO Experience 3 – Vest PRO	MicroSD/SD	104,88 €	129,00 €
010-11910-00	4250014314624	TOPO Experience 4 - Sentral ost PRO	MicroSD/SD	104,88 €	129,00 €
010-11911-00	4250014314631	TOPO Experience 5 – Nordvest PRO	MicroSD/SD	104,88 €	129,00 €
010-11912-00	4250014314648	TOPO Experience 6 – Trondelag PRO	MicroSD/SD	104,88 €	129,00 €
010-11913-00	4250014314655	TOPO Experience 7 - Nordland Sor PRO	MicroSD/SD	104,88 €	129,00 €
010-11914-00	4250014314662	TOPO Experience 8 - Nordland Nord PRO	MicroSD/SD	104,88 €	129,00 €
010-11915-00	4250014314679	TOPO Experience 9 – Troms PRO	MicroSD/SD	104,88 €	129,00 €
010-11916-00	4250014314686	TOPO Experience 10 – Finnmark PRO	MicroSD/SD	104,88 €	129,00 €
010-11732-00	4250014313023	TOPO Svalbard 100K	CD	161,79 €	199,00 €
<b>Nova Zelandia</b>					
010-C1049-00	753759968519	TOPO Australia & New Zealand	MicroSD/SD	161,79 €	199,00 €
010-11596-00	753759968502	TOPO Australia & New Zealand	DVD	161,79 €	199,00 €
<b>Polonia</b>					
010-11664-00	4250014312408	TOPO Poland	DVD + MicroSD/SD	80,49 €	99,00 €
<b>Puerto Rico</b>					
010-C1056-00	753759974480	TOPO Puerto Rico 24K	MicroSD/SD	40,65 €	50,00 €
<b>Republica Checa</b>					
010-11787-00	8594068047944	TOPO Czech 2012	MicroSD/SD	72,36 €	89,00 €
<b>Suecia</b>					
010-11433-01	4250014314198	FriLuftskartan - Götaland	DVD + MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €
010-11435-01	4250014314204	FriLuftskartan - Mellersta & Södra Norrland	DVD + MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €
010-11437-01	4250014314211	FriLuftskartan - Norra Norrland	DVD + MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €
010-11439-01	4250014314228	FriLuftskartan - Svealand	DVD + MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €
<b>Suiça</b>					
010-11798-00		TOPO Swiss	MicroSD/SD	259,35 €	319,00 €
010-11404-01	4250014313610	Transalpin Pro (Austria, Alemanha, Italia, Suíça e Eslovenia) - <b>ActiveRouting</b>	DVD + MicroSD/SD	161,79 €	199,00 €
010-11764-00	4250014314419	Transalpin Pro (Austria, Alemanha, Italia, Suíça e Eslovenia) - <b>ActiveRouting</b>	DVD	80,49 €	99,00 €
<b>Tunisia</b>					
010-11661-00	4250014312385	TOPO Tunisia	MicroSD/SD	121,14 €	149,00 €
<b>USA</b>					
010-11001-01	753759081973	TOPO USA 100K	DVD	64,23 €	79,00 €
010-C1042-00	753759100957	TOPO USA 100K	MicroSD/SD	64,23 €	79,00 €
010-11314-00	753759093495	TOPO USA 24K - West	DVD	98,37 €	121,00 €
010-C0949-00	753759081652	TOPO USA 24K - West	MicroSD/SD	81,30 €	100,00 €
010-11319-00	753759093549	TOPO USA 24K - Southeast	DVD	98,37 €	121,00 €
010-C0959-00	753759081751	TOPO USA 24K - Southeast	MicroSD/SD	81,30 €	100,00 €
010-11315-00	753759093501	TOPO USA 24K - Southwest	DVD	98,37 €	121,00 €
010-11316-00	753759093518	TOPO USA 24K - North Central	DVD	98,37 €	121,00 €
010-11317-00	753759093525	TOPO USA 24K - South Central	DVD	98,37 €	121,00 €
010-11318-00	753759093532	TOPO USA 24K - Northeast	DVD	98,37 €	121,00 €
010-C0957-00	753759081720	TOPO USA 24K - Northeast	MicroSD/SD	81,30 €	100,00 €
010-C0948-00	753759081645	TOPO USA 24K - Northwest	MicroSD/SD	81,30 €	100,00 €
010-C0950-00	753759081669	TOPO USA 24K - Mountain Central	MicroSD/SD	81,30 €	100,00 €
010-C0951-00	753759081676	TOPO USA 24K - Mountain South	MicroSD/SD	81,30 €	100,00 €
010-C0952-00	753759081683	TOPO USA 24K - Mountain North	MicroSD/SD	81,30 €	100,00 €
010-C0953-00	753759081690	TOPO USA 24K - Northern Plains	MicroSD/SD	81,30 €	100,00 €
010-C0954-00	753759081706	TOPO USA 24K - Texas	MicroSD/SD	81,30 €	100,00 €
010-C0955-00	753759081713	TOPO USA 24K - Central Plains	MicroSD/SD	81,30 €	100,00 €
010-C0956-00	753759081706	TOPO USA 24K - Great Lakes	MicroSD/SD	81,30 €	100,00 €
010-C0958-00	753759081744	TOPO USA 24K - Mid-Atlantic	MicroSD/SD	81,30 €	100,00 €
010-11753-00	753759978044	BirdsEye TOPO, USA & Canada	Tarjeta código	23,58 €	29,00 €
010-C1051-00	753759969202	Campos de golf de USA e Canadá	MicroSD/SD	39,84 €	49,00 €