

LISTA DE PREÇOS Fitness - Outdoor



Fitness

Série Forerunner® – Para Corredores



COD.GARMIN	E.A.N.	SÉRIE FORERUNNER	SEM IVA	COM IVA
010-01039-03	753759990831	Forerunner 10 (preto-vermelho)	104,88 €	129,00 €
010-01039-04	753759990848	Forerunner 10 (branco - verde)	104,88 €	129,00 €
010-01039-05	753759990855	Forerunner 10 (branco - rosa)	104,88 €	129,00 €
010-01039-16	753759107451	Forerunner 10 / (laranja-preto)	104,88 €	129,00 €
010-01039-18	753759107475	Forerunner 10 / (lilás-branco)	104,88 €	129,00 €
010-01039-20	753759108793	Forerunner 10 / (preto-prata)	104,88 €	129,00 €
010-00743-72	753759981952	Forerunner 70 HRM / preto-azul	113,00 €	139,00 €
010-00743-73	753759981969	Forerunner 70 HRM / preto-rosa	113,00 €	139,00 €
010-01241-10	753759121280	Forerunner 15/G/ preto-azul	121,14 €	149,00 €
010-01241-11	753759121297	Forerunner 15/G/ vermelho-preto	121,14 €	149,00 €
010-01241-30	753759121334	Forerunner 15/G/ preto-verde	121,14 €	149,00 €
010-01241-31	753759121341	Forerunner 15/G/ turquesa-branco	121,14 €	149,00 €
010-01241-32	753759121358	Forerunner 15/G/ branco-amarelo	121,14 €	149,00 €
010-01241-50	753759121389	Forerunner 15 HRM /G/ preto-azul	145,53 €	179,00 €
010-01241-51	753759121396	Forerunner 15/ HRM /G/ vermelho-preto	145,53 €	179,00 €
010-01241-70	753759121433	Forerunner 15/ HRM /P/ preto-verde	145,53 €	179,00 €
010-01241-71	753759121440	Forerunner 15/ HRM /P/ turquesa-branco	145,53 €	179,00 €
010-01241-72	753759121457	Forerunner 15/ HRM /P/ branco-amarelo	145,53 €	179,00 €
010-00863-36	753759978754	Forerunner 210 (preto)	145,53 €	179,00 €
010-00863-32	753759969592	Forerunner 210 HRM (preto)	186,18 €	229,00 €
010-00863-39	753759980931	Forerunner 210 HRM (cinza escuro - verde)	186,18 €	229,00 €
010-00863-42	753759995539	Forerunner 210 HRM Special	186,18 €	229,00 €
010-01147-10	753759107109	Forerunner 220 preto-vermelho	202,44 €	249,00 €
010-01147-11	753759107116	Forerunner 220 branco-lilás	202,44 €	249,00 €
010-01147-40	753759107161	Forerunner 220 HRM preto-vermelho	243,09 €	299,00 €
010-01147-41	753759107178	Forerunner 220 HRM branco-lilás	243,09 €	299,00 €
010-00947-01	753759975135	Forerunner 610	202,44 €	249,00 €
010-00947-11	753759975166	Forerunner 610 HRM	243,09 €	299,00 €
010-00947-15	753759995515	Forerunner 610 HRM Special	243,09 €	299,00 €
010-01128-10	753759106980	Forerunner 620 azul - preto	324,39 €	399,00 €
010-01128-11	753759106997	Forerunner 620 laranja-branco	324,39 €	399,00 €
010-01128-40	753759107048	Forerunner 620 HRM azul - preto	365,04 €	449,00 €
010-01128-41	753759107055	Forerunner 620 HRM laranja-branco	365,04 €	449,00 €
010-00741-20	753759977528	Forerunner 910XT	283,74 €	349,00 €
010-00741-21	753759977535	Forerunner 910XT HRM	324,39 €	399,00 €
010-00741-25	753759994587	Forerunner 910XT Triathlon (HRM + GSC10 + Kit libertação rápida)	348,78 €	429,00 €
010-01174-10	753759108717	Forerunner 920XT azul-preto NOVO	365,04 €	449,00 €
010-01174-11	753759108724	Forerunner 920XT branco-vermelho NOVO	365,04 €	449,00 €
010-01174-30	753759108731	Forerunner 920XT HRM - TRI azul-preto NOVO	405,69 €	499,00 €
010-01174-31	753759108748	Forerunner 920XT HRM - TRI branco-vermelho NOVO	405,69 €	499,00 €
ACESSÓRIOS				
SENSORES				
010-10997-00	753759074852	Monitor de batimento cardiaco STANDART	*	40,65 € 50,00 €
010-10714-00	753759057374	Banda elástica de substituição para monitor cardiaco	*	8,13 € 10,00 €
010-10714-01	753759074258	Banda elastica de substituição para monitor cardiaco (pequena)	*	7,32 € 9,00 €
010-10997-07	753759003456	Monitor de batimento cardiaco PREMIUM	*	48,78 € 60,00 €
010-11254-02	753759003463	Banda elástica de reposição para monitor cardiaco PREMIUM		32,52 € 40,00 €
010-10997-08	753759107741	Pulsómetro RUN	220 / 620	80,49 € 99,00 €
010-11092-00	753759083991	Sensor de pé (Foot Pod)- velocidade, distância e ritmo SDM4	70 / 210 / 610 / 910XT	56,10 € 69,00 €
010-10644-00	753759050030	GSC10 - Sensor de velocidade / cadencia	70 / 610 / 910XT	34,96 € 43,00 €
010-10729-00	753759057251	Ímã para GSC10	70 / 610 / 910XT	8,13 € 10,00 €
010-12103-00	753759120634	Sensor de velocidade		31,71 € 39,00 €
010-12102-00	753759120627	Sensor de cadência		31,71 € 39,00 €
010-12104-00	753759982591	Sensor de velocidade e cadência		56,10 € 69,00 €
010-00944-00	753759982591	Vector- sensor de potência(Pedais)	910XT	113,70 € 1.399,00 €
010-00944-03	753759121884	Vector- sensor de potencia (pedais)15mm-eixo44	910XT	1.259,35 € 1.549,00 €
010-00944-04	753759121891	Vector- sensor de potencia (pedais)18mm-eixo44	910XT	1.259,35 € 1.549,00 €
010-11251-60		Pedal de reposição Vector 15mm eixo44		44,72 € 55,00 €
010-11251-61		Pedal de reposição Vector 18mm eixo44		44,72 € 55,00 €
010-11251-10	753759983949	Pedal de reposição Vector PR3st (2 uni)	910XT	138,21 € 170,00 €
010-11251-11	753759983956	Cala de reposição Vector 6 graus (2 uni)	910XT	16,26 € 20,00 €
010-11251-12	753759983963	Pedal Pod de reposição (1 uni)	910XT	44,72 € 55,00 €
010-11251-13	753759983970	Cala de reposição Vector 0 graus (2 uni)	910XT	16,53 € 20,00 €

*Compatível com toda a serie

Entra em Garmin Connect analisa e partilha os seus treinos com outros utilizadores em www.garmin.com

Série Forerunner® – Para Corredores

COD.GARMIN	E.A.N.	SÉRIE FORERUNNER		SEM IVA	COM IVA
SUPORTES					
010-11029-00	753759075583	Suporte para bicicleta Forerunner	*	10,57 €	13,00 €
010-11251-15	753759996062	Suporte exterior para bicicleta (compatível com kit de libertação rápida)	910XT	32,52 €	40,00 €
010-11215-02	753759100858	Kit de libertação rápida	310XT	13,00 €	16,00 €
010-11215-03	753759983390	Kit de libertação rápida	910XT	14,23 €	17,50 €
CABOS					
010-01058-00	753759075583	USB Stick ANT compacto	70 / 610/910XT	40,65 €	50,00 €
010-10635-01	753759049911	Carregador 220V (não inclui clip carregador)	110 / 210 / 610	12,20 €	15,00 €
010-11029-04	753759992972	Clip carregador / dados preto	10	13,82 €	17,00 €
010-11029-05	753759992989	Clip carregador / dados branco	10	13,82 €	17,00 €
010-11029-02	753759101961	Clip carregador / dados	110 / 210	13,00 €	16,00 €
010-11666-00	753759974398	Clip carregador com tomada de isqueiro	110 / 210	20,33 €	25,00 €
010-11029-09	753759113407	Clip carregador preto	220	13,83 €	17,00 €
010-11029-10	753759113414	Clip carregador branco	220	13,82 €	17,00 €
010-11029-01	753759077785	Clip carregador	910XT	13,82 €	17,00 €
010-11029-03	753759976316	Clip carregador	610	13,82 €	17,00 €
010-11029-07	753759113384	Clip carregador preto	620	13,82 €	17,00 €
010-11029-08	753759113391	Clip carregador branco	620	13,82 €	17,00 €
BRACELETES					
010-11251-18	753759992996	Bracelete de substituição preta	10	16,26 €	20,00 €
010-11251-19	753759993009	Bracelete de substituição verde	10	16,26 €	20,00 €
010-11251-20	753759993016	Bracelete de substituição rosa	10	16,26 €	20,00 €
010-11251-38	753759107482	Bracelete de substituição laranja	10	16,26 €	20,00 €
010-11251-39	753759107499	Bracelete de substituição lilás	10	16,26 €	20,00 €
010-11251-50	753759123086	Bracelete de substituição / P / branca/amarela	15	16,26 €	20,00 €
010-11251-30	753759113421	Bracelete de substituição preta- vermelha	220	16,26 €	20,00 €
010-11251-31	753759113438	Bracelete de substituição lilás	220	16,26 €	20,00 €
010-11251-05	753759976323	Bracelete de substituição	610	13,82 €	17,00 €
010-11251-06	753759976323	Bracelete de substituição	910XT	13,00 €	16,00 €
010-11251-25	753759996451	Bracelete de substituição branca	610	16,26 €	20,00 €
010-11251-04	753759975180	Bracelete de substituição com velcro	610	16,67 €	20,50 €
010-11251-07	753759976330	Extensão para bracelete	610	6,50 €	8,00 €
010-11251-28	753759113445	Bracelete de substituição azul-preta	620	16,26 €	20,00 €
010-11251-29	753759113452	Bracelete de substituição branca-laranja	620	16,26 €	20,00 €
010-11251-08	753759983413	Bracelete de substituição com velcro	910XT	16,26 €	20,00 €
010-11251-09	753759983420	Extensão para bracelete	910XT	6,50 €	8,00 €
010-11251-22	753759995287	Bracelete larga	910XT	16,26 €	20,00 €
010-11251-23	753759995294	Kit de Braceletes azul e verde	910XT	20,33 €	25,00 €
010-11251-26	753759996437	Bracelete verde	910XT	16,26 €	20,00 €
010-11251-27	753759996444	Bracelete azul	910XT	16,26 €	20,00 €
010-11251-41	753759108755	Bracelete preto - azul	920XT	13,00 €	16,00 €
010-11251-42	753759108762	Bracelete /vermelho- branco	920XT	13,00 €	16,00 €
010-11251-45	753759122522	Extensão para bracelete	920XT	6,50 €	8,00 €
010-11251-46	753759122539	Kit bracelete em tecido	920XT	16,26 €	20,00 €
OUTROS					
010-10718-01	753759104467	Bolsa de transporte	*	13,00 €	16,00 €
010-10644-02	753759972424	Pack de bateria externa com carregador solar	*	65,04 €	80,00 €

Wellness



COD.GARMIN	E.A.N.	GARMIN VIVO		SEM IVA	COM IVA
010-01225-00	753759119553	Vivofit preta		96,75 €	119,00 €
010-01225-02	753759119577	Vivofit roxa		96,75 €	119,00 €
010-01225-03	753759119584	Vivofit turquesa		96,75 €	119,00 €
010-01225-04	753759119591	Vivofit azul		96,75 €	119,00 €
010-01225-05	753759119607	Vivofit cinzenta		96,75 €	119,00 €
010-01225-08	753759125103	Vivofit vermelha		96,75 €	119,00 €
010-01225-30	753759119614	Vivofit HRM/ preta		121,14 €	149,00 €
010-01225-32	753759119638	Vivofit HRM/ roxa		121,14 €	149,00 €
010-01225-33	753759119645	Vivofit HRM/ turquesa		121,14 €	149,00 €
010-01225-34	753759119652	Vivofit HRM/ azul		121,14 €	149,00 €
010-01225-35	753759119669	Vivofit HRM/ cinzenta		121,14 €	149,00 €
010-01225-38	753759125110	Vivofit HRM/ vermelha		121,14 €	149,00 €

*Compatível com toda a serie

Entra em Garmin Connect analisa e partilha os seus treinos com outros utilizadores em www.garmin.com

Wellness

COD.GARMIN	E.A.N.	GARMIN VIVO	SEM IVA	COM IVA
010-01317-00	753759121907	Vivosmart / P / Preto NOVO	137,40 €	169,00 €
010-01317-02	753759121921	Vivosmart / P / roxa NOVO	137,40 €	169,00 €
010-01317-03	753759121938	Vivosmart / P / lilás NOVO	137,40 €	169,00 €
010-01317-04	753759121945	Vivosmart / P / azul NOVO	137,40 €	169,00 €
010-01317-05	753759121952	Vivosmart / P / cinza NOVO	137,40 €	169,00 €
010-01317-10	753759121969	Vivosmart / G / Preto NOVO	137,40 €	169,00 €
010-01317-12	753759121983	Vivosmart / G / roxa NOVO	137,40 €	169,00 €
010-01317-13	753759121990	Vivosmart / G / lilás NOVO	137,40 €	169,00 €
010-01317-14	753759122003	Vivosmart / G / azul NOVO	137,40 €	169,00 €
010-01317-15	753759122010	Vivosmart / G / cinza NOVO	137,40 €	169,00 €
010-01317-40	753759122027	Vivosmart HRM / P / Preto NOVO	161,79 €	199,00 €
010-01317-45	753759122072	Vivosmart HRM / P / cinza NOVO	161,79 €	199,00 €
010-01317-50	753759122089	Vivosmart HRM / G / Preto NOVO	161,79 €	199,00 €
010-01317-55	753759122133	Vivosmart HRM / G / cinza NOVO	161,79 €	199,00 €
ACESSÓRIOS				
BRACELETES				
010-12149-00	753759119676	Braceletes de substituição grandes Lilás, Verde, Azul	Vivofit	20,33 € 25,00 €
010-12149-01	753759119683	Braceletes de substituição pequenas Lilás, Verde, Azul	Vivofit	20,33 € 25,00 €
010-12149-02	753759119690	Braceletes de substituição grandes Preto, Cinza, Vermelho	Vivofit	20,33 € 25,00 €
010-12149-03	753759119706	Braceletes de substituição pequenas Preto, Cinza, Vermelho	Vivofit	20,33 € 25,00 €
BRACELETESE CARREGADOR				
010-12149-00	753759119676	Bracelete de substituição grandes (roxo/turquesa/azul)	Vivofit	20,33 € 25,00 €
010-12149-01	753759119683	Bracelete de substituição pequenas (roxo/turquesa/azul)	Vivofit	20,33 € 25,00 €
010-12217-00	753759126957	Clip USB / Carregador vivosmart	Vivosmart	16,26 € 20,00 €
SENSORES				
010-10997-00	753759074852	Pulsómetro STANDARD	*	40,65 € 50,00 €
010-10714-00	753759057374	Banda elástica de reposição para pulsómetro STANDARD	*	8,13 € 10,00 €
010-10714-01	753759074258	Cinta elastica pequena de reposição para pulsómetro STANDARD	*	48,78 € 9,00 €
010-10997-07	753759003456	Pulsómetro PREMIUM HRM3-SS	*	49,59 € 60,00 €
010-11254-02	753759003463	Banda elástica de reposição para pulsómetro PREMIUM HRM3-SS	*	32,52 € 40,00 €
010-12103-00	753759120634	Sensor de velocidade		31,71 € 39,00 €

Série Swim – Para Nadadores



COD.GARMIN	E.A.N.	GARMIN SWIM	SEM IVA	COM IVA
010-01004-00	753759983932	Garmin Swim	121,14 €	149,00 €
ACESSÓRIOS				
010-10999-00	753759074227	Conector USB Stick ANT	40,65 €	50,00 €
CABOS				
010-10999-00	753759074227	Conector USB Stick ANT	40,65 €	50,00 €
010-11893-00		Bracelete	16,26 €	20,00 €

Série Edge® – Para Ciclistas



COD.GARMIN	E.A.N.	SÉRIE EDGE	SEM IVA	COM IVA
010-00978-01	753759977573	Edge 200	104,88 €	129,00 €
010-00829-00	753759096694	Edge 500	161,79 €	199,00 €
010-00829-06	753759104306	Edge 500 Neutral	161,79 €	199,00 €
010-00829-01	753759096700	Edge 500 Pack	218,70 €	269,00 €
010-00829-13	753759980207	Edge 500 Pack Red	218,70 €	269,00 €
010-01064-00	753759995461	Edge 510	243,09 €	299,00 €
010-01064-01	753759995478	Edge 510 Pack	300,00 €	369,00 €

*Compatível com toda a série

Série Edge® – Para Ciclistas

COD.GARMIN	E.A.N.	SÉRIE EDGE		SEM IVA	COM IVA
010-01063-01	753759993276	Edge 810		308,13 €	379,00 €
010-01063-03	753759993290	Edge 810 Pack		365,04 €	449,00 €
010-01063-06	753759993320	Edge 810 Pack + City Navigator		405,69 €	499,00 €
010-01161-01	753759120337	Edge 1000		405,69 €	499,00 €
010-01161-04	753759120368	Edge 1000 Pack		470,73 €	579,00 €
010-01163-00	753759108472	Edge Touring		202,44 €	249,00 €
010-01165-00	753759108496	Edge Touring Plus		243,09 €	299,00 €
ACESSÓRIOS					
SENSORES					
010-12094-10	753759121488	Commando a distância	1000	40,65 €	50,00 €
010-12095-00	753759114848	Suporte de bicicleta de montanha para commando a distância	1000	16,26 €	20,00 €
010-12095-20	753759120221	Suporte de bicicleta de estrada para commando a distância	1000	10,57 €	13,00 €
010-12095-10	753759114855	Fita com Mosquetão para commando a distância	1000	12,20 €	15,00 €
010-10997-00	753759074852	Pulsómetro STANDARD	500 / 510 / 810 / 1000/Touring Plus	40,65 €	50,00 €
010-10714-00	753759057374	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco	500 / 510 / 800 / 810 / 1000/Touring Plus	8,13 €	10,00 €
010-10714-01	753759074258	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco (pequena)	500 / 510 / 800 / 810 / 1000/Touring Plus	7,32 €	9,00 €
010-10997-07	753759003456	Monitor de batimento cardíaco PREMIUM	500 / 510 / 800 / 810/1000/Touring Plus	48,78 €	60,00 €
010-11254-02	753759003463	Banda elástica de reposição para monitor cardíaco PREMIUM	500 / 510 / 800 / 810/1000/Touring Plus	32,52 €	40,00 €
010-10644-00	753759050030	GSC10 - Sensor de velocidade / cadencia	500/510/810/1000	34,96 €	43,00 €
010-10729-00	753759057251	Ímã para GSC10	500/510/810/1000	8,13 €	10,00 €
010-12102-00	753759120641	Sensor de cadência	500/510/810/1000	31,71 €	39,00 €
010-12103-00	753759120634	Sensor de velocidade	500/510/810/1000	31,71 €	39,00 €
010-12104-00	753759120627	Sensor de velocidade e cadência	500/510/810/1000	56,10 €	69,00 €
010-00994-00	753759982591	Vector- sensor de potência (pedais)	500/510/810/1000		
010-00994-03	753759121884	Vector- sensor de potencia (pedais)15mm-eixo44	500/510/810/1000	1.137,40 €	1.399,00 €
010-00994-04	753759121891	Vector- sensor de potencia (pedais)18mm-eixo44	500/510/810/1000	1.137,40 €	1.399,00 €
010-11251-60		Pedal de reposição Vector 15mm eixo44	500/510/810/1000	44,72 €	55,00 €
010-11251-61		Pedal de reposição Vector 18mm eixo44	500/510/810/1000	44,72 €	55,00 €
010-11251-10	753759983949	Pedal de reposição Vector PR3st (2 uni)	500/510/810/1000	138,21 €	170,00 €
010-11251-11	753759983956	Cala de reposição Vector 6 graus (2 uni)	500/510/810/1000	16,26 €	20,00 €
010-11251-12	753759983963	Pedal Pod de reposição (1 uni)	500/510/810/1000	44,72 €	55,00 €
010-11251-13	753759983970	Cala de reposição Vector 0 graus (2 uni)	500/510/810/1000	16,53 €	20,00 €
SUPORTES					
010-11430-00	753759100322	Suporte de bicicleta	*	7,32 €	9,00 €
010-11430-01	753759100315	Borracha de substituição para suporte	*	4,07 €	5,00 €
010-11602-00	753759975463	Suporte anti-deslizante	*	31,71 €	39,00 €
010-11807-00	753759983925	Suporte Integrado 3T	*	32,52 €	40,00 €
010-11251-15	753759996062	Suporte exterior	*	32,52 €	40,00 €
010-11251-40	753759121860	Extensão suporte frontal		31,71 €	39,00 €
CABOS					
010-10723-01	753759052973	Cabo USB	*	5,69 €	7,00 €
010-10723-00	753759052966	Carregador 220V	*	12,20 €	15,00 €
010-10851-11	753759081829	Adaptador de isqueiro	*	20,33 €	25,00 €
010-10723-12	753759098872	Kit de carregador de CA e adaptadores internacionais		16,26 €	20,00 €
BOLSAS					
010-10718-01	753759104467	Bolsa de transporte	*	13,00 €	16,00 €
010-11251-17	753759002749	Bolsa de silicone preta	510	8,13 €	10,00 €
010-11251-32	753759002800	Bolsa de silicone vermelha	510	8,13 €	10,00 €
010-11251-33	753759002817	Bolsa de silicone azul	510	8,13 €	10,00 €
010-11251-34	753759002824	Bolsa de silicone verde	510	8,13 €	10,00 €
010-11251-35	753759002855	Bolsa de silicone amarela	510	8,13 €	10,00 €
010-11251-36	753759002923	Bolsa de silicone branca	510	8,13 €	10,00 €
010-11251-37	753759106928	Bolsa de silicone rosa	510	8,13 €	10,00 €
010-10644-03	753759972394	Bolsa de silicone	810/ Touring/ Touring Plus	8,13 €	10,00 €
010-10644-04	753759001261	Bolsa de silicone vermelha	810/ Touring/ Touring Plus	8,13 €	10,00 €
010-10644-05	753759001278	Bolsa de silicone azul	810/ Touring/ Touring Plus	8,13 €	10,00 €
010-10644-06	753759002190	Bolsa de silicone verde	810/ Touring/ Touring Plus	8,13 €	10,00 €
010-10644-07	753759002312	Bolsa de silicone amarela	810/ Touring/ Touring Plus	8,13 €	10,00 €
010-10644-08	753759002336	Bolsa de silicone branca	810/ Touring/ Touring Plus	8,13 €	10,00 €
010-10644-09	753759002732	Bolsa de silicone preta	810/ Touring/ Touring Plus	8,13 €	10,00 €
010-10644-10	753759106911	Bolsa de silicone rosa	810/ Touring/ Touring Plus	8,13 €	10,00 €
010-12026-00	753759120399	Bolsa de Silicone preta	1000	8,13 €	10,00 €
010-12026-01	753759120405	Bolsa de Silicone vermelha	1000	8,13 €	10,00 €
010-12026-02	753759120412	Bolsa de Silicone azul	1000	8,13 €	10,00 €
010-12026-03	753759120429	Bolsa de Silicone verde	1000	8,13 €	10,00 €
010-12026-04	753759120436	Bolsa de Silicone amarela	1000	8,13 €	10,00 €
010-12026-05	753759120443	Bolsa de Silicone branca	1000	8,13 €	10,00 €
010-12026-06	753759120450	Bolsa de Silicone rosa	1000	8,13 €	10,00 €
010-10644-02	753759972424	Pack de bateria externa com carregador solar	*	65,04 €	80,00 €

*Compatível com toda a serie

Outdoor

Série Virb™



COD.GARMIN	E.A.N.	SÉRIE VIRB		SEM IVA	COM IVA
010-01088-01	75375993375	Virb Preta		202,44 €	249,00 €
010-01088-21	753759114800	Virb Pack ciclismo		243,09 €	299,00 €
010-01088-11	753759993399	Virb Elite branca		283,74 €	349,00 €
010-01088-16	753759122485	Virb Elite verde escura		283,74 €	349,00 €
020-00249-00	753759127329	Virb Elite Branca Water Sport Bundle		324,39 €	399,00 €
020-00250-00	753759127336	Virb Elite Branca Cycling Bundle		324,39 €	399,00 €
020-00251-00	753759127343	Virb Elite Branca Power Bundle		324,39 €	399,00 €
ACESSÓRIOS					
SENSORES					
010-12094-00	753759114831	Controle Remoto	*	40,65 €	50,00 €
010-12095-00	753759114848	Suporte de bicicleta de montanha para comando a distância		16,26 €	20,00 €
010-12095-10	753759114855	Clip Mosquetão para comando a distância		12,20 €	15,00 €
010-12095-30	753759120238	Suporte de bicicleta de estrada para comando a distância		10,57 €	13,00 €
010-10997-00	753759074852	Pulsómetro STANDARD	Virb Élite	40,65 €	50,00 €
010-10714-00	753759057374	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco	Virb Élite	8,13 €	10,00 €
010-10714-01	753759074258	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco (pequena)	Virb Élite	7,32 €	9,00 €
010-10997-07	753759003456	Pulsómetro PREMIUM HRM3-SS	Virb Élite	48,78 €	60,00 €
010-11254-02	753759003463	Banda elástica de reposição para monitor cardíaco PREMIUM	Virb Élite	33,00 €	40,60 €
010-10644-00	753759050030	GSC10 - Sensor de velocidade / cadencia	Virb Élite	34,96 €	43,00 €
010-10729-00	753759057251	Íman para GSC10	Virb Élite	8,13 €	10,00 €
010-11092-30	753759993122	TEMPE - Sensor de temperatura externo	Virb Élite	24,39 €	30,00 €
SUPORTES					
010-11921-13	753759993535	Suporte ventosa para automóvel	*	20,33 €	25,00 €
010-11921-01	753759993412	Kit acessórios de instalação ajustáveis	*	16,26 €	20,00 €
010-11921-02	753759993429	Base de montagem plana e curva	*	16,26 €	20,00 €
010-11921-03	753759993436	Troca de lente	*	16,26 €	20,00 €
010-11921-07	753759993474	Montagem de manillar	*	20,33 €	25,00 €
010-11921-15	753759109790	Montagem em tubo pequeno	*	16,26 €	20,00 €
010-11921-08	753759993481	Correia de montagem em capacete com ventilação	*	12,20 €	15,00 €
010-11921-09	753759993498	Correia de Montagem para Cabeça	*	16,26 €	20,00 €
010-11921-10	753759993504	Correia de Montagem no ombro	*	28,46 €	35,00 €
010-11921-12	753759993528	Correia de substituição/Pulso	*	20,33 €	25,00 €
010-11921-00	753759993405	Clip adaptador de montagem	*	12,20 €	15,00 €
010-11921-11	753759993511	Tripé	*	5,69 €	7,00 €
CABOS / CARREGADOR					
010-11921-14	753759998653	Cabo mini USB 10 Pin de Audio-Vídeo	*	24,39 €	30,00 €
010-10723-01	753759052973	Cabo mini USB	*	5,69 €	7,00 €
010-11838-00	753759989392	Cabo de isqueiro	*	16,26 €	20,00 €
010-11921-17	753759113292	Kit carregador AC cm e adaptadores internacionais	*	20,33 €	25,00 €
010-11921-18	753759114817	Adaptador para micro externo	*	12,20 €	15,00 €
010-11654-03	753759975517	Pack bateria litio-ion	*	24,39 €	30,00 €
010-11921-06	753759993467	Pack carregador externo de bateria	*	20,33 €	25,00 €
PROTEÇÃO / SEGURANÇA					
010-11921-04	753759993443	Caixa estanque 5 atm	*	32,52 €	40,00 €
010-11921-05	753759993450	Lente de troca caixa 5 atm	*	16,26 €	20,00 €
010-11921-19	753759114824	Espuma para micro para distorção de ar	*	8,13 €	10,00 €
010-11921-16	753759110338	Protector de ecrã anti brilhos	*	6,50 €	8,00 €

Série Monterra® – Para Montanha



COD.GARMIN	E.A.N.	SÉRIE MONTERRA		SEM IVA	COM IVA
010-01065-01		Monterra Topo Europa		543,90 €	669,00 €
ACESSÓRIOS					
SENSORES					
010-11092-30	753759993122	TEMPE - Sensor de temperatura externo	*	24,39 €	30,00 €
SUPORTES					
010-11654-01	753759975494	Suporte Robusto com cabo para veículos offroad (apto para montagem RAM)	*	40,24 €	49,50 €
010-11654-00	753759975487	Suporte automóvel com alta voz	*	56,10 €	69,00 €
010-11654-04	753759977467	Suporte antideslizante	*	73,98 €	91,00 €
010-11654-06	753759979911	Suporte para barco	*	39,84 €	49,00 €

*Compatível com toda a série

Série Monterra® – Para Montanha

COD.GARMIN	E.A.N.	SÉRIE MONTERRA		SEM IVA	COM IVA
CABOS					
010-10851-11	753759081829	Cabo de isqueiro	*	20,33 €	25,00 €
010-11131-00	753759082215	Cabo de alimentação e saída de dados	*	24,39 €	30,00 €
PROTECÇÃO / SEGURANÇA					
010-10117-02	753759042004	Bolsa de nylon	*	7,32 €	9,00 €
010-10117-03	753759082307	Bolsa universal	*	8,94 €	11,00 €
010-11996-00	753759106720	Protector de ecrã anti-brilhos para Monterra		6,50 €	8,00 €
OUTROS					
010-11654-03	753759975517	Pack de baterias lítio-ion	*	24,39 €	30,00 €
010-11663-00	753759975524	Kit Geocaching		16,26 €	20,00 €

Série Montana® – Para Montanha



COD.GARMIN	E.A.N.	SÉRIE MONTANA		SEM IVA	COM IVA
010-00924-00	753759975746	Montana 600		381,30 €	469,00 €
010-00924-01	753759975753	Montana 650		430,08 €	529,00 €
010-00924-03	753759975777	Montana 650T		486,99 €	599,00 €
ACESSÓRIOS					
SENSORES					
010-10997-00	753759074852	Monitor de batimento cardíaco STANDARD	*	40,65 €	50,00 €
010-10714-00	753759057374	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco	*	8,13 €	10,00 €
010-10714-01	753759074258	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco (pequena)	*	7,32 €	9,00 €
010-10997-07	753759003456	Monitor de batimento cardíaco PREMIUM	*	48,78 €	60,00 €
010-11254-02	753759003463	Banda elástica de reposição para monitor cardíaco PREMIUM		32,52 €	40,00 €
010-10644-00	753759050030	GSC10 - Sensor de velocidade / cadencia	*	34,96 €	43,00 €
010-10729-00	753759057251	Ímã de reposição para GSC10	*	8,13 €	10,00 €
010-11092-30	753759993122	TEMPE-Sensor de temperatura	*	24,39 €	30,00 €
010-11092-20	753759969820	CHIRP	*	16,26 €	20,00 €
SUPORTES					
010-11654-01	753759975494	Suporte Robusto com cabo para veículos offroad (apto para montagem RAM)	*	40,24 €	49,50 €
010-10962-00	753759068417	Kit de montagem RAM	*	56,91 €	70,00 €
010-11654-07	753759984977	Suporte para bicicleta	*	24,39 €	30,00 €
010-11654-00	753759975487	Suporte automóvel com alta voz	*	56,10 €	69,00 €
010-11654-04	753759977467	Suporte antidesslizante	*	73,98 €	91,00 €
010-11654-06	753759979911	Suporte para barco	*	39,84 €	49,00 €
CABOS					
010-10851-11	753759081829	Adaptador de isqueiro	*	20,33 €	25,00 €
010-11131-00	753759082215	Cabo de alimentação e saída de dados	*	24,39 €	30,00 €
010-10723-00	753759052966	Carregador 220V	*	12,20 €	15,00 €
010-10723-12	753759098872	Kit de carregador de CA e adaptadores internacionais		16,26 €	20,00 €
BOLSAS E PROTECTORES DE ECRÃ					
010-10117-02	753759042004	Bolsa de nylon	*	7,32 €	9,00 €
010-10117-03	753759082307	Bolsa universal	*	8,94 €	11,00 €
010-11654-05	753759979348	Protector de ecrã anti-brilho	*	9,35 €	11,50 €
010-11854-00	753759990121	Fita de pescoço/Mosquetão		12,20 €	15,00 €
OUTROS					
010-10702-00	753759053086	Antena magnética GA25MCX com connector MCX		24,39 €	30,00 €
010-11654-03	753759975517	Pack de baterias lítio-ion	*	39,43 €	48,50 €
010-11663-00	753759975524	Kit Geocaching		16,39 €	20,16 €

Série Oregon® – Para Montanha



COD.GARMIN	E.A.N.	SÉRIE OREGON		SEM IVA	COM IVA
010-01066-00	753759994822	Oregon 600		308,13 €	379,00 €
010-01066-11	753759994846	Oregon 600t		365,04 €	449,00 €
020-00189-03		Oregon 600 TOPO Portugal		308,13 €	379,00 €
010-01066-20	753759997458	Oregon 650		365,04 €	449,00 €
010-01066-31	753759997472	Oregon 650T		421,95 €	519,00 €

*Compatível com toda a serie

Série Oregon® – Para Montanha

COD.GARMIN	E.A.N.	SÉRIE OREGON	SEM IVA	COM IVA
SENSORES				
010-10997-00	753759074852	Monitor de batimento cardíaco STANDART	* 40,65 €	50,00 €
010-10714-00	753759057374	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco	* 8,13 €	10,00 €
010-10714-01	753759074258	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco (pequena)	* 7,32 €	9,00 €
010-10997-07	753759003456	Monitor de batimento cardíaco PREMIUM	* 48,78 €	60,00 €
010-11254-02	753759003463	Cinta elástica de repuesto para pulsómetro PREMIUM	* 32,52 €	40,00 €
010-10644-00	753759050030	GSC10 - Sensor de velocidade / cadencia	* 34,96 €	43,00 €
010-10729-00	753759057251	Íman para GSC10	* 8,13 €	10,00 €
010-11092-30	753759993122	TEMPE- Sensor de temperatura externo	* 24,39 €	30,00 €
010-11092-20	753759969820	CHIRP	* 16,26 €	20,00 €
SUPOSTES				
010-11023-00	753759074654	Suporte para bicicleta	* 9,76 €	12,00 €
010-11031-00	753759075880	Suporte para barco	* 24,39 €	30,00 €
010-10908-00	753759067304	Suporte anti deslizante	* 21,95 €	27,00 €
010-10851-20	753759085063	Adaptador de montagem para automóvel (deve ser utilizado com 010-10908-00)	* 5,69 €	7,00 €
010-11853-00	753759990114	Pack acessórios Outdoor(Sup. Bicicleta,Clipe e Bolsa)	* 16,26 €	20,00 €
010-10851-10	753759082277	Kit de navegação (suporte para carro + cabo adaptador de isqueiro + adesivo)	* 40,65 €	50,00 €
249-00059-00	/	Disco adesivo permanente	* 1,18 €	1,45 €
010-10371-00	753759037901	Pack de 3 discos adesivos temporários	* 3,66 €	4,50 €
CABOS				
010-10723-01	753759052973	Cabo USB	* 5,69 €	7,00 €
010-11131-00	753759082215	Cabo de alimentação e saída de dados	* 24,39 €	30,00 €
010-10851-11	753759081829	Adaptador de isqueiro	* 20,33 €	25,00 €
010-10723-00	753759052966	Carregador 220V	* 12,20 €	15,00 €
010-10723-12	753759098872	Kit de carregador de CA e adaptadores internacionais	16,26 €	20,00 €
BOLSAS, CLIPS E FITAS DE PESCOÇO				
010-10850-20	753759082925	Bolsa rígida	* 24,39 €	30,00 €
010-10117-03	753759082307	Bolsa universal	* 8,94 €	11,00 €
010-11022-00	753759074647	Clip mosquetão	* 8,94 €	11,00 €
010-11022-10	753759093662	Clip de cinto	* 6,50 €	8,00 €
010-10888-00	753759066604	Fita de pescoço	* 18,70 €	23,00 €
010-11854-00	753759990121	Fita de pescoço/Mosquetão	12,20 €	15,00 €
BATERIAS E OUTROS				
010-10683-05		Cartão de dados 4GB	12,20 €	15,00 €
010-11343-00	753759096625	Kit carregador com 2 baterias AA	* 21,95 €	27,00 €
010-11874-00	753759091203	Bateria NiMH recarregável	600 / 600t / 650 / 650t	19,51 € 24,00 €
010-10644-02	753759972424	Pack de bateria externa com carga solar	* 65,04 €	80,00 €
010-11663-00	753759975524	Kit Geocaching	16,26 €	20,00 €

Série Dakota® – Para Montanha



COD.GARMIN	E.A.N.	SÉRIE DAKOTA	SEM IVA	COM IVA
010-00781-00	753759094867	Dakota 10	104,88 €	129,00 €
010-00781-01	753759094874	Dakota 20	161,79 €	199,00 €
ACESSÓRIOS				
SENSORES				
010-10997-00	753759074852	Monitor de batimento cardíaco STANDART	20 40,65 €	50,00 €
010-10714-00	753759057374	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco	20 8,13 €	10,00 €
010-10714-01	753759074258	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco (pequena)	20 7,32 €	9,00 €
010-10997-07	753759003456	Monitor de batimento cardíaco PREMIUM	20 48,78 €	60,00 €
010-11254-02	753759003463	Cinta elástica de repuesto para pulsómetro PREMIUM	20 32,52 €	40,00 €
010-10644-00	753759050030	GSC10 - Sensor de velocidade / cadencia	20 34,96 €	43,00 €
010-10729-00	753759057251	Íman para GSC10	20 8,13 €	10,00 €
010-11092-30	753759993122	TEMPE- Sensor de temperatura externo	20 24,39 €	30,00 €
010-11092-20	753759969820	CHIRP	20 16,26 €	20,00 €
SUPOSTES				
010-11023-00	753759074654	Suporte para bicicleta	9,76 €	12,00 €
010-11031-00	753759075880	Suporte para barco	24,39 €	30,00 €
010-11853-00	753759990114	Pack acessórios Outdoor (suporte de bicicleta, clip de cinto e bolsa universal)	* 16,26 €	20,00 €
010-10851-10	753759082277	Kit de navegação (suporte para carro + cabo adaptador de isqueiro + adesivo)	40,65 €	50,00 €
010-10646-01	753759050795	Pack de 2 discos pequenos adesivos temporários	6,50 €	8,00 €
CABOS				
010-10723-01	753759052973	Cabo USB	5,69 €	7,00 €
010-10723-00	753759052966	Adaptador 220V internacional	16,26 €	20,00 €
010-10851-11	753759081829	Adaptador de isqueiro	* 20,33 €	25,00 €
010-10723-12	753759098872	Kit de carregador de CA e adaptadores internacionais	16,26 €	20,00 €
BOLSAS, CLIPS E FITAS DE PESCOÇO				
010-11344-00	753759096465	Bolsa	8,94 €	11,00 €
010-11344-10	753759097332	Bolsa de silicone	7,32 €	9,00 €
010-10850-20		Bolsa rígida	24,39 €	30,00 €
010-11022-20	753759098179	Clip Mosquetão	8,94 €	11,00 €
010-11022-10	753759093662	Clip de Cinto	6,50 €	8,00 €

*Compatível com toda a série

Série Dakota® – Para Montanha

COD.GARMIN	E.A.N.	SÉRIE DAKOTA	SEM IVA	COM IVA
BOLSAS, CLIPS E FITAS DE PESCOÇO				
010-11734-20		Clip de Cinto	7,32 €	9,00 €
010-11854-00	753759990121	Fita de pescoço/Mosquetão	12,20 €	15,00 €
BATERIAS				
010-11343-00	753759096625	Kit carregador com 2 baterias AA	21,95 €	27,00 €
010-10644-02	753759972424	Pack de bateria externa com carga solar	65,04 €	80,00 €
010-11663-00	753759975524	Kit Geocaching	16,26 €	20,00 €

Série Etrex® – Para Montanha



COD.GARMIN	E.A.N.	SÉRIE ETRIX	SEM IVA	COM IVA
010-00970-00	753759975845	Etrex 10	96,75 €	119,00 €
010-00970-10	753759975876	Etrex 20	161,79 €	199,00 €
010-00970-20	753759975906	Etrex 30	202,44 €	249,00 €
020-00189-02		Etrex 30 TOPO Portugal	202,44 €	249,00 €
ACESSÓRIOS				
SENSORES				
010-10997-00	753759074852	Monitor de batimento cardíaco STANDART	30	40,65 € 50,00 €
010-10714-00	753759057374	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco	30	8,13 € 10,00 €
010-10714-01	753759074258	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco (pequena)	30	7,32 € 9,00 €
010-10997-07	753759003456	Monitor de batimento cardíaco PREMIUM	30	48,78 € 60,00 €
010-11254-02	753759003463	Cinta elástica de repuesto para pulsómetro PREMIUM	30	32,52 € 40,00 €
010-10644-00	753759050030	GSC10 - Sensor de velocidade / cadencia	30	34,96 € 43,00 €
010-10729-00	753759057251	Ímã para GSC10	30	8,13 € 10,00 €
010-11092-30	753759993122	TEMPE - Sensor de temperatura externo	30	24,39 € 30,00 €
010-11092-20	753759969820	CHIRP	30	16,26 € 20,00 €
SUPORTES				
010-11023-00	753759074654	Suporte para bicicleta	*	9,76 € 12,00 €
010-11031-00	753759075880	Suporte para barco	*	24,39 € 30,00 €
010-11602-00	753759975463	Suporte antidesslizante	*	31,71 € 39,00 €
010-11853-00	753759990114	Pack accesorios Outdoor (suporte de bicicleta, clip de cinto e bolsa universal)	*	16,26 € 20,00 €
010-10851-10	753759082277	Kit de navegação (suporte para carro + cabo adaptador de isqueiro + adesivo)	*	40,65 € 50,00 €
010-10646-01	753759050795	Pack de 2 discos pequenos adesivos temporarios	*	6,50 € 8,00 €
CABOS				
010-10723-01	753759052973	Cabo USB	*	5,69 € 7,00 €
010-10723-00	753759052966	Adaptador 220V internacional	*	16,26 € 20,00 €
010-10851-11	753759081829	Adaptador de isqueiro	*	20,33 € 25,00 €
010-10723-12	753759098872	Kit de carregador de CA e adaptadores internacionais		16,26 € 20,00 €
BOLSAS, CLIPS E FITAS DE PESCOÇO				
010-11734-00	753759980276	Bolsa de transporte	*	9,76 € 12,00 €
010-11022-20	753759098179	Clip mosquetão	*	8,94 € 11,00 €
010-11734-20	753759980375	Clip de cinto	*	7,32 € 9,00 €
010-10888-00	753759066604	Fita de pescoço	*	18,70 € 23,00 €
BATERIAS				
010-11343-00	753759096625	Kit cargador com 2 baterias AA	*	21,95 € 27,00 €
010-10644-02	753759972424	Pack de bateria externa com carga solar	*	65,04 € 80,00 €
010-11663-00	753759975524	Kit Geocaching		16,26 € 20,00 €

GPS Série 64® – Para Montanha



COD.GARMIN	E.A.N.	SÉRIE 64	SEM IVA	COM IVA
010-01199-00	753759115814	GPSMAP 64	243,09 €	299,00 €
010-01199-10	753759115838	GPSMAP 64s	324,39 €	399,00 €
010-01199-21	753759115869	GPSMAP 64st	381,30 €	469,00 €
ACESSÓRIOS				
SENSORES				
010-10997-00	753759074852	Monitor de batimento cardíaco STANDART	S / ST / SC / STC	40,65 € 50,00 €
010-10714-00	753759057374	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco	S / ST / SC / STC	8,13 € 10,00 €

*Compatível com toda a serie

GPS Série 64® – Para Montanha

COD.GARMIN	E.A.N.	SÉRIE 64		SEM IVA	COM IVA
SENSORES					
010-10714-01	753759074258	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco (pequena)	S / ST / SC / STC	7,32 €	9,00 €
010-10997-07	753759003456	Monitor de batimento cardíaco PREMIUM	S / ST / SC / STC	48,78 €	60,00 €
010-11254-02	753759003463	Cinta elástica de repuesto para pulsómetro PREMIUM		32,52 €	40,00 €
010-10644-00	753759050030	GSC10 - Sensor de velocidade / cadencia	S / ST / SC / STC	34,96 €	43,00 €
010-10729-00	753759057251	Íman para GSC10	S / ST / SC / STC	8,13 €	10,00 €
010-11092-30	753759993122	TEMPE - Sensor de temperatura externo	S / ST / SC / STC	24,39 €	30,00 €
010-11092-20	753759969820	CHIRP	S / ST / SC / STC	16,26 €	20,00 €
SUPORTES					
010-11023-00	753759074654	Suporte para bicicleta	*	9,76 €	12,00 €
010-11031-00	753759075880	Suporte para barco	*	24,39 €	30,00 €
010-10199-02	753759015749	Base suporte painel de instrumentos	*	8,13 €	10,00 €
249-00059-00	/	Disco adesivo permanente	*	1,18 €	1,45 €
010-10371-00	753759037901	Pack de 3 discos adesivos temporários	*	3,66 €	4,50 €
010-10851-10	753759082277	Kit de navegação (suporte para carro + cabo adaptador de isqueiro + adesivo)	*	40,65 €	50,00 €
CABOS					
010-10723-01	753759052973	Cabo USB	*	5,69 €	7,00 €
010-11131-00	753759082215	Cabo de alimentação e saída de dados	*	24,39 €	30,00 €
010-10165-00	753759007140	Adaptador de isqueiro + cabo de PC	*	30,89 €	38,00 €
010-10851-11	753759081829	Adaptador de isqueiro	*	20,33 €	25,00 €
010-10723-12	753759098872	Kit de carregador de CA e adaptadores internacionais		16,26 €	20,00 €
ANTENAS					
010-10702-00	753759053086	Antena magnética GA25MCX com conector MCX	S / ST / SC / STC	24,39 €	30,00 €
010-10157-00	753759007041	Cabo de extensão de 2,5 m para antena GA25	S / ST / SC / STC	26,02 €	32,00 €
BOLSAS, CLIPS E FITAS DE PESCOÇO					
010-11853-00	753759990114	Pack acessórios Outdoor (suporte de bicicleta, clip de cinto e bolsa universal)	*	16,26 €	20,00 €
010-10117-02	753759042004	Bolsa de nylon	*	7,32 €	9,00 €
010-11526-00	753759968526	Bolsa transparente	*	16,26 €	20,00 €
010-11526-10	753759980177	Bolsa transparente	SC / STC	12,60 €	15,50 €
010-11022-10	753759093662	Clip de cinto	*	6,50 €	8,00 €
010-11022-00	753759074647	Clip mosquetão	*	8,94 €	11,00 €
010-11022-20	753759098179	Clip mosquetão	*	8,94 €	11,00 €
010-10888-00	753759066604	Fita de pescoço	*	18,70 €	23,00 €
BATERIAS					
010-11343-00	753759096625	Kit carregador com 2 baterias AA	*	21,95 €	27,00 €
010-10644-02	753759972424	Pack de bateria externa com carga solar	*	65,04 €	80,00 €
010-11663-00	753759975524	Kit Geocaching		16,39 €	20,16 €

GPS Séries 72H / 78 – Para Montanha



COD.GARMIN	E.A.N.	SÉRIE 72H / 78		SEM IVA	COM IVA
010-00840-01	753759098513	GPS 72H		121,14 €	149,00 €
010-00864-00	753759100902	GPSMap 78		202,44 €	249,00 €
010-00864-01	753759100919	GPSMap 78S		283,74 €	349,00 €
ACESSÓRIOS					
SENSORES					
010-10997-00	753759074852	Monitor de batimento cardíaco STANDART	78S	40,65 €	50,00 €
010-10714-00	753759057374	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco	78S	8,13 €	10,00 €
010-10714-01	753759074258	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco (pequena)	78S	7,32 €	9,00 €
010-10997-07	753759003456	Monitor de batimento cardíaco PREMIUM	78S	48,78 €	60,00 €
010-11254-02	753759003463	Cinta elástica de repuesto para pulsómetro PREMIUM		32,52 €	40,00 €
010-10644-00	753759050030	GSC10 - Sensor de velocidade / cadencia	78S	34,96 €	43,00 €
010-10729-00	753759057251	Íman para GSC10	78S	8,13 €	10,00 €
010-11092-30	753759993122	TEMPE - Sensor de temperatura externo	78S	24,39 €	30,00 €
010-11092-20	753759969820	CHIRP	78S	16,26 €	20,00 €
SUPORTES					
010-10300-00	753759030179	Suporte para barco	72H	18,70 €	23,00 €
010-10305-01	753759040956	Suporte de bicicleta	72H	12,20 €	15,00 €
010-10496-01	753759049973	Adaptador para bicicleta	72H	8,94 €	11,00 €
010-10496-00	753759044763	Suporte de bicicleta de grande diâmetro(25-32mm diâmetro)	78	8,94 €	11,00 €
010-10352-00	753759035594	Suporte antidslizante painel de instrumentos	72H	26,83 €	33,00 €
010-11441-00	753759100933	Suporte para barco	78	16,67 €	20,50 €
010-11441-01	753759100940	Suporte para automóvel	78	13,01 €	16,00 €
CABOS					
010-10723-01	753759052973	Cabo USB	*	5,69 €	7,00 €

*Compatível com toda a série

GPS Séries 72H / 78 – Para Montanha

COD.GARMIN	E.A.N.	SÉRIES 72H / 78		SEM IVA	COM IVA
CABOS					
010-10141-00	753759006709	Cabo para PC	72H	21,95 €	27,00 €
010-10310-00	753759031497	Adaptador USB / RS232 para cabo PC	72H	40,65 €	50,00 €
010-10082-00	753759001070	Cable de alimentação e saída de dados	*	20,33 €	25,00 €
010-10165-00	753759007140	Adaptador de isqueiro + cabo de PC	*	30,89 €	38,00 €
010-10851-11	753759081829	Adaptador de isqueiro	*	20,33 €	25,00 €
010-10723-12	753759098872	Kit de carregador de CA e adaptadores internacionais	78 / 78S	16,26 €	20,00 €
ANTENAS					
010-10702-00	753759053086	Antena magnética GA25MCX com connector MCX	78 / 78S	24,39 €	30,00 €
010-10157-00	753759007041	Cabo de extensão de 2,5 m para antena GA25	*	26,02 €	32,00 €
010-10871-00	753759064853	Suporte ventosa externo GA 25	*	8,13 €	10,00 €
BOLSAS, CLIPS E FITA DE PESCOÇO					
010-10117-02	753759042004	Bolsa de Nylon	*	7,32 €	9,00 €
BATERIAS					
010-11343-00	753759096625	Pack baterias recarregáveis e carregador	*	21,95 €	27,00 €
010-10644-02	753759972424	Pack de bateria externa com carga solar	*	65,04 €	80,00 €
010-11663-00	753759975524	Kit Geocaching		16,26 €	20,00 €

Séries fenix / Tactix – Para Montanha



COD.GARMIN	E.A.N.	SÉRIE FENIX		SEM IVA	COM IVA
010-01040-21	753759113315	Tactix		324,39 €	399,00 €
010-01040-61	753759120672	Fenix 2		324,39 €	399,00 €
010-01040-70	753759120696	Fenix 2 Performer Bundle		365,04 €	449,00 €
ACESSÓRIOS					
SENSORES					
010-10997-00	753759074852	Monitor de batimento cardíaco STANDART		40,65 €	50,00 €
010-10714-00	753759057374	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco		8,13 €	10,00 €
010-10714-01	753759074258	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco (pequena)		7,32 €	9,00 €
010-10997-07	753759003456	Monitor de batimento cardíaco PREMIUM		48,78 €	60,00 €
010-11254-02	753759003463	Cinta elástica de repuesto para pulsómetro PREMIUM		32,52 €	40,00 €
010-10997-08	753759107741	Pulsómetro RUN	Fenix 2	80,49 €	99,00 €
010-10644-00	753759050030	GSC10 - Sensor de velocidade / cadencia		34,96 €	43,00 €
010-10729-00	753759057251	Ímã para GSC10		8,13 €	10,00 €
010-11092-30	753759993122	TEMPE - Sensor de temperatura externo		24,39 €	30,00 €
010-11092-20	753759969820	CHIRP		16,26 €	20,00 €
SUPORTES					
010-11029-00	753759075583	Suporte para bicicleta Forerunner		10,57 €	13,00 €
CABOS					
010-11814-10	753759992651	Clip carregador	Fenix/Tactix	20,33 €	25,00 €
010-10635-01	753759049911	Carregador 220V	Fenix/Tactix	12,20 €	15,00 €
BRACELETES					
010-11814-00	753759992583	Bracelete extensível	Fenix/Tactix		
010-11814-01	753759992590	Bracelete em pele	Fenix/Tactix	32,52 €	40,00 €
010-11814-02	753759992606	Bracelete em tecido	Fenix/Tactix	16,26 €	20,00 €
010-11814-03	753759992613	Bracelete mosquetão	Fenix/Tactix	24,39 €	30,00 €
010-11814-04	753759992620	Bracelete preta de substituição	Fenix/Tactix	14,63 €	18,00 €
010-11814-05	753759992637	Bracelete verde	Fenix/Tactix	14,63 €	18,00 €
010-11814-06	753759992644	Bracelete laranja	Fenix/Tactix	14,63 €	18,00 €
BATERIA EXTERNA					
010-10644-02	753759972424	Pack de bateria externa com carga solar		65,04 €	80,00 €
010-11663-00	753759975524	Kit Geocaching		16,26 €	20,00 €

Série Foretrex® – Para Montanha



COD.GARMIN	E.A.N.	SÉRIE FORETREX	SEM IVA	COM IVA	
010-00776-00	753759096915	Foretrex 301	121,14 €	149,00 €	
010-00777-00	753759096922	Foretrex 401	161,79 €	199,00 €	
ACESSÓRIOS					
SENSORES					
010-10997-00	753759074852	Monitor de batimento cardíaco STANDART	401	40,65 €	50,00 €
010-10714-00	753759057374	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco	401	8,13 €	10,00 €
010-10714-01	753759074258	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco (pequena)	401	7,32 €	9,00 €
010-10997-07	753759003456	Monitor de batimento cardíaco PREMIUM	401	48,78 €	60,00 €
010-11254-02	753759003463	Cinta elástica de repuesto para pulsómetro PREMIUM		32,52 €	40,00 €
010-10644-00	753759050030	GSC10 - Sensor de velocidade / cadencia	401	34,96 €	43,00 €
010-10729-00	753759057251	Ímã para GSC10	401	8,13 €	10,00 €
SUPORTES E BRACELETES					
010-11029-00	753759075583	Suporte para bicicleta	*	10,57 €	13,00 €
010-11281-00	753759097349	Braçete de velcro	*	10,16 €	12,50 €
CABOS					
010-10723-01	753759052973	Cabo USB	*	5,69 €	7,00 €
010-10563-00	753759046873	Adaptador de isqueiro	*	23,17 €	28,50 €
BATERIAS					
010-10644-02	753759972424	Pack de bateria externa com carga solar	*	65,04 €	80,00 €
010-11663-00	753759975524	Kit Geocaching		16,26 €	20,00 €

Acessórios para dispositivos portáteis

Apple

COD.GARMIN	E.A.N.	ACESSÓRIOS	SEM IVA	COM IVA	
ACESSÓRIOS					
010-11786-00	753759981440	DONGLE - Adaptador ANT	Para Iphone	31,71 €	39,00 €
010-10997-00	753759074852	Monitor de batimento cardíaco STANDART	Necesita DONGLE	40,65 €	50,00 €
010-10714-00	753759057374	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco		8,13 €	10,00 €
010-10714-01	753759074258	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco (pequena)		7,32 €	9,00 €
010-10997-07	753759003456	Monitor de batimento cardíaco PREMIUM	Necesita DONGLE	48,78 €	60,00 €
010-11254-02	753759003463	Cinta elástica de reposição para pulsómetro PREMIUM		32,52 €	40,00 €
010-11092-00	753759083991	SDM4 - Podómetro	NECESITA DONGLE	56,10 €	69,00 €
010-10644-00	753759050030	GSC10 - Sensor de velocidade/ cadencia	NECESITA DONGLE	34,96 €	43,00 €
010-10729-00	753759057251	Ímã de reposição		8,13 €	10,00 €
010-01055-15	753759106140	GLO - Receptor GPS e GLONASS portátil		80,49 €	99,00 €
010-10838-10	753759993207	Clip de cinto		3,25 €	4,00 €
010-11832-00	753759993252	Suporte antideslizante		12,20 €	15,00 €
010-10635-01	753759049911	Carregador USB / 220V		12,20 €	15,00 €
OUTROS					
010-11856-00	753759990183	Kit para carro(suporte, ventosa e carregador de isqueiro/USB)	Para Iphone 4/4S	28,46 €	35,00 €
010-11959-00	753759998561	Kit para carro (Garfo, suporte com ventosa e 2 conectores USB (no cable))	Para Iphone 5	24,39 €	30,00 €
010-11960-00	753759998578	Garfo	Para Iphone 5	10,57 €	13,00 €
APLICAÇÕES					
		Garmin Fit			0,79 €
		OpenCaching			Gratis
		Garmin Tracker			Gratis

Android

COD.GARMIN	E.A.N.	ACESSÓRIOS	SEM IVA	COM IVA	
ACESSÓRIOS					
010-01055-15	753759106140	GLO - Recetor GPS GLONASS portátil		80,49 €	99,00 €
010-10838-10	753759993207	Clip de cinto		3,25 €	4,00 €
010-11832-00	753759993252	Suporte antideslizante		12,20 €	15,00 €
010-10635-01	753759049911	Carregador USB / 220V		12,20 €	15,00 €
APLICAÇÕES					
		Garmin Fit			0,79 €
		OpenCaching			Gratis
		Garmin Tracker			Gratis

Cartografia e softwares

Software

COD.GARMIN	E.A.N.	CARTOGRAFÍA		SEM IVA	COM IVA
010-10215-04	753759024031	Software Trip & Waypoint Manager	CD	23,58 €	29,00 €
010-10215-01	753759016753	Software WorldMap con Trip & Waypoint Manager	CD	47,97 €	59,00 €

Cartografias

COD.GARMIN	E.A.N.	CARTOGRAFÍA		SEM IVA	COM IVA
010-11544-00	753759104030	BirdsEye™ Imagens satélites	Tarjeta código	20,33 €	25,00 €
010-11758-00	753759978815	BirdsEye™ Select Retail (Consultar países com cobertura)	Tarjeta código	16,26 €	20,00 €

ARGENTINA

010-12145-00	753759118978	TOPO Andes	MicroSD/SD	72,36 €	89,00 €
--------------	--------------	------------	------------	---------	---------

ALASKA

010-C1057-00	753759976934	TOPO Alaska Enhanced	MicroSD/SD	96,75 €	119,00 €
--------------	--------------	----------------------	------------	---------	----------

ALEMANHA

010-11288-03	4250014315157	Topo Deutschland / Germany v6 PRO	DVD + MicroSD/SD	104,88 €	129,00 €
010-11561-02	4250014315133	Topo Deutschland / Germany v6 Pro, Update	DVD	64,23 €	79,00 €
010-11404-02	753759124779	Transalpine v4 Pro (Austria, Alemanha, Italia, Suíça e Eslovenia) - ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD	145,53 €	179,00 €

AUSTRALIA

010-C1049-00	753759968519	TOPO Australia & New Zealand	MicroSD/SD	161,79 €	199,00 €
010-11596-00	753759968502	TOPO Australia & New Zealand	DVD	161,79 €	199,00 €

AUSTRIA

010-11289-01	4250014314488	TOPO Austria V4 - ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €
010-11742-00	4250014313399	Wander-Atlas Tirol	MicroSD/SD	32,44 €	39,90 €
010-11737-01	4250014314693	Alpenvereinskarten (Alpes alemãs e austríacos)	MicroSD/SD	104,88 €	129,00 €
010-11404-02	753759124779	Transalpine v4 Pro (Austria, Alemanha, Italia, Suíça e Eslovenia) - ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD	145,53 €	179,00 €

BALCÁS

010-12153-00	4250014315669	Adria TOPO PRO (Albânia;Bósnia Herzegovina, Croácia;FYRO; Macedónia;Kosovo, Montenegro,Servia e Eslovénia	MicroSD/SD	52,85 €	65,00 €
--------------	---------------	--	------------	---------	---------

BÉLGICA

010-12008-00	4250014315232	TOPO Benelux PRO	DVD + MicroSD/SD	113,01 €	139,00 €
010-12012-00	4250014315256	TOPO Belux Pro	DVD + MicroSD/SD	80,49 €	99,00 €

BOLÍVIA

010-12145-00	753759118976	TOPO Andes	MicroSD/SD	72,36 €	89,00 €
--------------	--------------	------------	------------	---------	---------

BULGÁRIA

010-12049-00	91131356562	TOPO Bulgária	MicroSD/SD	36,59 €	45,00 €
--------------	-------------	---------------	------------	---------	---------

CANADÁ

010-10469-00	753759045654	TOPO Canada	DVD	105,69 €	130,00 €
010-C1086-00	753759991081	TOPO Canada	MicroSD/SD	105,69 €	130,00 €
010-C1009-00	753759095017	TOPO Canada - East	MicroSD/SD	69,11 €	85,00 €
010-C1010-00	753759095024	TOPO Canada - Northwest	MicroSD/SD	69,11 €	85,00 €
010-C1011-00	753759095031	TOPO Canada - Nunavut	MicroSD/SD	69,11 €	85,00 €
010-C1012-00	753759095048	TOPO Canada - West	MicroSD/SD	69,11 €	85,00 €
010-C1013-00	753759095055	TOPO Canada - Central	MicroSD/SD	69,11 €	85,00 €
010-11753-00	753759978044	BirdsEye TOPO, USA & Canada	Tarjeta código	23,58 €	29,00 €
010-C1051-00	753759969202	Campos de golf de USA e Canadá	MicroSD/SD	39,84 €	49,00 €

CHILE

010-11934-00	753759995195	TOPO Chile	MicroSD/SD	60,98 €	75,00 €
010-11933-00	753759995188	TOPO Chile	DVD	60,98 €	75,00 €
010-12145-00	753759118976	TOPO Andes	MicroSD/SD	72,36 €	89,00 €

DINAMARCA

010-11836-01	4250014315324	TOPO Denmark PRO	MicroSD/SD	64,23 €	79,00 €
--------------	---------------	------------------	------------	---------	---------

ESLOVAQUIA

010-11795-00	8588003511300	Topo Slovakia	CD-ROM	48,78 €	60,00 €
--------------	---------------	---------------	--------	---------	---------

ESLOVENIA

010-11404-02	753759124779	Transalpin V4 Pro (Austria, Alemanha, Italia, Suíça e Eslovenia) - ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD	145,53 €	179,00 €
--------------	--------------	--	------------------	----------	----------

ESPANHA

010-12036-00	4250014315218	TOPO España V5 Pro	MicroSD/SD	104,88 €	129,00 €
010-11659-00	4250014312668	TOPO España Alpina - Pirineo Catalán / Andorra	MicroSD/SD	39,84 €	49,00 €
010-11660-00	4250014312675	TOPO España Alpina - Catalunya Interior y Litoral	MicroSD/SD	39,84 €	49,00 €
010-11655-00	4250014312620	TOPO España Alpina - Pirineo Aragonés y Navarro	MicroSD/SD	39,84 €	49,00 €
010-11656-00	4250014312637	TOPO España Alpina - Sistema central - Picos	MicroSD/SD	39,84 €	49,00 €
010-11657-00	4250014312644	TOPO España Alpina - Espacios Naturales de Andalucía	MicroSD/SD	39,84 €	49,00 €
010-11658-00	4250014312651	TOPO España Alpina - Mallorca (Sierra de Tramuntana)	MicroSD/SD	39,84 €	49,00 €

Cartografias

FINLÂNDIA						
010-11287-00	4250014310756	TOPO Finland - Entire country	DVD	543,90 €	669,00 €	
010-11320-00	4250014310763	TOPO Finland - Regions	DVD	178,05 €	219,00 €	
010-11988-00	4250014314853	TOPO Finlândia (Suomi) v3 PRO	MicroSD/SD	243,09 €	299,00 €	
010-11989-00	4250014314860	TOPO Finlândia (Suomi) v3 PRO North (Pohjoinen)	MicroSD/SD	161,79 €	199,00 €	
010-11990-00	4250014314877	TOPO Suomi - v3 PRO South (Etelä)	MicroSD/SD	161,79 €	199,00 €	
010-11991-00	4250014314884	TOPO Suomi - v3 Light-whole country	Carta	56,10 €	69,00 €	
010-11991-00	4250014314891	TOPO Suomi - v3 Light-Pohjoinen/North	Carta	31,71 €	39,00 €	
010-11991-00	4250014314891	TOPO Suomi - v3 Light-Eletä/South	Carta	31,71 €	39,00 €	
FRANÇA						
010-11244-01	4250014314099	TOPO France v3 PRO - Entire country - ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD	243,09 €	299,00 €	
010-11821-00	4250014314143	TOPO France v3 PRO DOM-TOM - ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD	104,88 €	129,00 €	
010-11236-01	4250014314105	TOPO France v3 PRO Nord Est - ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD	121,14 €	149,00 €	
010-11238-01	4250014314112	TOPO France v3 PRO Nord Ouest - ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD	121,14 €	149,00 €	
010-11240-01	4250014314129	TOPO France v3 PRO Sud Est - ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD	121,14 €	149,00 €	
010-11242-01	4250014314136	TOPO France v3 PRO Sud Ouest - ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD	121,14 €	149,00 €	
010-12211-00	4250014315836	TOPO França Montagna PRO	MicroSD/SD	161,79 €	199,00 €	
GRA- BRETANHA						
010-11758-00	753759978815	BirdsEye Select Great Britain	Código	16,26 €	20,00 €	
010-C1043-00	753759104313	GB Discoverer - 1:50k - All Regions	MicroSD/SD	191,06 €	235,00 €	
010-C1036-00	753759098643	GB Discoverer - 1:50k - Northern England & Midlands	MicroSD/SD	119,51 €	147,00 €	
010-C1037-00	753759098650	GB Discoverer - 1:50k - Southern England & Wales	MicroSD/SD	119,51 €	147,00 €	
010-C1035-00	753759098636	GB Discoverer - 1:50k - Scotland	MicroSD/SD	119,51 €	147,00 €	
010-C0988-00	753759086251	GB Discoverer - 1:50k - Great Britain National Park	MicroSD/SD	72,36 €	89,00 €	
010-C0963-00	753759086008	GB Discoverer - The Norfolk Broads	MicroSD/SD	64,23 €	79,00 €	
010-C0970-00	753759086077	GB Discoverer - Ben Nevis and Glencoe	MicroSD/SD	64,23 €	79,00 €	
010-C0975-00	753759086121	GB Discoverer - Loch Lomond and the Trossachs	MicroSD/SD	64,23 €	79,00 €	
010-C0978-00	753759086152	GB Discoverer - The New Forest and South Downs	MicroSD/SD	64,23 €	79,00 €	
010-C0979-00	753759086169	GB Discoverer - North Yorkshire Moors	MicroSD/SD	64,23 €	79,00 €	
010-C0980-00	753759086176	GB Discoverer - Peak District	MicroSD/SD	64,23 €	79,00 €	
010-C0981-00	753759086183	GB Discoverer - Dartmoor and Exmoor	MicroSD/SD	64,23 €	79,00 €	
010-C0984-00	753759086213	GB Discoverer - Yorkshire Dales	MicroSD/SD	64,23 €	79,00 €	
010-C0985-00	753759086220	GB Discoverer - Northumberland	MicroSD/SD	64,23 €	79,00 €	
010-C0986-00	753759086237	GB Discoverer - Snowdonia National Park	MicroSD/SD	64,23 €	79,00 €	
010-C0990-00	753759086275	GB Discoverer - Coast to Coast Walk	MicroSD/SD	64,23 €	79,00 €	
010-C0991-00	753759086282	GB Discoverer - Lake District	MicroSD/SD	64,23 €	79,00 €	
010-C0998-00	753759086350	GB Discoverer - Brecon Beacons and Pembroke Coast	MicroSD/SD	64,23 €	79,00 €	
010-C1000-00	753759086374	GB Discoverer - The Cairngorms	MicroSD/SD	64,23 €	79,00 €	
HAWAII						
010-C1055-00	753759974473	TOPO Hawaii 24k	MicroSD/SD	40,65 €	50,00 €	
HOLANDA						
010-12010-00	4250014315287	TOPO Netherlands PRO	DVD + MicroSD/SD	80,49 €	99,00 €	
010-12008-00	4250014315232	TOPO Benelux PRO	DVD + MicroSD/SD	113,01 €	139,00 €	
HUNGRIA						
010-11788-00	n/a	TOPO Hungary	CD-ROM	60,98 €	75,00 €	
IRLANDA						
010-C1045-00	753759105884	EIRE Discoverer - Full Country	MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €	
010-C1052-00	753759972288	Northern Ireland Discoverer	MicroSD/SD	97,56 €	120,00 €	
ITALIA						
010-11584-01	4250014314532	TrekMap Italia	MicroSD/SD	161,79 €	199,00 €	
010-11404-02	4250014313610	Transalpin Pro v4(Austria, Alemanha, Italia, Suíça e Eslovenia) - ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD	145,53 €	179,00 €	
LUXEMBURGO						
010-12008-00	4250014315232	TOPO Benelux PRO	DVD + MicroSD/SD	113,01 €	139,00 €	
010-12012-00	4250014311012	TOPO Belux PRO	DVD + MicroSD/SD	80,49 €	99,00 €	
MARROCOS						
010-11366-00	4250014311012	TOPO Morocco	DVD + MicroSD/SD	121,14 €	149,00 €	
MÉXICO						
010-C1099-00	753759999995	TOPO México	MicroSD/SD	60,98 €	75,00 €	
NORUEGA						
010-11711-00	7090025253010	TOPO Norway Premium 1, Stavanger	MicroSD/SD	161,79 €	199,00 €	
010-11712-00	7090025253027	TOPO Norway Premium 2, Kristiansand	MicroSD/SD	161,79 €	199,00 €	
010-11713-00	7090025253034	TOPO Norway Premium 3, Oslo	MicroSD/SD	169,92 €	209,00 €	
010-11714-00	7090025253041	TOPO Norway Premium 4, Bergen	MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €	
010-11715-00	7090025253058	TOPO Norway Premium 5, Hardangervidda	MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €	
010-11716-00	7090025253065	TOPO Norway Premium 6, Hamar	MicroSD/SD	161,79 €	199,00 €	
010-11717-00	7090025253072	TOPO Norway Premium 7, Jotunheimen	MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €	
010-11718-00	7090025253089	TOPO Norway Premium 8, Østerdalen	MicroSD/SD	161,79 €	199,00 €	
010-11719-00	7090025253096	TOPO Norway Premium 9, Ålesund	MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €	
010-11720-00	7090025253102	TOPO Norway Premium 10, Trondheim	MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €	
010-11721-00	7090025253119	TOPO Norway Premium 11, Steinkjer	MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €	
010-11722-00	7090025253126	TOPO Norway Premium 12, Bronnøysund	MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €	

Cartografias

NORUEGA					
010-11723-00	7090025253133	TOPO Norway Premium 13, Mo i Rana	MicroSD/SD	117,89 €	145,00 €
010-11724-00	7090025253140	TOPO Norway Premium 14, Bodø	MicroSD/SD	117,89 €	145,00 €
010-11725-00	7090025253157	TOPO Norway Premium 15, Harstad	MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €
010-11726-00	7090025253164	TOPO Norway Premium 16, Tromsø	MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €
010-11727-00	7090025253164	TOPO Norway Premium 17, Kautokeino	MicroSD/SD	117,89 €	145,00 €
010-11728-00	7090025253188	TOPO Norway Premium 18, Alta	MicroSD/SD	117,89 €	145,00 €
010-11729-00	7090025253195	TOPO Norway Premium 19, Nordkapp	MicroSD/SD	117,89 €	145,00 €
010-11730-00	7090025253201	TOPO Norway Premium 20, Kirkenes	MicroSD/SD	117,89 €	145,00 €
010-11907-00	4250014314594	TOPO Experience 1 – Sorvest PRO	MicroSD/SD	104,88 €	129,00 €
010-11908-00	4250014314600	TOPO Experience 2 – Sorost PRO	MicroSD/SD	104,88 €	129,00 €
010-11909-00	4250014314617	TOPO Experience 3 – Vest PRO	MicroSD/SD	104,88 €	129,00 €
010-11910-00	4250014314624	TOPO Experience 4 - Sentral ost PRO	MicroSD/SD	104,88 €	129,00 €
010-11911-00	4250014314631	TOPO Experience 5 – Nordvest PRO	MicroSD/SD	104,88 €	129,00 €
010-11912-00	4250014314648	TOPO Experience 6 – Trondelag PRO	MicroSD/SD	104,88 €	129,00 €
010-11913-00	4250014314655	TOPO Experience 7 - Nordland Sor PRO	MicroSD/SD	104,88 €	129,00 €
010-11914-00	4250014314662	TOPO Experience 8 - Nordland Nord PRO	MicroSD/SD	104,88 €	129,00 €
010-11915-00	4250014314679	TOPO Experience 9 – Troms PRO	MicroSD/SD	104,88 €	129,00 €
010-11916-00	4250014314686	TOPO Experience 10 – Finnmark PRO	MicroSD/SD	104,88 €	129,00 €
010-11732-00	4250014313023	TOPO Svalbard 100K	CD	161,79 €	199,00 €
NOVA ZELANDIA					
010-C1049-00	753759968519	TOPO Australia & New Zealand	MicroSD/SD	161,79 €	199,00 €
010-11596-00	753759968502	TOPO Australia & New Zealand	DVD	161,79 €	199,00 €
POLONIA					
010-11664-00	4250014312408	TOPO Poland	DVD + MicroSD/SD	47,97 €	59,00 €
PUERTO RICO					
010-C1056-00	753759974480	TOPO Puerto Rico 24K	MicroSD/SD	40,65 €	50,00 €
REPUBLICA CHECA					
010-11787-00	8594068047944	TOPO Czech 2012	MicroSD/SD	72,36 €	89,00 €
SUDÁFRICA					
010-11982-00	4250014315041	TOPO Africa do Sul 2013 PRO	MicroSD/SD	85,37 €	105,00 €
SUECIA					
010-12044-00	4250014315454	TOPO Sweden v4 PRO Norra Norrland-ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD	153,66 €	189,00 €
010-12045-00	4250014315461	TOPO Sweden v4 PRO Norra Norrland-ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD	153,66 €	189,00 €
010-12046-00	4250014315478	TOPO Sweden v4 PRO Svealand-ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD	153,66 €	189,00 €
010-12047-00	4250014315485	TOPO Sweden v4 PRO Gotaland-ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD	153,66 €	189,00 €
010-11433-01	4250014314198	Friluftskartan - Götaland	DVD + MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €
010-11435-01	4250014314204	Friluftskartan - Mellersta & Södra Norrland	DVD + MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €
010-11437-01	4250014314211	Friluftskartan - Norra Norrland	DVD + MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €
010-11439-01	4250014314228	Friluftskartan - Svealand	DVD + MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €
SUIÇA					
010-11798-01	7629999004214	TOPO Swiss V4 PRO	MicroSD/SD	291,87 €	359,00 €
010-11404-02	4250014313610	Transalpin v4 Pro (Austria, Alemanha, Italia, Suíça e Eslovenia) - ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD	145,53 €	179,00 €
TUNISIA					
010-11661-00	4250014312385	TOPO Tunisia	MicroSD/SD	121,14 €	149,00 €
USA					
010-11001-02	753759998240	TOPO USA 100K	DVD	72,36 €	89,00 €
010-C1098-00	753759998257	TOPO USA 100K	MicroSD/SD	72,36 €	89,00 €
010-11314-00	753759093495	TOPO USA 24K - West	DVD	98,37 €	121,00 €
010-C0949-00	753759081652	TOPO USA 24K - West	MicroSD/SD	81,30 €	100,00 €
010-11319-00	753759093549	TOPO USA 24K - Southeast	DVD	98,37 €	121,00 €
010-C0959-00	753759081751	TOPO USA 24K - Southeast	MicroSD/SD	81,30 €	100,00 €
010-11315-00	753759093501	TOPO USA 24K - Southwest	DVD	98,37 €	121,00 €
010-11316-00	753759093518	TOPO USA 24K - North Central	DVD	98,37 €	121,00 €
010-11317-00	753759093525	TOPO USA 24K - South Central	DVD	98,37 €	121,00 €
010-11318-00	753759093532	TOPO USA 24K - Northeast	DVD	98,37 €	121,00 €
010-C0957-00	753759081720	TOPO USA 24K - Northeast	MicroSD/SD	81,30 €	100,00 €
010-C0948-00	753759081645	TOPO USA 24K - Northwest	MicroSD/SD	81,30 €	100,00 €
010-C0950-00	753759081669	TOPO USA 24K - Mountain Central	MicroSD/SD	81,30 €	100,00 €
010-C0951-00	753759081676	TOPO USA 24K - Mountain South	MicroSD/SD	81,30 €	100,00 €
010-C0952-00	753759081683	TOPO USA 24K - Mountain North	MicroSD/SD	81,30 €	100,00 €
010-C0953-00	753759081690	TOPO USA 24K - Northern Plains	MicroSD/SD	81,30 €	100,00 €
010-C0954-00	753759081706	TOPO USA 24K - Texas	MicroSD/SD	81,30 €	100,00 €
010-C0955-00	753759081713	TOPO USA 24K - Central Plains	MicroSD/SD	81,30 €	100,00 €
010-C0956-00	753759081706	TOPO USA 24K - Great Lakes	MicroSD/SD	81,30 €	100,00 €
010-C0958-00	753759081744	TOPO USA 24K - Mid-Atlantic	MicroSD/SD	81,30 €	100,00 €
010-11753-00	753759978044	BirdsEye TOPO, USA & Canada	Tarjeta código	23,58 €	29,00 €
010-C1051-00	753759969202	Campos de golf de USA e Canadá	MicroSD/SD	39,84 €	49,00 €

Líder mundial em navegação por satélite

www.garmin.pt

GARMIN 