



Move&Fun

Felhasználói kézikönyv

Magyar



Az áthúzott, kerekes szemétygyűjtő-tartály azt jelenti, hogy az Európai Unión belül a készüléket élettartama végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatni. Ez nemcsak a készülékre, hanem az említett ábrával jelzett összes tartozékra is vonatkozik. A terméktől ne háztartási hulladékként szabaduljon meg.

Impresszum

Garmin Würzburg GmbH

Beethovenstraße 1a+b

D-97080 Würzburg

A jelen dokumentumban található adatok és információk előzetes bejelentés nélkül módosíthatók. A Garmin Würzburg GmbH kifejezett írásos engedélye nélkül a jelen dokumentum semmilyen része nem sokszorosítható és nem továbbítható semmilyen célból, függetlenül attól, hogy ez milyen módon vagy milyen eszközzel - elektronikus vagy mechanikus úton - történik. Minden műszaki adat, rajz stb. a szerzői jog védelmére vonatkozó törvény hatálya alá esik.

© 2012, Garmin Würzburg GmbH

Minden jog fenntartva.

Tartalomjegyzék

1	Bevezetés	9
1.1	A kézikönyvről	9
1.1.1	Formai jelölések	9
1.1.2	Szimbólumok	9
1.2	Jogi tudnivalók	9
1.2.1	Garancia	9
1.2.2	Védjegyek	10
1.3	Kérdések a termékkel kapcsolatban	10
2	Mielőtt hozzákezd	10
2.1	A csomag tartalma	10
2.2	A navigációs készülék leírása	11
2.3	Fontos biztonsági utasítások	11
2.3.1	Biztonsági utasítások a navigációhoz	12
2.3.2	Biztonsági utasítások a navigációs készülékhez	12
2.4	A navigációs rendszer felszerelése/eltávolítása	13
2.4.1	A navigációs készülék leszerelése	13
2.4.2	A navigációs készülék felszerelése	14
2.4.3	Tárolókártya	15
2.5	Navigáció GPS-szel	16
3	A navigációs készülék be- és kikapcsolása	16
3.1	A járműben felszerelt készülék	17
3.1.1	A készülék bekapcsolása	17
3.1.2	Képernyővédő	17
3.1.3	A készülék készenléti állapotba kapcsolása	18
3.1.4	A készülék kikapcsolása	18
3.2	A járműben fel nem szerelt készülék	18
3.2.1	A készülék bekapcsolása	18
3.2.2	Képernyővédő	19
3.2.3	A készülék készenléti állapotba kapcsolása	19
3.2.4	A készülék kikapcsolása	19
3.3	A navigációs készülék első elindítása	19
3.4	Kézikönyv	20
3.5	Opciók	21
4	Jelszavas védelem	21
4.1	Jelszavas védelem aktiválása	21
4.1.1	Jelszó módosítása	22
4.2	Jelszavas védelem feloldása	22
4.3	Elfelejtette a jelszót?	22
5	A navigációs rendszer kezelése	22
5.1	Információ	22
5.2	Szoftverbillentyűzet	28
5.2.1	Különleges gombok	28
5.2.2	Adatok bevétele	29

5.3	Opciók	30
5.4	Menük	30
6	Hangvezérlés	30
6.1	A hangvezérlés aktiválása	31
6.2	Hangvezérlés használata	31
6.3	Súgó	31
6.4	A hangvezérlés deaktiválása	31
6.5	A hangvezérlés konfigurálása	32
7	Navigáció	32
7.1	A navigációs alkalmazás indítása	33
7.2	Úticél megadása	34
7.2.1	Célország megadása	35
7.2.2	Úticél megadása hangvezérléssel	35
7.2.3	Cím beville	36
7.2.4	Koordináták megadása	38
7.2.5	Célobjektum	39
7.2.6	Célobjektumok a gyorselérésben	43
7.2.7	Információk az úticélról	44
7.2.8	Kedvencek	44
7.2.9	Legutóbbi úticélok	45
7.2.10	Importált címek telefonkönyvből	46
7.2.11	Hazanavigálás	47
7.2.12	Cél meghatározása a térképen	47
7.2.13	Útvonal előnézet	48
7.3	Úticélok kezelése	50
7.3.1	Úticél mentése	50
7.3.2	Úticél törlése a Kedvencek listából	51
7.3.3	Otthoni cím meghatározása	51
7.3.4	Otthoni cím módosítása	53
7.4	Rögzített útvonalak és útvonalak szakaszokkal	53
7.4.1	Kiindulópont megadása	53
7.4.2	Útvonali pontok megadása	54
7.4.3	Útvonali pontok szerkesztése	54
7.4.4	Útvonalak kezelése	55
7.4.5	Útvonal vagy rögzített útvonal (track) betöltése	56
7.4.6	Útvonal kalkulációja és megjelenítése	56
7.4.7	Útvonalsszimuláció	57
7.4.8	Útvonal előnézet	57
8	Opciók, további funkciók	60
9	Munka a térképpel	63
9.1	A navigációs térkép kiválasztása	63
9.2	Térkép Standard üzemmódban	63
9.3	Térkép Előnézet üzemmódban	64

9.4	Térkép Navigáció üzemmódban	66
9.4.1	Navigáció Jármű üzemmódban.....	67
9.4.2	Navigáció Gyalogos üzemmódban.....	71
9.4.3	Navigáció Útvonalrögzítés üzemmódban	73
9.4.4	Navigáció Offroad üzemmódban.....	74
9.4.5	A térkép opciói Navigáció üzemmódban	74
9.4.6	Navigáció megszakítása	74
9.5	Térkép Úticél keresése üzemmódban	75
9.5.1	Munka Úticél keresése üzemmódban	76
9.6	E Elérhető távolság 360°-ban térképnézet	77
9.6.1	Megtehető távolság megjelenítése.....	77
9.6.2	Az Elérhető távolság 360°-ban térképnézet konfigurálása	79
10	Hasznos funkciók	79
10.1	Útvonalprofilok.....	79
10.1.1	Az útvonalprofilok beállításai.....	79
10.1.2	Alapprofilok.....	80
10.1.3	Új útvonalprofil létrehozása	81
10.1.4	Útvonalprofil kiválasztása	81
10.1.5	Útvonalprofilok kezelése	81
10.2	MyPOIs: Saját célobjektumok	83
10.2.1	Saját úticélok létrehozása	83
10.2.2	Saját célobjektumok ikonjai.....	84
10.2.3	POI-Import: Saját célobjektumok átvitele a navigációs készülékre	84
10.3	Rögzített útvonalak (track).....	85
10.4	Parkolás az úticél közelében	86
10.4.1	Gyalogosan tovább.....	86
10.4.2	Parkoló keresése	86
10.4.3	Vissza az úticélhoz	87
10.4.4	E Töltés az úticél közelében	87
10.5	A környéken	88
10.6	MyBest POI: Célobjektum az útvonalon	88
10.6.1	Célobjektumok mutatása az útvonalon.....	89
10.6.2	Navigálás az egyik úticélhoz	90
10.6.3	Kategóriák meghatározása	90
10.7	Sightseeing.....	91
10.8	Útvonalak látnivalókkal	93
10.9	Sürgős segítség.....	94
10.10	GPS állapot, aktuális tartózkodási hely mentése.....	95
10.11	Lezárás	96
10.12	Útleírás	96
10.13	OD CNG Üzemanyagriasztás.....	98
10.14	Optikai parkolási rendszer (OPS), Parkolóradar.....	99
10.15	Ajtóérzékelő.....	100

10.16	E	Speciális funkciók elektromos járművekhez	101
10.16.1		Multi-stop útvonal	101
10.16.2		Figyelmeztetés a megtehető távolságra	102
10.16.3		Privát töltőállomások	103
10.17	CNG	Speciális funkciók gázüzemű járművekhez	105
10.17.1		Multi-stop útvonal	105
10.17.2		Figyelmeztetés a megtehető távolságra	106
10.18		TMC (Forgalmi jelentés)	107
10.18.1		Előnézet TMC	108
10.18.2		Forgalmi jelentések megjelenítése	110
10.18.3		Forgalmi jelentés részleteinek megjelenítése	111
10.18.4		Forgalmi információ beállítások	112
10.19		Útnyilvántartás	112
11		Jármű	113
11.1		Fedélzeti számítógép	114
11.1.1		A fedélzeti számítógép megnyitása	114
11.1.2		Időtartam kiválasztása	114
11.2	OD CNG	Állapot	115
11.2.1		Az Állapot ablak megnyitása	115
11.2.2		Az Állapot ablak konfigurálása	115
11.3	E	Alkalmazások elektromos járművekhez	116
11.3.1		Az elektromos járművekhez kialakított alkalmazások megnyitása	116
11.3.2		Energiaáramlás	116
11.3.3		e-vezérlő	117
11.3.4		Energia-visszanyerés	123
12		Média	123
12.1		Az autórádió vezérése	124
12.1.1		Frekvenciasáv kiválasztása	125
12.1.2		Egy meghatározott frekvencia beállítása	125
12.1.3		Egy adó kiválasztása	126
12.1.4		Keresés: Keresés a teljes frekvenciasávon	126
12.1.5		Tárolt adók	126
12.2		Médialejátszó	127
12.2.1		Támogatott audiofájlok	129
12.2.2		Médiaforrás kiválasztása	129
12.2.3		Lejátszandó fájlok kiválasztása	130
12.2.4		A lejátszási üzemmód kiválasztása	131
12.2.5		A lejátszás vezérése	131
12.3		Opciók a rádióhoz és a Media Playerhez	132
12.3.1		Forgalmi jelentés (TP)	132
12.3.2		Hang	132
12.3.3		Hangrő	133

12.4	Képek.....	134
12.4.1	Alkalmas fájlok.....	134
12.4.2	A képnézegető megnyitása.....	134
12.4.3	Képfájl kiválasztása.....	134
12.4.4	A képnézegető kezelése.....	135
12.4.5	A lejátszási üzemmód kiválasztása.....	135
12.5	A képnézegető opciói.....	136
12.5.1	Diavetítés (Diavetítés).....	136
12.5.2	A képernyővédő háttérképe.....	136
13	Kihangosító modul.....	137
13.1	Bluetooth kapcsolat.....	139
13.1.1	Bluetooth készülékek keresése és összekapcsolódás.....	139
13.1.2	Kapcsolódás kezdeményezése a mobiltelefonról.....	141
13.1.3	Készülék kapcsolódása.....	141
13.1.4	Mobiltelefon aktiválása.....	143
13.1.5	Készülék törlése.....	143
13.1.6	Telefonkönyv importálás.....	144
13.1.7	Legutóbbi hívások importálása.....	145
13.2	Hívásfogadás.....	145
13.3	SMS fogadása.....	146
13.4	Hívás.....	146
13.4.1	Telefonhívás hangvezérléssel.....	146
13.4.2	Telefonszám tárcsázása.....	148
13.4.3	Gyorsszám tárcsázása.....	148
13.4.4	Egy szám felhívása a telefonkönyvből.....	148
13.4.5	Szám hívása a legutóbbi beszélgetőpartnerek közül.....	149
13.4.6	Beszélgetés átvétele a mobiltelefonról.....	149
13.5	Beszélgetés közben.....	149
13.5.1	A navigációs alkalmazás előtérbe hozása.....	149
13.5.2	Számok bevitelle.....	150
13.5.3	A mikrofon némítása.....	150
13.5.4	Beszélgetés átadása a mobiltelefonra.....	150
13.5.5	Beszélgetés befejezése.....	150
13.6	Hasznos funkciók.....	151
13.6.1	Egy kapcsolat felkeresése a telefonkönyvből.....	151
13.6.2	A bejövő üzenetek megnyitása.....	151
13.7	A kihangosító modul konfigurálása.....	152
13.7.1	Gyorsbillentyű.....	152
13.7.2	Beállítások.....	152
14	Live Services.....	154
14.1	Hívás díja.....	154
14.1.1	Az adatforgalom költségei.....	154
14.1.2	A Live szolgáltatások használatának költségei.....	154
14.2	A Live szolgáltatások használatának feltételei.....	155

14.3	A Live szolgáltatások használata	155
14.3.1	Az okostelefon internetkapcsolatának használata	156
14.3.2	Időjárás.....	156
14.3.3	Helyi keresés	157
14.3.4	Forgalmi jelentés	159
14.4	A Live szolgáltatások konfigurálása	160
15	A navigációs rendszer konfigurálása.....	161
16	Függelék	162
16.1	A navigációs készülék műszaki adatai	162
16.2	A Szoftverre és az Adatokra vonatkozó végfelhasználói licenszerződés	163
16.3	Konformitási nyilatkozat	167
17	Problémamegoldás.....	167
18	Szójegyzék.....	169

1 Bevezetés

1.1 A kézikönyvről

1.1.1 Formai jelölések

A jobb olvashatóság érdekében és magyarázat céljából a kézikönyvben az alábbi írásmódokat alkalmazzuk:

Kövér és dőlt:	Terméknevezések
KISKAPITÁLIS:	Ablak- és párbeszéd-elnevezések
Kövér:	Fontos szövegrészek kiemelése
<u>Aláhúzott:</u>	Képernyőgombok, beviteli mezők és a felhasználói felület egyéb elemeinek elnevezései
<u>Aláhúzott és dőlt:</u>	A navigációs készülék kezelőelemeinek elnevezései

1.1.2 Szimbólumok

Az alábbi szimbólumok meghatározott szövegrészekre utalnak:



Tanácsok és tippek a szoftver kezeléséhez



Előremutató információk és magyarázatok



Figyelmeztető utasítások

A fejelekben szereplő szimbólumok arra utalnak, hogy az adott fejezet csak bizonyos típusú járművekre vonatkozik:



Csak elektromotoros járművekre vonatkozik



Csak gázüzemű járművekre vonatkozik



Csak Otto- vagy dízelmotoros járművekre vonatkozik

1.2 Jogi tudnivalók

1.2.1 Garancia

Fenntartjuk magunknak a jogot a dokumentáció és a szoftver előzetes bejelentés nélküli tartalmi módosítására.

A Garmin Würzburg GmbH nem vállal felelősséget a tartalom helyességéért vagy a kézikönyv használatából eredő károkért.

Mindig köszönettel fogadjuk a hibákra való figyelmeztetést vagy a javítási javaslatokat, hogy a jövőben még aktuálisabb termékeket kínálhassunk Önnek.

1.2.2 Védjegyek

A kézikönyvben megnevezett és adott esetben harmadik fél által bejegyeztetett márkákra és védjegyekre korlátozás nélkül vonatkoznak az aktuálisan érvényes védjegy törvény rendelkezései és a mindenkori bejegyzett tulajdonosok tulajdonosi jogai. Az itt leírt védjegyek, kereskedelmi elnevezések vagy cégnevek mindenkori tulajdonosuk védjegyei vagy bejegyzett védjegyei, illetve azok lehetnek. Minden itt kifejezetten nem említett jog fenntartva.

A kézikönyvben alkalmazott védjegy védjegyként való kifejezett említésének hiányából nem lehet arra következtetni, hogy az adott név felett harmadik fél ne rendelkezhetne jogokkal.

- ▶ A Microsoft, Outlook, Excel és Windows a Microsoft Corporation védjegyei.
- ▶ A NAVIGON a Garmin Würzburg GmbH védjegye.

1.3 Kérdések a termékkel kapcsolatban

Kérdései vannak a termékkel kapcsolatban? Keresse fel weboldalunkat a www.garmin.com/pid címen, és kattintson az "Ügyfélszolgálat" pontra. Ott megtalálja a gyakran feltett kérdések gyűjteményét (GYIK Center), és azt is megtudhatja, hogyan érhet el minket telefonon vagy e-mailben.

2 Mielőtt hozzákezd


2.1 A csomag tartalma

Kérjük, ellenőrizze a leszállított csomag hiánytalanságát. Ha a csomag nem teljes, azonnal forduljon a terméket értékesítő kereskedőhöz.

Az Ön által vásárolt termékkel együtt az alábbiakat kapta:

- ▶ Navigációs készülék
- ▶ Autós tartóelem
- ▶ USB kábel
- ▶ Illusztrált telepítési utasítás

2.2 A navigációs készülék leírása



- | | | |
|---|---|--|
| 1 | | Érintőképernyő |
| 2 |  | <u>Be/Ki</u> |
| 3 |  | Fiók a microSD memóriakártyákhoz |
| 4 | | Mikrofon |
| 5 |  | Mini-USB dugóalj USB kábelhez / adapterhez |

2.3 Fontos biztonsági utasítások

Saját érdekében gondosan olvassa el az alábbi biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket mielőtt használni kezdi a navigációs rendszert.

2.3.1 Biztonsági utasítások a navigációhoz

A navigációs rendszer használata saját felelősségre történik.



Figyelem: Saját maga és mások veszélyeztetésének elkerülése érdekében haladás közben ne kezelje a navigációs rendszert!



Figyelem: Csak akkor pillantson a képernyőre, ha biztonságos forgalmi helyzetben van!



Figyelem: Az utak vezetése és a KRESZ táblák fontosabbak a navigációs rendszer utasításainál.



Figyelem: Csak akkor kövesse a navigációs rendszer utasításait, ha azt a körülmények és a közlekedési szabályok megengedik! A navigációs rendszer akkor is célba juttatja Önt, ha a tervezett útvonalról el kell térnie.



Figyelem: Ha járműben alkalmazza a navigációs készüléket, akkor csak a csomagban mellékelt tartóelemben helyezve használja azt.



Figyelem: Minden indulás előtt ellenőrizze a navigációs készülék megfelelő elhelyezését és a tartóelem megfelelő rögzítettségét.



Tudnivaló: Ha a szóbeli utasítást nem jól hallotta vagy nem biztos benne, mit is kell a következő kereszteződésben tennie, akkor a térkép és a nyílak segítségével gyorsan tájékozódhat.

2.3.2 Biztonsági utasítások a navigációs készülékhez



Figyelem: Óvja a készüléket a nedvességtől. Nem vízálló és vízpermet ellen sem védett.



Figyelem: Semmilyen körülmények között ne nyissa ki a navigációs készülék borítását.



Figyelem: Ne tegye ki a navigációs készüléket túlzott hőnek vagy hidegnek. Sérülhet vagy működése károsodhat (lásd "A navigációs készülék műszaki adatai", 162. oldal).



Figyelem: Ne tegye ki a navigációs készüléket erős hőmérsékletingadozásnak. A páralecsapódáshoz vezethet.



Tudnivaló: Készítsen biztonsági mentést a navigációs készülék belső memóriájában található adatokról.

Ezt nagyon kényelmesen megteheti a **Fresh** szoftverrel, mely ingyenesen letölthető a www.garmin.com/pid oldalról.


2.4 A navigációs rendszer felszerelése/eltávolítása

A navigációs készülék installációja a gépjárműben már elő van készítve. A műszerfal közepén dugóalj található a navigációs készülék tartóelemének dugója részére. A készülék a tartóelemen keresztül kap áramot. A rádión továbbított forgalmi adatokat az autórádió antennája segítségével veszi. Használható az autórádió vezérlésére is, és a járműre vonatkozó adatokkal is szolgál, mint például a fogyasztás, az üzemanyagtartály szintje, a fordulatszám stb.

2.4.1 A navigációs készülék leszerelése


Az új jármű használatba vételekor a navigációs készülék már a járműbe építve található. A lopások elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a jármű elhagyásakor ne hagyja a navigációs készüléket a járműben.

A navigációs készülék kivétele a tartóelemből



1. Nyomja meg a tartóelem felső részén található gombot (lásd az ábrát).
2. Húzza el egy kissé a navigációs készülék alsó szélét a tartóelemtől.
3. Vegye ki a készüléket felfelé.

A tartóelem levétele



1. Nyomja meg a tartóelem alsó részén található gombot (lásd az ábrát).
2. Tartsa nyomva a gombot, és vegye ki a tartóelemet a nyílásból.

A borítás felhelyezése

1. Helyezze fel a borítást a nyílásra.
2. Nyomja be a borítást teljesen a nyílásba.

2.4.2 A navigációs készülék felszerelése



Figyelem: Feltétlenül tartson be minden biztonsági utasítást a "Fontos biztonsági utasítások" fejezetben, 11. oldal.

A borítás levétele

A műszerfal közepén nyílás található a navigációs készülék tartóeleme részére.

- Távolítsa el a műszerfal nyílásán lévő borítást.

A tartóelem behelyezése

1. Illessze a tartóelemet az annak szánt nyílásba.
2. Nyomja be a tartóelemet a nyílásba míg hallhatóan és érezhetően bepattan.

A navigációs készülék behelyezése a tartóelembe

A navigációs készülék hátoldalán egy kör látható két kis réssel.

1. Illessze a navigációs készülék hátoldalán lévő felső hézagot a tartóelem felső nyelvére.
2. Ezután nyomja a készüléket a tartóelemnek, míg hallhatóan be nem pattan.

A navigációs készülék áramellátása

A navigációs készülék a tartóelemtől kap áramellátást, amint ráadta a gyűjtést vagy bekapcsolta a rádiót. Ekkor a készülék akkumulátora is töltődik, így a járművön kívül is használható, például gyalogos navigációhoz.



Tudnivaló: A töltési idő lemerült akkumulátor esetén kb. 3 óra. A teljesen feltöltött akkumulátorral az üzemidő kb. 3 óra, a készülék konfigurációjától függően.

Forgalmi jelentés (TMC)

A navigációs rendszer integrált TMC vevővel rendelkezik. Ha felszereli a készüléket a járműben, akkor a veszi az aktuális forgalmi jelentéseket. Szükség esetén így dinamikusan módosítani tudja az útvonalat, pl. egy dugó elkerüléséhez.

2.4.3 Tárolókártya

A navigációs rendszer működéséhez nincs szükség memóriakártyára, mivel a navigációhoz szükséges adatok a készülék belső memóriájában tárolódnak.



Tudnivaló: Ha további navigációs térképeket vásárol, akkor azokat a navigációs készülék belső memóriájában kell elhelyezni. A memóriakártyán lévő térképeket a rendszer nem veszi figyelembe. A memóriakártyák fiókja csak olyan média számára készült, melyek a Media Playerrel vagy a képnézegetővel lejátszhatók.

Ha USB kábel segítségével csatlakoztatja a navigációs rendszert a számítógépéhez, a belső memóriát 'NAVIGON' meghajtó néven ismeri fel a rendszer. A tárolókártya fiókját pedig 'NAVIGON SD' meghajtóként azonosítja a számítógép.

A **Fresh** segítségével gyorsan és kényelmesen végezhet biztonsági mentést, szoftverfrissítést és aktualizálást. A program ingyenesen letölthető weboldalunkról a www.garmin.com/pid címen.



Figyelem: Ne távolítsa el a memóriakártyát a készülékből, miközben a rendszer a tárolt adatokat olvassa, pl. zenelejátszás vagy képnézegetés közben. Adatvesztés léphet fel.



Tudnivaló: A memóriakártya cseréjét csak bekapcsolt állapotban érzékeli a készülék. Ha a memóriakártyát nem ismeri fel a rendszer, akkor a készülék bekapcsolt állapotában helyezze be ismét.

2.5 Navigáció GPS-szel

A GPS összesen legalább 24 műholdra épül, melyek a Föld körül keringenek, és folyamatosan sugározzák pozíciójukat és a pontos időt. A GPS vevő fogja ezeket a jeleket, és a műholdak különböző pozíció- és időadataiból kiszámítja saját földrajzi helyzetét.

A megfelelően pontos helyzet-meghatározáshoz legalább három műhold adataira van szükség. Négy vagy több műhold adataiból pedig a tengerszint feletti magasságát is ki tudja számítani a rendszer. A pozíció meghatározása háromméteres pontossággal történik.

Ha a navigációs rendszer meghatározta az Ön pozícióját, akkor a kiindulási pontként használható az útvonalszámításhoz.

A navigációs készülék térképanyaga tartalmazza az összes digitálisan is rögzített célobjektum, utca és helység földrajzi koordinátáit. A navigációs készülék tehát képes egy kiindulási pontból egy adott célpontig kiszámítani az utat.

A pozíció meghatározása és térképen történő ábrázolása kb. másodpercenként egyszer történik. Így követheti a térképen a saját haladását.

3 A navigációs készülék be- és kikapcsolása

A navigációs készülék négy különböző állapotban lehet:

- ▶ **Be:** A navigációs készülék be van kapcsolva, és kezelhető.
- ▶ **Képernyővédő:** A navigációs készülék be van kapcsolva, de csak egy képernyővédő fut. Amíg a képernyővédő látható, a készülék nem kezelhető.

A képernyővédő csak akkor jelenik meg, ha a készülék fel van szerelve a járműben.

Ha navigáció közben bekapcsolja a képernyővédőt, továbbra is hallja a navigációs készülék utasításait.

Ha a képernyővédő bekapcsolásakor zenelejátszás van folyamatban, akkor a folytatódik.

- ▶ **Készenlét:** Ha Ön készenléti állapotba kapcsolja a navigációs készüléket, akkor a következő bekapcsolásnál gyorsan indul el. Ugyanakkor a készülék készenléti állapotban is használ egy kevés energiát. Töltöttségi állapotától függően az akkumulátor pár nap vagy legfeljebb két hét alatt lemerülhet.
- ▶ **Ki:** Ha kikapcsolja a készüléket, akkor nem használ energiát. Ekkor pár hónap is eltelhet, mire az akkumulátor lemerül. A bekapcsolás a készülék újraindításával jár, és némi időt vesz igénybe (kb. 60 másodpercet). A beállítások, valamint az elmentett úticélok és útvonalak megmaradnak.

A navigációs készülék be- és kikapcsolási reakciója attól függ, hogy felszerelte-e azt a járműben vagy sem.

3.1 A járműben felszerelt készülék

Ha a navigációs készüléket felszerelte a járműben, akkor nem kell sem ki-, sem bekapcsolni.

3.1.1 A készülék bekapcsolása

A navigációs készülék bekapcsol, ha ráadja a járműben a gyújtást.



Tudnivaló: A készülék akkor is bekapcsol, ha azután szereli fel, hogy a járműben a gyújtást már ráadta.

Ha a navigációs készüléket korábban készenléti üzemmódba kapcsolta, akkor megjelenik az ablak, amely legutoljára látható volt.

Ha a készüléket korábban kikapcsolta, akkor beletelik pár másodpercbe, míg a szoftver újraindul. Ezután megnyílik a **START** ablak.

Ha kikapcsolt motor mellett be kívánja kapcsolni a készüléket, akkor tartsa nyomva a  (**Be/Ki**) gombot, míg a készülék bekapcsol.

3.1.2 Képernyővédő

A képernyővédő bekapcsolása

A képernyővédő csak az alábbi feltételek mellett áll rendelkezésre:

A készüléket felszerelte a gépjárműben, és bekapcsolta.

A járműre ráadták a gyújtást.

- ▶ Nyomja meg röviden a  (**Be/Ki**) gombot.
- vagy -
- ▶ Érintse meg a **START** ablakban a  (**Kikapcsolás**) pontot.

Megjelenik a képernyővédő, melyen a dátum, az idő és a külső hőmérséklet látható.

A **Fresh** szoftver segítségével olyan funkciót telepíthet, mellyel kiválaszthatja, milyen képet használjon a szoftver képernyővédőnek. A **Fresh** ingyenesen letölthető a www.garmin.com/pid weboldalról.



Az egyénileg kiválasztott képen is megjelenik a dátum, az idő és a külső hőmérséklet. További információt ezzel kapcsolatban az "A képernyővédő háttérképe" fejezetben talál, 136. oldal.

A képernyővédő kikapcsolása

- ▶ Nyomja meg röviden a  (Be/Ki) gombot.
- vagy -
- ▶ Érintse meg képernyőt egy tetszőleges helyen.

A képernyővédő eltűnik. Ismét azt a képernyőt látja, mely a képernyővédő bekapcsolásakor aktív volt.



Tudnivaló: Alapesetben a képernyővédő akkor is eltűnik, ha kihúzza a slusszkulcsot.

3.1.3 A készülék készenléti állapotba kapcsolása

Ha kihúzza a slusszkulcsot, akkor rövid idő múlva megjelenik az üzenet, hogy a készülék hamarosan készenléti üzemmódba kapcsol.

- ▶ Érintse meg a **Készenlét** gombot, vagy várjon, míg a készülék magától Készenlét állapotba kapcsol.

3.1.4 A készülék kikapcsolása

Ha a készüléket felszerelte a járműben, akkor tulajdonképpen nem kell kikapcsolni. Ha azonban hosszabb ideig nem kívánja a készüléket használni, akkor kikapcsolhatja.

- ▶ Tartsa nyomva a  (Be/Ki) gombot, míg a készülék kikapcsol (legalább 5 másodperc).

3.2 A járműben fel nem szerelt készülék

Természetesen akkor is ki- vagy bekapcsolható a készülék, ha nem szerelte fel a járműben.

3.2.1 A készülék bekapcsolása

- ▶ Nyomja meg röviden a  (Be/Ki) gombot.
- Ha a navigációs készüléket korábban készenléti üzemmódba kapcsolta, akkor megjelenik az az ablak, mely legutoljára látható volt.
- Ha a készüléket korábban kikapcsolta, akkor beletelik pár másodpercbe, míg a szoftver újraindul. Ezután megnyílik a **START** ablak.

Elfelejtette a jelszót?

Valószínűleg aktiválta a jelszavas védelmet, a jelszóra azonban már nem emlékszik.

- ▶ Ha elfelejtette a jelszót, akkor járjon el az "Elfelejtette a jelszót?" pontban leírtak szerint, 22. oldal.

3.2.2 Képernyővédő

Ha a navigációs készüléket nem a jármű látja el árammal, akkor a képernyővédő nem áll rendelkezésre.

3.2.3 A készülék készenléti állapotba kapcsolása

- ▶ Nyomja meg röviden a  (Be/Ki) gombot.
- vagy -
- ▶ Érintse meg a **START** ablakban az  (Kikapcsolás) pontot.
Megjelenik egy üzenet, miszerint a készülék pár másodperc múlva készenléti állapotba vált.
- ▶ Várjon, míg a készülék készenléti állapotba vált, vagy nyomja meg a Készenlét gombot.

3.2.4 A készülék kikapcsolása


- ▶ Tartsa nyomva a  (Be/Ki) gombot, míg a készülék kikapcsol (kb. 5 másodperc).
- vagy -
- 1. Nyomja meg röviden a  (Be/Ki) gombot (max. 1 másodpercig).
Megjelenik egy üzenet, miszerint a készülék pár másodperc múlva készenléti állapotba vált.
- 2. Érintse meg a Kikapcsolás pontot.

3.3 A navigációs készülék első elindítása

Ha először kapcsolja be a navigációs készüléket, akkor a felkéri Önt, hogy határozza meg a következő beállításokat:

- ▶ a nyelvet, melyen a szoftvert használni kívánja
- ▶  a gyorsító állomás figyelembe vételét
- ▶ a távolság mértékegységét
- ▶ az idő formátumát
- ▶ a dátum formátumát
- ▶ a hőmérséklet adatok mértékegységét

Megnyílik a **START** ablak.



A **START** ablakból elérhető a navigációs készülék minden alkalmazása:

- ▶  [Navigáció](#), lásd 32. oldal
- ▶  [Jármű](#), lásd 113. oldal
- ▶  [Média](#), lásd 123. oldal
- ▶  [Telefon](#), lásd 137. oldal



Tudnivaló: A **START** ablak szinte minden más ablakból megnyitható, ha megérinti a  (**Főmenü**) képernyőgombot.



Tudnivaló: Ha nagyon sokáig nem használta a navigációs készüléket, akkor az akkumulátor valószínűleg teljesen lemerült.

Ha hálózati adaptert használ vagy a készüléket egy számítógépre csatlakoztatta, akkor lehet, hogy a készüléket pár percig tölteni kell, mielőtt bekapcsolható lenne.

3.4 Kézikönyv

A navigációs készüléken megtalálható a jelen kézikönyv kivonata, mely a navigációs készülék legfontosabb funkcióit ismerteti.

Így nyithatja meg a kézikönyvet:

1. Érintse meg a **START** ablakban a [more](#) > [Kézikönyv](#) pontokat.

Megnyílik a **TARTALOMJEGYZÉK** ablak.

- Érintse meg az elolvasni kívánt fejezet címét.

Megjelenik a fejezet tartalma.

A  (Felfelé) és  (Lefelé) gombokkal gördítheti a képernyőt felfelé vagy lefelé.

A  (Balra) és  (Jobbra) gombokkal megnyithatja az előző vagy a következő fejezetet.

- ▶ Érintse meg a Tartalomjegyzék képernyőgombot, hogy megnyissa a **TARTALOMJEGYZÉK** ablakot.
- ▶ Érintse meg a  (Bezár) képernyőgombot a kézikönyv bezárásához, és hogy visszakérüljön a **START** ablakba.

3.5 Opciók

A legtöbb ablakban opciók vannak, melyekkel további funkciókat érhet el.



Minden rendelkezésre álló opció leírását megtalálja az "Opciók, további funkciók" fejezetben, 60. oldal.

4 Jelszavas védelem

A navigációs készülék jelszó beállításával védhető az illetéktelen használat ellen. A jelszót mindig akkor kéri a rendszer, ha a készüléket úgy kapcsolja be, hogy nem szerelte fel a járműben.

Amint a készüléket egy járműben felszerelik, megkapja a járműtől annak egyedi azonosítószámát. Így a készülék megállapíthatja, hogy a "megfelelő" járműben van-e felszerelve. Ebben a járműben a jelszót csak egy alkalommal kéri le a rendszer.

4.1 Jelszavas védelem aktiválása

- Érintse meg a **NAVIGÁCIÓ** ablakban a További funkciók > Beállítások > Opciók > Jelszavas védelem pontokat.
Megnyílik az **ÚJ JELSZÓ** ablak.
- Írjon be az Új jelszó mezőbe egy jelszót, és érintse meg a Tovább gombot.
- Írja be ezt a jelszót újra az Új jelszó megerősítése mezőbe.
- Érintse meg az Aktiválás pontot.



Tudnivaló: A jelszónak pontosan 4 számból kell állnia.

4.1.1 Jelszó módosítása

1. Érintse meg a **NAVIGÁCIÓ** ablakban a További funkciók > Beállítások > Opciók > Jelszavas védelem pontokat.
Megnyílik a **JELSZÓ MEGADÁSA** ablak.
2. Írja be a Jelszó megadása mezőbe az eddig érvényes jelszót.
3. Érintse meg a Jelszó módosítása pontot.
Megnyílik az **ÚJ JELSZÓ** ablak.
4. Írjon be az Új jelszó mezőbe egy jelszót, és érintse meg a Tovább gombot.
5. Írja be ezt a jelszót újra az Új jelszó megerősítése mezőbe.
6. Érintse meg az Aktiválás pontot.



Tudnivaló: Az új jelszónak pontosan 4 számjegyből kell állnia.

4.2 Jelszavas védelem feloldása

1. Érintse meg a **NAVIGÁCIÓ** ablakban a További funkciók > Beállítások > Opciók > Jelszavas védelem pontokat.
Megnyílik a **JELSZÓ MEGADÁSA** ablak.
2. Írja be a Jelszó megadása mezőbe az eddig érvényes jelszót.
3. Érintse meg a Deaktiválás pontot.

4.3 Elfelejtette a jelszót?

Ha a jelszót háromszor rosszul adta meg, megnyílik egy információs ablak, melyből megtudhatja, most mit kell tennie.

- ▶ Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

5 A navigációs rendszer kezelése

5.1 Információ

Sok ablak felső szélén látható a pontos idő. Ha a készüléket felszerelte a gépjárműben, és ráadta a gyújtást, akkor a külső hőmérséklet is látható.

Ezen felül különböző, információkat hordozó ikonok is láthatók ugyanott.

GPS

A **GPS** ikon az alábbi vételi állapotokat mutathatja:

Nincs GPS (nincs szimbólum): A beépített GPS vevő nem üzemkés. Ha ez a probléma hosszabb ideig fennáll, akkor lépjen velünk kapcsolatba (lásd "Kérdések a termékkel kapcsolatban", 10. oldal).



Nincs jel: Háromnál kevesebb műhold adatai érkeznek. A pozíció nem meghatározható.



GPS kész: Legalább 3 műhold adatai érkeznek. A pozíció meghatározható.



További információt a GPS állapottal kapcsolatban a "GPS állapot, aktuális tartózkodási hely mentése" fejezetben talál, 95. oldal.

Útvonalrögzítés

A  (**Útvonalrögzítés**) ikon mutatja, hogy útvonalrögzítés folyik.



További információt az útvonalrögzítéssel kapcsolatban a "Rögzített útvonalak (track)" fejezetben talál, 85. oldal.

Iránytű

Az **Iránytű** ikon csak térképnézetben áll rendelkezésre. Az ikon megmutatja, milyen irányba mozog Ön éppen. Az alábbi irányok közül mutat egyet: É, ÉK, K, DK, D, DNY, NY, ÉNY.

Az Iránytű ikon megjelenítése és elrejtése

Az **Iránytű** ikon megjelenítése aktiválható és deaktiválható.

- ▶ Érintse meg a **NAVIGÁCIÓ** ablakban a További funkciók > Beállítások > Navigáció pontokat.
- ▶ Lapozzon a  (Balra) és  (Jobbra) gombokkal, míg az Iránytű mutatása beállítást nem látja.
A beállítás jelenleg érvényes értéke ki van emelve (zöld).
- ▶ Érintse meg a  (Módosít) képernyőgombot a lehetséges értékek közötti váltáshoz.
- ▶ Érintse meg az OK pontot.

Energia

Az **Energia** ikon a beépített akkumulátor alábbi állapotait mutathatja:



A készüléket felszerelték a járműben, és tápellátását a jármű biztosítja. Az akkumulátor teljesen feltöltött állapotban van.



A készüléket felszerelték a járműben, és tápellátását a jármű biztosítja. Az akkumulátor töltés alatt áll.



A készüléket felszerelték a járműben, és tápellátását a jármű biztosítja. Az akkumulátor nem tölthető, mert hőmérséklete túl magas vagy túl alacsony.



A készüléket saját belső akkumulátora táplálja. Az akku töltöttsége megfelelő.



A készüléket saját belső akkumulátora táplálja. Az akku töltöttsége gyenge.

Live Services



Ez a bekezdés csak akkor releváns az Ön számára, ha a navigációs készülék egyszer már összekapcsolódott egy internet megosztásra képes okostelefonnal.



Tudnivaló: A **Live Services** ikon nem jelenik meg, ha Ön a **Live** szolgáltatások beállításában a **Live szolgáltatások igénybevétele** beállítás értékét **Nem**-re állította (lásd "A Live szolgáltatások konfigurálása", 160. oldal).

A **Live Services** ikon a **Live** szolgáltatások elérhetőségét jelzi. Az ikon az alábbi állapotokat mutathatja:



(Piros) **A Live szolgáltatások nem állnak rendelkezésre:** A **Live** szerverrel még nem jött létre a kapcsolat. Ennek a következő okai lehetnek:

- ▶ Nincs Bluetooth kapcsolat a navigációs készülék és egy okostelefon között (lásd "Bluetooth kapcsolat", 139. oldal).
- ▶ Nem választott ki okostelefont az internet eléréséhez (lásd "Az okostelefon internetkapcsolatának használata", 156. oldal).



(Piros) **Kapcsolódás:** Az ikonon látható szám mutatja, melyik okostelefont választotta ki az internet eléréséhez. A **Live** szerverrel nem jött létre a kapcsolat. Ennek a következő okai lehetnek:

- ▶ Létrejött a Bluetooth kapcsolat a navigációs készülék és az okostelefon között, de az okostelefont úgy konfigurálták, hogy ne oszthassa meg más készülékekkel az internet kapcsolatot. További információt ezzel kapcsolatban az okostelefon kézikönyvében talál.

- ▶ Megszakadt a kapcsolat a mobilhálózattal.
- ▶ A **Live** szerver nem válaszol.



(Világosszürke) **A Live szolgáltatások rendelkezésre állnak:** A **Live** szerverrel létrejött a kapcsolat. A **Live** szolgáltatások rendelkezésre állnak. A szám mutatja, hogy a két okostelefon közül éppen melyiken keresztül érhető el az internet.

Forgalmi jelentés

TMC

A navigációs rendszerben integrált TMC vevő található, mely aktuális forgalmi jelentésekkel szolgál. Ezáltal a navigációs rendszer szükség esetén dinamikusan módosítani tudja az útvonalat, pl. egy dugó elkerüléséhez.



Tudnivaló: Ez a funkció csak akkor használható, ha abban az országban, ahol éppen halad, TMC forgalmi jelentéseket sugároznak. Ez nem minden ország esetében van így.

A **TMC** ikon a TMC vétel alábbi állapotait mutathatja:



Hangolás (piros színnel): A TMC vevő vételre kész, de nem talál TMC jeleket sugárzó adót. Nem állnak rendelkezésre forgalmi jelentések.



Hangolás: A TMC vevő vételre kész, de nem talál TMC jeleket sugárzó adót. Rendelkezésre állnak azonban még forgalmi jelentések. Ez az eset akkor állhat elő, ha Ön például éppen egy alagútban halad.



TMC kész (szürke színnel): Forgalmi jelentések foghatók.



Tudnivaló: A TMC vevő az autórádió antennáját használja. A **Hangolás** ikon ezért akkor is megjelenhet, ha a navigációs készülék nincs felszerelve a járműben.



A TMC működésének leírását a "TMC (Forgalmi jelentés)" fejezetben a 107. oldalon találja.

Traffic Live

Forgalmi jelentéseket fogadhat a **Live** szolgáltatások keretében (Traffic Live) vagy a rádióadóktól (TMC) is (lásd "A Live szolgáltatások konfigurálása", 160. oldal).

A **Traffic Live** ikon akkor jelenik meg, ha a forgalmi jelentéseket a **Live** szolgáltatásoktól kapja.

A **Traffic Live** ikon a forgalmi jelentések vételének alábbi állapotait mutathatja:



(Piros) **Kapcsolódás**: A **Live** szerverről forgalmi jelentések lehívására tett legutóbbi kísérlet sikertelen volt. Ez az eset akkor állhat elő, ha Ön például éppen egy alagútban halad.



(Világoszürke) **A Traffic Live szolgáltatás rendelkezésre áll**: A forgalmi jelentések lehívása sikerült. A rendelkezésre álló jelentések frissek.

Forgalmi jelentés (TP)

Az autórádió kikapcsolhatja a zenelejátszást vagy a navigációs utasításokat, és helyette forgalmi információkat játszhat le, ha éppen érkeznek.

A **TP** ikon az alábbi állapotokat mutathatja:

Nincs TP (nincs szimbólum): A forgalmi jelentéseket lejátszsa a rendszer.



TP kész (fehér): A forgalmi jelentéseket nem játssza le a rendszer. A forgalmi jelentés lejátszása után ismét az eredeti hangforrás hallható.



Hangolás (piros): A rendszer forgalmi jelentéseket sugárzó adót keres.

Bluetooth / Telefon

A navigációs készülék integrált Bluetooth kihangosítóval rendelkezik. Így kihangosítóként használhatja akár két Bluetooth-képes mobiltelefonhoz is.

A **Telefon** ikon a kihangosító alábbi állapotait mutathatja:

Nincs Bluetooth (nincs szimbólum): A Bluetooth funkció deaktivált.



Nincs kapcsolatban (piros mobiltelefon): A navigációs készülék nincs Bluetooth kapcsolatban másik készülékkel.



Kapcsolatban (fehér mobiltelefon): A navigációs készülék egy mobiltelefonhoz csatlakozik, és kihangosítóként használható. A szám mutatja, hogy a két telefon közül éppen melyik aktív.



Folyamatban lévő hívás (zöld mobiltelefon): A navigációs rendszer kihangosító modulját éppen telefonálásra használják. A szám mutatja, hogy a két telefon közül éppen melyiken folytatnak beszélgetést.

Némítás

A **Némítás** ikon az alábbi állapotokat mutathatja:

nincs szimbólum: A navigációs alkalmazás nincs elnémítva.



Némítás: A navigációs alkalmazás el van némítva. Ha éppen navigáció zajlik, akkor Ön nem hall navigációs utasításokat.



Tudnivaló: Ez az ikon csak a navigációs utasítások elnémítását mutatja. A kihangosító berendezés hangerejéről nem szolgáltat információt.



A navigációs utasítások hangerejének szabályzásáról a "Navigáció Jármű üzemmódban" fejezet, "Hangerő" szakaszában olvashat, 70. oldal.

Útnyilvántartás

AZ **Útnyilvántartás** ikon az alábbi állapotokat mutathatja:

nincs szimbólum: Az útnyilvántartás inaktív. Az utakat a rendszer nem rögzíti.



Útnyilvántartás: Az útnyilvántartás aktív. Minden navigáció előtt felkéri Önt a rendszer, hogy adja meg az útnyilvántartáshoz szükséges adatokat (út célja, kilométeróra állása, stb.). Letilthatja azonban az adott út rögzítését.



Az útnyilvántartás leírását az "Útnyilvántartás" fejezetben találja, 112. oldal.

Média

Ha a navigációs készüléket felszerelték a járműben, és tápellátását a jármű biztosítja, akkor képes a beépített autórádió vezérlésére. A **Média** ikon mutatja, hogy éppen melyik hangforrás aktív.

nincs szimbólum: A rádió ki van kapcsolva, vagy a navigációs készüléket nem látja el a jármű árammal.



FM: Az aktuális hangforrás a rádió. FM vételre van beállítva.



AM: Az aktuális hangforrás a rádió. AM vételre van beállítva.



DAB (fehér): Az aktuális hangforrás a rádió. DAB vételre van beállítva.



DAB (piros): Az aktuális hangforrás a rádió. DAB vételre van beállítva. Ez az ikon akkor jelenik meg, ha nincs DAB-vétel, és a beállított adó nem fogható FM hullámhosszon sem.



AUS-IN audio: Az aktuális hangforrás egy külső készülék, mely az autórádió AUX bemenetére csatlakozik.



BT-Audio: Az aktuális hangforrás egy külső készülék (mobiltelefon vagy okostelefon), mely Bluetooth segítségével kapcsolódik a navigációs készülékhez.



CD: Az aktuális hangforrás az autórádióba helyezett CD.



SD kártya: Az aktuális hangforrás a navigációs készülékbe helyezett mikro SD kártya.

5.2 Szoftverbillentyűzet

Ha szövegbevitelre van szükség, megjelenik a képernyőn egy virtuális billentyűzet.

A virtuális billentyűzeten minden adatbevitel kézzel történik. Csak nagybetűk írhatók be.

Helység- vagy utcanévek bevitelkor nem kell különleges jeleket vagy ékezeteket beírni. A navigációs rendszer automatikusan kiegészíti ezt Ön helyett. Ha például "Bárnau" helységet keresi, akkor írja be egyszerűen, hogy "Barnau". A különleges jelek azonban hasznosak lehetnek az elmentendő úticélok és útvonalak elnevezésekor.

5.2.1 Különleges gombok



Szöveget szúr be.



Törli a kurzor előtti karaktert.



Megnyitja a számjegybillentyűzetet.

Latin, cirill, görög betűk



Megnyitja a latin betűs billentyűzetet.



Megnyitja a cirill betűs billentyűzetet.



Megnyitja a görög betűs billentyűzetet.



Tudnivaló: Mindig maximum 2 betűbillentyűzet érhető el.

A címek vagy célobjektumok elnevezéseinek beírásához alapesetben az adott ország nyelvének megfelelő billentyűzet nyílik meg.

Ha el kíván menteni egy úticélt a Kedvencekbe, vagy ha megad egy célobjektum kategóriát vagy egy országot, akkor alapesetben a kezelőfelület nyelvének megfelelő billentyűzet nyílik meg.

A cirill vagy görög billentyűzetről átválthat a latin billentyűzetre. Így módon sok címet megadhat transliteráltan vagy a kezelőfelület nyelvén is.

Példa: A kezelőfelület nyelve magyar. Moszkvába szeretne navigálni. Az alábbi lehetőségei vannak:

- ▶ "Москва" (cirill)
- ▶ "Moskva" (transzliterált)
- ▶ "Moszkva" (magyar)



Tudnivaló: Az utca- és helységnevek csak akkor vihetők be a kezelőfelület nyelvén, ha szerepelnek így a térkép adatállományában is.



Tudnivaló: A latin betűs billentyűzet kiosztása konfigurálható.

- ▶ Érintse meg a **NAVIGÁCIÓ** ablakban a További funkciók > Beállítások > Általános > Billentyűzet-kiosztás (latin) pontokat.
- ▶ Adja meg, melyik kiosztást kívánja használni (QWERTZ, QWERTY, ABCDEF, AZERTY).

Umlaut, vessző, további betűk

Minden írásmódhoz egy további - különleges jeleket tartalmazó - billentyűzet is kapcsolódik.



Megnyílik a latin különleges jelek billentyűzete.



Megnyílik a cirill különleges jelek billentyűzete.



Megnyílik a görög különleges jelek billentyűzete.

Amint beírt egy különleges jelet, ismét automatikusan a betűbillentyűzet jelenik meg.

5.2.2 Adatok bevitel

Gyakran állnak rendelkezésre listák, melyekből kiválaszthat egy adatot. Ez a helyzet például, ha egy helységet ad meg.

Amint bevitte az első betűt, megjelenik az adott ország legnagyobb olyan helysége, amely az adott betűvel kezdődik.

Minden további betű megadása után megjelenik az első olyan helység, melynek neve a megadott betűkkel kezdődik.

- ▶ Ha a kívánt helység megjelenik, érintse meg az  (OK) pontot, hogy lezárja a helységmegadás folyamatát.

Bármikor megnyithat egy listát, mely minden olyan helységet tartalmaz, melyek neve az eddig megadott betűkkel kezdődik, vagy amelyek a megadott betűket tartalmazzák. Minél több betűt adott meg, annál rövidebb a lista.

- ▶ Érintse meg a  (Lista megnyitása) pontot ezen lista megjelenítéséhez.
- A  (Felfelé) és a  (Lefelé) képernyőgombokkal mozoghat a listában.
- ▶ A lista egyik elemének a beviteli mezőbe történő átvételéhez egyszerűen érintse meg azt az adatot.
Amint átvett egy adatot, bezárul a lista. A helységmegadás folyamata ezzel lezárul.
- ▶ Érintse meg a  (Lista bezárása) pontot, hogy bezárja a listát anélkül, hogy átvenne egy adatot.



Tudnivaló: A lista automatikusan megnyílik, amint csak 4 vagy kevesebb adatot tartalmaz.

5.3 Opciók

A legtöbb ablakban opciók vannak, melyekkel további funkciókat érhet el.



Minden rendelkezésre álló opció leírását megtalálja az "Opciók, további funkciók" fejezetben, 60. oldal.

5.4 Menük

Néhány képernyőgomb egy menüt tartalmaz, mely megnyomáskor megnyílik.

- ▶ Érintsen meg egy menüpontot, és annak funkciója végrehajtásra kerül.

Ha be kívánja zárni a menüt bármely funkciójának végrehajtása nélkül, akkor érintse meg azt a képernyőgombot, amellyel a menüt megnyitotta.

6 Hangvezérlés

Tudnivaló: A Hangvezérlés funkció nem minden nyelvhez áll rendelkezésre.



Azon nyelvek esetében, melyekhez ez a funkció rendelkezésre áll, a NAVIGÁCIÓ ablakban megjelenik a Hangvezérlés képernyőgomb. A nem támogatott nyelvek esetében, a Hangvezérlés képernyőgombot a Térkép mutatása képernyőgomb váltja fel.

A navigációs készülék számos funkciója kényelmesen előhívható hangvezérléssel.

6.1 A hangvezérlés aktiválása

A legtöbb ablakban a hangvezérlés magától aktív. Ez azokra az ablakokra vonatkozik, melyekben a rendszer választ vár Öntől, például, ha egy új forgalmi jelentés érinti az útvonalat.

6.2 Hangvezérlés használata

Ha az adott ablakban szereplő funkciók hangvezérléssel előhívhatók, az ablak bal felső sarkában megjelenik a  **(Hangvezérlés aktív)** ikon.

Egy egyszeri hangjelzés és a  **(Beszéljen)** ikon jelzi, hogy a navigációs rendszer szóbeli utasításra vár.

- ▶ Mondjon ki egy parancsot.
Pozitív nyugtázási hangot hall (két magas hang), és a funkciót végrehajtja a rendszer.

Ha a navigációs rendszer nem értette meg az utasítást, vagy ha Ön egy adott ideig nem mond semmit, akkor negatív nyugtázási hang hallatszik (két mély hang).

- ▶ Mondja ki ismét a parancsot.

Ha a navigációs rendszer többször egymás után nem értette meg Önt, akkor megjelenik a "Mondja, hogy Sógó" utasítás.



Tudnivaló: A navigációs utasításokat, a figyelmeztetéseket és a Media Playert a rendszer elnémítja, míg Öntől szóbeli utasításra vár.

6.3 Sógó

Mondja ki, hogy "Sógó", ha az adott helyzetben használható szóbeli utasításokról kér információt. Szinte minden hangvezérlést támogató ablakban megmondja a navigációs rendszer, hogy az adott ablakban milyen szóbeli utasítások működnek.

6.4 A hangvezérlés deaktiválása

A hangvezérlés az alábbi esetekben deaktiválja magát:

- ▶ Ha ujjal kezeli a navigációs készüléket, miközben a rendszer szóbeli utasítást vár Öntől.
- ▶ Bejövő hívás és folyamatban lévő beszélgetés esetén, ha a navigációs készüléket kihangosítóként használja.

6.5 A hangvezérlés konfigurálása

Konfigurálhatja, mely feladatokra kíván hangvezérlést alkalmazni.

- ▶ Érintse meg a **NAVIGÁCIÓ** ablakban a További funkciók > Beállítások > Általános > Hangvezérlés használata pontokat. Adja meg, mely feladatoknál kívánja használni a hangvezérlést:
 - ▶ Minden lehetőség: A hangvezérlés minden funkcióját használhatja.
 - ▶ Válaszok: Címeket adhat meg és válaszolhat a navigációs készülék kérdéseire.
 - ▶ Cím megadása: Csak címeket adhat meg hangvezérléssel.



Részletes információt a navigációs cél címének szóbeli megadásával kapcsolatban az "Úticél megadása hangvezérléssel" fejezetben talál, 35. oldal.



Részletes információt a hívásindítással kapcsolatban a "Telefonhívás hangvezérléssel" fejezetben talál, 146. oldal.

A hangvezérlés asszisztens hangereje a navigációs utasítások hangerejétől függetlenül szabályozható. Így a szóbeli utasításra való felkérést akkor is hallhatja, ha a navigációs utasításokat elnémította.

1. Érintse meg a **NAVIGÁCIÓ** ablakban a További funkciók > Beállítások > Általános > Az asszisztens hangereje pontokat.
2. Határozza meg az asszisztens hangerejét.



Tudnivaló: A navigációs rendszer konfigurálásával kapcsolatos információkat az "A navigációs rendszer konfigurálása" fejezetben találja, 161. oldal.

7 Navigáció

A navigációs rendszer használata saját felelősségre történik.



Figyelem: Feltétlenül tartson be minden biztonsági utasítást a "Fontos biztonsági utasítások" fejezetben, 11. oldal.

Zavart GPS vétel

Ha a GPS vétel zavarttá válik (például ha Ön éppen alagútban halad), akkor a navigáció folytatódik. A navigációs rendszer az útvonaladatokról és az eddigi vezetési jellemzőkből kiszámítja az Ön valószínű tartózkodási helyét. Amint ismét GPS jelek vehetők, a navigáció valódi GPS adatokkal folytatódik.

Az úticél elérése

Ha elérte a megadott úticélt, akkor elhangzik egy ennek megfelelő üzenet.

A térképen ekkor csak az Ön aktuális tartózkodási helye (piros nyíl) és az úticélt jelző zászló jelenik meg.

7.1 A navigációs alkalmazás indítása

Ön bekapcsolta a navigációs készüléket. A **START** ablak nyitva van.

► Érintse meg a **Navigáció** pontot.

Megnyílik a **NAVIGÁCIÓ** ablak. Onnan a navigációs alkalmazás minden funkciója elérhető.

Vissza a Start ablakhoz

A **START** ablakhoz bármikor visszaléphet, ha megérinti a

 (**Start**) képernyőgombot. Ezzel nem szakítja meg az aktuális alkalmazást.

A GPS vevő inicializálása



Tudnivaló: A GPS adatok kifogástalan vételéhez a GPS vevőnek akadálymentes "rálátással" kell rendelkeznie a műholdakra. Az alagutak, a házak közötti szűk utcák vagy a visszaverődés a házak homlokzatáról erősen korlátozhatja a GPS vételt, illetve teljesen meg is akadályozhatja azt. Ha a GPS vevő, ill. a navigációs készülék egy járműben található, akkor annak fémtartalmú anyaggal sötétített szélvédője vagy a szélvédőfűtés is rossz GPS vételt okozhat.

Amint a navigációs készülék be van kapcsolva, megkezdődik a GPS vevő inicializálása.

A GPS vevő első inicializálása a navigációs alkalmazás első elindítása után történik. Ez akár 5 percig is eltarthat.

A navigációs készülék minden további bekapcsolásakor a GPS vétel rövid időn belül megkezdődik.

Ha a navigációs készülék egy hétnél hosszabb ideig nem volt bekapcsolva, akkor a következő inicializálás akár 10 percig is tarthat.



Tudnivaló: Közvetlenül azután, hogy a **GPS** ikon **GPS kész** állapotba kerül, pár percig még korlátozott lehet a pozíciószámítás pontossága.

A képernyő jobb felső sarkában látható a **GPS** ikon. Amint legalább három műhold adatait veszi a vevő, az ikon  (GPS kész) ábrára vált.



Tudnivaló: A leggyorsabban akkor zajlik le az inicializálás, ha nem kezdi meg az utazást az inicializálás lezárása előtt.



További információt a GPS ikonnal kapcsolatban a "GPS" fejezetben talál, 23. oldal.

Vissza a Navigáció ablakhoz

A **NAVIGÁCIÓ** ablak akkor nyílik meg, ha elindítja a navigációs alkalmazást.

Ha a navigációs alkalmazás egy másik ablaka meg van nyitva, akkor érintse meg a  (Vissza) gombot. Ekkor abba az ablakba kerül, ahonnan jött.

- ▶ Érintse meg annyiszor a  (Vissza) gombot, míg a **NAVIGÁCIÓ** ablakba nem kerül.

7.2 Úticél megadása

Az Új úticél pontban olyan úticélt adhat meg, melyhez még nem navigált, vagy amely nincs elmentve. Lehetősége van:

- ▶ az úticél címének megadására (lásd "Cím bevitel", 36. oldal).
- ▶ az úticél koordinátáinak megadására (lásd "Koordináták megadása", 38. oldal).
- ▶ egy célobjektum kiválasztására (lásd "Célobjektum", 39. oldal).
- ▶ úticél kiválasztására a gyorselérésből (lásd "Célobjektumok a gyorselérésben", 43. oldal).

A Címtár pontban a következő úticél- ill. címlisták állnak rendelkezésre:

- ▶ **KEDVENCEK:** Minden úticél, melyet a készülékbe bevitt, majd elmentett (lásd "Kedvencek", 44. oldal).
A **KEDVENCEK** listában ezen kívül három speciális úticél is tárolódik:
 - ▶ Otthoni cím: Az otthoni címként elmentett cím (lásd "Otthoni cím meghatározása", 51. oldal).
 - ▶ Járművem: Járművének elhelyezkedése automatikusan elmentődik, ha elhagyja a járművet.
 - ▶ Kiindulópontom: A legutóbbi navigáció kiindulási pontja automatikusan elmentődik.
- ▶ **LEGUTÓBBI ÚTICÉLOK:** Egyszer már felkeresett úticélok (lásd "Legutóbbi úticélok", 45. oldal).
- ▶ **IMPORTÁLT CÍMEK:** A navigációs készülékbe egy Bluetooth segítségével csatlakoztatott mobiltelefon telefonkönyvéből importált úticélok (lásd "Importált címek telefonkönyvből", 46. oldal).

7.2.1 Célország megadása

Baloldalt felül a **Cím, CÉLOBJEKTUM EGY HELYSÉGBEN és CÉLOBJEKTUM AZ EGÉSZ ORSZÁGBAN** ablakokban található az Ország képernyőgomb. Azon ország zászlaját mutatja, melyből jelenleg navigációs célok adhatók meg.

Ha az Ön úticélja egy másik országban fekszik, akkor a következőképpen járjon el:

1. Érintse meg az Ország képernyőgombot.
2. Adja meg az ország nevét, melyben az úticélja található.

A képernyőgombon a célország zászlaja látszik.



Tudnivaló: Csak azokat az országokat kínálja fel választásra a program, melyeknek térképe a navigációs készülék rendelkezésére áll.

7.2.2 Úticél megadása hangvezérléssel

Különösen kényelmes funkció az úticél szóbeli megadása.

1. Érintse meg a **NAVIGÁCIÓ** ablakban a Hangvezérlés pontot. Megnyílik a **HANGVEZÉRLÉS** ablak.

Cím megadása

2. Mondja ki, hogy "Cím".
Fent megjelenik az ország, melyben címek adhatók meg.
 - Érintse meg az országot, ha az Ön úticélja másik országban fekszik. Kövesse a navigációs rendszer utasításait.

A címadatokat Város > Út/utca > Házszám sorrendben kérdezi le a rendszer.
3. Kövesse a navigációs rendszer utasításait.
Ha a cím megadása befejeződött, megnyílik a térkép **Előnézet** üzemmódban. A térképen megjelenik az úticél.

Célobjektum megadása a környéken

2. Mondja ki, hogy "Célobjektum a környéken".
3. Mondja ki, mely célobjektum kategóriára gondol (pl. "szálloda").
Megnyílik a közelben található szállodákat tartalmazó lista.
4. Mondja ki annak a szállodának a számát, melyhez navigálni kíván.
Mondja, hogy "Felfelé" vagy "Lefelé", ha lapozni szeretne a listában.
Ha kiválasztott egy úticélt, megnyílik a térkép **Előnézet** üzemmódban. A térképen megjelenik az úticél.

Kedvenc vagy cím megadása a telefonkönyvből

2. Mondja ki, hogy "Címtár".
3. Megnyílik egy lista. Tartalmazza a **KEDVENCEK** lista úticéljait, az Outlookból importált célokat, és a készülékkel kapcsolatban lévő mobiltelefon telefonkönyvében lévő úticélokat.
4. Mondja ki annak az úticélnek a számát, melyhez navigálni kíván.
Mondja, hogy "Felfelé" vagy "Lefelé", ha lapozni szeretne a listában.
Ha kiválasztott egy úticélt, megnyílik a térkép **Előnézet** üzemmódban. A térképen megjelenik az úticél.



További információt a navigáció indításával kapcsolatban az "Útvonal előnézet" fejezetben talál, 48. oldal. Kérjük, olvasson ott tovább.



Tudnivaló: A **Hangvezérlés** funkció nem minden nyelvhez áll rendelkezésre. Azon nyelvek esetében, ahol ez a funkció nem elérhető, a **Hangvezérlés** képernyőgombot a **Térkép mutatása** képernyőgomb váltja fel.

7.2.3 Cím bevitele

1. Érintse meg a **NAVIGÁCIÓ** ablakban az **Új úticél** > **Cím megadása** pontokat.



Tudnivaló: A következő leírás a **Város előbb** címmegadási sorrendből indul ki.

Ha a navigációs készülékben olyan ország térképe van, ahol cím meghatározáskor először az utcát adják meg (pl. Svédország, Norvégia, stb.), akkor az **Utca előbb** beviteli sorrendet is választhatja.

A sorrendet a **NAVIGÁCIÓ** ablakban a **További funkciók** > **Beállítások** > **Általános** > **Címadatok megadási sorrendje** pontban határozhatja meg.

Vegye figyelembe azonban, hogy az **Utca előbb** sorrend nem minden országban lehetséges. Ebben az esetben előbb a helységet kell megadnia.

Megnyílik a **Cím** ablak.

1. Írja be az úticél nevét vagy irányítószámát.
2. Adja meg a célutca nevét.
3. Adja meg a házszámot. Ha nem ismeri a házszámot, akkor hagyja üresen a mezőt.

Ha nem ismeri a házszámot, de egy kereszttutcat igen, akkor érintse meg a **Keresztutca** mezőt, és adja meg ott annak a nevét.

A navigációs rendszer így a két megadott utca kereszteződéséhez kalkulálja az útvonalat.

Megnyílik a **RÉSZLETES ÚTICÉL ADATOK** ablak.

A MyRoutes aktiválása képernyőgombon látható, hogy a rendszer több útvonaljavaslatot kalkulál (Igen) vagy nem (Nem).

- ▶ Érintse meg a MyRoutes aktiválása képernyőgombot a beállítás módosításához.



Tudnivaló: A MyRoutes aktiválása képernyőgomb csak akkor áll rendelkezésre, ha minden címadatot megadott. Ezt a beállítást az Opciók > Beállítások > Navigáció > MyRoutes aktiválása pontban is módosíthatja.

4. Érintse meg a Navigáció indítása gombot, hogy a megadott címre navigáljon.

- vagy -

Érintse meg a Parkolás gombot, hogy az úticél közelében parkolót kerestessen, és odanavigáljon.

Érintse meg a Parkolás Töltés > Töltés az úticél közelében pontokat, hogy az úticél közelében töltőállomást kerestessen.

Előfordul, hogy az úticél nem határozható meg egyértelműen, ha a megadott helységnev- és utcanév-kombináció többször is előfordul. Ebben az esetben megnyílik egy ablak, melyben megjelenik az Ön által megadott adatokhoz rendelhető összes cím további információkkal.

- ▶ Érintse meg azt a címet, melyhez navigálni kíván.

Ha a megadott házszám nem található a térképen, akkor az ablak csak a megadotthoz legközelebb eső házszámmal vett címet tartalmazza.

Megnyílik a térkép **Előnézet** üzemmódban. A térképen megjelenik az úticél.



További információt a navigáció indításával kapcsolatban az "Útvonal előnézet" fejezetben talál, 48. oldal. Kérjük, olvasson ott tovább.

Tudnivaló: Nem kell minden címadatot megadnia. Korábban is

megérintheti a  (Navigáció indítása) pontot.



Ha csak a városnevet adja meg, akkor a navigációs készülék a városközpontba tervez egy útvonalat.

Ha csak a helységet és az utcát ismeri, de sem a házszámot, sem a keresztutcat nem, akkor a navigációs készülék a legjobb útvonalat tervezi a megadott utcáig.

7.2.4 Koordináták megadása

Megadhatja az úticél földrajzi koordinátáit is. A koordináták megadhatók tizedes fokban vagy fok, perc és másodperc formátumban.

1. Érintse meg a **NAVIGÁCIÓ** ablakban az Új úticél > Koordináták megadása pontokat.

Megnyílik a **KOORDINÁTÁK MEGADÁSA** ablak.

Tizedes számként történő bevétel

2. Adja meg a szélességi fokot.
Ha déli szélességi fokot kíván beírni, akkor kezdje a bevittet egy mínuszjellel.
3. Adja meg a hosszúsági fokot.
Ha nyugati hosszúsági fokot kíván beírni, akkor kezdje a bevittet egy mínuszjellel.

Bevitel perc / másodperc adatokkal


2. Adja meg a szélességi fokot.
Az egységek bevitelére használja a billentyűzeten megjelenő, megfelelő képernyőgombokat:



(fok),



(perc),



(másodperc).

A bevitt mező melletti képernyőgomb (É D) mutatja, hogy északi vagy déli szélességi fokról van-e éppen szó. Az aktív beállítás eltérő színnel ki van emelve (zöld).

- ▶ Érintse meg a képernyőgombot az aktuális beállítás módosításához.


3. Adja meg a hosszúsági fokot.
Az egységek bevitelére használja a billentyűzeten megjelenő, megfelelő képernyőgombokat:



(fok),



(perc),



(másodperc).

A bevitt mező melletti képernyőgomb (K NY) mutatja, hogy keleti vagy nyugati hosszúsági fokról van-e éppen szó. Az aktív beállítás eltérő színnel ki van emelve (zöld).

- ▶ Érintse meg a képernyőgombot az aktuális beállítás módosításához.

Megnyílik a **RÉSZLETES ÚTICÉL ADATOK** ablak.

A MyRoutes aktiválása képernyőgombon látható, hogy a rendszer több útvonalajavaslatot kalkulál (Igen) vagy nem (Nem).

- ▶ Érintse meg a MyRoutes aktiválása képernyőgombot a beállítás módosításához.

4. Érintse meg a Navigáció indítása gombot, hogy a megadott címre navigáljon.

- vagy -

Érintse meg a Parkolás gombot, hogy az úticél közelében parkolót kerestessen, és odanavigáljon.

 Érintse meg a Parkolás Töltés > Töltés az úticél közelében pontokat, hogy az úticél közelében töltőállomást kerestessen.



Tudnivaló: Ha a koordinátaival megadott úticél nincs rajta a térképen lévő úthálózaton, akkor a navigáció az úthálózaton lévő legközelebbi pontig történik abban az üzemmódban, mely a kiválasztott útvonalprofilnak megfelel. Ettől a ponttól pedig a navigációs rendszer automatikusan **Offroad** üzemmódba vált (lásd "Navigáció Offroad üzemmódban", 74. oldal).

7.2.5 Célobjektum

A célobjektumok (más néven érdekes vagy hasznos pontok), röviden POI (Point Of Interest), hasznos címek, melyek bizonyos kritériumok szerint katalogizáltak.

A célobjektumok közé tartoznak a repterek és kompikötők, éttermek, hotelek, benzinkutak, középületek, orvosi rendelők, kórházak, bevásárlóközpontok és egyebek.

A célobjektumok szimbólummal ábrázolhatók a térképen. Érintse meg a **NAVIGÁCIÓ** ablakban a További funkciók > Beállítások > Térkép-megjelenítés > Megjelenített kategóriák gombokat, annak beállítására, hogy a térképen mely kategóriák jelenjenek meg.



Tudnivaló: Ha saját célobjektumokat is elmentett, akkor azok a **MyPOIs** kategóriában állnak rendelkezésre. További információt a saját célobjektumok elmentésével kapcsolatban a "MyPOIs: Saját célobjektumok" fejezetben talál, 83. oldal.

Célobjektum a környéken

A célobjektumok a környéken azon célobjektumok, melyek az Ön jelenlegi tartózkodási helyétől egy adott távolságon belül vannak. Ezáltal például könnyen megtalálhatja a legközelebbi benzinkutat függetlenül attól, hogy éppen hol tartózkodik.

Tudnivaló: A pozíció meghatározásához megfelelő GPS vételre van szükség. A megfelelő GPS vételt a  (GPS kész) szimbólumon láthatja.



Ha a GPS vétel nem megfelelő, akkor a legutóbbi ismert pozíció közelében keres célobjektumokat a rendszer. Ha nincsen legutóbbi ismert pozíció, akkor a **Célobjektum a környéken** funkció nem elérhető. További információt ezzel kapcsolatban az "A GPS vevő inicializálása" fejezetben talál, 33. oldal.

Tudnivaló: A gyorselérésben 3, a környéken lévő célobjektum kategória áll rendelkezésre, melyeket gyorsan és további adatmegadás nélkül kerestethet.



További információt ezzel kapcsolatban a "Célobjektumok a gyorselérésben" fejezetben talál, 43. oldal.

1. Érintse meg a **NAVIGÁCIÓ** ablakban az Új úticél > Célobjektum > a környéken pontokat.

Megnyílik a **CÉLOBJEKTUM A KÖRNYÉKEN** ablak.

2. Adja meg, mely kategóriában kíván célobjektumot találni. Olyan kategóriát nem adhat meg, melyből a környéken nem található célpont.

Ha a kiválasztott kategóriában alkategóriák is vannak, akkor megnyílik az Alkategória lista.

3. Adja meg, mely alkategóriában kíván célobjektumot találni.

Megnyílik az Úticél lista. Távolság szerint rendezve tartalmazza a megadott kategória legközelebb fekvő célobjektumait.

4. Ha a lista túl hosszú:

- ▶ Érintse meg a  (Lista bezárása) gombot.

Megjelenik a billentyűzet.

- ▶ Adjon meg az úticél nevéből néhány betűt.

- ▶ Érintse meg a  (Lista megnyitása) gombot.

A lista most már csak azon úticélokat tartalmazza, melyek neve a megadott betűkkel kezdődik.

5. Érintse meg az úticél nevét.

Megnyílik a **RÉSZLETES ÚTICÉL ADATOK** ablak.

A MyRoutes aktiválása képernyőgombon látható, hogy a rendszer több útvonaljavaslatot kalkulál (Igen) vagy nem (Nem).

- ▶ Érintse meg a MyRoutes aktiválása képernyőgombot a beállítás módosításához.

6. Érintse meg a Navigáció indítása pontot.

- vagy -

Érintse meg a Parkolás gombot, hogy az úticél közelében parkolót kerestessen, és odanavigáljon.

 Érintse meg a Parkolás Töltés > Töltés az úticél közelében pontokat, hogy az úticél közelében töltőállomást kerestessen.

Megnyílik a térkép **Előnézet** üzemmódban. A térképen megjelenik az úticél.



További információt a navigáció indításával kapcsolatban az "Útvonal előnézet" fejezetben talál, 48. oldal. Kérjük, olvasson ott tovább.

Országos jelentőségű célobjektum

Országos jelentőségű célobjektumok lehetnek repterek, látnivalók és nemzeti jelentőségű emlékművek, nagyobb kikötők és egyebek. Így megtalálhat pl. ismert látnivalókat akkor is, ha nem tudja mely helységben vannak.

1. Érintse meg a **NAVIGÁCIÓ** ablakban az Új úticél > Célobjektum > az egész országban pontokat.

Megnyílik a **CÉLOBJEKTUM AZ EGÉSZ ORSZÁGBAN** ablak.

2. Adja meg, mely kategóriában kíván célobjektumot találni.

Megnyílik az Úticél lista. Tartalmazza a megadott kategória célobjektumait ábécé sorrendben.

3. Ha a lista túl hosszú:

- ▶ Érintse meg a  (Lista bezárása) gombot.

Megjelenik a billentyűzet.

- ▶ Adjon meg az úticél nevéből néhány betűt.

- ▶ Érintse meg a  (Lista megnyitása) gombot.

A lista most már csak azon úticélokot tartalmazza, melyek neve a megadott betűkkel kezdődik, vagy azokat a betűket tartalmazza.

4. Érintse meg az úticél nevét.

Megnyílik a **RÉSZLETES ÚTICÉL ADATOK** ablak.

A MyRoutes aktiválása képernyőgombon látható, hogy a rendszer több útvonaljavaslatot kalkulál (Igen) vagy nem (Nem).

- ▶ Érintse meg a MyRoutes aktiválása képernyőgombot a beállítás módosításához.

5. Érintse meg a Navigáció indítása pontot.

- vagy -

Érintse meg a Parkolás gombot, hogy az úticél közelében parkolót kerestessen, és odanavigáljon.

 Érintse meg a Parkolás Töltés > Töltés az úticél közelében pontokat, hogy az úticél közelében töltőállomást kerestessen.

Megnyílik a térkép **Előnézet** üzemmódban. A térképen megjelenik az úticél.



További információt a navigáció indításával kapcsolatban az "Útvonal előnézet" fejezetben talál, 48. oldal. Kérjük, olvasson ott tovább.

Célobjektum egy konkrét helységben

Egy ismeretlen városban hasznosak lehetnek az adott helységben lévő célobjektumok.

1. Érintse meg a **NAVIGÁCIÓ** ablakban az Új úticél > Célobjektum > egy helységben pontokat.

Megnyílik a **CÉLOBJEKTUM EGY HELYSÉGBEN** ablak.

2. Írja be az úticél nevét vagy irányítószámát.
3. Adja meg, mely kategóriában kíván célobjektumot találni. Olyan kategóriát nem adhat meg, melyből a megadott városban nem található célpont.

Ha a kiválasztott kategóriában alkategóriák is vannak, akkor megnyílik az Alkategória lista.

4. Adja meg, mely alkategóriában kíván célobjektumot találni.

Megnyílik az Úticél lista. A lista a megadott kategória ábécé szerint rendezett célobjektumait tartalmazza.

5. Ha a lista túl hosszú:

- ▶ Érintse meg a  (Lista bezárása) gombot.

Megjelenik a billentyűzet.

- ▶ Adjon meg az úticél nevéből néhány betűt.

- ▶ Érintse meg a  (Lista megnyitása) gombot.

A lista most már csak azon úticélokat tartalmazza, melyek neve a megadott betűkkel kezdődik, vagy azokat a betűket tartalmazza.

6. Érintse meg az úticél nevét.

Megnyílik a **RÉSZLETES ÚTICÉL ADATOK** ablak.

A MyRoutes aktiválása képernyőgombon látható, hogy a rendszer több útvonaljavaslatot kalkulál (Igen) vagy nem (Nem).

- ▶ Érintse meg a MyRoutes aktiválása képernyőgombot a beállítás módosításához.

Az úticél néha nem határozható meg egyértelműen, például, ha a megadott városban több azonos nevű étterem is van.

Ebben az esetben megnyílik egy ablak, melyben megjelenik az Ön által megadott adatokhoz rendelhető összes úticél további információkkal.

- ▶ Érintse meg azt az úticélt, melyhez navigálni kíván.

7. Érintse meg a Navigáció indítása pontot.

- vagy -

Érintse meg a Parkolás gombot, hogy az úticél közelében parkolót kerestessen, és odanavigáljon.

 Érintse meg a Parkolás Töltés > Töltés az úticél közelében pontokat, hogy az úticél közelében töltőállomást kerestessen.

Megnyílik a térkép **Előnézet** üzemmódban. A térképen megjelenik az úticél.



További információt a navigáció indításával kapcsolatban az "Útvonal előnézet" fejezetben talál, 48. oldal. Kérjük, olvasson ott tovább.

7.2.6 Célobjektumok a gyorselérésben

A gyorselérésben 3 célobjektum kategória áll rendelkezésre. Gyorsan és további adatok megadása nélkül megjelenítheti az Ön közelében lévő, ezen kategóriák egyikébe tartozó úticélokot.

- ▶ Érintse meg a **NAVIGÁCIÓ** ablakban a További funkciók > Beállítások > Általános pontokat annak beállítására, hogy a gyorselérésben mely kategóriák, illetve alkategóriák álljanak rendelkezésre.

Tudnivaló: A pozíció meghatározásához megfelelő GPS vételre van szükség. A megfelelő GPS vételt a  (GPS kész) szimbólumon láthatja.



Ha a GPS vétel nem megfelelő, akkor a legutóbbi ismert pozíció közelében keres célobjektumokat a rendszer. Ha nincs legutóbbi ismert pozíció, akkor a **Célobjektum a környéken** funkció nem elérhető.

További információt ezzel kapcsolatban az "A GPS vevő inicializálása" fejezetben talál, 33. oldal.

1. Érintse meg a **NAVIGÁCIÓ** ablakban az Új úticél pontot.

Megnyílik az **ÚJ ÚTICÉL** menü.

A Gyors elérés mezőben azon kategóriák ikonjai találhatók, melyek célobjektumai a gyorselérésben rendelkezésre állnak.

2. Érintse meg azt a kategóriát, melyből célobjektumot keres.
Megnyílik egy lista. Távolság szerint rendezve tartalmazza a megadott kategória legközelebb fekvő célobjektumait.
3. Érintse meg az úticél nevét a navigáció indításához.
Megnyílik a térkép **Előnézet** üzemmódban. A térképen megjelenik az úticél.



További információt a navigáció indításával kapcsolatban az "Útvonal előnézet" fejezetben talál, 48. oldal. Kérjük, olvasson ott tovább.

7.2.7 Információk az úticélról

Nagyon sok Ön által megadott úticélról további információ található a navigációs rendszer adatbázisában.

Sok étteremhez pl. megvan a telefonszám is. Így rögtön fel is hívhatja, és asztalt foglaltathat.

A célmegadás fent leírt ablakainak egyike nyitva van.

- ▶ Érintse meg az Opciók > Infó pontot.

Megnyílik az **INFORMÁCIÓK AZ ÚTICÉLRŐL** ablak. Tartalmaz minden további információt, mely a navigációs rendszer adatbázisában a megadott célról rendelkezésre áll.

- ▶ Érintse meg a Bezár képernyőgombot az **INFORMÁCIÓK AZ ÚTICÉLRŐL** ablak bezárásához.
- ▶ Érintse meg a  (Térképen megmutat) gombot a cél térképen történő megtekintéséhez.
- ▶ Az úticél **KEDVENCEK** listába történő elmentéséhez érintse meg az  (Úticél mentése) pontot.
- ▶ Érintse meg a  (Hívás) gombot a megadott telefonszám felhívásához.



Tudnivaló: A Hívás funkció csak akkor elérhető, ha a navigációs rendszer Bluetooth-szal kapcsolódik egy mobiltelefonhoz.

További információt a mobiltelefonhoz történő kapcsolódással kapcsolatban a "Bluetooth kapcsolat" fejezetben a 139. oldalon talál.

7.2.8 Kedvencek

A gyakran felkeresni kívánt úticélok a **KEDVENCEK** listában tárolhatja. A **KEDVENCEK** listában akár 500 úticél is tárolható.

 A töltőállomásként megjelölt kedvenceket a  (Normál töltőállomás) ill.  (Gyorsöltő-állomás) szimbólumokról ismerheti fel.

Az otthoni címet mindig egy kis ház ikon (🏠) jelöli, akkor is, ha a töltőállomásként is szerepel.



Az úticélok elmentéséről az "Úticél mentése" fejezetben olvashat, 50. oldal.

1. Érintse meg a **NAVIGÁCIÓ** ablakban a Címtár > Kedvencek pontokat.
2. Érintse meg azt az úticélt, melyhez navigálni kíván.

Megnyílik a **RÉSZLETES ÚTICÉL ADATOK** ablak.

A MyRoutes aktiválása képernyőgombon látható, hogy a rendszer több útvonaljavaslatot kalkulál (Igen) vagy nem (Nem).

- ▶ Érintse meg a MyRoutes aktiválása képernyőgombot a beállítás módosításához.

3. Érintse meg a Navigáció indítása pontot.

- vagy -

Érintse meg a Parkolás gombot, hogy az úticél közelében parkolót kerestessen, és odanavigáljon.



Érintse meg a Parkolás Töltés > Töltés az úticél közelében pontokat, hogy az úticél közelében töltőállomást kerestessen.

Megnyílik a térkép **Előnézet** üzemmódban. A térképen megjelenik az úticél.



További információt a navigáció indításával kapcsolatban az "Útvonal előnézet" fejezetben talál, 48. oldal. Kérjük, olvasson ott tovább.



Tudnivaló: A kedvenceket egy kis zászlóval és elnevezésükkel ábrázolja a rendszer a térképen.

7.2.9 Legutóbbi úticélok

A navigációs rendszer a **LEGUTÓBBI ÚTICÉLOK** listában tárolja a legutóbbi 12 úticélt, melyekhez egyszer már navigációt indított.

1. Érintse meg a **NAVIGÁCIÓ** ablakban a Címtár > Legutóbbi úticélok pontokat.
2. Érintse meg azt az úticélt, melyhez navigálni kíván.

Megnyílik a **RÉSZLETES ÚTICÉL ADATOK** ablak.

A MyRoutes aktiválása képernyőgombon látható, hogy a rendszer több útvonaljavaslatot kalkulál (Igen) vagy nem (Nem).

- ▶ Érintse meg a MyRoutes aktiválása képernyőgombot a beállítás módosításához.

3. Érintse meg a Navigáció indítása pontot.

- vagy -

Érintse meg a Parkolás gombot, hogy az úticél közelében parkolót kerestessen, és odanavigáljon.

 Érintse meg a Parkolás Töltés > Töltés az úticél közelében pontokat, hogy az úticél közelében töltőállomást kerestessen.

Megnyílik a térkép **Előnézet** üzemmódban. A térképen megjelenik az úticél.



További információt a navigáció indításával kapcsolatban az "Útvonal előnézet" fejezetben talál, 48. oldal. Kérjük, olvasson ott tovább.

7.2.10 Importált címek telefonkönyvből

A navigációs készülékbe importálhatja a Bluetooth segítségével csatlakoztatott mobiltelefon telefonkönyvét. A telefonkönyvből származó címeket az **IMPORTÁLT CÍMEK TELEFONKÖNYVBŐL** listában találja.

1. Érintse meg a **NAVIGÁCIÓ** ablakban a Címtár > Importált címek > Telefonkönyvből pontokat.

2. Válassza ki a kívánt kapcsolatot a telefonkönyvből.

3. Érintse meg azt a címet, melyhez navigálni kíván.

Megnyílik a **RÉSZLETES ÚTICÉL ADATOK** ablak.

A **MyRoutes** aktiválása képernyőgombon látható, hogy a rendszer több útvonaljavaslatot kalkulál (Igen) vagy nem (Nem).

- ▶ Érintse meg a MyRoutes aktiválása képernyőgombot a beállítás módosításához.

4. Érintse meg a Navigáció indítása pontot.

- vagy -

Érintse meg a Parkolás gombot, hogy az úticél közelében parkolót kerestessen.

 Érintse meg a Parkolás Töltés > Töltés az úticél közelében pontokat, hogy az úticél közelében töltőállomást kerestessen.

Megnyílik a térkép **Előnézet** üzemmódban. A térképen megjelenik az úticél.



További információt a navigáció indításával kapcsolatban az "Útvonal előnézet" fejezetben talál, 48. oldal. Kérjük, olvasson ott tovább.

7.2.11 Hazanavigálás

Egy címet elmenthet otthoni címként. Az ide vezető navigáció bármikor egyetlen képernyőgomb megérintésével elindítható.



További információt az otthoni cím elmentésével kapcsolatban az "Otthoni cím meghatározása" fejezetben talál, 51. oldal.

- ▶ Érintse meg a **NAVIGÁCIÓ** ablakban a Haza pontot.
Ha még nem adta meg a címét, akkor egy párbeszédablak figyelmezteti erre.

A navigáció elindul. Ugyanaz az útvonalprofil érvényes, mint a legutóbbi navigációkor.

7.2.12 Cél meghatározása a térképen

A navigáció úticélját közvetlenül a térképen is meghatározhatja. Helységek és utcák mellett célobjektumokat is gyorsan kiválaszthat ezen a módon.

1. Érintse meg a **NAVIGÁCIÓ** ablakban a Térkép mutatása pontot.
- vagy -
Ha a navigációs készüléken és az Ön nyelvéhez rendelkezésre áll a hangvezérlés:
- ▶ Érintse meg a **NAVIGÁCIÓ** ablakban a További funkciók > Térkép mutatása pontokat.
2. Érintse meg a  (Úticél keresése) gombot.
Megnyílik a térkép **Úticél keresése** üzemmódban.
3. Érintse meg azt a pontot, melyhez navigálni kíván.



Tudnivaló: Arról, hogy a mutatott térképrészletet hogyan módosíthatja oly módon, hogy az úticél jól látható legyen rajta, a "Térkép Úticél keresése üzemmódban" fejezetben olvashat, 75. oldal.

A megérintett célpont megjelenik a szálkereszt alatt.
A képernyő alsó harmadában megjelennek a célpont földrajzi koordinátái és a megfelelő cím.

4. Érintse meg az  (OK) gombot.
Megnyílik az **ÚTICÉL A TÉRKÉPEN** ablak. A bal felső sarokban a kiválasztott úticél részletes címadatai láthatók.
5. Érintse meg a Navigálás oda pontot.
Megnyílik a térkép **Előnézet** üzemmódban. A térképen megjelenik az úticél.



További információt a navigáció indításával kapcsolatban az "Útvonal előnézet" fejezetben talál, 48. oldal. Kérjük, olvasson ott tovább.

7.2.13 Útvonal előnézet

A térkép **Előnézet** üzemmódban van nyitva:

A navigációs célt egy kis zászló jelzi.



Részletes információt ezzel kapcsolatban a "Térkép Előnézet üzemmódban" fejezetben talál, 64. oldal.

Útvonalprofil

Az útvonal kiszámításának alapjául egy útvonalprofil szolgál. Az aktuális útvonalprofil a térkép jobb felső szélén jelenik meg.

Az útvonalprofilok a különféle helyváltoztatási módok sajátosságait és különleges jellemzőit veszik figyelembe. Egy kerékpáros útvonalprofil például nem vonja be az autópályákat az útvonalszámításba, az egyéb járművek számára lezárt utakat viszont igen. Ezen kívül egy kerékpáros útvonalprofillal más megérkezési időket számít a rendszer, mint pl. motorkerékpárral.



Tudnivaló: Ha kiválaszt egy gyalogos útvonalprofilt, akkor egy kifejezetten gyalogosok számára tervezett útvonaltervezési modul indul el (lásd "Navigáció Gyalogos üzemmódban", 71. oldal).

- ▶ Ha másik útvonalprofilt kíván kiválasztani, akkor érintse meg az Útvonalprofil képernyőgombot.



További információt az útvonalprofilok létrehozásával és kiválasztásával kapcsolatban az "Útvonalprofilok" fejezetben a 79. oldalon talál.

Útleírás

- ▶ Ha részletes útleírást kíván látni, akkor érintse meg az Opciók > Útleírás pontokat.



További információt az **ÚTLEÍRÁS** ablak működésével kapcsolatban az "Útleírás" fejezetben talál, 96. oldal.

MyRoutes

Ha a **MyRoutes** funkció be van kapcsolva, akkor a navigációs rendszer az aktuális útvonalprofil alapján max. három útvonalat tervez, majd különböző színnel (zöld, piros, kék) és számmal jelölve megjeleníti azokat a térképen. Minden útvonalhoz tartozik egy képernyőgomb azonos számmal és azonos színű szimbólummal.

A megérkezési idő, illetve a menetidő számításakor a navigációs rendszer egyéb tényezőket is figyelembe vesz, pl. a hét napjait és a napszakot, mindenek előtt azonban az Ön eddigi vezetési jellemzőit.

A kiválasztott útvonalprofilnak legjobban megfelelő útvonal "MyRoute" jelölést kap.



Tudnivaló: Előfordulhat, hogy aktivált **MyRoutes** funkció mellett sincs másik alternatíva, vagy csak egy alternatív útvonal tervezésére van lehetőség. Ekkor a megfelelő képernyőgombon megjelenik a Nincs további javaslat felirat.

Navigáció indítása

- ▶ Érintse meg a navigációhoz használni kívánt útvonal képernyőgombját.

Forgalmi akadály az útvonalon

Ha olyan útvonalat választ, melyre vonatkozólag forgalmi akadályokat jelentettek, akkor lehetséges, hogy még a navigáció elindulása előtt megnyílik az **"ELŐNÉZET TMC"** ablak (lásd "Előnézet TMC", 108. oldal).

- ▶ Határozza meg, hogy az eredeti útvonalat (Aktuális útvonal) vagy egy elkerülő útvonalat (Alternatív útvonal) kíván használni.



Figyelmeztetés a megtehető távolságra

A következő esetekben az útvonal mellett megjelenik a



(**Figyelmeztetés a megtehető távolságra**) szimbólum:

- ▶ Az úticél a még megtehető távolságnál messzebb fekszik.
- ▶ Az úticél a járművel még megtehető távolságban fekszik, de utána már nincs elérhető töltőállomás.

Ha megtehető távolsági figyelmeztetéssel jelölt útvonalat választ, a rendszer megkérdezi, hogy kíván-e Multi-stop útvonalat tervezettni.

A Multi-stop útvonal figyelembe veszi az útvonalon elhelyezkedő töltőállomásokat, és betervezi a szükséges töltési megállókat, ha az úticél az elérhető távolságnál messzebb helyezkedik el. Figyelembe vesz minden privát töltőállomást (Kedvencek) és a térképen feltüntetett, nyilvános töltőállomást. További információt ezzel kapcsolatban a "Multi-stop útvonal" fejezetben talál, 101. oldal.



Tudnivaló: Forgalmi jelentések (TMC) csak korlátozottan állnak rendelkezésre.

Nincs GPS vétel

Ha nincs megfelelő GPS vétel, akkor a következő üzenet jelenik meg: "Várakozás a GPS jelre..."

Az alábbi lehetőségei vannak:

- ▶ Várjon. Amint a GPS vétel megfelelő a pozíció meghatározásához, megtörténik az útvonaltervezés, és a navigáció megkezdődik.

- ▶ Érintse meg a **Mégsem** pontot. Megnyílik ismét az az ablak, melyben megadta az úticélját. Úticélja elmentődik a **LEGUTÓBBI ÚTICÉLOK** listába.
 - ▶ Érintse meg a **Demo** pontot. Az útvonalat a célhelység középpontjával, mint kiindulási ponttal kalkulálja a program. Ezután elindul a navigáció szimulálása.
- Érintse meg a  (**Vissza**) képernyőgombot a demo megszakításához.



Tudnivaló: Ha Ön az úticélt a térképről választotta ki, akkor a **Demo** képernyőgomb nem áll rendelkezésre.

7.3 Úticélok kezelése

Minden Ön által megadott célt, valamint a **LEGUTÓBBI ÚTICÉLOK** és **IMPORTÁLT CÍMEK** listákban szereplő célokat elmentheti a **KEDVENCEK** listába. Ez főként akkor célszerű, ha ezt az úticélt gyakran felkeresi.



Tudnivaló: A kedvenceket egy kis zászlóval és elnevezésükkel ábrázolja a rendszer a térképen.

7.3.1 Úticél mentése

- Adjon meg egy úticélt (lásd "Cím bevitele", 36. oldal vagy "Célobjektum", 39. oldal). Ne érintse meg a **Navigáció indítása** képernyőgombot!
- Érintse meg az **Opciók > Úticél mentése** pontot.
- vagy -
- Válasszon egy úticélt a **LEGUTÓBBI ÚTICÉLOK** listából vagy az **IMPORTÁLT CÍMEK** listából (lásd "Legutóbbi úticélok", 45. oldal vagy "Importált címek telefonkönyvből", 46. oldal). Ne érintse meg a **Navigáció indítása** képernyőgombot!
- Érintse meg az **Opciók > Mentés a kedvencekbe** pontot.
- Adjon nevet az úticélnek.
- Érintse meg a **Mentés** pontot.
-  Megnyílik a **TÖLTŐÁLLOMÁS** ablak. Ott meghatározhatja, hogy a megadott úticél egyben töltőállomás is, melynél a járművet feltöltheti (**Normál töltőállomás** vagy **Gyorstöltő-állomás**) vagy nem (**Nem**). Ha az úticélt töltési lehetőségként menti el, akkor Multi-Stop útvonal tervezésekor lehetséges töltőállomásként veszi figyelembe a program. A **Töltőállomás** célobjektum kategória listájában is megjelenik majd, ha aktuális tartózkodási helye közelében fekvő célobjektumokat keres.
- ▶ Érintse meg az **OK** pontot.

7.3.2 Úticél törlése a Kedvencek listából

1. Érintse meg a **NAVIGÁCIÓ** ablakban a Címtár > Kedvencek pontokat.
Megnyílik a **KEDVENCEK** lista.
2. Válassza ki a törölni kívánt úticélt.
Megnyílik a **RÉSZLETES ÚTICÉL ADATOK** ablak.
3. Érintse meg az Opciók > Úticél törlése pontot.

7.3.3 Otthoni cím meghatározása

Otthoni címéhez mindig gyorsan indíthat navigációt, ha megérinti a **NAVIGÁCIÓ** ablakban a Haza pontot.

Pontosan egy úticélt tehet otthoni címmé. Megadhatja a címet, vagy kiválaszthat egy úticélt a **KEDVENCEK** listából.

Az otthoni cím a **KEDVENCEK** listában tárolódik, és egy kis ház jelzi azt.



Tudnivaló: Az otthoni címet a térképen is egy kis ház szimbólum jelöli.



E Az otthoni címet az **Elérhető távolság 360°-ban** tervezéséhez és ábrázolásához használja a program. További információt ezzel kapcsolatban a "Megtehető távolság megjelenítése" fejezetben talál, 77. oldal.

Otthoni cím megadása

1. Érintse meg a **NAVIGÁCIÓ** ablakban a Haza pontot.
Megnyílik a következő üzenetet tartalmazó ablak:
"Kívánja most megadni a címet?"
Ha már elmentett úticélokot a Kedvencek listába, akkor az üzenet a következőképpen hangzik:
"Meg kívánja adni a címet vagy kiválasztja a Kedvencekből?"
A jelenleg érvényes érték ki van emelve (zöld).
▶ Ha a Cím megadása pont **NINCS** kiemelve, akkor érintse meg a  (**Módosít**) pontot.
2. Érintse meg az OK pontot.
Megnyílik a **Cím** ablak.
3. Adja meg otthoni címét (lásd még "Cím bevitele", 36. oldal).
4. Érintse meg az Otthoni cím pontot a megadott cím otthoni címként történő elmentéséhez.

5.  Megnyílik a **TÖLTŐÁLLOMÁS** ablak. Ott meghatározhatja, hogy a megadott úticélnál képes-e tölteni a járművét (Normál töltőállomás vagy Gyorstöltő-állomás) vagy nem (Nem). Ha az úticéltöltési lehetőségként menti el, akkor Multi-Stop útvonal tervezésekor lehetséges töltőállomásként veszi figyelembe a program. A Töltőállomás célobjektum kategória listájában is megjelenik majd, ha aktuális tartózkodási helye közelében fekvő célobjektumokat keres.
- ▶ Érintse meg az OK pontot.

Otthoni cím kiválasztása a Kedvencek listából

1. Érintse meg a **NAVIGÁCIÓ** ablakban a Haza pontot.
Megnyílik a következő üzenetet tartalmazó ablak:
"Meg kívánja adni a címet vagy kiválasztja a Kedvencekből?"
Ha még nem mentett el úticélokot a Kedvencek listába, akkor az üzenet a következőképpen hangzik:
"Kívánja most megadni a címet?"
Ebben az esetben Önnek kell bevinnie az otthoni címet (lásd "Otthoni cím megadása", 51. oldal).
 - ▶ Ha a Kedvencek pont NINCS kiemelve, akkor érintse meg a  (Módosít) pontot.
 2. Érintse meg az OK pontot.
Megnyílik a **KEDVENCEK** lista.
 3. Válassza ki azt az úticélt, melyet otthoni címként kíván definiálni (lásd még "Kedvencek", 44. oldal).
Megnyílik a **RÉSZLETES ÚTICÉL ADATOK** ablak.
 4. Érintse meg az Otthoni cím pontot a megadott cím otthoni címként történő elmentéséhez.
 5.  Megnyílik a **TÖLTŐÁLLOMÁS** ablak. Ott meghatározhatja, hogy a megadott úticélnál képes-e tölteni a járművét (Normál töltőállomás vagy Gyorstöltő-állomás) vagy nem (Nem). Ha az úticéltöltési lehetőségként menti el, akkor Multi-Stop útvonal tervezésekor lehetséges töltőállomásként veszi figyelembe a program. A Töltőállomás célobjektum kategória listájában is megjelenik majd, ha aktuális tartózkodási helye közelében fekvő célobjektumokat keres.
- ▶ Érintse meg az OK pontot.

7.3.4 Otthoni cím módosítása

Bármikor definiálhat egy másik címet otthoni címként.

Enhez az alábbiak szerint járjon el:

1. Törölje az otthoni címet a **KEDVENCEK** listából (lásd "Úticél törlése a Kedvencek listából", 51. oldal).
2. Adja meg az új otthoni címet (lásd "Otthoni cím meghatározása", 51. oldal).

Tudnivaló: A **KEDVENCEK** listából is definiálhat egy címet új otthoni címként.



- ▶ Válassza ki a **KEDVENCEK** listából azt a címet, melyet új otthoni címként kíván használni.
- ▶ Érintse meg az Opciók > Otthoni cím pontot.

7.4 Rögzített útvonalak és útvonalak szakaszokkal

Akkor is végezhet útvonaltervezést, ha nincs GPS vétel, pl. kényelmesen otthonában. A létrehozott útvonalakat elmentheti későbbi felhasználásra, és így tetszés szerint tervezhet útvonalat, pl. nyaralásra.

1. Érintse meg a **NAVIGÁCIÓ** ablakban a További funkciók pontot.
Megnyílik az opciók listája.
2. Érintse meg az Útvonalak és rögzített útvonalak opciót.
Megnyílik az **ÚTVONALAK ÉS RÖGZÍTETT ÚTVONALAK** ablak.

7.4.1 Kiindulópont megadása

Az útvonal kiindulópontja az a pont, ahol útnak indul. Ennek nem kell mindig az aktuális tartózkodási helynek lennie. Ha már otthon megtervez egy útvonalat pl. egy kiránduláshoz a nyaralása alatt, akkor megadhatja akár a szállodáját is az útvonal kiindulópontjaként.

A kiindulópont csak akkor fontos, ha egy megtervezett útvonalat meg kíván nézni a térképen, de jelenleg nincs GPS vétel, vagy Ön nem a tervezett kiindulóponton tartózkodik. Az Ön által megadott kiindulópontnak ezért "0" a sorszáma.

Amint elindít egy navigációt, az útvonalszámításhoz a jelenlegi tartózkodási helyét tekinti a program kiindulópontnak.

Az első útszakasz ekkor az "1"-es sorszámú útvonali pont megközelítése.

1. Érintse meg a Startpont meghatározása mezőt.
Megnyílik a **STARTPONT** menü.

Ha aktuális tartózkodási helyét kívánja kiindulópontnak megadni:

2. Érintse meg a Tartózkodási hely menüpontot.

Ha egy másik kiindulópontot kíván megadni:

2. Érintse meg a megfelelő képernyőgombot.
3. Adja meg a kiindulópontot (lásd a megfelelő bekezdést az "Úticél megadása" fejezetben, 34. oldal).

4. Érintse meg a  (Kiind.pont megad.) gombot.

A kiválasztott kiindulási pont most a 0 (Startpont) képernyőgomb mellett jelenik meg.

Kiindulópont módosítása

- ▶ Érintse meg a kiindulópontot (0 képernyőgomb).

Megnyílik a **STARTPONT** menü. Most megadhat egy másik kiindulási pontot. Járjon el a fent leírtak szerint.

7.4.2 Útvonali pontok megadása

Az útvonal útvonali pontjai azon célok, melyeket fel kíván keresni.

Minden útvonali pont előtt látható egy sorszám egy képernyőgombon.

1. Érintse meg az Útvonali pont beszurása mezőt.

Megnyílik az **ÚTVONALI PONT** menü.

2. Érintse meg a célmegadás kívánt módjához tartozó képernyőgombot.
3. Adja meg az útvonali pontot (lásd a megfelelő bekezdést az "Úticél megadása" fejezetben, 34. oldal).

4. Érintse meg a  (Beszurás) gombot.

A kiválasztott útvonali pont most megjelenik a sorszáma mellett.

Ismételje meg ezeket a lépéseket minden további célnál, melyeket az útvonalhoz hozzá kíván adni.

7.4.3 Útvonali pontok szerkesztése

Lehetőség van az útvonali pontok útvonalból való törlésére. Az útvonali pontok sorrendje tetszés szerint módosítható.



Tudnivaló: A kiinduló pontot ("0" sorszám) sem eltolni, sem törölni nem tudja. Meghatározhat azonban egy másik útvonali pontot kiindulási pontként, ha ilyen pontként nem a Tartózkodási hely beállítását választotta.

- ▶ Érintse meg azt az útvonali pontot, melyet szerkeszteni kíván.

A megjelenő kontextus menüben az alábbi képernyőgombok találhatók:



Útvonali pont előre: A kiválasztott útvonali pontot előre tolja.
(Példa: a 2-es útvonali pontból 1-es útvonali pont lesz)



Útvonali pont hátra: A kiválasztott útvonali pontot hátra tolja.
(Példa: a 2-es útvonali pontból 3-es útvonali pont lesz)



Törlés: Törli a kiválasztott útvonali pontot. A törlés megerősítésére egy párbeszédablak szólít fel.

- ▶ Érintse meg a szimbólumok mellett baloldalon található számokat, ha be kívánja zárni a kontextus menüt.

7.4.4 Útvonalak kezelése

Minden megtervezett útvonalat elmenthet egy-egy tetszőleges néven.



Tudnivaló: Csak a kiindulópont és az útvonali pontok tárolódnak, a megtervezett útvonal nem. Ha betölt egy elmentett útvonalat, akkor azt a navigáció előtt újra kell tervezetni.

Az elmentett útvonalak betölthetők, átnevezhetők és törölhetők.

Útvonalak mentése

Az **ÚTVONALAK ÉS RÖGZÍTETT ÚTVONALAK** ablak nyitva van. Már megadta a kiindulópontot és legalább egy útvonali pontot.

1. Érintse meg az **Opciók > Útvonal mentése** pontot.
2. Adjon nevet az útvonalnak.

3. Érintse meg a  (**Mentés**) gombot.

Ha korábban már elmentett ezen a néven egy útvonalat, akkor arra figyelmezteti a rendszer.

- ▶ Érintse meg az **Igen** gombot az útvonal felülírásához - vagy -
- ▶ Érintse meg a **Nem** pontot, ha másik nevet kíván adni az útvonalnak

Az úticél most bekerült az **EMENTETT ÉS RÖGZÍTETT ÚTVONALAK** listába. A párbeszédablak bezárul.

7.4.5 Útvonal vagy rögzített útvonal (track) betöltése

1. Érintse meg az Opciók > Elementett és rögzített útvonalak pontot.

Megnyílik az **ELEMENTETT ÉS RÖGZÍTETT ÚTVONALAK** lista. A lista ábécé sorrendben mutatja az összes elementett vagy rögzített (track) útvonalat.

A név előtt látható ikon mutatja, hogy útvonallról () vagy rögzített útvonallról (track) () van-e szó.

Ha be kíván tölteni egy útvonalat:

2. Érintse meg azt az útvonalat, melyet be kíván tölteni.

3. Érintse meg a  (Útvonal betöltése) gombot.

Megnyílik az **ÚTVONALAK ÉS RÖGZÍTETT ÚTVONALAK** ablak. A betöltött útvonal kiindulópontja és útvonali pontjai már láthatóak. A navigáció elindításakor a kiindulópontot az aktuális pozícióra cseréli a rendszer. A navigáció az első megadott útvonali ponthoz vezet.

Ha be kíván tölteni egy rögzített útvonalat (track):

2. Érintse meg azt a rögzített útvonalat, melyet be kíván tölteni.
3. Érintse meg a Rögzített útv. betöltése pontot.

Megnyílik az **ÚTVONALAK ÉS RÖGZÍTETT ÚTVONALAK** ablak. Kiindulópontként az aktuális pozíció jelenik meg. A betöltött rögzített útvonal (track) 1. útvonali pontként látható. A navigáció először a rögzített útvonal kiindulópontjához vezet.



További információt a rögzített útvonalakkal kapcsolatban a "Navigáció Útvonalrögzítés üzemmódban" fejezetben talál, 73. oldal.

7.4.6 Útvonal kalkulációja és megjelenítése

A megtervezett útvonalat GPS vétel nélkül is kalkuláltathatja, és megjelenítheti a térképen, hogy áttekintést kapjon az útról.

Az **ÚTVONALAK ÉS RÖGZÍTETT ÚTVONALAK** ablak nyitva van. Már megadta a kiindulópontot és legalább egy útvonali pontot.

- ▶ Érintse meg az Útvonal mutatása pontot.

Megnyílik a térkép **Előnézet** üzemmódban.

A kiindulópontot és az útvonali pontokat kis zászlócskák jelzik. Minden szakaszra meg van adva a távolság és az előre látható menetidő.

7.4.7 Útvonalszimuláció

Lehetőség van a navigáció szimulálására egy tervezett útvonalon.



Tudnivaló: A szimulációhoz nincs szükség GPS vételre.

Ha többszakaszos útvonalat tervezett, akkor csak az első szakasz szimulálható.

Kalkuláltatott és megjelenített egy útvonalat.

1. Érintse meg az Opciók > Szimuláció pontot.
 - ▶ Ha csak egy útvonali pontot tartalmazó útvonalat tervezett, és a **MyRoutes** funkció aktív, akkor felszólítja a rendszer, hogy válassza ki a szimulálni kívánt útvonalat.

A program újratervezi az útvonalat a szimulációhoz.
2. Érintse meg a navigáció szimulációjához használni kívánt útvonal képernyőgombját.



További információt a **MyRoutes** funkcióval kapcsolatban a "MyRoutes" fejezetben talál, 58. oldal.

Szimuláció megszakítása

A szimuláció bármikor megszakítható.

- ▶ Érintse meg a  (Vissza) gombot.
- Megnyílik az **ÚTVONALAK ÉS RÖGZÍTETT ÚTVONALAK** ablak.

7.4.8 Útvonal előnézet

Kalkuláltatott és megjelenített egy útvonalat. A térkép **Előnézet** üzemmódban van nyitva:

Útvonalprofil

Az útvonalprofilok a különféle helyváltoztatási módok sajátosságait és különleges jellemzőit veszik figyelembe. Egy kerékpáros útvonalprofil például nem vonja be az autópályákat az útvonalszámításba, az egyéb járművek számára lezárt utakat viszont igen. Ezen kívül egy kerékpáros útvonalprofillal más megérkezési időket számít a rendszer, mint pl. motorkerékpárral.



Tudnivaló: Ha kiválaszt egy gyalogos útvonalprofilt, akkor egy kifejezetten gyalogosok számára tervezett útvonaltervezési modul indul el (lásd "Navigáció Gyalogos üzemmódban", 71. oldal).

- ▶ Ha másik útvonalprofilt kíván kiválasztani, akkor érintse meg az Útvonalprofil képernyőgombot.



További információt az útvonalprofilok létrehozásával és kiválasztásával kapcsolatban az "Útvonalprofilok" fejezetben a 79. oldalon talál.



Tudnivaló: Ha olyan útvonalakat tölt be, melyek nem a GARMIN-től származnak, akkor az ezen útvonalakhoz tartozó útvonalprofilokat valószínűleg nem tudja módosítani.

Útleírás

Ha részletes útleírást kíván látni, akkor érintse meg az Opciók > Útleírás pontokat.



További információt az **ÚTLEÍRÁS** ablak működésével kapcsolatban az "Útleírás" fejezetben talál, 96. oldal.

MyRoutes

Ha a **MyRoutes** funkció be van kapcsolva, akkor a navigációs rendszer az aktuális útvonalprofil alapján max. három útvonalat tervez, majd különböző színnel (zöld, piros, kék) és számmal jelölve megjeleníti azokat a térképen.

Minden útvonalhoz tartozik egy képernyőgomb azonos számmal és azonos színű szimbólummal.

A megérkezési idő, illetve a menetidő számításakor a navigációs rendszer egyéb tényezőket is figyelembe vesz, pl. a hét napjait és a napszakot, mindenek előtt azonban az Ön eddigi vezetési jellemzőit.

A kiválasztott útvonalprofilnak legjobban megfelelő útvonal "MyRoute" jelölést kap.



Tudnivaló: A **MyRoutes** funkció csak az egy útvonali ponttal rendelkező útvonalaknál alkalmazható. A kettő vagy több útvonali ponttal rendelkező útvonalak esetében csak egy útvonalat tervez és jelenít meg a program függetlenül attól, hogy aktiválta-e a funkciót vagy sem.



Tudnivaló: Előfordulhat, hogy aktivált **MyRoutes** funkció mellett sincs másik alternatíva, vagy csak egy alternatív útvonal tervezésére van lehetőség. Ekkor a megfelelő képernyőgombon megjelenik a Nincs további javaslat felirat.

Navigáció indítása

- ▶ Érintse meg a navigációhoz használni kívánt útvonal képernyőgombját.

Forgalmi akadály az útvonalon

Ha olyan útvonalat választ, melyre vonatkozólag forgalmi akadályokat jelentettek, akkor lehetséges, hogy még a navigáció elindulása előtt megnyílik az **"ELŐNÉZET TMC"** ablak (lásd "Előnézet TMC", 108. oldal).

- ▶ Határozza meg, hogy az eredeti útvonalat (Aktuális útvonal) vagy egy elkerülő útvonalat (Alternatív útvonal) kíván használni.



Figyelmeztetés a megtehető távolságra

A következő esetekben az útvonal mellett megjelenik a



(Figyelmeztetés a megtehető távolságra) szimbólum:

- ▶ Az úticél a járművel még megtehető távolságnál messzebb fekszik.
- ▶ Az úticél a járművel még megtehető távolságban fekszik, de utána már nincs elérhető töltőállomás.

Ha megtehető távolsági figyelmeztetéssel jelölt útvonalat választ, a rendszer megkérdezi, hogy kíván-e Multi-stop útvonalat terveztetni.



Tudnivaló: A Multi-stop útvonal figyelembe veszi az útvonalon elhelyezkedő töltőállomásokat, és betervezi a szükséges töltési megállásokat, ha az úticél az elérhető távolságnál messzebb helyezkedik el. Figyelembe vesz minden privát töltőállomást (Kedvencek) és a térképen feltüntetett, nyilvános töltőállomást.

Forgalmi jelentések (TMC) csak korlátozottan állnak rendelkezésre.



További információt ezzel kapcsolatban a "Multi-stop útvonal" fejezetben talál, 101. oldal.



Tudnivaló: Ha a tervezett útvonal rögzített útvonalat tartalmaz, akkor a program nem tudja figyelmeztetni a még megtehető távolságra. Multi-stop útvonal tervezése sem lehetséges.

Nincs GPS vétel

Ha nincs megfelelő GPS vétel, akkor a következő üzenet jelenik meg: "Várakozás a GPS jelre..."

Az alábbi lehetőségei vannak:

- ▶ Várjon. Amint a GPS vétel megfelelő a pozíció meghatározásához, megtörténik az útvonaltervezés, és a navigáció megkezdődik.
- ▶ Érintse meg a Mégsem pontot. Megnyílik a térkép **Előnézet** üzemmódban.

8 Opciók, további funkciók

A legtöbb ablakban további funkciókat is elérhet.

1. Érintse meg a **NAVIGÁCIÓ** ablakban a További funkciók pontot.
- vagy -
Érintse meg az Opciók pontot.
2. Érintse meg azt az opciót, melyet végre kíván hajtani.
 - ▶ Ha be kívánja zárnai az opciós listát bármely opció végrehajtása nélkül, akkor érintse meg ismét a További funkciók ill. Opciók pontot.

2D/3D: A 2D és 3D üzemmód között vált. Az ikon a jelenleg beállított üzemmódot mutatja.

Aktuális célpont átugrása: Érintse meg ezt a képernyőgombot a következő útvonali pont kihagyásához. Ez a képernyőgomb csak akkor aktív, ha még legalább 2 útvonali pont van Ön előtt (lásd "Rögzített útvonalak és útvonalak szakaszokkal", 53. oldal).

Átnevezés: Megnyitja azt az ablakot, melyben a kiválasztott úticél vagy kiválasztott útvonal elnevezését módosíthatja.

Beállítások: Megnyitja a **BEÁLLÍTÁSOK** ablakot. Itt konfigurálhatja a navigációs rendszert (lásd "A navigációs rendszer konfigurálása", 161. oldal).

Beszűrés az útvonalba: Megnyitja az útvonaltervezést. A megadott címet útvonali pontként szűri be a rendszer (lásd "Rögzített útvonalak és útvonalak szakaszokkal", 53. oldal).

Célobjektum az útvonalon: Megnyit egy listát az útvonalon fekvő célobjektumokkal. Egy itt mutatott célt köztes célként is kiválaszthat, és odanavigálhat (lásd "MyBest POI: Célobjektum az útvonalon", 88. oldal).

 **Elérhető távolság 360°-ban:** A töltöttségi állapotot elérhető tartományként ábrázolja a térképen (lásd " Elérhető távolság 360°-ban térképnézet", 77. oldal).

Elmentett és rögzített útvonalak: Megnyílik egy ablak, melyben egy elmentett vagy egy rögzített útvonalat tölthet be.

Forgalom: Megnyitja a **FORGALMI JELENTÉS** ablakot, melyben a rendelkezésre álló jelentések listája látható (lásd "TMC (Forgalmi jelentés)", 107. oldal)

GPS állapot: Megnyitja a **GPS ÁLLAPOT** ablakot. Itt nézheti meg a GPS vétel részleteit. El is mentheti az aktuális tartózkodási hely adatait (lásd "GPS állapot, aktuális tartózkodási hely mentése", 95. oldal).

Gyári beállítások: Minden beállítást visszaállít a kiszállítási állapotba. Az útvonalak és az elmentett úticélok törlődnek. A szoftver újraindul, és úgy viselkedik, mint a vásárlás utáni első indításkor.

Kézikönyv: Megnyitja a navigációs készüléken lévő kézikönyvet (lásd "Kézikönyv", 20. oldal).

Köztes cél: A kiválasztott pontot köztes célként állítja be. Így a navigáció először ehhez a köztes célhoz vezet. A navigációt ezután folytathatja eredeti úticélja felé.

Lezárás: Megnyit egy ablakot, melyben lehetősége van az Ön előtt fekvő bármely útszakaszt lezárni, azaz ezt a szakaszt elkerülő útvonalat tervezettni, ha pl. a rádióban ezen a szakaszon kialakult dugóról hallott (lásd "Lezárás", 96. oldal).

Mentés a kedvencekbe: Elmenti a megadott célt a **KEDVENCEK** listába (lásd "Úticél mentése", 50. oldal).

Mindent törli: A lista minden úticélját törli (**LEGUTÓBBI ÚTICÉLOK** vagy **KEDVENCEK**, aszerint, hogy hol nyitotta meg az opciókat). Ezután a lista üres lesz. A törlés megerősítésére egy párbeszédablak szólít fel.

MyReport: Megnyitja a **MYREPORT** ablakot. Itt jelezheti a Garmin Würzburg felé a felügyeleti eszközökben és a közlekedési feltételekben észlelt változásokat.

MyRoutes: Megnyílik a térkép **Előnézet** üzemmódban. Maximum három javaslatot kap, hogyan folytathatja útját. Válasszon a javasolt útvonalak közül.

Nappali/Éjjeli: A "Nappali" és "Éjjeli" képernyő üzemmódok között vált. Az ikon a jelenleg beállított üzemmódot mutatja.

Otthoni cím: Elmenti a kiválasztott címet otthoni címként. Ehhez a célhoz mindig gyorsan indíthat navigációt, ha megérinti a **NAVIGÁCIÓ** ablakban a Haza pontot.

Parkolás: Parkolóhely-keresést indít az úticél közelében. Ha kiválasztotta a parkolót, akkor közvetlenül oda is navigálhat.

Pozíció mentése: Megnyitja a **CÉL MENTÉSE MINT** ablakot. Itt elmentheti az aktuális tartózkodási helyét tetszőleges néven a **KEDVENCEK** listába.

Sürgős segítség: Megnyit egy ablakot, melyben vészhelyzet esetén gyorsan és egyszerűen találhat hasznos címeket és telefonszámokat a közvetlen környezetében (lásd "Sürgős segítség", 94. oldal).

Szimuláció: Navigációt szimulál a megjelenített útvonalon. Ezt a szimulációt GPS vétel nélkül is elvégezheti. A többszakaszos útvonalak esetében csak az első szakasz szimulálódik.

Térkép mutatója: Megnyílik a térkép **Standard** üzemmódban (lásd "Térkép Standard üzemmódban", 63. oldal).

Térképen megmutat: A megadott címet megmutatja a térképen.

Termékinformációk: Megmutatja a hardver és a szoftver verziószámát és a szerzői jogvédelmi információkat.

Új útvonal: Törli a kiindulópontot és minden útvonali pontot az **ÚTVONALAK ÉS RÖGZÍTETT ÚTVONALAK** ablakban, így új útvonalat tervezhet. Szükség esetén mentse el az ezelőtti tervezett útvonalat!

Úticél mentése: Elmenti a megadott címet a **KEDVENCEK** listába (lásd "Úticél mentése", 50. oldal).

Úticél törlése: Törli a kiválasztott úticélt a listából (**LEGUTÓBBI ÚTICÉLOK** vagy **KEDVENCEK**, aszerint, hogy hol nyitotta meg az opciókat). A törlés megerősítésére egy párbeszédablak szólít fel.

Útleírás: Az útvonal részletes leírását mutatja minden ponttal, melynél le kell kanyarodnia (lásd "Útleírás", 96. oldal).

Útvonal mentése: Megnyit egy ablakot, melyben a megtervezett útvonalat tetszőleges néven elmentheti (lásd "Útvonalak mentése", 55. oldal).

Útvonalak és rögzített útvonalak: Megnyitja az **ÚTVONALAK ÉS RÖGZÍTETT ÚTVONALAK** ablakot. Ebben útvonalakat tervezhet, megtervezett útvonalakat kezelhet, és elindíthatja a navigációt egy megtervezett útvonalon (lásd "Rögzített útvonalak és útvonalak szakaszokkal", 53. oldal).

Útvonalak látnivalókkal: Megnyitja az **ÚTVONALAK LÁTNIVALÓKKAL** ablakot. Itt kiválaszthat egy "sightseeing" útvonalat, és elindíthatja a navigációt az egyikén (lásd "Útvonalak látnivalókkal", 93. oldal).

Útvonalprofil: Megnyitja az **ÚTVONALPROFIL** ablakot. Itt tekintheti meg, és adott esetben módosíthatja az útvonalszámítás opcióit.

Útvonalrögzítés indítása, Útvonalrögzítés leállítása: Elindítja ill. befejezi az útvonalrögzítést (lásd "Rögzített útvonalak (track)", 85. oldal).

9 Munka a térképpel

9.1 A navigációs térkép kiválasztása

Minden országhoz saját navigációs térkép tartozik. A navigáció azonban megszakítás nélkül több országon át is folytatódhat egy kontinensen, ha a tárolt térképeken összefüggő útvonal kalkulálható.

A navigációs készülék egyszerre csak egy kontinens térképeivel tud dolgozni, akkor is, ha más kontinensek térképei is rendelkezésre állnak a készüléken.

- ▶ Érintse meg a **NAVIGÁCIÓ** ablakban a További funkciók > Beállítások > Térkép-megjelenítés pontokat, ha látni kívánja, jelenleg mely térképeket használja a program. Ott kiválaszthat egy másik kontinenst is, ha a navigációs készüléken más kontinensek országainak térképei is rendelkezésre állnak.

9.2 Térkép Standard üzemmódban

A térkép mindig akkor van **Standard** üzemmódban, ha Ön éppen nem navigál, nem tervezetett útvonalat, és nem keres úticélt a térképen.

Az alábbi körülmények között a térkép magától vált **Standard** üzemmódra:

- ▶ Elindul, míg a **NAVIGÁCIÓ** ablak nyitva van. A váltás rövid idő után történik.
- ▶ Eléri a navigáció úticélját **Jármű** üzemmódban.

Így nyithatja meg a térképet:

- ▶ Érintse meg a **NAVIGÁCIÓ** ablakban a Térkép mutatása pontot.

- vagy -

Ha a navigációs készüléken és az Ön nyelvéhez rendelkezésre áll a hangvezérlés:

- ▶ Érintse meg a **NAVIGÁCIÓ** ablakban a További funkciók > Térkép mutatása pontokat.



Tudnivaló: Ha a GPS vétel nem megfelelő a tartózkodási hely meghatározásához, a térkép **Úticél keresése** üzemmódban nyílik meg.



Erre a nézetre a következők jellemzők:

- ▶ A képernyő alsó harmadának közepén az Ön aktuális pozíciója látszik (piros nyíl). Az ábrázolt térképrészletet az Ön haladásának megfelelően változtatja a program, hogy az aktuális pozíció mindig látható legyen a képernyőn.
- ▶ A térkép méretaránya az Ön sebességének megfelelően változik.

A térkép opciói Standard üzemmódban

- ▶ Érintse meg az Opciók pontot.
Megnyílik egy képernyőgombokat tartalmazó ablak.

A navigáció szempontjából fontos funkciók az ikonokat tartalmazó képernyőgombokkal érhetők el.

További funkciókat érhet el, ha megérinti az Úticél, Útvonal, Szolgáltatások vagy Általános képernyőgombot.



Minden rendelkezésre álló opció leírását megtalálja az "Opciók, további funkciók" fejezetben, 60. oldal.

9.3 Térkép Előnézet üzemmódban

Megadott egy úticélt, és megérintette a Navigáció indítása pontot.

- vagy -

Megtervezett egy útvonalat vagy betöltött egyet, és megérintette az Útvonal mutatása képernyőgombot.

Megnyíl a térkép **Előnézet** üzemmódban.



- 1 Az  (**Útvonalprofil**) képernyőgombon megjelenik az aktuális útvonalprofil. Az ikon illusztrálja a profil alapjául szolgáló helyváltoztatás módját (lásd "Útvonalprofilok", 79. oldal).
 - ▶ Érintse meg a szimbólumot egy másik útvonalprofil kiválasztásához.
- 2 Minden útvonalhoz (zöld, piros, kék) tartozik egy képernyőgomb azonos számmal és azonos színű szimbólummal. Minden képernyőgombon megjelenik az előre látható megérkezési idő, a teljes távolság és az előre látható menetidő az adott útvonalhoz.
 Ha az útvonalra vonatkozó forgalmi jelentések állnak rendelkezésre, akkor a jelentések száma megjelenik egy kis KRESZ táblán a képernyőgombon. A jelentésben szereplő akadályok az útvonalon is megjelennek.
 A kiválasztott útvonalprofilnak legjobban megfelelő útvonal "MyRoute" jelölést kap.
 Ha a **MyRoutes** funkció nem aktivált, akkor csak egy útvonal jelenik meg.
 Amint megérint egy képernyőgombot, elindul a navigáció a megfelelő útvonalon.
- 3 Megjelenik az aktuális pozíció (piros nyíl).
 Ha egy megtervezett vagy betöltött útvonalat megjelenített, és a megadott kiindulási pont nem az Ön aktuális pozíciója, akkor lehetséges, hogy az előnézetben az aktuális pozíció nem jelenik meg.
- 4 Ha a **MyRoutes** funkció aktív, akkor a térképen maximum három, számozott útvonal jelenik meg különböző színnel jelölve (zöld, piros, kék).

A következő esetekben csak egy útvonal jelenik meg:

- ▶ A **MyRoutes** funkció deaktivált.
- ▶ Egynél több útvonali ponttal tervezett útvonalat.
- ▶ Egy Gyalogos sebességprofil alkalmazó útvonalprofil aktív.
- ▶ Az útvonal korábban rögzített útvonalat (track) tartalmaz.
- ▶  Multi-stop útvonalat tervezetett, lásd 101. oldal.
- ▶  Multi-stop útvonalat tervezetett, lásd 105. oldal.

5 Az úticélt egy kis zászló jelzi.

Ha megjelenített egy tervezett vagy betöltött útvonalat, akkor a kiindulási pontot és minden útvonali pontot is zászló jelöl.

Egy több szakaszból álló útvonal esetében minden szakaszra vonatkozóan megjelenik a távolság és a várható menetidő.

- ▶ Érintse meg az  (Útvonalprofil) képernyőgombot (lásd az ábrát, 1. pont) egy másik útvonalprofil kiválasztásához.
- ▶ A navigáció indításához érintse meg a navigációhoz használni kívánt útvonal képernyőgombját (lásd az ábrát a 2. pontban).
Ha megjelenített egy megtervezett vagy betöltött útvonalat, akkor az útvonalat szükség esetén újratevezi a szoftver. Ebben az esetben a kiindulópont az Ön aktuális tartózkodási helye lesz. A navigáció elsőként az első megadott útvonali ponthoz vezet.
- ▶ Ha részletes útleírást kíván látni, akkor érintse meg az Opciók > Útleírás pontokat (lásd "Útleírás", 96. oldal).
- ▶ Érintse meg az  (Úticél keresése) pontot a térkép **Úticél keresése** üzemmódban történő megtekintéséhez (lásd "Térkép Úticél keresése üzemmódban", 75. oldal).


9.4 Térkép Navigáció üzemmódban

Különbféle tényezőktől függ (kiválasztott útvonalprofil, aktuális tartózkodási hely, útvonaltervezés módja, forgalmi jelentések az útvonalon stb.), hogy a program milyen módon vezeti el Önt úticéljához. A navigációs rendszer automatikusan az útvonaltervezés optimális módját alkalmazza.

9.4.1 Navigáció Jármű üzemmódban

Miután az útvonal a térképen **Előnézet** üzemmódban látható volt, elindult a navigáció.

Megnyílik a térkép **Navigáció** üzemmódban.



- Ha a készülékben információ áll rendelkezésre az Ön által követendő tábláról, akkor a megjelenik a képernyő felső szélén.
 - Érintse meg a kijelzést a tábla kikapcsolásához.
- Megnyílik a **Célobjektum az útvonalon** ikonsor. Ha a képernyőn éppen egy tábla látszik (lásd az 1. pontot), akkor a képernyőgomb nem látható.




A **Célobjektum az útvonalon** funkció leírását a "Célobjektum az útvonalon" fejezetben találja, 88. oldal.

- Itt jelennek meg az esetlegesen érvényes sebességkorlátozások.
- A kis nyílmezőben a rövid idő alatt egymás után végrehajtandó műveletek esetén a következő utáni művelet látszik.
- Az aktuális pozíciót a rendszer jelzi a térképen (piros nyíl). Emellett egy folyamatosan változó térképrészlet gondoskodik róla, hogy az aktuális pozíció mindig megjelenjen a térképen.

- 6 A nagy nyílmező a következő kereszteződés sematikus ábráját mutatja, ahol Önnek le kell kanyarodnia. Ez alatt a kereszteződésig hátralévő távolság látszik.

Ha közeledik a kereszteződéshez a távolságadat mellett még egy sáv is megjelenik:



Minél tovább megtelik a sáv, annál közelebb van a kereszteződés.

Ha sokáig nem kell lekanyarodnia, akkor csak egy egyenes nyíl jelenik meg távolságadattal, mely megadja, meddig kell az adott úton menni.

- ▶ Érintse meg a nagy nyílmezőt, hogy az aktuálisan érvényes utasítást meghallgassa.
- 7 Ha az Ön útvonalán található forgalmi akadályról érkezik jelentés, akkor megjelenik a **Forgalmi jelentés** mező.

Ha a **Forgalmi jelentés** mezőben távolságadat látszik, akkor még nem kalkulált a program az adott forgalmi akadályt elkerülő útvonalat.

- ▶ Érintse meg a **Forgalmi jelentés** mezőt, hogy megnyissa az **ELŐNÉZET TMC** ablakot. Ez a jelentés által érintett útszakaszt tartalmazó térképrészletet mutatja, valamint egy lehetséges elkerülést.

Ha nem látható távolságadat, akkor minden, az Ön útvonalán jelentett és idővesztést okozó akadályt kikerül a navigáció.

- ▶ Érintse meg a **Forgalmi jelentés** mezőt, hogy megnyissa a **FORGALMI JELENTÉS** ablakot (lásd "Forgalmi jelentések megjelenítése", 110. oldal).



Tudnivaló: Az elkerülő útvonalak tervezése a bejelentett forgalmi akadályok elkerülésére automatikusan is történhet (lásd "Forgalmi információ beállítások", 112. oldal).

- 8 Ha közeledik az úticélhoz megjelenik a Parkolás képernyőgomb.

Ha megérinti a Parkolás mezőt, két lehetősége van:

- ▶ Kiválaszthat egy parkolót, ahonnan majd gyalogosan folytatja az utat.
- ▶ Ha már leparkolta az autót, akkor elmentheti az aktuális pozíciót, és gyalog folytathatja a navigációt.



A Parkolás funkció leírását a "Parkolás az úticél közelében" fejezetben találja, 86. oldal.

- 9 Ha közeledik egy **Sightseeing** látnivalóhoz, akkor a NN (német viszonyítási pont) és a sebesség (10. pont) helyett megjelenik a **Sightseeing** képernyőgomb. A rajta lévő távolságot mutatja, milyen messze található a látnivaló (légvonalban).

Ha megérinti a **Sightseeing** képernyőgombot, megnyílik az **INFORMÁCIÓK AZ ÚTICÉLRŐL** ablak (lásd "Információk megjelenítése egy Sightseeing látnivalóról", 92. oldal).



A **Sightseeing** funkció leírását a "Sightseeing" fejezetben találja, 91. oldal.

- 10 Itt jelenik meg a NN feletti magasság (NN = Normal Null, német viszonyítási pont) és az aktuális sebesség.
- 11 Az útvonal zöld színnel jelölést kap.
- 12 Az **Összesen** mezőben látja az úticélig fennmaradó teljes távolságot és a várható megérkezési időt.
- ▶ Érintse meg a megérkezési időt, ha annak helyén az előre látható menetidőt kívánja látni.
 - ▶ Érintse meg még egyszer az információs dobozt, ha ismét a várható megérkezési időt kívánja látni.
- 13 Ha egy több szakaszból álló útvonalon navigál, akkor a **Szakasz** mezőben látja a következő köztes célig fennmaradó teljes távolságot és a várható megérkezési időt.
- ▶ Érintse meg a megérkezési időt, ha annak helyén az előre látható menetidőt kívánja látni.
 - ▶ Érintse meg még egyszer az információs dobozt, ha ismét a várható megérkezési időt kívánja látni.
- 14 A felső utcamezőben a következő felkeresendő útszakasz neve látható.
- 15 Az alsó utcamezőben a jelenlegi útszakasz neve olvasható.
- 16 Sok kereszteződés előtt a 10-es és 12-es pontok információi nem jelennek meg. Ehelyett megjelenik, mely sávok vezetnek az Ön úticéljához.
- ▶ Érintse meg a mezőt a sávokra vonatkozó információk elűntetéséhez.



Tudnivaló: A fent említett területek közül többnek a megjelenítését Ön is konfigurálhatja az **Opciók > Beállítások > Navigáció** pontban. Egyes jelzések csak akkor működnek, ha a megfelelő információk elérhetőek a térkép anyagában.



Tudnivaló: Ha megérinti a nagy nyílmezőt, akkor megismétlődik az aktuálisan érvényes utasítás.



Tudnivaló: Ha elhagyja a térképanyagban foglalt úthálózatot, akkor a navigáció **Offroad** üzemmódba vált (lásd "Navigáció Offroad üzemmódban", 74. oldal).

- ▶ Ha részletes útleírást kíván látni, akkor érintse meg az Opciók > Útvonal > Útleírás pontokat (lásd "Útleírás", 96. oldal).
- ▶ Érintse meg az  (Úticél keresése) pontot a térkép **Úticél keresése** üzemmódban történő megtekintéséhez (lásd "Térkép Úticél keresése üzemmódban", 75. oldal).

Hangerő

A szóbeli utasítások hangerejét navigáció közben is állíthatja.

Ha a készüléket felszerelte a gépjárműben:

- ▶ A hangerőt szabályozhatja a rádión, ha éppen egy navigációs utasítás hallatszik.
Szükség esetén érintse meg a nagy nyílmezőt (lásd a jelen fejezet elején lévő ábra 6. pontját). Ekkor a rendszer kimond egy aktuális utasítást.

Ha a készüléket nem szerelte fel a gépjárműben:

1. Érintse meg a  (Hangerő) gombot.
Megnyílik a hangerő ikonsor. Három képernyőgombot tartalmaz a hangerő állításához:



(Hangosabb),



(Halkabb),



(Hang be/ki).

2. Érintse meg ismét a  (Hangerő) gombot, vagy várjon pár másodpercet.
Bezárul a hangerő ikonsor.

Reality View

A térkép **Reality View** üzemmódra vált, ha Ön egy autópályán vezető út során a következő pontok egyikéhez közeledik:

- ▶ autópálya-kereszteződés
- ▶ autópálya-háromszög
- ▶ a kijárat, melyen át el kell hagynia az autópályát



A **Reality View** üzemmód szemléletesen megmutatja, milyen táblákat és milyen sávokat kell követnie.

A kijelző változatlan marad, míg el nem hagyja a megjelenített helyet. Ezután a térkép visszavált **Navigáció** üzemmódba.

- ▶ Érintsen meg egy tetszőleges pontot a térképen, hogy korábban váltson **Navigáció** üzemmódba.



Tudnivaló: A **Reality View** üzemmód nem minden autópálya kereszteződésre és autópálya háromszögre áll rendelkezésre. Az elérhetősége az alkalmazott térképanyagtól függ.

9.4.2 Navigáció Gyalogos üzemmódban

Ez az üzemmód válik aktívvá, ha a navigációhoz egy gyalogosoknak szóló útvonalprofilot választott. Ezeket a profilokat a  (**Gyalogos**) szimbólumról ismerheti fel.

Miután az útvonal a térképen **Előnézet** üzemmódban látható volt, elindult a navigáció.

A rendszer a digitalizált úthálózat alapján kínál fel egy útvonalajavaslatot. Ezen kívül megjelenik, milyen irányban található az úticél. Ha Ön elhagyja a javasolt útvonalat, például, hogy egy szebb utat válasszon egy parkon keresztül, akkor is mindig látja, milyen irányban fekszik az úticél.


Vegye figyelembe a következőket:

- ▶ Nem kap navigációs utasításokat. Kap azonban egy üzenetet, ha közeledik az úticélhoz.
- ▶ Az ábrázolt térképrészletet az Ön haladásának megfelelően változtatja a program, hogy az aktuális pozíció mindig látható legyen a képernyőn.

- ▶ A tervezett útvonal elhagyása esetén nem történik automatikus újratervezés.
- ▶ Ha egy útvonalon navigál, és még további útvonali pontok következnek, akkor az üzenetet követően azonnal elindul a navigáció a következő útvonali ponthoz.
- ▶ A forgalmi jelentéseket nem veszi figyelembe a rendszer.



Tudnivaló: Gyalogos üzemmódban ügyeljen arra, hogy a készüléket a felső részének letakarása nélkül tartsa a kezében. Ellenkező esetben a GPS vétel elromolhat, mivel a GPS vevő ott található.



- 1 Itt jelenik meg az ábrázolt térképrészlet méretaránya. A vonal hossza megfelel a jelzett távolságnak.
- 2 A digitalizált úthálózat alapján tervezett útvonalat zöld színnel jelöli a rendszer.
- 3 Megjelenik az aktuális pozíció (piros nyíl). Láthatja, milyen irányba mozog Ön éppen.
- 4 Az Ön által már megtett távolságot zöld színnel jelzi a rendszer.
- 5 Az iránytű mutatja az északi irányt.
- 6 Megjelenik, milyen irányban fekszik az úticél (piros háromszög).
- 7 Ebben a mezőben látja az úticélig hátralévő távolságot (légvonalban).

A térkép kezelése



Kicsinyítés: Az ábrázolt térképrész nagyobb lesz, de a részletesség csökken.



Nagyítás: Az ábrázolt térképrész kisebb lesz, de a részletesség növekszik.



Pozíció középre állítása: Gyalogos navigáció közben lehetősége van az ábrázolt térképrészlet eltolására, hogy megtekintse a környezetet a térképen. Előfordulhat, hogy ebben az esetben az Ön aktuális pozíciója már nem látszik a megjelenített térképrészleten.

- ▶ Ha az Ön aktuális pozíciója már nem látszik az ábrázolt térképrészleten, akkor érintse meg a **Pozíció középre állítása** képernyőgombot.

Az aktuális helyzete ismét megjelenik a térképen.



Útvonal újratervezés: Az útvonal újratervezését indítja el. Akkor használja ezt a funkciót, ha nagyon eltávolodott a tervezett útvonaltól, és új útvonaljavaslatot kíván kapni.

9.4.3 Navigáció Útvonalrögzítés üzemmódban

Ez az üzemmód válik aktívvá, ha a navigációhoz egy rögzített útvonalat (track) tartalmazó útvonalat tervezett (lásd "Rögzített útvonalak és útvonalak szakaszokkal", 53. oldal).

Miután az útvonal a térképen **Előnézet** üzemmódban látható volt, elindult a navigáció.

A navigáció először az aktuális tartózkodási helyről a betöltött rögzített útvonal kiindulópontjához vezet. Ez a navigáció megfelel a kiválasztott útvonalprofil navigációjának (lásd "Navigáció Jármű üzemmódban", 67. oldal, és "Navigáció Gyalogos üzemmódban", 71. oldal).

Amint elérte a rögzített útvonal első rögzített pontját, a navigáció **Útvonalrögzítés** üzemmódba vált.

A navigáció **Útvonalrögzítés** üzemmódban ugyanúgy történik, mint **Gyalogos** üzemmódban (lásd "Navigáció Gyalogos üzemmódban", 71. oldal).

Csak néhány eltérés van:

- ▶ Az **Útvonal újratervezés** funkció nem áll rendelkezésre.
- ▶ Ha a rögzített útvonal után még további útvonali pontok találhatók, akkor a navigáció ismét az eredetileg kiválasztott üzemmódba vált vissza.

9.4.4 Navigáció Offroad üzemmódban



Tudnivaló: Ez az üzemmód nem válik aktívvá, ha a navigációhoz egy gyalogosoknak szóló útvonalprofilot választott. Ezeket a profilokat a



(**Gyalogos**) szimbólumról ismerheti fel.

Akkor sem válik aktívvá, ha egy rögzített útvonal mentén navigál (lásd "Navigáció Útvonalrögzítés üzemmódban", 73. oldal).

Ha a digitalizált úthálózaton kívül eső úticélt ad meg, akkor a navigáció először **Jármű** üzemmódban a digitalizált úthálózathoz legközelebb fekvő pontjához vezet. Onnan a navigáció **Offroad** üzemmódban folytatódik.

Ha aktuális tartózkodási helye a navigáció indításakor a digitalizált úthálózaton kívül esik, akkor a navigáció először **Offroad** üzemmódban a digitalizált úthálózathoz legközelebb fekvő pontjához vezet. Ezután **Jármű** üzemmódban folytatódik.

A navigáció **Offroad** üzemmódban ugyanúgy történik, mint **Gyalogos** üzemmódban (lásd "Navigáció Gyalogos üzemmódban", 71. oldal).

Csak néhány eltérés van:

- ▶ A megtett út nem jelenik meg.
- ▶ Az Útvonal újratevezés funkció nem áll rendelkezésre.

9.4.5 A térkép opciói Navigáció üzemmódban

- ▶ Érintse meg az Opciók pontot.

Megnyílik egy képernyőgombokat tartalmazó ablak.

A navigáció szempontjából fontos funkciók az ikonokat tartalmazó képernyőgombokkal érhetők el.

További funkciókat érhet el, ha megérinti az Úticél, Útvonal, Szolgáltatások vagy Általános képernyőgombot.



Minden rendelkezésre álló opció leírását megtalálja az "Opciók, további funkciók" fejezetben, 60. oldal.

9.4.6 Navigáció megszakítása

A navigáció megszakítása minden üzemmódban azonos módon történhet:

- ▶ Érintse meg a  (**Vissza**) gombot a navigáció megszakításához. A megerősítésre egy párbeszédablak kéri fel Önt.

9.5 Térkép Úticél keresése üzemmódban

Úticél keresése üzemmódban úticélt vagy köztes célt kereshet a navigációhoz. Ha éppen navigál, akkor megjelenítheti a teljes útvonalat.

- ▶ Érintse meg a térkép alsó szélén az  (Úticél keresése) pontot.

Megnyílik a térkép **Úticél keresése** üzemmódban.

A térkép mindig akkor van **Úticél keresése** üzemmódban, ha száskeresztet lát maga előtt. A címezőben megtalálhatók a koordináták és adott esetben az út neve a száskereszt alatt.

Ha Ön éppen úton van, a térkép nem változik. Mindig úgy van tájolva, hogy fent legyen Észak.



Kicsinyítés: Az ábrázolt térképrész nagyobb lesz, de a részletesség csökken.



Nagyítás: Az ábrázolt térképrész kisebb lesz, de a részletesség növekszik.



Nagyít/Eltol: Ha ez a képernyőgomb aktív, akkor ujjával körülrajzolhat egy térképrészt.

Ha a térképrészletet a bal felső saroktól a jobb alsó felé rajzolja, akkor a részlet képernyő méretűre növekszik.

Ha a térképrészletet a jobb alsó saroktól a bal felső felé rajzolja, akkor a térképet kicsinyíti a program (ki-zoomolás).



Nagyít/Eltol: Ha ez a képernyőgomb nem aktív, akkor ujjal módosíthatja az ábrázolt térképrészt. Tolja el egyszerűen a térképet a kívánt irányba.



Teljes útvonal: Úgy nagyítja a térképet, hogy az egész útvonal látható legyen.



Tartózkodási hely: Úgy választja meg az ábrázolt térképrészletet, hogy a pillanatnyi tartózkodási hely közepén helyezkedjen el.

9.5.1 Munka Úticél keresése üzemmódban

1. Érintse meg azt a pontot, melyhez navigálni kíván.
A megérintett célpont megjelenik a szátkereszt alatt.
A képernyő alsó harmadában megjelennek a célpont földrajzi koordinátái és a megfelelő cím.
2. Érintse meg az  (OK) gombot.
Különböző funkciókat kínáló képernyőgombok jelennek meg.

Navigálás oda: Elindítja a navigációt a kiválasztott ponthoz. Ha éppen egy navigáció folyik, akkor azt a program megszakítja.

MyReport: Megnyitja a **MYREPORT** ablakot. Itt jelezheti a Garmin Würzburg felé a felügyeleti eszközökben és a közlekedési feltételekben észlelt változásokat.

Köztes cél: A kiválasztott pontot köztes célként állítja be. Így a navigáció először ehhez a köztes célhoz vezet. A navigációt ezután folytathatja eredeti úticélja felé.

Ez a funkció csak akkor aktív, ha éppen navigáció van folyamatban.

Beszűrés az útvonalba: A kiválasztott pontot az útvonaltervezés utolsó pontjaként szűri be úgy, hogy a navigáció ehhez a ponthoz az eredeti úticél után, illetve a többi útvonali pont után történjen.

Mentés: Megnyitja a **CÉL MENTÉSE MINT** ablakot. Megadhat egy elnevezést, mely néven a megadott pont a **KEDVENCEK** listában tárolódik (lásd "Úticél mentése", 50. oldal).

Keresés a környéken: Megnyitja a **CÉLOBJEKTUM A KÖRNYÉKEN** ablakot. Itt kereshet a megadott pont környékén lévő úticélokot (lásd "Célobjektum a környéken", 39. oldal).

- ▶ Érintse meg a  (Vissza) gombot az **Úticél keresése** üzemmód befejezéséhez. Abba az ablakba kerül, ahonnan az üzemmódot elindította.

9.6 Elérhető távolság 360°-ban térképnézet

Az **Elérhető távolság 360°-ban** térképnézet a megtehető távolság tartományát jeleníti meg a térképen. Az aktuális töltöttségi állapot és a fogyasztás adatait veszi figyelembe a rendszer. A megtehető távolságon belül fekvő területet kiemeli. A kép az út során folyamatosan frissül.

Tudnivaló: A megtehető távolság csak a következők feltételek mellett jelenik meg:



- ▶ A navigációs készülék megfelelően van behelyezve a tartóelembe.
- ▶ A járműre ráadták a gyújtást.
- ▶ A GPS vétel megfelelő a pozíció meghatározásához.

9.6.1 Megtehető távolság megjelenítése


- ▶ Érintse meg a **NAVIGÁCIÓ** ablakban a További funkciók > Elérhető távolság 360°-ban pontokat.

Három különböző ábrázolási mód választható.




A megtehető távolság ábrázolása konfigurálható. További információt ezzel kapcsolatban az "Az Elérhető távolság 360°-ban térképnézet konfigurálása" fejezetben talál, 79. oldal.

Csak odaút



A kiemelt terület mutatja, legfeljebb milyen messze jut el aktuális tartózkodási helyétől.

Biztonságos visszaút



A kiemelt terület mutatja, milyen messze juthat el aktuális tartózkodási helyétől, hogy utána az otthoni címre még biztonságosan visszavezethessen.


Tudnivaló: A visszaúton megtehető távolsági tartomány csak akkor jeleníthető meg, ha a megadott otthoni cím még az elérhető tartományban fekszik.



Határozza meg személyes töltőállomását otthoni címként, hogy a visszaúthoz figyelembe vehesse a rendszer.

Ha nincs megadva otthoni cím, akkor az aktuális pozíciót veszi a rendszer visszatérési célcímnek.

Kombinált



A két kiemelt terület közül a nagyobbik a **Csak odaút** út jelölésnek felel meg.

A kisebbik kiemelt terület mutatja, milyen messze juthat el aktuális tartózkodási helyétől, hogy utána az otthoni címre még biztonságosan visszavezethessen,



Tudnivaló: A visszaúton megtehető távolsági tartomány csak akkor jeleníthető meg, ha a megadott otthoni cím még az elérhető tartományban fekszik.

Ha nincs megadva otthoni cím, akkor az aktuális pozíciót veszi a rendszer visszatérési címné.

9.6.2 Az Elérhető távolság 360°-ban térképnézet konfigurálása

1. Érintse meg a **NAVIGÁCIÓ** ablakban a További funkciók > Beállítások > Térkép-megjelenítés pontokat.
2. Határozza meg az Elérhető távolság 360°-ban beállításban, hogyan ábrázolódjon a térképen a megtehető tartomány:
 - ▶ Csak odaút: a maximális megtehető távolság szerinti tartományt mutatja.
 - ▶ Biztonságos visszaút: a maximális megtehető távolság tartományát mutatja az otthoni címre történő visszajutás figyelembe vételével.
 - ▶ Kombinált: mindkét megtehető tartományt mutatja.

10 Hasznos funkciók

10.1 Útvonalprofilok

Az útvonalprofilok a különféle helyváltoztatási módok sajátosságait és különleges jellemzőit rögzítik, melyeket az útvonalak tervezésénél figyelembe kell venni. Egy kerékpáros útvonalprofil például nem vonja be az autópályákat az útvonalszámításba, az egyéb járművek számára lezárt utakat viszont igen. Ezen kívül kerékpárhoz más megérkezési időket számít a rendszer, mint pl. motorkerékpárhoz.

10.1.1 Az útvonalprofilok beállítása

Egy útvonalprofil több beállításból tevődik össze:

- ▶ Sebességprofil: a helyváltoztatás módját határozza meg (pl. Kerékpár, Gyalogos, Személygépkocsi, ...).
- ▶ Útvonal típusa: a tervezendő útvonal típusát határozza meg (pl. Rövid útvonal, Gyors útvonal, ...).

- ▶ **Forgalmi jelentések figyelembe vétele:** meghatározza, hogy a forgalmi jelentéseket a rendszer figyelembe veszi-e az útvonalszámításban.
- ▶ **Autópályák, Kompok, Célforgalmi utcák:** meghatározza, hogy az ilyen jellegű utakat használhatja-e az útvonaltervező.
- ▶ **Fizetős utak használata:** meghatározza, hogy matricaköteles vagy fizetős utakat használhat-e a rendszer az útvonaltervezésben.
 - ▶ Érintse meg a  (Módosít) képernyőgombot. Megnyílik a **FIZETŐS UTAK HASZNÁLATA** ablak.
 - ▶ Végezze el az egyes beállítások igény szerinti testre szabását (**Igen, Nem, Előbb mindig kérdez**) (lásd még "A navigációs rendszer konfigurálása", 161. oldal).
Ha aktiválja az **Előbb mindig kérdez** beállítást, akkor a rendszer minden alkalommal felkéri, hogy határozza meg a megfelelő beállítás(oka)t, ha az útvonal matricaköteles vagy fizetős úton is vezethet.

Minden beállításhoz van egy  (Súgó) képernyőgomb. Ha megérinti ezt, akkor az adott beállítás pontosabb magyarázatát láthatja.

A lehetséges beállítások száma a kiválasztott sebességprofiltól függ. A **Gyalogos** sebességprofilhoz például nem áll rendelkezésre **Autópályák** és **Fizetős utak használata** beállítás.

10.1.2 Alapprofilok

Minden sebességprofilhoz létezik egy előre definiált alapprofil.



Kerékpár



Gyalogos



Teherautó



Motorkerékpár



Személygépkocsi

Az alapprofilok sebességprofilja nem módosítható. A többi beállítás igény szerint testreszabható.

Az alapprofilok nem nevezhetők át, és nem is törölhetők.

Ha pl. több személygépkocsihoz különböző profilokra van szüksége, akkor saját útvonalprofilokat hozhat létre.

10.1.3 Új útvonalprofil létrehozása

Saját útvonalprofilokat is létrehozhat. Ez pl. akkor célszerű, ha két személygépkocsija van, de csak az egyik rendelkezik matricával az osztrák autópályákra.

1. Érintse meg az Opciók > Beállítások pontot.
Ha a térkép **Standard** üzemmódban van nyitva, akkor érintse meg az Opciók > Általános > Beállítások pontokat.
2. Érintse meg az  (Aktuális útvonalprofil) képernyőgombot. Ezen a gombon másik szimbólum is lehet.
3. Érintse meg az új profil alapjául használni kívánt útvonalprofil elnevezését.
4. Érintse meg az Opciók > Másol pontot.
5. Adjon nevet az útvonalprofilnak.
6. Érintse meg a Mentés pontot.
7. Igazítsa egyéni igényeihez az útvonalprofil.
8. Érintse meg az OK pontot.
Az új útvonalprofil megjelenik az **ÚTVONALPROFILOK** listában.

10.1.4 Útvonalprofil kiválasztása

1. Érintse meg az Opciók > Beállítások >  (Aktuális útvonalprofil) pontokat.
Ha a térkép **Standard** üzemmódban van nyitva, akkor érintse meg az Opciók > Útvonal > Aktuális útvonalprofil pontokat.
2. Érintse meg a használni kívánt útvonalprofil elnevezését.
3. Érintse meg a  (Vissza) gombot.

10.1.5 Útvonalprofilok kezelése

A felhasználó által definiált útvonalprofilok szerkeszthetők, átnevezhetők és törölhetők.

Útvonalprofil szerkesztése

1. Érintse meg az Opciók > Beállítások pontot.
Ha a térkép **Standard** üzemmódban van nyitva, akkor érintse meg az Opciók > Általános > Beállítások pontokat.
2. Érintse meg az  (Aktuális útvonalprofil) képernyőgombot. Ezen a gombon másik szimbólum is lehet.
3. Érintse meg a  (Módosít) képernyőgombot az útvonalprofil mellett, melyet szerkeszteni kíván.

4. Határozza meg a kívánt beállításokat.
5. Érintse meg az **OK** pontot.

A **Fizetős utak használata** beállítás több egyedi beállításból áll. Meghatározhatja például minden matricaköteles autópályával rendelkező országra külön, hogy használni kívánja-e ezeket az utakat a navigáció során.

1. Érintse meg a **Fizetős utak használata** beállítás mellett lévő



(**Módosít**) képernyőgombot.

Megnyílik a **FIZETŐS UTAK HASZNÁLATA** ablak.

2. Végezze el az egyes beállítások igény szerinti testreszabását (**Igen**, **Nem**, **Előbb mindig kérdez**).

Ha aktiválja az **Előbb mindig kérdez** beállítást, akkor, ha az útvonal előnézet fizetős utat magában foglaló útvonalat kíván tervezni, a rendszer minden alkalommal megkérdezi, hogy használni kívánja-e az adott típusú fizetős utakat. Ezt a beállítást ekkor a jövőbeli utazásokra vonatkozólag is meghatározhatja.

Útvonalprofil átnevezése

1. Érintse meg az **Opciók** > **Beállítások** pontot.
Ha a térkép **Standard** üzemmódban van nyitva, akkor érintse meg az **Opciók** > **Általános** > **Beállítások** pontokat.
2. Érintse meg az  (**Aktuális útvonalprofil**) képernyőgombot. Ezen a gombon másik szimbólum is lehet.
3. Érintse meg az átnevezni kívánt útvonalprofil elnevezését.
4. Érintse meg az **Opciók** > **Átnevezés** pontot.
5. Adja meg az útvonalprofil új elnevezését.
6. Érintse meg a **Mentés** pontot.



Tudnivaló: Az alapprofilok nem nevezhetők át.

Útvonalprofil törlése

1. Érintse meg az **Opciók** > **Beállítások** pontot.
Ha a térkép **Standard** üzemmódban van nyitva, akkor érintse meg az **Opciók** > **Általános** > **Beállítások** pontokat.
2. Érintse meg az  (**Aktuális útvonalprofil**) képernyőgombot. Ezen a gombon másik szimbólum is lehet.
3. Érintse meg a törölni kívánt útvonalprofil elnevezését.
4. Érintse meg az **Opciók** > **Törlés** pontot.
A törlés megerősítésére egy párbeszédablak szólít fel.
5. Érintse meg az **Igen** pontot.



Tudnivaló: Az alapprofilok nem törölhetők.

10.2 MyPOIs: Saját célobjektumok

Létrehozhat saját célobjektumokat tartalmazó fájlokat. A fájloknak egy meghatározott könyvtárban kell a navigációs rendszer rendelkezésére állniuk.

Ha saját célobjektumokat kíván kiválasztani a navigációhoz, akkor a célobjektumok között a **MyPOIs** kategóriában találja azokat. Minden saját célobjektumokat tartalmazó fájl alkategóriaként jelenik meg. Minden alkategóriához hozzárendelhető egy saját készítésű ikon, mely a térképen ábrázolja a célokat.

A navigációs készülék maximum 10.000 célobjektumot képes beolvasni. Ezeket az úticélokat maximum 40 alkategóriába lehet felosztani.

10.2.1 Saját úticélok létrehozása

1. Nyisson egy üres dokumentumot egy tetszés szerinti szerkesztőben, mely UTF-8 kódolással képes elmenteni a fájlokat (pl. MS Notepad, Microsoft Word).



Tudnivaló: A következő leírás a MS Notepad szerkesztő használatából indul ki. Másik szerkesztőprogram alkalmazása esetén a fájl mentése és UTF-8 kódolása (4-9 pont) eltérhet ettől a leírástól.

2. Minden úticélról készítsen egy adatsort az alábbi formában:
 - ▶ Hosszúsági fok. Ha nyugati hosszúsági fokot kíván beírni, akkor kezdje a bevitelt egy mínuszjellel. A hosszúsági fokot tizedes számmal kell megadni, a tizedeseket tizedespont választja el.
 - ▶ Vessző (mint listaelválasztó jel)
 - ▶ Szélességi fok. Ha déli szélességi fokot kíván beírni, akkor kezdje a bevitelt egy mínuszjellel. A szélességi fokot tizedes számmal kell megadni, a tizedeseket tizedespont választja el.
 - ▶ Vessző (mint listaelválasztó jel)
 - ▶ Az úticél elnevezése. Az elnevezés tetszés szerinti lehet, de nem tartalmazhat vesszőt. Ha elkerülhetetlen a vessző használata, akkor helyezzen egy backslash-t ("\") a vessző elé.
 - ▶ Vessző (mint listaelválasztó jel)
 - ▶ PHONENUMBER=
 - ▶ Telefonszám. Ez az adat üresen is hagyható.
 - ▶ Tilde ("~")

- ▶ További információ. Ez az adat üresen is hagyható.
- ▶ Enter (egy új adatsor kezdéséhez)

A címnek nem kell szerepelnie az adatsorban. Automatikusan jelenik meg, ha kiválasztja az úticélt a navigációhoz.

Példa:

9.94302,49.79906,Garmin Würzburg GmbH,PHONENUMBER=+49 931~Best Navigation Devices

3. Ismételte meg a 2. lépést minden további célnál, melyet ebben a fájlban kíván tárolni.
4. Nyomja meg a Fájl > Mentés pontokat.
5. Válassza ki azt a könyvtárt, ahová el kívánja menteni a fájlt.
6. Válassza a Fájl típus mezőben a Minden fájl opciót.
7. Adjon meg a fájlnev mezőben egy tetszőleges nevet és a '.csv' kiterjesztést, pl. 'XYZ.csv'. Vegye figyelembe, hogy a fájlnev a navigációs rendszerben alkategóriaként jelenik majd meg! Ha tehát egy fájlt 'XYZ.csv' néven ment el, akkor a fájlban szereplő úticélok a **XYZ** alkategóriában jelennek meg.
8. Válassza a Kódolás mezőben az UTF-8 opciót.
9. Érintse meg a Mentés pontot.

10.2.2 Saját célobjektumok ikonjai

Minden saját célobjektumokat tartalmazó alkategóriához létrehozhat egy ikont, mely az ezen alkategóriában lévő úticélokot ábrázolja a térképen.

Ezek az ikonok az alábbi tulajdonságokkal rendelkező grafikus fájlok lehetnek:

- ▶ **bmp** (Bitmap) vagy **png** (Portable Network Graphic) fájlformátum
- ▶ Mérete max. 40x25 képpont (pixel)

A grafikus fájlokat ugyanabban a könyvtárban kell elhelyezni, mint a célobjektumokat tartalmazó fájlokat.

A fájlnevnek meg kell egyeznie a kategória nevével.

Példa:

A **XYZ** alkategória úticéljai a 'XYZ.csv' fájlban tárolódnak. Ezeket a térképen az 'XYZ.bmp' ikon ábrázolja.

10.2.3 POI-Import: Saját célobjektumok átvitele a navigációs készülékre

Az Ön által létrehozott, saját célobjektumokat tartalmazó fájlokat és a hozzá tartozó ikonokat még át kell vinni a navigációs készülékre. Ezt nagyon kényelmesen megteheti a **Fresh** szoftverrel, mely ingyenesen letölthető a www.garmin.com/pid oldalról.

10.3 Rögzített útvonalak (track)

Lehetősége van bármely megtett útszakasz rögzítésére, akkor is, ha az a digitalizált úthálózaton kívül fekszik.

Így rögzíthet például egy kerékpárral megtett utat, melyet később újra bejárhat.

A rögzített útvonalakat KML kiterjesztéssel menti el a rendszer. A KML nagyon elterjedt formátum. Megjelenítheti a rögzített útvonalakat pl. a Google Earth felületen is a számítógépen.

Útvonalrögzítés (track)

Útvonalat rögzíthet, ha a térkép **Navigáció** vagy **Standard** üzemmódban van nyitva.

1. Érintse meg az [Opciók](#) > [Szolgáltatások](#) > [Útvonalrögzítés indítása](#) pontokat.
Megnyílik az **ÚTVONALRÖGZÍTÉS INDÍTÁSA** ablak.
2. Adjon egy nevet a rögzíteni kívánt útvonalnak.



Tudnivaló: A rögzített útvonalak elnevezéséhez csak latin betűk állnak rendelkezésre.

3. Érintse meg az [Útvonalrögzítés indítása](#) pontot.
Innentől kezdve a navigációs készülék rögzíti az aktuális tartózkodási helytől megtett utat.
A rögzítés során a képernyő felső szélén megjelenik az  **(Útvonalrögzítés)** ikon.
A rögzített útvonal az **ELMENTETT ÉS RÖGZÍTETT ÚTVONALAK** listában, KML formátumban tárolódik. Onnan később bármikor újra betölthető.

Rögzítés leállítása

1. Érintse meg az [Opciók](#) > [Szolgáltatások](#) > [Útvonalrögzítés leállítása](#) pontokat.
Az útvonalrögzítés leáll. A rögzített útvonal az **ELMENTETT ÉS RÖGZÍTETT ÚTVONALAK** listában, KML formátumban tárolódik. Onnan bármikor újra betölthető.



Tudnivaló: Az útvonalrögzítést a navigációs készülék kikapcsolása csak felfüggeszti, nem állítja le. Ha le kívánja állítani az útvonalrögzítést, akkor mindenképpen a fentiek szerint kell eljárnia.

Rögzített útvonal (track) használata a navigációhoz

A rögzített útvonalakat betöltheti az útvonaltervezés során (lásd "Útvonal vagy rögzített útvonal (track) betöltése", 56. oldal).



Tudnivaló: Az útvonaltervezéshez felhasználható minden KML formátumban rögzített útvonal. Használja a **Fresh** programot, ha más szolgáltatók által kínált, rögzített útvonalat (track) kíván betölteni a navigációs rendszerbe.



Tudnivaló: Ha rögzített útvonal mentén navigál, akkor a rendszer nem figyel, hogy a beérkező TMC jelentések érintik-e az útvonalat.

10.4 Parkolás az úticél közelében

Ha közeledik az úticélhoz a képernyőn megjelenik a



(Parkolás) képernyőgomb. Ez a gomb az úticél elérése után mindaddig látható marad, míg Ön az úticél közelében tartózkodik, és a térképet nem zárja be.



Tudnivaló: Elektromos járművekben a  (Parkolás) helyett a  (Parkolás Töltés) képernyőgomb jelenik meg.

Az alábbi lehetőségei vannak:

10.4.1 Gyalogosan tovább

Meglát egy parkolót, leállítja a járművét, és gyalogosan kívánja folytatni az utat az úticélig.

1. Érintse meg a  (Parkolás) képernyőgombot.
2. Érintse meg a Gyalogos üzemmód pontot.

Az alábbi üzenet jelenik meg: "Jelenlegi tartózkodási helye bekerült a memóriába. A 'Kedvencek' listában 'Járművem' néven található meg. Így bármikor könnyen visszatál járművéhez."

3. Érintse meg az OK pontot.
A térképen a jármű elhelyezkedését egy csillagos zászló mutatja.
A navigáció **Gyalogos** üzemmódban folytatódik az úticélhoz.

10.4.2 Parkoló keresése

Az úticél közelében lévő parkolóhoz kíván navigálni. Onnan gyalogosan kíván eljutni az úticélhoz.

1. Érintse meg a  (Parkolás) képernyőgombot.
2. Érintse meg a Parkolás az úticél közelében pontot.

Megnyílik egy lista. A lehetséges parkolókat mutatja az úticéltól vett távolságuk szerint rendezve.

3. Érintse meg azt a parkolót, ahol el kívánja helyezni a járművét.
További információk jelennek meg erről a parkolóról.
4. Érintse meg a **Beszűr** pontot.
5. A navigáció ezután a kiválasztott útvonalprofilnak megfelelő üzemmódban folytatódik a kiválasztott parkolóhoz.
6. Érintse meg az **OK** pontot.
A térképen a jármű elhelyezkedését egy csillagos zászló mutatja.
A navigáció **Gyalogos** üzemmódban folytatódik az úticélhoz.

Clever Parking: aktuális információk a parkolási lehetőségekről

Egyes parkolókat kis csillaggal jelöl a rendszer (pl. ). Ezek esetében további információk is elérhetők, mint pl. nyitvatartási idők, mozgáskorlátozott vagy női parkolóhelyek száma.



Tudnivaló: A **Clever Parking** információk alapesetben nem állnak rendelkezésre. A **Fresh** szoftver segítségével azonban egészen egyszerűen megvásárolható a funkció. Ugyanitt az információk rendszeres frissítése is megtalálható. A **Fresh** ingyenesen letölthető a www.garmin.com/pid weboldalról.

10.4.3 Vissza az úticélhoz

Elérte az úticélt. A navigáció véget ért. Valami miatt azonban Ön továbbhajtott, például mert nem talált parkolóhelyet. Most ismét az úticélhoz kíván navigálni.

1. Érintse meg a  (Parkolás) képernyőgombot.
2. Érintse meg a **Legutóbbi úticél** pontot.

A navigáció ezután a kiválasztott útvonalprofilnak megfelelő üzemmódban folytatódik vissza az eredeti úticélhoz.

10.4.4 Töltés az úticél közelében

Az úticél közelében lévő töltőállomáshoz kíván navigálni. Onnan gyalogosan kíván eljutni az úticélhoz.

1. Érintse meg a  (Parkolás Töltés) képernyőgombot.
2. Érintse meg a **Töltés az úticél közelében** pontot.
Megnyílik egy lista. A lehetséges töltőállomásokot mutatja az úticéltól vett távolságuk szerint rendezve.
3. Érintse meg azt a töltőállomást, ahol fel kívánja tölteni a járművét.
További információk jelennek meg erről a töltőállomásról.

4. Érintse meg a **Beszúr** pontot.
 5. A navigáció ezután a kiválasztott útvonalprofilnak megfelelő üzemmódban folytatódik a kiválasztott töltőállomáshoz.
 6. Érintse meg az **OK** pontot.
- A térképen a jármű elhelyezkedését egy csillagos zászló mutatja. A navigáció **Gyalogos** üzemmódban folytatódik az úticélhoz.

10.5 A környéken

Navigáció közben, vagy ha a térképet a **Térkép mutatása** képernyőgombbal nyitotta meg, célobjektumokat, kedvenceket és forgalmi jelentéseket sorolthat fel a látható térképrészletre vonatkozóan.



Tudnivaló: Ez a funkció nem elérhető, ha a térkép **Úticél keresése**, **Előnézet** vagy **Reality View** üzemmódban van.

1. Érintsen meg a térképen egy célobjektumot, kedvenc címet vagy forgalmi jelentést jelölő ikont.
Megnyílik az **A KÖRNYÉKEN** lista. Minden célobjektumot, kedvenc címet vagy forgalmi jelenést tartalmaz, mely az Ön által megérintett pont közvetlen közelében található.
2. Érintse meg a lista egyik elemét, ha részletes információt kíván arról látni.

Az alábbi lehetőségei vannak:

- ▶ Érintse meg a **Köztes cél** képernyőgombot a kiválasztott pont köztes célként való beszúrásához. Így a navigáció először ehhez a köztes célhoz vezet.
A navigációt ezután folytathatja eredeti úticélja felé. A **Köztes cél** képernyőgomb csak navigáció közben áll rendelkezésre.
- ▶ Érintse meg a **Navigáció indítása** pontot a kiválasztott ponthoz történő navigációhoz.
- ▶ Érintse meg a **Mégsem** pontot a lista bezárásához.

10.6 MyBest POI: Célobjektum az útvonalon



Tudnivaló: Ez a funkció csak **Jármű** üzemmódban végzett navigáció közben áll rendelkezésre (lásd "Navigáció Jármű üzemmódban", 67. oldal).

A **Célobjektum az útvonalon** funkcióhoz 3 célobjektum kategóriát határozhat meg. A navigáció során gyorsan megjeleníthet és köztes célként kijelölhet az Ön útvonala mentén fekvő és ezen kategóriáknak megfelelő célobjektumokat.

10.6.1 Célobjektumok mutatása az útvonalon

1. Érintse meg a  (Célobjektum az útvonalon) képernyőgombot, mely baloldalon fent jelenik meg a térképen (lásd a 2. pontot a "Navigáció Jármű üzemmódban" fejezetben, 67. oldal).

Megnyílik a **Célobjektum az útvonalon** ikonsor.



Ikonokat mutat a célobjektumok 3 megadott kategóriájából. Minden kategóriánál megjelenik a legközelebb eső célobjektum távolsága. Az útvonalon látható jelölés ezen kívül azt is megmutatja, hogy a célobjektum menetirányban jobbra () vagy balra () fekszik.

Tudnivaló: A **Célobjektum az útvonalon** ikonsor pár másodperc múlva eltűnik.




Ha szeretné, hogy az ikonsor nyitva maradjon, akkor érintse meg a

 (Rögzít) képernyőgombot. A képernyőgomb  (Rögzítve) állapotra vált.

2. Érintse meg az egyik kategóriát, ha a kategóriába tartozó további célobjektumok listájára kíváncsi.

Megnyílik a **CÉLOBJEKTUM AZ ÚTVONALON** lista.



- 1 A képernyő felső szélén azon kategóriák ikonjai találhatók, melyek célobjektumai rendelkezésre állnak. Az aktuálisan kiválasztott kategória ikonja ki van emelve.

- Érintse meg azon kategória ikonját, amelybe tartozó célobjektumokat meg kíván jeleníttetni.

- 2 A lista (légvonalban vett) távolság szerint csökkenő sorrendben tartalmazza a megadott kategória legközelebbi 5 célobjektumát az útvonal mentén. A legközelebb fekvő célobjektum tehát a legelső a listában.
- 3 Hangvezérlés: Megnyitja a **HANGVEZÉRLÉS** ablakot, melyben hangvezérlés útján indíthatja el a célobjektum-keresést (lásd még "Hangvezérlés", 30. oldal).



Tudnivaló: Ha a felhasználói felület nyelvének nem áll rendelkezésre a hangvezérlés, akkor a Hangvezérlés képernyőgomb deaktivált.

- 4 A listában szereplő minden célobjektumról további információk is megjeleníthetők.
 - ▶ Érintse meg az  (Infó) képernyőgombot jobbra a kiválasztott célobjektum mellett (lásd még "Információk az úticélról", 44. oldal).
- 5 A képernyő bal szélén megjelennek az útvonalak és az Ön aktuális pozíciójának sematikus ábrázolása. Az útvonalon lévő jelölések mutatják a felsorolt úticélok távolságát az Ön jelenlegi pozíciójától. A jelölések mutatják, hogy az adott úticél menetirányban jobbra () vagy balra () fekszik.

10.6.2 Navigálás az egyik úticélhoz

- ▶ Érintse meg a listában azt a célobjektumot, melyhez navigálni kíván.
A kiválasztott úticélt köztes célként szűrja be a program, az útvonalat pedig újratervezi. A köztes cél elérése után a navigáció folytatódik az eredeti úticél felé.

10.6.3 Kategóriák meghatározása

Meghatározhatja, hogy mely 3 kategória ill. alkategória álljon rendelkezésre az útvonalon fekvő célobjektumok közül.

1. Érintse meg a **CÉLOBJEKTUM AZ ÚTVONALON** listában a Beállítások pontot.
Megnyílik a **BEÁLLÍTÁSOK: CÉLOBJEKTUM AZ ÚTVONALON** ablak.
2. Érintse meg a  (Lista) képernyőgombot azon kategória mellett, melyet módosítani kíván.
Megnyílik a célobjektum kategóriák listája.
Ha egy kategóriának alkategóriái is rendelkezése állnak, akkor mellette ismét megjelenik a  (Lista) képernyőgomb. Érintse azt meg az alkategóriák megjelenítéséhez.
3. Válasszon ki egy kategóriát.

4. Érintse meg az **OK** pontot.
Megnyílik a **BEÁLLÍTÁSOK: CÉLOBJEKTUM AZ ÚTVONALON** ablak.
5. Érintse meg az **OK** pontot.
6. Megnyílik a **CÉLOBJEKTUM AZ ÚTVONALON** lista. Ha az újonnan kiválasztott kategóriában az útvonalon fekvő célobjektumok vannak, akkor azok megjelennek a listában.
7. Érintse meg a  (**Vissza**) pontot a lista bezárásához.
Megnyílik a térkép.

10.7 Sightseeing

A **Sightseeing** látnivalók a célobjektumok egy speciális kategóriája. Figyelmeztetést kérhet a programtól, ha közeledik ezekhez.



Tudnivaló: A figyelmeztetés csak navigáció közben lehetséges, vagy ha a térkép **Standard** üzemmódban van nyitva.

A Sightseeing látnivalókra való figyelmeztetés aktiválása

Beállíthatja, hogyan kíván figyelmeztetést kapni a **Sightseeing** látnivalókról.

1. Érintse meg a **NAVIGÁCIÓ** ablakban a További funkciók > Beállítások > Navigáció > Információk a 'Sightseeing' úticélokról pontokat.
2. Válassza ki a következő beállítások egyikét:
 - ▶ Nem: Nem kap figyelmeztetést a **Sightseeing** látnivalókról.
 - ▶ Csak a képernyőn: Ha közeledik egy **Sightseeing** látnivalóhoz, akkor a térképen megjelenik a  (**Sightseeing**) képernyőgomb, mellyel megnyitható az **INFORMÁCIÓK AZ ÚTICÉLRŐL** ablak.
 - ▶ Hangos info fontos célokról: Az ismertebb látnivalók esetén a program felolvas egy leírást, amint megjelenik a  (**Sightseeing**) képernyőgomb.
 - ▶ Hangos info minden célról: A kategóriába tartozó minden látnivaló esetén felolvas a program egy leírást, amint megjelenik a  (**Sightseeing**) képernyőgomb.



Tudnivaló: A csomag csak korlátozott számú **Sightseeing** látnivalót tartalmaz. A **Fresh** szoftver segítségével könnyedén megvásárolhat egy frissítést számos további látnivalóval 18 európai országban különösen részletes információkkal minden **Sightseeing** látnivalóhoz. A **Fresh** ingyenesen letölthető a www.garmin.com/pid weboldalról.



Tudnivaló: Nem minden nyelven olvastatható fel leírás. Ebben az esetben a Hangos info fontos célokról és a Hangos info minden célról beállítások nem állnak rendelkezésre.



Tudnivaló: **Gyalogos** üzemmódban történő navigáció során csak akkor kap figyelmeztetést, ha az Ön úticélja egy **Sightseeing** cél, és Ön közeledik a célhoz.

Információk megjelenítése egy Sightseeing látnivalóról

- ▶ Ön beállította, hogy információt kér a **Sightseeing** látnivalókról (lásd "A Sightseeing látnivalókra való figyelmeztetés aktiválása", 91. oldal).
- ▶ A térkép megnyílt **Navigáció** üzemmódban vagy **Standard** üzemmódban.

Ha közeledik egy **Sightseeing** látnivalóhoz, akkor a térképen

megjelenik a  (**Sightseeing**) képernyőgomb. A rajta lévő távolságot mutatja, milyen messze található az úticél (légvonalban). Beállítástól függően a program felolvashatja az úticél leírását.

- ▶ Érintse meg a  (**Sightseeing**) képernyőgombot.

Megnyílik az **INFORMÁCIÓK AZ ÚTICÉLRŐL** ablak. A leírás mellett további információkat is tartalmaz, mint pl. cím, telefonszám vagy nyitvatartási idő.

Az alábbi lehetőségei vannak:

- ▶ Érintse meg a  (**Hangos info**) pontot a leírás felolvasásának elindításához ill. leállításához.
- ▶ Érintse meg a  (**Térképen megmutat**) pontot a látnivaló térképen történő megjelenítéséhez.
- ▶ Érintse meg az  (**Úticél mentése**) pontot a látnivaló **KEDVENCEK** listába történő elmentéséhez.
- ▶ Érintse meg a látnivaló ábráját, hogy a képet teljes képernyős méretben megjelenítse.
Érintse meg ismét a képet a teljes képernyős üzemmód bezárásához.

- ▶ Navigáció közben érintse meg a **Köztes cél** pontot, ha a látnivalót köztes célként kívánja beszűmni.
- ▶ Ha éppen nem zajlik navigáció: érintse meg a **Navigáció indítása** pontot, hogy navigációt indítson ehhez a látnivalóhoz.
- ▶ Érintse meg a **Bezár** pontot az **INFORMÁCIÓK AZ ÚTICÉLRŐL** ablak bezárásához, és a térképnézethez történő visszatéréshez.

10.8 Útvonalak látnivalókkal

Az **Útvonalak látnivalókkal** előre összeállított útvonalak, melyekben táj, kulturális vagy turisztikai szempontból érdekes kirándulási úticélok találhatók különféle kategóriák szerint rendezve.



Tudnivaló: A navigációs szoftver csak korlátozott számú látnivalók mentén vezetett útvonalat tartalmaz. A több mint 100, látnivalók mentén vezetett útvonalat tartalmazó frissítést a **Fresh** segítségével vásárolhatja meg. A **Fresh** szoftver ingyenesen letölthető a www.garmin.com/pid weboldalról.

1. Érintse meg a **NAGYÍTÁS** ablakban a **További funkciók > Útvonalak látnivalókkal** pontokat.

Megnyílik az **ÚTVONALAK LÁTNIVALÓKKAL** ablak.

2. Adja meg, mely országban kíván látnivalók mentén vezetett útvonalakat kerestetni (lásd "Úticél megadása", 34. oldal).
3. Adja meg, mely kategóriában kíván útvonalat találni.

Megnyílik az **ELNEVEZÉS** lista. Ábécé szerint rendezve tartalmazza a megadott kategória útvonalait.

4. Érintse meg az útvonal elnevezését.

Megnyílik az **AZ ÚTVONALRA VONATKOZÓ RÉSZLETES ADATOK** ablak. Ebben látható az útvonal elnevezése, hossza, a várható menetidő és az útvonal rövid leírása.

- ▶ Érintse meg az **Infó** pontot, hogy részletes leírást kapjon az útvonalról.

Érintse meg a **Bezár** pontot, hogy ismét megnyissa az **AZ ÚTVONALRA VONATKOZÓ RÉSZLETES ADATOK** ablakot.

Az **Első célpont...** képernyőgombon látható, melyik útvonali pontnál indul az útvonal:

- ▶ **Első:** Önt a jelenlegi tartózkodási helyéről a látnivalók mentén vezetett útvonal kiindulópontjához vezeti a rendszer. A navigáció ezután a kiválasztott útvonalon zajlik.
- ▶ **Legközelebbi:** Önt aktuális pozíciójától a kiválasztott útvonal legkedvezőbb kiindulási pontjához vezeti a rendszer. Ott megkezdődik a navigáció a kiválasztott útvonalon.

A legkedvezőbb kiindulási pont

- ▶ körtúra esetén a legközelebb eső útvonali pont.
- ▶ más jellegű út esetén az útvonal két végpontja (start vagy cél) közül a közelebb eső.

5. Érintse meg az Első célpont... pontot az éppen ellentétes beállítás kiválasztásához.

6. Érintse meg az Útvonaltervezés pontot.

Megnyílik az **ÚTVONALAK ÉS RÖGZÍTETT ÚTVONALAK** ablak (lásd még "Rögzített útvonalak és útvonalak szakaszokkal", 53. oldal).

Itt áttekintést kaphat a kiválasztott útvonal egyes szakaszairól, és megtudhatja, milyen sorrendben követik egymást a szakaszok.



Az egyes szakaszokat szerkesztheti is. Szakaszokat szűrhet be, törölhet és módosíthatja azok sorrendjét. Részletes információt az útvonal szerkesztésével kapcsolatban a "Rögzített útvonalak és útvonalak szakaszokkal" fejezetben talál, 53. oldal.

▶ Érintse meg az Útvonal mutatása pontot.

A térkép megnyílik **Előnézet** üzemmódban, és elindíthatja a navigációt az útvonalon.



Részletes információt a navigáció indításával és a térkép **Előnézet** üzemmóddal kapcsolatban a "Térkép Előnézet üzemmódban" fejezetben talál, 64. oldal.

10.9 Sürgös segítség

Ha balesetet lát, vagy defektet kap, szükség lehet rá, hogy gyorsan segítséget hívjon, és a jelentkező központnak megadja az aktuális tartózkodási helyét.

▶ Érintse meg a **NAVIGÁCIÓ** ablakban az Opciók > Sürgös segítség pontokat.

Ha éppen navigációt végez:

▶ Érintse meg a További funkciók > Szolgáltatások > Sürgös segítség pontokat.

Megnyílik a **SÜRGÖS SEGÍTSÉG** ablak.

Ha megfelelő a GPS vétel a pozíciósámításhoz, akkor megjelenik a cím, és a jelenlegi tartózkodási hely koordinátái.

▶ Érintse meg a  (Térképen megmutat) gombot, ha az aktuális tartózkodási helyét látni kívánja a térképen.

Az ablak alsó felében 4 kategória képernyőgombjait látja: Benzinkút, Rendőrség, Kórház, Gyógyszertár.

- ▶ Érintse meg a megfelelő képernyőgombot.
A kiválasztott kategória legközelebbi segélyközpontja jelenik meg. Megtudhatja az elnevezését, a címét, a telefonszámát (ha ismert), valamint hogy milyen messze fekszik Öntől a segélyközpont.

Az alábbi lehetőségei vannak:

- ▶ Érintse meg a **Térkép** gombot az Ön tartózkodási helyének és a segélyközpont elhelyezkedésének térképen történő megtekintéséhez. Így bármikor áttekintést kaphat az oda vezető útról.
- ▶ Érintse meg a **Navigáció indítása** pontot. Ekkor a rendszer a megjelenített segélyközponthoz vezeti Önt.
- ▶ Érintse meg a **Hívás** képernyőgombot, a megadott telefonszám felhívásához.



Tudnivaló: A **Hívás** funkció csak akkor elérhető, ha a navigációs rendszer Bluetooth-szal kapcsolódik egy mobiltelefonhoz.

További információt a mobiltelefonhoz történő kapcsolódással kapcsolatban a "Bluetooth kapcsolat" fejezetben a 139. oldalon talál.

- ▶ A  (**Felfelé**) és  (**Lefelé**) képernyőgombokkal a kiválasztott kategória más segélyközpontjait választhatja ki.
A segélyközpontokat az Ön jelenlegi tartózkodási helyétől vett távolságuk alapján rendezve láthatja.
- ▶ A  (**Vissza**) képernyőgombbal Ön ismét a **SÜRGŐS SEGÍTSÉG** ablakba kerül.



Tudnivaló: Csak olyan segélyközpontok jelennek meg, melyek 50 km-en belül helyezkednek el az Ön tartózkodási helyétől.

10.10 GPS állapot, aktuális tartózkodási hely mentése

A **GPS ÁLLAPOT** ablakban egy áttekintést láthat azokról az adatokról, melyeket a navigációs rendszer a fogott GPS jelekből kiszámított.

A GPS állapot sok ablak opcióiból elérhető.

- ▶ Érintse meg az **Opciók > GPS állapot** pontot.

Az aktuális tartózkodási hely elmenthető a **KEDVENCEK** listába.

1. Érintse meg a **Pozíció mentése** pontot.
Megnyílik a **CÉL MENTÉSE MINT** párbeszédablak.
2. Adjon nevet az úticélnak.
3. Érintse meg a **Mentés** pontot.

10.11 Lezárás

Navigáció közben lehetősége van az útvonalon fekvő bármely útszakaszt lezárni, azaz ezt a szakaszt elkerülő útvonalat kalkuláltatni, ha pl. a rádióban ezen a szakaszon kialakult dugóról hallott.



Tudnivaló: A lezárás csak az aktuális navigációra érvényes. Új navigációnál már nem áll rendelkezésre.

Éppen navigációt végez. A térkép **Navigáció** üzemmódban van nyitva:

1. Érintse meg az Opciók pontot.

Különböző funkciókat kínáló képernyőgombok jelennek meg.

2. Érintse meg a Lezárás pontot.

Megnyílik a **LEZÁRÁS** menü. Különböző távolságadatokat mutató képernyőgombokat tartalmaz.

3. Adja meg, mekkora szakaszt kívánt lezárni.



Tudnivaló: Ha éppen autópályán halad, akkor az elkerülő útvonal a következő kijáratnál kezdődik. A képernyőgombokon látszik, melyik csatlakozási pontig érvényes a lezárás.

Az útvonalat újratervezi a program. A lezárt útszakaszt megkerüli a navigáció. Az útszakasz (piros színnel) szerepel a térképen.

Lezárás feloldása

- ▶ Érintse meg az Opciók > Lezárás feloldása pontot.

A lezárás feloldódik. Az útvonalat újratervezi a program. A lezárás alól felszabadított útszakaszt ismét be lehet vonni a kalkulációba.

10.12 Útleírás

A navigáció elindítása előtt vagy bármikor közben megjelenítheti a kalkulált útvonal részletes útleírását. Ebben a listában minden utasítás táblázatos formában látható.

A térkép **Előnézet** üzemmódban van nyitva:

- ▶ Érintse meg az Opciók > Útleírás pontot.

A térkép **Navigáció** vagy **Reality View** üzemmódban van nyitva:

- ▶ Érintse meg az Opciók > Útvonal > Útleírás pontokat.

Megnyílik az **ÚTLEÍRÁS** ablak.



- 1 A következő kereszteződés sematikus ábrája, ahol Önnek le kell kanyarodnia.
- 2 Ezen kereszteződésig hátralévő távolság.
- 3 Haladási utasítás és adott esetben az utca elnevezése, melybe be kell kanyarodnia.
- 4 Megmutatja, hogy az érintett útvonalszakaszt Ön igénybe kívánja-e venni vagy sem.



(Enged): Az érintett szakasz része lehet az útvonalnak.



(Tilt): Az útvonal ne vezessen az érintett szakaszon át.

Útvonalszakaszok lezárása

1. Érintse meg azt az útvonalszakaszt, melyet nem kíván igénybe venni, hogy mellette megjelenjen a  (Tilt) ikon.
2. Érintse meg az  (Útvonal módosítása) gombot.
A navigációs rendszer elkerülő útvonalat kalkulál, így az útvonalszakaszokat kikerüli. Az **ÚTLEÍRÁS** ablakban megjelennek az új navigációs utasítások.
3. Érintse meg a  (Vissza) gombot az **ÚTLEÍRÁS** ablak bezárásához.

Lezárások feloldása, és az eredeti útvonal használata


A szakaszok lezárását bármikor feloldhatja.

- Érintse meg az **ÚTLEÍRÁS** ablakban az **Opciók** > **Eredeti útvonal kalkulálása** pontokat.

10.13 OD CNG Üzemanyagriasztás

Az üzemanyagtartály riasztása aktív, ha a térkép **Standard** üzemmódban vagy **Navigáció** üzemmódban van megnyitva. Azonnal megjelenik, amint a jármű műszerfalán megjelent az üzemanyagtartály tartalma jelzés.

CNG Gázüzemű járművek esetében a töltési szintre való figyelmeztetés megjeleníthető a gáztartályra és az üzemanyagtartályra vonatkozóan is. Mindig az éppen szükséges töltőállomás kerestethető.



A megadott megtehető kilométer a pillanatnyi fogyasztástól függ.

- ▶ Érintse meg a Mégsem pontot, ha csak később kíván tankolni.

Navigáció közben (térkép Navigáció üzemmódban)

1. Érintse meg a Keresés pontot, ha benzinkúthoz kíván hajtani. Megnyílik a **CÉLBJEKTUM AZ ÚTVONALON** lista. Megmutatja az útvonalon fekvő, legközelebbi benzinkutakat.
2. Érintse meg a felkeresni kívánt benzinkút elnevezését. A benzinkutat köztes célként szűri be a program. Elindul az odavezető navigáció. Ha megtankolt, akkor a navigáció folytatódik az eredeti úticél felé.

Navigáció nélkül (térkép Standard üzemmódban)

1. Érintse meg a Keresés pontot, ha benzinkúthoz kíván hajtani. Megnyílik a **CÉLBJEKTUM A KÖRNYÉKEN** ablak. A környezetében lévő benzinkutakat mutatja.
2. Érintse meg a felkeresni kívánt benzinkút elnevezését. Elindul a benzinkúthoz vezető navigáció.

10.14 Optikai parkolási rendszer (OPS), Parkolóradar



Tudnivaló: A parkolási asszisztens csak akkor áll rendelkezésre, ha a járműben rendelkezésre állnak a megfelelő érzékelők. A legtöbb gépjármű csak hátsó érzékelőkkel rendelkezik, más járműveknél az elől és a hátul rendelkezésre álló tér különféle zónákba van felosztva. A járműtől függően ezért a parkolási asszisztens eltérhet a jelen fejezetben leírtaktól. Működése azonban minden esetben ennek felel meg.




Tudnivaló: A parkolási asszisztensre vonatkozó információt a jármű kézikönyvében is talál az "OPS" ill. az "Optikai parkolási rendszer" bekezdésben.

A parkolási asszisztens biztonságot nyújt a helyezkedés során, különösen parkolás közben. Megjeleníti a jármű előtt és mögött lévő akadályok távolságát és helyzetét.

A parkolási asszisztens aktiválódik, ha nagyon lassan halad, vagy ha hátramenetbe teszi az autót.

A jármű előtt és mögött lévő teret több zónára osztja a rendszer. Minden egyes zónát külön érzékelő felügyel.



Ha egy akadályhoz közeledik, akkor az egyes érzékelőktől vett távolságot sárga téglalapok ábrázolják. Amint túl közel kerül az akadályhoz, a téglalapok pirosra váltanak.

Ezen kívül egy figyelmeztető hangjelzés hallatszik, amint megjelenik az első színes téglalap. A figyelmeztető hang egy sorozat magas hangból áll. Minél jobban megközelíti az akadályt, annál gyorsabban követik egymást a hangjelzések. Ha megjelenik az első piros téglalap, akkor egy folyamatos hangjelzés hallható.

- ▶ Érintse meg a képernyőt a parkolási asszisztens elrejtéséhez.




Figyelem: Lehetséges, hogy a nagyon keskeny, hegyesen végződő vagy nagyon alacsony akadályok távolságát nem pontosan ábrázolja a rendszer. A magas akadályokat, mint pl. ágak, lehetséges, hogy nem ismeri fel az asszisztens. A parkolási asszisztens használata semmi esetre sem menti fel a vezetőt a gondossági kötelezettsége alól.



Tudnivaló: A parkolási asszisztens optikai és akusztikus jelzései megszakadnak, ha a navigációs készülékhez mobiltelefon csatlakozik, és bejövő hívás érkezik.

10.15 Ajtóérzékelő

Az ajtófigyelő asszisztens mindig figyelmezteti Önt, ha a jármű egyik ajtaja nyitva van.



Ha egy ajtó nyitva van, akkor nyitott állapotban jelenik meg az ábrán és színes kiemelést kap.

- ▶ Érintse meg a képernyőt az ajtófigyelő asszisztens elrejtéséhez.



Figyelem: Az ajtófigyelő asszisztens használata semmi esetre sem menti fel a vezetőt a gondossági kötelezettsége alól.



Tudnivaló: Az ajtófigyelő asszisztens jelzései megszakadnak,

- ▶ ha a navigációs készülékhez mobiltelefon csatlakozik, és bejövő hívás érkezik,
- ▶ ha a parkolási asszisztens aktív.

10.16 Speciális funkciók elektromos járművekhez

10.16.1 Multi-stop útvonal



Tudnivaló: Ez a funkció csak akkor elérhető, ha

- ▶ a navigációs készülék megfelelően van behelyezve a tartóelembe.
- ▶ a járműre ráadták a gyújtást.
- ▶ a GPS vétel megfelelő az aktuális tartózkodási hely kiszámításához.

A Multi-stop útvonal figyelembe veszi az útvonalon elhelyezkedő töltőállomásokat, és betervezi a szükséges töltési megállókat, ha az úticél az elérhető távolságnál messzebb helyezkedik el. Figyelembe vesz minden privát töltőállomást (Kedvencek) és a térképen feltüntetett, nyilvános töltőállomást.

A következő feltételek mellett a rendszer Multi-stop útvonal tervezését ajánlja fel:

- ▶ Az úticél a járművel még megtehető távolságnál messzebb fekszik.
- ▶ Az úticél a járművel még megtehető távolságban fekszik, de utána már nincs elérhető töltőállomás.

Ekkor a navigáció megkezdése előtt megjelenik egy ablak, melyben választhat a Multi-stop útvonal vagy az aktuális útvonal között.

- ▶ Érintse meg a Multi-stop útvonal pontot, ha a szükséges töltési megállókkal kíván útvonalat terveztetni.



Tudnivaló: Ha a Multi-stop útvonal úticélja nincs elmentve nyilvános vagy privát töltőállomásként, akkor a navigáció megkezdésekor a rendszer megkérdezi Önt, hogy tudja-e ott tölteni a járművet (lásd "Multi-stop útvonal úticéljának mentése privát töltőállomásként", 104. oldal).



Tudnivaló: A Multi-stop útvonal tervezése lényegesen hosszabb időt vehet igénybe, mint egy normál útvonal kalkulálása.



Tudnivaló: Ha a töltőállomások hálózata a jelenlegi környéken nagyon hiányos, akkor elképzelhető, hogy nem tervezhető Multi-stop útvonal.



Ha egy teljes címet vagy egy célobjektumot adott meg úticélként, akkor meghatározhatja, hogy a jármű ott tölthető-e vagy sem. További információt ezzel kapcsolatban a "Privát töltőállomások" fejezetben talál, 103. oldal.

Forgalmi jelentés

Ha a navigáció során a Multi-stop útvonalat érintő forgalmi jelentés érkezik, akkor a képernyő jobb szélén megjelenik a Forgalmi jelentés képernyőgomb. Ezt a forgalmi jelentést automata módon kezeli a rendszer (lásd "Előnézet TMC", "Újrakalkulálás: Automatikusan" című szakasz, 108. oldal).

10.16.2 Figyelmeztetés a megtehető távolságra

Tudnivaló: Ez a funkció csak akkor elérhető, ha:



- ▶ a GPS vétel megfelelő a pozíció meghatározásához
- ▶ a navigációs készülék megfelelően van behelyezve a tartóelembe.
- ▶ a járműre ráadták a gyújtást.
- ▶ aktiválták a megtehető távolságra való figyelmeztetést a beállításokban.

A rendszer folyamatosan kiszámítja az aktuálisan még megtehető távolságot, és figyelmezteti Önt, ha az úticélhoz, a következő köztes célhoz vagy a következő töltőállomáshoz való megérkezés után ez a távolság már csekély.



Tudnivaló: A még megtehető távolság bármikor megjeleníthető a **FEDÉLZETI SZÁMÍTÓGÉP** ablakban.

- ▶ Érintse meg a **START** ablakban a Jármű> Fedélzeti számítógép pontokat (lásd még "Fedélzeti számítógép", 114. oldal).

A megtehető távolságra való figyelmeztetés aktiválása

1. Érintse meg a **NAVIGÁCIÓ** ablakban az Opciók > Beállítások > Navigáció pontokat.
2. Állítsa a Figyelmeztetés a megtehető távolságra beállítását Igen értékre.

A megtehető távolságra való figyelmeztetés a navigáció során

A rendszer figyelmezteti Önt a következő helyzetek bármelyikére:

- ▶ Már csak egy töltőállomás vagy az otthoni cím fekszik a megtehető távolságon belül
- ▶ A legközelebbi töltőállomás és az otthoni cím a megtehető távolságon kívül fekszik
- ▶ Az úticélhoz való megérkezéskor a megtehető távolság már csekély. A legközelebbi töltőállomás vagy az otthoni cím a megtehető távolságon belül fekszik.

- ▶ Az úticélhoz való megérkezéskor a megtehető távolság már csekély. A legközelebbi töltőállomás és az otthoni cím a megtehető távolságon kívül fekszik.

Ez az eset állhat elő például, ha az út során bekapcsolja a légkondicionálót vagy a fűtést, és így több energiát használ, mint a navigáció megkezdésekor.



Tudnivaló: A töltőállomások hálózata folyamatosan bővül. A navigációs készülék az útvonal tervezésekor csak azokat a töltőállomásokat tudja figyelembe venni, melyeket a térképanyag tartalmaz (nyilvános töltőállomások) vagy Ön elmentett (privát töltőállomások **KEDVENCEK** listában, lásd "Privát töltőállomások", 103. oldal).

Ha egy töltőállomás az aktuálisan megtehető távolságon belül fekszik, a rendszer megkérdezi Öntől, hogy kíván-e először ehhez a töltőállomáshoz menni.

- ▶ Érintse meg a Tervezés pontot, ha be kíván iktatni ott egy töltési megállót.

A program megtervezi az útvonalat. Ezután megkezdődik a navigáció a töltőállomáshoz.

Miután feltöltötte a járművet, a navigáció folytatódik az eredeti úticél felé.

A megtehető távolságra való figyelmeztetés navigáció nélkül

A rendszer figyelmezteti Önt a következő helyzetek bármelyikére:

- ▶ Már csak egy töltőállomás vagy az otthoni cím fekszik a megtehető távolságon belül
- ▶ A legközelebbi töltőállomás vagy az otthoni cím a megtehető távolságon kívül fekszik

Ha egy töltőállomás az aktuálisan megtehető távolságon belül fekszik, a rendszer megkérdezi Öntől, hogy kíván-e először ehhez a töltőállomáshoz menni.

- ▶ Érintse meg a Tervezés pontot, ha be kíván iktatni ott egy töltési megállót.

A program megtervezi az útvonalat. Ezután megkezdődik a navigáció a töltőállomáshoz.

10.16.3 Privát töltőállomások

A navigációs úticélok elmenthetők privát töltőállomásokként. Ezek gyakran egy rokon, egy második lakás vagy a munkahely címei.

A privát töltőállomásokat a rendszer figyelembe veszi a Multi-stop útvonalak és a megtehető távolságra való figyelmeztetések tervezésekor. Ha aktuális pozíciója közelében keres töltőállomást, akkor a nyilvános és a privát töltőállomások is megjelennek a listában.

Multi-stop útvonal úticéljának mentése privát töltőállomásként

Ha egy Multi-stop útvonal úticélja nincs elmentve nyilvános vagy privát töltőállomásként, akkor a navigáció megkezdésekor a rendszer megkérdezi Önt, hogy tudja-e ott tölteni a járművet.

- ▶ Ha a jármű töltése ott nem lehetséges, akkor érintse meg a **Nem** pontot.
Az úticélt nem menti el töltőállomásként a program. A Multi-stop útvonal tervezésekor pedig egy célhoz közeli töltőállomást tervez az útvonalba.
- ▶ Érintse meg a **Csak most** pontot, ha tölteni tudja ott a járművet, de nem kívánja azt elmenteni.
Az úticélt nem menti el töltőállomásként a program. Az aktuális navigációhoz azonban töltőállomásként figyelembe veszi azt.
- ▶ Érintse meg a **Mindig (kedvencként)** pontot, ha bármikor tölteni tudja ott a járművet.
Az úticélt, elmentődik a **KEDVENCEK** listába, mint **Privát töltőállomás**. Bármely későbbi navigációhoz normál töltőállomásként veszi figyelembe a program.

Kedvencek megjelölése töltőállomásként

Bármely kedvenct megjelölhet töltőállomásként. Mentse el a navigációs célt a **KEDVENCEK** listába (lásd "Úticél mentése", 50. oldal).

1. Érintse meg a **NAVIGÁCIÓ** ablakban a **Címtár > Kedvencek** pontokat.
2. Érintse meg azt a kedvenct, melyet töltőállomásként kíván megjelölni.

Megnyílik a **RÉSZLETES ÚTICÉL ADATOK** ablak.

3. Érintse meg az **Opciók > Töltőállomás** pontot.

Megnyílik a **TÖLTŐÁLLOMÁS** ablak.

- ▶ Érintse meg a **Nem** pontot, ha ennél a kedvencnél nincs töltési lehetőség.
- ▶ Érintse meg a **Normál töltőállomás** pontot, ha a járművet ennél a kedvencnél normál sebességgel tudja tölteni. Ez sok háztartási dugóalj és a legtöbb váltóáramú (AC), nyilvános töltőállomás esetében lehetséges.

A kedvenct elmenti a program töltőállomásként. A **KEDVENCEK** listában egy  (Normál töltőállomás) szimbólum jelöli.

- ▶ Érintse meg a **Gyorstöltő-állomás** pontot, ha a járművet ennél a kedvencnél nagy sebességgel tudja tölteni. Ez általában az egyenáramú (DC) és kombinált csatlakozós töltőállomásoknál lehetséges.

A kedvencet elmenti a program töltőállomásként. A **KEDVENCEK** listában egy  (Gyorstöltő-állomás) szimbólum jelöli.

4. Érintse meg az **OK** pontot.



Tudnivaló: Az otthoni címet mindig egy kis ház ikon jelöli, akkor is, ha a töltőállomásként is szerepel.

10.17 Speciális funkciók gázüzemű járművekhez



Tudnivaló: Az itt leírt funkciók csak a gáztartály tartalmával megtehető távolságot veszik figyelembe. A benzintartály tartalmát a megtehető távolság kalkulálásába nem veszi bele a program.

10.17.1 Multi-stop útvonal



Tudnivaló: Ez a funkció csak akkor elérhető, ha

- ▶ a navigációs készülék megfelelően van behelyezve a tartóelembe.
- ▶ a járműre ráadták a gyújtást.
- ▶ a GPS vétel megfelelő az aktuális tartózkodási hely kiszámításához.

A Multi-stop útvonalak gáztöltő oszlopokkal rendelkező töltőállomásoknál tett köztes megállókkal tervezett útvonalak.

A következő feltételek mellett lehetséges a Multi-stop útvonal tervezése:

- ▶ Az úticél a gáztartály tartalmával még megtehető távolságnál messzebb fekszik.
- ▶ Az úticél a gáztartály tartalmával még megtehető távolságban fekszik, de utána már nincs gáztöltő oszloppal rendelkező, elérhető töltőállomás.

Ekkor a navigáció megkezdése előtt megjelenik egy ablak, melyben eldöntheti, hogy Multi-stop vagy normál útvonalat kíván-e tervezetni.

- ▶ Érintse meg a **Multi-stop útvonal** pontot, ha a szükséges töltési megállókkal kíván útvonalat tervezetni.



Tudnivaló: A Multi-stop útvonal tervezése jelentősen hosszabb időt vehet igénybe, mint egy normál útvonal kalkulálása.

Multi-stop útvonalak aktiválása

1. Érintse meg a **NAVIGÁCIÓ** ablakban az **Opciók** > **Beállítások** > **Navigáció** pontokat.
2. Állítsa a **Multi-stop útvonalak** beállítását **Igen** értékre.

Forgalmi jelentés

Ha a navigáció során a Multi-stop útvonalat érintő forgalmi jelentés érkezik, akkor a képernyő jobb szélén megjelenik a **Forgalmi jelentés** képernyőgomb. Ezt a forgalmi jelentést automata módon kezeli a rendszer (lásd "Előnézet TMC", "Újrakalkulálás: Automatikusan" című szakasz, 108. oldal).

10.17.2 Figyelmeztetés a megtehető távolságra

Tudnivaló: Ez a funkció csak akkor elérhető, ha:



- ▶ a GPS vétel megfelelő a pozíció meghatározásához
- ▶ a navigációs készülék megfelelően van behelyezve a tartóelembe.
- ▶ a járműre ráadták a gyújtást.
- ▶ aktiválták a megtehető távolságra való figyelmeztetést a beállításokban.

A rendszer folyamatosan kalkulálja a gáztartály tartalmával aktuálisan megtehető távolságot, és figyelmezteti Önt, ha már csak éppen elegendő az úticél vagy a legközelebbi gáztöltő oszloppal ellátott töltőállomás eléréséhez. Ez a helyzet akkor áll elő, ha az úticélig vagy a töltőállomásig vett távolság a gáztartály tartalmával aktuálisan megtehető távolság 90%-nál nagyobb.



Tudnivaló: A még megtehető távolság bármikor megjeleníthető a **FEDÉLZETI SZÁMÍTÓGÉP** ablakban.

- ▶ Érintse meg a **START** ablakban a **Jármű > Fedélzeti számítógép** pontokat (lásd még "Fedélzeti számítógép", 114. oldal).

A megtehető távolságra való figyelmeztetés aktiválása

1. Érintse meg a **NAVIGÁCIÓ** ablakban az **Opciók > Beállítások > Navigáció** pontokat.
2. Állítsa a **Figyelmeztetés a megtehető távolságra** beállítását **Igen** értékre.

A megtehető távolságra való figyelmeztetés a navigáció során

A rendszer figyelmezteti Önt a következő helyzetek bármelyikére:

- ▶ A gáztartály tartalmával megtehető távolság annyira lecsökken, hogy azzal az úticélt épphogy csak eléri.
- ▶ Ön egy több szakaszból álló útvonalon navigál. A gáztartály tartalmával megtehető távolság annyira lecsökken, hogy azzal a következő úticélt épphogy csak eléri.
- ▶ A gáztartály tartalmával megtehető távolság annyira lecsökken, hogy azzal a legközelebbi gáztöltő oszloppal rendelkező töltőállomást épphogy csak eléri.

Ez lehet a helyzet, ha több gázt fogyaszt, mint a navigáció megkezdésekor.

Ha egy gáztöltő oszloppal rendelkező töltőállomás az aktuálisan megtehető távolságon belül fekszik, a rendszer megkérdezi Öntől, hogy kíván-e először ehhez a töltőállomáshoz menni.

- ▶ Érintse meg a **Tervezés** pontot, ha be kíván iktatni ott egy tankolási megállót.

A program megtervezi az útvonalat. Ezután megkezdődik a navigáció a töltőállomáshoz.

Miután feltöltötte a járművet, a navigáció folytatódik az eredeti úticél felé.

A megtehető távolságra való figyelmeztetés navigáció nélkül

A program figyelmezteti Önt, ha a gáztartály tartalmával megtehető távolság annyira lecsökken, hogy azzal a legközelebbi gáztöltő oszloppal rendelkező töltőállomást épphogy csak eléri.

Ha egy gáztöltő oszloppal rendelkező töltőállomás az aktuálisan megtehető távolságon belül fekszik, a rendszer megkérdezi Öntől, hogy kíván-e először ehhez a töltőállomáshoz menni.

- ▶ Érintse meg a **Tervezés** pontot, ha be kíván iktatni ott egy tankolási megállót.

A program megtervezi az útvonalat. Ezután megkezdődik a navigáció a töltőállomáshoz.

10.18 TMC (Forgalmi jelentés)

Az integrált TMC vevő segítségével a navigációs rendszer számára aktuális forgalmi jelentések állnak rendelkezésre. Szükség esetén dinamikus módon módosítani tudja az útvonalat, pl. egy dugó elkerüléséhez.

Tudnivaló: Sok európai országban a TMC ingyenesen áll rendelkezésre. Egyes országokban (kizárólag vagy kiegészítésként) térítéses prémium TMC-t kínálnak, mely lényegesen gyorsabbnak és aktuálisabbnak ígérkezik.



A TrafficMaster (UK) és a ViaMichelin (F) prémium TMC szolgáltatásait a csomag tartalmazza.

További prémium TMC szolgáltatásokat nagyon egyszerűen előfizethet a **Fresh** szoftver segítségével. A **Fresh** ingyenesen letölthető a www.garmin.com/pid weboldalról.

Forgalmi jelentéseket kaphat a **Live** szerverről. Ott értékelődnek ki többek között a **Live** szolgáltatások számos felhasználója által anonim módon sugárzott járműmozgási adatok (floating car data) is.

A dugók így gyorsabban és megbízhatóbban felismerhetők és elkerülhetők. A floating car data kiértékelése a várható megérkezési idő pontosabb kiszámításában is segít.



Tudnivaló: Hogy a navigációs készülék a forgalmi jelentéseket éppen milyen forrásból kapja, a felismerhető a képernyő jobb felső sarkában található ikonról (**TMC** vagy **Traffic Live**) (lásd "Forgalmi jelentés", 25. oldal).

Ha nem használja a **Live** szolgáltatásokat, akkor nem kap több forgalmi jelentést.

- ▶ Állítsa a Forgalmi adatok forrása beállítását rádióadók értékre.
- ▶ Ha ismét használni kezdi a **Live** szolgáltatásokat, és a Forgalmi adatok forrása beállítás rádióadók értéken van, akkor ismét át kell azt állítani Live szolgáltatások értékre (lásd "A Live szolgáltatások konfigurálása", 160. oldal).

10.18.1 Előnézet TMC

Ha a navigáció során az Ön útvonalát érintő forgalmi jelentés érkezik, akkor a képernyő jobb oldalán megjelenik a Forgalmi jelentés képernyőgomb.

Újrakalkulálás: Automatikusan

Ha az Újrakalkulálás beállítási pontban az Automatikusan értéket választotta, akkor a képernyőgombon nem látszik távolságadat. A forgalmi akadályt automatikusan kikerüli a rendszer, ha ezáltal ésszerű energiabefektetéssel lerövidíthető a menetidő. Különben a forgalmi jelentést figyelmen kívül hagyja a program.


Újrakalkulálás: Utasításra


Ha az Utasításra értéket választotta, akkor a képernyőgombon a jelentésben szereplő forgalmi akadályig hátralévő távolság látszik.



Tudnivaló: A Multi-stop útvonalon történő navigáció során a forgalmi akadályokat automatikusan kikerüli a rendszer, ha ezáltal ésszerű energia-befektetéssel lerövidíthető a menetidő.

A képernyőgomb pirosra vált, ha a távolság 50 km-nél kevesebb.



- ▶ Érintse meg a  (Forgalmi jelentés) képernyőgombot. Megnyílik az **ELŐNÉZET TMC** ablak. A jelentés által érintett útszakaszt tartalmazó térképrészletet mutatja. Ha a jelentés alapján jelentős idővesztésre lehet számítani, akkor megjelenik az elkerülés lehetősége is.



Kicsinyítés: Az ábrázolt térképrész nagyobb lesz, de a részletesség csökken.



Nagyítás: Az ábrázolt térképrész kisebb lesz, de a részletesség növekszik.



Eredeti térképrészlet: Ismét az eredeti térképrészlet jelenik meg.

- ▶ Érintse meg azon útvonal képernyőgombját, melyen tovább kíván haladni.
- vagy -
- ▶ Érintse meg a **Részletek** képernyőgombot.
Megnyílik a **FORGALMI JELENTÉS** ablak
(lásd "Forgalmi jelentések megjelenítése", 110. oldal).

Tudnivaló: Ha megérint egy KRESZ táblát az **ELŐNÉZET TMC** ablak



térképrészletén (a  képen), akkor megnyílik a jelentés részleteit tartalmazó ablak (lásd "Forgalmi jelentés részleteinek megjelenítése", 111. oldal).

Újrakalkulálás: Utasításra

A **Forgalmi jelentés** képernyőgomb zöld színnel jelenik meg, ha már nincs olyan forgalmi akadály, melyet éppen elkerül.

- ▶ Érintse meg a  (**Forgalmi jelentés**) képernyőgombot.
Megnyílik az **ELŐNÉZET TMC** ablak (lásd fent). Most visszavezetést kérhet az eredeti útvonalra, vagy tovább folytathatja útját az elkerülő útvonalon.


10.18.2 Forgalmi jelentések megjelenítése

Az aktuálisan érvényes forgalmi jelentések sok ablak opcióból elérhetők.

- ▶ Érintse meg a **NAVIGÁCIÓ** ablakban az Opciók > Forgalom pontokat.
Megnyílik a **FORGALMI JELENTÉS** ablak.

A  (Felfelé) és a  (Lefelé) képernyőgombokkal lapozhat a jelentések listájában.

- ▶ Érintse meg a  (Vissza) gombot a **FORGALMI JELENTÉS** ablak bezárásához.



- 1 A **TMC** ikonon felismerhető, hogy a felsorolt forgalmi jelentések rádióadóktól érkeznek. Amennyiben a forgalmi jelentések a **Live** szolgáltatásoktól származnak, akkor ezen a helyen a **Traffic Live** ikon jelenik meg. (Lásd "Forgalmi jelentés", 25. oldal)
- 2 A Forgalmi jelentés képernyőgomb mutatja, milyen jellegű forgalmi jelentések jelennek meg, és hány ilyen jellegű jelentés áll rendelkezésre.
 - ▶ Érintse meg a Forgalmi jelentés pontot annak meghatározásához, hogy mely jelentések jelenjenek meg.
- 3 Ez a jelölés mutatja, hogy az adott jelentés prémium TMC szolgáltatótól származik.

- 4 Itt látja, milyen mértékű az akadályoztatás:

Piros: Az érintett szakasz az akadály miatt nem vagy csak jelentős idővesztéssel (több mint 30 perc) járható. Ez lehet a helyzet pl. több sáv lezárásakor baleset esetén.

Sárga: A szakasz az akadály miatt nem válik járhatatlanná, de késedelem (10-30 perc) várható. Ez lehet a helyzet pl. lassan araszoló forgalom esetén.

Szintelen: Az akadály nem jelentős. Ez lehet a helyzet, ha pl. a sűrű forgalmat csak egy nagyon rövid szakaszon jelentik, ha vészívó oszlopok hibásodtak meg, vagy ha parkolóhelyeket zártak le.

- 5 Itt láthatja, milyen messze van Ön az akadálytól. Ha az akadály nem az Ön útvonalán fekszik, vagy a rendszer már elkerülő útvonalat tervezett, akkor a légvonalban vett távolságot láthatja.
- 6 Itt láthatja, melyik országban fekszik az akadály.



Tudnivaló: A legtöbb rádióadó csak saját országában fekvő akadályokat jelent.

- 7 Itt a jelentett akadályt KRESZ táblaként ábrázolja a rendszer.
- 8 Itt jelenik meg az érintett út.
- 9 Itt láthatja, hogy az akadály az út melyik szakaszán található.
- 10 Az útvonalon lévő akadályokra a navigációs rendszer két módon



reagálhat: Kikerül () vagy Elvet (). A képernyőgomb az aktuális állapotot mutatja. Érintse meg a képernyőgombot az éppen ellentétes beállítás kiválasztásához.

- 11  (Térképen megmutat): Ez a képernyőgomb csak akkor áll rendelkezésre, ha a megjelenített jelentések közül legalább egy érinti az Ön útvonalát. Érintse meg ezt a képernyőgombot, hogy megnyissa az **ELŐNÉZET TMC** ablakot (lásd "Előnézet TMC", 108. oldal).

10.18.3 Forgalmi jelentés részleteinek megjelenítése

- ▶ Érintsen meg egy jelentést, ha azt részletesen meg kívánja jeleníttetni.



A navigációs rendszer felolvassa a jelentést, ha Ön megnyitja a részletes leírást. A felolvasás azonban nem minden nyelven lehetséges.

- ▶ Érintse meg a  (Térképen megmutat) képernyőgombot az érintett szakasz térképen történő megtekintéséhez.

10.18.4 Forgalmi információ beállítások

- ▶ Érintse meg a **FORGALMI JELENTÉS** ablakban a Beállítások pontot.

A **FORGALMI INFORMÁCIÓ BEÁLLÍTÁSOK** ablakban beállíthatja a TMC adót, és konfigurálhatja, hogy milyen hatással legyen az útvonaltervezésre, ha az Ön útvonalát érintő forgalmi jelentés érkezik.

Hangoló üzemmód

Érintse meg a Hangoló üzemmód képernyőgombot, és határozza meg, hogyan legyen beállítva az adó, melyről forgalmi jelentéseket fog a vevő.

- ▶ Automatikus: Az Adó területen a nyílombokkal beállíthat egy másik adót. A rendszer egy másik adót keres, ha a vétel elromlik.
- ▶ Adó tartása: Az Adó területen a nyílombokkal beállíthat egy másik adót. A rendszer ugyanazt az adót keresi meg egy másik frekvencián, ha a vétel elromlik.
- ▶ Frekvencia tartása: Az Adó területen a nyílombokkal beállíthat egy másik frekvenciát. A rendszer nem keres másik adót, ha a vétel elromlik.

Újrakalkulálás

Érintse meg az Újrakalkulálás pontot, és határozza meg, hogyan vegye figyelembe a rendszer az Ön útvonalát érintő forgalmi jelentéseket.

- ▶ Automatikusan: Automatikusan elkerülő útvonal kalkulálódik. Az útvonal újratervezéséről azonban informálja Önt a rendszer.
- ▶ Útasításra: A navigációs készülék szóban informálja Önt, hogy egy forgalmi jelentés az Ön útvonalát érinti. A képernyőn a Forgalmi jelentés mező mutatja a jelentésben szereplő forgalmi akadálytól vett távolságot.

Érintse meg a Forgalmi jelentés mezőt. Ekkor meghatározhatja, hogy kalkulálódjon-e elkerülő útvonal.

10.19 Útnyilvántartás

A navigációs készülékkel útnyilvántartást is vezettethet. Az útnyilvántartást a "Logbook.xls" fájlba jegyzi a program. Ez Microsoft Excellel megnyitható. Minden feljegyzett út ebben a fájlban, a táblázat végén, új bejegyzésként eltárolódik.

A "Logbook.xls" fájl egy útvonal első felvitelekor jön létre a "NAVIGON\Logbook" könyvtárban. Ha ezt a fájlt kitörli, áthelyezi vagy átnevezi, akkor a következő út feljegyzések egy új fájl keletkezik.

Utak felvétele a nyilvántartásba

Automatikusan elmentheti az összes útját.

1. Érintse meg a **NAVIGÁCIÓ** ablakban az Opciók > Beállítások > Navigáció pontokat.
2. Állítsa az Útnyilvántartás beállítását Igen értékre.
3. Érintse meg az OK pontot.

Mostantól minden további út elmentődik, míg Ön az Útnyilvántartás beállítását ismét Nem-re nem állítja. Ki is vehet azonban egyes utakat a nyilvántartásból.



A navigációs rendszer akkor is rögzíti az utakat, ha Ön nem navigál. Ennek feltétele természetesen, hogy a navigációs rendszer be legyen kapcsolva, és GPS jeleket fogjon.

Az út előtt

Ha Ön eltároltatja az útjait az útnyilvántartásba, akkor az út megkezdése előtt megnyílik egy ablak, melybe be kell írnia az adott úthoz szükséges adatokat. Itt azt is megadhatja, hogy ez az adott út ne kerüljön be a nyilvántartásba.

- ▶ Ha ezt az adott utat nem kívánja tároltatni, érintse meg a  (Mégsem) pontot.
 - vagy -
 - 1. Érintsen meg az Út jellege mezőben egyet a lehetséges okok közül.
 - 2. Adjon nevet az Útnyilvántartási adat mezőben az adott útnak, pl. "út a X ügyfélhez".
 - 3. Érintse meg a Tacho állapot pontot.
 - 4. Írja be a jármű kilométerórájának állását.
 - 5. Érintse meg az Indítás pontot.
- Megkezdődik a navigáció.

11 Jármű

Ha a tartóelemet helyesen szerelte fel a járműben, és belehelyezte a navigációs készüléket, akkor a számos új funkciót kínál, melyekkel ellenőrizhetők a járműadatok és értékelhető a vezetési stílus.

Ezeket a funkciókat akkor használhatja, ha a következő feltételek teljesülnek:

- ▶ A navigációs készülék tartóeleme helyesen van felszerelve a járműben (lásd "A navigációs készülék felszerelése", 14. oldal).
- ▶ A navigációs készülék megfelelően van behelyezve a tartóelembe (lásd "A tartóelem behelyezése", 14. oldal).
- ▶ A járműre ráadták a gyújtást.

11.1 Fedélzeti számítógép

A fedélzeti számítógép mutatja a jármű haladási és fogyasztási adatait.

11.1.1 A fedélzeti számítógép megnyitása

1. Érintse meg szükség esetén a  (Főmenü) pontot, hogy megnyissa a **START** ablakot.
2. Érintse meg a **START** ablakban a Jármű > Fedélzeti számítógép pontokat.

Megnyílik a **FEDÉLZETI SZÁMÍTÓGÉP** ablak.

A fedélzeti számítógép a következő adatokat mutatja:

- ▶ átlagsebesség
- ▶ megtett távolság
- ▶ az üzemanyaggal még elérhető távolság
- ▶ átlagos fogyasztás
- ▶ menetidő
- ▶ aktuális fogyasztás

 A gázüzemre is alkalmas járművek esetében az összesen megtehető távolság jelenik meg. A gázzal és benzinnel külön-külön megtehető távolságot akkor láthatja, ha megérinti az  (Info) pontot.

A képernyő alsó szélén lévő képernyőgombon látható, hogy a megjelenített adatok az aktuális útra (**Indulástól**) vagy a legutóbbi nullázás óta eltelt időre (**Hosszú távú**) vonatkoznak.

11.1.2 Időtartam kiválasztása

Érintse meg a **FEDÉLZETI SZÁMÍTÓGÉP** ablakban az **Időtartam** képernyőgombot (Indulástól vagy Hosszú távú felirattal rendelkezik).

Határozza meg, milyen időtartományra vonatkozólag jelenjenek meg az adatok.

- ▶ Indulástól: Ez az időtartam megfelel a kombinált eszköz multifunkciós kijelzőjén az **1-es** tárhelynek. Ez az időtartam akkor indul újra, ha a gyújtást 2 vagy több órára lekapcsolják.
- ▶ Hosszú távú: Ez az időtartam megfelel a kombinált eszköz multifunkciós kijelzőjén a **2-es** tárhelynek. Akkor indul újra, ha túllépi a maximális értékét. További információt a jármű használati utasításában talál.

11.2 **Állapot**

A navigációs készülék két mérőórát tud megjeleníteni. Meghatározható, melyek legyenek azok.

11.2.1 **Az Állapot ablak megnyitása**

1. Érintse meg szükség esetén a  (**Főmenü**) pontot, hogy megnyissa a **START** ablakot.
2. Érintse meg a **START** ablakban a Jármű > Állapot pontokat.
Megnyílik az **ÁLLAPOT** ablak. Két mérőórát mutat.

11.2.2 **Az Állapot ablak konfigurálása**

A navigációs készülék a következő mérőeszközöket tudja megjeleníteni:

- ▶ Fordulatszámérő
- ▶ Hűtőközeg hőmérséklete
- ▶ Külső hőmérséklet



Tudnivaló: Lehetséges, hogy a jármű nem támogatja az összes mérőeszközt, melyet a navigációs készülék meg tud jeleníteni. Ebben az esetben a választék korlátozott.

1. Érintse meg az **ÁLLAPOT** ablakban az Opciók > 1. eszköz pontokat a baloldali mérőeszköz konfigurálásához.
- vagy -
▶ Érintse meg az **ÁLLAPOT** ablakban az Opciók > 2. eszköz pontokat a jobboldali mérőeszköz konfigurálásához.
- vagy -
▶ Érintse meg az **ÁLLAPOT** ablakban azt a mérőeszközt, melyet konfigurálni kíván.
Megnyílik a **1. ESZKÖZ** ill. a **2. ESZKÖZ** lista. Tartalmaz minden megjeleníthető mérőeszközt. A jelenleg megjelenített mérőeszköz jelölést kap a listában.
2. Érintse meg azt a mérőeszközt, melyet meg kíván jeleníttetni.
3. Érintse meg az OK pontot.

11.3 Alkalmazások elektromos járművekhez

11.3.1 Az elektromos járművekhez kialakított alkalmazások megnyitása

1. Érintse meg szükség esetén a  (Főmenü) pontot, hogy megnyissa a **START** ablakot.
2. Érintse meg a **START** ablakban a Jármű > Elektro pontokat.
Megnyílik a legutóbb aktív, elektromos járművekhez kialakított alkalmazás.
A képernyő alsó szélén egy képernyőgomb mutatja az aktív alkalmazást: e-vezérlő, Energiaáramlás vagy Visszanyerés.
 - ▶ Érintse meg ezt a képernyőgombot, hogy megnyissa az egyik nem aktív alkalmazást.

11.3.2 Energiaáramlás


Az alkalmazás grafikusán ábrázolja járművének töltöttségi és fogyasztási állapotait.

- ▶ Nyissa meg az Energiaáramlás alkalmazást (lásd "Az elektromos járművekhez kialakított alkalmazások megnyitása", 116. oldal).

A jármű aktuális töltöttségi és fogyasztási állapotainak animált ábrázolása látható. Az akkumulátor ábrázolásán látható mennyire van még tele.


A következő állapotok jelenhetnek meg:

Haladás




A jármű halad, a vezető gázt ad.
Energia fogy az akkumulátorból.

Rekuperáció



A jármű gurul és a vezető vagy a motorfék által fékeződik. Energiát nyertünk vissza (rekuperáltunk).

Nincs energiaáramlás




A jármű áll vagy üresben gurul, vagy nincs rajta a gyújtás. Nem zajlik sem energiafogyasztás, sem visszanyerés (rekuperáció).

11.3.3 e-vezérlő

Az alkalmazás segítségével a töltési folyamatok és a légkondicionálás az indulási időnek megfelelően tervezhető. Meghatározhatók töltési helyszínek, hogy azokat hozzárendelje a program az indulási időkhöz.

- ▶ Nyissa meg az **E-VEZÉRLŐ** ablakot (lásd "Az elektromos járművekhez kialakított alkalmazások megnyitása", 116. oldal).



- 1 Megnyílik a **TÖLTŐHELYEK** ablak. Érintse meg ezt a képernyőgombot, ha a következő műveletek valamelyikére készül:
 - ▶ Új töltési helyszín bevitele (lásd "Töltési helyszín létrehozása", 119. oldal).
 - ▶ Egy töltési helyszín szerkesztése (lásd "Töltési helyszín szerkesztése", 122. oldal).
 - ▶ Egy töltési helyszín törlése (lásd "Töltési helyszín törlése", 122. oldal).
- 2 Megnyílik az **INDULÁSI IDŐ** ablak. Érintse meg ezt a képernyőgombot egy indulási idő megadásához és egy töltési helyszínhez való hozzárendeléséhez (lásd "Indulási idők meghatározása", 120. oldal).
- 3 Aktiválja a  rádiógombot az alkalmazni kívánt indulási idő mellett.
- 4 Ha az indulási idő aktív (lásd 3. pont), akkor itt a beállításoktól függően különféle információk jelenhetnek meg (balról jobbra):
 - ▶  (**Ismétlés**): az indulási idő rendszeres, pl. 'minden hétfőn 7.30-kor'. Ha egyszeri időpontról van csak szó, akkor ez a szimbólum nem jelenik meg.
 - ▶  (**Légkondicionáló**): a légkondicionáló aktív.
 - ▶  (**Tölteni**): az akkumulátor töltése aktív.
 - ▶ A hét napja: a hétnek az elindulási idő meghatározásakor beállított napja.
 - ▶ Idő: az elindulási idő meghatározásakor beállított idő.

- 5 Ha az akkumulátor töltésére vagy a légkondicionálásra vonatkozólag hibaüzenetek vannak, akkor itt az Üzenetek váraкоznak jelzés jelenik meg.
 - ▶ Érintse meg a  (Lista) képernyőgombot az üzenet(ek) megjeleníttetéséhez.
- 6 Megnyílik a **BEÁLLÍTÁSOK** ablak. Ezek a beállítások alapbeállítások, melyek minden töltési helyszínrre érvényesek (lásd "Beállítások", 121. oldal).

Töltési helyszín létrehozása

Legfeljebb 10 töltési helyszínt határozhat meg és menthet el. Az elmentett töltési helyszínek hozzárendelhetők egy indulási időhöz, és utólag szerkeszthetők, átnevezhetők vagy törölhetők. Egy töltési helyszín már definiált, beállításai azonban módosíthatók.

1. Érintse meg az **E-VEZÉRLŐ** ablakban a  (Lista) képernyőgombot a Töltőhelyek adat mellett jobbra.
Megnyílik a **TÖLTŐHELYEK** lista.
2. Érintse meg a Beszúr pontot.
3. Adjon egy nevet a töltési helyszínnek.
4. Érintse meg a  (Mentés) gombot.

Megnyílik a **TÖLTŐHELY** ablak. A következő beállításokat határozhatja ott meg az új töltési helyszínhez:

- ▶ Légkondicionáló: Aktiválja a beállítás mellett lévő  rádiógombot, ha a hőmérséklet a járműben az indulás időpontjában egy bizonyos értéket el kell, hogy érjen. A hőmérséklet meghatározásához járjon el a "Légkondicionálás kívánt hőmérséklete" pontban leírtak szerint, 121. oldal.
- ▶ Tölteni: Aktiválja a beállítás mellett lévő  rádiógombot, ha a jármű akkumulátorának az indulás időpontjában egy bizonyos töltöttségi állapotban kell lennie. A töltöttségi állapot megfelel az Akkumulátor töltés felső határa beállítás értékének.
- ▶ Akkumulátor töltés felső határa: A beállítás csak akkor aktív, ha a Tölteni beállítás aktív. Itt határozhatja meg, hogy az induláshoz az akkumulátort milyen töltöttségi állapotig kell tölteni. Érintse meg a beállítást, és válassza ki a kívánt értéket (0 % - 100 %).
- ▶ Töltési áram: Itt határozza meg, hogy milyen áramerősséggel lehet tölteni a töltési helyszínen. Érintse meg a beállítást, és válassza ki a helyes értéket (5 A, 10 A, 13 A vagy 16 A).

- ▶ **Éjszakai áram:** Aktiválja a beállítás mellett lévő  rádiógombot, ha a töltési helyszínen kedvező éjszakai tarifájú áram áll rendelkezésre. Érintse meg a beállítást, majd a  (Felfelé) és  (Lefelé) gombok segítségével állítsa be, mikor kezdődik és ér véget az éjszakai áram időszaka. Az akkumulátort így, ha lehet, ebben az időszakban töltsi a rendszer.
- 5. Érintse meg a **Mentés** pontot a töltési helyszín beállításainak mentéséhez.
Megnyílik a **TÖLTŐHELYEK** lista. Az új töltési helyszín megjelenik a listában.
- 6. Érintse meg a **Viszsa** képernyőgombot, hogy megnyissa az **E-VEZÉRLŐ** ablakot.

Indulási idő meghatározása

3 indulási időt definiálhat a töltési folyamatokhoz és légkondicionálásokhoz. Minden indulási időhöz hozzárendelhet egy töltési helyszínt. Ezen kívül meghatározhatja, hogy ismétlődő időpontról van-e szó.

1. Érintse meg az **E-VEZÉRLŐ** ablakban a  (**Módosít**) képernyőgombot jobbra a beállítani kívánt indulási idő mellett.
Megnyílik az **INDULÁSI IDŐ** ablak.
2. A  (**Felfelé**) és  (**Lefelé**) képernyőgombok segítségével állítsa be az időpontot, amikor a töltési folyamatnak ill. a légkondicionálásnak le kell zárulnia.
3. Válassza ki a hét egyik napját a megfelelő képernyőgomb megérintésével.
4. Ha a megadott időpontot rendszeresként kívánja rögzíteni, pl. 'minden hétfőn, 7.30-kor', akkor aktiválja a  (**Ismétlés**) gombot a képernyő jobb felső szélén. A hét több napját is kiválaszthatja, pl. hogy 'minden szombaton és vasárnap, 9.00-kor' időpontot állítson be.
5. Rendelje hozzá az indulási időt szükség esetén egy másik töltési helyszínhez (lásd a következő bekezdést).

Töltési helyszín hozzárendelése

Minden indulási idő hozzá van rendelve egy töltési helyszínhez. Ez a hozzárendelés módosítható.

1. Érintse meg az **E-VEZÉRLŐ** ablakban a  (**Módosít**) képernyőgombot jobbra a töltési helyszínhez hozzárendelni kívánt indulási idő mellett.

- Megnyílik az **INDULÁSI IDŐ** ablak.
- Ha másik töltési helyszínt kíván hozzárendelni, akkor érintse meg a  (Töltőhely hozzárendelése) képernyőgombot.
Megnyílik a **TÖLTŐHELYEK** lista.
 - Érintse meg a kívánt töltési helyszínt annak kiválasztásához.
Megnyílik ismét az **INDULÁSI IDŐ** ablak.
 - Érintse meg a Mentés pontot.
Megnyílik az **E-VEZÉRLŐ** ablak.

Beállítások



Tudnivaló: A következő beállítások nem határozhatók meg egyetlen töltési helyszínhez, hanem minden töltési helyszínre egyaránt érvényesek.

- ▶ Érintse meg az **E-VEZÉRLŐ** ablakban a Beállítások pontot.
Megnyílik a **BEÁLLÍTÁSOK** ablak.

A beállítások két képernyőre vannak elosztva. A  (Balra) és  (Jobbra) képernyőgombokkal lapozhat.

A következő beállításokra van lehetőség:

Légkondicionálás kívánt hőmérséklete: Meghatározhatja azt a hőmérsékletet, melyre a jármű belső hőmérsékletét az indulási időpontig fel kell fűteni vagy le kell hűteni.

Légkondicionálás külső áramellátás nélkül: Meghatározhatja, hogy a járművet az indulási időig csak akkor klimatizálja a rendszer, ha külső töltőállomásra csatlakozik (Nem), vagy akkor is, ha nincs kapcsolatban külső áramellátással (Igen).



Tudnivaló: Az Igen érték kiválasztásának következményeként a légkondicionáló nagyon sok áramot felhasználhat az akkumulátorból. Az akkumulátor teljes lemerülésének elkerülése érdekében a légkondicionálót a rendszer kikapcsolja, ha az akkumulátor töltöttsége egy bizonyos érték alá süllyed. Ezt az értéket az Akkumulátor töltés alsó határa beállításban határozhatja meg.

Akkumulátor töltés alsó határa: Minden egyéb beállítástól függetlenül az akkumulátort legalább eddig az értékig feltölti a rendszer, ha a jármű egy töltőállomáshoz csatlakozik. Míg a töltöttség el nem éri ezt az értéket, még a légkondicionáló sem kapcsol be.

Töltőáram (Azonnali töltés): Itt határozza meg, hogy milyen áramerősséggel lehet tölteni az Ön járművét.

Gyári beállítások visszaállítása: Ezzel a beállítással az **E-VEZÉRLŐ**-ben végrehajtott minden beállítást a gyári értékekre állíthat vissza. Minden töltési helyszín és indulási idő is törlődik.

1. Érintse meg a **Gyári beállítások visszaállítása** pontot.
2. Lekérdezéskor az **Igen** ponttal erősítse meg, hogy valóban vissza kívánja állítani a gyári állapotot.

Töltési helyszín szerkesztése

1. Érintse meg az **E-VEZÉRLŐ** ablakban a  (**Lista**) pontot a **Töltőhelyek** adat mellett jobbra.
Megnyílik a **TÖLTŐHELYEK** lista.
2. Érintse meg a  (**Módosít**) képernyőgombot a módosítani kívánt töltési helyszín mellett jobbra.
3. Végezze el a kívánt módosításokat.
4. Érintse meg a **Mentés** pontot.

Töltési helyszín átnevezése

1. Érintse meg az **E-VEZÉRLŐ** ablakban a  (**Lista**) pontot a **Töltőhelyek** adat mellett jobbra.
Megnyílik a **TÖLTŐHELYEK** lista.
2. Érintse meg a  (**Módosít**) képernyőgombot az átnevezni kívánt töltési helyszín mellett jobbra.
3. Érintse meg az **Átnevezés** pontot.
4. Írja be az új nevet.
5. Érintse meg a  (**Mentés**) gombot.

Töltési helyszín törlése



Tudnivaló: Az indulási időhöz hozzárendelt töltési helyszínek nem törölhetők. Ehhez előbb egy másik töltési helyszínhez kell rendelnie az adott indulási időt (lásd "Töltési helyszín hozzárendelése", 120. oldal).

1. Érintse meg az **E-VEZÉRLŐ** ablakban a  (**Lista**) pontot a **Töltőhelyek** adat mellett jobbra.
Megnyílik a **TÖLTŐHELYEK** lista.
2. Érintse meg a  (**Módosít**) képernyőgombot az átnevezni kívánt töltési helyszín mellett jobbra.
3. Érintse meg a **Törlés** pontot.
Megnyílik a **TÖLTŐHELYEK** lista. A töltési helyszín törlődött a listából.

11.3.4 Energia-visszanyerés

Ez az alkalmazás sávos diagramon ábrázolja az energia-visszanyerés értékét az elmúlt 30 percben, pl. fékezésnél vagy lejtőn gurulásnál.

- Nyissa meg az **ENERGIA-VISSZANYERÉS** ablakot (lásd "Az elektromos járművekhez kialakított alkalmazások megnyitása", 116. oldal).



- 1 A legutóbbi 30 perc mindegyikét egy-egy sáv jelöli az adott perc átlagos energia-visszanyerését (rekuperáció) mutatva.
- 2 Egészen balra nagy méretben látható az aktuális érték.
- 3 A sáv maximum 500 Wh-t mutathat. Az ezt meghaladó értékeket egy kis nyíl jelzi a sávon (📈).

12 Média


Az integrált multimédia alkalmazás alkalmazható

- az autórádió vezérlésére
- az autórádió CD lejátszójának vezérlésére
- a navigációs készülékbe helyezett memóriakártyán lévő audio fájlok lejátszására
- egy Bluetooth-szal kapcsolódó készüléken (telefon, okostelefon vagy Bluetooth-képes MP3 lejátszó) lévő audio fájlok lejátszására
- az autórádió AUX bemenetére csatlakoztatott készüléken lévő audio fájlok lejátszására
- a navigációs készülékbe helyezett memóriakártyán lévő grafikus fájlok megjelenítésére

12.1 Az autórádió vezérlése

A navigációs készülék az autórádió alapvető funkcióinak vezérlésére is használható.

1. Érintse meg szükség esetén a **88** (Főmenü) pontot, hogy megnyissa a **START** ablakot.
2. Érintse meg a **START** ablakban a **Média** > **Rádió** pontokat.
Megnyílik a **RÁDIÓ** ablak.



- 1 Az aktuálisan kiválasztott frekvenciasáv megjelenítése (lásd a 10 pontot is).
- 2 Az adó logója. A logo csak akkor jelenik meg, ha rendelkezésre áll.



Tudnivaló: Egyre több logó áll rendelkezésre. A navigációs készülékben meglévő logók frissítése egészen egyszerűen elvégezhető a **Fresh** szoftver segítségével. A **Fresh** ingyenesen letölthető a www.garmin.com/pid weboldalról.

- 3 Tárolási szám. Ha az adó el van tárolva a rádióban, akkor itt megjelenik a tárolóhely száma.
- 4 Az adó neve. Ha az adó nem sugároz nevet, akkor itt az adó frekvenciája jelenik meg.
- 5 Rádiószöveg. Ha az adó rádiószöveget sugároz, akkor a szöveg itt megjelenik. DAB-vétel esetén a dal címe és előadója jelenik meg, ha az információ rendelkezésre áll.
- 6 Állomáskeresés lefelé: A legközelebbi frekvenciát keresi lefelé, melyen egy adó fogható (lásd még "Egy adó kiválasztása", 126. oldal).
- 7 Keresés. Az egész frekvenciasávot végigkeresi. Minden megtalált adóról pár másodpercig játszik, mielőtt tovább keresne.

- 8 Állomáskeresés felfelé: A legközelebbi frekvenciát keresi felfelé, melyen egy adó fogható (lásd még "Egy adó kiválasztása", 126. oldal).
- 9 Opciók. Itt hangbeállításokat végezhet. Ezen kívül meghatározhatja, hogy a forgalmi jelentéseket bejuttatja-e a rendszer vagy sem.
- 10 Frekvenciasáv. Itt állítható be a frekvenciasáv. A képernyőgombon megjelenik az aktuális frekvenciasáv (AM, FM vagy DAB).
- 11 Tárolt adók. Itt menthető el az aktuális adó, vagy kiválasztható egy már elmentett adó.



12.1.1 Frekvenciasáv kiválasztása

A Frekvenciasáv képernyőgombon megjelenik az aktuális frekvenciasáv (AM, FM vagy DAB).


1. Érintse meg a **RÁDIÓ** ablakban a Frekvenciasáv képernyőgombot.
Megnyílik a rendelkezésre álló frekvenciasávok listája.
2. Érintse meg azt a frekvenciasávot, melyen adókat szeretne venni.
Ha a DAB van kiválasztva, de rossz a vétel, akkor a rádió automatikusan FM frekvenciára vált. Elképzelhető, hogy ekkor a dal címe és előadója már nem jelenik meg.

Ha FM-vétel sincs, akkor megjelenik a  (Nincs vétel) ikon.

12.1.2 Egy meghatározott frekvencia beállítása

- ▶ A **RÁDIÓ** ablakban tartsa lenyomva a  (Felfelé) vagy a  (Lefelé) gombot addig, míg a **FREKVENCIA** ablak meg nem nyílik.

A frekvencia 0,1MHz-es (FM), 9kHz-es (AM) lépésekben vagy csatornák szerint (DAB) módosítható.


- ▶ Érintse meg röviden a  (Felfelé) vagy a  (Lefelé) pontot, hogy a frekvenciát egy lépéssel módosítsa.
- ▶ Érintse meg a képernyőgombokat hosszabb ideig, ha egyszerre több lépéssel szeretné a frekvenciát módosítani.
- ▶ Érintse meg a  (Vissza) pontot, hogy ismét visszakérüljön a **RÁDIÓ** ablakba.

12.1.3 Egy adó kiválasztása

Egy konkrét frekvencia beállítása helyett manuálisan is kereshet adókat.



Tudnivaló: Az autórádióban beállíthatja, hogy az adókereséskor az összes adót keresesse a rendszer, vagy csak az elmentett adók listáján menjen végig a keresés. További információt ezzel kapcsolatban a rádió kézikönyvében talál.

- ▶ Érintse meg a **RÁDIÓ** ablakban a  (Állomáskeresés felfelé) pontot a legközelebbi olyan frekvencia felfelé történő kereséséhez, melyen egy adó fogható.

- ▶ Érintse meg a **RÁDIÓ** ablakban a  (Állomáskeresés lefelé) pontot a legközelebbi olyan frekvencia lefelé történő kereséséhez, melyen egy adó fogható.

Ha a forgalmi jelentések bejátszása (TP) aktív, akkor csak olyan adókat keres a rendszer, melyek forgalmi jelentéseket sugároznak.

12.1.4 Keresés: Keresés a teljes frekvenciasávon

A navigációs készülék lehetővé teszi az automatikus keresést a teljes aktuális frekvenciasávon. Minden megtalált adóról pár másodpercig játszik, mielőtt tovább keresne.

1. Érintse meg a **RÁDIÓ** ablakban a Keresés pontot.
Megkezdődik a keresés. A keresés alatt a Keresés képernyőgomb színes kiemelést kap (zöld). Ezen kívül a **Keresés** felirat is megjelenik a képernyő felső szélén.
2. Érintse meg ismét a Keresés gombot, ha az egyik adó megtetszett.
A keresés leáll.

12.1.5 Tárolt adók

Minden frekvenciasávhoz 12 tárolóhely áll rendelkezésre, melyekre elmentheti kedvenc adóit.

Egy adó eltárolása

Állítsa be az eltárolni kívánt adót. Az adót beállíthatja a navigációs készüléken vagy a rádión is.

1. Érintse meg a **RÁDIÓ** ablakban az  (Tárolt adók) pontot.
Megnyílik az aktuális frekvenciasáv elmentett adóinak listája.
2. Tartsa nyomva a tárolóhelyet, melyre az adót el kívánja menteni, míg egy nyugtázó hang nem hallatszik.

Az adó most bekerült a listaiba.

3. Érintse meg a **Bezár** pontot.

Megnyílik ismét a **RÁDIÓ** ablak. Most megjelenik a tárolóhely száma az adó elnevezése előtt.


Egy elmentett adó kiválasztása


1. Érintse meg a **RÁDIÓ** ablakban az  (Tárolt adók) pontot.
Megnyílik az aktuális frekvenciasáv elmentett adóinak listája.
2. Érintse meg röviden azon adó tárhelyét, melyet hallgatni szeretne.
Az adó elnevezése mellett megjelenik az  (Aktuális adó) szimbólum, és Ön ezt az adót hallja.
3. Érintse meg a **Bezár** pontot.
Megnyílik ismét a **RÁDIÓ** ablak. Megjelenik az adó elnevezése és a tárolóhely száma.

12.2 Médialejátszó

A navigációs készülék Media Player-ként is használható.

1. Érintse meg szükség esetén a  (Főmenü) pontot, hogy megnyissa a **START** ablakot.
2. Érintse meg a **START** ablakban a **Média** > **Médialejátszó** pontokat.
Megnyílik a **MÉDIALEJÁTSZÓ** ablak.



- 1 Aktuálisan kiválasztott forrás. Lásd még a 10. pontot.
- 2 Media információk (ID3 tag).
Itt jelenik meg (fentről lefelé) a jelenleg játszott zeneszám címe, a művész neve és az album címe, valamint az album borítója (balra fent), amennyiben ezek az információk megtalálhatók egy ID3 tagben. Ha nem áll rendelkezésre ilyen információ, akkor megjelenik a fájlnev és annak a könyvtárnak a neve, amelyben a fájl található.
- 3 Folyamatjelző. Az audiofájl teljes hosszát mutatja.
A folyamatjelző baloldalán az aktuális fájl már lejátszott ideje látható. A folyamatjelző színes része is ezt mutatja.
A folyamatjelző jobboldalán az aktuális fájlból még fennmaradó idő látható. A folyamatjelző pontozott része is ezt mutatja.
 - ▶ Érintse meg a fennmaradó időt, hogy megjelenítse az aktuális fájl teljes idejét.
 - ▶ Érintse meg a teljes időt, hogy ismét az aktuális fájl fennmaradó ideje jelenjen meg.
- 4 Vissza
 - ▶ Rövid lenyomás
A fájl eleje: előző fájl lejátszása
A fájl közepén: ugrás a fájl elejére
 - ▶ Hosszú lenyomása: gyors visszatekerés
- 5 Lejátszás indítása / megállítása
 - ▶  Lejátszás indítása
 - ▶  Lejátszás megállítása
- 6 Előre
 - ▶ Rövid lenyomása: következő fájl lejátszása
 - ▶ Hosszú lenyomása: gyors előretekérés
- 7 Megnyílik a **START** ablak.
- 8 Megnyílik a hangerő sor (csak akkor áll rendelkezésre, ha a rendszer nincs kapcsolatban a rádióval).
- 9 Megnyílik a **FÁJLKEZELŐ** ablak. Itt választhatja ki azon médiafájlokat, melyeket le kíván játszani. Itt állíthatja be a lejátszási sorrendet és az ismétlési üzemmódot is, és itt indíthatja el a gyors átfutást (Keresés) is.
- 10 Média forrása: Az aktuális forrás megjelenik a képernyőgombon és a jobb felső képernyőszélen is (lásd 1. pont).
Lehetséges források: SD kártya, CD, BT-Audio, AUX.
- 11 Opciók, Hang és TP beállítások (csak, ha a rendszer csatlakozik a rádióhoz), lásd "Opciók a rádióhoz és a Media Playerhez", 132. oldal.
- 12 Vissza a legutóbb megnyitott ablakba.

12.2.1 Támogatott audiofájlok

Vezérelhető a navigációs készülék CD lejátszójába helyezett audio CD-k lejátszása. Ezen felül a következő formátumú audiofájlokat tud lejátszani:

MP3, WMA, OGG Vorbis, AAC, FLAC

12.2.2 Médiaforrás kiválasztása

A Média forrása képernyőgombon megjelenik az aktuális forrás (AUX, BT, CD vagy SD).

1. Érintse meg a **MÉDIALEJÁTSZÓ** ablakban a Média forrása képernyőgombot.

Megnyílik a médiaforrások listája.

- ▶ AUX: Egy külső készülék, mely kábellel csatlakozik az autórádió AUX bemenetére. További információt ezzel kapcsolatban az autórádió kézikönyvében talál.
- ▶ BT-Audio: Egy készülék (mobiltelefon, okostelefon vagy Bluetooth-képes MP3 lejátszó), mely Bluetooth segítségével kapcsolódik a navigációs készülékhez. A készüléknek támogatnia kell az A2DP Bluetooth protokollt. Ha két ilyen készülék csatlakozik a navigációs készülékhez, akkor itt mindkettő megjelenik.
- ▶ CD: Az autórádióba helyezett CD. További információt ezzel kapcsolatban az autórádió kézikönyvében talál.
- ▶ SD kártya: A navigációs készülékbe helyezett SD kártya.

Az aktuális forrást színes pont jelöli (zöld).

Érintse meg azt a forrást, melynek fájljait hallgatni kívánja.



A Bluetooth-képes készülék navigációs készülékhez történő csatlakoztatására vonatkozó részletes információk a "Bluetooth kapcsolat" fejezetben találhatók, 139. oldal.



Tudnivaló: Nem minden Bluetooth-képes készülék kompatibilis 100%-ig. Készüléktől függően előfordulhat, hogy egyes funkciók nem vagy csak korlátozottan elérhetők.



Tudnivaló: Ha a navigációs készülék nincs felszerelve a járműben, akkor az AUX és a CD pontok nem jelennek meg.

Ha az AUX bemenet az autórádió beállításaiiban inaktív, akkor az AUX nem jelenik meg. További információt ezzel kapcsolatban a rádió kézikönyvében talál.



Tudnivaló: A BT-Audio esetében a fájlok lejátszásában szünetek állhatnak be, ha a csatlakoztatott készülék (mobiltelefon, okostelefon vagy Bluetooth-képes MP3 lejátszó) és a navigációs készülék között a távolság túl nagy, vagy ha tárgyak találhatók a két készülék között.



Tudnivaló: A memóriakártya cseréjét csak bekapcsolt állapotban érzékeli a készülék. Ha a memóriakártyát nem ismeri fel a rendszer, akkor a készülék bekapcsolt állapotában helyezze be ismét.

12.2.3 Lejátszandó fájlok kiválasztása

- ▶ Érintse meg a **MÉDIALEJÁTSZÓ** ablakban a  (Fájkezelő) pontot.

Megnyílik a **FÁJLKEZELŐ** ablak.

A lista tetején látható a könyvtár címe, melynek tartalmát éppen megjeleníti a rendszer. Azalatt láthatók ábécé sorrendben először az alkönyvtárak, majd az aktuális könyvtár fájjai. Az alábbi jelölések láthatók:



Mappa: Megjelennek az aktuális könyvtár alkönyvtárai.

- ▶ Érintsen meg egy alkönyvtárt annak megnyitásához.



Tudnivaló: Ha az alkönyvtár nem tartalmaz lejátszható audiofájlokat vagy alkönyvtárt, akkor nem is nyitható meg.



Fájl: Csak olyan fájlok jelennek meg, melyeket a Media Player le tud játszani (lásd "Támogatott audiofájlok", 129. oldal).

- ▶ Érintse meg az  (Egy szinttel feljebb) pontot, hogy az eggyel magasabb szintű könyvtárat nyissa meg.
- ▶ Érintse meg az egyik médiafájl nevét, hogy kiválassza azt a lejátszáshoz. A fájl neve mellett megjelenik az  (Aktuális fájl) szimbólum, és Ön ezt a fájlt hallja. A fájl akkor is kiválasztva marad, ha egy másik könyvtárat nyit meg.

Érintse meg a  (Bezár) pontot, hogy ismét visszakérüljön a **MEDIA-PLAYER** ablakba.

12.2.4 A lejátszási üzemmód kiválasztása

Az aktuális könyvtár fájllai több különböző módon is lejátszhatók.

1. Érintse meg a **MÉDIALEJÁTSZÓ** ablakban a  (Fájlkezelő) pontot.

Megnyílik a **FÁJLKEZELŐ** ablak.

Az ablak alsó szélén több képernyőgomb látható az egyes lejátszási üzemmódokkal.

Az aktuális lejátszási mód színes jelölést kap (zöld).



(Standard): Az aktuális könyvtár számait a megjelenített sorrendben játssza le a rendszer.



(Mix): Az aktuális könyvtárnak és alkönyvtárainak a számait véletlenszerű sorrendben játssza le a rendszer.



(Ismétlés): Az aktuális könyvtárnak és alkönyvtárainak a számait a megjelenített sorrendben játssza le a rendszer. Ha minden szám lement, akkor a lejátszás előlről kezdődik.



(Keresés): Az aktuális könyvtárnak és alkönyvtárainak a számaiból egymás után egy kicsit lejátszik a rendszer. Érintse meg ismét a Keresés pontot, ha az aktuális számot teljesen végig kívánja hallgatni.




Tudnivaló: Lehetséges, hogy a kiválasztott médiaforrás nem támogatja az összes lejátszási módot, melyre a navigációs készülék képes. Ebben az esetben a választék korlátozott.



2. Érintse meg a kiválasztott lejátszási mód képernyőgombját.
3. Érintse meg a  (Bezár) pontot, hogy ismét visszakerüljön a **MEDIA-PLAYER** ablakba.

12.2.5 A lejátszás vezérlése

A lejátszás vezérlésére a következő képernyőgombok szolgálnak:

- ▶  (Vissza)

- ▶ Rövid lenyomása: előző fájl lejátszása
A fájl eleje: előző fájl lejátszása
A fájl közepén: ugrás a fájl elejére
- ▶ Hosszú lenyomása: gyors visszatekerés

- ▶  (Lejátszás): Elindítja, illetve folytatja az aktuális fájl lejátszását.
- ▶  (Szünet): Megszakítja az aktuális fájl lejátszását.
- ▶  (Tovább)
 - ▶ Rövid lenyomása: következő fájl lejátszása
 - ▶ Hosszú lenyomása: gyors előretekérés

12.3 Opciók a rádióhoz és a Media Playerhez

Az audio alkalmazások opciói között szabályozhatja a hangzást, és meghatározhatja, hogy a rádióadó által sugárzott forgalmi jelentéseket bejuttassa-e a rendszer.



Tudnivaló: Az opciók csak akkor állnak rendelkezésre, ha a navigációs készüléket felszerelte a járműben.

12.3.1 Forgalmi jelentés (TP)

Az autórádió kikapcsolhatja a zenelejátszást vagy a navigációs utasításokat, és helyette forgalmi információkat játszhat le, ha éppen érkeznek.

Ha a forgalmi jelentéseket bejuttassa a rendszer, akkor a képernyő felső szélén a **TP** ikon látható.

1. Érintse meg a **RÁDIÓ** ablakban vagy a **MÉDIALEJÁTSZÓ** ablakban az Opciók pontot.
Megnyílik a rendelkezésre álló opciók listája. A **TP** adat mellett látható, hogy a forgalmi jelentések bejuttatása aktivált-e vagy sem.
2. Érintse meg a **TP** adatot az éppen ellentétes beállítás kiválasztásához.

Ha a **TP** aktív, és forgalmi jelentést küld az adó, akkor megjelenik egy üzenetablak.

- ▶ Érintse meg a Mégsem pontot, ha nem kívánja meghallgatni a forgalmi jelentést.

12.3.2 Hang

A navigációs készüléken kiemelheti a magas vagy a mély hangokat, és szabályozhatja a balance-ot is.

- ▶ Érintse meg a **RÁDIÓ** ablakban vagy a **MÉDIALEJÁTSZÓ** ablakban az Opciók > Hang pontot.
Megnyílik a **HANG** ablak.



- 1 A magas és mély hangok értékeit egy függőleges skála színesen jelzi (zöld).
- 2 A balance a jármű belsejének sematikus ábrázolásán színesen jelölve látható (zöld).
- 3 Ha hátsó hangszórók is találhatók a járműben, akkor az elől-hátul balance szabályzója is látható.

Így szabályozhatja a hangzást:

1. Tolja el a színes jelöléseket, míg elégedett nem lesz a hangzással.
2. Érintse meg az OK pontot.

12.3.3 Hangerő

A rádió és a Media Player hangereje egymástól függetlenül szabályozható.

Ha a készüléket felszerelte a gépjárműben:

- A hangerőt szabályozhatja a rádión, ha a **MÉDIALEJÁTSZÓ**, illetve a **RÁDIÓ** ablak meg van nyitva, és éppen nem hallatszik navigációs utasítás.

Ha a készüléket nem szerelte fel a gépjárműben:

1. Érintse meg a  (Hangerő) gombot.

Megnyílik a hangerő ikonsor. Három képernyőgombot tartalmaz a hangerő állításához:



2. Érintse meg ismét a  (Hangerő) gombot, vagy várjon pár másodpercet.

Bezárul a hangerő ikonsor.

12.4 Képek

A navigációs készülék a belehelyezett memóriakártyán lévő képfájlokat is meg tudja jeleníteni.

12.4.1 Alkalmas fájlok

A képnézegető a következő formátumú fájlok megjelenítésére képes: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF.

A képnézegetőben nézni kívánt képek nem lehetnek nagyobbak 2048 x 1536 képpontnál.

Ezen kívül a fájl méret is korlátozott:

Fájlformátum	Max. méret
JPG, JPEG, BMP	4 MB
Minden más	1 MB

12.4.2 A képnézegető megnyitása

1. Érintse meg szükség esetén a  (Főmenü) pontot, hogy megnyissa a **START** ablakot.
2. Érintse meg a **START** ablakban a Média > Képek pontokat.

12.4.3 Képfájl kiválasztása

- ▶ Érintse meg a **KÉPEK** ablakban a Tallózás pontot.

Megnyílik az **AKTUÁLIS KÖNYVTÁR** ablak. A lista tetején látható az aktuális könyvtár elnevezése. Az alatt pedig a fájlok és az alkönyvtárak felsorolása jelenik meg. Az alábbi jelölések láthatók:



Képfájl: Csak olyan fájlok jelennek meg, melyeket a képnézegető támogat (lásd "Alkalmas fájlok", 134. oldal).

Rövid idő múlva a  szimbólum helyett a kép miniatűr nézete jelenik meg.




Mappa: Megjelennek az aktuális könyvtár alkönyvtárai.

- ▶ Érintsen meg egy alkönyvtárt annak megnyitásához.
- ▶ Érintse meg az  (Egy szinttel feljebb) pontot, hogy az eggyel magasabb szintű könyvtárat nyissa meg.

- ▶ Érintsen meg egy képfájlt annak megjelenítéséhez.
- ▶ Érintse meg a  (Bezár) képernyőgombot az **AKTUÁLIS KÖNYVTÁR** ablak bezárásához anélkül, hogy egy fájlt kiválasztana.

12.4.4 A képnézegető kezelése

A **KÉPEK** ablakban a megjelenítés vezérlésére három képernyőgomb áll rendelkezésre:

- ▶  (Vissza): Az előző képet mutatja
- ▶  (Teljes képernyő): **Teljes képernyő** módba kapcsol. Érintse meg a képet egy tetszőleges helyen, az üzemmód bezárásához.
- ▶  (Tovább): A következő képet mutatja


12.4.5 A lejátszási üzemmód kiválasztása


A nézegetés során a képek sorrendje is befolyásolható.

1. Érintse meg a **KÉPEK** ablakban a Tallózás pontot.

Megnyílik a **FÁJLKEZELŐ** ablak.

Az ablak alsó szélén több képernyőgomb látható az egyes lejátszási üzemmódokkal.

 (Standard): A memóriakártyán lévő minden kép egymás után megjelenik. Ha a könyvtár minden képe megjelent, akkor a rendszer a következő könyvtárra ugrik.

 (Mix): A memóriakártyán lévő minden kép megjelenik tetszőleges sorrendben.

2. Érintse meg az egyik képernyőgombot, hogy az annak megfelelő üzemmódot beállítsa.

3. Érintse meg a  (Bezár) pontot, hogy ismét visszakerüljön a **KÉPEK** ablakba.

12.5 A képnézegető opciói

A képnézegető opcióiban elindíthat egy diavetítést, vagy kiválaszthatja a képernyővédő háttérképét.

12.5.1 Diavetítés (Diavetítés)

A memóriakártyán lévő képeket diavetítésként is megjelenítheti. Ekkor a képernyőn nem láthatók kezelőelemek.



Tudnivaló: Ha a navigációs készüléket beszerelte a járműbe, akkor haladás közben nem játszható le diavetítés.

Diavetítés

- ▶ Érintse meg a **KÉPEK** ablakban az Opciók > Diavetítés pontokat. Megkezdődik a diavetítés. A memóriakártyán lévő képek egymás után megjelennek. Ha egy könyvtár minden képe megjelent, akkor a következő könyvtár képei következnek.
- ▶ Érintse meg a képernyőt egy tetszőleges helyen a diavetítés megszakításához.

Diavetítés mix

- ▶ Érintse meg a **KÉPEK** ablakban az Opciók > Diabemutató mix pontokat. Megkezdődik a diavetítés. A memóriakártyán lévő képek tetszőleges sorrendben jelennek meg.
- ▶ Érintse meg a képernyőt egy tetszőleges helyen a diavetítés megszakításához.

12.5.2 A képernyővédő háttérképe



Tudnivaló: Ez a funkció alapesetben nem áll rendelkezésre. A **Fresh** szoftver segítségével azonban egészen egyszerűen telepíthető. A **Fresh** ingyenesen letölthető a www.garmin.com/pid weboldalról.

A memóriakártyán lévő bármely kép használható a képernyővédő háttérképeként.



További információt a képernyővédővel kapcsolatban a "Képernyővédő" fejezetben talál, 17. oldal.

Kép kiválasztása a képernyővédő háttérképeként

1. Jelenítse meg azt a képet, melyet a képernyővédő háttérképeként kíván használni (lásd "Képfájl kiválasztása", 134. oldal).

- Érintse meg a **KÉPEK** ablakban az Opciók > Kép választása a készenléti állapothoz pontokat.

A képet most beállítja a rendszer a képernyővédő háttérképének.

A képernyővédő visszaállítása

- Érintse meg a **KÉPEK** ablakban az Opciók > Készenléti állapotban megjelenítendő kép visszaállítása pontokat.

A képernyővédő most ismét az alapértelmezett grafikát használja.

13 Kihangosító modul

A navigációs készülék kihangosító modullal rendelkezik, mely támogatja a Bluetooth kapcsolatot a Bluetooth-képes mobiltelefonok és a MP3 lejátszók felé. Egyszerre maximum két mobiltelefonnal, illetve MP3 lejátszóval lehet kapcsolatban.

Ha kapcsolatot hozott létre egy mobiltelefonnal, akkor a navigációs készüléket a mobiltelefon kihangosítójaként használhatja.

Ha kapcsolatot létesített egy olyan okostelefonnal, mely képes megosztani internetkapcsolatát a navigációs készülékkel (tethering), akkor hozzáfér a **Live Services** aktuális online szolgáltatásaihoz.



Tudnivaló: Nem minden Bluetooth-képes készülék kompatibilis 100%-ig. Készüléktől függően előfordulhat, hogy egyes funkciók nem vagy csak korlátozottan elérhetőek. Előfordulhat, hogy egy készülék (mobiltelefon, okostelefon vagy Bluetooth-képes MP3 lejátszó) nem csatlakoztatható, ha egy bizonyos másik készülék már csatlakoztatva van.

A kihangosító modul megnyitása

- Érintse meg szükség esetén a  (**Főmenü**) pontot, hogy megnyissa a **START** ablakot.
- Érintse meg a **START** ablakban a Telefon pontot.

Megnyílik a **KIHANGOSÍTÓ MODUL** ablak.

Ha először indítja el a kihangosító modult, akkor megnyílik egy ablak, melyben megkezdheti a Bluetooth-képes készülékek keresetét.

- Érintse meg az Igen pontot, ha most kívánja elindítani a keresést, és kapcsolatot akar létrehozni egy mobiltelefonnal. Amint a navigációs készülék megtalálta a Bluetooth készüléket, kezdeményezheti a kapcsolódást (lásd "Összekapcsolódás egy készülékkel", 140. oldal).
- Érintse meg a Nem pontot, ha később kívánja kezdeményezni a kapcsolódást (lásd "Bluetooth készülékek keresése és összekapcsolódás" fejezet, 139. oldal).

A kihangosító modul elemei

A **KIHANGOSÍTÓ MODUL** ablakból minden funkció elérhető.



- 1 A kihangosító modul állapotjelzője. Ez az állapotjelző a navigációs szoftverben is látható (lásd "Bluetooth / Telefon", 26. oldal).
- 2 A 1-es Telefon és 2-es Telefon képernyőgombok az aktív telefon kiválasztására szolgálnak (lásd "Mobiltelefon aktiválása", 143. oldal).
A jelenleg aktív telefon képernyőgombja lenyomottként ábrázolódik (itt: 1-es Telefon). Az aktív telefon elnevezése megjelenik a képernyőgomb mellett.
A képernyőgombok különböző színűek lehetnek:
 - Zöld, ha egy mobiltelefon "1-es Telefon" ill. "2-es Telefon" néven kapcsolódik.
 - Fehér, ha nem kapcsolódik mobiltelefon.
- 3 Gyorsszám képernyőgombok. Lásd "Gyorsbillentyű", 152. oldal.
- 4 Visszatér a legutóbb megnyitott ablakba.
- 5 Megnyílik az **ISMERT KÉSZÜLÉKEK** ablak. Itt állíthatja be, mely készülékek kapcsolódnak a kihangosító modulhoz (lásd "Készülék kapcsolódása", 141. oldal).
- 6 Ha ezt a képernyőgombot megnyomja, akkor visszakerül a **START** ablakba.

Ezen kívül a következő, feliratos képernyőgombok láthatók:

Billentyűzet: Megnyitja a billentyűzetet, melyen telefonszámok tárcsázhatók (lásd "Telefonszám tárcsázása", 148. oldal).

Telefonkönyv: Megnyitja az aktív telefon telefonkönyvét (lásd "Egy szám felhívása a telefonkönyvből", 148. oldal, és "Egy kapcsolat felkeresése a telefonkönyvből", 151. oldal).

Legutóbbi hívások: Megnyitja az aktív telefon híváslistáját (lásd "Szám hívása a legutóbbi beszélgetőpartnerek közül", 149. oldal).

Hangvezérlés: Megnyitja a **HANGVEZÉRLÉS** ablakot, melyben hangvezérlés útján hívást kezdeményezhet (lásd "Telefonhívás hangvezérléssel", 146. oldal).



Tudnivaló: Ha a készülék nem áll Bluetooth kapcsolatban mobiltelefonnal, vagy a felhasználói felület nyelvén nem áll rendelkezésre a hangvezérlés, akkor a Hangvezérlés képernyőgomb helyett a Beállítások képernyőgomb jelenik meg.

13.1 Bluetooth kapcsolat

Ahhoz, hogy a navigációs készülék kihangosító modulját használni tudja, annak legalább egy Bluetooth készülékkel kapcsolatban kell állnia.



Tudnivaló: A navigációs készüléket és a mobiltelefont megfelelő módon kell konfigurálni, hogy a Bluetooth kapcsolat a két készülék között létrejöhessen.

További információt a navigációs készülék konfigurációjával kapcsolatban a "Beállítások" fejezetben talál, 152. oldal.

A mobiltelefon konfigurációjával kapcsolatban további információt annak kézikönyvében talál.

13.1.1 Bluetooth készülékek keresése és összekapcsolódás

Az összekapcsolódás azt az eljárást jelenti, mely során két Bluetooth-készülék jelszóval védett kapcsolatba lép egymással. Ekkor mindkét készüléknek azonos jelszót kell a másik felé továbbítani. A jelszót és a kapcsolati adatokat mindkét készüléken elmenti a kezelőszoftver, így az összekapcsolódási eljárást (jelszó megadása) csak első alkalommal kell elvégezni. Az egyszer már csatlakoztatott készülékeket az **ISMERT KÉSZÜLÉKEK** lista tartalmazza.

A navigációs készülék automatikusan képes kapcsolódni a legutóbb csatlakoztatott készülékkel, amint a vételi közelségbe kerül.

A navigációs készülék kihangosító modulja összesen 4 csatlakoztatott mobiltelefon, ill. Bluetooth-képes MP3 lejátszó kapcsolati adatait képes tárolni és kezelni. Minden összekapcsolt mobiltelefonról importálható a telefonkönyv és a híváslista, illetve ezek el is menthetők a kapcsolati adatokkal együtt.



Tudnivaló: A telefonkönyv és a híváslista csak akkor áll rendelkezésre, ha az adott mobiltelefon éppen csatlakoztatva van. A telefonkönyv és a híváslista importálására vonatkozó információkat a "Telefonkönyv importálás" fejezetben (144. oldal) és a "Legutóbbi hívások importálása" fejezetben (145. oldal) találja.

Készülékek keresése

1. Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth a mobiltelefonon és a navigációs készüléken egyaránt aktiválva van.
2. Érintse meg a **KIHANGOSÍTÓ MODUL** ablakban az  (Ismert készülékek) pontot.
Megnyílik az **ISMERT KÉSZÜLÉKEK** ablak.
3. Érintse meg az **Opciók > Készülékek keresése** pontot.
A navigációs készülék megkezdi a Bluetooth készülékek keresését, és minden felismert készüléket felsorol a **FELISMERT KÉSZÜLÉKEK** ablakban.

Összekapcsolódás egy készülékkel

4. Érintse meg a **FELISMERT KÉSZÜLÉKEK** ablakban annak a készüléknek a nevét, melyhez kapcsolatot kíván kiépíteni.
 - ▶ Ha már 4 mobiltelefonnal kapcsolatban van, akkor a rendszer felkéri Önt, hogy töröljön egy készüléket az **ISMERT KÉSZÜLÉKEK** listából (lásd "Készülék törlése", 143. oldal).
 5. A navigációs készülék is felkéri Önt, hogy adjon meg egy jelszót.
 - ▶ Ha mobiltelefonnal hoz létre kapcsolatot, akkor a **Kód** mezőben adjon meg egy jelszót (1-16 számjegy), és érintse meg az **(OK)** gombot. Ezután adja meg ugyanezt a jelszót a mobiltelefonon.
 - ▶ Egy modern okostelefonnal való kapcsolódás esetén valószínűleg nincs szükség jelszó megadására. Ehelyett az okostelefonon és a navigációs készüléken megjelenik egy szám. Ellenőrizze, hogy a két szám megegyezik-e. Majd erősítse meg azt mindkét készüléken.
- A kapcsolódási eljárás lezajlik, és a két készülék összekapcsolódik. Az összekapcsolt készülék megjelenik az **ISMERT KÉSZÜLÉKEK** listában (zöld szimbólum).

13.1.2 Kapcsolódás kezdeményezése a mobiltelefonról



Tudnivaló: Ha nem biztos benne, hogyan kell a következő lépéseket végrehajtani a mobiltelefonon, akkor olvassa el a mobiltelefon kézikönyvét.

1. Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth a mobiltelefonon és a navigációs készüléken egyaránt aktiválva van. Ahhoz, hogy a mobiltelefonról kapcsolódást lehessen kezdeményezni, a navigációs készüléken a Mások által felismerhető és Más készülékek csatlakozhatnak funkcióknak is aktívnak kell lenniük (lásd "A kihangosító modul konfigurálása", 152. oldal).
2. Végezzen egy keresést a mobiltelefonon más Bluetooth készülékekre.
A navigációs készüléket **Car Phone** néven ismeri fel a program.
3. Kezdeményezzen kapcsolódást a felismert **Car Phone** készülékhez.
A mobiltelefon felkéri Önt, hogy adjon meg egy jelszót.
4. Adjon meg egy jelszót (számok 1 és 16 között).
A navigációs készülék is felkéri Önt, hogy adjon meg egy jelszót.
5. Adja meg a Kód mezőben ugyanazt a jelszót, mint a mobiltelefonon, és érintse meg az **OK** gombot.
A kapcsolódási eljárás lezajlik, és a két készülék összekapcsolódik. Az összekapcsolt készülék megjelenik az **ISMERT KÉSZÜLÉKEK** listában.
 - ▶ Ha az új készülék egy mobiltelefon, akkor a két szimbólum egyike a nevétől jobbra zöld színnel jelenik meg, attól függően, hogy 1-es Telefon vagy 2-es Telefon néven kapcsolódik.
 - ▶ Egy modern okostelefonnal való kapcsolódás esetén valószínűleg nincs szükség jelszó megadására. Ehelyett az okostelefonon és a navigációs készüléken megjelenik egy szám. Ellenőrizze, hogy a két szám megegyezik-e. Majd erősítse meg azt mindkét készüléken.

13.1.3 Készülék kapcsolódása

"Kapcsolódás" alatt két, korábban egymással már összekapcsolt Bluetooth-készülék minden későbbi összekapcsolását értjük. Ekkor már nem kell jelszót megadni.

1. Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth aktiválva van a navigációs készüléken.
 - ▶ Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth, valamint a Mások által felismerhető és Más készülékek csatlakozhatnak beállítások is aktívak a mobiltelefonon.



Tudnivaló: Ezen beállítások pontos módja gyártótól függően változhat. További információt ezzel kapcsolatban a mobiltelefon kézikönyvében talál.

Kapcsolódás kézi kezdeményezése

Ha egy készülékkel már Bluetooth kapcsolatban áll, és egy újabb készülékkel kíván összekapcsolódni, akkor az első kapcsolatot nem kell megszakítania. A meglévő kapcsolat automatikusan megszakad, ha egy másik kapcsolatot kezdeményez.

2. Érintse meg a **KIHANGOSÍTÓ MODUL** ablakban az  (**Ismert készülékek**) pontot.

Megnyílik az **ISMERT KÉSZÜLÉKEK** ablak. A jelenleg kapcsolódó készülékeket az elnevezésüktől jobbra látható zöld szimbólum jelöli. A nem kapcsolódó készülékek szimbóluma fehér.

3. Hozza létre a Bluetooth kapcsolatot:

- ▶ Érintse meg a  (**Csatlakozás**) szimbólumot, hogy a megfelelő mobiltelefonnal "1-es Telefon"-ként kapcsolódjon. Az esetlegesen fennálló kapcsolat egy már "1-es Telefon"-ként kapcsolódó készülékkel megszakad.
- ▶ Érintse meg a  (**Csatlakozás**) szimbólumot, hogy a megfelelő mobiltelefonnal "2-es Telefon"-ként kapcsolódjon. Az esetlegesen fennálló kapcsolat egy már "2-es Telefon"-ként kapcsolódó készülékkel megszakad.

A megfelelő szimbólum zöldre vált. A navigációs készülék kapcsolódik a kiválasztott készülékhez.

4. Érintse meg a  (**Vissza**) pontot, hogy ismét visszakérüljön a **KIHANGOSÍTÓ MODUL** ablakba.

Ha a kihangosítóval összekapcsolni kívánt telefon nincs a listában, akkor kerestethet Bluetooth-képes készülékeket (lásd "Bluetooth készülékek keresése és összekapcsolódás", 139. oldal).

Automatikus kapcsolódás



Tudnivaló: A navigációs készüléknek a mobiltelefonon a Bluetooth beállításokban "engedélyezett"-ként vagy "engedélyezett készülék"-ként kell szerepelnie, hogy az automatikus kapcsolódás lehetséges legyen (a pontos kifejezés gyártónként változhat). További információt ezzel kapcsolatban a mobiltelefon kézikönyvében talál.

Ha a legutóbb összekapcsolt két készülék egyikéhez kíván kapcsolódni, és a Legutóbbi kapcsolat ismételt létrehozása beállítás aktív, akkor a kapcsolat automatikusan létrejön, amint a készülék vételi távolságba kerül.

13.1.4 Mobiltelefon aktiválása

Ha a kihangosító modul két mobiltelefonhoz kapcsolódik, akkor a **KIHANGOSÍTÓ MODUL** ablakban választhatja ki, melyik legyen az aktív telefon.

Ha hívást kíván kezdeményezni, akkor a hívást az aktív telefonról indítja a rendszer. Az inaktív telefonra érkező hívásokat és SMS-eket azonban a program jelzi, és azok fel is vehetők.

Az inaktív telefon híváslistája és telefonkönyve nem áll rendelkezésre.

Csak egy kapcsolt telefon aktiválható.

- ▶ Érintse meg az  (1-es Telefon) ill.  (2-es Telefon) képernyőgombot a megfelelő mobiltelefon aktiválásához.

Az aktív telefon képernyőgombja lenyomottként ábrázolódik. Az aktív telefon elnevezése megjelenik a képernyőgombok mellett jobbra.

Ha a kihangosító modul még nem áll kapcsolatban mobiltelefonnal "1-es Telefon" ill. "2-es Telefon" néven, akkor a szimbólum a megfelelő képernyőgombon fehér színű. Ha megérinti, megnyílik az **ISMERT KÉSZÜLÉKEK** ablak. Ott összekapcsolhat egy mobiltefont a kihangosító modullal (lásd "Készülék kapcsolódása", 141. oldal).

13.1.5 Készülék törlése

Az egyszer már összekapcsolt készülékek adatai törölhetők. A készülék ekkor már nem jelenik meg az **ISMERT KÉSZÜLÉKEK** listában. Ha telefonkönyvet és/vagy híváslistát importált egy ilyen készülékről, akkor ezek az adatok is törlődnek a navigációs készülékből.

1. Érintse meg a **KIHANGOSÍTÓ MODUL** ablakban az  (**Ismert készülékek**) pontot.
Megnyílik az **ISMERT KÉSZÜLÉKEK** ablak.
2. Érintse meg az **Opciók > Készülék törlése** pontot.
Megnyílik a **KÉSZÜLÉK TÖRLÉSE** ablak.
3. Érintse meg a  (**Készülék törlése**) képernyőgombot a törölni kívánt készülék mellett jobbra.
A rendszer felkéri Önt a törlés megerősítésére.
4. Érintse meg a **Törlés** pontot.
A készülék törlődött az **ISMERT KÉSZÜLÉKEK** listából.

13.1.6 Telefonkönyv importálás

Az **ISMERT KÉSZÜLÉKEK** listában szereplő minden összekapcsolt mobiltelefon telefonkönyve importálható, és a kapcsolati adatokkal együtt tárolható. A telefonkönyvhöz csak akkor fér hozzá, ha a navigációs készülék éppen kapcsolódik ahhoz a mobiltelefonhoz, melyről a telefonkönyvet importálta. Amint egy másik mobiltelefonnal kapcsolódik össze, vagy csak megszakítja az előző kapcsolatot, akkor a telefonkönyv már nem áll rendelkezésre a kihangosítón.

1. Aktiválja a **KIHANGOSÍTÓ MODUL** ablakban azt a mobiltelefont, melynek telefonkönyvét importálni kívánja (lásd "Mobiltelefon aktiválása", 143. oldal).
2. Érintse meg a **KIHANGOSÍTÓ MODUL** ablakban a Telefonkönyv képernyőgombot.

Megkezdődik a telefonkönyv importálása. A telefonkönyv méretétől függően ez eltarthat egy darabig. Ha véget ért az importálás, akkor megnyílik a telefonkönyv.



Tudnivaló: Maximum 1000 tétel importálható a mobiltelefon telefonkönyvéből.



Tudnivaló: A telefonkönyv méretétől függően az importálás eltarthat egy darabig. Eközben háttérbe helyezheti a Bluetooth alkalmazást, ha például navigáció közben a térképet kívánja megjeleníttetni. Érintse meg az importálás során látható ablakban a Háttérbe helyez képernyőgombot, hogy a navigációs alkalmazást hozza előtérbe.

Telefonkönyv szerkesztése és frissítése

A telefonkönyv a kihangosító modulban nem szerkeszthető. Ha módosítani vagy törölni kíván egy tételt a telefonkönyvben, akkor a módosításokat a mobiltelefonon kell végrehajtania, majd a telefonkönyvet frissítenie kell a kihangosító modulban. A frissítéskor a telefonkönyv újra importálódik.

1. Aktiválja a **KIHANGOSÍTÓ MODUL** ablakban azt a mobiltelefont, melynek telefonkönyvét frissíteni kívánja (lásd "Mobiltelefon aktiválása", 143. oldal).
2. Érintse meg a **KIHANGOSÍTÓ MODUL** ablakban a Telefonkönyv képernyőgombot.

Megnyílik az aktív mobiltelefon telefonkönyve.

3. Érintse meg az Opciók > Frissítés pontot.

Megkezdődik a telefonkönyv importálása.



Tudnivaló: A teljes telefonkönyv törlése csak a telefon **ISMERT KÉSZÜLÉKEK** listából történő törlésével történhet (lásd "Készülék törlése", 143. oldal). Ennek során minden kapcsolódási adat, a telefonkönyv és a híváslista is törlődik, így ha ismét ezzel a készülékkel kíván kapcsolódni, akkor újra végre kell hajtani az összekapcsolódási eljárást.



További információt a telefonkönyvvel kapcsolatban az "Egy szám felhívása a telefonkönyvből" fejezetben talál, 148. oldal.

13.1.7 Legutóbbi hívások importálása

Az **ISMERT KÉSZÜLÉKEK** listában szereplő minden összekapcsolt mobiltelefon híváslistája importálható, és a kapcsolati adatokkal együtt tárolható.

A mobiltelefon híváslistájához csak akkor fér hozzá, ha a navigációs készülék éppen kapcsolódik ahhoz a mobiltelefonhoz, melyről a híváslistát importálta. Amint egy másik mobiltelefonnal kapcsolódik össze, vagy csak megszakítja az előző kapcsolatot, akkor a híváslista már nem áll rendelkezésre a kihangosítón.



Tudnivaló: Maximum 20 tétel importálható a mobiltelefon híváslistájából.

1. Aktiválja a **KIHANGOSÍTÓ MODUL** ablakban azt a mobiltelefont, melynek híváslistáját importálni kívánja (lásd "Mobiltelefon aktiválása", 143. oldal).
2. Érintse meg a **KIHANGOSÍTÓ MODUL** ablakban a Legutóbbi hívások képernyőgombot.
Megkezdődik a híváslista importálása. Ha az importálás befejeződött, megjelenik a híváslista.

13.2 Hívásfogadás

Ha bejövő hívás érkezik, akkor csengőhang hallatszik, és megnyílik a **BEJÖVŐ HÍVÁS** ablak. A címsorban megjelenik, melyik csatlakoztatott telefonra érkezik a hívás.

Ha a megfelelő információk rendelkezésre állnak, akkor megjelenik a hívó fél neve és száma. (Ha a hívószám megjelenik, de nem szerepel a telefonkönyvben, akkor a név helyén az **Ismeretlen szám** felirat látható. Ha a hívószám rejtett, akkor **Ismeretlen szám** felirat jelenik meg.)

- ▶ Érintse meg a Felvesz pontot, ha fogadni kívánja a hívást.
Megnyílik a **FOLYAMATBAN LÉVŐ HÍVÁS** ablak.
- ▶ Érintse meg a Visszautasít pontot, ha nem kívánja fogadni a hívást.



Tudnivaló: A navigációs utasításokat telefonbeszélgetés közben nem említi a program.

13.3 SMS fogadása

A kihangosító modulon megjeleníthetők a bejövő rövid szöveges üzenetek (SMS).



Tudnivaló: A beérkező SMS-ek kihangosítón történő megjelenítését nem minden mobiltelefon támogatja.

Ha SMS érkezik, akkor hangjelzés hallatszik, és megnyílik a **BEÉRKEZŐ SMS** ablak. A címsorban megjelenik, melyik csatlakoztatott telefonra érkezett a SMS.

Ha a megfelelő információk rendelkezésre állnak, akkor megjelenik a küldő fél neve és száma. (Ha a küldő száma megjelenik, de nem szerepel a telefonkönyvben, akkor a név helyén az **Ismeretlen szám** felirat látható. Ha a hívószám rejtett, akkor **Ismeretlen szám** felirat jelenik meg.)

- ▶ Érintse meg az Olvasás pontot a SMS olvasásához.
Megnyílik a **SMS** ablak. Elolvashatja az üzenet szövegét.
-



Tudnivaló: A navigációs rendszer fel is olvassa a szöveget, ha az ablakot megnyitja. A felolvasás azonban nem minden nyelven lehetséges.

- ▶ Érintse meg a Mégsem pontot, ha a SMS-t csak később kívánja elolvasni.
-



Tudnivaló: Azt is beállíthatja, hogy a beérkező SMS-eket ne azonnal jelezze a készülék (lásd "Beállítások", 152. oldal).

A beérkező SMS-ek listáját bármikor megnyithatja, és megtekintheti, hogy kapott-e új SMS-t (lásd "A bejövő üzenetek megnyitása", 151. oldal).

13.4 Hívás

A kihangosító modullal több különböző módon kezdeményezhet hívást:

13.4.1 Telefonhívás hangvezérléssel

Különösen kényelmes funkció a telefonhívás hangvezérléssel.

1. Aktiválja a **KIHANGOSÍTÓ MODUL** ablakban azt a mobiltelefont, melyről kimenő hívást kíván indítani (lásd "Mobiltelefon aktiválása", 143. oldal).

2. Érintse meg a **KIHANGOSÍTÓ MODUL** ablakban a Hangvezérlés pontot.
- ▶ Ezután mondja ki, hogy "Hívás".
Megnyílik a **HANGVEZÉRLÉS** ablak.

Hívószám megadása

3. Mondja ki, hogy "Hívószám".
Mondja ki a felhívni kívánt számot.



Tudnivaló: Egyenként kell kimondania minden számjegyet, de blokkokban is mondhatja azokat. Mondja például hogy "kilenc-négy-három-három", ha a 9433 számblokkot kívánja kimondani.

4. Várjon, míg a megadott számok megjelennek.

Ismételje a 3-4 lépéseket mindaddig, míg a teljes hívószám meg nem jelenik a képernyőn. Mondja, hogy "Javítás", ha a legutolsó adatot rosszul értette a rendszer.

5. Mondja ki, hogy "Hívás".
A program tárcsázza a megadott számot.

Szám felhívása a telefonkönyvből

3. Mondja ki, hogy "Telefonkönyv".
4. Mondja ki a felhívni kívánt kapcsolat nevét.
Ha az adott névhez több kapcsolatot ismer fel a rendszer, akkor megjelenik azok listája.
- ▶ Mondja ki annak a kapcsolatnak a sorszámát, akit fel kíván hívni.
Ha ehhez a kapcsolathoz egynél több telefonszám tartozik, akkor megnyílik egy lista ezekkel a telefonszámokkal.
- ▶ Mondja ki annak a telefonszámnak a sorszámát, amelyet fel kíván hívni.
Megtörténik a hívás.



Tudnivaló: A **Hangvezérlés** funkció nem minden nyelvhez áll rendelkezésre. Ha a funkció nem elérhető, akkor a **KIHANGOSÍTÓ MODUL** ablakban nem a Hangvezérlés képernyőgomb jelenik meg, hanem a Beállítások gomb.

13.4.2 Telefonszám tárcsázása

1. Aktiválja a **KIHANGOSÍTÓ MODUL** ablakban azt a mobiltelefont, melyről kimenő hívást kíván indítani (lásd "Mobiltelefon aktiválása", 143. oldal).
2. Érintse meg a **KIHANGOSÍTÓ MODUL** ablakban a Billentőüzet képernyőgombot.
Megnyílik a **HÍVÓSZÁM** ablak.
3. Vigye be a kívánt telefonszámot.
4. Érintse meg a Hívás pontot.

13.4.3 Gyorsszám tárcsázása

4 gyorsszám képernyőgomb áll rendelkezésre. Ezek a képernyőgombok minden csatlakoztatott mobiltelefonra vonatkozólag külön konfigurálhatók.

1. Aktiválja a **KIHANGOSÍTÓ MODUL** ablakban azt a mobiltelefont, melyről kimenő hívást kíván indítani (lásd "Mobiltelefon aktiválása", 143. oldal).
2. A **KIHANGOSÍTÓ MODUL** ablakban érintse meg a megfelelő gyorshívó képernyőgombot.



Tudnivaló: Ha a kiválasztott gyorsszám képernyőgombot még nem konfigurálta, akkor azon felirat helyett csak három pont (...) látható. Ha megérinti, megnyílik a **GYORSBILLENTŐ SZERKESZTÉSE** ablak (lásd "Gyorsbillentyű", 152. oldal).

13.4.4 Egy szám felhívása a telefonkönyvből

Az aktív mobiltelefon telefonkönyvében szereplő számok felhívása is lehetséges.

1. Aktiválja a **KIHANGOSÍTÓ MODUL** ablakban azt a mobiltelefont, melyről kimenő hívást kíván indítani (lásd "Mobiltelefon aktiválása", 143. oldal).
2. Érintse meg a **KIHANGOSÍTÓ MODUL** ablakban a Telefonkönyv pontot.
 - Ha az aktív mobiltelefon telefonkönyvét még nem importálta, akkor most elindul az importálás (lásd "Telefonkönyv importálás", 144. oldal).
3. Válassza ki a telefonkönyvből a hívni kívánt számot.
Megnyílik a **KIVÁLASZTOTT TÉTEL A TELEFONKÖNYVBEN** ablak. Itt megjelenik a kiválasztott tételhez tárolt összes telefonszám és cím.
4. Érintse meg a  (Hívás) képernyőgombot azon telefonszám mellett, melyet fel kíván hívni.

13.4.5 Szám hívása a legutóbbi beszélgetőpartnerek közül

A **LEGUTÓBBI HÍVÁSOK** tartalmazza az aktív telefon kimenő, fogadott és nem fogadott hívásait.



Tudnivaló: A beérkezett és a nem fogadott hívások csak akkor tárcsázhatók, ha a hívó fél száma elküldésre került.

1. Érintse meg a **KIHANGOSÍTÓ MODUL** ablakban a Legutóbbi hívások pontot.
 - ▶ Ha az aktív mobiltelefon híváslistáját még nem importálta, akkor most elindul az importálás, lásd "Legutóbbi hívások importálása", 145. oldal.

Megnyílik a **LEGUTÓBBI HÍVÁSOK**. A számok időrendi sorrendben vannak, az egyes tételek mellett jobbra megjelenő szimbólumok mutatják a hívás típusát:



(Nem fogadott hívások)



(Bejövő hívások)



(Kimenő hívások)

2. Érintse meg a kívánt tételt.



Tudnivaló: A **LEGUTÓBBI HÍVÁSOK** csak addig áll a kihangosító modul rendelkezésére, míg az a mobiltelefonnal kapcsolatban van. A lista minden megnyitáskor automatikusan frissül.

13.4.6 Beszélgetés átvétele a mobiltelefonról

A navigációs készülék automatikusan átveszi a beszélgetéseket a mobiltelefonról, amint a két készülék között Bluetooth kapcsolat jön létre.

13.5 Beszélgetés közben

Ön éppen a kihangosító modulon keresztül telefonál. A **FOLYAMATBAN LÉVŐ HÍVÁS** ablak nyitva van.

13.5.1 A navigációs alkalmazás előtérbe hozása

A navigációs alkalmazást bármikor előtérbe hozhatja. Ha a navigációs készülék éppen egy navigációt végez, akkor így a beszélgetés közben előtérbe hozhatja a térképet a navigációs utasításokkal.

- ▶ Érintse meg a  (Start) > Navigáció pontokat.

Míg telefonbeszélgetést folytat, a kijelző jobb felső sarkában látható a  (Folyamatban lévő hívás) ikon. A szám mutatja, hogy a két csatlakozó telefon közül éppen melyiken folyik a beszélgetés (itt: "1-es Telefon").

- ▶ Érintse meg a  (Start) > Telefon pontokat, hogy ismét megnyissa a **FOLYAMATBAN LÉVŐ HÍVÁS** ablakot.

13.5.2 Számok bevitele

Beszélgetés közben számokat is bevíhet. Erre pl. akkor lehet szükség, ha egy telefonközpont tovább kívánja Önt kapcsolni.

1. Érintse meg a Billentyűzet pontot.
2. Vigye be a kívánt számokat.
3. Érintse meg a  (Vissza) képernyőgombot, hogy ismét megnyissa a **FOLYAMATBAN LÉVŐ HÍVÁS** ablakot.

13.5.3 A mikrofon némítása

Beszélgetés közben elnémíthatja a mikrofont, pl. kérdésfeltevés anélkül, hogy a beszélgetőpartner azt hallaná.

- ▶ Érintse meg a **FOLYAMATBAN LÉVŐ HÍVÁS** ablakban a  (Némítás) gombot a mikrofon elnémításához.
A beszélgetőpartner most már nem hallja Önt. Erre utal a képernyőgomb módosult ikonja.
- ▶ Érintse meg a  (Némítás) gombot, a mikrofon ismételt bekapcsolásához.

13.5.4 Beszélgetés átadása a mobiltelefonra

- ▶ Érintse meg a **FOLYAMATBAN LÉVŐ HÍVÁS** ablakban az Opciók > Átadás pontokat.
Most tovább folytathatja a beszélgetést a mobiltelefonon.

13.5.5 Beszélgetés befejezése

- ▶ Érintse meg a Letesz képernyőgombot a **FOLYAMATBAN LÉVŐ HÍVÁS** ablakban a beszélgetés befejezéséhez.

13.6 Hasznos funkciók

13.6.1 Egy kapcsolat felkeresése a telefonkönyvből

Az aktív telefon telefonkönyvében szereplő kapcsolatok címeit navigációs célként is használhatja.

1. Érintse meg a **KIHANGOSÍTÓ MODUL** ablakban a Telefonkönyv pontot.
 2. Válassza ki a telefonkönyvből a felkeresni kívánt kapcsolatot.
Megnyílik a **KIVÁLASZTOTT TÉTEL A TELEFONKÖNYVBEN** ablak. Itt megjelenik a kiválasztott tételhez tárolt maximum két cím, és maximum négy telefonszám.
 3. Érintse meg a Navigáció indítása pontot.
Ha a kiválasztott tételhez több cím is rendelkezésre áll, akkor mindegyik cím megjelenik.
- Érintse meg azt a címet, melyhez navigálni kíván.



A navigációs szoftverben is kiválaszthat úticélként címeket a telefonkönyvből. További információt ezzel kapcsolatban az "Importált címek telefonkönyvből" fejezetben talál, 46. oldal.

13.6.2 A bejövő üzenetek megnyitása

Az aktív mobiltelefon bejövő üzenetei között szereplő SMS-ek olvashatók.



Tudnivaló: Maximum 15 SMS importálható a mobiltelefon bejövő üzenetei közül.

1. Érintse meg a **KIHANGOSÍTÓ MODUL** ablakban az Opciók > Bejövő SMS pontokat.

Megnyílik a **BEJÖVŐ SMS** lista. A tételek időrendi sorrendben láthatók. A tétel jobb oldalán látható ikon mutatja, hogy a SMS-t megnyitotta-e már korábban:



(Olvatlan SMS)



(Olvast SMS)

2. Érintse meg a kívánt tételt.



Tudnivaló: A **BEJÖVŐ SMS** lista csak addig áll a kihangosító modul rendelkezésére, míg az a mobiltelefonnal kapcsolatban van. A lista minden megnyitáskor automatikusan frissül.

13.7 A kihangosító modul konfigurálása

A kihangosító modul tartalmaz néhány egyénileg testreszabható beállítást.

13.7.1 Gyorsbillentyű

A navigációs készülék kihangosító modulja négy gyorsszám képernyőgombot tartalmaz, melyeket igényei szerint alakíthat ki.

1. Érintse meg a **KIHANGOSÍTÓ MODUL** ablakban az Opciók > Gyorsbillentyű szerkesztése pontokat.

Megnyílik a **GYORSBILLENTYŰ** ablak.

2. Érintse meg a  (Módosít) képernyőgombot jobbra a gyorsszám mellett, melyet meg kíván határozni.

Megnyílik a **GYORSBILLENTYŰ SZERKESZTÉSE** ablak.

Gyorsszám megadása vagy szerkesztése

3. Érintse meg a  (Módosít) képernyőgombot.
4. Adja meg a gyorsszám elnevezését és a számot, vagy módosítsa azt.
5. Érintse meg az OK pontot.

Szám átvétele a mobiltelefon telefonkönyvéből

3. Érintse meg az  (Telefonkönyvből) képernyőgombot. Ha a rendszer nincs kapcsolatban mobiltelefonnal, akkor ez a képernyőgomb nem aktív.
4. Válassza ki azt a kapcsolatot, melyet a gyorsszámra át kíván venni. Megnyílik a **VÁLASSZON TELEFONSZÁMOT** ablak. Ott megjelenik minden, a kiválasztott kapcsolathoz tárolt telefonszám.
5. Érintse meg a gyorszámként használni kívánt telefonszámot.

Gyorsszám törlése

3. Érintse meg a  (Törlés) képernyőgombot.
4. Erősítse meg a gyorsszám törlését. Megnyílik ismét a **GYORSBILLENTYŰ** ablak. A kiválasztott gyorszámban most nincs már telefonszám és megnevezés.

13.7.2 Beállítások

A **BEÁLLÍTÁSOK** ablakban végezhetők a kihangosító modul telefonos funkcióinak beállításai.

- ▶ Érintse meg a **KIHANGOSÍTÓ MODUL** ablakban az Opciók > Beállítások pontokat.

Megnyílik a **BEÁLLÍTÁSOK** ablak.

A telefonhívás hangereje: A beszélgetés hangereje a navigációs alkalmazás hangerejétől függetlenül szabályozható.



Tudnivaló: A telefonbeszélgetés közben annak hangereje a rádió szabályozható.

A csengőhang hangereje: A csengőhang hangereje a navigációs alkalmazás hangerejétől függetlenül szabályozható.

Értesítés új SMS-ről: Határozza meg, hogy a beérkező SMS-eket jelezze-e a készülék (Igen vagy Nem).

Bluetooth funkció: Határozza meg, hogy aktív legyen-e a Bluetooth funkció (Igen vagy Nem). Aktivált Bluetooth nélkül a kihangosító nem tud mobiltelefonhoz kapcsolódni.

Más készülékek csatlakozhatnak: Határozza meg, hogy más készülékekről kezdeményezhető-e kapcsolódás (Igen vagy Nem).

Mások által felismerhető: Határozza meg, hogy a navigációs készülék felismerhető legyen-e más Bluetooth-képes készülékek (különösen mobiltelefonok) számára (Igen vagy Nem).

Legutóbbi kapcsolat ismételt létrehozása: Határozza meg, hogy a legutóbb csatlakoztatott mobiltelefonnal automatikusan létrehozza-e a rendszer a kapcsolatot, amint az elérhető közelségbe kerül (Igen vagy Nem).

A telefonkönyv rendezése: Határozza meg, hogy a telefonkönyvet melyik oszlop szerint rendezze a rendszer (Keresztnév szerint vagy Vezetéknév szerint). Ez a beállítás csak a telefonkönyv navigációs készüléken történő megjelenítésére vonatkozik.

Automatikus lejátszás: Határozza meg, hogy egy csatlakoztatott, Bluetooth-képes készülék audiofájljait a navigációs készülék Media Playere játssza-e le, ha a lejátszást a csatlakoztatott készüléken indítja el (Igen vagy Nem).



A beállítási ablak kezeléséről az "A navigációs rendszer konfigurálása" fejezetben talál információt a 161. oldalon.



Tudnivaló: A navigációs készüléknek a mobiltelefonon a Bluetooth beállításokban "engedélyezett"-ként vagy "engedélyezett készülék"-ként kell szerepelnie (a pontos kifejezés gyártónként változhat), hogy a legutolsó kapcsolat további kérdések nélkül létrehozható legyen.



Tudnivaló: A Mások által felismerhető és Más készülékek csatlakozhatnak beállítások csak akkor hatásosak, ha a Bluetooth funkció aktivált.

A mobiltelefonról is csak akkor kezdeményezhető Bluetooth kapcsolat, ha mindkét beállítás Igen értéken áll.

14 Live Services

Ha a készülék okostelefonnal kapcsolódik, és használni képes annak internetkapcsolatát (tethering), akkor Ön hozzáfér a **Live Services** aktuális online szolgáltatásaihoz.

- ▶ **Időjárás:** Tájékozódhat az aktuális időjárásról a rendelkezésére álló navigációs térképek úthálózatának bármely pontjára vonatkozóan. Ezen kívül a következő napokra vonatkozó időjárás előrejelzést is kaphat.
- ▶ **Helyi keresés:** Ha egy bizonyos típusú úticélt keres, például egy thai éttermet, akkor használhatja a **Helyi keresés** szolgáltatást. Ennek segítségével világszerte sok millió ember javaslataihoz és értékeléseihez fér hozzá.
- ▶ **Traffic Live:** A forgalmi jelentéseket így a **Live** szerverről kaphatja. Ott értékelődnek ki többek között a **Live** szolgáltatások számos felhasználója által anonim módon sugárzott járműmozgási adatok (floating car data) is. A dugók így gyorsabban és megbízhatóbban felismerhetők és elkerülhetők. A floating car data kiértékelése a várható megérkezési idő pontosabb kiszámításában is segít.

14.1 Hívás díja

14.1.1 Az adatforgalom költségei

A **Live** szolgáltatások használata adatforgalommal jár. Az internetkapcsolat és az adatok letöltése költségekkel jár, melynek mértékéről a mobilszolgáltatónál tájékozódhat.

A **Live** szolgáltatások átlagos felhasználása és évi kb. 20.000 km (12.500 mi) megtett távolság esetén havi kb. 5 MB adatforgalommal kell számolni.



Tudnivaló: Adatforgalmi átalánydíjas mobilszerződés megkötését javasoljuk.

14.1.2 A Live szolgáltatások használatának költségei

A **Live** szolgáltatások egy bizonyos ideig ingyenesen kipróbálhatók. Ez a tesztidőszak a **Live** szerverrel létrehozott első kapcsolat időpontjában indul.

A tesztidőszak lejártá után a **Fresh** szoftver segítségével előfizetést köthet, mely egyszeri kifizetéssel időbeli korlátozás nélkül érvényes.

Vegye figyelembe, hogy nem minden országban állnak rendelkezésre széleskörűen például a **Traffic Live** szolgáltatáshoz szükséges információk.



További információt a **Live** szolgáltatások egyes országokban való elérhetőségére és tartalmára vonatkozólag, valamint azok előfizetésével kapcsolatban a www.garmin.com/pid webcímen olvashat.

14.2 A Live szolgáltatások használatának feltételei

- ▶ Internetmegosztásra képes okostelefont használ a következő operációs rendszerek egyikével:
 - ▶ Apple iOS 5.0 vagy újabb
 - ▶ Android OS 4.0.3 vagy újabb



Tudnivaló: A legtöbb Androidos okostelefon a megfelelő operációs rendszerrel ennek ellenére nem támogatja a "PAN" Bluetooth profilt. A profil nélkül a **Live** szolgáltatások nem használhatók.

- ▶ Bluetooth kapcsolatot hozott létre a navigációs készülék és az okostelefon között (lásd "Bluetooth kapcsolat", 139. oldal).
- ▶ A **Live szolgáltatások igénybevétele** beállítás aktiv (lásd "A Live szolgáltatások konfigurálása", 160. oldal).
- ▶ Az okostelefont úgy konfigurálta, hogy Bluetooth segítségével megoszthassa más készülékekkel az internetkapcsolatot. További információt ezzel kapcsolatban az okostelefon kézikönyvében talál.
- ▶ Az okostelefont kiválasztotta internet elérési pontként (lásd "Az okostelefon internetkapcsolatának használata", 156. oldal).

14.3 A Live szolgáltatások használata

A **Live** szolgáltatások tökéletesen integrálódnak a navigációs szoftverbe.

1. Érintse meg szükség esetén a  (**Főmenü**) pontot, hogy megnyissa a **START** ablakot.
2. Érintse meg a **START** ablakban a **Navigáció** >  (**Live**) pontokat.

Megnyílik a **LIVE** ablak. Ott a **Live** minden beállításához hozzáfér.

- ▶ A rendszer ellenőrzi, hogy a navigációs készülék Bluetooth kapcsolatban áll-e egy okostelefonnal.

Ha nincs kapcsolatban okostelefonnal, akkor a program megkérdezi Önt, kíván-e most Bluetooth kapcsolatot létesíteni.

- ▶ Érintse meg a **Bluetooth** pontot a kapcsolat létrehozásához (lásd "Bluetooth kapcsolat", 139. oldal).

A rendszer ellenőrzi, hogy a navigációs készülék tudja-e használni az okostelefon internetkapcsolatát (tethering).

Ha nincs lehetőség az internethez való kapcsolódásra, akkor a program végigvezeti Önt a szükséges lépéseken. További információt ezzel kapcsolatban az "Az okostelefon internetkapcsolatának használata" fejezetben talál, 156. oldal.

Megnyílik a **LIVE** ablak. Ott a **Live** minden beállításához hozzáfér. Ha lehetséges az internetelérés, akkor minden szolgáltatás is elérhető.

14.3.1 Az okostelefon internetkapcsolatának használata

A **Beállítások** képernyőgomb mellett, a **LIVE** ablakban található az **Internethez használjon okostelefont** képernyőgomb.

- ▶ Érintse meg ezt a képernyőgombot, és válassza ki azt az okostelefont, melynek internetkapcsolatát használni kívánja.

14.3.2 Időjárás

AZ **Időjárás** szolgáltatás aktuális időjárási adatokkal szolgál a rendelkezésére álló navigációs térképek úthálózatának bármely pontjára vonatkozóan. Ezen kívül a következő napokra vonatkozó időjárás előrejelzést is kaphat.

Időjárási adatok az aktuális tartózkodási helyre vonatkozólag

Ez a funkció főleg akkor érdekes, ha a következő napokra vonatkozó időjárás előrejelzésre kíváncsi.

- ▶ Érintse meg a **NAVIGÁCIÓ** ablakban a  (**Live**) > **Időjárás** pontokat.

Megnyílik az **IDŐJÁRÁS** ablak. Egy térképrészletet lát, melyen látszik az Ön tartózkodási helye. Mellette láthatók a legfrissebb időjárási adatok és a következő napokra vonatkozó előrejelzés.

Időjárási adatok a célhelységben

Navigáció közben bármikor lehívhatja az úticéljára vonatkozó időjárási adatokat.

- ▶ Érintse meg az **Opciók** > **Szolgáltatások** > **Időjárás** pontokat.
- Megnyílik az **IDŐJÁRÁS** ablak. Egy térképrészletet lát, melyen látszik a navigáció célpontja. Mellette láthatók a legfrissebb időjárási adatok és a következő napokra vonatkozó előrejelzés.



Tudnivaló: Ha egy több szakaszból álló útvonalat tervezett, akkor a navigáció végcéljának időjárási adatai jelennek meg, nem a következő útvonali pontra vonatkozó adatok.

Időjárási adatok egy másik helysége vonatkozólag

A térkép bármely olyan pontjára vonatkozólag leírhatsz időjárási adatokat, melyet navigációs úticélként jelölhetsz meg.

A [Haza](#) és a [Térkép mutatása](#) > [Úticél keresése](#) bevitelen kívül majdnem minden más módszert is használhat, pl. [Cím megadása](#), [Legutóbbi úticélok](#) vagy [Célobjektum](#).

Ha címadatot adsz meg, elegendő a helységet beírni. Megadhatod azonban az utcát és a házszámot is.



A navigációs célok bevitelére vonatkozó információk az "Úticél megadása" fejezetben találhatók, 34. oldal.

1. Úgy adsz meg a helységet, melynek időjárására kíváncsi, ahogyan a navigációs célokat is szokta. Ne érintse meg a



([Navigáció indítása](#)) pontot!

- ▶ Ha éppen navigáció zajlik, akkor érintse meg az [Opciók](#) > [Úticél](#) > [Köztes cél beszúrása](#) pontokat, és adsz meg a helységet, melynek

időjárására kíváncsi. Ne érintse meg a



([Navigáció indítása](#)) pontot!

2. Érintse meg az [Opciók](#) > [Időjárás](#) pontot.

Megnyílik az **IDŐJÁRÁS** ablak. A megadott helységet ábrázoló térképrészletet lát. Mellette láthatók a legfrissebb időjárási adatok és a következő napokra vonatkozó előrejelzés.

14.3.3 Helyi keresés

A **Helyi keresés** szolgáltatás célobjektumok (hasznos célpontok) keresése esetén azokat az eredményeket is felkínálja, melyek a Yelp szolgáltatással keresve is megtalálhatók.

Számos célobjektum esetében a Yelp felhasználók által készített értékelések és 1 csillagtól 5 csillagig terjedő pontozások is láthatók az eredménylistában.

Mindig a pontszám átlaga jelenik meg. Ha nincs csillag, akkor az adott tételhez még nem érkezett értékelés.



Tudnivaló: A Yelp a **Helyi keresés** szolgáltatás használatát csak a www.garmin.com/pid címen olvasható felhasználási feltételek betartása mellett engedélyezi.

1. Érintse meg a **NAVIGÁCIÓ** ablakban a  (Live) > Helyi keresés pontokat.
- vagy -
Érintse meg a **NAVIGÁCIÓ** ablakban az Új úticél > Célobjektum > Helyi keresés pontokat.
Megnyílik a **HELYI KERESÉS** ablak.
2. Írja be az úticél nevét.
Semmit sem kell beírnia, ha a jelenlegi tartózkodási helye közelében keres célobjektumot.
Ha a célhelység külföldön fekszik, akkor az ország nevét is beírhatja a helységgel együtt, pl. "Párizs Franciaország".
Vegye figyelembe, hogy tetszés szerinti adatot vihet be. Ha azonban hibásan ír be valamit, valószínűleg nem a várt eredményt kapja.
 - ▶ Érintse meg a  (Lista megnyitása) pontot, hogy a legutóbb megadott 30 helységből választhasson.
3. Érintse meg az  (OK) gombot.
4. Adjon meg egy keresőszót.
A keresőszó megválasztása teljesen szabadon történhet, az eredmények számát azonban lényegesen befolyásolja a megfelelő keresőszó.
 - ▶ Érintse meg a  (Lista megnyitása) pontot, hogy a legutóbb megadott 30 keresőszóból választhasson.
5. Érintse meg az  (OK) gombot.
Megnyílik a **TALÁLATOK** lista. A keresés eredményéül kapott célobjektumokat tartalmazza. Minden célobjektum mellett megjelenik az értékelések átlaga (1 csillagtól 5 csillagig). Ha nincs csillag, akkor az adott tételhez még nem érkezett értékelés.
6. Érintse meg a felkeresni kívánt úticél nevét.
Megnyílik az **INFORMÁCIÓK AZ ÚTICÉLRŐL** ablak. Tartalmazza az értékelések átlagát, az úticél telefonszámát és címadatait.
 - ▶ Érintse meg az  (Infó) pontot az úticélra vonatkozó értékelések olvasásához, vagy az úticél térképen történő megjelenítéséhez.
 - ▶ Érintse meg a  (Parkolás) pontot, ha az úticél közelében lévő parkolóhoz kíván navigálni.

- ▶ Érintse meg a  (Hívás) gombot a megadott szám felhívásához.



Tudnivaló: A Hívás funkció csak akkor elérhető, ha a navigációs készülék Bluetooth-szal kapcsolódik egy mobiltelefonhoz.

A Bluetooth kapcsolat létrehozásának lehetősége és módja a "Bluetooth kapcsolat" fejezetben olvasható, 139. oldal.

7. Érintse meg a Navigáció indítása pontot.

Megnyílik a térkép **Előnézet** üzemmódban. A térképen megjelenik az úticél.



További információt a navigáció indításával kapcsolatban az "Útvonal előnézet" fejezetben talál, 48. oldal. Kérjük, olvasson ott tovább.

14.3.4 Forgalmi jelentés

A **Traffic Live** szolgáltatás többek között az annak számos felhasználója által anonim módon sugárzott járműmozgási adatokat (floating car data) értékeli ki. Ez például az alábbi előnyökkel jár:

- ▶ A forgalom lelassulásával járó forgalmi akadályok gyorsabban és megbízhatóbban felismerhetők és elkerülhetők.
- ▶ Gyorsabban és megbízhatóbban észleli a rendszer, ha a forgalmi akadály már elhárult. Így elkerülhetők a felesleges kitérők.
- ▶ A várható megérkezési időt pontosabban számítja ki a készülék.

A **Traffic Live** szolgáltatás igénybevétele nem változik a navigációs készülék kezelésének módja, mindössze a forgalmi információk forrása módosul.



Tudnivaló: Ha nem használja a **Live** szolgáltatásokat, akkor nem kap több forgalmi jelentést. Ebben az esetben a Forgalmi adatok forrása beállítást állítsa rádióadók értékre (lásd "A Live szolgáltatások konfigurálása", 160. oldal).



A TMC működésének leírását a "TMC (Forgalmi jelentés)" fejezetben találja, 107. oldal.

14.4 A Live szolgáltatások konfigurálása

A **Live** szolgáltatásokra vonatkozólag minden beállítás a **BEÁLLÍTÁSOK** ablakban végezhető el.

1. Érintse meg szükség esetén a  (Főmenü) pontot, hogy megnyissa a **START** ablakot.
2. Érintse meg a **START** ablakban a Navigáció >  (Live) > Opciók > Beállítások pontokat.
Megnyílik a **BEÁLLÍTÁSOK** ablak.

Live szolgáltatások igénybevétele: Határozza meg, hogy a **Live** szolgáltatások rendelkezésre álljanak-e (Igen vagy Nem).

Forgalmi adatok forrása: Határozza meg, milyen forrásból kívánja kapni a forgalmi jelentéseket (Live szolgáltatások vagy rádióadók). A **Live** szolgáltatások számos jármű mozgási adatait (Floating Car Data) is bevonják a forgalmi helyzet elemzésébe. Ezért sokszor több és aktuálisabb információt kínálnak.

Dugófelismerés optimalálása: A navigációs készülék anonim módon járműmozgási adatokat (Floating Car Data) továbbít a **Live** szerverre. Minél több felhasználó engedélyezi a Floating Car Data továbbítását, annál megbízhatóbban ismerhetők fel, és kerülhetők el a dugók. Ezen kívül a várható megérkezési időt is pontosabban számítja ki a készülék. Határozza meg, hogy továbbítsa-e Floating Car Data jellegű információt a készülék (Igen vagy Nem). Ezen információk semmilyen következtetésre nem adnak lehetőséget az Ön személyére vonatkozólag.



A **BEÁLLÍTÁSOK** ablak kezelésével kapcsolatos információk az "A navigációs rendszer konfigurálása" fejezetben olvashatók, 161. oldal.

15 A navigációs rendszer konfigurálása

A **BEÁLLÍTÁSOK** ablak minden testreszabási eljárás kiindulópontja, mellyel a navigációs rendszert igényei szerint konfigurálhatja.

A beállítások a **NAVIGÁCIÓ** ablak opcióiból és a navigációs alkalmazás sok ablakának opcióiból elérhetőek.

- ▶ Érintse meg az Opciók > Beállítások pontot.

A navigációs alkalmazás **BEÁLLÍTÁSOK** ablakában több képernyőgomb is látható:

Aktuális útvonalprofil., Navigáció, Térkép-megjelenítés és Általános.

- ▶ Érintse meg az egyik képernyőgombot az ahhoz tartozó beállítási ablak megnyitásához.



Részletes információt az útvonalprofil kiválasztásával és konfigurációjával kapcsolatban az "Útvonalprofilok" fejezetben talál, 79. oldal.

Az egyes ablakok beállításai több képernyőre vannak elosztva. A



(Balra) és



(Jobbra) képernyőgombokkal lapozhat.

Sok beállítás csak két különböző értéket vehet fel. Ezeket a

beállításokat a  (Módosít) képernyőgombbról ismerheti fel. Minden lehetséges érték látható. A jelenleg érvényes érték (zöld) ki van emelve.

- ▶ Érintse meg a  (Módosít) gombot a lehetséges értékek közötti váltáshoz.

Sok beállításnak több különböző értéke lehet. Ezeket a beállításokat a



(Lista) képernyőgombbról ismerheti fel. A jelenleg érvényes érték látható.

1. Érintse meg a  (Lista) gombot.
Megnyílik egy lista a lehetséges értékekkel. A jelenleg érvényes érték ki van jelölve.
2. Érintse meg a kívánt értéket. Ezzel a ki van jelölve.
3. Érintse meg az OK pontot.
A lista ekkor becsukódik. Az új érték megjelenik.

Minden beállításhoz van egy  (Súgó) képernyőgomb. Ha megérinti ezt, akkor az adott beállítás pontosabb magyarázatát láthatja.

A beállítási ablakot kétféle módon zárhatja be:

- ▶ Érintse meg az **OK** pontot.
Az Ön által végzett módosításokat átveszi a program.
- ▶ Érintse meg a **Mégsem** pontot.
Az Ön által végzett módosításokat a program nem veszi át.

16 Függelék

16.1 A navigációs készülék műszaki adatai

Méretek	137,7 x 83,3 x 18,2 mm	
Súly	191 g	
Üzemi feltételek	Üzemi hőmérséklet	-10°C-tól 70°C-ig (14°F - 158°F)
	Raktározási hőmérséklet	-20°C-tól 60°C-ig (-4°F - 140°F)
	Levegő páratartalma	0% - 90%, nem kondenzálódó
CPU	STM Cartesio 2064 (533MHz)	
Operációs rendszer	Microsoft Windows CE	
Képernyő	5"-os, színes LCD képernyő ellenálló érintő panellel, 320 cd/m ² , 480 x 272 képpont (WQVGA)	
Memória	RAM	256 MB
	Flash	4 GB
GPS	igen (STM STA5630, ST-AGPS) Beépített antenna	
TMC	igen	
Készülék gombok	1 (<i>Be/Ki</i>)	
I/O	Billentyűzet	Szoftverbillentyűzet
	Hangszóró	igen
	memóriakártya	microSD
	USB	1db USB 2.0
Aramellátás	Bluetooth	beépített
	autós tartóelemen keresztül	
Akku	Típus	LilonPo / Lilon, 1200 mAh
Töltés	Elektronika	beépített

16.2 A Szoftverre és az Adatokra vonatkozó végfelhasználói licencszerződés

A felhasználó által megvásárolt Garmin termékben található szoftver („Szoftver”) tulajdonosa a Garmin Ltd. vagy leányvállalatai („Garmin”). A Garmin termékben foglalt vagy azt kísérő térképadatok („Térképadatok”) harmadik fél tulajdonát képezik; a Garmin licenccel rendelkezik az Adatok felhasználására. A Garmin más, harmadik félnek minősülő adatszolgáltatóktól is licenccel információkat, szövegeket, képeket, ábrákat, fényképeket, hangokat, videofelvételeket, képeket és egyéb alkalmazásokat és adatokat („Harmadik fél tartalomadatai”). A térképadatok és a harmadik fél tartalomadatai együttesen az „Adatok”. A Szoftver és az Adatok szerzői jogi és nemzetközi szerzői jogra vonatkozó szerződések által szabályozott védelem alatt állnak. A Szoftver és az Adatok licenccel kerül átadásra, nem a vásárlás útján megszerezhető tulajdonjoga. A Szoftver és az Adatok a lenti licenc keretében kerülnek átadásra; a végfelhasználó („Ön” vagy „az Ön”) és a Garmin ill. licencadói (ideértve azok licencadói és szállítóit), valamint a társult vállalatok megegyeznek az átadásra vonatkozó feltételekben.

FONTOS: A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT MINDENKÉPPEN OLVASSA EL A LICENCszerződést. A TERMÉK TELEPÍTÉSÉVEL, MÁSOLÁSÁVAL VAGY EGYÉB MÓDON TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÁVAL ELISMERI, HOGY ELOLVASTA, MEGÉRTETTE ÉS ELFOGADTA A SZERZŐDÉSBEN FOGLALTAKAT. AMENNYIBEN A FELTÉTELEKET NEM FOGADJA EL, A TELJES VISSZATÉRÍTÉS FEJÉBEN A VÁSÁRLÁSTÓL SZÁMÍTOTT 7 NAPON BELÜL JUTTASSA VISSZA A TELJES TERMÉKET (HA ÚJ ÁLLAPOTBAN VÁSÁROLTA) A KERESKEDŐHÖZ, AKITŐL A TERMÉKET VÁSÁROLTA.

Licencfeltételek

A licenc keretében a Garmin („mi” vagy „bennünket”) biztosítja Önnek a számítógépes szoftvert („Szoftver”) tartalmazó adathordozó eszközt, és az abban foglalt vagy azt kísérő Adatokat, ideértve az „on-line” vagy elektronikus dokumentációt és nyomtatott anyagokat (együttesen a „Terméket”), és korlátozott, nem kizárólagos termékhasználati jogot biztosít Önnek jelen Licencszerződés feltételei szerint. Ön kötelezi magát, hogy az Adatokat és a Garmin terméket kizárólag személyesen, vagy a vállalat belső tevékenységében használja, de nem szolgáltatás nyújtásához, időosztáshoz (time-sharing), viszontértékesítéshez vagy hasonló célra. Az Adatokat ennek értelmében - a következő bekezdésekben felsorolt korlátozások mellett - csak olyan mértékben másolhatja le, amilyen mértékben az az (i) megtekintésükhöz és (ii) tárolásukhoz szükséges, feltéve, hogy nem távolítja el a megjelenő szerzői jogra vonatkozó figyelmeztetéseket, és semmilyen módon sem módosítja a Szoftvert vagy az Adatokat.

Őn elfogadja, hogy a Termék bármely alkotórészét tilos reprodukálnia, lemásolnia, módosítania, összetevőire bontania, visszafejtenie vagy arról derivatív munkákat készítenie, valamint azt semmilyen formában és célból sem ruházhatja át vagy terjesztheti; ezt kizárólag a vonatkozó törvények által megengedett mértékig jogosult megtenni. A Garmin fenntartja magának továbbá a jogot, hogy bármilyen harmadik féltől származó Adat továbbításával felhagyjon, ha ez a harmadik fél abbahagyja az adatok szolgáltatását, vagy ha a Garmin szerződése ezzel a harmadik féllel bármilyen okból megszűnik.

Korlátozások. Az Adatokat - a Garmin kifejezett erre felhatalmazó licencének hiányában és az előző bekezdésben foglaltak korlátozása nélkül - tilos olyan termékekkel, rendszerekkel vagy telepített, illetve csatlakoztatott alkalmazásokkal együtt, vagy a járművek közötti kommunikációban használnia, amelyek képesek diszpécser feladatokra, flottakezelésre vagy hasonlókra; a felsorolt esetekben az Adatokat egy gépjárműflottát menedzselő központi irányítóközpont használja. Tilos továbbá az Adatokat vagy az Adatokat tartalmazó Garmin termékeket más személynek vagy harmadik félnek kölcsönadnia vagy lízingbe adnia. Kizárólag a Garmin által írásban kifejezetten erre felhatalmazott autókölcsönző cégek adhatják kölcsön ügyfeleiknek az Adatokat tartalmazó Garmin termékeket.

Nincs jótállás. Jelen Termék (és Adatok) változtatás nélkül, „ahogy vannak” kerül(nek) átadásra; felhasználó elfogadja, hogy saját kockázatára használja az(oka)t. A Garmin és licencadói (valamint azok licencadói és szállítói) nem vállalnak semmilyen, közvetlen vagy közvetett, törvényi előírásból vagy egyébből fakadó felelősséget a Termék - ideértve, de nem arra korlátozva - tartalmáért, minőségéért, pontosságáért, teljességéért, hatékonyságáért, megbízhatóságáért, értékesíthetőségéért, meghatározott célra való alkalmasságáért, hasznosságáért, a Termék használatáért vagy annak használatától várt eredményekért, illetve az Adatok vagy a kiszolgáló zavartalan és hibamentes működéséért.

A jótállás korlátozása. A GARMIN ÉS LICENCADÓI (VALAMINT AZOK LICENCADÓI ÉS SZÁLLÍTÓI) KIZÁRNAK MINDENFAJTA KIFEJEZETT VAGY KÖZVETETT, A TERMÉK MINŐSÉGÉRE, TELJESÍTMÉNYÉRE, ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGÉRE, MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁRA VAGY JOGSÉRTÉSRE VONATKOZÓ GARANCIÁT. A GARMIN VAGY A SZÁLLÍTÓI ÉS A LICENCADÓI ÁLTAL TETT SZÓBELI VAGY ÍRÁSBELI KIJELENTÉSEK NEM KÉPEZNEK ALAPOT GARANCIA ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ; FELHASZNÁLÓNAK NEM ÁLL JOGÁBAN AZ EMLÍTETT KIJELENTÉSEKRE VAGY INFORMÁCIÓKRA HAGYATKOZNI. A JÓTÁLLÁS KORLÁTOZÁSA A JELEN SZERZŐDÉS ELVÁLASZTHATATLAN RÉSZÉT KÉPEZI. Vannak olyan államok, területek és országok, melyek nem engedélyeznek meghatározott típusú garanciakorlátozásokat; így előfordulhat, hogy a fenti korlátozások nem vonatkoznak a felhasználóra.

Felelősség korlátozása. A GARMIN ÉS LICENCADÓI (VALAMINT AZOK LICENCADÓI ÉS SZÁLLÍTÓI) NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET A KÖVETKEZŐKÉRT: MINDEN OLYAN ESETLEG AZ INFORMÁCIÓ HASZNÁLATÁBÓL VAGY BIRTOKLÁSÁBÓL FAKADÓ KÖVETELÉSÉRT VAGY KERESÉTÉRT – FÜGGETLENÜL AZOK OKÁNAK TERMÉSZETÉTŐL –, AMELY KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT VESZTESÉGET, SÉRÜLÉST VAGY KÁRT EREDMÉNYEZ; VAGY A PROFIT, A BEVÉTEL, A SZERZŐDÉSEK VAGY MEGTAKARÍTÁSOK ELMARADÁSÁÉRT, VAGY BÁRMILYEN, AZ INFORMÁCIÓ HASZNÁLATÁBÓL VAGY AZ ARRÁ VALÓ KÉPTELENSÉGBŐL FAKADÓ KÖZVETLEN, KÖZVETETT, MELLÉKES, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, AZ ADATOK VAGY INFORMÁCIÓK KÁROSODÁSÁÉRT, VAGY A JELEN FELTÉTELEK TEVŐLEGES, SZERZŐDÉSES, MAGÁNJOGI, VAGY GARANCIÁLIS MEGSÉRTÉSÉÉRT ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA EZEK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL A GARMIN VAGY LICENCADÓIT ELŐZETESEN TÁJÉKOZTATTÁK. A GARMIN ÉS LICENCADÓI MAXIMÁLIS FELELŐSSÉGE A SZERZŐDÉSES KÖTELEZETTSÉGEI ÉRTELMEBEN ÉS A GARMIN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN NEM HALADHATJA MEG AZ 1 USA DOLLÁR ÉRTÉKET. Vannak olyan államok, területek és országok, melyek nem engedélyeznek meghatározott típusú felelősség- vagy kárkorlátozásokat; így előfordulhat, hogy a fenti korlátozások nem vonatkoznak a felhasználóra.

Jóváhagyás korlátozása. A termékekre, szolgáltatásokra, folyamatokra, harmadik félre mutató hiperhivatkozásokra vagy más ADATOKRA vonatkozó utalások kereskedelmi nevek, védjegyek, gyártók, szállítók vagy egyéb formájában nem feltétlenül jelentik a Garmin vagy licencadóinak jóváhagyását, szponzorálását vagy ajánlását. A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információkért kizárólag az adott szállító felel.

Exportszabályozás. Ön elfogadja, hogy tilos az Adatok bármely részét, vagy azok közvetlen termékét exportálnia, kivéve, ha az megfelel a vonatkozó exporttörvények és szabályok előírásainak, valamint a szükséges licenceknek és engedélyeknek.

Kártalanítás. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Termék (ideértve az Adatokat is) használatával vagy birtoklásával kapcsolatban felmerülő kötelezettségért, kárért, sérülésért (ideértve a halálos kimenetelű sérüléseket is), bármely típusú követelésért, ideértve, de nem arra korlátozva, az ügyvédi tiszteletdíjakat is, keresetért, költségekért és kiadásokért a Garmin vállalatot és licencadóit (ideértve a vonatkozó licencadókat, szállítókat, megbízottakat, leányvállalatokat, társvállalatokat és a vonatkozó tisztségviselőket, igazgatókat, munkatársakat, részvényeseket, ügynököket és képviselőket) nem terheli felelősség.

Érvényesség. Jelen szerződés addig érvényes, míg (i) Ön vagy a Garmin részéről a szerződés felmondásra nem kerül vagy le nem jár, vagy (ii) a Garmin bármilyen okból felmondja a szerződést, beleértve, nem kizárólagosan, ha a Garmin úgy ítéli meg, hogy Ön vétett a jelen Szerződésben meghatározott bármelyik feltétel ellen. A Szerződés abban az esetben is azonnal felmondásra kerül, ha a Garmin és az Adatot szolgáltató bármilyen harmadik fél között a licencszerződés megszűnik. Ön beleegyezik, hogy a szerződés felbontásakor Önnek az Adatok valamennyi példányát megsemmisíti. A fentiekben ismertetett garancia- és felelősségkizárás a szerződés felbontását követően is érvényben marad.

A teljes szerződés. Jelen feltételek képezik a Garmin (a licencadói, valamint azok licencadói és szállítói) és a felhasználó között létrejövő, a tárgyra vonatkozó megállapodást. Jelen szerződés a maga teljességében felülír minden a tárgyban a két fél között korábban fennálló szóbeli és írásbeli megállapodást.

Írányadó jog. A fenti feltételekre vonatkozóan Kansas állam joga az irányadó, az (i) jogütközésre, vagy (ii) az áruk nemzetközi adásvételéről szóló Bécsi Konvencióra való hivatkozás nélkül, amely kifejezetten kizárt. Ön tudomásul veszi, hogy a szerződés értelmében a Garmin, illetve licencadói (ideértve azok licencadóit és szállítóit) által biztosított Adatokkal kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket, követeléseket és kereseteket a Kansas állambeli törvénykezés elé kell vinni.

Kormányzati végfelhasználók. Ha a végfelhasználó az Egyesült Államok kormányának hivatala, minisztériuma vagy egyéb szerve, illetve részben vagy egészben az USA kormánya finanszírozza, a Termék és az azt kísérő dokumentáció használata, sokszorosítása, reprodukálása, módosítása, kiadása vagy átruházása korlátozott; a korlátozást a következő vonatkozó törvények tartalmazzák: DFARS 252,227-7014(a)(1) (1995. JÚN.) (Védelmi Minisztérium, kereskedelmi szoftver meghatározás), DFARS 27,7202-1 (Védelmi Minisztérium, kereskedelmi szoftver irányelv), FAR 52,227-19 (1987. JÚN.) (kereskedelmi számítógépes szoftverekre vonatkozó törvény a civil szervezetek számára), DFARS 252,227-7015 (1995. NOV.) (Védelmi Minisztérium, műszaki adatokra és számítógépes szoftverekre vonatkozó törvény); FAR 52,227-14 I, II és III módosítása (1987. JÚN.) (műszaki adatok és nem-kereskedelmi számítógépes szoftverekre vonatkozó törvény civil szervezetek számára); és/vagy FAR 12,211 és FAR 12,212 (kereskedelmi árucikkek vétele). Az ezen a helyen felsorolt FAR és DFARS előírások és a jelen Licenc között fennálló ütközés esetén a Kormány jogait nagyobb mértékben korlátozó konstrukció az irányadó. A szerződő fél / gyártó neve: Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, KS 66062, USA.

A Garmin® a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.

16.3 Konformitási nyilatkozat

A Garmin ezúton kijelenti, hogy a jelen termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges követelményeinek és további vonatkozó előírásoknak.

A teljes konformitási nyilatkozat a www.garmin.com/pid címen található.

17 Problémamegoldás

Ebben a fejezetben olyan problémák megoldásait olvashatja, melyek a navigációs készülék kezelése közben felléphetnek.

A lista nem törekszik teljességre. Sok egyéb kérdésre megtalálható a válasz a Garmin Würzburg GmbH internetes oldalán (lásd "Kérdések a termékkel kapcsolatban", 10. oldal).

Csatlakoztattam egy töltőkészüléket a navigációs készülékre. A képernyőn egy számítógéphez történő csatlakozás jelenik meg.

- vagy -

Csatlakoztattam a navigációs készüléket egy számítógéphez, de nem ismeri fel külső adathordozóként.

A töltőkészülék USB dugója nem dugható be teljesen a házba.

- vagy -

Az USB csatlakozó nincs megfelelően csatlakoztatva.

1. Húzza ki a dugót.

A navigációs készülék újraindítja magát. Várjon, míg a navigációs szoftver ismét betöltődik.

2. Nyomja be lendületesen és ameddig csak tudja a töltőkészülék USB dugóját a navigációs készülék megfelelő dugóaljába (lásd "A navigációs készülék leírása", 11. oldal).

A navigációs készülék semmire sem reagál, a képernyő lefagyott.

Hajtson végre egy reset-et.

1. Tartsa nyomva a  (Be/Ki) gombot, míg a készülék kikapcsol (kb. 5 másodperc).
2. Várjon néhány másodpercig.
3. Tartsa nyomva a  (Be/Ki) gombot, míg a készülék bekapcsol.

A beállítások, valamint az elmentett úticélok és útvonalak megmaradnak.

Az az érzésem, hogy a navigációs készülék akkuja viszonylag gyorsan lemerül, ha nincs csatlakoztatva külső áramellátásra.

Lehetőség van egyes beállítások olyan konfigurálására, hogy az energiateljesítmény minimális legyen.

1. Érintse meg a **NAVIGÁCIÓ** ablakban az Opciók > Beállítások > Általános pontokat.
2. Állítsa a Fényerő nappal és Fényerő éjjel értékeket lehetőleg alacsony értékre.
3. Érintse meg az OK pontot.
4. Érintse meg a  (Vissza) gombot.

Most ismét a **NAVIGÁCIÓ** ablak van nyitva.

Memóriakártyát helyeztem a készülékbe, de nem ismeri azt fel. Nem tudom a rajta lévő zenét hallgatni és a képeket megnézni.

Próbálkozzon az alábbi eljárással:

1. Győződjön meg róla, hogy a memóriakártya megfelelően van behelyezve a készülékbe.
2. Tartsa nyomva a  (Be/Ki) gombot, míg a készülék kikapcsol (kb. 5 másodperc).
3. Várjon néhány másodpercig.
4. Tartsa nyomva a  (Be/Ki) gombot, míg a készülék bekapcsol.

Ha a kártyát még mindig nem ismeri fel a készülék, akkor az valószínűleg hibás.



Tudnivaló: Csak olyan tartozékot használjon, melyet a Garmin biztosított kifejezetten ehhez a navigációs készülékhez. A Garmin Würzburg GmbH nem vállal felelősséget olyan hibákért és károkért, melyek más tartozékok alkalmazása miatt keletkeznek.

18 Szójegyzék

A

A csomag tartalma.....	10
A környéken	88
Adatbevitel	29
Adatok bevitelle	29
Ajtóérzékelő.....	100
Aktiválás.....	143

B

Beállítások	
Hangerő	70
Kihangosító modul	152
Konfiguráció	161
Live	160
Beállítások Kihangosító modul	
Bluetooth kapcsolat.....	139
Gyorsbillentyű	152
Készülék törlése.....	143
Bejövő SMS.....	151
Billentyűzet.....	28
Biztonsági utasítások.....	11
Bluetooth	
Aktiválás	143
Csatlakozás	141
Kapcsolódás	139
Bluetoothlásd Kihangosító modul	
Bluetooth kapcsolat	139

C

Célobjektum	
a környéken	39
az egész országban	41
Célobjektum az útvonalon	88
egy helységben	42
Gyors elérés.....	43
Sightseeing	91
Célobjektum az útvonalon	88
Címtár	34
Csatlakozás.....	141

E

Elektro	
Energiaáramlás.....	116
Energia-visszanyerés.....	123
e-vezérlő	117
Előfizetés	154
Előnézet TMC	108
Energia	15, 24, 168
Energiaáramlás	116
Energia-visszanyerés	123
Eszközök	
Fordulatszámérő	115
Hűtőközeg hőmérséklete	115
Külső hőmérséklet	115
e-vezérlő	117

F

Fedélzeti számítógép	114
Folyamatban lévő hívás	
Átadás	150
Átvétel	149
Letesz	150
Némítás	150
Számok bevitelle	150
Térkép mutatása.....	149
Fordulatszámérő	115
Forgalmi információ beállítások	
Forgalmi jelentés	112
Hangoló üzemmód.....	112
TMC.....	112
Újrakalkulálás	112
Forgalmi jelentés	
Előnézet TMC.....	108
Hangoló üzemmód.....	112
Megmutat.....	110
Multi-stop útvonal.....	102, 106
Rádió	132
Szimbólumok	25, 26
Traffic Live	159
Újrakalkulálás	112

G

Garancia.....	9
GPS	
Inicializálás.....	33
Jelek	16
Szimbólumok	23
Zavart vétel	32
GPS állapot	95
Gyorsbillentyű.....	152

H

Hangerő	70
Hangoló üzemmód	112
Hangvezérlés	30, 35, 146
Hangvezérlés használata	30
Haza.....	47, 51
Helyi keresés.....	157
Hívás	
Gyorsbillentyű	148
Hangvezérlés	146
Legutóbbi hívások	149
Szám tárcsázása	148
Telefonkönyv.....	148
Hívás díja	154
Hotline	10
Hűtőközeg hőmérséklete	115

I

Időjárás	156
Importált címek	
Telefonkönyvből.....	46
Íránytű	23

J

Jármű	
Állapot.....	115
Fedélzeti számítógép	114
Jelszavas védelem	21

K

Kapcsolódás	139
Kedvencek	44, 50
Képek.....	134
Képnézegető.....	134
Kézikönyv	
Szabályszerűségek.....	9
Szimbólumok	9
Kézikönyv	20
Kihangosító modul	
Aktiválás	143
Átadás	150
Átvétel	149
Beállítások	152
Beérkező SMS	146
Bejövő hívás	145
Bejövő SMS	151
Bluetooth kapcsolat.....	139
Csatlakozás	141
Folyamatban lévő hívás	149
Gyorsbillentyű	148, 152
Hangvezérlés	146
Hívás	146
Kapcsolódás	139
Készülék törlése	143
Legutóbbi hívások.....	149
Legutóbbi hívások importálása.....	145
Letesz	150
Megnyit	137
Némítás	150
Szám tárcsázása	148
Számok bevitel	150
Szimbólumok	26
Telefonkönyv	148
Telefonkönyv importálás	144
Térkép mutatása	149
Konfiguráció	
Live.....	160
Konfiguráció	161
Koordináták megadása	38
Külső hőmérséklet.....	115

L

Legutóbbi hívások	
Legutóbbi hívások importálása	145
Legutóbbi hívások	149
Legutóbbi úticélok	45, 50
Lezárás	96, 97
Lezárás feloldása	96
Live	
Beállítások	160
Előfizetés	154
Hívás díja	154
Konfiguráció	160
Szimbólumok	24

M

Média	
Médialejátszó	127
Forgalmi jelentés	132
Hang	132
Média forrása	129
TP	132
Rádió	124
Forgalmi jelentés	132
Hang	132
TP	132
Média	27
Médialejátszó	
Forgalmi jelentés	132
Hang	132
Média forrása	129
TP	132
Médialejátszó	127
Megtehető távolság	
Elérhető távolság 360°-ban	77
Figyelmeztetés a megtehető	
távolságra	102, 106
Multi-stop útvonal	101, 105
Menü	30
Multi-stop útvonal	
Forgalmi jelentés	102, 106
Megtehető távolság	101, 105
Műszaki adatok	162
MyPOIs	83
MyRoutes	48, 58

N

Navigáció	
Indítás	48, 57
Lezárás	96, 97
Lezárás feloldása	96
MyRoutes	48, 58
Navigáció indítása	49, 59
Nincs GPS	49, 59
Útleírás	48, 58
Útvonalprofil	48, 57
Navigációs rendszer	
A csomag tartalma	10
Energia	15
Indítás	16
Leírás	11
Műszaki adatok	162
Nincs TMC	15
Tárolókártya	15
Telepítés	13
Navigációs szoftver	
Indítás	33
Némítás	27

O

Opciók	21, 30, 60
OPS	99
Optikai parkolási rendszer	99
Otthoni cím	
Módosít	53
Otthoni cím	47, 51

P

Parkolás	
Clever Parking	87
Gyalogos üzemmód	86
Legutóbbi úticél	87
Parkolás az úticél közelében	86
Töltés az úticél közelében	87
Parkolóradar	99

POI

a környéken	39
az egész országban	41
Célobjektum az útvonalon	88
egy helységben	42
Gyors elérés	43
Sightseeing	91
Privát töltőállomás	103
Problémamegoldás	167

R

Rádió	
Forgalmi jelentés	132
Hang	132
TP	132
Rádió	27, 124
Reality View	70

S

Saját célobjektumok	83
Sightseeing	91
Sürgős segítség	94
Szabályszerűségek a kézikönyvben ...	9
Szervíz	10
Szimbólumok	
Forgalmi jelentés	25, 26
Kihangosító modul	26
Live	24
Média	27
Némítás	27
Rádió	27
TMC	25
TP	26
Traffic Live	25
Útnyilvántartás	27
Szimbólumok a kézikönyvben	9
Szimuláció	
Indítás	57
Kilépés	57

T

Támogatás	10
Tárolókártya	15, 168
Tartózkodási hely	
Mentés	95
Telefon	lásd Kihangosító modul
Telefonkönyv	
Frissítés	144
Telefonkönyv importálás	144
Telefonkönyv	148
Térkép	
Elérhető távolság 360°-ban	77
Előnézet	64
Gyalogos	71
Jármű	67
Offroad	74
Reality View	70
Standard	63
Úticél keresése	75
Útvonalrögzítés	73

TMC

Előnézet TMC	108
Hangoló üzemmód	112
Megmutat	110
Szimbólumok	25
Újrakalkulálás	112
Töltés	101, 103
Töltőállomás	103

TP

Rádió	132
Szimbólumok	26
Traffic Live	
Forgalmi jelentés	159
Szimbólumok	25

U

Új úticél	34
Újrakalkulálás	112
Úticél	
Célobjektum	39
a környéken	39
az egész országban	41
egy helységben	42
Gyors elérés	43
Címtár	34

Úticél		Útvonalak és rögzített útvonalak	
Gyors elérés.....	43	Betöltés	56
Hangvezérlés	35	Tervezés.....	53
Haza	47, 51	Útvonalak és rögzített útvonalak.....	53
Helyi keresés	157	Útvonalak látnivalókkal.....	93
Importált címek		Útvonali pontok	
Telefonkönyvből.....	46, 151	Beszúrás.....	54
Kedvencek	44	Sorrend.....	55
Koordináták megadása	38	Startpont.....	54
Legutóbbi úticélok	45	Törlés	55
Mentés	50	Útvonalprofil.....	48, 57, 79
Navigáció indítása.....	48	Útvonalrögzítés	
Otthoni cím.....	47, 51	Betöltés	56
Telefonkönyvből.....	151	Útvonalrögzítés.....	23, 85
Térképről.....	47	Útvonaltervezés.....	53
Új úticél	34	Üzemanyagiasztás.....	98
Útleírás	48		
Útleírás		V	
Lezárás	97	Védjegy.....	10
Megmutat	48, 58, 96	Virtuális billentyűzet	28
Útnyilvántartás.....	27, 112		
Útvonalak			
Betöltés.....	56		
Kezelés	55		
Megmutat	56		
Mentés	55		
Navigáció indítása.....	57		
Startpont	53		
Szimuláció.....	57		
Útleírás	58		
Útvonali pontok	54		
Útvonalprofil.....	57		