



nüvi®, серия 1200

Краткое руководство по эксплуатации



для использования с устройствами nüvi следующих серий:
1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260

Внешний вид вашего пivi



См. руководство *Важные сведения о продукте и информация о безопасности* в упаковке изделия для ознакомления с предупреждениями по безопасности и другой важной информацией.

Кнопка включения:

Нажмите для включения/отключения пivi.



Разъем
Mini-USB


Динамик



Слот для карты
памяти microSD™

Микрофон

Использование Главного меню




- 1 Уровень сигнала со спутников GPS.
- 2 Состояние канала связи Bluetooth®.
- 3 Коснитесь для выбора способа передвижения.
- 4 Текущее время. Коснитесь, чтобы изменить параметры времени.
- 5 Состояние батареи.
- 6 Коснитесь, чтобы найти пункт назначения.
- 7 Коснитесь для просмотра карты.
- 8 Коснитесь для совершения вызова при наличии подключения к **совместимому мобильному телефону**.
- 9 Коснитесь экрана для регулировки громкости.
- 10 Коснитесь, чтобы использовать инструменты, например, изменить установки или воспользоваться справкой.

Настройка вашего пivi

Перед установкой устройства пivi, ознакомьтесь с информацией о законах относительно крепления устройства на лобовое стекло в руководстве *Важные сведения о продукте и информация о безопасности*.

Крепление пivi


1. Удалите защитную пленку с присоски. Установите присоску на лобовое стекло.
2. Нажмите на рычажок в сторону лобового стекла до фиксации.
3. Установите подставку на кронштейн держателя с присоской.
4. Подключите к устройству пivi кабель питания.
5. Вставьте другой конец кабеля питания от автомобильного источника в разъем прикуривателя автомобиля. Если устройство подключено, и двигатель автомобиля работает, включение устройства произойдет автоматически. Следуйте инструкциям на экране.
6. Вставьте нижнюю часть устройства пivi в подставку.
7. Наклонив пivi назад по направлению к подставке, вставьте устройство. При правильной установке должен быть слышен характерный щелчок.
8. При использовании приемника трафика в Европе, необходимо подключить внешнюю антенну к приемнику трафика и закрепить ее на лобовом стекле с помощью присосок. (Приемник трафика входит в комплект поставки некоторых устройств пivi.)



ВНИМАНИЕ: Данное изделие содержит ионно-литиевый элемент питания. Во избежание повреждений извлекайте устройство из автомобиля при выходе или не допускайте попадания на него прямых солнечных лучей.



Установление связи со спутниками

1. Выйдите на открытое место вне помещения вдали от высоких строений и деревьев.
2. Включите устройство **nüvi**.

Для приема сигналов спутников может понадобиться несколько минут. Полоски  обозначают силу сигнала спутников. Если имеется хотя бы одна полоска зеленого цвета, это означает, что устройство **nüvi** приняло сигнал спутника.

Использование кнопки Питание

Нажмите и быстро отпустите кнопку **Питание** для просмотра дополнительных опций:

- Коснитесь  и  для настройки яркости экрана.
- Коснитесь **Блокировка экрана** для предотвращения случайных касаний экрана.
- Коснитесь **Выключить** для выключения **nüvi**. Вы также можете выключить **nüvi**, удерживая кнопку **Питание** в течение 8 секунд.

Перезагрузка устройства nüvi

Если **nüvi** перестает работать, перезагрузите его, удерживая кнопку **Питания** в течение 10 секунд.

Поиск объектов

1. Коснитесь **Куда?** > **Объекты**.
2. Выберите необходимую категорию и подкатегорию.
3. Выберите место назначения и нажмите **Старт!**
4. При необходимости коснитесь **Начало** для навигации по выбранному маршруту.


Для ввода букв, входящих в название объекта, коснитесь **Куда?** > **Объекты** > **Имя по буквам**.

Чтобы выполнить поиск объекта в другой области, коснитесь **Куда?** > **Рядом**.

Движение по маршруту

Маршрут отображается в виде линии пурпурного цвета. В ходе поездки устройство *nivi* направляет вас к месту назначения с помощью звуковых подсказок, стрелок на карте и указаний в верхней части страницы карты. При отклонении от первоначального маршрута устройство *nivi* пересчитывает маршрут.

Для просмотра других участков карты коснитесь экрана и проведите по нему. Значок ограничения скорости может появляться во время движения по крупным дорогам.






- 1 Коснитесь, чтобы открыть страницу “Следующий поворот”.

- 2 Коснитесь, чтобы просмотреть список поворотов.
- 3 Коснитесь, чтобы просмотреть страницу “Где я?”
- 4 Коснитесь \oplus и \ominus для увеличения или уменьшения масштаба изображения.
- 5 Коснитесь кнопки для возврата к главному меню.
- 6 Коснитесь, чтобы открыть страницу “Бортовой компьютер”.
- 7 Коснитесь, чтобы изменить поле данных.

Добавление остановки

1. Во время навигации по маршруту, коснитесь > Куда?.
2. Найдите место дополнительной остановки.
3. Коснитесь **Старт!**.
4. Коснитесь **Добавить как промежуточную точку**, чтобы добавить эту остановку в маршрут до пункта назначения.

Дорога в объезд

1. Во время навигации по маршруту, коснитесь .
2. Коснитесь  или .

Применение приемника сообщений о транспортных потоках FM TMC




ПРИМЕЧАНИЕ: Компания Garmin не несет ответственности за точность информации о дорожной обстановке.

FM-приемник канала TMC (канала сообщений о дорожной обстановке) входит в комплект поставки некоторых устройств nivi.

Для нормального приема данных FM-приемник трафика и устройство nivi должны находиться в зоне приема FM-радиостанции, передающей информацию о транспортных потоках. Для подписки на службу трафика, входящей в комплект FM-приемника трафика, не требуется активация. Подписка активируется автоматически, когда устройство nivi принимает сигнал со спутников и сигнал о дорожной обстановке по каналу сообщений о транспортных потоках от поставщика данной платной услуги. Перейти к www.garmin.com/traffic или www.garmin.com для получения

дополнительной информации.

Если во время навигации по маршруту задержка из-за пробок на дороге превышает допустимое значение, устройство nivi автоматически рассчитывает новый маршрут. Степень плотности движения по маршруту или на дороге, по которой вы едете, отображается изменением цвета значка трафика .



ПРИМЕЧАНИЕ: Стекла с подогревом на основе металлических полосок могут снизить эффективность работы приемника трафика.

Просмотр рекламных сообщений (только для Северной Америки)

Если в комплект вашего устройства nivi входит приемник трафика, вы можете получать локальные рекламные сообщения и купоны.

Коснитесь рекламного сообщения на экране для просмотра дополнительной информации.



ВНИМАНИЕ: Не записывайте коды купонов во время движения.

Использование функций “Hands-Free”


Беспроводная технология Bluetooth доступна на некоторых моделях устройств.

Чтобы использовать функции телефона hands-free, необходимо установить подключение между мобильным телефоном и устройством nivi. Для обеспечения надежной работы такого подключения необходимо, чтобы гарнитура и nivi были включены и находились рядом друг с другом.

Подключение телефона

1. Включите компонент Bluetooth телефона.
2. На устройстве nivi коснитесь **Инструменты > Настройки > Bluetooth**.
3. Коснитесь кнопки под надписью **Bluetooth**, затем коснитесь **Включено > ОК**.
4. Коснитесь **Добавить устройство > ОК**.
5. Выберите в списке свой телефон и коснитесь **ОК**.
6. Введите PIN-код Bluetooth (**1234**) для устройства nivi в меню телефона.

Вызов номера

1. Выберите **Телефон > Набор**.
2. Введите требуемый номер, затем коснитесь **Набор**.
3. Чтобы дать отбой, коснитесь  **> Прервать**.

Прием входящего вызова

При поступлении вызова открывается окно “Входящий вызов”.

- Коснитесь **Ответить**, чтобы ответить на звонок.
- Выберите **Игнорировать**, чтобы не отвечать на вызов и выключить звуковой сигнал телефона.

Зарядка устройства nivi

При необходимости использовать питание от батареи устройство nivi следует заряжать не менее 4 часов.

- Подключите кабеля питания от автомобильного источника.
- Подключите кабель USB (входит в комплект поставки некоторых моделей nivi).
- Подключите сетевой адаптер (дополнительный аксессуар).

Обеспечение безопасности nüvi

1. Убедитесь, что вы находитесь в безопасном месте и, что устройство nüvi исправно принимает спутниковые сигналы.
2. Коснитесь **Инструменты** > **Установки** > **Безопасность**.
3. Коснитесь кнопки блокировки, расположенной под надписью **Garmin Lock**.
4. Введите четыре цифры PIN-кода.
5. Коснитесь кнопки **Установить**.



ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы забыли свой PIN-код и безопасное местоположение, следует направить устройство nüvi в компанию Garmin для разблокировки. Кроме того, следует также отправить информацию о действительной регистрации продукта или документ, подтверждающий покупку.

nüMaps Guarantee™

Чтобы установить первое бесплатное обновление карт (если доступно), необходимо зарегистрировать устройство nüvi на веб-сайте <http://my.garmin.com> в течение 60 дней с момента установления связи со спутниками при передвижении с устройством nüvi. Если регистрация выполняется по телефону или по истечении

60 дней с момента первого установления связи со спутниками при передвижении с устройством nüvi, бесплатное обновление карт не предоставляется. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.garmin.com/numaps.

Дополнительная информация

Чтобы получить дополнительные сведения об устройстве nüvi, выберите **Инструменты** > **Справка**. Загрузите последнюю версию Руководства пользователя, посетив сайт www.garmin.com. Дополнительную информацию об аксессуарах см. на сайте <http://buy.garmin.com> или обратитесь к своему дилеру Garmin.

Garmin®, логотип Garmin и nüvi® являются товарными знаками компании Garmin Ltd. или ее подразделений, зарегистрированными в США и других странах. Garmin Lock™ и nüMaps Guarantee™ — товарные знаки компании Garmin Ltd. или ее подразделений. Данные товарные знаки запрещено использовать без явного разрешения Garmin. Текстовый знак и логотипы Bluetooth® принадлежат компании Bluetooth SIG, Inc. Любое использование этих знаков компанией Garmin осуществляется по лицензии. microSD™ — товарный знак компании SanDisk или ее подразделений.



MP02