

**GARMIN**

# Dakota® 10 og 20 brukerveiledning



Garmin International, Inc.  
1200 East 151st Street,  
Olathe, Kansas 66062, USA  
Tlf. (913) 397.8200 eller  
(800) 800.1020  
Faks (913) 397.8282

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House  
Hounslow Business Park,  
Southampton, Hampshire  
SO40 9LR STORBRITANNIA  
Tlf. +44 (0) 870.8501241 (til Storbritannia)  
0808 2380000 (i Storbritannia)  
Faks +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation  
Nei. 68, Jangshu 2nd  
Road,  
Sijhih, Taipei County,  
Taiwan  
Tlf. 886/2.2642.9199  
Faks 886/2.2642.9099

Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres, spres, nedlastes eller lagres på noe medium, uansett formål, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne brukerveiledningen til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegge til denne, forutsatt at en slik elektronisk eller trykt kopi av denne brukerveiledningen inneholder hele merknaden om opphavsrett, og forutsatt at uautorisert kommersiell distribusjon av denne brukerveiledningen eller reviderte versjoner av den er strengt forbudt.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)) for å finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og drift av dette og andre Garmin-produkter.

Garmin<sup>®</sup>, Dakota<sup>®</sup>, BlueChart<sup>®</sup> g2 er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert i USA og andre land. myGarmin<sup>™</sup> er et varemerke for Garmin Ltd. eller datterselskapene. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.










Den firerutens Geocaching-logoen og Wherigo-logoen er registrerte varemerker for Groundspeak Inc. i USA og andre land. Brukes med tillatelse. Bruken av data fra geocaching.com er underlagt bruksvilkårsavtalen til Geocaching.com, som du finner på [www.geocaching.com/about/termsofuse.aspx](http://www.geocaching.com/about/termsofuse.aspx). Wherigo-programmet er dekket av patent 6 691 032, og er patentanmeldt i USA og andre land. Windows<sup>®</sup> er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Mac<sup>®</sup> OS er et registrert varemerke for Apple Computer, Inc. microSD<sup>™</sup> er et varemerke for SanDisk eller datterselskapene.



Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produkteskjen for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

## Innledning

### Tips og snarveier

- Trykk på  eller  for å bla og se flere alternativer.
- Trykk på  for å gå til det forrige skjermbildet.
- Trykk på  for å gå tilbake til hovedmenyen.
- Trykk på  eller  på kartsiden for zoome inn eller ut.
- Trykk på  for å godta en endring.
- Trykk på  for å søke nær en posisjon.
- Trykk på  for å vise tastaturet.

## Standarder for brukerveiledningen

Når du blir bedt om å “trykke” på noe, bruker du fingeren til å trykke på det elementet på skjermen.

De små pilene (>) som brukes i teksten, angir at du må trykke på flere elementer etter hverandre. Hvis du for eksempel ser “Trykk på **Hvor skal du?** > **Spor**”, trykker du på **Hvor skal du?**- knappen på skjermen, og deretter trykker du på **Spor**.

## Innholdsfortegnelse

<b>Innledning</b> .....	<b>i</b>	Bruke kompasset.....	9
Tips og snarveier .....	i	Retnings- og kurspeker .....	10
Standarder for brukerveiledningen .....	i	<b>Styre veipunkter, ruter og spor</b> .....	<b>12</b>
<b>Komme i gang</b> .....	<b>1</b>	Endre veipunkter .....	12
Produktregistrering .....	1	Opprette ruter .....	13
Kontakt Garmin.....	1	Vise lagrede ruter .....	13
Valgfritt tilbehør.....	1	Redigere og slette ruter .....	13
Ta vare på Dakota-enheten .....	1	Vise aktiv rute .....	14
Batteriinformasjon.....	2	Styre spor .....	14
Slå Dakota-enheten av og på.....	2	<b>Ekstra verktøy</b> .....	<b>16</b>
Justere bakgrunnsbelysningsnivået .....	3	Høydeplott .....	16
Låse skjermen .....	3	Dele informasjon trådløst.....	17
Innhente GPS-satellittsignaler .....	3	Beregne størrelsen på et område.....	17
<b>Grunnleggende navigering</b> .....	<b>4</b>	Andre verktøy .....	17
Tilgang til programmer fra hovedmenyen .....	4	Overvåke satellittmottak .....	18
Opprette veipunkter .....	4	Tripcomputer .....	19
Navigere til et bestemmelsessted....	5	<b>GPS-spill</b> .....	<b>20</b>
Stoppe navigering.....	7	Geocacher .....	20
Bruke kartet .....	7	<b>Tilpasse Dakota-enheten</b> .....	<b>21</b>
		Endre profilen .....	21
		Stille inn profiler.....	21

Bruke systemoppsett .....	22	Laste inn og slette filer.....	35
Tilpasse visningen .....	22	Optimalisere batterienes levetid ....	36
Kartoppsett .....	23	Gjenopprette	
Sporoppsett .....	24	fabrikkinnstillingene .....	36
Tilpasse hovedmenyen.....	24	Feste en karabiner, festesnor, brakett	
Ruteoppsett .....	25	eller annet valgfritt tilbehør .....	37
Endre maritime innstillinger .....	25	Kalibrere berøringsskjermen .....	37
Endre tidsinnstillinger .....	26	Programvarelisensavtale .....	38
Endre måleenheter .....	26	Samsvarserklæring.....	38
Posisjonsformat .....	27	<b>Stikkordre-gister.....</b>	<b>39</b>
Endre kompasset.....	27		
Oppsett for høydemåler.....	28		
Pare Dakota-enheten .....	29		
Tilbakestille .....	30		
Vise informasjon om			
Dakota-enheten .....	30		
<b>Tillegg .....</b>	<b>31</b>		
Spesifikasjoner .....	31		
Bruke demomodus .....	32		
Koble Dakota-enheten til en			
datamaskin .....	33		
Sette inn et microSD™-kort .....	33		
Overføre filer til datamaskinen.....	34		



## Komme i gang

### Produktregistrering

Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i dag. Gå til webområdet vårt på <http://my.garmin.com>. Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på et trygt sted.

### Kontakt Garmin

Kontakt Garmins produktsupport hvis det er noe du lurer på når du bruker Dakota®-enheten. I USA gå du til [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support), eller du kontakter Garmin USA på telefon (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.

I Storbritannia tar du kontakt med Garmin (Europe) Ltd. på telefon 0808 2380000.

I Europa går du til [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) og klikker på **Contact Support** (Kontakt support) for innenlandsk supportinformasjon, eller du tar kontakt med Garmin (Europa) Ltd. på telefon +44 (0) 870 8501241.

Du finner serienummeret til Dakota-enheten i batterirommet. Følg instruksjonene på [side 2](#) for å ta ut batteriene.

### Valgfritt tilbehør

Du finner en fullstendig oversikt over tilgjengelig tilbehør og kart på Garmins webområde <http://buy.garmin.com>.

### Ta vare på Dakota-enheten

#### Rengjøre skjermen


Bruk en myk, ren og lofri klut. Bruk vann, isopropylalkohol eller brillereens. Påfør væsken på kluten, og tørk forsiktig av skjermen med kluten.

## Batteriinformasjon

Dakota-enhetene drives av to AA-batterier. Bruk alkaliske batterier, NiMH-batterier eller litiumbatterier. Det beste resultatet får du ved å bruke forhånds-ladete NiMH-batterier eller litiumbatterier.

### Slik installerer du batterier:

1. Skyv sperren, og ta av batteridekselet.



2. Sett inn batteriet. Juster merkene + (positiv) og - (negativ) på enheten med batteriet.
3. Sett på batteridekselet igjen.



### Slik velger du batteritype:

1. Trykk på **Oppsett > System > Batteritype**.
2. Trykk på **Alkalisk, Litium** eller **Oppladbart NiMH**.

### Langvarig lagring


Ta ut batteriene når du ikke har tenkt å bruke Dakota-enheten på noen måneder. Lagrede data går ikke tapt selv om du tar ut batteriene.

## Slå Dakota-enheten av og på



1. Du slår på Dakota-enheten ved å trykke på .
2. Du slår av Dakota-enheten ved å trykke på og holde nede .



## Justere bakgrunnsbelysningsnivået

1. Når Dakota-enheten er på, trykker du på  og slipper den raskt.



2. Trykk på  eller  for å justere lysstyrken.

Se [side 22](#) for å endre tidsavbrudd for bakgrunnsbelysning.

## Låse skjermen


Lås skjermen for å forhindre at du trykker på knapper utilsiktet.

1. Trykk på  og slipp den raskt.
2. Trykk på **Lås skjerm** (eller **Lås opp skjerm**).

## Innhente GPS-satellittsignaler

Før Dakota-enheten kan finne din gjeldende posisjon og opprette en rute, må du hente inn GPS-signaler.

1. Finn et åpent område utendørs der det ikke er høye bygninger og trær i nærheten.
2. Slå på Dakota-enheten. Det kan ta noen minutter å hente inn satellittsignaler.

Linjene  på hovedmenyen angir satellittsignalstyrken. Når linjene er grønne, har Dakota-enheten innhentet satellittsignaler.

## Grunnleggende navigering

### Tilgang til programmer fra hovedmenyen

Du kan få tilgang til alle Dakota-programmene fra hovedmenyen.




Hovedmeny

Trykk på  eller  for å få tilgang til flere programmer.

### Opprette veipunkter

Veipunkter er posisjoner som du registrerer og lagrer i Dakota-enheten.

#### Slik merker du gjeldende posisjon som et veipunkt:

1. Trykk på **Marker veipunkt**.
2. Trykk på **Lagre og redigere**.
3. Trykk på et element fra listen for å endre.
  - Trykk på bokstavene, tallene eller symbolene for å gjøre endringene.
  - Trykk på  (bortsett fra når du endrer et symbol). Endre andre attributter om nødvendig.
  - Trykk på  for å forkaste endringene.

Hvis du vil redigere eller slette et veipunkt, kan du se [side 12](#).

## Navigere til et bestemmelsessted



Du kan bruke **Hvor skal du?** eller velge et punkt på kartet for å navigere til et bestemmelsessted med Dakota-enheten.


### Slik navigerer du til et bestemmelsessted med Hvor skal du?:

1. Trykk på **Hvor skal du?**
2. Trykk på en kategori.
3. Trykk på ett av elementene nedenfor. Listen kan variere avhengig av hvilken type kart som er lastet inn på Dakota-enheten.
  - **Nylige treff** – elementer du nylig har funnet.
  - **Veipunkter** – en liste over veipunkter (side 4).
  - **Spor** – en liste over spor (side 14).
  - **Ruter** – en liste over ruter (side 13).
  - **Alle POler** (punkter av interesse) – hvis de er støttet av forhåndslestet eller alternativ kartlegging, kan forskjellige POler vises.

- **Koordinater** – angi koordinatene til en posisjon.
  - **Byer** – en liste med de 50 byene som ligger nærmest den gjeldende posisjonen.
  - **Tidevann** – en liste over de nærmeste varselstasjonene for tidevann.
4. Trykk på **Kjør**. En farget linje angir ruten.
  5. Trykk på  > **Kompass**.
  6. Bruk kompasset til å navigere til bestemmelsesstedet.


### Slik finner du et bestemmelsessted ved å stave navnet:

1. Trykk på **Hvor skal du?** på hovedmenyen > **Alle POler**.
2. Trykk på .
3. Trykk på bokstavene for å stave en del av navnet på bestemmelsesstedet.
4. Trykk på .

1. Trykk på bestemmelsesstedet.
2. Trykk på **Kjør**. En farget linje angir ruten.
3. Trykk på  > **Kompass**.
4. Bruk kompasset til å navigere til bestemmelsesstedet som vist på [side 9](#).

### Slik navigerer du til et punkt på kartet:

1. Trykk på **Kart**.
2. Trykk på et punkt på kartet.
3. Trykk på informasjonsknappen øverst på skjermen.



Informasjonsknapp


4. Trykk på **Kjør** >  > **Kompass**.
5. Bruk kompasset til å navigere til bestemmelsesstedet som vist på [side 9](#).

### Slik navigerer du til et bestemmelsessted i nærheten av et veikpunkt eller et nylig treff:

1. Trykk på **Hvor skal du?**.



2. Trykk på .
3. Velg blant følgende alternativer:
  - **Et nylig treff**
  - **Et veikpunkt**
  - **Min gjeldende posisjon**
  - **Et kartpunkt**

- Trykk på posisjonen du vil søke i nærheten av.
- Trykk på en kategori. Elementene er oppført etter avstand fra posisjonen du valgte.
- Trykk på et bestemmelsessted.
- Trykk på **Kjør**. En farget linje angir ruten.
- Trykk på  > **Kompass**.
- Bruk kompasset til å navigere til bestemmelsesstedet som vist på [side 9](#).

## Stoppe navigering

Hvis du vil stoppe navigering, trykker du på **Hvor skal du?** > **Stoppe navigering**.

## Bruke kartet

### Slik bruker du kartet:

- Trykk på **Kart**. Den gjeldende posisjonen angis av et posisjonsmerke ▲.
- Trykk på  eller  for å zoome.

- Trykk på og dra skjermen for å panorere kartet.

### Zoomområde



### Slik ser du på detaljert informasjon om et punkt på kartet:

- Hvis det er nødvendig, panorerer du til posisjonen du vil se på.
- Trykk på posisjonen.
- Trykk på informasjonsknappen øverst på skjermen hvis du vil ha mer informasjon.



Informasjonsknapp

### Slik viser eller skjuler du datafelter øverst på skjermen:

1. Trykk på **Oppsett > Kart > Vis datafelter**.
2. Trykk på **Aldri, Når du navigerer** eller **Alltid**.


### Slik endrer du datafelter på kartsiden:

1. Trykk på ett av datafeltene på kartsiden.
2. Trykk på en datatype.

### Slik lagrer du et veipunkt på kartsiden:

1. Trykk på punktet du vil lagre, på kartsiden.
2. Trykk på informasjonsknappen øverst på skjermen.



3. Trykk på  for å lagre veipunktet.

## Bruke kompasset

Fra kompassiden blir du veiledet til bestemmelsesstedet med et kompass og en retningspeker.

Den viser også navigeringsdata, for eksempel gjeldende hastighet, avstand til neste punkt på ruten og beregnet ankomsttid.

Det elektroniske kompasset ligner på et magnetisk kompass når du står eller går. Hvis du har større hastighet, for eksempel hvis du kjører med bil, bruker kompasset GPS-signaler til å fastslå kjøreretningen. Hvis du vil slå det elektroniske kompasset av, kan du se [side 28](#).

### Slik åpner du kompassiden:

Trykk på **Kompass**.

## Kalibrere kompasset



**MERK:** Det elektroniske kompasset kan ikke brukes sammen med Dakota 10-enheten.

Kalibrer det elektroniske kompasset utendørs. Ikke stå i nærheten av objekter som påvirker magnetiske felter, for eksempel biler, bygninger eller overhengende kraftlinjer.

Kalibrer kompasset når du har reist lange avstander, etter at du har opplevd en temperaturforandring på mer enn 11 °C (20 °F), eller etter at du har byttet batterier.

### Slik kalibrerer du det elektroniske kompasset:

1. Trykk på **Oppsett > Retning > Trykk for å starte kompasskalibrering.**

ELLER

Fra kompassiden trykker du på og holder på midten av kompasset.

2. Trykk på **Start**, og følg instruksjonene på skjermen.

Hvis “Kalibrering mislyktes” vises, trykker du på **OK** og gjentar prosessen.

## Retnings- og kurspeker

Dakota-enheten kan enten bruke en retnings- eller kurspeker på kompasset. Retningspekeren angir retningen til bestemmelsesstedet, og kurspekeren angir forholdet til en kurslinje som fører til bestemmelsesstedet. Hvis du vil velge en retnings- eller kurspeker, kan du se [side 27](#).



**Retningsmarkør**



Retningspekeren peker mot bestemmelsesstedet uansett hvilken retning du beveger deg i. Hvis retningspekeren peker mot toppen av kompasset, beveger du deg direkte mot bestemmelsessted. Hvis den peker i en annen retning, snur du deg mot toppen av kompasset.



Kurspekeren angir når du går feil (høyre eller venstre), i henhold til skalaen som vises på kompassringen. Skalaen viser til avstanden mellom prikkene på kursavviksindikatoren. Kurslinjen til bestemmelsesstedet er basert på det opprinnelige startpunktet.

Gå tilbake til “kurslinjen til bestemmelsessted” for å kompensere for avviket og komme på rett kurs. Dette er spesielt nyttig hvis du navigerer på vann eller steder der det ikke er noen store hindre i banen. Det hjelper deg også med å unngå farer på ruten, for eksempel grunner eller skjær.

### Slik endrer du datafelter på kompassiden:



1. Trykk på et datafelt på kompassiden.
2. Trykk på en datatype.

## Styre veipunkter, ruter og spor

### Endre veipunkter

Du kan redigere veipunkter for å endre navnet, symbolet, kommentaren, posisjonen, høyden og dybden til veipunktet. Du kan også bruke Veipunktstyrer til å flytte et veipunkt til den gjeldende posisjonen og slette veipunkter.

#### Slik redigerer du et veipunkt:

1. Trykk på **Veipunktstyrer**.
2. Trykk på veipunktet.
3. Trykk på attributtet.
4. Trykk på bokstavene, tallene eller symbolene for å gjøre endringene.
5. Trykk på  (bortsett fra når du endrer et symbol). Endre andre attributter om nødvendig.
6. Trykk på  for å forkaste endringene.

#### Slik flytter du et veipunkt til den gjeldende posisjonen:

1. Trykk på **Veipunktstyrer**.
2. Trykk på det veipunktet du vil flytte.
3. Trykk på **Flytt hit**.

#### Slik sletter du et veipunkt:

1. Trykk på **Veipunktstyrer**.
2. Trykk på veipunktet du vil slette.
3. Trykk på **Slett veipunkt**.

Hvis du vil slette alle veipunktene, trykker du på **Oppsett** > **Tilbakestill** > **Slett alle veipunkter** > **Ja**.

## Opprette ruter

Du kan opprette og lagre opptil 50 ruter.

**Slik oppretter du en ny rute og navigerer i den:**

1. Trykk på **Ruteplanlegger** > **<Opprett rute>** > **<Velg første punkt>** for å velge et startpunkt.
2. Trykk på en kategori.
3. Trykk på det første elementet i ruten.
4. Trykk på **Bruk** > **<Velg neste punkt>**.
5. Gjenta dette til ruten er fullført.
6. Trykk på  for å lagre ruten.
7. Trykk på  > **Hvor skal du?** > **Ruter** for å navigere gjennom ruten.

## Vise lagrede ruter

**Slik viser du en rute på kartet:**

1. Trykk på **Ruteplanlegger**.
2. Trykk på ruten du vil vise > **Vis kart**.

## Redigere og slette ruter

Du kan redigere alle rutene som er lagret.

**Slik redigerer du en rute:**

1. Trykk på **Ruteplanlegger**.
2. Trykk på den ruten du vil redigere > **Rediger rute**.
3. Trykk på det punktet du vil redigere, og velg blant følgende alternativer:
  - **Se på** – viser punktet på kartet.
  - **Flytt ned** (eller **opp**) – forandrer rekkefølgen til punktet på ruten.

- **Sett inn** – legger til et ekstra punkt på ruten. Det ekstra punktet settes inn før punktet du redigerer.
- **Fjern** – fjerner punktet fra ruten.

### Slik reverserer du rekkefølgen til punktene på en rute:

1. Trykk på **Ruteplanlegger**.
2. Trykk på ruten du vil reversere > **Reverser rute**.

### Slik sletter du en rute:

1. Trykk på **Ruteplanlegger**.
2. Trykk på den ruten du vil slette > **Slett rute**.

## Vise aktiv rute

1. Trykk på **Aktiv rute**. Punktene til den gjeldende ruten vises.
2. Trykk på et punkt for å se flere detaljer.

## Styre spor

Et spor er en registrering av banen du har fulgt.

### Slik registrerer du sporene dine:

1. Trykk på **Oppsett > Spor > Sporlogg**.
2. Trykk på **Ikke registrer, Registrering, Ikke vis** eller **Registr., vis på kart**.  
Hvis du velger **Registr., vis på kart**, indikerer en linje på kartsiden sporet ditt.

Hvis du vil ha mer informasjon om sporoppsett, kan du se [side 24](#).

### Slik lagrer og viser du gjeldende spor:

Trykk på **Sporstyrer > Gjeldende spor**.

- **Vis kart** – viser det gjeldende sporet på kartet.
- **Høydeplott** – viser høydeplottet [side 16](#) for det gjeldende sporet.
- **Lagre spor** – lagrer den gjeldende ruten.
- **Lagre del** – lar deg velge og lagre en del av det gjeldende sporet.

### Slik sletter du det gjeldende sporet:

Trykk på **Oppsett > Tilbakestill > Slett gjeldende spor > Ja**.

### Slik åpner du et lagret spor:

1. Trykk på **Hvor skal du? > Spor**.
2. Trykk på et lagret spor.

Arkiverte eller lastede spor vises på siden for sporstyrer. Du kan vise sporene på kartet, vise høydeplott eller navigere langs sporet.


## Ekstra verktøy


### Høydeplott



**MERK:** Høydeplott er ikke tilgjengelig på Dakota 10-enheten.

Dakota-enheten kan registrere høydeendringer over avstand eller tid, eller den kan registrere trykkforandringer (barometrisk eller lokalt trykk) over tid. Hvis du vil angi hvilke endringer som skal registreres, kan du se [side 28](#).

1. Trykk på **Høydeplott** for å åpne siden for høydeplott.
2. Hvis du vil endre avstands- eller tidsskalaen, trykker du på skalaen og deretter på  eller .
3. Hvis du vil vise høydedata, trykker du på et punkt på plottet. Tid, dato og høyde som er registrert på punktet, vises.



Side for høydeplott

### Endre datafelter for høydeplott

1. Trykk på **Høydeplott**.
2. Trykk på en datatype øverst på skjermen.
3. Velg blant alternativene som er oppført, for å bytte datatypen på skjermen.

## Dele informasjon trådløst



**MERK:** Deling av trådløs informasjon kan ikke brukes sammen med Dakota 10-enheten.

Dakota-enheten kan dele informasjon om veipunkter, ruter, spor og geocacher trådløst med andre trådløse håndholdte rekreasjonseenheter fra Garmin.

1. Plasser enhetene maksimalt 3 meter (10 fot) fra hverandre.
2. Trykk på **Del trådløst** på hovedmenyen på begge enhetene.
3. Trykk på **Motta** på mottakerenheten. Mottakerenheten indikerer når den er klar til å motta data.
4. Trykk på **Send** på senderenheten.
5. Trykk på datakategorien du vil sende, på senderenheten.
6. Trykk på elementet du vil sende, og trykk på **Send** på senderenheten.

7. Begge enhetene indikerer at overføringen er fullført.
8. Trykk på **OK** på begge enhetene.

## Beregne størrelsen på et område

1. Trykk på **Områdeberegning** > **Start**.
2. Gå rundt omkretsen av området du vil beregne.
3. Trykk på **Beregn** når du er ferdig.

## Andre verktøy

Velg ett av de følgende alternativene på hovedmenyen for å få tilgang til ekstra verktøy:

- **Kalender** – bruk en kalender.
- **Kalkulator** – bruk en kalkulator.
- **Sol og måne** – vis tidspunktene for soloppgang og solnedgang samt månefasen.

- **Alarml klokke** – still inn en alarm på Dakota-enheten. Du kan også stille inn enheten slik at den slår seg på på et bestemt tidspunkt.



**MERK:** Alarml klokken kan ikke brukes sammen med Dakota 10-enheten.

---

- **Jakt og fiske** – vis de antatt beste datoene og tidspunktene for jakt og fiske for den gjeldende posisjonen.
- **Stoppeklokke** – bruk en tidtaker, marker en etappe og ta etappetider.
- **Man Overboard** – marker en posisjon der noen har falt over bord, og start navigeringen. Følg instruksjonene på skjermen.
- **Waypoint Averaging** – spesifiser en veipunktposisjon med flere eksempler for å få den mest nøyaktige posisjonen som er mulig. Følg instruksjonene på skjermen. Følg instruksjonene på skjermen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Trail Tech på [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

- **Sight N' Go** – pek enheten mot en gjenstand for å låse inn retningen og navigere mot den. Følg instruksjonene på skjermen.



**MERK:** Sight N' Go kan ikke brukes sammen med Dakota 10-enheten.

---


## Overvåke satellitmottak

Satellittsiden viser gjeldende posisjon, GPS-nøyaktighet, gjeldende høyde, satellittposisjoner og signalstyrke.

### Slik åpner du satellittsiden:

Trykk på  nederst på hovedmenyen.






Satellitstyre

De grønne linjene viser GPS-satellitstyrke. Hvite linjer indikerer at Dakota-enheten fremdeles innhenter data.

## Tripcomputer

Tripcomputeren viser gjeldende hastighet, gjennomsnittlig hastighet, maksimal hastighet, tripteller og annen nyttig statistikk.

Trykk på et felt for å endre det som vises i dette feltet.



Tripcomputer

Hvis du vil tilbakestille tripdata, trykker du på **Oppsett > Tilbakestill > Tilbakestill tripdata > Ja**.

**Slik endrer du bakgrunnen til dashbordet:**

1. Trykk på  nederst på skjermen.
2. Trykk på **Standard, Bil, Geocaching, Små datafelt** eller **Store datafelt**.

**Slik viser du to større datafelt:**

Trykk på  for å veksle mellom to større datafelt og standardvisningen.

## GPS-spill


### Geocacher

Geocaching er en variant av skattejakt der geocachere leter etter skjulte skatter ved hjelp av GPS-koordinater som er lagt ut på Internett av dem som gjemmer geocachen.

Geocache-steder kan lastes ned fra [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com). Webområdet støtter overføringen av geocache-steder til Dakota-enheten. Etter at du har registrert og installert Garmin Communicator Plugin fra [www.garmin.com/products/communicator](http://www.garmin.com/products/communicator), kan du laste ned geocacher direkte til Dakota-enheten.

#### Slik navigerer du til en geocache med Geocacher:

1. Trykk på **Geocacher > Finn en geocache**.
2. Trykk på en geocache-posisjon.

3. Trykk på **Kjør**. En farget linje angir ruten.
4. Trykk på  > **Kompass**.
5. Bruk kompasset til å navigere til bestemmelsesstedet som vist på [side 9](#).

Hvis du vil ha mer informasjon om geocaching, kan du gå til [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com).

## Tilpasse Dakota-enheten

### Endre profilen

Profiler er en samling innstillinger som gjør at du kan optimalisere Dakota-enheten fra én type bruk til en annen, som å gå fra fritidsbruk til bruk i bil.


Når du er i en profil og endrer innstillinger som datafelter, måleenheter eller posisjonsinnstillinger, lagres de automatisk som en del av den gjeldende profilen.

### Stille inn profiler

#### Slik endrer du en profil:

1. Trykk på **Profilendring** på hovedmenyen. Den gjeldende profilen vises på skjermen.
2. Trykk den profilen du vil bruke.

#### Slik endrer du navnet på en profil:

1. Trykk på **Oppsett > Profiler**.
2. Trykk på en profil > **Rediger navn**.
3. Trykk på bokstavene, tallene eller symbolene for å gjøre endringene.
4. Trykk på .

#### Slik endrer du rekkefølgen til profilene:

1. Trykk på **Oppsett > Profiler**.
2. Trykk på profilen du vil flytte.
3. Trykk på **Flytt opp** eller **Flytt ned**.

#### Slik sletter du en profil:

Det er ikke mulig å slette den gjeldende profilen.

1. Trykk på **Oppsett > Profiler**.
2. Trykk på en profil > **Slett**.

### Slik legger du til en ny profil:

Trykk på **Oppsett** > **Profiler** > **<Legg til profil>**. Denne profilen er en kopi av den gjeldende profilen. Den nye profilen blir din gjeldende profil.

## Bruke systemoppsett

Trykk på **Oppsett** > **System**.

**GPS** – velg **Normal**, **WAAS** (Wide Area Augmentation System) eller **Demomodus** (GPS av). Du finner mer informasjon om WAAS på [www.garmin.com/aboutGPS/waas.html](http://www.garmin.com/aboutGPS/waas.html).

**Språk** – velg tekstspråket på Dakota-enheten. Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.

**Batteritype** – velg batteritypen du bruker.

**Toner** – slå lyden **På** eller **Av**.



---

**MERK:** Toner kan ikke brukes sammen med Dakota 10-enheten.


---

## Tilpasse visningen

Trykk på **Oppsett** > **Visning**.

**Bakgr.belysn., tidsavb.** – velg hvor lenge bakgrunnsbelysningen skal være på etter at du har trykket på skjermen.

### Slik tar du skjermdumper:

1. Trykk på **Oppsett** > **Visning** > **Skjermlagring** > **På** på hovedmenyen.
2. Gå til skjermen du vil lagre en skjermdump av.
3. Trykk på  og slipp den raskt.

4. Koble Dakota-enheten til datamaskinen med den medfølgende USB-kabelen. Punktgrafikkfilen lagres i mappen Garmin\scrn på Dakota-stasjonen.

## Kartoppsett

Trykk på **Oppsett** > **Kart** på hovedmenyen.

**Orientering** – velg hvordan kartet vises på siden. **Nord opp** viser alltid nord øverst på siden. **Spor opp** viser den gjeldende reiseretningen mot toppen av siden. **Bilmodus** viser et bilperspektiv med informasjon om neste sving som skal brukes mens du kjører.

**Autozoom** – velger automatisk et passende zoomnivå for optimal bruk på kartet. Når **Av** er valgt, må du zoome inn eller ut manuelt.

**Vis datafelter** – skjul eller vis datafelter på kartsiden.

**Avansert kartoppsett** – angi zoomnivåer, tekststørrelse og detaljnivået for kartet.

- **Zoomnivåer** – velg zoomnivået for kartelementer.
- **Tekststørrelse** – velg tekststørrelsen for kartelementer.
- **Detalj** – velg detaljnivået som vises på kartet. Det tar lengre tid å tegne opp kartet igjen når det viser flere detaljer.
- **Skyggerelieff** – slå på kart med skyggerelieff hvis tilgjengelig.

**Kartinformasjon** – trykk på avkrysningsruten for å vise et kart. Dette kan være nyttig hvis flere kart er lastet på Dakota-enheten.

## Sporoppsett

Et spor er en registrering av banen du følger. Trykk på **Oppsett** > **Spor** på hovedmenyen.

**Sporlogg** – slå registrering av spor på eller av.

**Registreringsmetode** – velg en metode for registrering av spor. Trykk på **Avstand**, **Tid** eller **Auto**. Hvis registreringsmetoden er tid eller avstand, angir du det bestemte tids- eller avstandsintervallet. Trykk på **Auto** for å registrere sporene med varierende frekvens for å lage en optimal visning av sporene.

**Intervall** – velg en registreringsfrekvens for sporlogg. Hvis du registrerer punktene oftere, blir sporene mer detaljerte, men sporloggen fylles raskere.


## Tilpasse hovedmenyen

Du kan omorganisere applikasjoner på hovedmenyen.

### Slik forandrer du rekkefølgen til programmer på hovedmenyen:

1. Trykk på **Oppsett** > **Hovedmeny**.
2. Trykk på programmet du vil flytte.
3. Trykk på en annen applikasjon for å bytte plass.

### Slik deaktiverer du en applikasjon og flytter den til slutten av listen:

1. Trykk på **Oppsett** > **Hovedmeny**.
2. Trykk på applikasjonen.
3. Trykk på .



**MERK:** Nå du vil aktivere en applikasjon igjen, velger du applikasjonen og velger en annen applikasjon som den skal bytte plass med.

---

## Ruteoppsett

Trykk på **Oppsett** > **Ruting**.

**Veiledningsmetode** – velg en veiledningsmetode for å beregne ruten.

- **Offroad** – beregner direkteruter.
- **På veien for tid** – beregner ruter som krever minst mulig kjøretid.
- **På veien for avstand** – beregner ruter som er kortere i avstand.

**Beregn ruter for** – velg en transportmåte som optimaliserer ruten.

**Lås på vei** – lås gjeldende posisjonsmerke på den nærmeste veien for å kompensere for variasjoner i nøyaktigheten til kartposisjonen (krever kart som kan rutes).

**Offroad-overgang** – velg en forflytningsmåte utenfor veien for en rute.

- **Auto** – viser automatisk ruten til neste punkt.
- **Manuell** – lar deg velge det neste punktet på ruten ved å trykke på punktet på den aktive rutesiden.
- **Avstand** – sender deg til det neste punktet på ruten når du befinner deg innenfor en gitt avstand fra gjeldende punkt.

**Oppsett for unngåelse** – trykk på veitypen du vil unngå.

## Endre maritime innstillinger

Trykk på **Oppsett** > **Maritimt**.

**Sjøkartmodus** – velg karttype.

**Loddsdudd** – slå loddsdudd som angir dybden til posisjonen, av eller på.

**Fyrsektor** – slå navigeringsfyret av eller på for angitte sektorer. Hvis du velger **Auto**, vil enkelte fyrsektorer ikke vises når tettheten til fyrsektorer i området er høyt.

**Symboler** – velg settet med maritime navigeringssymboler.

**Oppsett av maritime alarmer** – slå maritime alarmer av eller på.

- **Ankertrekkingsalarm** – still inn en alarm som varsler når du driver lenger enn en angitt avstand.
- **Ute av kurs-alarm** – still inn en alarm som varsler når du er ute av kurs med en angitt avstand.
- **Dypt vann** – still inn en alarm som varsler når du kommer til et område der vannet er for dypt.
- **Grunt vann** – still inn en alarm som varsler når du kommer til et område som er for grunt.

## Endre tidsinnstillinger

Trykk på **Oppsett** > **Tid**.

**Tidsformat** – velg mellom 12- eller 24-timers klokkeslettformat.

**Tidssone** – still inn tidssonen for posisjonen din.

## Endre måleenheter

Trykk på **Oppsett** > **Enheter**.

**Avstand/hastighet** – velg avstands- og hastighetsenheter.

**Høyde (vert. hastighet)** – velg enheter for høyde og vertikal hastighet.

**Dybde** – velg dybdeenheter i fot, favner eller meter for maritimt bruk.

**Temperatur** – velg om vanntemperaturer skal vises i Celsius eller Fahrenheit.



**Trykk** – velg måleenheten for barometrisk trykk i tommer (hg), millibar eller hektopascal.

## Posisjonsformat

Bruk standardinnstillingene med mindre du bruker et kart som angir et annet posisjonsformat.

**Slik endrer du posisjonsformatet:**

Trykk på **Oppsett** >  
**Posisjonsformat**.

## Endre kompasset

Trykk på **Oppsett** > **Retning**.

**Visning** – velg retningstypen som vises på kompasset:

- **Retningsbokstaver** – angir avlesing av kompassiden med retningsbokstaver (N, S, Ø, V).
- **Numeriske grader** – angir avlesing av kompassiden i grader (0–359°).

- **Mils** – angir avlesing av kompassiden i mils (0–1000 mils).

**Nordreferanse** – velg nordreferansen til kompasset:

- **Sann** – angir geografiske nord som kursreferanse.
- **Magnetisk** – angir den magnetiske deklinasjonen til posisjonen din automatisk.
- **Rutenett** – angir rutenett nord som kursreferanse (0°).
- **Bruker** – lar deg angi den magnetiske variasjonsverdien.

**Gå til linje/peker** (avhengig av enheten) – velg **Retning** for å vise retningspekeren som angir retningen til bestemmelsesstedet. Trykk på **Kurs** for å velge kursmarkøren, som angir forholdet til en kurslinje som fører til bestemmelsesstedet ([side 10](#)).

**Kompass** – velg **Auto** for å skifte fra et elektronisk kompass til et GPS-kompass når du reiser med større hastighet i en angitt tidsperiode. Velg **Av** for å slå av det elektroniske kompasset og bruke GPS-kompasset.



---

**MERK:** Den automatiske innstillingen for kompass kan ikke brukes sammen med Dakota 10-enheten.

---

### Oppsett for høydemåler

---



**MERK:** Oppsett for høydemåler kan ikke brukes sammen med Dakota 10-enheten.

---

Trykk på **Oppsett** > **Høydemåler**.

**Autokalibrering** – la høydemåleren kalibrere seg selv hver gang du slår på Dakota-enheten.


**Barometermodus** – velg **Variabel høyde** (brukes når du er i bevegelse) eller **Fast høyde** (brukes når du står stille; da fungerer høydemåleren som et vanlig barometer).

**Trykktendenser** – velg når trykkdataene registreres. Trykk på **Lagre alltid** for å registrere trykkdata hvert 15. minutt, også når Dakota-enheten er slått av. Trykk på **Lagre når slått på** for kun å registrere data når Dakota-enheten er slått på. Dette kan være nyttig når du ser etter trykkfronter.

**Plotttype** – velg høydeplottypen:

- **Høyde/tid** – registrerer høydeendringer over tid.
- **Høyde/avstand** – registrerer høydeendringer over en avstand.
- **Barometrisk trykk** – registrerer barometrisk trykk over tid.
- **Lokalt trykk** – registrerer endringer i lokalt trykk over tid.

### Slik kalibrerer du høydemåleren manuelt:

1. Gå til et sted der du vet høyden eller det barometriske trykket.
2. Trykk på **Oppsett > Høydemåler > Trykk for å starte høydemålerkalibrering**.
3. Trykk på **Ja** hvis du vet høyden, trykk på **Nei > Ja** hvis du vet det barometriske trykket.
4. Angi høyden eller det barometriske trykket, og trykk deretter på .

### Pare Dakota-enheten



**MERK:** Tilkobling til trådløse sensorer kan ikke brukes sammen med Dakota 10-enheten.

Dakota-enheten kan brukes sammen med en valgfri Garmin hjertefrekvensmonitor for å vise hjertefrekvensen. Den kan også brukes sammen med en valgfri Garmin pedalfrekvenssensor for sykkel for å vise pedalfrekvensen. Når den er koblet til riktig Garmin-enhet, oppføres verdiene

for hjertefrekvens og pedalfrekvens som datafeltalternativer på kartsiden, kompassiden og tripcomputeren.

Ved paring opprettes det en forbindelse mellom Dakota-enheten og trådløse sensorer, for eksempel en hjertefrekvensmonitor eller en pedalfrekvenssensor for sykkel. Etter den første paringen gjenkjenner Dakota-enheten automatisk den trådløse sensoren når den er på eller innenfor rekkevidde.

### Slik parer du Dakota-enheten med en trådløs sensor:

1. Plasser Dakota-enheten maksimalt 3 meter (10 fot) fra den trådløse sensoren (en hjertefrekvensmonitor eller en sykkel sensor for hastighet/pedalfrekvens).
2. Slå på den trådløse sensoren.

3. Trykk på **Oppsett > Trening > Hjertefrekvensmonitor** eller **Ped. frekv.sens., sykkel** på hovedmenyen.
4. Trykk på **Søk etter ny**.
5. Meldingen "Tilkoblet" vises.



---

**MERK:** Hvis du vil forhindre at Dakota-enheten kommuniserer med andre trådløse sensorer, trykker du på **Oppsett > Trening > Hjertefrekvensmonitor** (eller **Ped. frekv.sens., sykkel**) > **Av**.

---

## Tilbakestille

1. Trykk på **Oppsett > Tilbakestill**.
2. Trykk på et element for å tilbakestille det.

## Vise informasjon om Dakota-enheten

På hovedmenyen trykker du på **Oppsett > Om ...** for å vise Dakota-programvareversjonen, enhetens ID-nummer, GPS-programvareversjon og juridisk informasjon.

## Tillegg

### Spesifikasjoner

#### Fysisk

**Størrelse:** 100 mm H × 55 mm B ×  
33 mm D  
(3,9 × 2,2 × 1,3 tommer)

**Vekt:** 100 g (3,5 oz.) uten batterier  
148,8 g (5,25 oz.) med  
batterier

**Skjerm:** 66 mm diagonal  
(2,6 tommer) TFT-  
fargeskjerm med 65k farger  
og bakgrunnsbelysning  
(160 × 240 piksler)

**Bæreveske:** Robust plast, vanntett i  
henhold til IPX7

**Temperaturområde:** Fra -15 til 70 °C  
(fra 5 til 158 °F)\*

\*Temperaturen til Dakota-enheten kan være  
for høy for noen batterier. Noen batterier kan  
sprekke ved høye temperaturer.

#### Strøm

**Kilde:** To AA-batterier  
(alkaliske, NiMH eller litium)

**Batteriets levetid:** opptil 20 timer

#### Nøyaktighet

**GPS:** vanligvis < 10 m (33 fot)  
95 %\*

\*I henhold til en nøyaktighetsreduksjon  
på 100 m 2DRMS ifølge det amerikanske  
forsvarsdepartementets Selective Availability  
Program, når det er aktivert.

**DGPS:** vanligvis fra 3 til 5 m  
(fra 10 til 16 fot) 95 %  
(WAAS-nøyaktighet i  
Nord-Amerika)

**Hastighet:** 0,1 m/sek (0,328 fot/sek) i  
stabil tilstand

**Grensesnitt:** USB-masselagringsenhet

#### Levetid for datalagring:

Uendelig – det kreves ikke  
noe minnebatteri

**Kartlagring:** intern eller microSD™-kort

## Ytelse

**Mottaker:** WAAS-aktivert med mer enn 12 kanaler / høy følsomhet

**Innhentingstider:** < 1 sekund (varm start)  
< 33 sekunder (kald start)  
< 36 sekunder  
(automatisk søk)

**Oppdateringshastighet:** 1/sek,  
kontinuerlig

**Kompass:** Nøyaktighet:  $\pm 2$  grader  
( $\pm 5$  grader ved ekstremt nordlige/sørlige breddegrader)\*  
Oppløsning: 1 grad

**Høydemåler:** Nøyaktighet:  $\pm 3$  m (10 fot)\*  
Oppløsning: 0,3 m (1 fot)  
Område: fra -610 til 9144 meter (fra -2000 til 30 000 fot)

\*Forutsetter riktig brukerkalibrering.

## Bruke demomodus

I demomodus slås GPS-mottakeren av for innendørsbruk eller opplæring. Enheten sporer ikke satellitter i demomodus.



---

**FORSIKTIG:** Siden GPS-mottakeren er avslått i demomodus, må du ikke bruke demomodus når du navigerer. Linjene for satellittsignalstyrke er bare simuleringer og sier ikke noe om den faktiske signalstyrken.

---

Hvis du vil slå på demomodus, trykker du på **Oppsett** > **System** > **GPS** > **Demomodus**.

## Koble Dakota-enheten til en datamaskin

Du kobler Dakota-enheten til datamaskinen ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen.

### Slik kobler du Dakota-enheten til datamaskinen:

1. Ta gummiheften av toppen av Dakota-enheten.
2. Sett inn den lille kontakten på USB-kabelen i USB-koblingsporten.
3. Koble den andre enden av kabelen til en ledig USB-port på datamaskinen.

## Sette inn et microSD™-kort




**MERK:** Alternativet for microSD kan ikke brukes sammen med Dakota 10-enheten.

Dakota-enhetens microSD-datakortspor er plassert under AA-batteriene. Kjøp microSD-minnekort hos en elektronikkforhandler, eller kjøp forhåndslastede kort med detaljerte kartdata hos en Garmin-forhandler. I tillegg til kart- og datalagring kan minnekortene brukes til å lagre filer, for eksempel bilder, kassetter, geocacher, ruter, veipunkter og egendefinerte POIer. Gå til <http://buy.garmin.com> for å vise kompatible kartprodukter.

### Slik setter du inn eller fjerner et microSD-kort:

1. Løft sperren på baksiden av Dakota-enheten ([side 2](#)), og fjern batteridekselet og batteriene.

2. Løft opp metalldekselet.
3. Skyv kortet inn i microSD-kortsporet, og lukk metalldekselet.



4. Hvis du vil fjerne microSD-kortet, løfter du metalldekselet og tar ut kortet fra microSD-kortsporet.
5. Sett på plass batteriene og batteridekselet.

I tillegg til kart- og datalagring kan microSD-kortet brukes til å lagre filer, for eksempel bilder, kassetter, geocacher, ruter, veipunkter og egendefinerte POIer.

## Overføre filer til datamaskinen

Når du har koblet enheten til datamaskinen, kan du kopiere og lime inn filer fra datamaskinen til enhetens stasjoner/volumer.

1. Søk på datamaskinen for å finne filen.
2. Velg filen.
3. Velg **Rediger > Kopier**.
4. Åpne Garmin- eller minnekortstasjonen/-volumet.
5. Velg **Rediger > Lim inn**.



Før du overfører data fra et webområde direkte til Dakota-enheten, må du installere Garmin Communicator-plugin-modulen fra [www.garmin.com/products/communicator](http://www.garmin.com/products/communicator).

## Laste inn og slette filer

Du kan bruke Dakota-enheten som en USB-masselagringsenhet, og du kan kjøpe et separat microSD-kort for å få mer eksternt minne.



---

**MERK:** Dakota-enheten er ikke kompatibel med Windows® 95, 98, Me eller NT. Den er heller ikke kompatibel med Mac® OS 10.3 eller tidligere versjoner.

---

### Slik laster du inn en fil på Dakota-enheten eller microSD-kortet:

1. Ta av batteridekselet, og sett inn et microSD-kort ([side 33](#)).
2. Koble USB-kabelen til Dakota-enheten og datamaskinen.
3. Kopier filen fra datamaskinen.
4. Lim inn filen i Garmin- eller microSD-kortet/-volumet.

### Slik sletter du en fil på Dakota-enheten eller microSD-kortet:

1. Åpne Garmin- eller SD-kortstasjonen/-volumet.
2. Merk filen, og trykk på **Delete**-tasten på tastaturet til datamaskinen.



---

**MERK:** Når du sletter filer, må du være forsiktig slik at du ikke sletter forhåndsprogrammerte kartdata (filer som slutter med “\*img”). De kan ikke gjenopprettes.

---

## Optimalisere batterienes levetid

Bruk batterier av høy kvalitet for optimal ytelse og lengst mulig batterilevetid. Du får best ytelse med litiumbatterier og forhånds-ladete (bruksklare) NiMH-batterier og oppladbare NiMH-batterier som er mindre ett år gamle og har en kapasitet på minst 2500 mAh.

Tenk over følgende for å få lengst mulig batterilevetid:

- Ikke juster bakgrunnsbelysningen mer enn nødvendig (side 3). Med et bakgrunnsbelysningsnivå på over 50 % av maksimalt nivå over lengre tid, vil batterienes levetid reduseres betraktelig.
- Velg kortere tidsavbrudd for bakgrunnsbelysning (side 22).
- Slå av toner når du ikke trenger det (side 22).

- Slå av det elektroniske kompasset når du ikke trenger det (side 28).
- Hvis du har tenkt å bruke Dakota-enheten mye i bilen, bør du vurdere å kjøpe en strømkabel for bil (<http://buy.garmin.com>).


## Gjenopprette fabrikkinnstillingene

Du kan gjenopprette Dakota-enheten til de opprinnelige fabrikkinnstillingene. Endringer som du har gjort med Oppsett, gjenoprettes til standardinnstillingene.

Hvis du vil gjenopprette fabrikkinnstillingene, trykker du på **Oppsett** > **Tilbakestill** > **Fabrikkinnstillinger** > **Ja**.

## Feste en karabiner, festesnor, brakett eller annet valgfritt tilbehør

1. Plasser tilbehøret i åpningene på monteringsflaten på Dakota-enheten.




2. Skyv kroken oppover til den låses på plass.

Du tar av kroken ved å løfte den nederste delen av kroken og skyve kroken av monteringsflaten.

## Kalibrere berøringsskjermen

Dakota-skjermen krever vanligvis ikke kalibrering. Hvis knappene ikke ser ut til å fungere riktig, følger du imidlertid prosessen nedenfor.

### Slik kalibrer du berøringsskjermen:

1. Slå av enheten, og trykk på og hold inne  i ca. 30 sekunder.
2. Følg instruksjonene på skjermen til du ser en melding om at kalibreringen er fullført på skjermen.

## Programvarelisensavtale

VED Å BRUKE Dakota-ENHETEN  
GODTAR DU Å VÆRE BUNDET  
AV FØLGENDE VILKÅR OG  
BETINGELSER I DEN FØLGENDE  
PROGRAMVARELISENSAVTALEN. LES  
DENNE AVTALEN NØYE.

Garmin gir deg en begrenset lisens til å bruke programvaren som følger med denne enheten (“Programvaren”), i en binær kjørbær form gjennom normal bruk av produktet. Eiendomsrett og åndsverksrettigheter i og til Programvaren forblir hos Garmin.

Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin og er beskyttet i henhold til USAs opphavsretslover og internasjonale avtaler om opphavsrett. Du er videre innforstått med at strukturen, organiseringen og kodingen i Programvaren er verdifulle forretningshemmeligheter tilhørende Garmin, og at Programvaren i kildekodeform

forblir en verdifull forretningshemmelighet tilhørende Garmin. Du samtykker i at du ikke skal dekompile, demontere, endre, foreta omvendt utvikling av eller redusere Programvaren eller deler av den til lesbar form, eller lage avledede produkter basert på Programvaren. Du samtykker i at du ikke skal eksportere eller reeksportere Programvaren til et annet land i strid med USAs eksportlover.

## Samsvarserklæring

Garmin erklærer herved at denne Dakota-enheten samsvarer med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF.

Hvis du vil lese den fullstendige samsvarserklæringen, kan du gå til Garmins webområde for ditt Garmin-produkt: [www.garmin.com](http://www.garmin.com).



# Stikkordregister

## A

aktiv rute 14  
 alarmer, maritime 26  
 alarmklokke 18  
 autozoom 23  
 avansert kartoppsett 23

## B

bakgrunn  
   dashbord 19  
 bakgrunnsbelysning 3  
   tidsavbrudd 22  
 barometermodus 28  
 batteri 2  
   bytte 2  
   optimal batteritype  
     36  
 bilmodus 23

## C

Communicator  
 Garmin 20

## D

datafelter  
   endre 8, 11, 16, 23  
   vise eller skjule 8  
 dele trådløst 17  
 demomodus 32

## F

fabrikkinnstillinger 36  
 fast høyde 28  
 fyrsektorer 25

## G

geocacher 20  
 geografisk nord 27  
 GPS-innstilling 22

## H

hjerterefrekvensmonitor 29  
 høyde  
   fast eller variabel 28

høyde/avstand 28  
 høyde/tid 28  
 høydemåler  
   kalibrering 29  
   oppsett 28  
 høydeplott 16  
   endre 28

## J

jakt og fiske 18

## K

kalender 17  
 kalibrering  
   høydemåler 29  
   kompass 9  
 kalkulator 17  
 karabiner 37  
 kartinformasjon 7  
 kartorientering 23  
 kompass  
   kalibrering 9  
   nordreferanse 27  
 kurs 27

### L

- låse opp skjermen 3
- låse på veien 25
- låse skjermen 3
- loddskudd 25
- lokalt trykk 28

### M

- magnetisk nord 27
- man overboard 18
- maritimt 25
- markere veipunkt 4
- microSD-kort
  - installere 33
  - laste inn filer 35
- mils 27

### N

- navigering 5
  - stoppe 7
- nord opp 23
- nordreferanse, kompass 27
- numeriske grader 27
- nylige treff 5

### O

- offroad 24
- offroad-overgang 25
- oppsett for trening 29
- oppsett for unngåelse 25

### P

- paring 29
- på veien for avstand 25
- på veien for tid 24
- pedalfrekvenssensor 29
- plotttype 28
- POI 5
- posisjonsformat 27
- profiler 21
- punkter av interesse 5

### R

- redigere
  - ruter 13
- registreringsmetode,
  - spor 24
- retning 27
- retningsbokstaver 27

### reversere

- rutepunkter 14
- rutenett nord 27
- ruter
  - beregne 25
  - oppsett 24
  - redigere 13
  - reversere 14
  - vis 14

### S

- satellittsignaler 3
- SD-kort 33
- sensorer 29
- serienummer 1
- sight N go 18
- sol og måne 17
- spor
  - oppsett 24
  - registrering 24
  - sletter gjeldende 15
  - vis 15
- spor opp 23
- språk 22

standardinnstillinger 36  
stoppeklokke 18  
stoppe navigering 7  
størrelsen på et område  
beregner 17

**T**

tekststørrelse, kart 23  
tidsavbrudd,  
    bakgrunnsbelysning  
    22  
tidssone 26  
tilbehør 1  
toner 22  
tripcomputer 19  
trykk  
    barometrisk 28  
    lokalt 28  
    måleenhet 26  
    trykktendenser 28

**V**

variabel høyde 28  
veiledningsmetode 24  
veipunkter  
    opprette 4  
vise  
    spor 15

**W**

WAAS 22  
waypoint averaging 18

**Z**

zoome 23

Du finner de nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke kartdata) for  
Garmin-produktene på Garmins webområde på [www.garmin.com](http://www.garmin.com).



© 2009–2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene

Garmin International, Inc.  
1200 East 151<sup>st</sup> Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton,  
Hampshire, SO40 9LR, Storbritannia

Garmin Corporation  
Noi. 68, Jangshu 2<sup>nd</sup> Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

[www.garmin.com](http://www.garmin.com)