

Edge[®] 1000

Aloitusopas



Johdanto

VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

Keskustele aina lääkärin kanssa ennen harjoitusohjelman aloittamista tai sen muuttamista.

Aloitus

Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, määritä laite tekemällä nämä toimet ja tutustu laitteen perusominaisuuksiin.

- 1 Lataa laitteen akku ([Laitteen lataaminen](#)).
- 2 Asenna laite vakiotelineeseen ([Vakiotelineen asentaminen](#)) tai etukiinnitykseen ([Etukiinnityksen asentaminen](#)).
- 3 Käynnistä laite ([Laitteen käynnistäminen](#)).
- 4 Etsi satelliitteja ([Satelliittisignaalin etsiminen](#)).
- 5 Lähdä matkaan ([Lähteminen matkaan](#)).
- 6 Lataa matka sivustoon Garmin Connect™ ([Matkan lähettäminen sivustoon Garmin Connect](#)).
- 7 Rekisteröi laite ([Laitteen rekisteröiminen](#)).
- 8 Hanki käyttöopas ([Käyttöoppaan hakeminen](#)).

Laitteen lataaminen

ILMOITUS

Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä tietokoneeseen.

Laitteessa on kiinteä litiumioniakku, jonka voi ladata pistorasiasta tai tietokoneen USB-portista.

HUOMAUTUS: laite ei lataudu, jos lämpötila on alle tai yli 0 - 40 °C (alle tai yli 32 - 104 °F).

- 1 Avaa USB-portin [2](#) suojuksen [1](#).




- 2 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen USB-liitäntään.
- 3 Liitä USB-kaapelin suurempi liitin verkkolaitteeseen tai tietokoneen USB-porttiin.
- 4 Liitä verkkolaite pistorasiaan.
Laite käynnistyy, kun liität sen virtalähteeseen.
- 5 Lataa laitteen akku täyteen.

Vakiotelineen asentaminen

GPS-vastaanotto toimii parhaiten, kun pyöräpidike on asennettu siten, että laitteen etupuoli on taivasta kohti. Voit asentaa pyöräpidikkeen runkoon tai ohjaustankoon.

- 1 Kiinnitä laite tukevasti turvalliseen paikkaan, jossa se ei estä polkupyörän turvallista käyttöä.
- 2 Aseta kumilevy [1](#) polkupyöräpidikkeen taustapuolelle.
Kumikielekkeet kohdistuvat pyöräpidikkeen taustapuolelle, jotta pidike pysyy paikallaan.



- 3 Aseta pyöräpidike pyörän rungolle.
- 4 Kiinnitä polkupyöräpidike tukevasti kahdella hihnalla [2](#).
- 5 Kohdista laitteen taustapuolen kielekkeet pyöräpidikkeen loviin [3](#).
- 6 Paina laitetta hiukan ja käännä sitä myötäpäivään, kunnes se lukittuu paikalleen.



Etukiinnityksen asentaminen

- 1 Kiinnitä Edge laite tukevasti turvalliseen paikkaan, jossa se ei estä polkupyörän turvallista käyttöä.
- 2 Käytä kuusiokoloavainta ruuvien [1](#) irrottamiseen ohjaustangon liittimestä [2](#).



- 3 Tarvittaessa voit vaihtaa kiinnityksen suuntaa irrottamalla kiinnityksen takana [3](#) olevat ruuvit, kiertämällä liittintä [4](#) ja kiinnittämällä ruuvit takaisin.
- 4 Aseta kumityyny ohjaustangon ympäri:
 - Jos ohjaustangon paksuus on 25,4 mm, käytä paksumpaa tyynyä.
 - Jos ohjaustangon paksuus on 31,8 mm, käytä ohuempaa tyynyä.
- 5 Aseta ohjaustangon liitin kumityynyn ympärille.
- 6 Kiinnitä ruuvit takaisin.
HUOMAUTUS: Garmin® suosittelee kiristysmomenttia 0,8 Nm (7 lbf-tuumaa). Tarkista ruuvien kireys ajoittain.
- 7 Kohdista Edge laitteen takana olevat kielekkeet polkupyöräpidikkeen loviin [5](#).



- 8 Paina Edge laitetta hiukan ja käännä sitä myötäpäivään, kunnes se lukittuu paikalleen.

Laitteen Edge irrottaminen

- 1 Avaa laitteen Edge lukitus kääntämällä laitetta myötäpäivään.

- 2 Nosta Edge pidikkeestä.

Laitteen käynnistäminen

Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, sen näyttöön tulee kehote määrittää järjestelmä ja profiilit.

- 1 Paina -painiketta pitkään.

- 2 Seuraa näytön ohjeita.

Jos laitteen mukana on toimitettu ANT+™ antureita (kuten sykemittari tai nopeus- taikka poljinanturi), voit aktivoida ne määrittämisen yhteydessä.

Lisätietoja ANT+ antureista on kohdassa [ANT+ anturit](#).

Painikkeet



①	Voit siirtää laitteen lepotilaan ja herättää sen valitsemalla tämän. Voit käynnistää ja sammuttaa laitteen painamalla painiketta pitkään.
②	Voit merkitä uuden kierroksen valitsemalla tämän.
③	Voit käynnistää tai pysäyttää ajanoton valitsemalla tämän.

Aloituspäätöksen esittely

Aloituspäätöstä voit käyttää laitteen Edge kaikkia toimintoja nopeasti.

MATKA	Valitsemalla tämän voit lähteä matkaan.
Harjoitus	Valitsemalla tämän voit vaihtaa toimintoprofiilin.
Minne?	Valitsemalla tämän voit etsiä sijaintia ja navigoida siihen.
Kalenteri	Valitsemalla tämän voit näyttää ajoitetut toiminnot ja ajatut matkat.
Historia	Valitsemalla tämän voit hallita historiaa ja omia ennätyksiä.
Reitit	Valitsemalla tämän voit hallita reittejä.
Osuudet	Valitsemalla tämän voit hallita reittiosuuksia.

Harjoitukset	Valitsemalla tämän voit hallita harjoituksia.
	Valitsemalla tämän voit avata asetusvalikon.

Kosketusnäytön käyttäminen

- Näytä ajanoton päällekkäiskuva napauttamalla näyttöä, kun ajanotto on käynnissä.
Ajanoton päällekkäiskuvan avulla voit palata aloitusnäyttöön matkan aikana.
- Tallenna muutokset ja sulje sivu valitsemalla .
- Valitsemalla voit sulkea sivun ja palata edelliselle sivulle.
- Voit palata edelliselle sivulle valitsemalla .
- Palaa aloitusnäyttöön valitsemalla .
- Vieritä valitsemalla ja .
- Etsi sijainnin läheltä valitsemalla .
- Hae nimellä valitsemalla .
- Poista kohde valitsemalla .

Yhteyssivun näyttäminen

Yhteyssivulla näkyy GPS-toiminnon, ANT+ anturien, langattoman yhteyden ja älypuhelimiesi tila.

Valitse aloitusnäytössä tilarivi tai pyyhkäise alaspäin sivun yläreunasta.



Yhteyssivu avautuu. Vilkkuva kuvake tarkoittaa, että laite tekee hakua. Voit muuttaa asetuksia valitsemalla tarvittavan kuvakkeen.

Satelliittisignaalien etsiminen

Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä näköyhteyttä taivaalle. Aika ja päiväys määritetään automaattisesti GPS-sijainnin mukaan.


- Mene ulos aukealle paikalle.
Pidä laitteen etupuoli taivasta kohti.
- Odota, kun laite hakee satelliitteja.
Satelliittisignaalien etsiminen voi kestää 30–60 sekuntia.

Lähteminen matkaan

Nopeuden ja matkan tallentaminen edellyttää satelliittisignaalien etsimistä tai laitteen pariliittämistä valinnaiseen ANT+ nopeusanturiin.

HUOMAUTUS: historiatietoja tallennetaan ainoastaan, kun ajanotto on käynnissä.

- Valitse aloitusnäytössä **MATKA**.
- Odota, kun laite hakee satelliitteja.
- Aloita ajanotto valitsemalla .



- 4 Voit näyttää lisää tietosivuja pyyhkäisemällä näyttöä. Voit näyttää yhteysivun pyyhkäisemällä alaspäin tietosivujen yläreunasta.
- 5 Tarkastele tarvittaessa ajanoton päällekkäiskuvaa napauttamalla näyttöä.
- 6 Lopeta ajanotto valitsemalla ►.
- 7 Valitse **Tallenna matka**.

Matkan lähettäminen sivustoon Garmin Connect

ILMOITUS

Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä tietokoneeseen.

- 1 Avaa USB-portin ② suojus ①.



- 2 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen USB-liitäntään.
- 3 Liitä USB-kaapelin suurempi pää tietokoneen USB-liitäntään.
- 4 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com/start.
- 5 Seuraa näytön ohjeita.

Garmin Connect

Voit pitää yhteyttä kavereihin Garmin Connect sivustossa. Garmin Connect on työkalu, jolla voit seurata, analysoida ja jakaa harjoituksiasi ja kannustaa muita. Voit pitää kirjaa monista aktiviteeteistasi, kuten juoksu-, kävely- ja pyöräilylenkeistä sekä uinti-, patikointi- ja kolmiotteluharjoituksista. Voit hankkia maksuttoman tilin osoitteessa www.garminconnect.com/start.

Toimintojen tallentaminen: kun olet saanut toiminnon valmiiksi ja tallentanut sen laitteeseesi, voit ladata toiminnon kohteeseen Garmin Connect ja säilyttää sitä niin kauan kuin haluat.

Tietojen analysoiminen: voit näyttää lisätietoja toiminnosta, kuten ajan, matkan, korkeuden, sykkeen, kulutetut kalorit, juoksurytmin, karttanäkymän, tahti- ja nopeustaulukot sekä mukautettavat raportit.

HUOMAUTUS: joitakin tietoja varten tarvitaan valinnainen lisävaruste, kuten sykemiittari.

Harjoittelun suunnitteleminen: voit valita kuntoilutavoitteen ja ladata päiväkohtaisen harjoitusohjelman.

Toimintojen jakaminen: voit muodostaa yhteyden kavereihisi, joiden kanssa voit seurata toistenne toimintoja, tai julkaista linkkejä toimintoihisi haluamissasi yhteisö sivustoissa.

Bluetooth® yhteysominaisuudet

Laitte Edge Bluetooth sisältää monia yhteysominaisuuksia, joita voi käyttää yhteensopivan älypuhelimien tai kuntoilulaitteiden kanssa. Joitakin ominaisuuksia varten älypuhelimien on asennettava Garmin Connect Mobile. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/intosports/apps.

HUOMAUTUS: liitä laite Bluetooth yhteensopivaan älypuhelimien, jotta voit käyttää näitä ominaisuuksia.

LiveTrack: kaverit ja perheenjäsenet voivat seurata kilpailuasi ja harjoitteluasi reaaliaikaisesti. Voit kutsua seuraajia sähköpostitse tai yhteisö sivustojen kautta, ja he voivat tarkastella reaaliaikaisia tietojasi Garmin Connect jäljityssivulla.

Toimintojen lataukset sivustoon Garmin Connect: tämä toiminto lähettää harjoituksen automaattisesti sivustoon Garmin Connect heti, kun harjoitus on tallennettu.

Reitti- ja harjoituslataukset sivustosta Garmin Connect: voit etsiä toimintoja Garmin Connect sivustosta älypuhelimella ja lähettää niitä laitteeseen.

Siirrot laitteiden välillä: voit siirtää tiedostoja langattomasti toiseen yhteensopivaan Edge laitteeseen.

Yhteisö sivustot: voit julkaista päivityksen haluamassasi yhteisö sivustossa, kun lataat harjoituksen sivustoon Garmin Connect.

Sääpäivitykset: lähettää reaaliaikaiset sääolosuhteet ja -hälytykset laitteeseen.

Ilmoitukset: näyttää puhelimen ilmoitukset ja viestit laitteessa.

Wi-Fi® yhteysominaisuudet

Edge sisältää Wi-Fi yhteysominaisuuksia. Garmin Connect Mobile sovellusta ei tarvita, jos käytät Wi-Fi yhteyttä.

HUOMAUTUS: laitteen on oltava yhteydessä langattomaan verkkoon, jotta näitä ominaisuuksia voi käyttää.

Toimintojen lataukset sivustoon Garmin Connect: toiminto lähettää toiminnon automaattisesti sivustoon Garmin Connect heti, kun tallennus on lopetettu.

Reitit, harjoitukset ja harjoitusohjelmat: kohteesta Garmin Connect aiemmin valitut toiminnot lähetetään laitteeseen langattomasti.

Ohjelmistopäivitykset: laite lataa uusimman ohjelmistopäivityksen langattomasti. Voit päivittää ohjelmiston näytön ohjeiden mukaisesti, kun seuraavan kerran käynnistät laitteen.

Wi-Fi yhteyden määrittäminen

- 1 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com/start ja lataa Garmin Express™ sovellus.
- 2 Määritä Wi-Fi yhteys Garmin Express sovelluksella näytön ohjeiden mukaisesti.

Yhdistäminen langattomaan verkkoon

- 1 Valitse ✕ > Wi-Fi.

- Ota tarvittaessa käyttöön langaton tekniikka valitsemalla **Wi-Fi**.
- Etsi käytettävissä olevat verkon valitsemalla **Lisää verkko**.
- Valitse langaton verkko.
- Valitse tarvittaessa **+** ja määritä verkon SSID ja salasana.

Laitte tallentaa verkon tiedot ja muodostaa yhteyden automaattisesti, kun palaat samaan paikkaan.

Sijainnin tallentaminen

Voit tallentaa nykyisen sijaintisi, kuten kodin tai pysäköintipaikan sijainnin.

- Valitse aloitusnäytössä tilarivi tai pyyhkäise alaspäin sivun yläreunasta.
Yhteyssivu avautuu.
- Valitse **GPS > Merkitse sijainti > ✓**.

Reitin hakeminen verkosta

Reitin lataamiseen kohteesta Garmin Connect tarvitaan tili Garmin Connect ([Garmin Connect](#)).

- Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com.
- Luo uusi reitti tai valitse valmis reitti.
- Valitse **Lähetä laitteeseen**.
- Irrota laite tietokoneesta ja käynnistä se.
- Valitse **Reitit**.
- Valitse reitti.
- Valitse **MATKA**.

Osuudet

Osuuden seuraaminen: voit lähettää osuuden Garmin Connect sivustosta laitteeseesi. Voit seurata osuutta, kun se on tallennettu laitteeseen.

Kilpaileminen osuutta vastaan: voit kilpailla osuutta vastaan ja saavuttaa tai ohittaa ryhmää johtavan henkilön tai haastajan.

Historia

Historia sisältää tiedot ajasta, matkasta, kaloreista, nopeudesta, kierroksista ja korkeudesta sekä valinnaisen ANT+ tunnistimen tiedot.

HUOMAUTUS: historiatietoja ei tallenneta, kun ajanotto on pysäytetty tai keskeytetty.

Kun laitteen muisti on täynnä, näyttöön tulee ilmoitus. Laite ei poista tai korvaa historiatietoja automaattisesti. Lataa historiatiedot säännöllisesti sivustoon Garmin Connect, jotta voit seurata matkatietojasi.

Matkan tarkasteleminen

- Valitse aloitusnäytössä **Historia > Matkat**.
- Valitse vaihtoehto.

ANT+ anturit

Laitetta voidaan käyttää langattomien ANT+ anturien kanssa. Lisätietoa yhteensopivuudesta ja lisäanturien ostosta on osoitteessa <http://buy.garmin.com>.

Sykevyön asettaminen paikalleen

HUOMAUTUS: jos sinulla ei ole sykevyötä, voit ohittaa tämän kohdan.

Käytä sykevyötä iholla heti rintalastan alapuolella. Sen pitäisi olla niin lähellä ihoa, että se pysyy paikallaan harjoituksen ajan.

- Liitä sykevyömoduuli ① hihnaan.




Moduulissa ja hihnassa olevien Garmin logojen on oltava ylöspäin.

- Kostuta hihnan taustapuolen elektrodit ②, jotta sykevyö saa hyvän kontaktin ihoon.



- Jos sykevyössä on kosketuspinta ③, kostuta se.
- Kierrä hihna rintakehän ympärille ja liitä ④ päät yhteen ⑤.



Logojen Garmin on oltava ylöspäin.


- Tuo laite enintään 3 m (10 jalan) päähän sykevyöstä. Kun sykevyö on paikoillaan, se aktivoituu ja alkaa lähettää tietoja.

Poljinanturin asentaminen

HUOMAUTUS: jos sinulla ei ole tätä anturia, voit ohittaa tämän kohdan.

VIHJE: Garmin suosittelee, että asetat pyörän jalustalle, kun asennat anturia.

- Valitse senkokoinen hihna, että se sopii poljinkampeen ① tiukasti.
Valitse pienin mahdollinen hihna, joka ulottuu poljinkammen ympäri.
- Aseta poljinanturin tasainen puoli poljinkammen sisäpuolelle vetopuolen vastakkaiselle puolelle.
- Vedä hihnat ② poljinkammen ympäri ja kiinnitä ne anturin koukkuihin ③.



- Tarkista liikkumisvara pyörittämällä poljinkampea. Anturi ja hihnat eivät saa osua muihin pyörän osiin tai kenkään.

HUOMAUTUS: merkkivalo välähtää kahden kierroksen jälkeen viiden sekunnin ajan toiminnan merkiksi.


- Tee 15 minuutin koeajo ja tarkkaile anturia ja hihnoja, etteivät ne ole vaurioituneet.

Nopeusanturin asentaminen

HUOMAUTUS: jos sinulla ei ole tätä anturia, voit ohittaa tämän kohdan.

VIHJE: Garmin suosittelee, että asetat pyörän jalustalle, kun asennat anturia.

- 1 Aseta nopeusanturi renkaan navan päälle ja pidä sitä paikallaan.
- 2 Vedä hihna ① renkaan navan ympäri ja kiinnitä se anturin koukkuun ②.



Anturi saattaa olla vinossa, jos se asennetaan epäsymmetriseen napaan. Tämä ei vaikuta toimintaan.

- 3 Tarkista liikkumisvara pyörittämällä rengasta.

Anturi ei saa osua muihin pyörän osiin.

HUOMAUTUS: merkkivalo välähtää kahden kierroksen jälkeen viiden sekunnin ajan toiminnan merkiksi.

Harjoittelu voimamittarien avulla

- Osoitteessa www.garmin.com/intosports on luettelo laitteen kanssa yhteensopivista ANT+ antureista (kuten Vector™).
- Lisätietoja on käyttöoppaassa.

Laitteen mukauttaminen

Profiilit

Laitetta Edge ja sen profiileja voi mukauttaa useilla tavoilla. Profiilit ovat asetusryhmiä, jotka optimoivat laitteen toiminnot käyttötavan mukaan. Voit luoda eri asetukset ja näkymät esimerkiksi kuntoilua ja maastopyöräilyä varten.

Kun käytät profiilia ja muutat asetuksia, kuten tietokenttiä tai mittayksiköitä, muutokset tallennetaan automaattisesti profiiliin osaksi.

Toimintoprofiilit: voit luoda toimintoprofiileja kullekin pyöräilytyypille. Voit esimerkiksi luoda erillisen toimintoprofiilin harjoittelua, kilpailua ja maastopyöräilyä varten. Toimintoprofiili sisältää mukautetut tietosivut, hälytykset, harjoitusalueet (kuten syke ja nopeus), harjoitusasetukset (kuten Auto Pause® ja Auto Lap®) sekä navigointiasetukset.

Käyttäjaprofiili: voit muuttaa seuraavia asetuksia: sukupuoli, ikä, paino, pituus ja aktiivikuntoilija. Laitte laskee tarkat matkatiedot antamiesi tietojen perusteella.

Tietosivujen mukauttaminen

Voit mukauttaa kunkin toimintoprofiilin tietosivuja.

- 1 Valitse aloitusnäytössä ✕ > **Toimintoprofiilit**.
- 2 Valitse profiili.
- 3 Valitse **Tietonäkymät**.
- 4 Valitse tietosivu.
- 5 Ota tietosivu tarvittaessa käyttöön.
- 6 Valitse sivulla näytettävien tietokenttien määrä.
- 7 Valitse ✓.

8 Muuta tietokenttää valitsemalla se.

9 Valitse ✓.

Laitteen tiedot

Laitteen rekisteröiminen

Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.

- Siirry osoitteeseen <http://my.garmin.com>.
- Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.

Laitteen asetusten nollaaminen

Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä nollattava. Tämä ei poista tietoja tai nollaa määrittämiäsi asetuksia.

Paina -painiketta 10 sekunnin ajan.

Laitte nollautuu ja käynnistyy.

Lisätietojen saaminen

- Siirry osoitteeseen www.garmin.com/intosports.
- Siirry osoitteeseen www.garmin.com/learningcenter.
- Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista osoitteesta <http://buy.garmin.com> tai Garmin jälleenmyyjältä.

Käyttöoppaan hakeminen

Voit ladata uusimman käyttöoppaan internetistä.

- 1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/support.
- 2 Valitse **Manuals**.
- 3 Valitse laite näytön ohjeiden mukaan.

Käyttöoppaan avaaminen laitteesta

- 1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Avaa **Garmin** asema tai taltio.
- 3 Avaa **Documents** kansio tai taltio.
- 4 Kaksoisnapsauta tiedostoa **START_HERE.html**.

Tekniset lämpötilatiedot

Edge käyttölämpötila: -20 - 60 °C (-4 - 140 °F)

Edge latauslämpötila: 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

Nopeus- ja poljinanturin käyttölämpötila: -20 - 60 °C (-4 - 140 °F)

Sykevyön käyttölämpötila: -5 - 50 °C (23 - 122 °F)

www.garmin.com/support



+43 (0) 820 220230



+ 32 2 672 52 54



0800 770 4960



1-866-429-9296



+385 1 5508 272
+385 1 5508 271



+420 221 985466
+420 221 985465



+ 45 4810 5050



+ 358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+ 39 02 36 699699



(+52) 001-855-792-7671



0800 0233937



+47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



(+35) 1214 447 460



+386 4 27 92 500



0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999



+34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020



+886 2 2642-9199 ext 2



0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242



+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf



913-397-8200
1-800-800-1020

Garmin®, Garmin logo, Auto Lap®, Auto Pause® ja Edge® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. ANT+™, Garmin Connect™, Garmin Express™ ja Vector™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.

Sana Bluetooth® ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Wi-Fi® on Wi-Fi Alliance Corporationin rekisteröity tavaramerkki. Muut tavamerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.

