


GARMIN.

lynstartvejledning

EDGE® 800

GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED
BERØRINGSSKÆRM



© 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk lagringsmedie til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.

Oplysningerne i denne vejledning kan ændres uden varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins hjemmeside (www.garmin.com) for at få aktuelle opdateringer og yderligere oplysninger vedrørende brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter.

Garmin® og Edge® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Connect™, GSC™, ANT™ og ANT+™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Sådan kommer du i gang

ADVARSEL

Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Når du bruger Edge® første gang, skal du gøre følgende:

1. Oplad Edge (side 2).
2. Installer Edge (side 2).
3. Tænd for Edge (side 3).
4. Find satellitter (side 5).
5. Opsæt den valgfri pulsmåler (side 5) og den valgfri GSC™ 10 (side 6).
6. Kør en tur (side 9).
7. Gem turen (side 9).
8. Køb Garmin Connect™ (side 9).
9. Overfør historik til din computer (side 10).

Om batteriet

ADVARSEL

Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Enheden får strøm fra et indbygget litiumionbatteri, som du kan oplade ved hjælp af vekselstrømsopladeren eller USB-kablet i æsken med produktet.

BEMÆRK: Enheden kan ikke oplades, hvis temperaturen er under 0° C eller over 45° C (2° F - 113° F).

Opladning af Edge

BEMÆRK

For at forebygge korrosion skal du tørre mini-USB-porten, vejrhætten og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en pc.

1. Sæt AC-opladeren i en almindelig stikkontakt.
2. Fjern vejrhætten ① fra mini-USB-porten ②.



3. Sæt det lille stik på vekselstrømsopladeren i mini-USB-porten.

Du kan læse mere om, hvordan du tilslutter enheden til din computer ved hjælp af USB-kablet, på [side 10](#).

4. Oplad enheden helt.

Et fuldt opladet batteri kan fungere i ca. 15 timer, før det skal genoplades.


Installation af Edge

Den bedste GPS-modtagelse får du ved at placere cykelbeslaget på en sådan måde, at forsiden af Edge peger op mod himlen. Du kan sætte cykelbeslaget på frempinden (vist på [side 3](#)) eller på styret.

1. Vælg en sikker placering til montering af Edge, så den ikke forhindrer sikker brug af cyklen.

2. Placer gummiskiven ① bag på cykelbeslaget.

Gummiflignene skal justeres med bagsiden af cykelbeslaget, så den sidder godt fast.



3. Placer cykelbeslaget på cyklens frempind.
4. Fastgør cykelbeslaget omhyggeligt ved hjælp af de to elastikbånd ②.
5. Juster flignene på bagsiden af Edge med indhakkene i cykelbeslaget ③.

6. Tryk forsigtigt nedad, og drej Edge med uret, indtil den klikker på plads.



Frigøring af Edge

1. Drej Edge med uret for at frigøre enheden.
2. Løft Edge af beslaget.

Aktivering af Edge

Hold  nede.

Konfiguration af Edge

Første gang, du tænder for Edge, bliver du bedt om at konfigurere systemindstillinger og indstillinger for brugerprofil.

- Følg vejledningen på skærmen for at gennemføre den første opsætning.
- Aktiver og par ANT+™-sensorerne under konfigurationen, hvis din Edge omfatter en pulsmåler og en GSC 10:
 - Hvis du har en pulsmåler, skal du vælge **Ja**. Se [side 5](#) for at få oplysninger om opsætning.
 - Hvis du har en hastigheds- og kadencesensor, skal du vælge **Ja**. Se [side 6](#) for at få oplysninger om opsætning.
 - Hvis du har en ANT+-energimåler, skal du vælge **Ja**. Se [side 12](#) for at få flere oplysninger.

Taster



	Tryk og hold for at tænde og slukke for enheden. Tryk for at vise statussiden og justere baggrundslyset.
LAP/ RESET	Tryk for at oprette en ny omgang. Tryk og hold for at gemme din tur og nulstille timeren.
START/ STOP	Tryk for at starte og stoppe timeren.

Knapper på berøringsskærm

	Vælg for at vise satellitter og åbne menuen Indstillinger for GPS.
	Vælg for at åbne menuen Indstillinger. Vælg for at vise yderligere funktioner, når du viser en bane.
	Vælg for at slette en bane, træning eller aktivitet.
	Vælg for at lukke siden uden at gemme.
	Vælg for at gemme dine ændringer og lukke siden.
	Vælg for at komme tilbage til forrige side.
	Vælg for at skifte side eller rulle. Du kan også føre din finger over berøringsskærmen.
	Vælg for at begrænse søgningen ved at indtaste en del af navnet.

Brug af baggrundslys

Tryk på berøringsskærmen, når som helst du ønsker at aktivere baggrundsbelysningen.

Lokalisering af satellitsignaler

Det kan tage 30–60 sekunder at finde satellitsignaler.

1. Gå udendørs i et åbent område.
2. Kontroller, at forsiden af enheden vender op mod himlen.
3. Vent, mens enheden søger efter satellitter.

Stå stille, indtil siden Finder satellitter forsvinder.

Påsætning af pulsmåleren

BEMÆRK: Hvis du ikke har en pulsmåler, kan du springe denne handling over.


Pulsmåleren skal bæres direkte på huden, lige under brystbenet. Den skal sidde så tæt, at den bliver, hvor den er, under din tur.

1. Monter pulsmåleren ① på remmen.



2. Gør begge elektroder ② bagpå remmen våde for at sikre en stærk forbindelse mellem dit bryst og senderen.


BEMÆRK: Nogle pulssensorer har kontaktområde ③. Gør kontaktområdet vådt.



3. Spænd remmen rundt om din brystkasse, og tilslut krogen ④ på remmen.
Garmin-logoet skal vende den højre side opad.
4. Bring enheden inden for rækkevidde (3 m) af pulsmåleren.

TIP: Hvis pulsdata er sporadiske eller

ikke vises, er det muligvis nødvendigt at stramme remmen om brystet eller varme op i 5-10 minutter.

Efter du har monteret pulsmåleren, står den på standby og er klar til at sende data. Når pulsmåleren er blevet parret, åbnes en meddelelse, og  vises på statussiden.


Montering af GSC 10

BEMÆRK: Hvis du ikke har en GSC 10, kan du springe denne handling over.

Begge magneter skal sidde ud for deres respektive indikationslinjer for Edge 800 for at kunne modtage data.


1. Placer GSC 10 på stangen mellem tandhjul og nav (på modsat side af tandhjulet).

BEMÆRK: Placer den flade gummipude ① eller den trekantede gummipude mellem GSC 10 og stangen for at sikre stabilitet.



2. Fastgør GSC 10 løst ved hjælp af to kabelstrips ②.
3. Fastgør pedalmagneten ③ til pedalarmen ved hjælp af det selvklæbende beslag og en kabelstrip ④.


Pedalmagneten skal placeres maks. 5 mm fra GSC 10. Indikationslinjen ⑤ på pedalmagneten skal flugte med indikationslinjen ⑥ på GSC 10.





4. Skru egermagneten ⑦ løs fra plaststykket.



5. Placer egeren i rillen på plaststykket, og stram let til.

Egermagneten må godt vende væk fra GSC 10, hvis der ikke er plads nok mellem sensorarmen og egeren. Egermagneten skal flugte med indikationslinjen  på sensorarmen.

6. Løsn skruen  på sensorarmen.
7. Flyt sensorarmen, så den befinder sig maks. 5 mm fra egermagneten.
Du kan også vippe GSC 10 tættere på en af magneterne for at få dem mere på linje.
8. Tryk på **Reset**  på GSC 10.
Lysdioden lyser rødt og derefter grønt.


9. Træd i pedalerne for at teste, at sensorerne er korrekt placeret.

Den røde lysdiode blinker, hver gang pedalmagneten passerer sensoren. Den grønne lysdiode blinker, hver gang egermagneten passerer sensorarmen.

BEMÆRK: Lysdioden blinker ved de første 60 passager efter en nulstilling. Tryk på **Reset** igen, hvis du vil have flere passager.

10. Når alt er justeret og fungerer korrekt, skal du stramme kabelstripsene, sensorarmen og egermagneten.

Garmin anbefaler et tilspændingsmoment på mellem 1,9 og 2,4 “/lb for at sikre lbf-in en vandtæt forsegling på GSC 10-sensorarmen.

Når GSC 10 er blevet parret, vises der en meddelelse, og  vises uden blink på statussiden.

Kør en tur

Før du kan registrere historik, skal du finde satellitsignaler ([side 5](#)) eller parre din Edge med en ANT+™-sensor.



1. Tryk på **START** på siden Timer for at starte timeren.

Historik registreres kun, når timeren er aktiveret.

2. Når du er færdig med din cykeltur, skal du trykke på **STOP**.

Lagring af dine turdata

Tryk på og hold **RESET** nede for at gemme dine turdata og nulstille timeren.

Med Garmin Connect

Garmin Connect er webbaseret software til lagring og analyse af dine data.

1. Gå til www.garminconnect.com/start.
2. Følg instruktionerne på skærmen.

Overførsel af historik til din computer

BEMÆRK

For at forebygge korrosion skal du tørre mini-USB-porten, vejrhætten og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en pc.

1. Slut USB-kablet til en ledig USB-port på computeren.
2. Fjern vejrhætten ① fra mini-USB-porten ②.



3. Slut det lille stik på USB-kablet til mini-USB-porten.
4. Gå til www.garminconnect.com/start.
5. Følg vejledningen, der fulgte med softwaren.

Følg en bane fra internettet


1. Slut Edge til din computer.
2. Gå til www.garminconnect.com, og find en aktivitet.
3. Klik på **Send til enhed**.
4. Kobl Edge fra, og tænd den.
5. Vælg **MENU > Baner**.
6. Vælg bane > **Go**.

Positioner

Du kan registrere og lagre positioner på enheden.


Lagring af position


Du kan gemme din aktuelle position, f.eks. din adresse eller parkeringsplads. Før du kan gemme din position, skal du finde satellitsignaler (side 5).

1. Vælg positionsikonet  på kortet. Positionsikonet repræsenterer din position på kortet.
2. Vælg **Gem**, eller **Gem og Rediger**.

Tilpasning af dine datafelter

Du kan tilpasse datafelter for fem timersider, kortet og siden Højde. Herunder kan du f.eks. se, hvordan du kan tilpasse siden Trænings-timer.

1. Vælg **MENU** >  > **Cykelindstillinger** > **Træningssider** > **Timer-sider** > **Trænings-timer**.
2. Vælg **Aktiveret**.

3. Brug + og - til at vælge antallet af datafelter, der skal vises på siden.
4. Vælg .
5. Vælg et datafelt for at redigere det.

Edge temperaturlæsninger

Du kan tilpasse Edge, så der vises temperatur i et datafelt.

BEMÆRK: Edge kan vise temperaturlæsninger, der er højere end den faktiske lufttemperatur, hvis Edge placeres i direkte sollys, holdes i hånden eller oplades med en ekstern batteripakke. Desuden tager det lidt tid for Edge at tilpasse sig store temperaturskift.

Fejlsøgning

Nulstilling af enheden

Hvis tastene eller skærmen holder op med at reagere, skal du muligvis nulstille din enhed.

Tryk og hold  i 10 sekunder.

Dette sletter ikke dine data eller indstillinger.


Sletning af brugerdata

BEMÆRK: Denne proces sletter alle brugerindtastede oplysninger, men den sletter ikke din historik.

1. Sluk for enheden.
2. Placer fingeren i øverste venstre hjørne af berøringsskærmen.
3. Hold fingeren på berøringsskærmen, og tænd for enheden.
4. Vælg **Ja**.

Låsning af berøringsskærmen

Du kan undgå utilsigtede tryk på skærmen ved at låse berøringsskærmen.

1. Tryk på .
2. Vælg **Lås**.

Træning med energimålere

- Se *Brugervejledning til Edge 800* for at få flere oplysninger.
- Gå til www.garmin.com/intosports for at se en liste over tredjeparts ANT+-sensorer, der er kompatible med Edge.

Brugervejledning

Hentning af vejledninger fra enheden

1. Slut enheden til din computer med USB-kablet ([side 10](#)).
2. Åbn "Garmin"-drevet eller -diskenheden.

3. Åbn mappen eller diskenheden **Garmin\Documents**.
4. Dobbeltklik på filen **START HERE .html**.

Hentning af vejledninger fra internettet

1. Gå til www.garmin.com/intosports.
2. Vælg dit produkt.
3. Klik på **Manuals**.

Køb af valgfrit tilbehør

Gå til <http://buy.garmin.com>, eller kontakt din Garmin-forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele.

Registrering af din enhed

Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre vores onlineregistrering i dag.

- Gå til <http://my.garmin.com>.
- Opbevar den originale købskvittering, eller en kopi af den, på et sikkert sted.

Kontakt Garmins produktsupport

Du kan kontakte Garmins produktsupport, hvis du har spørgsmål om dette produkt.

- Hvis du befinder dig i USA, skal du gå til www.garmin.com/support eller kontakte Garmin USA på telefon (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
- I Storbritannien skal du kontakte Garmin (Europe) Ltd. på telefon 0808 238 0000.
- Hvis du befinder dig i Europa, skal du gå til www.garmin.com/support og klikke på **Contact Support** for at få oplysninger om support i de forskellige lande, eller du kan kontakte Garmin (Europe) Ltd. på telefon +44 (0) 870 850 1241.

For at få de nyeste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) i hele dit Garmin-produkts levetid skal du besøge Garmins hjemmeside på adressen www.garmin.com.

**GARMIN**[®]



© 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Storbritannien

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)