

Garmin Swim™ Brukerveiledning



Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin® og Garmin-logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. ANT+™, ANT Agent™, Garmin Connect™, Garmin Swim™ og USB ANT Stick™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Innholdsfortegnelse

Innledning	1
Komme i gang	1
Taster	1
Ikoner	1
Om treningssidene	1
Trening	1
Ta en svømmetur	1
Om registrering av avstand	2
Trene med øvelsesloggen	2
Trene med hviletidtageren	2
Varseltoner	2
Svømmeterminologi	2
Typer tak	2
Logg	2
Vise logg	2
Bruke Garmin Connect™	2
Sende logg til datamaskinen	3
Slette logg	3
Tilpasse enheten	3
Angi bassengstørrelsen	3
Angi klokkeslett og dato	3
Stille inn alarmen	3
Bruke stoppeklokken	3
Systeminnstillinger	3
Angi vekt	3
Tilpasse en treningsside	3
Informasjon om enheten	4
Ta vare på enheten	4
Spesifikasjoner for Garmin Swim	4
Spesifikasjoner for USB ANT Stick	4
Bytte batteriet	4
Feilsøking	5
Tillegg	5
Registrere enheten	5
Lisensavtale for programvare	5
Indeks	6

Innledning


⚠ ADVARSEL

Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram.

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.







Komme i gang

Når du bruker Garmin Swim for første gang, må du gjøre følgende.






- 1 Velg en hvilken som helst tast for å slå på enheten.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.
- 3 Velg , og angi bassengstørrelsen.
- 4 Ta en svømmetur (*Ta en svømmetur, side 1*).
- 5 Vis loggen (*Vise logg, side 2*).
- 6 Send loggen til datamaskinen (*Sende logg til datamaskinen, side 3*).

Taster





①		Velg for å vise klokkeslett.
②		Velg for å bla gjennom menyene og innstillingene. Velg for å slå på bakgrunnslyset.
③		Velg for å starte og stoppe tidtakeren. Velg for å velge et alternativ og for å bekrefte en melding.
④		Velg for å bla gjennom menyene og innstillingene. Velg for å sette tidtakeren på pause. Velg for å starte tidtakeren på nytt når den er satt på pause.
⑤		Velg for å vise menyen. Velg for å lukke en side eller innstilling.
⑥		Velg for å aktivere svømmemodus og vise treningssider. TIPS: Du må trykke på siden av den blå tasten.

Ikoner

	Alarmen er på.
	Lavt batterinivå.
	Velg for å sette tidtakeren på pause. Ikonet blinker når tidtakeren er satt på pause. Velg for å starte tidtakeren på nytt når den er satt på pause.
	Det er flere elementer på listen.
	Velg for å lukke en side eller innstilling.

Om treningssidene



Du kan vise fem ulike treningssider ved å velge . Den skraverte prikken viser til skjermen du viser for øyeblikket.




①	INTERVALLER Tidtakerside (for intervaller) eller tidtakerside for hvile.
②	TOTALT Tidtakerside.
③	Detaljside.
④	Side for øvelsesregistrering (<i>Trene med øvelsesloggen, side 2</i>).
⑤	Side for egendefinerte data (<i>Datafelter, side 3</i>).



Trening


Ta en svømmetur


- 1 Velg .
Første gangen du bruker enheten, blir du spurt om å angi bassengstørrelsen. Du må angi bassengstørrelsen hver gang du bytter basseng (*Angi bassengstørrelsen, side 3*).
- 2 Velg  for å starte tidtakeren.



Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går. Sammenlagt avstand ① og sammenlagt tid ② vises på siden TOTALT.

- 3 Velg  for å vise flere svømmedata.
Du kan tilpasse en ekstra side med datafelter (*Datafelter, side 3*).
- 4 Når du hviler, velger du  for å sette tidtakeren på pause.



Pauseskjermen viser intervallnummer ③, intervallavstand ④ og svømmetiden for intervallet ⑤. Skjermen vises invertert (*Invertere visningen for treningssidene, side 4*) til du velger  og fortsetter å svømme.

- 5 Velg  når du er ferdig med økten.

6 Velg et alternativ:

- Velg **FORTSETT** for å fortsette å svømme. Tidtakeren fortsetter.
- Velg **LAGRE** for å lagre økten i loggen.
- Velg **SLETT** for å slette økten uten å lagre.

Om registrering av avstand

Garmin Swim måler og registrerer avstand etter fullførte lengder. Hvis du vil at enheten skal vise nøyaktig avstand, må bassengstørrelsen være riktig ([Angi bassengstørrelsen, side 3](#)).

TIPS: Resultatene blir mest nøyaktige når du svømmer hele lengden og bruker én type svømmetak for hele lengden. Sett tidtakeren på pause mens du hviler.

TIPS: Du kan hjelpe enheten med å telle lengder ved å ta et kraftig avspark fra veggen og gli gjennom vannet før du tar det første svømmetaket.

TIPS: Når du gjør øvelser, må du enten sette tidtakeren på pause eller bruke funksjonen for øvelsesregistrering. Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonen for øvelsesregistrering, kan du se [Trene med øvelsesloggen, side 2](#).

Trene med øvelsesloggen


Du kan bruke innstillingen Øvelseslogg til å registrere spark, énarmet svømming eller andre typer svømming som ikke er et av de fire hovedtakene, manuelt. Øvelsestiden registreres, og du må angi avstanden. Funksjonen for øvelsesregistrering kan aktiveres før en svømmeøkt eller i løpet av en svømmeøkt når tidtakeren er pauset.

- 1 Velg **≡ > SVØMMING > ØVELSESLOGG > AKTIVER**.
- 2 I løpet av svømmeøkten velger du **⌘** til siden **ØVELSE** vises.
- 3 Velg **⏸**.
Tidtakeren registrerer sammenlagt øvelsestid.
- 4 Når du har fullført en øvelsesintervall, velger du **⏸**.
- 5 Angi avstand for øvelsen.
Avstandstrinnene er basert på bassengstørrelser ([Angi bassengstørrelsen, side 3](#)).
Øvelsen lagres, og tidtakeren settes på pause.
- 6 Fortsett svømmeøkten.

Trene med hviletidtakeren

Du kan aktivere hviletidtakeren hvis treningen omfatter fastsatte sett. Hvis du for eksempel ønsker å gjøre 12 intervaller med 50 m på 55 sekunder, kan du bruke hviletidtakeren på følgende måte. Hviletidtakeren kan aktiveres før en svømmeøkt eller i løpet av en svømmeøkt når tidtakeren er pauset.

- 1 Velg **≡ > SVØMMING > HVILETIDTAKER > AKTIVER**.
- 2 I løpet av svømmeøkten velger du **⌘ > ⏸**.
- 3 Når du har fullført et sett på 50 m, velger du **⏸**.



Det vises en midlertidig melding med avstand og tid for settet. Siden for hviletidtakeren viser intervallnummer ①, svømmetid pluss hviletid ② og hviletid ③.

- 4 Hvil til tiden ② viser 55 sekunder.
- 5 Velg **⏸**, og svøm ytterligere 50 m.
- 6 Gjenta trinn 4–6 til du har fullført 12 intervaller.

Varseltoner

Du hører varseltoner når du velger **⏸** i løpet av en aktivitet.

Hvis du vil åpne innstillingene for varseltoner, velger du **≡ > SVØMMING > VARSELTONER**.

Svømmeterminologi

- En *lengde* er én tur over bassenget.
- Et *intervall* består av én eller flere lengder. Når du velger **⏸** for å hvile, oppretter du et intervall.
- Det telles et *tak* hver gang armen du bærer enheten på, gjennomfører en komplett runde.
- *Swolf*-poengene er summen av tiden for én lengde pluss antall svømmetak for den lengden. Eksempel: 30 sekunder pluss 15 svømmetak gir en swolf-poengsum på 45. Swolf er et mål på svømmeeffektivitet, og som i golf gjelder det å få en lav poengsum.

Typer tak

Typer tak vises når du viser intervalloggen. Du kan også velge typer tak som et egendefinert datafelt ([Datafelder, side 3](#)).

FRISTIL	Fristil
RYGG	Ryggsvømming
BRYST	Brystsvømming
BUTTERFLY	Butterfly
BLANDET	Mer enn én type tak i et intervall
ØVELSE	Brukes under øvelsesregistrering (Trene med øvelsesloggen, side 2)

Logg

Garmin Swim kan lagre omtrent 30 svømmeturer basert på vanlig bruk. Når minnet er fullt, overskrives de eldste dataene, og det vises en varselmelding.

MERK: Det registreres ikke oppføringer til loggen så lenge tidtakeren er stanset eller satt på pause.

Vise logg

Loggen viser datoen, sammenlagt tid for økten, sammenlagt svømmetid, sammenlagt avstand, totalt antall lengder, gjennomsnittlig tempo, gjennomsnittlig antall svømmetak, gjennomsnittlig svømmeeffektivitet, totalt antall kalorier og data om intervaller (hvis det brukes).

- 1 Velg **≡ > HISTORIKK > VIS**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **TOTALER** for å vise samlet avstand, sammenlagt tid og svømmetid. Totaler vises med gjeldende bassengstørrelse.
 - Velg **UKER** for å vise totalverdiene for en bestemt uke. Totaler vises med gjeldende bassengstørrelse.
 - Velg **ØKTER** for å vise detaljer om en bestemt økt. En økt vises med bassengstørrelsen som var valgt da økten ble gjennomført. Du kan også vise detaljer om intervaller (hvis det brukes).

Bruke Garmin Connect™

Garmin Connect er webbasert programvare som brukes til å lagre og analysere dataene dine.

- 1 Gå til www.garminconnect.com/start.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Sende logg til datamaskinen

Du må ha en konto for Garmin Connect (*Bruke Garmin Connect™, side 2*), og du må pare enheten med datamaskinen ved hjelp av USB ANT Stick™ (*Sende logg til datamaskinen, side 3*). Klokken kan ikke være i dvalemodus når den pares med datamaskinen eller under overføring av data.

- 1 Koble USB ANT Stick til en USB-port på datamaskinen.
Driverne for USB ANT Stick installerer ANT Agent™ automatisk. Du kan laste ned ANT Agent hvis driverne ikke installeres automatisk. Gå til www.garminconnect.com/start.
- 2 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden (9 fot eller 3 m) til datamaskinen.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.


Slå av tilkobling til datamaskin

Du kan forhindre overføring av data til eller fra datamaskiner, selv en parert datamaskin.


Velg  > SYSTEM > DATAMASKIN > DEAKTIVER PARING.

Overføre alle dataene

Før du kan overføre hele loggen til datamaskinen, må du være innen rekkevidden til USB ANT Stick.


Velg  > HISTORIKK > OVERFØR ALLE > JA.

Slette logg

- 1 Velg  > HISTORIKK > SLETT.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **ALLE** for å slette alle data fra loggen.
 - Velg **TOTALER** for å nullstille totalene for avstand, tid og svømmetid.
 - Velg **ØKTER** for å velge å slette en bestemt økt.
- 3 Velg **JA**.


Tilpasse enheten

Angi bassengstørrelsen

- 1 Velg  > SVØMMING > BASSENGSTØRRELSE.
- 2 Velg bassengstørrelsen, eller angi en egendefinert størrelse.


Tilpasse ukentlig avstand

Den sammenlagte avstanden for uken (ukestart er mandag) vises på tidssiden som DISTANCE THIS WEEK. Du kan endre første dag i uken eller slå av ukentlig avstand.




- 1 Velg  > SVØMMING > UKENS AVSTAND.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **ANGI DAG 1**, og velg dagen.
 - Velg **DEAKTIVER** for å slå av ukentlig avstand.

Angi klokkeslett og dato

Du kan angi klokkeslett for to tidssoner.

- 1 Velg  > KLOKKE.
- 2 Velg **TID 1** eller **TID 2**.
- 3 Velg **PÅ**.
- 4 Velg 12-timers eller 24-timers format.
- 5 Angi klokkeslettet.
- 6 Angi datoen.

Stille inn alarmen

- 1 Velg  > KLOKKE > ALARM.
- 2 Velg **ÉN GANG** eller **DAGLIG**.
- 3 Angi klokkeslettet.
- 4 Velg  for å gå tilbake til siden med klokkeslett.
Når alarmen er stilt, vises .


Bruke stoppeklokken

MERK: Stoppeklokken registrerer ikke rekordtider, og svømmedata lagres ikke i historikken. Ikke bruk stoppeklokken for svømmeaktivitet.

- 1 Velg  > KLOKKE > STOPPEKLOKKE.
- 2 Velg  for å starte tidtakeren.
- 3 Velg  for å stoppe tidtakeren.
- 4 Velg  for å nullstille tidtakeren.

MERK: Hvis du forlater siden med stoppeklokken, nullstilles stoppeklokken automatisk etter 10 sekunder.

Systeminnstillinger

Velg  > SYSTEM.

SPRÅK: Angir enhetspråk.

TASTETONER: Angir at enheten skal bruke hørbare toner ved tastetrykk.

DVALEMODUS: Slår dvalemodus av eller på (*Dvalemodus, side 3*). Hvis du slår av dvalemodus, reduseres batterilevetiden med omtrent 20 %.


DATAMASKIN: Angir at enheten skal pares med datamaskinen ved hjelp av USB ANT Stick.

OM: Viser viktig programvareinformasjon og enhets-ID.

Dvalemodus


Enheten går inn i dvalemodus hvis det går ett minutt uten at den registrerer bevegelse. Dette forlenger batteriets levetid. Enheten våkner med det samme du beveger den igjen.

Angi vekt

- 1 Velg  > VEKT.
- 2 Velg måleenhetene, og angi vekt.

Tilpasse en treningsside

Du kan tilpasse side 5 i treningssideløkken (*Om treningssidene, side 1*). Du kan legge til opptil tre datafelter på siden.

- 1 Velg  > SVØMMING > EGENDEFINERT SIDE > LEGG TIL SIDE.
- 2 Velg antallet datafelter du ønsker å se på siden.
- 3 Velg en datatype og et datafelt.
Velg for eksempel **TOTALT > LENGDER**.

Datafelter

Datafelter med *-symbolet viser engelske eller metriske enheter. Enhetene bestemmes av innstillingen for bassengstørrelse (*Angi bassengstørrelsen, side 3*). Intervallfeltene viser data for gjeldende intervall (når du svømmer) eller siste fullførte intervall (når du hviler).

AVSTAND*: Tilbakelagt avstand under gjeldende aktivitet eller intervall

KALORIER: Totalt antall kalorier som er forbrent.

LENGDER: Antall fullførte bassenglengder under gjeldende aktivitet eller intervall.

MEDGÅTT TID: Sammenlagt registrert tid under gjeldende aktivitet eller intervall. Hvis du for eksempel i løpet av en aktivitet svømmer i 10 minutter, stopper tidtakeren i 5

minutter og deretter starter tidtakeren igjen og svømmer i 20 minutter, har det gått 35 minutter.

SWOLF: Swolf-poengene er summen av tiden for én lengde pluss antall svømmetak for lengden (*Svømmeterminologi, side 2*). Du kan velge et datafelt som viser gjennomsnittlig swolf-poeng under gjeldende aktivitet, intervall eller siste lengde.

TAK: Gjennomsnittlig antall tak per lengde under gjeldende aktivitet, intervall eller siste lengde.


TEMPO*: Gjennomsnittlig tempo under gjeldende aktivitet, intervall eller siste lengde.

TEMPO FOR TAK: Gjennomsnittlig tak per minutt (tpm) under gjeldende aktivitet, intervall eller siste lengde.

TYPE TAK: Type tak under intervallet eller siste lengde.

Invertere visningen for treningsssidene

Standardutseendet til treningsssidene er svart på hvitt mens du svømmer og hvitt på svart (invertert) mens du hviler.

1 Velg  > **SVØMMING** > **INVERTERT SKJERM**.

2 Velg et alternativ:

- Velg **PAUSET** for å invertere skjermfargene når tidtakeren står på pause.
- Velg **SVØMMING** for å invertere skjermfargene når tidtakeren går.

Informasjon om enheten

Ta vare på enheten

LES DETTE

Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere produktets levetid.

Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for bassengvann med klor eller saltvann.

Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.

Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektmidler som kan skade plastdeler og finish.

Tørk alltid av enheten etter at den er rengjort.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Spesifikasjoner for Garmin Swim

Batteritype	CR2032-knappcelle, 3-volts, kan byttes ut av brukeren (<i>Bytte batteriet, side 4</i>)
Batterilevetid	1 år MERK: Faktisk batterilevetid avhenger av hvor ofte du bruker svømmemodus, dvalemodus og bakgrunnslyset.
Vanntetthet	50 m MERK: Klokken er beregnet for overflatesvømming.
Driftstemperaturområde	Fra 0 til 50 °C (32 til 122 °F)
Radiofrekvens/protokoll	2,4 GHz trådløs kommunikasjonsprotokoll med ANT+™

Spesifikasjoner for USB ANT Stick

Strømkilde	USB
Driftstemperaturområde	Fra -10 til 50 °C (fra 14 til 122 °F)
Radiofrekvens/protokoll	2,4 GHz trådløs ANT+-kommunikasjonsprotokoll
Overføringsområde	Omtrent 5 m (16,4 fot)

Bytte batteriet


⚠ ADVARSEL

Ikke ta ut batterier med en skarp gjenstand.




Kontakt et lokalt renovasjonsselskap for å få mer informasjon om hvor du skal resirkulere batterier. Perkloratmateriale – spesiell håndtering kan være påkrevd. Gå til www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.


LES DETTE



Vær svært forsiktig når du bytter batteriet. Ikke skad batterikontaktene, batterirommet eller O-ringene. Eventuelle skader kan påvirke enhetens vanntetthet.


- 1 Dekk til enden av en liten flathodet skrutrekker  med tape. Tapen beskytter utsiden av klokken, O-ringene og batterirommet mot skade.



- 2 Åpne batteridekselet  forsiktig.
- 3 Ta ut batteriet .
- 4 Kontroller at O-ringene  ikke er skadet, og at den sitter helt fast i det nederste sporet.



- 5 Vipp det nye batteriet under de to plastflikene , og trykk det på plass. Ikke skad kontaktene .



Feilsøking

Nullstille enheten til fabrikkinnstillingene

Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje nullstille den.

MERK: Ved en nullstilling slettes all brukarangitt informasjon, inkludert loggen.

- 1 Hold nede   og  samtidig.
- 2 Velg **JA**.

Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin Connect

Du må ha en Garmin Connect-konto (*Bruke Garmin Connect™, side 2*), og du må pare enheten med datamaskinen ved hjelp av USB ANT Stick (*Send logg til datamaskinen, side 3*). Klokken kan ikke være i dvalemodus når den pares med datamaskinen eller under overføring av data.

MERK: Dette sletter all informasjon som brukeren har angitt, inkludert historikk.

- 1 Gå til www.garminconnect.com.
Hvis det finnes ny tilgjengelig programvare, gir Garmin Connect deg beskjed om å oppdatere programvaren.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.
- 3 Hold enheten innenfor rekkevidden (3 m) til datamaskinen under oppdateringsprosessen.

Få mer informasjon

Du finner mer informasjon om produktet på webområdet for Garmin®.

- Gå til www.garmin.com/intosports.
- Gå til www.garmin.com/learningcenter.
- Gå til <http://buy.garmin.com> eller kontakt forhandleren for Garmin for å få informasjon om ekstra tilbehør og reservedeler.

Tillegg

Registrere enheten

Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i dag.

- Gå til <http://my.garmin.com>.
- Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på et trygt sted.

Lisensavtale for programvare

VED Å BRUKE ENHETEN GODTAR DU AT DU ER BUNDET AV FØLGENDE VILKÅR I PROGRAMVARELISENSAVTALEN. LES DENNE AVTALEN NØYE.

Garmin Ltd. og datterselskapene ("Garmin") gir deg en begrenset lisens til å bruke programvaren som følger med denne enheten ("Programvaren"), i en binær kjørbær form ved normal bruk av produktet. Eiendomsrett og åndsverksrettigheter i og til Programvaren forblir hos Garmin og/eller tredjepartsleverandørene.

Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin og/eller tredjepartsleverandørene og er beskyttet i henhold til USAs opphavsretslover og internasjonale avtaler om opphavsrett. Du er videre innforstått med at strukturen, organiseringen og kodingen i Programvaren, som det ikke leveres kildekode for, er verdifulle forretningshemmeligheter tilhørende Garmin og/eller tredjepartsleverandørene, og at Programvaren i kildekodeform forblir en verdifull forretningshemmelighet som tilhører Garmin og/eller tredjepartsleverandørene. Du samtykker i at du ikke skal dekompile, demontere, endre, foreta en omvendt utvikling av eller redusere Programvaren eller deler av den til lesbar form, eller lage avledede produkter basert på Programvaren. Du

samtykker i at du ikke skal eksportere eller reeksportere Programvaren til et annet land i strid med USAs eksportlover eksportlovene til et hvilket som helst annet land som er aktuelt.

Indeks

vekt **3**

Ø

øker **2**

øvelser **2**

A

alarm **1, 3**
ANT Agent **3**
avstand **2, 3**

B

bakgrunnslys **1**
bassengstørrelse **1–3**
batteri **1, 3, 4**
bytte batteri **4**

D

datafelter **3**
datamaskin **3**
dvalemodus **3**

E

enhet, registrering **5**
enhets-ID **3**

F

feilsøking **5**

G

Garmin Connect **2**

I

ikoner **1**
intervaller **2**

K

klokkeslett **1, 3**

L

lagre aktiviteter **1**
lengder **2**
logg **1, 2**
 sende til datamaskin **3**
 slette **3, 5**
 vise **2**

M

meny **1**

N

nullstille enheten **5**

P

pare **3**
produktregistrering **5**
programvarelisensavtale **5**
programvareversjon **3**

R

registrere enheten **5**
rengjøre enheten **4**

S

skjerminnstillinger **4**
slette, logg **3**
spesifikasjoner **4**
språk **3**
stoppeklokke **3**
swolf-poengsum **2**
systeminnstillinger **3**

T

tak **2**
taster **1, 4**
tidtaker **1, 2**
 stans midlertidig **1**
tilbehør **5**
tilpasse enheten **3, 4**
toner **2, 3**
treningssider **1–4**

U

USB ANT Stick **3**

V

vanntetthet **4**

www.garmin.com/support



1800 235 822



+43 (0) 820 220230



+ 32 2 672 52 54



0800 770 4960



1-866-429-9296



+385 1 5508 272
+385 1 5508 271



+420 221 985466
+420 221 985465



+ 45 4810 5050



+ 358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+ 39 02 36 699699



(+52) 001-855-792-7671



0800 427 652



0800 0233937



+47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



+35 1214 447 460



+386 4 27 92 500



0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800



+34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020



+886 2 2642-9199 ext 2



0808 238 0000
+44 870 850 1242



+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen



913-397-8200
1-800-800-1020

