



Installasjonsinstruksjoner for radio i VHF 300-serien

Denne installasjonsinstruksen gjelder for følgende VHF-radioer og håndsett:

Nord-Amerikanske modeller	Internasjonale modeller
VHF 300	VHF 300i
VHF 300 AIS	VHF 300i AIS
GHS™ 10	GHS 10i

I disse instruksjonene vil både VHF 300 og VHF 300i bli omtalt som radioen i VHF 300-serien eller "radioen". GHS 10 og GHS 10i vil bli omtalt som GHS 10.

Kontroller innholdet i denne pakken med innholdsoversikten på boksen. Hvis det mangler deler, kontakt din Garmin-® forhandler umiddelbart.

Produktregistrering:

Hjelp oss med å forbedre vår support til deg ved å fylle ut vårt elektroniske registreringskjema i dag. Gå til <http://my.garmin.com>. Ta vare på den originale salgskvitteringen eller en fotokopi på et sikkert sted.

Kontakt Garmin

Kontakt Garmin Product Support hvis du har spørsmål i forbindelse med bruk av radio i VHF 300-serien. I USA, gå til www.garmin.com/support, eller kontakt Garmin USA på telefon (913) 397.8200 eller (800) 800.1020.

I Storbritannia, kontakt Garmin (Europe) Ltd. på telefon 0808 2380000.

I Europa, gå til www.garmin.com/support og klikk på **Kontaktstøtte** for støtteinformasjon i de enkelte land, eller kontakt Garmin (Europe) Ltd. på telefon +44 (0) 870.8501241.

Advarsler og sikkerhetsmerknader

Antennemontering og EME-eksponering

Radioen i VHF 300-serien genererer og stråler ut elektromagnetisk energi (EME) med radiofrekvens (RF). Manglende overholdelse av disse retningslinjene kan utsette personer for opptak av RF-stråling som overskrider maksimalt tillatt eksponering (MPE).

Garmin deklarerer en MPE-radius på 1,5 meter for dette systemet, og dette ble bestemt ved bruk av 25 watt utgangseffekt til en rundtstrålende antenne med 9 dBi gain. Antennen skal installeres slik at det er en avstand på 1,5 meter opprettholdes mellom antennen og alle personer.



ADVARSEL: Radiooperatører som bruker pacemaker, hjerte-lungemaskin eller elektrisk medisinsk utstyr, må ikke eksponeres for sterke radiofrekvensfelter.



ADVARSEL: Enheten må kun brukes i overensstemmelse med de medfølgende instruksjonene.



FORSIKTIG: Bruk vernebriller og støvmaske når du borer, sager eller sliper.



MERKNAD: Enheten er kompatibel med internasjonalt anerkjente standarder for eksponering av personer for elektromagnetiske felt fra radioenheter.



MERKNAD: Kontakt lokale myndigheter for å finne ut om det finnes gyldige restriksjoner for antenner eller bruk.



MERKNAD: For å hindre mulige skader på radioen må antennen kobles til radioen før den sender. Dette sikrer at utgangseffekten på antenneporten ledes ut ved sending.

Nødvendig verktøy

- Drill og bor
- #2 Phillips-skrutrekker
- 90 mm hullsag (for installasjon av aktiv høyttaler)
- Vanntett teip (som f.eks. vulkaniseringsteip)

Installasjon av din radio i VHF 300-serien


1. Velg plasseringer for radioens komponenter.
2. Installerer transceiverkabinett (side 3).
3. Installerer den aktive høyttaleren (side 4).
4. Installerer GHS 10 (side 5).

Selv om disse alternativene ikke er påkrevd ved bruk av radioen, dekker disse instruksjonene følgende tilleggsalternativer for installasjon.

- Koble GHS 10 til en passiv høyttaler (side 5)
- Koble radioen til en kartplotter eller en annen GPS-enhet (side 5)
- Koble radioen til en ropert (side 7).

Velg en plassering for komponentene til radioen i VHF 300-serien

Bruk diagrammet til å avgjøre hvordan du best kan organisere komponentene til radioen i VHF 300-serien i båten. Kontroller at kablene når frem til alle komponenter før noen komponent monteres permanent.



Layout-tegning for VHF 300-serien

Merknader:

- Installerer transceiverkabinettet på et tørt og beskyttet sted.

- Koble transceiverkabinettet til et 12 Vdc batteri via en lett tilgjengelig bryter.
- Monter den GHS 10 som er koblet til stasjon 1 på transceiverkabinettet, ved styreplassen eller et tilstøtende rom som angitt i forskriftene fra Federal Communications Commission (FCC).
- Sørg for å installere alle komponenter for VHF-radioen minst 0,5 meter fra alle kompasser. Test kompasset for å verifisere at det fungerer korrekt når radioen er i bruk.
- Det kan leveres forlengerkabler til GHS 10-kabelen.

Installere transceiverens kabinett

Installer transceiverens kabinett under dekk, på et skott på et sted som er tørt og beskyttet mot sprut. Sørg for at stedet er godt ventilert og i tilstrekkelig avstand fra gjenstander som avgir varme. Sørg for at transceiverens kabinett er minst 0,5 meter unna alle kompasser for å unngå interferens.

Installere transceiverens kabinett

1. Sørg for at det valgte stedet er tørt, beskyttet og godt ventilert.
2. Bruk malen på side 11 til å plassere monteringshullene.
3. Bor fire 3 mm styrehull.*
4. Monter transceiverens kabinett med de inkluderte M4,2×25 skruene. Du kan også bruke bolter, skiver og mutre (ikke inkludert) til å montere transceiverens kabinett hvis monteringsstedet tillater det.

Koble til strøm på transceiverens kabinett

Bruk VHF 300 strøm/data-kabel til å koble transceiverens kabinett til et 12 Vdc batteri via en ekstern bryter.


Merknader:

- Bruk strømledningsdiagrammet for VHF 300 til å identifisere positive og negative ledere.
- Den utskiftbare sikringen på strøm/data-kabelen er på 10 A, treg sikring.
- Hvis det er nødvendig å forlenge strømkabelen, bruk minst 16 AWG-kabel.
- Hvis båten din har et elektrisk system kan du kanskje koble til radioen på et ledig uttak på sikringsboksen. Hvis du bruker sikringsboksen, skal du fjerne ledningssikringsholderen som følger med strøm/data-kabelen.

Enhet	Ledningsfarge	Funksjon
VHF 300 strøm/ data-kabel	Rød	Strøm — positiv (+)
	Svart	Jord — negativ (-)

VHF 300 strømledningsdiagram

MERKNAD: Isoler tilkoblingene med vanntett teip, f.eks. vulkaniseringsteip, for å hindre at vann trenger inn i radioen.



Koble til VHF 300 gjennom en sikringsboks

Koble en antenne til transceiverens kabinett:

1. Monter antennen på båten ifølge installasjonsinstruksjonene som følger med antennen.
2. Koble antennen til antenneporten på transceiverens kabinett.


MERK: Antenneporten sitter på motsatt side av transceiverens kabinett i forhold til den primære rekken med kontakter som er avbildet på side 4.

* 3 mm styrehull er veiledende for kryssfiner. Dashbord i andre materialer kan kreve annen størrelse på styrehullet.



Identifikasjon av kontaktene på VHF 300 transceiverkabinett

Bruk illustrasjonen til å identifisere kontaktene på VHF 300 transceiverkabinettet.



- ❶ GHS 10 utvidelseskontakt
 - ❷ HS-1—primær GHS 10-kontakt
GHS 10-enheten ved styreplassen må kobles til denne porten
 - ❸ Kontakt for VHF 300 strøm/data-kabel
 - ❹ NMEA 2000-kontakt (valgfri)
- Antenneport (på baksiden - ikke avbildet)

Kontakter på VHF 300-transceiverens kabinett


Installasjon av GHS 10 og høyttalere

GHS 10 kobles til transceiverens kabinett og til enten Garmin GHS 10 aktiv høyttaler (inkludert) eller en passiv høyttaler (ikke inkludert). Ved planlegging av installasjonen av GHS 10 må du ta hensyn til følgende:

- Ifølge FCC-forskriftene må du installere GHS 10 ved styreplassen eller i et tilstøtende rom.
- Installer GHS 10 og den aktive høyttaleren minst 0,5 meter fra alle kompasser.
- Installer den aktive høyttaleren innenfor 1,2 meter fra stedet der du monterer skottgjennomgangsplaten.
- Se på layout-tegningen for VHF 300-serien på [side 2](#) for å avgjøre hvordan du skal koble til GHS 10 gjennom et skott og frem til en høyttaler og til transceiverkabinettet.
- Hvis kablen ikke er lang nok til å rekke frem til monteringsstedet for GHS 10 fra transceiverkabinettet, finnes det forlengerkabler tilgjengelig i lengder på 5 meter og 10 meter. Monter alle forlengelser mellom GHS 10-kabelen og transceiverens kabinett ifølge layout-tegningen på [side 2](#).
- Når du installerer GHS 10 aktiv høyttaler, og hvis du bruker GHS 10-kabelen til å koble til den aktive høyttaleren til transceiverens kabinett, må du ikke koble en passiv høyttaler til GHS 10-kabelen. Klips fast og teip fast lederne til den passive høyttaleren.

Installasjon av GHS 10 aktiv høyttaler

1. Bruk malen for innebygd montering av GHS 10 aktiv høyttaler til å montere den aktive høyttaleren. Malen er selvklebende.
2. Fjern papiret fra baksiden av malen og fest den på skottet på et egnet sted.
3. Bruk en 90 mm hullsag til å skjære ut åpningen som indikert på malen.
4. Plasser høyttaleren i åpningen.
5. Sørg for at monteringskruenes plassering er innrettet i forhold til hullene som er markert på malen. Hvis ikke, må du merke av plasseringene for nye styrehull.
6. Bor fire 3 mm styrehull* på riktig sted.
7. Bruk de inkluderte M4,2×25 skruene til å montere den aktive høyttaleren.
8. Knepp dekkplaten på den aktive høyttaleren.
9. For å montere ledningsnett til den aktive høyttaleren til transceiverens kabinett skal du bruke GHS 10-kabelen som angitt på layout-tegningen på [side 2](#).



Montere aktiv høyttaler

- Du må ikke koble en passiv høyttaler til GHS 10-kabelen som du bruker til den aktive høyttaleren. Klips fast og teip fast de to lederne til den passive høyttaleren.
 - Hvis GHS 10-kabelen ikke er lang nok til å rekke frem til transceiverens kabinett skal du montere en forlenger (ikke inkludert) mellom GHS 10-kabelen og transceiverens kabinett, som vist i layout-tegningen på [side 2](#).
10. For å montere ledningsnett til den aktive høyttaleren gjennom skottet, følg prosedyren på [side 5](#).

* 3 mm styrehull er veiledende for kryssfiner. Dashbord i andre materialer kan kreve annen størrelse på styrehullet.



Installere en passiv høyttaler (valgfritt)

1. Følg monteringsinstruksjonene fra produsenten av den passive høyttaleren hvis den ikke allerede er montert.
2. Søk råd hos produsenten av den passive høyttaleren for å identifisere de positive og negative lederne eller kontaktene.
3. Bruk strømledningsdiagrammet for GHS 10 til å identifisere positive og negative ledere.
4. Koble til de riktige positive og negative lederne fra GHS 10-kabelen på den passive høyttaleren.
5. Bruk minst 22 AWG-ledning til ekstra ledningslengder ved behov.

Enhet	Ledningsfarge	Funksjon
GHS 10-kabel	Gul	Høyttaler positiv (+)
	Grønn	Høyttaler negativ (-)


GHS 10 strømledningsdiagram



MERKNAD: Isoler tilkoblingene med vanntett teip, f.eks. vulkaniseringsteip, for å hindre at vann trenger inn i radioen.

Montere skottgjennomgangsplaten

1. Trekk kabelen til GHS 10 aktiv høyttaler (eller GHS 10-kabelen) til stedet hvor du skal montere skottgjennomgangsplaten.
2. Bor et 25 mm hull på stedet hvor du vil gå gjennom skottet.
3. Plasser skottgjennomgangsplaten over hullet og merk av posisjonene for de tre styrehullene.
4. Bor de tre 3 mm styrehullene.*
5. Fest skottgjennomgangsplaten til skottet med de inkluderte M3,5 × 20 mm linsehodeskruene.
6. Fjern mutteren og kontaktdekslet fra GHS 10-kabelen (eller kabelen til den aktive høyttaleren) og stikk kontakten gjennom skottgjennomgangsplaten.
7. Plasser GHS 10-kontaktdekslet over kontakten.
8. Bruk mutteren til å feste kontakten til skottgjennomgangsplaten.



- 1 Til VHF 300-seriens transceiverkabinett, eller til den aktive høyttaleren (kabelavhengig)
- 2 Til en passiv høyttaler (kun GHS 10-kabel)
- 3 Skott
- 4 Skottgjennomgangsplate
- 5 GHS 10 kontaktdeksel
- 6 Mutter
- 7 M3,5 × 20 mm skruer

Montere skottgjennomgangsplaten

Montere GHS 10-mikrofonfestet

Bruk GHS 10-festet som en mal, merk av og bor 3 mm styrehull.* Bruk de medfølgende linsehodeskruene - 3,5 × 20 mm, til å montere mikrofonfestet på et egnet sted nær skottgjennomgangsplaten.



Koble til GHS 10

Når du har montert skottgjennomgangsplaten og GHS 10-mikrofonfestet skal du koble GHS 10 til kontakten på skottgjennomgangsplaten. Heng GHS 10 på GHS 10-mikrofonfestet.

Koble radioen i VHF 300-serien til en kartplotter (valgfritt)

Du kan koble radioen i VHF 300-serien til en kartplotter slik at data som for eksempel DSC-informasjon kan vises på en kartplotter. I tillegg kan radioen bruke posisjonsinformasjon fra kartplotterens GPS-funksjon til posisjonsrapporter med mer.

Du kan koble radioen i VHF 300-serien til et NMEA 2000-nettverk for å få tilgang til en NMEA 2000-kompatibel GPS-antenne eller kartplotter, eller du kan koble radioen direkte til en NMEA 0183-kompatibel kartplotter.

* 3 mm styrehull er veiledende for kryssfiner. Dashbord i andre materialer kan kreve annen størrelse på styrehullet.

Koble radioen i VHF 300-serien til et NMEA 2000-nettverk

Du kan koble radioen i VHF 300-serien til ditt eksisterende NMEA 2000-nettverk, eller du kan bygge opp et grunnleggende NMEA 2000-nettverk for å koble til andre NMEA 2000-kompatible enheter, som f.eks. en kartplotter. For mer informasjon om NMEA 2000 og for kjøp av nødvendige kontakter, gå til www.garmin.com.

For å koble til radioen i VHF 300-serien til ditt eksisterende NMEA 2000-nettverk:

1. Avgjør om du ønsker å koble radioen til ditt eksisterende NMEA 2000 backbone.

2. Koble fra en side av en NMEA 2000 T-kontakt fra backbone på et passende sted.


Hvis du trenger å forlenge NMEA 2000 backbone skal du koble en egnet NMEA 2000 backbone-forlengerkabel til siden på T-kontakten som du koblet fra.

3. Legg til en T-kontakt (ikke inkludert) for radioen i NMEA 2000 backbone ved å koble den til siden T-kontakten du koblet fra.


4. Trekk en NMEA 2000 dropkabel (ikke inkludert) til bunnen av T-kontakten som ble montert i trinn 3 på ditt NMEA 2000-nettverk. Bruk en dropkabel med lengde opp til 6 meter.

5. Koble dropkabelen til T-koblingen og NMEA 2000-porten på transceiverkabinettet til radioen i VHF 300-serien.

MERKNAD: Hvis du har et eksisterende NMEA 2000-nettverk i båten, skal dette allerede være koblet til en strømkilde. Du må ikke koble ytterligere en NMEA 2000-strømkabel til et eksisterende NMEA 2000-nettverk, fordi kun én strømkilde skal være koblet til et NMEA 2000-nettverk.



Koble radioen i VHF 300-serien til et eksisterende NMEA 2000-nettverk



Lage et grunnleggende NMEA 2000-nettverk

1 VHF 300-seriens transceiverkabinett

2 NMEA 2000-enhet (ikke inkludert)

3 Dropkabel (ikke inkludert)

4 T-kontakt (ikke inkludert)

5 Eksisterende NMEA 2000-nettverk

6 Tennesbryter eller ledningsbryter

7 Sikring

8 12 Vdc batteri

9 NMEA 2000 strømkabel (ikke inkludert)

10 Endekontakt (ikke inkludert)

For å lage et grunnleggende NMEA 2000-nettverk:

1. Koble to T-koblinger (ikke inkludert) sammen på siden.
2. Koble en NMEA 2000 strømkabel (ikke inkludert) til en av T-kontaktene.


MERKNAD: En NMEA 2000 strømkabel må kobles til en 12 Vdc strømkilde via en bryter. NMEA 2000-nettverket kan tappe batteriet ditt hvis den kobles til direkte. Koble kabelen til tenningsbryteren på båten hvis mulig, eller via en egnet ekstra bryter.

3. Koble en NMEA 2000 dropkabel (ikke inkludert) til den andre T-kontakten og til NMEA 2000-porten på transceiverkabinettet til radioen i VHF 300-serien.
4. Legg til ytterligere T-koblinger for hver enhet du legger til i NMEA 2000-nettverket, og koble ekstra enheter til en T-kobling med en dropkabel.
5. Koble til endekontakter (ikke inkludert) til hver ende av de sammensatte T-kontaktene.

Koble VHF 300-serien til en NMEA 0183-enhet

Følgende diagram illustrerer NMEA 0183-ledningsnettverket som brukes til å koble din radio i VHF 300-serien til en GPS-kartplotter.

Koble til NMEA 0183 avisolerte ledere som angitt i følgende illustrasjon. Bruk 22 AWG-ledning til ekstra ledningslengder ved behov.



Koble en radio i VHF 300-serien til et NMEA 0183-enhet

MERKNAD: Isoler tilkoblingene med vanntett teip, f.eks. vulkaniseringsteip, for å hindre at vann trenger inn i radioen.

Koble radioen i VHF 300-serien til en roper (valgfritt)

1. Følg monteringsinstruksjonene fra produsenten av roperen hvis den ikke allerede er montert.
2. Søk råd hos produsenten av roperen for å identifisere de positive og negative lederne eller kontaktene.
3. Bruk VHF 300-serie strømledningsdiagram for roperen til å identifisere positive og negative ledere.
4. Koble til de riktige positive og negative lederne fra GHS 300 strøm/data-kabelen på den passive høyttaleren.
5. Bruk 22 AWG-ledning til ekstra ledningslengder ved behov.

Kabel	Ledningsfarge	Funksjon
VHF 300 strøm/ data-kabel	Gul	Ropert positiv (+)
	Grønn	Ropert negativ (-)

VHF 300-serie ledningsdiagram for roper

MERKNAD: Isoler tilkoblingene med vanntett teip, f.eks. vulkaniseringsteip, for å hindre at vann trenger inn i radioen.

Tillegg

Spesifikasjoner

Transceiverens kabinett

Mål: B × H × D: 248 × 180 × 64 mm

Vekt: 1,895 kg

Temperaturområde: fra -10°C til 50°C

Kompassikker avstand: 0,5 meter

Klassifisering for vanntett: IEC 60529 IPX7 (nedsenking i vann på 1 meters dyp i 30 minutter)

Driftsspenning: 10,8–15,6 Vdc (12 Vdc båt batteri)

Spenningsuttak: 2 A maks. – 6 A maks. (sending med lav effekt–høy effekt)

Antennekontakt: S0-239 (50 Ω)

Maks. antenne-gain: 9 dBi

Antenneportimpedans: 50 Ω

GHS 10

Mål: B × H × D: 161 × 71,6 × 42,8 mm

Vekt: 368 g

Temperaturområde: fra -10°C til 50°C

Kompassikker avstand: 0,5 meter

Klassifisering for vanntett: IEC 60529 IPX7 (nedsenking i vann på 1 meters dyp i 30 minutter)

Aktiv høyttaler

Mål: B × H × D: 109,7 × 111,4 × 63,5 mm

Vekt: 464 g

Temperaturområde: fra -10°C til 50°C

Kompassikker avstand: 0,5 meter

Klassifisering for vanntett: IEC 60529 IPX7 (nedsenking i vann på 1 meters dyp i 30 minutter)

Tilleggskomponenter

Utgangseffekt for roper: 30 W maks.

Ropert-impedans: 4 Ω

Utgangseffekt for passiv høyttaler: 4 W (4 Ω maks.)

Impedans for passiv høyttaler: 4 Ω

Kabler

Strøm/data-kabel: 2 meter

GHS 10-kabel: 10 meter

Kabel til aktiv høyttaler (festet til aktiv høyttaler): 1,5 meter

Kommunikasjon

Funksjoner for NMEA 2000-

Bruk denne tabellen til å bestemme den godkjente NMEA 2000 PGN-informasjonen som kan mottas og sendes med en radio i serien VHF 300-serien ved kommunikasjon med en NMEA 0183-kompatibel enhet.

Motta		Sende	
059392	ISO-bekreftelse	059392	ISO-bekreftelse
059904	ISO-forespørsel	060928	ISO-adressekrav
060928	ISO-adressekrav	126208	NMEA - forespørsel/kommando/bekreft gruppefunksjon
126208	NMEA - kommando/forespørsel/bekreft gruppefunksjon	126464	PGN-liste
129026	COG (kurs over grunn) og SOG (fart over grunn) - Rask oppdatering	126996	Produktinformasjon
129029	GNSS (Global Navigation Satellite System)-posisjonsdata	129038*	AIS klasse A posisjonsrapport
129039*	AIS klasse B posisjonsrapport	129040*	AIS klasse B utvidet posisjonsrapport
129794*	AIS klasse A statiske og seilingsrelaterte data	129798*	AIS SAR flyposisjonsrapport
129808	DSC kallingsinformasjon	129799	Radiofrekvens/modus/strøm
		129799	Radiofrekvens/modus/strøm
		129808	DSC kallingsinformasjon



Garmin-radioer i VHF 300-serien er NMEA 2000-sertifisert.

NMEA 0183

Radioen i VHF 300-serien kan motta og sende følgende NMEA 0183-setninger (versjon 3.01) fra en NMEA 0183-kompatibel enhet:

Setning (Motta)	Definisjon	Setning (Sende)	Definisjon
GGA	Fikseringsdata for globalt posisjoneringssystem	DSC	DSC-informasjon
GLL	Geografisk posisjon (breddegrad og lengdegrad)	DSE	Utvidet DSC
GNS	GNSS (Global Navigation Satellite System)-fikseringsdata	VDM*	AIS-informasjon
RMA	Anbefalt minimum spesifikke Loran-C-data		
RMB	Anbefalt minimum for navigasjonsinformasjon		
RMC	Anbefalt minimum for spesifikke GNSS-data		

Se i *Brukerhåndboken for VHF 300-serien* for å bruke GHS 10 eller GHS 10i håndsett.

Nummeret for CE teknisk kontrollorgan (0168) er kun gyldig for VHF 300i og VHF 300i AIS.

CE 0168

* Kun VHF 300 AIS-modeller

© 2010 Garmin Ltd. eller datterselskaper

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf. (913) 397.8200 eller (800) 800.1020
Faks (913) 397.8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounslow Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Tlf. +44 (0) 870.8501241 (utenfor Storbritannia)
0808 2380000 (innenfor Storbritannia)
Faks +44 (0) 870.8501251


Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County, Taiwan
Tlf. 886/2.2642.9199
Faks 886/2.2642.9099

Alle rettigheter forbeholdes. Dersom det ikke er uttrykkelig tillatt her, skal ingen del av denne håndboken reproduseres, kopieres, overføres, distribueres, lastes ned eller lagres på noe lagringsmedium, for noe formål uten uttrykkelig skriftlig samtykke på forhånd fra Garmin. Garmin gir hermed tillatelse til å laste ned én enkelt kopi av denne håndboken til en harddisk eller annet elektronisk lagringsmedium, for visning og utskrift av én kopi av denne håndboken eller av revisjon av denne, forutsatt at slik elektronisk eller utskrevet kopi av denne håndboken må inneholde den komplette teksten med denne copyright-erklæringen, og forutsatt at all uautorisert kommersiell distribusjon av denne håndboken eller noen revisjon av denne er strengt forbudt.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin reserverer seg retten til å endre eller forbedre sine produkter og foreta endringer i innholdet uten forpliktelse til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Besøk Garmins nettsted (www.garmin.com) for aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon angående bruk og betjening av dette og andre Garmin-produkter.

Garmin® og Garmin-logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller dennes datterselskaper, registrert i USA og andre land. GHS™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller datterselskaper. Varemerkene må ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Funksjoner for NMEA 2000-® og NMEA 2000-logoen er registrerte varemerker for National Maritime Electronics Association.



GARMIN

130 mm

230 mm



Denne norske versjonen av Installasjonsinstruksjoner for radio i VHF 300-serien engelsk håndbok (Garmin delenummer 190-01098-02, revisjon C) er levert som et hjelpemiddel. Om nødvendig ber vi deg konsultere den nyeste reviderte utgaven av den engelske håndboken angående betjening og bruk av Installasjonsinstruksjoner for radio i VHF 300-serien.

GARMIN ER IKKE ANSVARLIG FOR NØYAKTIGHETEN I DENNE NORSKE HÅNDBOKEN, OG FRASKRIVER SEG ALLE KRAV SOM SPRINGER UT AV BRUK AV DENNE.

For tilgang til de nyeste gratis programvareoppdateringene (unntatt kartdata) i hele levetiden til dine Garmin-produkter, gå til Garmins nettsted på www.garmin.com.

GARMIN®

© 2010 Garmin Ltd. eller datterselskaper

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

