

GARMIN®

Vector™ 2 og Vector 2S



Brugervejledning

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

Garmin®, Garmin logoet, ANT+®, Edge® og Forerunner® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. ANT Agent™, fēnix®, Garmin Connect™, USB ANT Stick™ og Vector™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Exustar™ er et varemærke tilhørende Exustar Enterprise Co. Ltd. Mac® er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. Shimano® er et registreret varemærke tilhørende Shimano, Inc. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) og Normalized Power™ (NP) er varemærker tilhørende Peaksware, LLC. Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.

Dette produkt er ANT+® certificeret. Besøg www.thisisant.com/directory, hvis du vil have en liste over kompatible produkter og applikationer.

FCC ID kan du finde i batterirummet. FCC ID: IPH-02767

M/N: A02767

Indholdsfortegnelse

Introduktion	1
Tak.....	1
Sådan kommer du i gang.....	1
Medfølgende værktøjer.....	1
Nødvendigt værktøj.....	1
Installation af Vector komponenter.....	1
Forberedelse af installationen.....	1
Bestemmelse af afstanden til cykelkæden.....	1
Installation af pedal og pedalsensor.....	1
Installation af venstre pedal og pedalsensor.....	2
Installation af højre pedal.....	2
Installation af skoklamper.....	2
Justering af udløerspændingen.....	2
Parring af Vector med din Edge 1000.....	2
Status-LED for pedalsensor.....	2
Din første tur.....	2
Indtastning af pedallængden.....	2
Angivelse af installationsvinklen.....	3
Tilpasning af datafelterne.....	3
Træning	3
Pedalbaseret effekt.....	3
Cyklingsdynamik.....	3
Brug af cyklingsdynamik.....	3
Effektfasedata.....	3
Midterforskydning af platform.....	3
Vedligeholdelsestip.....	3
Vector Data	3
Sådan sender du din tur til Garmin Connect.....	3
Garmin Connect.....	4
Frakobling af USB-kablet.....	4
Enhedsoplysninger	4
Vector Vedligeholdelse af enheden.....	4
Afmontering af pedalsensorer og pedaler.....	4
Udskiftning af pedaler og kassetter.....	4
Opbevaring af Vector.....	5
Vector specifikationer.....	5
USB ANT Stick™ specifikationer.....	5
Batterioplysninger.....	5
Udskiftning af pedalsensorens batteri.....	5
Andre kompatible enheder	6
Edge 810 og 510 - Enhedsinstruktioner.....	6
Parring af Vector med en af enhederne Edge 810 eller 510.....	6
Indtastning af pedallængden.....	6
Edge Vejledning til 800-enheden.....	6
Parring af Vector med Edge 800-enheden.....	6
Indtastning af pedallængden.....	6
Edge Vejledning til 500-enheden.....	6
Parring af Vector med Edge 500-enheden.....	6
Indtastning af pedallængden.....	6
Tilpasning af datafelterne.....	6
fēnix® Vejledning til 3-enheden.....	6
Parring af Vector med fēnix 3-enheden.....	6
Tilpasning af datafelterne.....	6
Indtastning af pedallængden.....	6
fēnix Vejledning til 2-enheden.....	7
Parring af Vector med fēnix 2-enheden.....	7
Tilpasning af datafelterne.....	7
Indtastning af pedallængden.....	7
Forerunner® 920XT - Enhedsinstruktioner.....	7
Parring af Vector med Forerunner 920XT-enheden.....	7
Tilpasning af datafelterne.....	7
Indtastning af pedallængden.....	7

Forerunner 910XT - Enhedsinstruktioner.....	7
Parring af Vector med Forerunner 910XT-enheden.....	7
Tilpasning af datafelterne.....	7
Indtastning af pedallængden.....	7
Opgradering af Vector 1 til Vector 2	7
Afmontering af pedalsensor og pedal.....	7
Installation af pedal, opgraderingsskive og ny pedalsensor.....	8
Installation af højre pedal.....	8
Appendiks	8
Registrering Vector.....	8
Effektdatafelter.....	8
Fejlfinding.....	9
Opdatering af softwaren med Vector Updater.....	9
Opdatering af Vector softwaren med Edge 1000.....	9
Forstå flere blink fra status-LED.....	9
Udførelse af en test af statisk tilspændingsmoment.....	10
Pedalarmkompatibilitet.....	10
Tredjepartsenheder.....	10
Indeks	11

Introduktion

⚠ ADVARSEL

Læs alle instruktioner grundigt, før du installerer og bruger Vector systemet. Forkert brug kan resultere i alvorlige skader.

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

BEMÆRK

Gå til www.garmin.com/vectorowner for at få de nyeste oplysninger, herunder om cykelkompatibilitet, softwareopdateringer samt videodemonstrationer.

Tak

Tak for, at du købte Vector eller Vector S. Denne vejledning dækker begge Vector systemer.

Vector er blevet designet til cyklister af cyklister og giver dig mulighed for at eje et præcist, elektronisk målesystem til din cykel.

Vector er enkel, nøjagtig og brugervenlig.

Softwareopdateringer, videodemonstrationer og alt andet, der giver dig årevis af glæde af din Vector, findes på www.garmin.com/vectorowner.

Nu er det tid til at få fødderne i bevægelse og stige op på cyklen.

Sådan kommer du i gang

- 1 Installer Vector komponenterne (*Installation af Vector komponenter, side 1*).
- 2 Installer skoklamperne (*Installation af skoklamper, side 2*).
- 3 Par Vector med din Edge® enhed (*Parring af Vector med din Edge 1000, side 2*).
- 4 Kør en tur (*Din første tur, side 2*).
- 5 Se din historik (*Vector Data, side 3*).
- 6 Send din historik til din computer (*Sådan sender du din tur til Garmin Connect, side 3*).

Medfølgende værktøjer

- 15 mm hanefodsnøgle-adapter til momentskruenøgle
- 2,5 mm sekskantet skruenøgle

Nødvendigt værktøj

- 15 mm pedalskruenøgle
- Cykelsmørefedt
- 3 mm unbrakonøgle
- 4 mm unbrakonøgle

Installation af Vector komponenter

Installationstrinnene for systemerne Vector og Vector S er meget ens. Procedurer, som er specifikke for Vector S-systemet, er angivet.

Forberedelse af installationen

- 1 Bekræft din cykels kompatibilitet på www.garmin.com/vectorowner.
- 2 Find det sensor-id, som er indgraveret på akslen, og skriv det ned.
- 3 Fjern de eksisterende pedaler.
- 4 Rengør gevindene, og fjern gammelt smørefedt.


Bestemmelse af afstanden til cykelkæden

Før du kan installere den højre pedal, skal du indstille afstanden til cykelkæden.

Flyt cykelkæden til den største kædering og den mindste kassettekrans.

Cykelkæden skal være i den yderste position, når du skal indstille en afstand mellem pedalsensorkablet og kæden.

BEMÆRK: Der skal være mindst 5 mm afstand ① mellem kæden og pedalarmen.



Installation af pedal og pedalsensor

Denne procedure er for Vector systemet. For Vector S systemet skal du se *Installation af venstre pedal og pedalsensor, side 2*.

BEMÆRK: Den venstre og højre pedalsensor er ens.

- 1 Installer først den venstre pedal.
- 2 Påfør et tyndt lag smørefedt på pedalakslens gevind ①.



- 3 Sæt pedalakslen ind i pedalarmen ②.
- 4 Stram akslen med håndkraft.
BEMÆRK: Den venstre pedalaksel har venstregevind (omvendt).
- 5 Stram akslen med pedalskruenøglen.
BEMÆRK: Garmin® anbefaler et tilspændingsmoment på 34 til 40 N-m (25 til 30 lbf-ft.).
- 6 Fjern alt overskydende fedt fra akslen med en ren klud og sæbevand eller isopropylalkohol.
- 7 Placer pedalsensoren ③ på akslen.
BEMÆRK: Sørg for, at kablet ④ ikke er i vejen. Pedalsensoren skal ligge fladt mod pedalarmen.
TIP: Effekt- og kadenceberegninger påvirkes ikke af pedalsensorens retning. Garmin anbefaler at placere pedalsensoren på den forreste kant af pedalen. Når pedalen sidder i den forreste position, skal pedalsensoren pege nedad.
- 8 Sæt kablet godt fast i akslen.
- 9 Isæt skruen ⑤ i pedalsensoren, og brug den 2,5 mm sekskantede skruenøgle til at stramme skruen.
- 10 Drej pedalarmen for at kontrollere afstanden. Pedalsensoren bør ikke berøre dele på cyklen.
- 11 Gentag trin 2 til 10 for at installere den højre pedal og pedalsensoren.
BEMÆRK: Hvis pedalsensorkablet berører kæden, skal du montere en eller to pakskiver mellem akslen og pedalarmen for at øge afstanden. Brug ikke mere end to pakskiver.

Installation af venstre pedal og pedalsensor

Denne procedure er for Vector S-systemet.

- 1 Påfør et tyndt lag smørefedt på pedalakslens gevind ①.



- 2 Sæt pedalakslen ind i pedalarmen ②.

- 3 Stram akslen med håndkraft.

BEMÆRK: Den venstre pedalaksel har venstregevind (omvendt).

- 4 Stram akslen med pedalskruenøglen.

BEMÆRK: Garmin anbefaler et tilspændingsmoment på 34 til 40 N-m (25 til 30 lbf-ft.).

- 5 Fjern alt overskydende fedt fra akslen med en ren klud og sæbevand eller isopropylalkohol.

- 6 Placer pedalsensoren ③ på akslen.

BEMÆRK: Sørg for, at kablet ④ ikke er i vejen. Pedalsensoren skal ligge fladt mod pedalarmen.

TIP: Effekt- og kadenceberegninger påvirkes ikke af pedalsensorens retning. Garmin anbefaler at placere pedalsensoren på den forreste kant af pedalen. Når pedalen sidder i den forreste position, skal pedalsensoren pege nedad.

- 7 Sæt kablet godt fast i akslen.

- 8 Isæt skruen ⑤ i pedalsensoren, og brug den 2,5 mm sekskantede skruenøgle til at stramme skruen.

- 9 Drej pedalarmen for at kontrollere afstanden.

Pedalsensoren bør ikke berøre dele på cyklen.

Installation af højre pedal

Denne procedure er for Vector S-systemet.

- 1 Påfør et tyndt lag smørefedt på pedalakslens gevind.

- 2 Sæt pedalakslen ind i pedalarmen.

- 3 Stram akslen med håndkraft.

- 4 Stram akslen med pedalskruenøglen.


BEMÆRK: Garmin anbefaler et tilspændingsmoment på 34 til 40 N-m (25 til 30 lbf-ft.).

Installation af skoklamper

BEMÆRK: Venstre og højre klampe er ens.

- 1 Smør et tyndt lag fedt på klampeboltens gevind.

- 2 Tilpas klamperne ①, skiverne ② og boltene ③.



- 3 Sæt alle bolte løst fast i bunden af skosålen med en 4 mm unbrakonøgle.

- 4 Juster klampen til skoen i den ønskede position. Dette kan justeres efter en prøvekørsel.

- 5 Stram klampen fast på skoen.

BEMÆRK: Garmin anbefaler et tilspændingsmoment på 4 til 6 lbf-ft. (5 til 8 N-m).

Justering af udløerspændingen

BEMÆRK

Undlad at overspænde udløerspændingsskruen nederst på pedalen. Udløerspændingen skal justeres ens for begge pedaler.

Brug en 3 mm unbrakonøgle til at justere udløerspændingen for hver pedal.

Der er et vindue bag på pedalbindingen, der viser det tilladte interval.

Parring af Vector med din Edge 1000

Før du kan se Vector data på din Edge enhed, skal du parre enhederne.

Parring vil sige tilslutning af trådløse ANT+® sensorer. Denne procedure indeholder vejledning til Edge 1000. Hvis du har en anden kompatibel enhed, skal du kigge i [Andre kompatible enheder, side 6](#) eller gå til www.garmin.com/vectorowner.

- 1 Flyt Edge enheden inden for sensorens rækkevidde (3 m).

BEMÆRK: Hold dig 10 m væk fra andre ANT+ sensorer under parringen.

- 2 Tænd for Edge enheden.

- 3 Vælg > **Sensorer** > **Tilføj sensor** > **Effekt** på skærmen Hjem.

- 4 Roter pedalarmen et par gange.

- 5 Vælg din sensor.

Når sensoren er blevet parret med din Edge enhed, vises en meddelelse, og sensorstatus er Tilsluttet. Du kan tilpasse et datafelt til at vise Vector data.

Status-LED for pedalsensor

Flere grønne LED-blink angiver et systemproblem, som kræver din opmærksomhed.

BEMÆRK: Når pedalsensorens batteriniveau er lavt, blinker status-LED'en rødt i stedet for grønt.

LED-aktivitet	Status
1 grønt blink hvert 10. sekund.	Vector systemet fungerer korrekt.
2 blink hvert 10. sekund.	Pedalen er ikke tilsluttet.
3 blink hvert 10. sekund.	Pedalsensoren er tilsluttet, men kan ikke kommunikere med Edge enheden.
4 blink hvert 10. sekund.	Pedalsensoren søger efter den anden pedalsensor.
5 blink hvert 10. sekund.	Installationsvinklen er ikke angivet, eller kan ikke registreres.
6 blink hvert 10. sekund.	Der er en hardwareinstallationsfejl.
7 blink hvert 10. sekund.	En softwareopdatering er i gang.
1 rødt blink hvert 10. sekund.	Pedalsensorens batteriniveau er lavt.

Din første tur

Før du kører med Vector første gang, skal du indtaste pedallængden og indstille installationsvinklen inde i pedalerne. Vector systemet kalibreres automatisk efter hver tur. Du skal også indtaste pedallængden, når du flytter Vector til en anden cykel.

Denne procedure indeholder vejledningen til Edge 1000-enheden. Hvis du har en anden kompatibel enhed, skal du kigge i [Andre kompatible enheder, side 6](#) eller gå til www.garmin.com/vectorowner.

Indtastning af pedallængden

Pedallængden er ofte trykt på pedalarmen.

- 1 Roter pedalerne nogle gange for at aktivere Vector.
- 2 Vælg > **Sensorer** > > **Sensoroplysninger** > **Pedallængde** på skærmen Hjem
- 3 Indtast pedallængden, og vælg .

Angivelse af installationsvinklen

Før du angiver installationsvinklen, skal du indstille Edge datafelterne til visning af effekt og kadence.

- 1 Kør en kort tur på en kondicykel eller på vejen.
- 2 Kør, indtil kadencen er næsten 70 omdrejninger/minut.
- 3 Accelerer jævnt til ca. 90 omdrejninger/minut.

Når installationsvinklerne er indstillet korrekt, vises der en meddelelse, og datafelterne viser strømdata på Edge enheden (kun 1000, 810 og 510).

Tilpasning af datafelterne

Denne procedure indeholder anvisninger til enhederne Edge 1000, 810, 800 og 510. Hvis du har en anden kompatibel enhed, skal du se [Andre kompatible enheder, side 6](#).

- 1 Hold på et datafelt for at redigere det.
- 2 Vælg en kategori.
- 3 Vælg et datafelt.

Træning

Pedalbaseret effekt

Vector måler pedalbaseret effekt.

Vector måler den anvendte kraft et par hundrede gange hvert sekund. Vector måler også din kadence eller hastigheden på det roterende pedaltråd. Ved at måle kraften, kraftretningen, rotationen af pedalarmen, og tidspunktet, kan Vector bestemme effekten (watt). Da Vector måler venstre og højre bens effekt uafhængigt af hinanden, transmitterer den din højre/venstre-effektbalance.

BEMÆRK: Vector S-systemet leverer ikke højre/venstre-effektbalance.

Cyklingsdynamik


Målingsangivelse af cyklingsdynamik viser, hvordan du påfører kraft i hele pedalbevægelsen, og hvor du påfører kraft på pedalen, så du får mulighed for at forstå din specifikke måde at cykle på. Ved at forstå, hvordan og hvor du producerer effekt, får du mulighed for at træne mere effektivt og evaluere, hvordan cyklen passer til dig.

Brug af cyklingsdynamik

Før du kan bruge cyklingsdynamik, skal du parre Vector effektmåleren med din enhed ([Parring af Vector med din Edge 1000, side 2](#)).

BEMÆRK: Registrering af cyklingsdynamikken anvender yderligere enhedshukommelse.

- 1 Kør en tur.
- 2 Rul til skærbilledet med cyklingsdynamik for at se din topeffektphase ①, samlede effektphase ② og midterforskydning af platform ③.



- 3 Hvis det er nødvendigt, skal du holde nede på et datafelt ④ for at ændre det ([Tilpasning af datafelterne, side 3](#)).

BEMÆRK: De to datafelter nederst på skærmen kan tilpasses.

Du kan sende turen til din Garmin Connect™ konto for at få vist yderligere cyklingsdynamikdata ([Sådan sender du din tur til Garmin Connect, side 3](#)).

Effektfasedata

Effektphase er det sted i pedalbevægelsen (mellem pedalens startvinkel og pedalens slutvinkel), hvor du producerer positiv effekt.

Midterforskydning af platform

Midterforskydning af platform er den placering på pedalplatformen, hvor du påfører kraft.

Vedligeholdelsestip

BEMÆRK

Nogle typer cykelværktøj kan ridse finishen på Vector komponenter.

- Brug vokspapir eller et håndklæde mellem værktøj og hardware.
- Efter enhver form for tilpasninger på cyklen drejes pedalarmen for at kontrollere frigangen.
- Hold Vector komponenterne rene.
- Når du flytter Vector til en anden cykel, skal du rengøre gevind og overflader grundigt.
- Gå til www.garmin.com/vectorowner, hvor du finder de seneste opdateringer og oplysninger.

Vector Data

Dine kørselsdata eller -historik optages på din Edge enhed eller en anden kompatibel Garmin enhed. Dette afsnit indeholder vejledning til Edge 1000.

BEMÆRK: Der optages ikke historik, mens timeren er stoppet eller pausestillet.

Når hukommelsen er fuld, vises en meddelelse. Enheden sletter eller overskriver ikke automatisk din historik. Du bør uploade din historik til din Garmin Connect konto jævnligt for at holde styr på alle dine turdata.

Sådan sender du din tur til Garmin Connect

BEMÆRK

For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten, beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en pc.

- 1 Fjern vejrhætten ① fra USB-porten ②.



- 2 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i USB-porten på enheden.
- 3 Tilslut det store stik på USB-kablet til en USB-port på computeren.
- 4 Gå til www.garminconnect.com/start.
- 5 Følg instruktionerne på skærmen.


Garmin Connect

Du kan oprette forbindelse til din venner på Garmin Connect. Garmin Connect giver dig værktøj til at spore, analysere, dele og anbefale hinanden. Registrer begivenheder fra din aktive livsstil, bl.a. løb, gang, køreture, svømning, vandreture, triathlon osv. Registrer en gratis konto på www.garminconnect.com/start.

Gem dine aktiviteter: Når du har afsluttet og gemt en aktivitet med enheden, kan du uploade aktiviteten til Garmin Connect og beholde den, så længe du vil.

Analyser dine data: Du kan få vist mere detaljerede oplysninger om din aktivitet, herunder tid, distance, højde, puls, forbrændte kalorier, kadence, kortet set fra oven, tempo og hastighedsdiagrammer og brugerdefinerede rapporter.

BEMÆRK: Nogle data kræver ekstra tilbehør, f.eks. pulssensor.



Planlæg din træning: Du kan vælge et træningsmål og indlæse en af dag-til-dag-træningsplanerne.

Del dine aktiviteter: Du kan tilslutte venner, så I kan følge hinandens aktiviteter eller sende links til dine aktiviteter på dine foretrukne sociale netværkswebsteder.

Frakobling af USB-kablet

Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev, skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din Windows® computer som en bærbar enhed, er det ikke nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.

- 1 Fuldfør en handling:
 - På Windows computere skal du vælge **Sikker fjernelse af hardware** på proceslinjen og vælge din enhed.
 - For Mac® computere skal du trække diskikonet til papirkurven.
- 2 Tag kablet ud af computeren.

Enhedsoplysninger

Vector Vedligeholdelse af enheden

BEMÆRK

Hold komponenterne rene og fri for snavs.

Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet.

Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne og overfladebehandlingen.

Nedsænk ikke komponenterne i vand eller vask dem under tryk.

Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på enheden.

Udskift kun komponenter med Garmin dele. Kontakt din Garmin forhandler eller Garmin webstedet.


Afmontering af pedalsensorer og pedaler

BEMÆRK

Forsøg ikke på at lirke kablet af akslen.

BEMÆRK: Denne procedure er for Vector 2 systemet.

- 1 Brug den 2,5 mm sekskantede skruenøgle til at fjerne skruen fra pedalsensoren.
- 2 Brug pedalskruenøglen ① til langsomt at løsne pedalen ②.



BEMÆRK: Akslen og pedalarmen til venstre pedal har venstregevind (omvendt).

Når du skruer pedalen af, kobles pedalsensorens kabel fra pedalakslen.

BEMÆRK: Når du installerer Vector igen, skal du kalibrere systemet igen.

Udskiftning af pedaler og kassetter

BEMÆRK


Du skal anskaffe et kassetteakselværktøj (fås fra Exustar™ eller Shimano®), 8 mm sekskantede skruenøgle, en 15 mm pedalskruenøgle og cykelfedt. Andre kompatible værktøjer kan bruges. Sørg for ikke at forårsage skade på nogle af Vector komponenterne.

Hvis dine pedaler er beskadigede eller viser tegn på tydelig slitage, kan du udskifte pedaler, kassetter og tilhørende hardwarekomponenter.

BEMÆRK: Udskiftning af pedal og kassette er det samme for Vector og Vector S systemerne. Du bør opbevare delene til den venstre pedal separat fra delene til den højre pedal.

- 1 Tag pedaler og pedalsensorer af din cykel ([Afmontering af pedalsensorer og pedaler, side 4](#)).
- 2 Brug kassetteakselværktøjet til at skrue pedalens krop af kassetten ①.

BEMÆRK: Den højre pedal har venstregevind (omvendt).



- 3 Fjern pedalens krop.
 - 4 Mens du holder akslen ② sikkert på plads med en pedalskruenøgle, bruger du den 8 mm sekskantede skruenøgle til at afmontere møtrik ③ og skive ④.
 - 5 Adskil kassetten fra pedalakslen.
 - 6 Afmonter messingafstandsringen ⑤ og støvtætningen ⑥.
- BEMÆRK:** Den højre Vector S-pedal omfatter ikke messingafstandsringen, og støvtætningen er vendt om.
- 7 Fjern gammelt fedt fra pedalakslen.
 - 8 Skub den nye støvtætning og messingafstandsringen over pedalakslen.
Den koniske side af støvtætningen og messingafstandsringen skal vende mod bunden af pedalakslen.
 - 9 Put et lag cykelfedt på pedalakslen.
 - 10 Sæt pedalakslen ind i kassetten.
 - 11 Tør alt overskydende fedt af.
 - 12 Monter den nye pakskive og møtrikken på enden af pedalakslen.
BEMÆRK: Møtrikken til højre pedalaksel har venstregevind (omvendt).
 - 13 Brug den 8 mm sekskantede skruenøgle til at stramme møtrikken.

⚠ ADVARSEL

Garmin anbefaler et tilspændingsmoment på 10 N-m (7 lbf-ft.). Hvis møtrikken ikke strammes tilstrækkeligt, kan det forårsage, at pedalen falder af under en cykeltur, hvilket kan medføre tingskade eller alvorlig personskade eller dødsfald.

- 14 Monter den nye pedal ved at skrue den på kassetten, indtil der ikke er mellemrum.
BEMÆRK: Den højre pedal har venstregevind (omvendt).
 - 15 Udskift pedalsensorer og pedaler i overensstemmelse med installationsinstruktionerne (*Installation af pedal og pedalsensor, side 1*).
 - 16 Drej pedalarmen for at kontrollere, at der er frigang, samt at pedalen drejer jævnt rundt.
- Når du udskifter pedaler og kassetter, skal du kalibrere systemet igen.

Opbevaring af Vector

Hvis du skal transportere din cykel eller ikke skal bruge din Vector i længere tid, anbefaler Garmin, at du afmonterer din Vector og opbevarer den i produkttæskan.

Vector specifikationer

Batteritype	Udskifteligt CR2032, 3 volt
Batterilevetid	Min. 175 timers cykling BEMÆRK: Den pedalsensor, der anvendes på den højre pedal, bruger mere batteri end den pedalsensor, der anvendes på den venstre pedal.
Driftstemperaturområde	Fra -20° til 50°C (fra -4° til 122°F)

Vandtæthed	IPX7
	BEMÆRK Nedsænk ikke komponenterne i vand eller vask dem under tryk.
Radiofrekvens/protokol	2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol

USB ANT Stick™ specifikationer

Strømkilde	USB
Driftstemperaturområde	Fra -10° til 50°C (fra 14° til 122°F)
Radiofrekvens/protokol	2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol
Rækkevidde	Ca. 5 m (16,4 fod)

Batterioplysninger

Vector registrerer batteriniveauet i begge pedalsensorer og sender statusoplysninger til din Edge enhed. Når du modtager advarsel om lav batteriniveau, har du ca. 10–20 timers brug tilbage.

Udskiftning af pedalsensorens batteri

⚠ ADVARSEL

Brug ikke skarpe genstande til at fjerne batterier, der kan udskiftes af brugeren.

Kontakt din lokale genbrugsstation for oplysninger om korrekt bortskaffelse af batterierne. Perchloratmateriale – særlig håndtering kan være nødvendig. Gå til www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

BEMÆRK: Udskift altid begge batterier samtidigt.

- 1 Find det runde batteridæksel ① på bagsiden af pedalsensoren.



- 2 Brug en mønt ② til at dreje dækslet mod urets retning, så pilen flyttes fra symbolet for låst ③ til symbolet for åben position ④.
- 3 Fjern dækslet.
Du kan bruge et stykke tape ⑤ eller en magnet til at fjerne batteriet fra dækslet.



- 4 Vent 30 sekunder.
- 5 Sæt det nye batteri ind i dækslet, så det vender rigtigt.

BEMÆRK: Pas på ikke at beskadige tætningsringen.



- 6 Sæt dækslet på igen, og sørg for, at pilen peger mod åben position.
- 7 Drej dækslet tilbage på plads i urets retning med en mønt; sørg for, at pilen peger på symbolet for låst.
- 8 Vent 10 sekunder.

Når du har udskiftet pedalsensorens batteri, skal du indstille monterings vinklen på din Edge (*Angivelse af installationsvinklen, side 3*).

Andre kompatible enheder

Edge 810 og 510 - Enhedsinstruktioner



Parring af Vector med en af enhederne Edge 810 eller 510

- 1 Flyt Edge enheden inden for sensorens rækkevidde (3 m).
BEMÆRK: Hold dig 10 m væk fra andre ANT+ sensorer under parringen.
- 2 Tænd for Edge enheden.
- 3 Vælg  > **Cykelprofiler** på skærmen Hjem.
- 4 Vælg en profil.
- 5 Vælg .
- 6 Aktiver sensoren, og vælg **Søg**.
- 7 Roter pedalarmen et par gange.

Når sensoren er blevet parret med din Edge enhed, er sensorstatus Tilsluttet. Du kan tilpasse et datafelt til at vise Vector data.



Indtastning af pedallængden


Pedallængden er ofte trykt på pedalarmen.

- 1 Roter pedalerne nogle gange for at aktivere Vector.
- 2 Vælg  > **Cykelprofiler** på hovedskærmen.
- 3 Vælg en profil.
- 4 Vælg **Pedallængde** > **Manuel**.
- 5 Indtast pedallængden, og vælg .

Edge Vejledning til 800-enheden



Parring af Vector med Edge 800-enheden

- 1 Flyt Edge enheden inden for sensorens rækkevidde (3 m).
BEMÆRK: Hold dig 10 m væk fra andre ANT+ sensorer under parringen.
- 2 Tænd for Edge enheden.
- 3 Vælg **MENU** >  > **Cykelindstillinger** > **Cykelprofiler**.
- 4 Vælg en cykel.
- 5 Vælg **ANT+ effekt** > **Effektmåler** > **Ja**.
- 6 Roter pedalarmen et par gange.
- 7 Vælg .

Når sensoren er blevet parret med din Edge enhed, vises en meddelelse, og  vises konstant på statussiden. Du kan tilpasse et datafelt til at vise Vector data.

Indtastning af pedallængden


Pedallængden er ofte trykt på pedalarmen.

- 1 Roter pedalerne nogle gange for at aktivere Vector.
- 2 Vælg **MENU** >  > **Cykelindstillinger** > **Cykelprofiler**.
- 3 Vælg en profil.
- 4 Vælg **Cykeloplysninger** > **Pedallængde** > **Brugerdefineret**.
- 5 Indtast pedallængden, og vælg .

Edge Vejledning til 500-enheden

Parring af Vector med Edge 500-enheden

- 1 Flyt Edge enheden inden for sensorens rækkevidde (3 m).
BEMÆRK: Hold dig 10 m væk fra andre ANT+ sensorer under parringen.
- 2 Tænd for Edge enheden.
- 3 Hold **MENU** nede.
- 4 Vælg **Indstillinger** > **Cykelindstillinger**.
- 5 Vælg en cykel.
- 6 Vælg **ANT+ effekt**.
- 7 Aktiver sensoren, og vælg **Søg**.
- 8 Roter pedalarmen et par gange.

Når sensoren er parret med din Edge enhed, vises en meddelelse, og  vises konstant i hovedmenuen. Du kan tilpasse et datafelt til at vise Vector data.

Indtastning af pedallængden

Pedallængden er ofte trykt på pedalarmen.

- 1 Roter pedalerne nogle gange for at aktivere Vector.
- 2 Hold **MENU** nede.
- 3 Vælg **Indstillinger** > **Cykelindstillinger**.
- 4 Vælg en cykel.
- 5 Vælg **Cykeloplysninger** > **Flere** > **Pedallængde** > **Manuel**.
- 6 Indtast pedallængden.

Tilpasning af datafelterne

Denne procedure indeholder vejledningen til Edge 500-enheden.

- 1 Hold **MENU** nede.
- 2 Vælg **Indstillinger** > **Cykelindstillinger** > **Datafelter**.
- 3 Vælg en side.
- 4 Vælg antallet af datafelter, der skal vises på siden.
- 5 Vælg et datafelt.

fēnix® Vejledning til 3-enheden

Parring af Vector med fēnix 3-enheden

- 1 Flyt fēnix enheden inden for 3 m fra sensoren.
BEMÆRK: Hold dig 10 m væk fra andre ANT+ sensorer under parringen.
- 2 Hold **UP** nede.
- 3 Vælg **Indstillinger** > **Sensorer** > **Tilføj ny** > **Effekt**.
- 4 Roter pedalarmen et par gange.
- 5 Vælg din sensor.
Når sensoren er parret med din fēnix enhed, ændrer sensorens status sig fra Søger til Tilsluttet.

Tilpasning af datafelterne

- 1 Hold **UP** nede.
- 2 Vælg **Indstillinger** > **Apps** > **Cykel** > **Skærbilleder**.
- 3 Vælg et skærbillede.
- 4 Vælg et datafelt for at redigere det.

Indtastning af pedallængden

Pedallængden er ofte trykt på pedalarmen.

- 1 Roter pedalerne nogle gange for at aktivere Vector.
- 2 Hold **UP** nede.
- 3 Vælg **Indstillinger** > **Sensorer**.
- 4 Vælg din sensor.
- 5 Vælg **Pedallængde**.

- 6 Indtast pedallængden, og vælg ✓.

fēnix Vejledning til 2-enheden

Parring af Vector med fēnix 2-enheden

Før du kan parre ANT+ sensorer, skal Bluetooth® trådløs teknologi være deaktiveret.

- 1 Flyt fēnix enheden inden for 3 m fra sensoren.
BEMÆRK: Hold dig 10 m væk fra andre ANT+ sensorer under parringen.
- 2 Hold **MENU** nede.
- 3 Vælg **Indstillinger > Sensorer > Effekt**.
- 4 Roter pedalarmen et par gange.
- 5 Vælg din sensor.
- 6 Vælg **Status > Til**.
Når sensoren er parret med din fēnix enhed, ændrer sensorens status sig fra Søger til Tilsluttet.

Tilpasning af datafelterne

- 1 Hold **MENU** nede.
- 2 Vælg **Indstillinger > Sensorer > Aktivitet > Cykel > Datasider**.
- 3 Vælg **Tilføj side**, og følg instruktionerne på skærmen for at tilføje en ny side (ekstraudstyr).
- 4 Vælg en side, der skal redigeres.
- 5 Vælg **Rediger**, for at ændre datafelterne.

Indtastning af pedallængden

Pedallængden er ofte trykt på pedalarmen.

- 1 Roter pedalerne nogle gange for at aktivere Vector.
- 2 Hold **MENU** nede.
- 3 Vælg **Indstillinger > Sensorer > Effekt > Pedallængde**.
- 4 Indtast pedallængden, og vælg **Udført**.

Forerunner® 920XT - Enhedsinstruktioner

Parring af Vector med Forerunner 920XT-enheden

- 1 Flyt Forerunner enheden inden for 3 m fra sensoren.
BEMÆRK: Hold dig 10 m væk fra andre ANT+ sensorer under parringen.
- 2 Vælg **☰ > Indstillinger > Sensorer og tilbehør > Tilføj ny > Effekt**.
- 3 Roter pedalarmen et par gange.
- 4 Vælg din sensor.
Når sensoren er parret, vises der en meddelelse.

Tilpasning af datafelterne

- 1 Vælg **☰ > Aktivitetsindstillinger > Skærbilleder**.
- 2 Vælg et skærbillede.
- 3 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge **Status > Til** for at aktivere dataskærbillederne.
- 4 Hvis det er nødvendigt, skal du redigere antallet af datafelter.
- 5 Vælg et datafelt for at redigere det.


Indtastning af pedallængden

Pedallængden er ofte trykt på pedalarmen.

- 1 Roter pedalerne nogle gange for at aktivere Vector.
- 2 Vælg **☰ > Indstillinger > Sensorer og tilbehør**.
- 3 Vælg din sensor.
- 4 Vælg **Pedallængde**.
- 5 Indtast pedallængden.

Forerunner 910XT - Enhedsinstruktioner

Parring af Vector med Forerunner 910XT-enheden

- 1 Flyt Forerunner enheden inden for 3 m fra sensoren.
BEMÆRK: Hold dig 10 m væk fra andre ANT+ sensorer under parringen.
- 2 Vælg **MODE > Indstillinger > Cykelindstillinger**.
- 3 Vælg din cykel.
- 4 Vælg **ANT+ effekt > Ja > Genstart scan**.
- 5 Roter pedalarmen et par gange.
Når sensoren er blevet parret, vises en meddelelse, og  vises uden at blinke på skærmen.

Tilpasning af datafelterne

- 1 Vælg **MODE > Indstillinger > Cykelindstillinger > Datafelter**.
- 2 Vælg en side, der skal redigeres.
- 3 Hvis det er nødvendigt, skal du redigere antallet af datafelter.
- 4 Vælg et datafelt for at redigere det.

Indtastning af pedallængden

Pedallængden er ofte trykt på pedalarmen.

- 1 Roter pedalerne nogle gange for at aktivere Vector.
- 2 Vælg **MODE > Indstillinger > Cykelindstillinger**.
- 3 Vælg din cykel.
- 4 Vælg **Cykeloplysninger > Flere > Pedallængde**.
- 5 Indtast pedallængden.

Opgradering af Vector 1 til Vector 2

BEMÆRK: Opgraderingsprocessen er ens for Vector og Vector S-systemer. Vector S-systemet har en kun pedalbaseret installation til højre pedal. Du bør opbevare delene til den venstre pedal separat fra delene til den højre pedal.

- 1 Tag eksisterende pedaler og pedalsensorer af din cykel ([Afmontering af pedalsensor og pedal, side 7](#)).
- 2 Udskift de eksisterende kassetter (valgfrit [Udskiftning af pedaler og kassetter, side 4](#)).
- 3 Installer pedaler, opgraderingsskiver og nye pedalsensorer ([Installation af pedal, opgraderingsskive og ny pedalsensor, side 8](#)).
- 4 Kontroller LED-statusmeddelelser ([Status-LED for pedalsensor, side 2](#)).
- 5 Opdater Vector softwaren til den nyeste version ([Opdatering af softwaren med Vector Updater, side 9](#)).
- 6 Par Vector systemet med din Edge enhed, og kalibrer Vector-systemet ([Din første tur, side 2](#)).

Afmontering af pedalsensor og pedal

BEMÆRK

Forsøg ikke på at lirke kablet af akslen.

Brug pedalskruenøglen ① til langsomt at løsne pedalen ②.



BEMÆRK: Akslen og pedalarmen til venstre pedal har venstregevind (omvendt).

Når du skruer pedalen af, kobles pedalsensorens kabel fra pedalakslen.

Når du installerer Vector igen, skal du kalibrere systemet igen.

Installation af pedal, opgraderingsskive og ny pedalsensor

BEMÆRK: Den venstre og højre pedalsensor er ens.

- 1 Installer først den venstre pedal.
- 2 Placer den blå opgraderingsskive ① på akslen.



- 3 Påfør et tyndt lag smørefedt på pedalakslens gevind ②.

- 4 Sæt pedalakslen ind i pedalarmen ③.

- 5 Stram akslen med håndkraft.

BEMÆRK: Den venstre pedalaksel har venstregevind (omvendt).

- 6 Stram akslen med pedalskruenøglen.

BEMÆRK: Garmin anbefaler et tilspændingsmoment på 34 til 40 N-m (25 til 30 lbf-ft.).

- 7 Fjern alt overskydende fedt fra akslen med en ren klud og sæbevand eller isopropylalkohol.

- 8 Placer den nye pedalsensor ④ på akslen.

BEMÆRK: Sørg for, at kablet ⑤ ikke er i vejen. Pedalsensoren skal ligge fladt mod pedalarmen.

TIP: Effekt- og kadenceberegninger påvirkes ikke af pedalsensorens retning. Garmin anbefaler at placere pedalsensoren på den forreste kant af pedalen. Når pedalen sidder i den forreste position, skal pedalsensoren pege nedad.

- 9 Sæt kablet godt fast i akslen.

- 10 Isæt skruen ⑥ i pedalsensoren, og brug den 2,5 mm sekskantede skruenøgle til at stramme skruen.

- 11 Drej pedalarmen for at kontrollere afstanden.

Pedalsensoren bør ikke berøre dele på cyklen.

- 12 Gentag trin 2 til 11 for at installere den højre pedal og pedalsensoren.

BEMÆRK: Hvis pedalsensorkablet berører kæden, skal du montere en eller to pakskiver mellem akslen og pedalarmen for at øge afstanden. Brug ikke mere end to pakskiver.

Installation af højre pedal

Denne procedure er for Vector S-systemet.

- 1 Påfør et tyndt lag smørefedt på pedalakslens gevind.
- 2 Sæt pedalakslen ind i pedalarmen.
- 3 Stram akslen med håndkraft.
- 4 Stram akslen med pedalskruenøglen.

BEMÆRK: Garmin anbefaler et tilspændingsmoment på 34 til 40 N-m (25 til 30 lbf-ft.).

Appendiks

Registrering Vector

Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre vores onlineregistrering i dag.

- Gå til www.garmin.com/vectorowner.
- Opbevar den originale købskvittering eller en kopi på et sikkert sted.

Effektdatafelter

BEMÆRK: Denne liste indeholder effektdatafelter for Edge 1000 enheden. Hvis du har en anden kompatibel enhed, skal du kigge i brugervejledningen.

BEMÆRK: Datafelter, som viser ensartethed i tråd, effektivitet i tråd og balancedata, er ikke understøttet af Vector S-systemet.

Balance: Den aktuelle venstre/højre effektbalance.

Balance - 10s gennemsnit: 10-sekunders bevægelsesgennemsnit for venstre/højre effektbalance.

Balance - 30s gennemsnit: 30-sekunders bevægelsesgennemsnit for venstre/højre effektbalance.

Balance - 3s gennemsnit: 3-sekunders bevægelsesgennemsnit for venstre/højre effektbalance.

Balance - gennemsnit: Den gennemsnitlige venstre/højre effektbalance for den aktuelle aktivitet.

Balance - omgang: Den gennemsnitlige venstre/højre effektbalance for den aktuelle omgang.

Effekt: Den aktuelle effekt i watt.

Effekt - %FTP: Den aktuelle effekt som en procentdel af FTP (functional threshold power).

Effekt - 10s gennemsnit: 10-sekunders bevægelsesgennemsnit for effekt.

Effekt - 30s gennemsnit: 30-sekunders bevægelsesgennemsnit for effekt.

Effekt - 3s gennemsnit: Tre sekunders bevægelsesgennemsnit for effekt.

Effektfase - H.: Den aktuelle effektfasevinkel for det højre ben. Effektfase er det sted i pedalbevægelsen, hvor du producerer positiv effekt.

Effektfase - H. Gnm.snitlig: Den gennemsnitlige effektfasevinkel for det højre ben for den aktuelle aktivitet.

Effektfase - H. Gnsn. top: Den gennemsnitlige topeffektfasevinkel for det højre ben for den aktuelle aktivitet.

Effektfase - H. Omgang: Den gennemsnitlige effektfasevinkel for det højre ben for den aktuelle omgang.

Effektfase - H. Omgang top: Den gennemsnitlige topeffektfasevinkel for det højre ben for den aktuelle omgang.

Effektfase - H. Top: Den aktuelle topeffektfasevinkel for det højre ben. Topeffektfase er det vinkelområde, hvor du producerer størstedelen af drivkraften.

Effektfase - V.: Den aktuelle effektfasevinkel for det venstre ben. Effektfase er det sted i pedalbevægelsen, hvor du producerer positiv effekt.

Effektfase - V. Gnm.snitlig: Den gennemsnitlige effektfasevinkel for det venstre ben for den aktuelle aktivitet.

Effektfase - V. Gnsn. top: Den gennemsnitlige topeffektfasevinkel for det venstre ben for den aktuelle aktivitet.

Effektfase - V. Omgang: Den gennemsnitlige effektfasevinkel for det venstre ben for den aktuelle omgang.

Effektfase - V. Omgang top: Den gennemsnitlige topeffektfasevinkel for det venstre ben for den aktuelle omgang.

Effektfase - V. Top: Den aktuelle topeffektfasevinkel for det venstre ben. Topeffektfase er det vinkelområde, hvor du producerer størstedelen af drivkraften.

Effekt - gennemsnit: Den gennemsnitlige effekt for den aktuelle aktivitet.

Effekt - IF: Intensity Factor™ for den aktuelle aktivitet.

Effektivitet i tråd: Målingen af, hvor effektivt cyklisten træder i pedalerne.

Effekt - kJ: Det akkumulerede, udførte arbejde (afgivet effekt) i kilojoule.

Effekt - maksimum: Den højeste effekt for den aktuelle aktivitet.

Effekt - NP: Normalized Power™ for den aktuelle aktivitet.

Effekt - NP-omgang: Gennemsnitlig Normalized Power for den aktuelle omgang.

Effekt - NP- seneste omg.: Gennemsnitlig Normalized Power for den senest gennemførte omgang.

Effekt - omgang: Den gennemsnitlige effekt for den aktuelle omgang.

Effekt - omgangsmaks.: Den højeste effekt for den aktuelle omgang.

Effekt - seneste omgang: Den gennemsnitlige effekt for den senest gennemførte omgang.

Effekt - TSS: Training Stress Score™ for den aktuelle aktivitet.

Effekt - watt/kg: Effekten i watt pr. kilogram.

Effektzone: Det aktuelle interval for effekt (1 til 7) baseret på din FTP eller dine brugerdefinerede indstillinger.

Ensartethed i tråd: Målingen af, hvor ligeligt cyklisten lægger kraft i pedalerne i hver pedalbevægelse.

Kadence: Antal omdrejninger for pedalarmen eller antal skridt pr. minut. Din enhed skal være tilsluttet kadencetilbehør, for at disse data vises.

Kadence - gennemsnitlig: Den gennemsnitlige kadence for den aktuelle aktivitet.

Kadence - omgang: Den gennemsnitlige kadence for den aktuelle omgang.

PCO: Midterforskydning af platform. Midterforskydning af platform er den placering på pedalplatformen, hvor du påfører kraft.

PCO - gennemsnit: Den gennemsnitlige midterforskydning af platform for den aktuelle aktivitet.

PCO - omgang: Den gennemsnitlige midterforskydning af platform for den aktuelle omgang.

Tid for omgang siddende: Den tid, der er tilbragt siddende trædende i pedalerne for den aktuelle omgang.

Tid for omgang stående: Den tid, der er tilbragt stående trædende i pedalerne for den aktuelle omgang.

Tid siddende: Den tid, der er tilbragt siddende trædende i pedalerne for den aktuelle aktivitet.

Tid stående: Den tid, der er tilbragt stående trædende i pedalerne for den aktuelle aktivitet.

Fejlfinding

Opdatering af softwaren med Vector Updater

Før du kan køre Vector Updater-programmet, skal du have en USB ANT Stick (medfølger), en internetforbindelse, og pedalsensorerne skal have velfungerende batterier monteret.

- 1 Gå til www.garmin.com/vectorowner, og hent Vector Updater programmet.
- 2 Placer Vector inden for rækkevidde (3 m) af computeren.
- 3 Åbn Vector Updater programmet, og følg vejledningen på skærmen.

Tip til anvendelse Vector Updater

Hvis Vector Updater ikke fungerer korrekt, kan du prøve følgende tip.

- Sæt USB ANT Stick direkte i en USB-port på computeren. USB-hubs kan ikke anbefales.
- Hvis du også kører ANT Agent™ programmet på computeren, kan du enten indsætte en anden USB ANT Stick eller lukke ANT Agent programmet.
- Hvis Vector Updater ikke kan finde din enhed efter mere end to minutter, skal du tage batterierne ud af begge pedalsensorer, vente 20 sekunder, og udskifte batterierne. Hvis Vector Updater stadig ikke kan finde din enhed, skal du isætte nye batterier i begge pedalsensorer.

Opdatering af Vector softwaren med Edge 1000

Før du kan opdatere softwaren, skal du parre din Edge 1000 enhed med dit Vector system.

- 1 Send dine turdata til Garmin Connect ved hjælp af en USB- eller Wi-Fi®-forbindelse. Garmin Connect søger automatisk efter softwareopdateringer og sender dem til din Edge enhed.
- 2 Flyt din Edge enhed inden for sensorens rækkevidde (3 m).
- 3 Roter pedalarmen et par gange. Edge enheden beder dig om at installere eventuelle afventende softwareopdateringer.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen.

Forstå flere blink fra status-LED

Den røde LED angiver altid, at pedalsensorens batteriniveau er lavt. Flere røde LED-blink angiver, at pedalsensorens batteriniveau er lavt, og at der er et systemproblem ([Status-LED for pedalsensor, side 2](#)).

- Ved flere røde LED-blink skal du først udskifte pedalsensorens batterier ([Udskiftning af pedalsensorens batteri, side 5](#)) og derefter undersøge systemproblemet.
- Ved 2 LED-blink skal du sørge for, at pedalsensorens kabel er tilsluttet korrekt, og at der ikke er nogen skader på kablet eller stikbenene.
- Ved 3 LED-blink skal du sørge for, at pedalsensorens kabel er tilsluttet korrekt, og at der ikke er nogen skader på kablet eller stikbenene. Du kan også fjerne og geninstallere pedalsensorens batterier ([Udskiftning af pedalsensorens batteri, side 5](#)).
- Ved 4 LED-blink skal du vente på, at pedalsensoren finder den anden pedalsensor. Hvis pedalsensorerne viser forskellige status-LED-blink, skal du muligvis opdatere Vector softwaren ([Opdatering af softwaren med Vector Updater, side 9](#)).
- Ved 5 LED-blink skal du indstille installationsvinklen ([Angivelse af installationsvinklen, side 3](#)).

Din Edge enhed viser en meddelelse, og du kan følge instruktionerne på skærmen.

- Ved 6 LED-blink skal du sørge for, at du bruger Vector 2 pedalsensorer og pedaler.

Hvis du vil opgradere dit Vector system, skal du gå til www.garmin.com/vectorowner.

- Ved 7 LED-blink skal du vente på, at pedalsensorerne og pedalerne fuldfører softwareopdateringen.

BEMÆRK: Du må ikke frakoble pedalsensoren eller fjerne pedalsensorens batterier under en softwareopdatering.

Udførelse af en test af statisk tilspændingsmoment

BEMÆRK

Testen af statisk tilspændingsmoment er beregnet til avancerede cyklister og installationseksperter. Denne test er under normale omstændigheder ikke nødvendig for at opnå gode resultater med Vector systemet. Denne test er tilgængelig for enhederne Edge 1000, 810 og 510.

Garmin anbefaler, at testen af statisk tilspændingsmoment udføres mindst tre gange, og gennemsnittet af de rapporterede momentværdier beregnes.

Gå til www.garmin.com/vectorowner og klik på linket for ofte stillede spørgsmål for at få detaljerede instruktioner.

Hvis den rapporterede tilspændingsmomentværdi efter gentagne test af statisk tilspændingsmoment konsistent afviger fra den forventede værdi, kan du angive en skalafaktor for en eller begge pedaler. Skalafaktoren gemmes i pedalen og justerer den effektværdi, som beregnes på pedalen. Skalafaktoren sendes til Edge enheden og gemmes på Edge enheden.

Pedalarmkompatibilitet

Vector systemet fungerer med de fleste typer pedalarme, herunder kulfiber. Det passer til de fleste pedalarmstørrelser med enten standardstørrelse (12 til 15 mm tykkelse) eller stor størrelse (15 til 18 mm tykkelse). Vector systemet er kompatibelt med pedalarme op til 44 mm i bredden.

Tredjepartsenheder

Der findes en liste over enheder, som er kompatible med Vector, på www.garmin.com/vectorowner.

Indeks

B

batteri **2, 9**
 levetid **5**
 type **5**
 udskifte **5**

C

cyklingsdynamik **3**

D

data
 opbevare **3, 4**
 overføre **3, 4**
datafelter **3, 6–8**

E

Edge **2, 6**
effekt (kraft), målere **3**
effektfase **3**

F

fejlfinding **9, 10**
fēnix **6, 7**
Forerunner **7**

G

Garmin Connect **3, 4**

H

historik **3**
 sende til computer **3, 4**
hukommelse **3**

I

installere **1, 2, 8, 9**

K

kalibrere **2, 3, 6, 7**
klamper **2**
kompatibilitet **10**

M

midterforskydning af platform **3**

O

opbevare data **3, 4**
opbevare enheden **4, 5, 7**
opdateringer, software **9**

P

parre **2, 6, 9**
parring **6, 7**
pedaler **1–4, 7, 8**
pedalsensorer **1, 2, 4, 5, 7, 8**
produktregistrering **8**

R

registrering af enheden **8**
rengøring af enheden **4**
reservedele **4**

S

software, opdatere **9**
specifikationer **5, 10**

T

tilpasning af enheden **3, 6, 7**
tilpasse enhed **6**
træning **3**
tænd/sluk **3**

U

USB, frakoble **4**
USB ANT Stick **5, 9**

V

vandtæthed **5**
værktøjer **1**

www.garmin.com/support



+43 (0) 820 220230



+ 32 2 672 52 54



0800 770 4960



1-866-429-9296



+385 1 5508 272
+385 1 5508 271



+420 221 985466
+420 221 985465



+ 45 4810 5050



+ 358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+ 39 02 36 699699



(+52) 001-855-792-7671



0800 0233937



+47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



(+35) 1214 447 460



+386 4 27 92 500



0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999



+34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020



+886 2 2642-9199 ext 2



0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242



+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen



913-397-8200
1-800-800-1020

